



David J.Bradley Programmieren in Assembler für die IBM Personal Computer



Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Werner Heinzel, Fulda

PC professionell zeigt dem Anwender von Personal Computern den Aufbau, die Programmierung und die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten seines "persönlichen Rechners am Arbeitsplatz" und führt ihn am Beispiel aktueller PC-Systeme oder mit der Darstellung und Diskussion von Fallbeispielen in die betriebliche Praxis derartiger Geräte ein.

Personalcomputer werden in den verschiedensten Anwendungsbereichen eingesetzt:

- in Klein- und Mittelbetrieben
- als persönliches Arbeitsmittel in Fachabteilungen von Großbetrieben
- als Ausbildungsmittel in Schulen, Hochschulen und Fortbildungsstätten
- im privaten Bereich

PC professionell wendet sich an diese verschiedenen Benutzer des Personal Computers.

Aufgrund des didaktischen Aufbaus und der eingearbeiteten Praxisbeispiele eignen sich die Bände zum Selbststudium.

Die Fachbuchreihe weist die folgenden thematischen Schwerpunkte auf:

Grundlagen der Hard- und Softwaretechnologie von Personal Computern, zum Beispiel

- Systemstrukturen
- Betriebssysteme
- Programmiersprachen
- Softwarewerkzeuge

Realisierte Systeme und deren Anwendungen,

zum Beispiel

- Benutzeranleitung f
 ür bestimmte PC-Systeme
- Programmierung typischer Systeme
- Anwendungen, Fallbeispiele, Softwaresammlungen
- Softwarelösungen für bestimmte Branchen bzw. Anwendungsgebiete

Carl Hanser Verlag München Wien

David J. Bradley

Programmieren in Assembler

für die IBM Personal Computer

Aus dem Amerikanischen von Rudolf Sauerer





Titel der amerikanischen Originalausgabe: Assembly Language Programming for the IBM Personal Computer by David J. Bradley

Copyright © 1984 by Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey 07632 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced in any form or by any means, without permission in writing from the publisher.

IBM is a registered trademark of the International Business Machines Corporation

CIP-Kurztitelaufnahme der Deutschen Bibliothek

Bradley, David J.:

Programmieren in Assembler für die IBM-Personal-Computer / David J. Bradley. Aus d. Amerikan. von Rudolf Sauerer. – München ; Wien : Hanser ; London : Prentice-Hall International, 1986.

(PC professionell)

Engl. Ausg. u. d. T.: Bradley, David J.:

Assembly language programming for the IBM personal computer

ISBN 3-446-14275-4 (Hanser)

ISBN 0-13-048984-0 (Prentice-Hall)

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, auch die der Übersetzung, des Nachdrucks und der Vervielfältigung des Buches, oder Teilen daraus, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf ohne schriftliche Genehmigung des Verlages in irgendeiner Form (Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren), auch nicht für Zwecke der Unterrichtsgestaltung, reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Eine Coedition der Verlage: Carl Hanser Verlag München Wien Prentice-Hall International Inc., London © 1986 Prentice-Hall International Inc., London

Satz: Gruber + Hueber, Neutraubling Druck: Druckerei Appl, Wemding

Buchbinderische Verarbeitung: Sellier, Freising Umschlagentwurf: Carl-Alfred Loipersberger © am Lay-out Carl Hanser Verlag München Wien

Printed in Germany

Vorwort zur deutschen Ausgabe

Dieses Buch ist für einen Leserkreis gedacht, der bereits einige Erfahrung im Umgang mit Computern sammeln konnte. Grundkenntnisse in einer Programmiersprache sind also von Vorteil, ebenso wie eine gewisse Vertrautheit mit den wichtigsten Fachausdrücken, wenn sich der Anwender in die neue Materie der Programmierung in Assembler einarbeiten will. Mittels dieser Einführung werden sich ihm dann auch Details der Hardware des IBM PC erschließen, auf den dieses Buch speziell zugeschnitten ist. Anhand von teilweise lauffähigen Programmbeispielen, die die Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten der Assemblersprache aufzeigen sollen, wird dem Leser der Umgang mit den zur Programmierung nötigen Werkzeugen wie auch dem Betriebssystem vermittelt.

Dieses Buch ersetzt jedoch nicht eine Beschreibung der Assemblersprache oder ein Programmierhandbuch; auch ist es keine technische Beschreibung der Hardware des IBM PC.

Alle Arbeiten zur Übersetzung des vorliegenden Buches ins Deutsche wurden übrigens auf und mit dem IBM PC durchgeführt.

An dieser Stelle möchte der Übersetzer allen danken, die ihm seine Arbeit erleichterten. Dabei seien besonders erwähnt die Damen des ECO-Instituts, die die Texterfassung durchführten, und die Firma Gruber + Hueber, die den Datentransfer und den Satz des Buches besorgte.

Passau. Oktober 1985

Rudolf J. Sauerer

Vorwort

Dieses Buch soll Sie lehren, Programme in Assemblersprache auf dem IBM Personal Computer zu schreiben. Es wird Ihnen dabei auch erläutern, wie Sie Ihren IBM PC zum Schreiben dieser Programme verwenden. Und schließlich wird es Ihnen noch zeigen, wie Sie Assemblerprogramme in Verbindung mit dem Betriebssystem anwenden können.

Dieses Buch ist hauptsächlich zum Einstieg in die Assemblerprogrammierung gedacht. Programmierkenntnisse z.B. in einer höhreren Programmiersprache, werden vorausgesetzt. Deshalb wird auch nicht besonders auf Algorithmen und Programmiertechniken eingegangen. Es könnte für Sie also Probleme beim Arbeiten mit diesem Buch geben, wenn Sie nicht bereits einige Erfahrung im Schreiben von BASIC- oder Pascal-Programmen haben. Jedoch ist die Materie in einer Form dargestellt, die Ihnen den Einstieg in die Assemblerprogrammierung auch ohne Kenntnis der Arbeitsweise eines Computers ermöglichen sollte.

Der erste Abschnitt, bestehend aus den Kapiteln 1 und 2, enthält die Grundlagen der Arbeitsweise eines Computers. Der Nachdruck liegt dabei auf den Funktionen eines Rechners, die bei Benutzung einer höheren Programmiersprache nicht sofort klar erkennbar sind. Dies beinhaltet auch eine kurze Besprechung von binärer Arithmetik und interner Datendarstellung. Außerdem wird in diesem Abschnitt die Arbeitsweise des Assemblers erläutert. Haben Sie also bereits Erfahrung in Assemblerprogrammierung, so können Sie diesen Abschnitt getrost übergehen.

Der zweite Abschnitt, bestehend aus den Kapiteln 3, 4 und 7, ist eine Beschreibung und Erläuterung des Intel 8088, also des Prozessors, der im IBM PC verwendet wird. Dabei werden der 8088, seine Register und seine Adressierungsarten beschrieben. Es folgt eine Darstellung des Befehlssatzes des 8088 zusammen mit Beispielen für die meisten der beschriebenen Befehle. Kapitel 7 ist ganz dem Arithmetikprozessor 8087 gewidmet. Es beschreibt die dadurch verfügbaren zusätzlichen Datentypen und Befehle. An einigen Beispielen wird außerdem die Arbeitsweise des 8087 und der Umgang mit ihm näher erläutert.

War der vorausgehende Abschnitt breit genug gehalten, um beinahe alle Systeme abzudecken, die mit Rechnern der Familie 8086/8088 bestückt sind, so behandeln die restlichen Abschnitte dieses Buches direkt den IBM PC. Kapitel 5 und 6 erläutern die Erstellung und Anwendung von Programmen auf dem IBM Rechner. Sie werden dabei auch den Umgang mit einigen "Programmierwerkzeugen" der Assemblersprache erlernen. Dazu gehören der Zeileneditor, der Assembler und der Linker ebenso wie ein Überblick über die Arbeitsweise des Disk Operating Systems (DOS). Der Abschnitt beschreibt DOS als die Umgebung, in der Ihr Programm abläuft. Kapitel 6 behandelt zudem einige der besonderen "Programmierwerkzeuge", die als Teil des Makro-Assemblers zur Verfügung stehen. Dazu gehören nicht nur die Makrosselbst, sondern auch spezielle Hilfsmittel zur Datendefinition, die wichtig bei der Arbeit mit dem Assembler sind.

Kapitel 8, 9 und 10 behandeln schließlich noch die Hardware und den "Mikrocode" des IBM PC. Der besondere Nachdruck liegt in diesem Abschnitt auf speziellen Eigenschaften des IBM PC und der Verwendung der Assemblersprache zu ihrer Nutzung. Von besonderem Interesse ist dabei Kapitel 10, in dem die Technik des Zusammenbindens von Assemblerprogrammen mit Programmen in anderen Sprachen oder Systemteilen beschrieben wird. Dabei werden verschiedene Wege der Programmverknüpfung erläutert, ebenso wie die Möglichkeit, Programme direkt in das Betriebssystem einzubinden.

Der Autor des vorliegenden Buches war Mitglied des Entwicklungsteams für den IBM PC. Sein Dank gilt an dieser Stelle all denen in der PC-Abteilung, die bei der Erstellung dieses Buches mit Rat und Tat zur Seite standen. Zu ganz besonderem Dank fühlt er sich seinen Managern Dave O'Connor und Jud McCarthy verpflichtet, sowie vor allem seiner Frau Cynthia für ihre Hilfe und Ermutigung.

David J. Bradley

Inhaltsverzeichnis

vorwort zur deutschen Ausgabe	. V
Vorwort	. V
l Einleitung	
Programmieren in Assemblersprache	. 1
Der IBM-Personalcomputer	. 2
Dieses Buch	. 3
2 Computergrundlagen	
Binärarithmetik	. 4
Zweierkomplement	
Hexadezimale Zahlendarstellung	. 7
Maschinensprache und Assembler	
Syntax der Assemblersprache	
Arbeitsweise des Assemblers	
Über Bits, Bytes und Wörter	
Die Numerierung der Bits	
Zeichensatz	
Arbeitsweise des Rechners	. 20
Unterprogramme	
Stack	. 24
Unterbrechungen (Interrupts)	. 27
3 Der Mikroprozessor 8088	
Beschreibung des 8088	. 30
Allgemeine Register	
Adressregister	
Adressregister	. 33
Direkte Adressierung	
Direkte Adressierung	. 34
Direkte Adressierung	. 34
Direkte Adressierung	. 34 . 35 . 36
Direkte Adressierung	. 34 . 35 . 36

														Inhalt	XI
	ASCII-Ausrichtung: Multiplikation														83
	Division													• -	84
	ASCII-Ausrichtung: Division														86
	Konvertierung														87
	Rechenbeispiel														88
	Logische Befehle														89
	Schiebe- und Rotationsbefehle														92
	Stringbefehle														96
	Laden und Speichern														97
	Wiederholungsangabe														99
	Stringtransport														100
	Suchen und Vergleichen														101
	Steuerbefehle														103
	Near und Far														104
	Sprungadressen														104
	Unbedingte Steuerbefehle														105
	Bedingte Sprünge														108
	Testen der Bedingungscodes .														109
	Schleifensteuerung														112
	Prozessor-Steuerbefehle														115
	Setzen von Flags														115
	Sonderbefehle														116
5	Über die Arbeit mit DOS	117	hr	а	er	n	Δc	121	aπ	nh'	lei	r			
O	Disk Operating System (DOS).														119
	Dateisystem														120
	Dateinamen														121
	Inhaltsverzeichnis														121
	Kommandoprozessor														122
	DOS-Funktionen														126
	Dateisteuerblock														129
	.COM- und .EXE-Dateien														136
	Das Erstellen eines Assemblerpi														138
	DOS-Zeileneditor	_													138
	Assembler und Makroassembler														142
	Symboltabelle														145
	Querverweise														146

	Linker			147
	Programme aus mehreren Modulen			147
	EXTRN und PUBLIC			149
	Link-Vorgang			152
	Linkliste			153
	DEBUG			155
	Umwandlung von .EXE in .COM			160
6	Eigenschaften des Makro-Assemblers			
	Makros			163
	Argumente für Makros			167
	Bedingte Assemblierung			169
	Wiederholungsmakros			174
	MACRO-Operatoren			174
	INCLUDE-Anweisung			177
	Segmente			179
	Strukturen			185
	Records			189
7	Der 8087 Arithmetikprozessor			
•	Arbeitsweise des 8087			195
	Datentypen des 8087			197
	Darstellung von Gleitpunktzahlen			201
	Formate für reale Zahlen im 8087			205
	Definition von Gleitpunktzahlen			207
	Programmierung mit dem 8087			209
	Registerstack			209
	Steuerwort			210
	Statuswort			213
	Befehlssatz des 8087			214
	Befehle zum Datentransport			215
	Steuerbefehle			219
	Arithmetische Befehle			223
	Vergleichsbefehle			225
	Funktionen und Transzendentes			229
	Beispiele			233
	Potenzen von 10			233

						 			Ir	nhalt	XIII
	Zehn in der Xten Potenz										235
	Gleitpunktausgabe										237
	Quadratische Gleichung										241
	Sinus eines Winkels										242
	Fehlersuche mit dem 8087										245
8	Der IBM Personal Computer										
	Systemhardware										250
	Lautsprecher										250
	Tastatur										255
	Tageszeit										259
	Systemeigenschaften										265
	Bildschirmadapter										266
	Schwarz/Weiß-Bildschirm- und Druck	(er	ad	ap	ter						266
	Farb/Graphik-Monitoradapter										269
	Textmodus										270
	Graphikmodus										277
	Farbdarstellung im 320 x 200 APA-Mo	od	us								278
	Graphik mit hoher Auflösung										279
	Paralleler Druckeradapter										279
	Asynchronadapter										281
	Spieladapter										285
	Diskettenadapter										286
	Direkter Speicherzugriff						٠			•	289
9	ROM BIOS										
	Hinweise zur ROM BIOS-Liste										294
	Einschalt-Selbsttest										295
	Interrupts des ROM BIOS										297
	Gerätetreiber										298
	Benutzerroutinen										298
	Parameterblöcke										299
	ROM BIOS-Datenbereich										300
	Gerätetreiberroutinen										301
	Systemdienste										301
	Drucker und Asynchron-Schnittstelle										303

	Tastatur	306
	Tastaturdaten	306
	Innerhalb des Tastatur-BIOS	308
	Kassette	310
	Diskette	311
	Disketten-Datenbereiche	312
	Schreib- und Lesebefehle	313
	Prüfbefehl	314
	Formatierungsbefehl	314
	Video	317
	Video-Datenbereiche	317
	Funktionen des Video-BIOS	317
	Setzen des Bildschirmmodus	320
	Scrolling	321
	Schreiben und Lesen von Zeichen	322
	Text im Graphikmodus	323
	Graphik	324
	Fernschreibmodus	325
10	Erweiterungsroutinen und Unterprogramme in Assembler	
	Erweiterungen des BIOS	326
		327
	Laden in den oberen Speicherbereich	334
		341
		342
		347
	Kompilierte höhere Programmiersprachen	350
	Zusammenfassung	353
	Zusammenfassung	353
Anh		353 354
	nang A: Befehlssatz des 8088	354
Anh	nang A: Befehlssatz des 8088	

1 Einleitung

Lieber Leser! Dieses Buch soll Sie lehren, Programme in Assemblersprache für den IBM-Personalcomputer zu erstellen. Als Lehrmittel dazu werden wir den Rechner selbst einsetzen.

Programmieren in Assemblersprache

Warum sollten Sie an der Programmierung in Assemblersprache interessiert sein? Moderne, hoch entwickelte Programmiersprachen wie BASIC, FORTRAN, oder PASCAL sind heute weit verbreitet. Wahrscheinlich sind Sie sogar mit einer dieser Programmiersprachen vertraut; und sollten Sie gerade einen IBM PC benutzen, dann wissen Sie, daß der BASIC-Interpreter ein integrierter Bestandteil der Hardware dieses Geräts ist. Warum sich dann mit einer weiteren Programmiersprache befassen, und noch dazu mit einer, die stellenweise erhebliche Schwierigkeiten aufweisen kann? Ganz einfach — auch mit unseren heutigen, hoch entwickelten Programmiersprachen benötigen wir die Assemblersprache wegen ihrer Leistungsfähigkeit und Präzision.

Assemblerprogramme können extrem leistungsfähig sein. Unter gleichen Bedingungen wird ein Assemblerprogramm immer kleiner im Umfang und schneller in der Ausführung sein als das entsprechende Programm in einer höheren Programmiersprache. Dies trifft allerdings nur für kleine und mittelgroße Programme zu. Unglücklicherweise verlieren Assemblerprogramme nämlich mit zunehmender Größe an Leistungsfähigkeit. Dies ist darauf zurückzuführen, daß in Assemblerprogrammen auch die kleinsten Dinge vom Programmierer selbst erledigt werden müssen. Wie Sie im Weiteren sehen werden, erfordert es die Assemblerprogrammierung, jeden einzelnen Schritt des Rechners festzulegen. Dies wird bei kleineren Programmen zu einer optimalen Ausnutzung der Computerhardware führen. Bei größeren Programmen kann Sie jedoch die riesige Menge von Einzelheiten davon abhalten, das Programm optimal zu gestalten, auch wenn Ihnen einige Teile sicherlich sehr gut gelingen werden. Die Assemblerprogrammierung ist also keine absolute Lösung für jede Art von Programm.

Assemblerprogramme sind also sehr stark detailliert. Da es diese Sprache dem Programmierer erlaubt, direkt auf die Hardware zuzugreifen, sind mit Assemblerprogrammen außerdem Dinge möglich, die mit Programmen in höheren Programmiersprachen völlig undenkbar sind. So ist z.B. für die Programmierung von Ein-Ausgabeeinheiten, wo ein Programm einzelne Bits manipulieren muß, Assemblersprache die einzige mögliche Wahl.

Natürlich bieten die Genauigkeit und Leistungsfähigkeit der Assemblersprache Vorteile. Ihr Zwang zum Detail kann aber auch Probleme verursachen. Wann ist es also an der Zeit, die Assemblersprache einzusetzen?

Ganz sicherlich müssen wir die Assemblersprache dort einsetzen, wo es keine anderen Möglichkeiten gibt, Programme zu schreiben. So schrieben z.B. IBM-Programmierer alle Routinen zur Steuerung der peripheren Geräte des IBM PC in Assembler. Um periphere Geräte und das Interruptsystem zu steuern, war es nämlich nicht möglich, eine andere Sprache einzusetzen. Ebenso wurden von IBM die Diagnoseroutinen, die auch die kleinsten Einzelheiten der Hardware überprüfen müssen, in Assembler geschrieben.

Sie sollten Assemblersprache immer dann verwenden, wenn Ihr Programm besonders leistungsfähig sein muß. Diese Leistungsfähigkeit kann dabei entweder in der Ausführungsgeschwindigkeit Ihres Programms oder aber in seiner Größe liegen. Die mathematischen Subroutinen für FORTRAN sind ein Beispiel für Programme von hoher Leistungsfähigkeit, sowohl was Ablaufgeschwindigkeit als auch Platzbedarf betrifft. Diese mathematischen Routinen sind Teil jedes FORTRAN-Programms, weshalb sie so klein wie möglich sein müssen. Sie bearbeiten aber auch sämtliche mathematischen Funktionen in einem FORTRAN Programm, werden also sehr häufig benutzt, weshalb sie sehr schnell ablaufen sollen.

Welche Programme sollte man nun nicht in Assembler schreiben? Nun, jedes Programm kann in Assemblersprache geschrieben werden, doch von einer bestimmten Programmgröße an ist es besser, eine höhere Programmiersprache zu benutzen, so wie BASIC oder PASCAL. Diese Sprachen ermöglichen es Ihnen, sich nur mit der Lösung Ihres Problems zu beschäftigen. Mit den Einzelheiten der Hardware und des Rechners haben Sie dann nichts mehr zu tun. Eine höhere Programmiersprache erlaubt es Ihnen also, bildlich gesagt, sich mit dem Wald, und nicht mit den Bäumen zu beschäftigen.

Offensichtlich ist es also nötig, Assemblerprogramme mit solchen in höheren Programmiersprachen zu kombinieren. Dieses Buch wird sich besonders mit Assemblerprogrammierung in dafür geeigneten Aufgabengebieten befassen, wie z.B. die Steuerung von peripheren Geräten. Zum Schluß werden wir noch darauf eingehen, wie man Assemblerprogramme mit anderen, in einer höheren Sprache geschriebenen Programmen zusammenbindet. Diese Methode stellt einen optimalen Kompromiß dar. Sie können Assemblerroutinen dort verwenden, wo sie wegen ihrer Leistungsfähigkeit nötig sind, und Routinen in höheren Programmiersprachen für den Rest Ihres Programms, Sie müssen sie nur richtig zusammenbinden.

Es gibt noch einen letzten Grund, das Programmieren in Assemblersprache zu erlernen. Nur durch das Schreiben von Programmen auf dieser untersten Ebene lernen Sie, wie der Rechner in seinem Innersten arbeitet. Wenn Sie wirklich alles wissen wollen, was es über einen Rechner zu wissen gibt, dann müssen Sie mit seiner Assemblersprache vertraut sein. Und der einzige Weg dies zu tun, ist, Programme in dieser Sprache zu schreiben, das reine Lesen dieses Buches wird dazu nicht ausreichen.

Der IBM-Personalcomputer

Warum verwenden wir in diesem Buch den IBM PC als Grundlage zum Erlernen der Assemblersprache? Dafür gibt es mehrere Gründe. Erstens, der IBM PC ist neu und sehr leistungsfähig. Als Personalcomputer hat die IBM-Maschine Fähigkeiten, die

weit über die früherer Rechner hinausreichen. Wie wir später genauer sehen werden, benützt der IBM PC den Intel 8088 Mikroprozessor. Dieser Prozessor ermöglicht 16-Bit-Arithmetik und kann einen Speicherbereich von 1 Million Zeichen direkt adressieren. Diese Eigenschaften verleihen ihm Fähigkeiten, die eher an einen Großrechner also an einen früheren PC erinnern.

Zweitens verfügt der IBM PC über all die Programmierwerkzeuge, die wir zur Erstellung von Assemblerprogrammen benötigen. Neben dem Assembler, um sie einmal aufzuzählen, verfügt der IBM PC über einen Editor, einen Linker, und über das Disk Operating System. Es gibt sogar einen Debugger, d.h. ein Programm zur Fehlersuche, mit dem Sie Ihr eigenes Programm im Fehlerfall bis in die kleinsten Einzelheiten verfolgen können.

Schließlich ist der IBM PC auch noch wegen seiner leichten Erhältlichkeit ein geeignetes System zum Erlernen der Assemblersprache. Er ist eine verhältnismäßig preisgünstige Maschine und verfügt dennoch über alle Eigenschaften, die wir zur Programmierung in Assemblersprache benötigen. Mehr noch, er ist Ihr "persönlicher" Computer, eine Maschine, die Ihnen gehört, zumindest solange sie Ihr Programm ausführt. Dies bedeutet, daß Sie auf ihr Dinge ausprobieren können, die Sie auf einer großen Maschine nie ausprobieren könnten, da Sie diese ja mit anderen Benutzern teilen müssen. Sie können z.B. die Behandlung der Ein-/Ausgabegeräte übernehmen und sie interessante Dinge tun lassen. Sie können mit jedem Teil des Systems tun, was immer Sie wollen. Und Sie können dies sogar tun, selbst wenn das System zusammenbricht. Es ist ja Ihre persönliche Maschine, und wenn es ein Problem gibt, dann schalten Sie die Maschine einfach aus und starten sie wieder. Der einzige mit dem Sie in Schwierigkeiten kommen können, sind Sie selbst. Mit Ihrer persönlichen Maschine haben Sie so eine großartige Spielwiese und zugleich einen hervorragenden Arbeitsplatz zur Entwicklung Ihrer Programme.

Dieses Buch

Dieses Buch führt Sie in Technik und Assemblersprache des IBM PC ein. Obwohl der Schwerpunkt auf der Programmierung in Assemblersprache liegt, werden auch Aspekte der Programmierung wichtiger Teile der Hardware Ihres Rechners behandelt. Sie werden dabei entdecken, wie die Ein-/Ausgabegeräte funktionieren und wie Programme sie korrekt arbeiten lassen. Und Sie werden auch lernen, wie Sie auf dem IBM PC Ihre eigenen Assemblerprogramme schreiben. Zudem zeigt Ihnen dieses Buch, wie Sie Ihre Assemblerroutinen in Programme aus höheren Programmiersprachen einbinden, oder wie Sie sie in das Betriebssystem integrieren.

Assemblerprogrammierung ist ein faszinierendes Erlebnis, kann aber auch frustrierend sein. Einige Programmbeispiele in diesem Buch sind voll funktionsfähig. Diese Beispiele sollen Ihnen ein Anreiz sein. Doch der einzige Weg, Programmierung zu erlernen, ist, selbst Programme zu schreiben. Sie müssen Ihre eigenen Fehler machen, und daraus Iernen. Viel Glück und viel Spaß dabei!

2 Computergrundlagen

Dieses Kapitel sollen Ihnen die Eigenschaften eines Computers erklären. Sie erfahren dabei, wie ein Computer arbeitet, und warum er so und nicht anders arbeitet. Einige dieser Prinzipien werden Ihnen sicherlich schon bekannt sein. Falls Sie jedoch noch keine Erfahrung in Assemblerprogrammierung haben, dürften Ihnen viele dieser Prinzipien neu sein.

Binärarithmetik

Alle Rechner speichern Informationen binär. Dies bedeutet, daß jede vom Computer gespeicherte Informationseinheit nur aus zwei Zuständen bestehen kann. Diese Zustände werden als "Ein" und "Aus", "Wahr" und "Falsch" bzw. 1 und 0 bezeichnet. Der Computer speichert diese Zustände in Form von Spannungswerten. Wenn wir Programme schreiben, brauchen wir uns glücklicherweise nur mit den Zahlen, und nicht mit diesen Spannungswerten zu befassen. Bereits mit den einfachen Zahlen 0 und 1 können wir übrigens ganz komplizierte Arithmetik bewerkstelligen.

Wegen der binären Datendarstellung benutzt ein Computer auch für alle seine Rechenoperationen Binärarithmetik. Binärarithmetik arbeitet nur mit zwei Ziffern, nämlich 0 und 1. Im normalen Umgangsleben benutzen wir Zehner- oder Dezimalarithmetik. In der Dezimalarithmetik stehen uns zehn verschiedene Ziffern, nämlich die Ziffern 0–9, zur Verfügung. Binärarithmetik dagegen kann man sich als Rechensystem für Leute vorstellen, die nur zwei anstelle von zehn Fingern besitzen.

Die Beschränkung auf zehn Ziffern im Dezimalsystem hindert uns nicht daran, damit wesentlich größere Zahlen darzustellen. Wir benutzen in diesem Fall mehrstellige Zahlen, wobei jede Ziffernstelle einer solchen Zahl eine andere Zehnerpotenz darstellt. Die niedrigste oder auch äußerst rechte Stelle einer solchen Zahl ist die Einerstelle. Eins weiter links finden wir die Zehnerstelle, die nächste Stelle ist die Hunderterstelle, usw.. Die Steigerung von rechts nach links erfolgt also in Zehnerpotenzen. Die Zahl 2368 besteht in der Tat aus 2 Tausendern, 3 Hundertern, 6 Zehnern und 8 Einern. Abbildung 2.1 zeigt Ihnen die Zerlegung der Zahl 2368 auf mathematische Art.

$$2368 = 2 \times 10^{3} + 3 \times 10^{2} + 6 \times 10^{1} + 8 \times 10^{0}$$
$$= 2000 + 300 + 60 + 8$$

Abbildung 2.1 Dezimale Zahlendarstellung

Binärarithmetik funktioniert genauso, nur daß die Ziffernstellen einer Zahl hier Zweierpotenzen und nicht Zehnerpotenzen darstellen. Alle Zahlen größer als 1 werden dabei mehrstellige Zahlen, ebenso wie im Zehnersystem jede Zahl größer als 9 eine mehrstellige Zahl wird. Jede Stelle einer Binärzahl wird als Bit bezeichnet, stellvertretend für "binary digit". Die Position jedes Bits innerhalb einer Binärzahl entspricht seiner Zweierpotenz. Abbildung 2.2 zeigt die Aufschlüsselung der Binärzahl 101101B.

$$101101B = 1 \times 2^{5} + 0 \times 2^{4} + 1 \times 2^{3} + 1 \times 2^{2} + 0 \times 2^{1} + 1 \times 2^{0}$$

$$= 32 + 0 + 8 + 4 + 0 + 1$$

$$= 45$$

Abbildung 2.2 Binäre Zahlendarstellung

Wir werden den Buchstaben B in Zukunft benützen, um anzuzeigen, daß eine Zahl eine Binärzahl ist. So können wir Dezimalzahlen, die nicht besonders gekennzeichnet sind, von Binärzahlen unterscheiden. Die Zahl 2368 ist beispielsweise eine Dezimalzahl, während 101101B eine Binärzahl ist. Im Gegensatz zu unserer Schreibweise benützen die meisten mathematischen Fachbücher tiefgestellte Ziffern zur Kennzeichnung des jeweils verwendeten Zahlensystems. Wir jedoch verwenden den Buchstaben B zur Kennzeichnung von Binärzahlen, da auch der IBM Assembler dieses Zeichen verwendet.

Die Tabelle in Abbildung 2.3 zeigt, daß 4 Bit Binärdaten benötigt werden, um die dort aufgeführte größte Dezimalzahl darzustellen. Bei größeren Zahlen werden entsprechend mehr Bits benötigt. Eine Binärzahl mit n Bits kann eine Dezimalzahl in der Größenordnung von $2^n - 1$ darstellen. Das bedeutet, daß eine Binärzahl in der Länge von n Bits nur Dezimalzahlen in der Größenordnung von 0 bis $2^n - 1$ darstellen kann. Für das 4-Bit-Beispiel in Abbildung 2.3 ist 15 ($2^4 - 1$) die größte darstellbare Dezimalzahl.

Dezimal	Binär
1	1
2	10
3	11
4	100
5	101
6	110
7	111
8	1000
9	1001
10	1010

Abbildung 2.3 Die ersten zehn ganzen Zahlen

Für jeden Typ von Mikroprozessor gibt es eine bestimmte maximale Größe von Binärzahlen, die er verarbeiten kann. Für den 8088, der im IBM PC verwendet wird, beträgt diese interne Datenbreite 16 Bits. Die größte Dezimalzahl, die mit 16 Bits dargestellt werden kann, ist $2^{16} - 1$, oder 65.535. Diese Art, mit vorzeichenlosen ganzen Zahlen zu arbeiten, ermöglicht uns die Darstellung von Zahlen zwischen 0 und 65.535. Wir benötigen nun noch eine Abwandlung dieses Systems, um auch negative Zahlen darstellen zu können.

Zweierkomplement

Um sowohl positive als auch negative Zahlen darstellen zu können, benutzt der 8088 Arithmetik im Zweierkomplement. In dieser Rechenart stellt das ganz links stehende Bit einer Zahl das Vorzeichen dar. Positive Zahlen haben eine 0 an ihrer höchstwertigen Stelle, während negative Zahlen dort eine 1 haben. Positive Zahlen werden sowohl mit als auch ohne Vorzeichen gleich dargestellt. Bei negativen Zahlen sieht die Sache etwas anders aus. Um eine Zahl zu negieren, d.h. ihr Vorzeichen zu verändern, wird die Zahl komplementiert und das Ergebnis um 1 erhöht. In einer 4-Bit-Darstellung hat die Zahl 5 z.B. den Wert 0101B, während die Zahl —5 den Wert 1011B besitzt. Das Beispiel in Abbildung 2.4 erklärt dise Vorgehensweise.

In Abbildung 2.5 sehen wir, daß auch in der Darstellung über das Zweierkomplement die Null nur einmal auftaucht. Das bedeutet, -0 entspricht +0. Für eine beliebige, n Bit große Zahl im Zweierkomplementsystem ist der größte darstellbare Wert $2^{n-1}-1$, und der kleinste darstellbare Wert -2^{n-1} . Die Null taucht also nur einmal auf. Dadurch ist z.B. in einem 4-Bit-System die größte darstellbare Zahl 7, während die kleinste -8 ist, wie in Abbildung 2.6 gezeigt.

5 =	0101B
Zum Vorzeichenwechsel:	
Komplementieren	1010B
Addieren von 1	0001B
-5 =	1011B
Zum Vorzeichenwechsel:	
Komplementieren	0100B
Addieren von 1	0001B
5 =	0101B

Abbildung 2.4 Zweierkomplement von 5

0 =	0000B		
Zum Vorzeichenwechsel: Komplementieren Addieren von 1	1111B 0001B		
-0 =	0000B	=	0

Abbildung 2.5 Nulldarstellung

Wie wir später sehen werden, kann der 8088 ganze Zahlen sowohl vorzeichenbehaftet wie auch ohne Vorzeichen verarbeiten. Die Wahl bleibt dem Assemblerprogrammierer überlassen. Findet in einem Programm jedoch vorzeichenbehaftete Arithmetik Verwendung, so arbeitet der 8088 mit der Zeichendarstellung im Zweierkomplement.

Dezimal	Binär	Dezimal	Binär
7	0111	-1	1111
6	0110	-2	1110
5	0101	-3	1101
4	0100	-4	1100
3	0011	-5	1011
2	0010	-6	1010
1	0001	-7	1001
0	0000	-8	1000

Abbildung 2.6 Zahlen im Zweierkomplement

Hexadezimale Zahlendarstellung

Binärarithmetik ist hervorragend geeignet für Computer, denn sie arbeiten nur mit Einsen und Nullen. Für uns Menschen benötigen wir allerdings eine etwas gedrängtere Darstellungsart. Wir haben deshalb zu unserer Erleichterung die hexadezimale Zahlendarstellung ausgewählt.

Hexadezimale Zahlendarstellung beruht auf der Abbildung von Zahlen in einem System mit der Basis 16. Jede Ziffernstelle einer Zahl kann also die Werte von 0 bis 15 annehmen. Eine Ziffernstelle entspricht somit jeweils einer Potenz von 16. Diese Hexadezimaldarstellung ist hervorragend zur Wiedergabe binärer Informationen geeignet. Eine Hexadezimalziffer entspricht nämlich genau 4 Bits. Um Zahlen vom Binär- ins Hexadezimalsystem umzuwandeln, müssen wir nur die einzelnen Bits in Gruppen zu jeweils vier Bits aufteilen und dann jede dieser neuen Gruppen als hexadezimale Ziffer lesen. Dies ergibt eine für uns sehr angenehme Verkürzung von 4:1 in der Zahlendarstellung.

Hexadezimalarithmetik stellt allerdings ein kleines Problem dar, denn die einzigen einstelligen Zahlen, die uns zur Verfügung stehen, sind die Zahlen 0 bis 9. Die Zahlen 10 bis 15 stellen wir deshalb durch die ersten sechs Buchstaben des Alphabets, die Zeichen A bis F, dar. Die Entsprechung zwischen dezimalem, hexadezimalem und binärem Zahlensystem ist in Abbildung 2.7 dargestellt.

Dezimal	Binär	Hexadezimal	Dezimal	Binär	Hexadezimal
0	0000	0	8	1000	8
1	0001	1	9	1001	9
2	0010	2	10	1010	Α
3	0011	3	11	1011	В
4	0100	4	12	1100	С
5	0101	5	13	1101	D
6	0110	6	14	1110	E
7	0111	7	15	1111	F

Abbildung 2.7 Hexadezimalzahlen

Wie die Abbildung zeigt, entspricht dabei jede hexadezimale Ziffer genau 4 Bits einer Binärzahl. Hexadezimale Zahlendarstellung ist also immer dann besonders angebracht, wenn die Wortgröße des verwendeten Rechners ein Vielfaches von 4 ist. Da der Intel 8088 eine Wortgröße von 16 Bits aufweist, werden also auch wir die hexadezimale Zahlendarstellung verwenden. Jeder 16-Bit-Wert wird dabei durch 4 hexadezimale Ziffernstellen abgebildet. Im weiteren werden wir jeden Wert in hexadezimaler Darstellung mit dem Suffix "H", und jeden Binärwert mit dem Suffix "B" kennzeichnen. Dezimalzahlen werden je nach Notwendigkeit mit oder ohne Suffix "D" dargestellt. Diese Darstellungsart entspricht übrigens genau der, die wir auch beim Umgang mit Zahlen im Assembler benötigen. In einem Programm können wir jedes der drei besprochenen Systeme (dezimal, binär, und hexadezimal) verwenden. um bestimmte Werte darzustellen.

Beim Schreiben von hexadezimalen Zahlen ist es wichtig, daß der Assembler sie auch als solche auffaßt. Geben wir nämlich den Wert "FAH" ein, so könnte dies entweder die hexadezimale Zahl "FA" oder aber auch die Variable "FAH" sein. Der Assembler nimmt nun immer an, daß eine Zahl mit einer Ziffer, und eine Variable mit einem Buchstaben beginnt. "FAH" ist also für den Assembler der Name einer Variablen. Wollen wir nun, daß der Assembler diesen Wert als Hexadezimalzahl versteht, so müssen wir "OFAH" eingeben, was genauso dem gewünschten Wert entspricht, aber mit einer Ziffer beginnt. Wir müssen also allen hexadezimalen Werten, die mit den Ziffern A bis F beginnen, jeweils eine Null voranstellen, um zu verhindern, daß sie vom Assembler als die Namen von Variablen interpretiert werden.

Maschinensprache und Assembler

Wir haben bisher gesehen wie eine Folge von Nullen und Einsen für den Computer ein Zahlensystem darstellt. Im weiteren werden wir sehen, wie eine ebensolche Folge von Nullen und Einsen dazu verwendet werden kann, einen Computer zu programmieren.

Ein Computerprogramm ist eine Folge von Anweisungen. Diese Anweisungen erklären dem Computer, welche Arbeit er zu verrichten hat. Man könnte dies auch mit einem Rezept in einem Kochbuch vergleichen. Ein Rezept besteht aus einer fortlaufenden Folge von Anweisungen, die erklären, was zu tun ist, um ein bestimmtes Gericht herzustellen. In ähnlicher Weise hat auch der Computer eine bestimmte Folge von Anweisungen, die ihm genau erklären, was er zu tun hat. Diese Folge von Anweisungen nennen wir Programm. Die Kunst, eine korrekte Folge von Anweisungen für einen Computer zu erstellen, wird gemeinhin als Programmieren bezeichnet. In unserem Beispiel mit dem Rezept entspricht das Rezept dem Programm, und die Person, die das Rezept schrieb, dem Programmierer. Der Computer übernimmt dann die Rolle der Köchin.

Das vom Computer tatsächlich auszuführende Programm besteht im Grunde nur aus einer Folge von Nullen und Einsen im Speicher des Rechners. Diese Bitfolge wird gemeinhin als Maschinensprache bezeichnet. Maschinensprache ist also genau die Sprache, die die Maschine wirklich versteht. Der Computer liest die Anweisungen in Maschinensprache in einer genau definierten Art aus dem Speicher. Danach führt er die durch das jeweilige Bitmuster bestimmten Funktionen aus. Auf diesen Lese-Ausführungs-Zyklus werden wir später genauer eingehen.

Im allgemeinen ist die Verwendung der reinen Maschinensprache wenig sinnvoll. Falls Sie z.B. im 8088 zwei Zahlen addieren wollen (z.B. das AX-Register auf das BX-Register — eine kurze Erklärung der Register wird gleich folgen), würde dies wie folgt aussehen:

0000001111000011B (oder 03C3H).

Diese beiden Bytes sagen dem Computer ganz genau, was er hier zu tun hat. Ähnlich würde die Subtraktion zweier Zahlen (Register BX wird vom AX-Register abgezogen) aussehen:

0010101111000011B (oder 2BC3H).

Ein kurzer Hinweis auf die Register ist hier angebracht, da sie allgemein sehr häufig erwähnt bzw. verwendet werden. Ein Register ist ein ganz spezieller Speicherplatz innerhalb des Prozessors. Der Prozessor kann Daten in Registern sehr schnell erreichen — sehr viel schneller als Daten im normalen Speicher. In Verbindung mit bestimmten Maschinenanweisungen haben Register auch noch besondere zusätzliche Aufgaben. Im Kapitel 3 werden wir die Register des 8088 genau erklären.

Obwohl die Maschinensprache wirklich das Größte für einen Rechner ist, ist sie doch verhältnismäßig schwierig für einen Menschen. Glücklicherweise gibt es aber eine einfachere Methode, einen Rechner (fast) in Maschinensprache zu programmieren. Diese Methode, mehr auf den Menschen zugeschnitten als auf die Maschine, ist das Programmieren in Assembler.

Der Assembler ist eine Programmiersprache, die für den Programmierer wesentlich aussagefähiger ist als die Maschinensprache, obwohl sie direkt der Maschinensprache entspricht. Der Computer liest dazu das Assemblerprogramm und übersetzt es in Maschinensprache, eine Form, die er versteht. Dieser Vorgang, Assemblieren genannt, ist tatsächlich eine Form von Sprachübersetzung. Ein als "Assembler" bezeichnetes Maschinenprogramm übernimmt dabei die Aufgabe, das Assemblerprogramm in Maschinensprache zu übersetzen.

Um den Unterschied deutlich zu machen, sehen wir uns nocheinmal das vorher gezeigte Beispiel an. Die Assembleranweisung, um die Register AX und BX zu addieren, lautet ganz einfach:

ADD AX.BX

Entsprechend, um das Register BX von AX zu subtrahieren, schreiben wir:

SUB AX,BX

Der Assembler übersetzt diese Anweisungen in die Form, die wir bereits vorhin gesehen haben. Der Computer bewältigt hier also das Problem, einen menschenlesbaren Text in ein Maschinenprogramm zu übersetzen, das der Prozessor später ausführen kann.

Assembler ist keine Programmiersprache wie FORTRAN, COBOL, oder Pascal. Diese Sprachen und viele andere auch, sind höhere Programmiersprachen. Diese höheren Programmiersprachen sind genau auf die Probleme zugeschnitten, die mit ihnen gelöst werden sollen. Als solche werden sie manchmal auch prozedurale Sprachen genannt, da sie Prozeduren beschreiben, die dazu dienen, das gegebene Problem zu lösen. Höhere Programmiersprachen sind im allgemeinen maschinenunabhängig. Ein Programm, das in FORTRAN für den IBM PC geschrieben ist, sollte auch dann korrekt laufen und die gleichen Resultate erzeugen, wenn es auf einem IBM-System/370 abläuft. Die Programmiersprache ist also unabhängig vom Rechner.

Assemblerprogramme dagegen sind direkt an die Maschine gebunden, auf der sie ausgeführt werden sollen. Die Assemblersprache ist also maschinenabhängig. Der Assembler für den IBM PC z.B. ist völlig anders als die Assemblersprache für das System/370. Dies rührt daher, daß Assembleranweisungen im allgemeinen direkt in Maschinenanweisungen umgewandelt werden. Das bedeutet auch, daß eine Assembleranweisung normalerweise genau eine Maschinenanweisung ergibt. Nachdem nun die Maschinensprache der einzelnen Computer verschieden ist, sind auch die entsprechenden Assemblersprachen unterschiedlich.

Im allgemeinen erzeugt jede Assembleranweisung einen Maschinenbefehl. Es gibt allerdings auch einige Ausnahmen. Dies rührt daher, daß es Assembleranweisungen gibt, die nur für den Assembler bestimmt sind, und die nicht Teil des späteren Maschinenprogramms werden sollen. Diese Anweisungen sind also direkte Steueranweisungen für den Assembler. Sie werden zur Zeit der Assemblierung ausgewertet. Ein Beispiel für eine solche Assembleranweisung ist

TITLE Beispielprogramm

Die Anweisung teilt dem Assembler nur den Namen des zu übersetzenden Programms mit. Nach der Übersetzung des Programms durch den Assembler wird dieser Titel — Beispielprogramm — zu Beginn jeder Seite der vom Assembler erzeugten Liste stehen. Die Anweisung hat also nur für den Assembler Bedeutung. Es gibt keinen Befehl für den 8088, der eine ähnliche Leistung erbringen könnte.

Syntax der Assemblersprache

Bevor wir weitergehen, müssen wir zunächst einmal die Syntax der Assemblerbefehle besprechen. Wir müssen die einzelnen Teile der Assemblersprache genau und verbindlich definieren, so daß uns für die Zukunft ein eindeutiger Satz von Bezeichnungen für diese Teile der Sprache zur Verfügung steht.

PART 1:	ADD	AX,BX	; Addieren Pufferlänge
Label	Opcode	Operanden	Kommentar

Abbildung 2.8 Syntax der Assemblersprache

Ein Assemblerbefehl besteht aus bis zu vier Teilen. Abbildung 2.8 zeigt einen typischen Assemblerbefehl mit der Bezeichnung seiner Einzelteile.

Der einzige notwendige Teil eines Assemblerbefehls ist der Opcode, was eine Zusammensetzung aus "Operation Code" darstellt, zu deutsch auch: Befehlscode. Von manchen Leuten wird auch der Befehlssatz eines Rechners solchermaßen als Satz von Opcodes bezeichnet. Der Opcode-Teil eines Assemblerbefehls teilt dem Prozessor mit, was er zu tun hat, im Beispielsfall also, eine Additionsanweisung (ADD) auszuführen.

Das Operandenfeld enthält zusätzliche Informationen über den auszuführenden Befehl — z.B. welche Werte an der Operation beteiligt sind. Das Operandenfeld wird dabei durch den Opcode bestimmt. Jeder Opcode benötigt einen bestimmten Satz von Operanden. Eine Additionsanweisung (ADD) benötigt z.B. zwei Operanden, — die beiden Werte, die addiert werden sollen. Eine Negationsanweisung (NEG) dagegen benötigt z.B. nur einen Operanden, und einige Anweisungen, wie z.B. der Dezimalangleichungsbefehl DAA, benötigen überhaupt keinen Operanden. In Kapitel 4 werden wir alle diese Operationen und Operanden besprechen.

Die Label- und Kommentarfelder sind bei jeder Anweisung optional. Das Labelfeld stellt eine Möglichkeit dar, einer bestimmten Speicherstelle innerhalb des Computers einen Namen zu geben. Jede Speicherstelle in einem Rechner hat eine eindeutige Adresse, doch die Adresse eines Befehls festzustellen, ist für den Benutzer schwierig, wenn nicht gar unmöglich. Ein Label erlaubt es nun, über einen frei vergebenen Namen eine bestimmte Adresse im Speicher zu identifizieren. Wir könnten auch sagen, das Labelfeld enthält die symbolische Adresse des damit bezeichneten Befehls. Wollen wir später wieder auf diesen Punkt im Befehlsablauf zugreifen, so tun wir das über diesen symbolischen Namen. Die tatsächliche Adresse des Befehls im Speicher benötigen wir dann nicht. Die Möglichkeit solcher Labels ist einer der Gründe, warum wir die Assemblersprache der Maschinensprache vorziehen. Der Assembler bewerkstelligt nämlich für uns die Umwandlung symbolischer Namen in tatsächliche Maschinenadressen.

Das Kommentarfeld ist für den Programmierer gedacht. Er kann in diesem Bereich zusätzliche Angaben über den gegebenen Befehl machen. Kommentare müssen nicht auf einen Befehl beschränkt bleiben. Wir können ganze Kommentarzeilen in ein Programm einfügen, indem wir an die erste Stelle einer solchen Zeile ein Semikolon setzen. Auf diese Weise können wir ganze Informationsblöcke in unser Programm einfügen, z.B., um verwendete Algorithmen darzustellen.

Jeder hat seine eigenen Ideen, wie ein Programm kommentiert werden sollte, und auch Sie werden sicherlich Ihre eigenen Vorstellungen davon haben. Im allgemeinen sollte man Informationen einfügen, die sich auf das zu lösende Problem beziehen. In unserem gezeigten Beispiel wäre es z.B. sinnlos, den Befehl mit einem Kommentar zu versehen wie "Addiere AX auf BX". Das wäre nichts anderes als eine Wiederholung dessen, was durch Opcode und Operanden bereits dargestellt ist. Wenn Sie sich schon mit einem Kommentar belasten, dann sollte er auch die Mühe wert sein, ihn zu lesen bzw. zu schreiben.

Arbeitsweise des Assemblers

Sehen wir uns nun an, was der Assembler ganz allgemein tut. Die Feinheiten werden wir später entdecken, doch zunächst brauchen wir noch einige neue Begriffe und sollten uns auch einmal einen Output ansehen.

Der Assembler übersetzt ein in Assemblersprache geschriebenes Programm in Maschinensprache. Die Eingabedatei, die das Programm in Assemblersprache enthält, wird dabei als Quelldatei bezeichnet. Der Output des Assemblers ist noch keine reine Maschinensprache, sondern nur eine Zwischenform. Diese Ausgabedatei wird als Objektdatei bezeichnet. Die Daten, die sie enthält, sind der Objektcode. Dieser Objektcode muß erst noch modifiziert werden, um echte Maschinensprache darzustellen. Im Fall des IBM PC bewerkstelligt dies das LINK-Programm. Die Erweiterung des Objektcodes zur vollständigen Maschinensprache wird gemeinhin als Linken bezeichnet. Die Benutzung des LINK-Programms werden wir in einem späteren Kapitel erklären.

Neben der Umwandlung des Quellcodes in Objektcode erzeugt der Assembler auch noch eine zusätzliche Ausgabedatei. Eine davon ist die List-Datei. Sie umfaßt alle Aktionen des Assemblers und enthält den originalen Quellcode zusammen mit allen Kommentaren. Sie enthält außerdem den vom Assembler erzeugten Objektcode. Abbildung 2.9 ist ein Beispiel für eine Assemblerliste, die manchmal auch als Print-Datei bezeichnet wird.

```
The IBM Personal Computer Assembler 01-01-83 Figure 2.9 Assembly Example
                                                                  PAGE
                                                                            1-1
                                                            PAGE
                                                                       132
123:56789
                                                                     Figure 2.9
                                                            TITLE
                                                                                    Assembly Example
                                                            SEGMENT
           0000
                                                  CODE
                                                                    CS:CODE
                                                            ASSUME
           0000 03 C3
                                                 PART1:
                                                            ADD
                                                                     AX.BX
                                                                                          ; Add in the buffer length
           0002
                                                  CODE
                                                            ENDS
```

Abbildung 2.9 Assemblerprogramm

Nehmen wir nun einmal unseren Beispielbefehl, und sehen wir uns an, was der Assembler daraus macht. Auf der rechten Seite der Liste sehen wir unseren Originalbefehl. Auf der linken Seite stehen die Informationen, die der Assembler daraus generiert. Die erste Spalte enthält die fortlaufende Zeilennummer jeder Zeile innerhalb der Liste. Der Assembler versieht jede Zeile der Quelldatei mit einer solchen Nummer. Diese Zeilennummern müssen dabei nicht notwendigerweise mit den Nummern übereinstimmen, die vielleicht irgendein Editor für die Quelldatei vergibt.

Die zweite Spalte stellt die Adresse des Befehls dar. Der Linker kann später die Adresse modifizieren. Doch zunächst einmal stellt sie den besten Vorschlag dar, den der Assembler während der Übersetzung machen kann. Die nächste Spalte

beinhaltet den Maschinencode des Befehls. Da die Befehle des 8088 zwischen 8 und 56 Bits in der Länge schwanken können, kann dieses Feld variable Länge haben. Auch der Linker kann später noch Änderungen an diesem Objektcode vornehmen. Er kann ganz allgemein jeden Teil eines Befehls verändern, der sich auf eine Adresse bezieht. Mit Ausnahme der Adressfelder stellt eine Assemblerliste also ein genaues Ebenbild des Maschinencodes dar, wie er später zur Ausführung kommen wird.

Für die meisten unserer weiteren Beispiele werden wir die Assemblerliste als Grundlage verwenden. Dies wird uns in die Lage versetzen, jederzeit den vom Assembler erzeugten Code einzusehen.

Die zweite vom Assembler erzeugte Datei ist die Querverweisdatei. Diese Datei enthält alle Querverbindungen zwischen Labels und Anweisungen, die sich auf diese Labels beziehen. Diese Information ist von beinahe unschätzbarem Wert, sobald wir versuchen, ein Programm zu ändern. Über die Querverweisliste können wir nämlich all die Anweisungen bestimmen, die eine bestimmte Adresse im Speicher ansprechen. Dies erlaubt es uns, all die Befehle zu bestimmen, die in Mitleidenschaft gezogen werden könnten, sobald wir einen Teil unseres Programmes ändern. In Kapitel 5 werden wir genauer auf die Verwendung dieser Querverweisinformationen eingehen.

Über Bits, Bytes und Wörter

Wir verwenden den Namen "Bit" für "binary digit", das einmalige Auftreten eines der beiden Werte 0 oder 1. Aus Gründen der Einfachheit werden wir nun auch für einige Kombinationen von Bits eigene Namen vergeben.

Eine Einheit von 8 Bits wird gemeinhin als Byte bezeichnet. In allen IBM-Unterlagen und auch in diesem Buch werden wir jede Einheit von 8 Bits als Byte bezeichnen. Das Byte verdient seinen besonderen Namen aus mancherlei Gründen. So umfaßt z.B. eine Speicherzelle 8 Bits. Oder so macht z.B. jeder Speicherzugriff innerhalb des PC dem Prozessor genau 8 Informationsbits verfügbar. Wie wir später noch sehen werden, können bestimmte Befehle des 8088 arithmetische oder logische Operationen auf 8-Bit-Einheiten ausführen. Ein Byte ist außerdem die kleinste Dateneinheit, die der 8088 direkt bearbeiten kann. So kann er zwei 8-Bit-Zahlen in einer einzigen Anweisung addieren, aber er kann dies nicht mit zwei 4-Bit-Zahlen. Der IBM PC benützt Bytes zusätzlich auch für die Datendarstellung von Zeichen. Ein Byte kann 256 (2⁸) eindeutige, aber verschiedene Werte annehmen, wie z.B. Buchstaben. Im nächsten Abschnitt werden wir uns einmal den Zeichensatz des IBM PC ansehen.

Da ein Byte eine Speicherzelle darstellt, sollten wir auch über eine Möglichkeit verfügen, den Inhalt solcher Speicherzellen zu bestimmen. Und in der Tat besteht eine der Aufgaben des Assemblers auch darin, den Inhalt des Speichers für die Ausführung eines Programms zu bestimmen. Normalerweise besteht ein Assemblerprogramm aus ausführbaren Anweisungen. Doch um einen bestimmten Wert in ein bestimmtes Byte zu plazieren, verfügt der Assembler über einen speziellen Mecha-

nismus, die "Define-Byte" oder DB-Pseudoanweisung. DB ist kein 8088-Befehl. Es ist nur eine Anweisung an den Assembler, einen bestimmten Wert im Speicher abzulegen. Der Pseudobefehl

DB 23

weist den Assembler nur an, den dezimalen Wert 23 an der Speicherstelle abzulegen, deren Adresse gerade aktuell ist.

DB 1.2.3.4

speichert z.B. die Werte 1 bis 4 an vier aufeinanderfolgende Speicherstellen.

Assemblerprogramme verwenden die DB-Anweisung also, um Datenbereiche zu definieren. In den bisherigen Beispielen haben wir bestimmte feste Werte im Speicher abgelegt. Dies könnte z.B. eine Tabelle oder eine Umwandlungsinformation sein. Wir werden uns noch weitere Beispiele ansehen, die solchermaßen festgelegte Daten verwenden. Es gibt aber auch Möglichkeiten, wo ein Programm Speicherplatz benötigt, um Daten während der Ausführung abzulegen. Zur Zeit der Assemblierung eines solchen Programms ist der Wert der jeweiligen Speicherstellen unbekannt — ihr Inhalt wird auch während der Ausführung des Programms veränderlich sein. Der Befehl

DB ?

weist den Assembler an, ein Byte zu reservieren, doch den Inhalt dieses Bytes nicht zu bestimmen. Ein solchermaßen definiertes Byte wird solange einen beliebigen Wert beinhalten, bis ein Befehl einen bestimmten Wert dort abspeichert.

Wir können solchermaßen auch eine größere Anzahl von Speicherstellen reservieren – z.B. um Speicherplatz für ein Array zu reservieren. Wir bewerkstelligen dies mit der Anweisung

DB 25 DUP(?)

die 25 Bytes Speicherplatz reserviert. Das Schlüsselwort in diesem Pseudobefehl ist DUP, was soviel wie duplizieren bedeutet. Der Wert 25 bestimmt die Anzahl der Wiederholungen für die vom Assembler auszuführende DB-Operation. Der Assembler benützt außerdem die Werte innerhalb der Klammern, um den Speicherbereich vorzubelegen. In unserem Fall ist der Wert unbekannt. Um z.B. einen Bereich mit einem einzigen Wert zu belegen, erzeugt der Befehl

DB 17 DUP(31)

eine Reihe von 17 aufeinanderfolgenden Bytes, von denen jedes den Wert 31 enthält. Und zu guter Letzt erzeugt der Befehl

DB 30 DUP(1,2,3,4,5)

eine Reihe von 30 Bytes mit den Werten 1-5 in den ersten 5 Bytes. Die nächsten 5 Bytes enthalten wiederum die Werte 1-5, und so fort. Der Assembler wiederholt also die Werte in den Klammern bis schließlich alle 30 Bytes belegt sind.

Manchmal wird die Notwendigkeit auftauchen, eine Bitgruppe, die kleiner ist als ein Byte, anzusprechen. Ein gängiger Wert dafür ist 4 Bits. Wir können z.B. die 10 Dezimalziffern in jeweils 4 Bits darstellen. Für solche Bitgruppen werden wir in Zukunft den Ausdruck "Nibble" verwenden. Dieser Ausdruck, der weit verbreitet ist, erlaubt es uns, auch Einheiten, die kleiner als 1 Byte sind, anzusprechen.

Ein "Wort" hat für einen Programmierer eine gänzlich andere Bedeutung als für einen englischen Major. In Hinsicht auf Computer ist ein Wort die größte Anzahl von Bits, die der Rechner in einem Befehl bearbeiten kann. Beim IBM System/370 ist ein Wort z.B. 32 Bits lang. Beim Intel 8088 enthält ein Wort 16 Bits. Deshalb bleibt ein Wort eine zweideutige Bezugseinheit, solange der zugehörige Rechner nicht bekannt ist.

Die Wortgröße des 8088 beträgt also 16 Bits. Die internen Datenwege des Prozessors bestimmen diese Größe. Der 8088 kann arithmetische und logische Operationen mit Zahlen bis zu einer Größe von 16 Bits in einem einzigen Befehl vollziehen. Jede größere Zahl benötigt mehr als einen Befehl. Es gibt auch Befehle, die kleinere Bitmengen verarbeiten, so z.B. die Addition von zwei 8-Bit-Zahlen. Und es gibt einige wenige Befehle, die es erlauben, einzelne Bits zu manipulieren. Die Addition von zwei 32-Bit-Zahlen benötigt jedoch zwei Befehle, wobei jeweils 16 Bits mit einem Befehl bearbeitet werden. Die größte Zahl, mit der wir allgemeine Operationen wie z.B. eine Addition ausführen können, ist die Zahl, die gerade noch in einem Maschinenwort Platz findet.

So wie es einen Assemblerbefehl zur Definition eines Bytes im Speicher gibt, gibt es auch einen Befehl zur Definition eines Worts. Der Assemblerbefehl hierzu lautet DW, für "Define Word". So bestimmt der erste DW-Befehl in Abbildung 2.10 eine 16-Bit Speichereinheit mit dem Wert 1234H. So wie mit Bytes können wir auch bei Wörtern die DUP-Angabe zur Definition größerer, zusammenhängender Speicherbereiche verwenden. Ebenso verwenden wir die Angabe "?" zum Kennzeichnen nicht vorbelegter Speicherbereiche.

Abbildung 2.10 Beispiel für Define Word (DW)

Eine der verwirrendsten Eigenschaften des 8088 ist seine Methode, Informationen mit Wortlänge im Speicher abzulegen. In Abbildung 2.10 sehen wir, daß der von uns definierte Wert 1234H vom Assembler im Speicher als 3412H abgelegt wird. Wie kommt das?

Nehmen wir an, das Wort mit dem Inhalt 1234H befindet sich an den Speicherstellen 100 und 101. Der 8088 verlangt nun den Wert 34H an Stelle 100 und den Wert 12H an Stelle 101. Die einfachste Erklärung ist, daß der Assembler das niedrigstwertige Byte, also die Hexadezimalziffern 3 und 4, an der niedrigeren Adresse, und das höchstwertige Byte, also die Hexadezimalziffern 1 und 2, an der höheren Adresse ablegt. Abbildung 2.11 zeigt den Speicherinhalt nach Ablegen der Daten durch den Assembler.

Speicherstelle	Wert		
:	:		
100	34H		
101	12H		
:			
:	:		

Abbildung 2.11 Speicherdarstellung von DW 1234H

Solange Sie sich noch nicht gänzlich an diese Eigenheit gewöhnt haben, wird es Ihnen immer so erscheinen, als ob alle Informationen im Speicher verkehrt herum stünden. Glücklicherweise brauchen Sie sich nicht um dieses offensichtliche "Byte tauschen" kümmern, solange Sie nicht mit Byte- und Wortoperationen gleichzeitig auf denselben Speicherbereich zugreifen. Ein Programm kann ohne Einschränkungen mit Wortwerten arbeiten, und der 8088 wird die Befehle auch immer richtig ausführen. Nur wenn Sie ein bestimmtes Byte eines Wortwertes ansprechen wollen, werden Sie sich mit der Methode befassen müssen, mit der der 8088 Wörter im Speicher ablegt. Der Assembler betont die Wortstruktur auch in der Programmliste. So werden Wörter im Objektcode als Wörter und nicht als Bytes ausgegeben, die ja in umgekehrter Reihenfolge erscheinen würden. Wir können ein Wort auch daran erkennen, daß der Assembler es als eine Folge von 4 Hexadezimalzeichen ohne Zwischenraum darstellt.

Es gibt noch einen weiteren Datentyp, der in Assemblerprogrammen für den 8088 häufig verwendet wird. Dies ist der 32-Bit-Datenwert, oder das Doppelwort. In Programmen benützt man Doppelwörter um z.B. Adresswerte oder sehr große Zahlen zu speichern. Zum Definieren eines Datenbereichs für ein Doppelwort dient die Assembleranweisung

DD Wert

Sie erzeugt einen 4-Byte-Bereich. Dabei steht DD für "Define Doubleword". So wie beim DW-Befehl legt auch hier der Assembler das niedrigstwertige Byte an der niedrigsten Adresse, und das höchstwertige Byte an der höchsten Adresse ab. Die beiden mittleren Bytes werden entsprechend angeordnet. Wie beim DB- und DW-Befehl können wir auch hier die DUP-Funktion verwenden und die Angabe "?" machen, um einen Speicherbereich undefiniert zu lassen.

Es gibt noch weitere Datenstrukturen, die der Assembler erzeugen kann. Wir werden aber erst dann auf sie genauer eingehen, wenn wir den Makro-Assembler und den 8087 besprechen. In Programmen finden diese Datenstrukturen hauptsächlich Verwendung für extrem große Zahlen in Verbindung mit dem Arithmetikprozessor oder zur Definition benutzereigener Datenstrukturen.

Die Numerierung der Bits

Es wird vorkommen, daß wir bestimmte einzelne Bits innerhalb eines Bytes oder Worts ansprechen wollen. Um dies zu ermöglichen, numerieren wir die Bits. Der Index oder die Nummer, die jedes Bit erhält, ist eine Potenz von 2, die zugleich auch der Position des Bits innerhalb des Bytes oder Worts entspricht. Das niedrigstwertige Bit ist also Bit 0, da es 2^0 darstellt. Das höchstwertige Bit in einem Byte ist Bit 7, also 2^7 .




Abbildung 2.12 Numerierung der Bits

Das höchstwertige Bit in einem Wort ist Bit 15. Abbildung 2.12 zeigt ein 16-Bit-Wort mit der Numerierung der einzelnen Bits. Diese Art der Bitnumerierung finden wir auch in der gesamten Dokumentation für den IBM PC wieder.

Zeichensatz

Wie wir bereits gesehen haben, können wir jedes Byte sowohl als Binärzahl als auch als Zeichenwert betrachten. Jede der Binärzahlen zwischen 0 und 255 würde dann ein bestimmtes Zeichen darstellen. Abbildung 2.13 zeigt den Zeichensatz für den IBM PC. Die Spalten in der Tabelle entsprechen dabei den höherwertigen 4 Bits des jeweiligen Zeichens, während die Zeilen jeweils den 4 niederwertigen Bits entsprechen. So steht an der Position 41H das Zeichen A, während der Code 51H das Zeichen "^ "darstellt.

Der Zeichensatz des IBM PC ist eine Erweiterung des ASCII-(American Standard Code for Information Interchange) Zeichensatzes. Innerhalb des ASCII-Zeichensatzes stellen die Werte zwischen 20H und 7FH die normalen alphabetischen, numerischen und Interpunktionszeichen dar. Die Codes von 0H bis 1FH werden von Steuerzeichen belegt. Abbildung 2.14 zeigt die allgemein üblichen ASCII-Steuerzeichen. Diese Zeichen haben nur dann Bedeutung, wenn sie an den IBM-Drucker oder an einen anderen ASCII-Drucker gesendet werden. Allerdings ergeben diese Steuerzeichen, wie Abbildung 2.13 zeigt, auch graphische Symbole, sobald man sie an einen Bildschirm schickt. Der IBM PC benützt diesen Teil des ASCII-Codes für Graphik, um die zusätzlichen Fähigkeiten des Displayadapters auszuschöpfen. Da

DECIMAL VALUE	•	0	16	32	48	64	80	96	112
•	HEXA DECIMAL VALUE	0	1	2	3	4	5	6	7
0	0	BLANK (NULL)	_	BLANK (SPACE)	0	(a)	P	•	p
1	1	\odot	•	!	1	A	Q	a	q
2	2	•	1	-11	2	В	R	b	r
3	3	•	!!	#	3	C	S	c	S
4	4	♦	TP	\$	4	D	T	d	t
5	5	*	8	%	5	E	U	e	u
6	6	^	-	&	6	F	V	f	v
7	7	•	1	'	7	G	W	g	w
8	8	•	1	(8	Н	X	h	X
9	9	\bigcirc	1)	9	I	Y	i	у
10	Α	0	\rightarrow	*	:	J	Z	j	X
11	В	ъ		+	;	K	[k	{
12	С	Q		,	<	L	\	1	- 1
13	D	٠,	\longleftrightarrow	_	=	M]	m	}
14	Е	40	•		>	N	^	n	\sim
15	F	ф	▼.	/	?	O		О	Δ




Abbildung 2.13 IBM Zeichensatz aus dem TRM (mit freundlicher Genehmigung der IBM; Copyright IBM 1981)

der Displayadapter jeden der 256 möglichen Codes direkt auf dem Bildschirm darstellen kann, gibt es keinen Grund, irgendeinen der möglichen Codes von der Verwendung auszuschließen. IBM verwendet die 32 Steuerzeichen deshalb hauptsächlich für graphische Symbole, die normalerweise nur auf dem Bildschirm und nicht auf dem Drucker ausgegeben werden. Kurz gesagt, die 32 niedrigsten Zeichen des ASCII-Codes sind Steuerzeichen, wenn sie an einen Drucker gesendet werden, ergeben aber graphische Symbole, wenn man sie an einen Bildschirm schickt.

Die Zeichen von 80H bis 0FFH sind eine Erweiterung des ASCII-Codes speziell für den IBM PC. IBM wählte diese Zeichen aus, um die Anwendungsmöglichkeiten des Rechners zu erweitern. In diesem Teil des Codes finden wir fremdsprachige Sonderzeichen, Liniengraphik und wissenschaftliche Symbole, die einen Einsatz des IBM PC auf vielen Gebieten sinnvoll werden lassen.

Irgendwann wird die Notwendigkeit auftauchen, Zeichencodes im Speicher für die spätere Verwendung durch ein Programm bereitzustellen. Ein Beispiel könnte eine Meldung an den Bediener während des Programmablaufs sein. Anstatt nun die einzelnen Codes mühsam in der Tabelle nachzusehen, können wir den Text direkt eingeben. Der Assembler ermöglicht uns das mit der DB-Anweisung.

Wert	Zeichen	Bedeutung	
0	NUL	Null	
7	BEL	Bell	
9	HT	Horizontal tab	(Tabulator)
0A	LF	Line feed	(Zeilenvorschub)
0B	VT	Vertical tab	
0C	FF	Form feed	(Formularvorschub)
0D	CR	Carriage return	(Wagenrücklauf)
0E	SO	Shift out	
0F	SI	Shift in	
11	DC1	Device control	1
12	DC2	Device control	2
13	DC3	Device control	3
14	DC4	Device control	4
18	CAN	Cancel	
1B	ESC	Escape	

Abbildung 2.14 IBM-Steuercodes

Im Operandenfeld verwenden wir dann anstelle von Zahlen einen in Hochkommas gesetzten Textstring. Der Assembler legt dann für uns die entsprechenden Codewerte, ein Byte pro Zeichen, im Speicher ab. Dazu muß man wissen, daß der Assembler nur Zeichen im Codewert zwischen 20H und 0FFH erkennen kann. Um die Steuerzeichen zwischen 0H und 1FH einzugeben, müssen wir an Stelle des in Hochkommas gesetzten Strings einen Zahlenwert verwenden. Diese Notwendigkeit ist dadurch bedingt, daß der Text in der Quelldatei einige Steuerzeichen verwendet, um Anfang und Ende der Zeilen zu markieren.

Abbildung 2.15 Define Byte (DB) für einen ASCII-Text

Das Beispiel in Abbildung 2.15 erzeugt 19 Datenbytes im Programm. Die ersten 17 Bytes entsprechen dabei den 17 Buchstaben in dem von Hochkommas eingeschlossenen Textstring. Das erste Byte ist also 54H, das nächste 68H, und so weiter. Die letzten beiden Bytes sind Steuerzeichen und müssen deshalb als Zahlen eingegeben werden. Diese beiden letzten Bytes der 19 Byte langen Mitteilung stellen die beiden Funktionen Wagenrücklauf und Zeilenvorschub dar. Wenn wir diese 19-Byte-Meldung an den Drucker senden, wird er den Text innerhalb der Hochkommas ausgeben. Die Steuerzeichen werden den Drucker dann veranlassen, diese Zeile zu beenden und das Papier um eine Zeile weiterzutransportieren.

Arbeitsweise des Rechners

Die folgenden Abschnitte erklären einige Grundlagen der Arbeitsweise eines Rechners. Diese Prinzipien sind wichtig für das Verstehen des 8088 und seiner Arbeitsweise, obwohl sie auch für alle anderen Rechner zutreffen. Wo es notwendig ist, werden wir speziell auf den 8088 eingehen, obwohl fast alle ausschließlich für diesen Rechner geltenden Informationen im nächsten Kapitel erscheinen werden.

Die Arbeit eines Computers besteht eigentlich nur darin, Anweisungen aus dem Speicher zu holen und sie dann auszuführen. Jeder Befehl durchläuft diesen Zweistufenprozeß. Die erste Stufe, das Lesen des Befehls aus dem Speicher, wird von einem Register des Prozessors gesteuert. Dieses Register wird als Befehlszähler bezeichnet und ist eigentlich ein Pointer. Und dieser Pointer zeigt auf die Stelle, an der wir uns im jeweils laufenden Programm gerade befinden. Die Speicherstelle, auf die dieses Register zeigt, enthält jeweils den nächsten Befehl, den der Prozessor lesen und ausführen soll. Als nächstes liest der Prozessor den Inhalt der Bytes an dieser Speicherstelle. Dann werden die Bytes vom Prozessor interpretiert und als Befehl ausgeführt. Dann erhöht der Prozessor den Befehlszähler um die Anzahl der Bytes des gerade ausgeführten Befehls. Der Befehlszähler zeigt also jetzt auf den nächstfolgenden Befehl. Und dieser Zyklus wiederholt sich solchermaßen für jeden weiteren Befehl. Der normale Ablauf eines Programms ist nämlich sequentiell, d.h. ein Befehl folgt dem nächsten.

Der Prozessor kann diesen sequentiellen Programmablauf durch die Ausführung eines Befehls unterbrechen, der einen neuen Wert in den Befehlszähler lädt. Wir nennen diese Befehle "Steuerbefehle"; sie verursachen die Fortsetzung des Programms an einem anderen Punkt des Speichers. Die meistverwendeten Steuerbefehle sind Sprung- oder Verzweigungsanweisungen. Der Sprungbefehl legt die Position der nächsten auszuführenden Anweisung fest. Eine Programmschleife ist ein typisches Beispiel für die Verwendung eines solchen Sprungbefehls. Das Beispiel in Abbildung 2.16 zeigt, in 8088-Assemblersprache, wie ein Wert in aufeinanderfolgenden Speicherzellen abgelegt wird. Der Sprungbefehl am Ende der Schleife bedingt die Wiederholung der Anweisungsfolge.

```
The IBM Personal Computer Assembler 01-01-83 Figure 2.16 Jump Instruction
                                                                  PAGE
                                                                            1-1
                                                           PAGE
                                                                     ,132
Figure 2.16 Jump Instruction
0000
                                                 CODE
                                                                     CS:CODE
                                                           ASSUME
           0000
                                                 MEM
                                                           LABEL
                                                                     BYTE
           0000
                                                 FIG2_16:
                  2E: C6 87 0000 R 00
                                                                     MEM[BX],0
           0006
                                                           INC
                                                                     FIG2_16
                  EB F7
                                                 CODE
                                                           ENDS
```

Abbildung 2.16 Sprungbefehl

Halten wir fest, daß die Sprunganweisung ein Label verwendet, in unserem Fall "FIG2-16", um den Punkt der nächsten ausführbaren Anweisung festzulegen. Dies ist zudem ein gutes Beispiel für die Fähigkeiten des Assemblers. Obwohl in der Maschinensprache die absolute Adresse der nächsten Anweisung erforderlich ist, verlangt die Assemblersprache nur ein vom Programmierer definiertes Label. Der Assembler ermittelt dann die absolute Adresse und setzt im Maschinencode die korrekte Adresse ein.

Sprunganweisungen müssen nicht, wie in unserem obigen Beispiel, unbedingt sein. Der 8088 verfügt über eine ganze Reihe von Sprunganweisungen, die nur dann ausgeführt werden, wenn ein bestimmter Bedingungscode vorliegt. Jeder Befehl kann diesen Bedingungscode verändern, wenn er vom Prozessor ausgeführt wird. Die in einer bedingten Sprunganweisung festgelegte Bedingung wird mit dem im Statusregister enthaltenen Bedingungscode verglichen. Bei Übereinstimmung verzweigt der Prozessor an die angegebene Zieladresse. Ist die Bedingung nicht erfüllt, ignoriert der Prozessor den Sprung und das Programm läuft in seiner normalen sequentiellen Weise weiter. In Abbildung 2.17 verändern wir unser oben angeführtes Beispiel. Die Schleife in unserem neuen Beispiel ist dann beendet, wenn der im BX-Register enthaltene Wert 1000 erreicht.

```
The IBM Personal Computer Assembler 01-01-83
                                                                 PAGE
                                                                           1-1
Figure 2.17
               Conditional Jump Instruction
                                                                     ,132
Figure 2.17
123456789
                                                           TITLE
SEGMENT
                                                                                     Conditional Jump Instruction
           0000
                                                 CODE
                                                                     cs:code
                                                            ASSUME
                                                                     RYTE
           0000
                                                 MEM
                                                           LABEL
           0000
                                                 FIG2_17:
                                                                     MEM[BX],0
                  2E: C6 87 0000 R 00
           0000
           0006
                  43
81 FB 03E8
75 F3
                                                           INC
                                                                     BX
BX,1000
11
12
13
14
15
16
                                                            INF
                                                                      FIG2_17
                                                           NOF
           0000
           000E
                                                 CODE
                                                            ENDS
```

Abbildung 2.17 Bedingte Sprunganweisung

In Abbildung 2.17 fügen wir unserem Programm eine Vergleichsanweisung hinzu, die diesen Bedingungscode setzt. Die bedingte Sprunganweisung (JNE für "Jump if Not Equal") verzweigt bei erfüllter Bedingung auf "FIG2-17". Anderenfalls führt der 8088 die dem bedingten Sprung folgende Anweisung aus, in diesem Fall die Anweisung NOP. Die bedingte Sprunganweisung gestattet uns also die Überprüfung von Daten während des Programmablaufs. Aufbauend auf dieser Überprüfung kann das Programm im Weiteren verschiedene Wege einschlagen.

Unterprogramme

Eine andere Form des Sprungbefehls ist der Sprung in ein Unterprogramm. Ein Unterprogramm wird gebildet aus einer Folge von Befehlen. Diese Folge von Befehlen kann z.B. eine Funktion ausführen, die von einem Programm oft und an verschiedenen Stellen benötigt wird. Anstatt nun jedesmal diese Befehlsfolge bei Bedarf zu wiederholen, legen wir die Anweisungen in einem bestimmten Speicherbereich ab. Dieser Teil des Programms wird nun zum Unterprogramm.

Jedesmal, wenn unser Programm die im Unterprogramm enthaltene Funktion benötigt, überträgt es durch einen speziellen Sprungbefehl die Steuerung an dieses Unterprogramm. Diesen Sprung in ein Unterprogramm nennen wir Unterprogrammaufruf oder Call-Anweisung. Der Unterprogrammaufruf unterscheidet sich von einem normalen Sprungbefehl. Er stellt nämlich die Adresse der nächstfolgenden Anweisung sicher. Diese Adresse, die sogenannte Rücksprungadresse, ist der Weg zurück in unsere ursprüngliche Befehlsfolge.

Sehen wir uns nun an, wie ein Unterprogrammaufruf arbeitet. Schreiben wir z.B. ein Programm, das 32-Bit-Zahlen an verschiedenen Speicherstellen addiert. Nun gibt es aber keinen 8088-Befehl, der 32-Bit-Additionen ausführen könnte. Wir können aber ein kurzes Programm aus 8088-Befehlen schreiben, das diese Aufgabe erfüllt. Und diese Befehlsfolge wird nun ein Unterprogramm.

Für den Programmierer ist ein Unterprogramm ein Programmteil wie jeder andere. Das Unterprogramm ist also ein ganz normaler Teil eines Assemblerprogramms. Wenn wir den Hauptteil unseres Programms schreiben, werden wir des öfteren in die Verlegenheit kommen, zwei 32-Bit-Zahlen zu addieren. Anstelle nun jedesmal die explizite Befehlsfolge für die Addition niederzulegen, ist in unserem Programm ein Aufruf an ein Unterprogramm enthalten, das die Addition der 32-Bit-Zahlen übernimmt. Nach diesem Unterprogrammaufruf läuft unser Hauptprogramm ganz normal weiter. Der Unterprogrammaufruf hat also die gleiche Wirkung wie ein sehr mächtiger 8088-Befehl, denn ein einzelner Aufruf bewirkt nun eine 32-Bit-Addition.

Während des Programmablaufs wird nun bei unserem Hauptprogramm keine Addition ausgeführt, sondern die Steuerung an das Unterprogramm übergeben, das seinerseits eine 32-Bit-Addition durchführt. Der Prozessor führt also an dieser Stelle die Befehle im Unterprogramm aus, die ihrerseits die Addition bewirken. Der letzte Befehl unseres Unterprogramms ist ein spezieller Befehl, der nur in Unterprogrammen benützt wird, die sogenannte Rücksprunganweisung. Dieser Return-Befehl nimmt die Rücksprungadresse, die während der Ausführung des Unterprogrammaufrufs sichergestellt wurde, und überträgt sie in den Befehlszähler. Dies verursacht die Fortsetzung des Programms bei dem Befehl, der unmittelbar auf den Unterprogrammaufruf folgt. Ein Unterprogrammaufruf leitet also den normalen Fluß des Programms kurzfristig auf die Befehlsfolge des Unterprogramms um. Nach dem Unterprogrammaufruf läuft das Programm ganz normal weiter.

The IBM Figure				ter Assembler e Usage	01-01-83	PA	GE 1-1	
1 2 3 4 5 6 7 8	0000				CODE	PAGE TITLE SEGMENT ASSUME	,132 Figure 2.18 CS:CODE	Subroutine Usage
5	0000	E8	0008	R	A1:	CALL	SUBROUTINE	
8	0003	40			A2:	INC	AX	
10	0004	E8	0008	R	A3:	CALL	SUBROUTINE	
11 12 13	0007	43			A4:	INC	BX	
13 14 15					;	Routine	continues her	е
16 17	8000				SUBROUT	INE	PROC NEAR	2
18 19 20	0008 000B 000E	B8 BB C3	0000			MOV MOV RET	AX,0 BX,0	
21 22	000F				SUBROUT	INE	ENDP	
23 24 25	000F				CODE	ENDS END		

Abbildung 2.18 Verwendung von Unterprogrammen

Die bei Verwendung von Unterprogrammen benötigten Befehle sind CALL und RET. Der CALL-Befehl ist der Sprung in das Unterprogramm. Er sichert den aktuellen Wert des Befehlszählers. Dieser gesicherte Wert des Befehlszählers stellt die Rücksprungadresse dar. Der RET-Befehl liest diesen sichergestellten Wert, überträgt ihn in den Befehlszähler und übergibt die Steuerung an den solchermaßen festgelegten Befehl, der unmittelbar auf unseren Unterprogrammaufruf folgt. Das Beispiel in Abbildung 2.18 zeigt ein Unterprogramm, das von zwei verschiedenen Punkten aufgerufen wird.

Unser Beispielprogramm erreicht den CALL-Befehl beim Label A1. Der Befehl überträgt die Steuerung an die Stelle SUBROUTINE. Als weiteren Effekt des Unterprogrammaufrufs stellt der Prozessor die Adresse A2 sicher. Das Unterprogramm wird nun durchlaufen und die Anweisung RET (für RETURN) ausgeführt, was ein Rückübertragen der Adresse von A2 in den Befehlszähler bewirkt. Die Steuerung kehrt solchermaßen zurück zum Hauptprogramm. Später in unserem Hauptprogramm wird ein Unterprogrammaufruf bei A3 ausgeführt, was für ein weiteres Mal das Ausführen des Unterprogramms bewirkt. In diesem Fall stellt der Prozessor den Adresswert von A4 sicher. Nachdem wir nun unser Unterprogramm wiederum durchlaufen haben, kehren wir also an die Adresse A4 zurück. Halten wir dabei fest, daß das gleiche Unterprogramm zweimal ausgeführt wurde. Beim erstenmal erfolgte der Rücksprung aus dem Unterprogramm nach A2, beim zweitenmal nach A4. Die Stärke eines Unterprogramms liegt also in seiner Fähigkeit, von vielen verschiedenen Stellen aus aufgerufen werden zu können, und immer wieder korrekt an die aufrufende Stelle zurückzukehren.

Wo wird nun diese Rückkehradresse während der Ausführung des Unterprogramms gespeichert? Dafür gibt es viele Möglichkeiten, der 8088 jedenfalls speichert den Wert im Stack.

Stack

Ein Stack ist eine Datenstruktur, die für die zeitweilige Speicherung von Informationen verwendet wird. Ein Programm kann im Stack Informationen speichern (PUSH) oder sie wieder aus dem Stack auslesen (POP). Die Struktur des Stack bedingt eine spezielle Art der Datenspeicherung. Es werden immer die Daten aus dem Stack ausgelesen, die zuletzt hineingeschrieben wurden. Die Bezeichnung für dieses Vorgehen lautet LIFO, für last in, first out. Wenn wir zwei Daten im Stack ablegen, zuerst A, dann B, und den Stack dann wieder zurücklesen, erhalten wir zuerst B. Beim zweiten Auslesen erhalten wir dann A. Die Information wird aus dem Stack also genau in entgegengesetzter Reihenfolge ausgelesen, als sie ursprünglich in den Stack geschrieben wurde. Wir können den Stack als Gegenstück zu einer Warteschlange verstehen. Eine Warteschlange entspricht einer normalen Schlange, wie man sie vor einem Postschalter oder vor einer Bushaltestelle sehen kann. Eine Warteschlange ist eine Datenstruktur, die wir als first in, first out (FIFO), bezeichnen. Die erste Person, die in einer solchen Warteschlange steht, ist auch die erste Person, die sie wieder verläßt. Eine Warteschlange und ein Stack sind also extrem verschieden.

Auf dem Rechner wird der Stack verwirklicht als reservierter Speicherbereich mit einem Zeiger, den wir als Stackpointer bezeichnen. Für unser Programm ist es wichtig zu wissen, daß der Stackpointer immer auf den zuletzt gemachten Eintrag im Stack zeigt. Im Gegensatz dazu bewegt sich z.B. in unserem Postamt jedes Element der Warteschlange weiter, wenn sich die Schlange vorwärts bewegt. In unserem Rechner ist es viel einfacher, einen Zeiger auf die Daten zu verwenden und nur den Zeiger zu verändern, wenn wir neue Daten hinzufügen oder alte wieder wegnehmen. Der Stackpointer wird also in Abhängigkeit von POP- und PUSH-Befehlen in seinem Wert erhöht oder erniedrigt.

Abbildung 2.19 zeigt ein Beispiel. In Reihe (a) sehen wir den Stack, nachdem die Werte A, B und C (in dieser Reihenfolge) in den Stack geschrieben wurden. Der Stackpointer zeigt auf die aktuelle Spitze des Stacks (Top of Stack, TOS), in unserem Fall das Element C. In Reihe (b) wird dem Stack ein weiterer Wert, D, hinzugefügt. Der PUSH-Befehl erniedrigt den Stackpointer (SP), der nun auf die neue TOS, also den Wert D, zeigt. Der Stackpointer enthält so immer die Adresse des zuletzt dem Stack hinzugefügten Wertes.

Abbildung 2.19, Reihe (c), zeigt den Stack nach einem POP-Befehl. Der POP-Befehl hat den Wert D aus dem Stack entfernt. Er transportiert den aus dem Stack entnommenen Wert an einen von uns bestimmten Platz. Wäre der Befehl in Reihe (c) z.B. POP AX, würde der Prozessor den Wert D aus dem Stack in das Register AX transportieren (einer von mehreren Punkten, die wir im nächsten Kapitel in Einzelheiten besprechen werden). Der POP-Befehl erhöht den Stackpointer. Er zeigt nun wiederum auf das neue TOS, in unserem Fall den Wert C. Halten wir fest, daß Werte aus dem Stack in der Art LIFO entnommen werden. Das letzte in den Stack geschobene Element war D, und das erste aus ihm wieder herausgelesene ist wiederum D.

Halten wir außerdem fest, daß der Wert D im Speicher erhalten bleibt, daß er aber nicht länger Teil des Stacks ist. Per Definition endet der Stack an der durch den Stackpointer bestimmten Adresse. Die Spitze des Stacks liegt also jetzt unterhalb dem Wert D.

Abbildung 2.19, Reihe (d), zeigt, was mit dem Wert D geschieht, wenn wir dem Stack einen neuen Wert E hinzufügen. Der Wert E hat nämlich den Wert D überschrieben und ist nun seinerseits die neue Spitze des Stacks. Die Moral der Geschichte ist, daß Werte, die wir bereits aus dem Stack gelesen haben, sich immer noch dort befinden können, aber darauf verlassen können wir uns nicht.




Abbildung 2.19 Beispiel für den Stack

In den bisherigen Beispielen haben wir gezeigt, wie der 8088 den Stack benützt. Der Stackpointer zeigt dabei immer auf die aktuelle Spitze des Stacks. PUSH-Befehle erniedrigen den Stackpointer, POP-Befehle erhöhen ihn. Der Stack wächst dabei immer in Richtung auf die niedrigere Speicheradresse. Der Beginn des Stacks befindet sich immer an einer höheren Speicheradresse als die Spitze des Stacks. Wenn wir uns ein Bild zeichnen mit der niedrigsten Speicheradresse oben, wie in Abbildung 2.19, dann befindet sich auch die Spitze des Stacks an der Spitze des Bildes.

Wir besprechen den Stack unter anderem deshalb, weil er auch für die Rückkehradressen der Unterprogramme von Bedeutung ist. Wie geschieht dies?

Jeder CALL-Befehl verursacht einen PUSH auf den Stack. Der CALL-Befehl sichert auf diese Weise die Rücksprungadresse im Stack. Der RET-Befehl macht einen POP auf den Stack, um solchermaßen die Rücksprungadresse wieder in den Befehlszähler laden zu können. Und der 8088 benützt den Stack für die Speicherung der Rücksprungadressen, um ein Verschachteln von Unterprogrammen zu ermöglichen. Warum Verschachteln? Abbildung 2.20 zeigt ein Beispiel von ineinander verschachtelten Unterprogrammen.

Abbildung 2.20 ist ein völlig sinnloses Programm, das wir nur verwenden, um ein Beispiel für die Verschachtelung von Unterprogrammen zu geben. Reihe (a) zeigt uns den Stack vor der Programmausführung. Wird das Hauptprogramm nun ausgeführt, ruft es das Unterprogramm SUBROUTINE-A auf. Nun speichert der Prozessor die Rückkehradresse im Stack. Reihe (b) zeigt, wie diese Rückkehradresse, 103, in den Stack geschoben wird. SUBROUTINE-A ruft nun seinerseits ein Unter-




Abbildung 2.20 Verschachtelte Unterprogrammaufrufe

programm mit Namen SUBROUTINE-B auf. Dieser CALL-Befehl speichert nun seine Rückkehradresse in den Stack, wie wir in Reihe (c) sehen. Der Wert 108 ist also die Rücksprungadresse in das Unterprogramm SUBROUTINE-A. Wenn das Unterprogramm SUBROUTINE-B beendet ist, liest die RET-Anweisung ihrerseits den Wert 108 aus dem Stack, wie in Reihe (d) dargestellt. Der Prozessor speichert nun diesen Wert, wie von der RET-Anweisung verlangt, im Befehlszähler. Wie wir aus der Assemblerliste ersehen können, befindet sich die Stelle 108 im Unterprogramm SUBROUTINE-A und stellt genau die Adresse dar, die auf den Aufruf von Unterprogramm SUBROUTINE-B folgt. Nun endet seinerseits das Unterprogramm SUBROUTINE-A. Die RET-Anweisung liest den Wert 103 aus dem Stack und überträgt ihn in den Befehlszähler. Die Stelle 103 befindet sich nun wieder im Hauptprogramm, und zwar unmittelbar nach dem Aufruf von Unterprogramm SUBROUTINE-A.

Das Wichtigste am Beispiel in Abbildung 2.20 ist nun das Ineinanderverschachteln der Unterprogramme. Jedes Unterprogramm kann ein beliebiges anderes Unterprogramm aufrufen. Der RET-Befehl sorgt jeweils wieder für die korrekte Rückkehr in das aufrufende Programm. Die einzige Grenze für die Tiefe der Verschachtelung (d.h., wieviele Unterprogramme jeweils andere Unterprogramme aufrufen können) ist die Größe des Stacks. Solange im Stack also noch Platz für eine weitere Rückkehradresse ist, kann ein weiteres Unterprogramm aufgerufen werden. Die LIFO-Struktur des Stacks bewahrt dabei die korrekte Abfolge der Rückkehradressen.

Das Beispiel in Abbildung 2.20 zeigt außerdem die Anwendung einer weiteren Assembler-Pseudoanweisung, nämlich PROC. Der Assembler benützt die PROC-Anweisung, um Unterprogramme zu definieren. Wie wir später sehen werden, muß der Assembler wissen, wie weit ein Unterprogramm vom Punkt des Aufrufs entfernt ist, und wie die Rückkehr zum aufrufenden Programm abgewickelt werden soll. Der Operand NEAR teilt dem Assembler dabei mit, daß das Unterprogramm sich innerhalb der einfachen Reichweite zum aufrufenden Programm befindet. Wir werden später noch einmal auf die PROC-Anweisung zurückkommen, wenn wir die Anwendung der CALL- und JMP-Befehle besprechen.

Unterbrechungen (Interrupts)

Der Unterbrechungsmechanismus ist ein wichtiger Teil eines jeden Rechners. Wie wir sehen werden, ist er auch für den IBM PC von großer Bedeutung. Die Unterbrechungsstruktur sieht dabei ein wirksames Mittel für die Kommunikation der Ausgabegeräte mit dem eigentlichen Prozessor vor. Wir interessieren uns für Unterbrechungen, weil ihre Bearbeitung eines der Gebiete ist, das nur mit der Assemblersprache behandelt werden kann. Höhere Programmiersprachen verfügen nämlich nicht über die Mittel, Unterbrechungen auf Maschinenebene zu bearbeiten.

Externe Geräte verwenden normalerweise Unterbrechungen. Diese Unterbrechungen veranlassen den Prozessor, seine augenblickliche Tätigkeit einzustellen und direkt auf das externe Gerät zu antworten. Beim IBM PC sendet z.B. die Tastatur ein Unterbrechungssignal jedesmal wenn eine Taste gedrückt wird. Diese Tastaturunterbrechung veranlaßt den Prozessor, seine augenblickliche Tätigkeit zu unterbrechen und das Zeichen zu lesen, das gerade auf der Tastatur anliegt.

Die Bezeichnung Unterbrechung ist beinahe selbsterklärend. Das Unterbrechungssignal unterbricht nämlich die augenblickliche Tätigkeit des Prozessors. Die Unterbrechung ist deswegen so praktisch, weil sie den Prozessor davon befreit, dauernd die externen Geräte zu überwachen. Würde die Tastatur z.B. keine Unterbrechung abgeben, so müßte der Prozessor dauernd die Tastatur überprüfen, um festzustellen, ob irgendeine Taste gedrückt wurde. Und jedes für den Rechner geschriebene Programm müßte nun das gleiche tun, und so sehr oft die Tastatur im Programm überprüfen. Doch eine Unterbrechung entledigt uns dieser Arbeit. Das Programm kann nun ablaufen ohne die Tastatur zu überprüfen. Jedesmal, wenn an der Tastatur eine Information anliegt, teilt sie dies dem Prozessor mit. Und wenn der Prozessor dann die von der Tastatur ausgelöste Unterbrechung bearbeitet hat, kann er ganz normal den Programmablauf fortführen.

Der 8088 behandelt Unterbrechungen in ähnlicher Weise wie Unterprogramme. Wenn eine Unterbrechung auftritt, so kann sie nicht einfach den Prozessor mitten in der Abarbeitung eines Befehls unterbrechen. Der 8088 beendet immer zuerst den gerade ablaufenden Befehl. Der nächstfolgende Befehl wird allerdings bereits nicht mehr ausgeführt. Stattdessen tut der Prozessor so, wie wenn der nächste Befehl ein Unterprogramm wäre. Der Prozessor stellt also die Adresse des nächsten Befehles im Stack sicher und springt in ein spezielles Unterprogramm zur Unterbrechungsbehandlung. Dieses Unterprogramm, bekannt als Unterbrechungsroutine, enthält genau die Anweisungen, die nötig sind, das Gerät zu bedienen, das die Unterbrechung auslöst. Im Falle der Tastatur liest die Unterbrechungsroutine ganz einfach das Zeichen, das an der Tastatur anliegt, und bewahrt es zur späteren Benutzung auf. Nachdem die Unterbrechungsroutine die Bearbeitung des jeweiligen Geräts abgeschlossen hat, kehrt sie zum Punkt der Unterbrechung zurück. Der Prozessor liest dann die Rückkehradresse wieder aus dem Stack und führt das Programm ganz normal weiter wie wenn nichts geschehen wäre.

Da hauptsächlich externe Geräte Unterbrechungen auslösen, kann eine Unterbrechung jederzeit und überall in einem Programm stattfinden. Das heißt auch, daß Programme keine besonderen Vorkehrungen für den Fall von Unterbrechungen treffen können. So kann ein Programm z.B. nicht vorhersehen, wann ein bestimmter Benutzer ein Zeichen auf der Tastatur eingeben wird. Das bedeutet, daß die Unterbrechungsroutine keinesfalls die vom Programm benützten Werte verändern darf. Sollte eine Unterbrechungsroutine irgendeinen vom Programm benützten Wert verändern, so können wir beinahe sicher sein, daß das Programm nicht mehr korrekt weiterläuft, sobald die Unterbrechung abgearbeitet ist.

Als Teil der Unterbrechungsbehandlung rettet der 8088 einige Programmwerte automatisch in den Stack. Es liegt nämlich in der Verantwortung der Unterbrechungsroutine, alle jene Werte vorher zu sichern, die während der Unterbrechungsbehandlung modifiziert werden könnten. Normalerweise werden diese Werte im Stack gespeichert. Später, bevor die Steuerung wieder an das unterbrochene Programm zurückgeht, muß die Unterbrechungsroutine diese Orginalwerte wiederherstellen. Die Tatsache, daß eine Unterbrechung auftrat, muß für das ablaufende Programm völlig unsichtbar bleiben.

Da es viele Geräte geben kann, die Unterbrechungen an den Prozessor senden, verfügt der 8088 über einen Mechanismus, die Unterbrechungen in einem Vektor darzustellen. D.h., daß der 8088 feststellt, welches Gerät die Unterbrechung hervorgerufen hat, und dann die Steuerung an die entsprechende Unterbrechungsroutine für das jeweilige Gerät überträgt. Der Prozessor legt dabei automatisch die Reihenfolge der Unterbrechungsanforderungen fest. Die Unterbrechungsroutine muß also nicht erst feststellen, von welchem Gerät die Unterbrechungsanforderung ausging, wenn sie eine solche bearbeiten soll. Dies erhöht die Geschwindigkeit der Abarbeitung von Unterbrechungen und macht außerdem das Programmieren von Unterbrechungsroutinen einfacher.

Es gibt zudem einige Programmteile, die niemals unterbrochen werden dürfen. So kann es z.B. sein, daß ein bestimmter Programmteil extrem schnell ablaufen muß,

um eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen. Oder ein Programm könnte z.B. Daten verändern, die später von einer Unterbrechungsroutine bearbeitet werden müssen. In beiden Fällen muß das Programm verhindern können, daß Unterbrechungen auftreten, D.h., das Programm muß dafür sorgen, daß in diesen kritischen Augenblicken keine Unterbrechungen auftreten. Nach diesen Abschnitten allerdings muß das Programm Unterbrechungen wieder zulassen. Ein Programm sollte das Unterbrechungssystem nicht zu lange abschalten, sonst könnte es nämlich Schwierigkeiten mit Geräten geben, die auf Unterbrechungen angewiesen sind. Liest z.B. die Tastaturunterbrechungsroutine das gerade anliegende Zeichen nicht rechtzeitig, so könnte es geschehen, daß ein weiteres gerade eingegebenes Zeichen verlorenaeht. Der 8088 verfügt über die Möglichkeit, alle externen Unterbrechungen abzuschalten. Der IBM PC verfügt außerdem über eine zusätzliche Möglichkeit, auszuwählen, welches Gerät eine Unterbrechung erzeugen kann und welches nicht. Ein Programm könnte diese Fähigkeit dazu verwenden, um festzulegen, welche kritischen Geräte Unterbrechungen erzeugen dürfen, und ihnen diese auch gestatten, während weniger empfindliche Geräte von Unterbrechungsanforderungen ausgeschlossen werden. Wir werden auf die Möglichkeit des Abschaltens von Unterbrechungen in späteren Kapiteln genauer eingehen.

3 Der Mikroprozessor 8088

Der 8088 ist Teil einer Familie von Mikroprozessoren, die den 8088, den 8086 und den Arithmetikprozessor 8087 umfaßt. Der 8086 ist dabei der größere Bruder des 8088. Er hat den völlig gleichen Befehlssatz, verfügt aber über eine größere Leistungsfähigkeit. Dies beruht auf der Tatsache, daß der Datenbus, der primäre Datenweg zwischen Prozessor und Speicher, doppelt so breit ist wie der des 8088. Der 16 Bit breite Datenbus erlaubt es, in einer einzigen Operation ein komplettes Speicherwort in den Prozessor zu übertragen. Der 8 Bit breite Datenbus des 8088 dagegen benötigt für den gleichen Vorgang zwei Speicherzyklen. In praktisch allen anderen Punkten sind die beiden Prozessoren identisch. Ein für den 8088 geschriebenes Programm läuft absolut gleich auf dem 8086 ab, wahrscheinlich allerdings etwas schneller. Es dürfte übrigens sehr schwierig sein, ein Programm zu entwickeln, das in der Lage ist, ohne externe Zeitreferenzen zu unterscheiden ob es auf dem 8086 oder auf dem 8086 abläuft.

Der 8087 als Arithmetikprozessor erweitert sowohl den Befehlssatz des 8086 als auch den des 8088. Dieser sogenannte Coprozessor teilt sich dabei die Arbeit mit dem 8086 bzw. 8088 als Hauptprozessor. Der Coprozessor bearbeitet nur Befehle, die etwas mit Gleitpunktarithmetik bzw. doppelt genauer Arithmetik zu tun haben. Der 8087 kann im übrigen auch in den IBM PC eingesetzt werden. In Kapitel 7 werden wir den 8087 genauer besprechen.

Beschreibung des 8088

Um den 8088 zu verstehen und um zu lernen, wie man ihn programmiert, beginnen wir mit einer Beschreibung der internen Fähigkeiten des Prozessors. Innerhalb des Prozessors gibt es bestimmte Speicherstellen, die wir als Register bezeichnen. Diese Register können zur Speicherung von Daten, aber auch zur Speicherung von Adressen verwendet werden. Da sich die Register innerhalb des Prozessors selbst befinden, hat der Prozessor einen extrem schnellen Zugriff auf diese Daten, wesentlich schneller als wenn sich die Daten im Speicher befinden würden. Benötigt ein Programm also einen sehr schnellen Zugriff auf bestimmte Werte, so wird es die Geschwindigkeit der Abarbeitung erheblich erhöhen, wenn wir diese Werte in einem Register speichern.

Der Registersatz des 8088 besteht aus verschiedenen Gruppen von Registern. Abbildung 3.1 zeigt die Register des 8088 und ihre Gruppierung.

Allgemeine Register

Die erste Registergruppe umfaßt die Register, die hauptsächlich für Rechenzwecke eingesetzt werden. Diese Register sind alle 16 Bits breit, doch besteht die Möglichkeit, sowohl die niederwertigen als auch die höherwertigen 8 Bits jeweils getrennt anzusprechen. So ist z.B. das Register AX 16 Bits breit. Ein Programm kann die




Abbildung 3.1 Register des 8088

höherwertigen 8 Bits des Registers AX unter der Bezeichnung AH ansprechen, während die niederwertigen 8 Bits des Registers AX unter der Bezeichnung AL ansprechbar sind. Dies trifft auch für die Register BX, CX, und DX zu. Ein Programm kann also diese Gruppe von Registern als entweder vier 16-Bit-Register, acht 8-Bit-Register, oder eine beliebige Kombination von 8- und 16-Bit-Registern ansprechen.

Der Hauptzweck dieser allgemeinen Register ist es, Speicheroperanden zu beinhalten. Man könnte die Register auch charakterisieren durch ihre Fähigkeit, entweder Worte oder Bytes zu enthalten. Allerdings können einige Register auch eine besondere Bedeutung haben, die ihnen durch bestimmte Befehle zugewiesen wird. Oder aber sie verfügen über spezielle Fähigkeiten, die sie über die übrigen Register herausheben. Im weiteren werden wir auf einige der speziellen Verwendungen der allgemeinen Register eingehen.

Das Register AX entspricht dem Akkumulator früherer Prozessoren. Während der 8088 besonders in Hinsicht auf Rechenoperationen wesentlich leistungsfähiger ist als frühere Prozessoren wie z.B. der 8080, verfügt er zusätzlich über einige Sonderfunktionen. Der Hersteller, Intel, optimierte den Befehlssatz des 8088 für bestimmte Befehle auf dem Weg über die zusätzliche Verwendung des AX-Registers. So sind

z.B. Direktbefehle Befehle, in denen einer der Operanden einen Wert darstellt, der bereits fest in der Anweisung enthalten ist. Diese Direktbefehle benötigen, wenn sie das AX- oder AL-Register (den 16-Bit- oder 8-Bit-Akkumulator) benutzen, weniger Speicherplatz als wenn man sie auf ein beliebiges anderes Register anwendet. Diese geringere Befehlslänge ermöglicht ein kürzeres Programm und damit eine schnellere Abarbeitung.

Das BX-Register dient als Adress- und Rechenregister. Wird es als 16-Bit-Register verwendet, kann es dazu dienen, einen Teil der Adresse eines Operanden darzustellen. Im nächsten Abschnitt werden wir die verschiedenen Adressiermöglichkeiten des 8088 darstellen.

Im Befehlssatz des 8088 wird außerdem das CX-Register als Zähler für einige bestimmte Befehle verwendet. Diese Befehle verwenden den im CX-Register gespeicherten Wert als Zähler, um die Anzahl der Iterationen durch einen Befehl oder einen Programmteil festzulegen.

Das DX-Register dient als Erweiterung des Akkumulators für doppelt genaue Multiplikations- und Divisionsbefehle. In diesem Fall werden sowohl das AX- als auch das DX-Register verwendet.

Adressregister

Der 8088 verfügt über vier verschiedene Register, die zur Adressierung von Operanden verwendet werden können. Eines dieser Register ist zugleich auch ein allgemeines Register — das BX- oder Basisregister. Die anderen drei Register sind Base Pointer (BP), Source Index (SI) und Destination Index (DI). Ein Programm kann sowohl das BP-, das SI-, oder DI-Register als 16-Bit-Operanden verwenden, doch die einzelnen Bytes dieser Register sind nicht ansprechbar. Der Hauptzweck dieser Register ist es, 16-Bit-Werte für Adressierungszwecke aufzunehmen.

Jeder Befehl des 8088 enthält irgendeine bestimmte Operation, die der Prozessor ausführen soll. Die jeweils gewünschte Operation kann dabei keinen, einen, oder zwei Operanden benötigen. So benötigt z.B. das Einschalten von Unterbrechungen über die Anweisung STI (Set Interrupt) keine Operanden. Die Anweisung INC (Increment) benötigt dagegen einen Operanden, ein Register oder eine Speicherstelle, deren Inhalt erhöht werden soll. Der Additionsbefehl benötigt zwei Operanden, nämlich die beiden Werte, die addiert werden sollen. Während es einige wenige Anweisungen gibt, die die Adresse des Operanden implizit beinhalten, erlauben es die meisten Anweisungen dem Programmierer, entweder ein Register oder aber eine Speicherstelle als Operand auszuwählen. Soll ein Register als Operand verwendet werden, so hat der Programmierer nur den Namen des Registers anzugeben. Darüberhinaus gibt es eine ganze Anzahl weiterer Möglichkeiten, wie der Programmierer eine Speicherstelle als Operand definieren kann.

Die Anweisung INC kann dabei als gutes Beispiel dienen. Sie benötigt nur einen einzigen Operanden. Abbildung 3.2 ist eine Assemblerliste, die verschiedene Möglichkeiten der Anweisung INC zeigt. Der erste INC-Befehl verwendet das Register BX als

```
1234567891112311567890212234567890
                                                                                    ,132
Figure 3.2 Operand Addressing
             0000
                                                            CODE
                                                                        SEGMENT
                                                                        ASSUME
                                                                                   CS:CODE,DS:CODE,SS:CODE
                                                                        ORG
                                                                                    123H
                     2222
                                                            OPND
             0200
                                                                        ORG
                                                                                    200H
                                                                        INC
INC
INC
                     43
FF 06 0123 R
FF 07
                                                                                                               Increment the register
                                                                                                             ; Increment the word in memory ; Increment the memory location
                                                                                    WORD PTR [BX]
                     FF 87 0123 R
FF 84 0123 R
FF 84 0123 R
FF 85 0123 R
FF 86 0123 R
                                                                                    [OPND+BX]
             0207
                                                                        TNC
                                                                                                             ; Displacement plus index
             0207
020B
020F
0213
                                                                        INC
                                                                                     [OPND+SI]
                                                                                     OPHD[SI]
                                                                                                             ; Different method, same results
                                                                                    OPND + [DI]
[OPND] + [BP]
                                                                        INC
                     FF 00
                                                                        INC
                                                                                    WORD PTR [BX + SI]
WORD PTR [BP] + [DI]
                                                                                                                         ; Base plus index
                     FF 81 0123 R
FF 82 0123 R
                                                                        INC
                                                                                    [OPND + BX + DI]
OPND[BP][SI]
                                                                                                                         ; Base + index + displacement
             0227
                                                            CODE
                                                                        ENDS
```

PAGE

1 - 1

Abbildung 3.2 Operandenadressierung

END

Operand. Halten wir dabei fest, daß im Operandenfeld nur BX erscheint. Die restlichen Anweisungen in unseren Beispielen benützen Speicherstellen als Operanden. Obwohl auch dort an einigen Stellen der Name BX erscheint, ist er kein Operand. Das Register wird in diesem Fall nur verwendet, um die Position des Operanden festzulegen.

Direkte Adressierung

The IBM Personal Computer Assembler 12-11-82 Figure 3.2 Operand Addressing

Die einfachste Methode, eine Speicherstelle als Operand festzulegen, ist dieser Speicherstelle einen Namen zu geben. Im weiteren Verlauf des Programms wird dann immer dieser Name verwendet, um die Speicherstelle anzusprechen. Diese Methode wird z.B. in der folgenden Anweisung

INC OPND

verwendet. Unser Beispielprogramm verwendet dabei den Operanden OPND als Speicherstelle, die ein Wort lang ist. Die Definition erfolgt durch die Assembleranweisung

OPND DW ?

Wenn unser Programm nun die Bezeichnung OPND als Operanden verwendet, ersetzt der Assembler jedesmal im erzeugten Befehl den Namen OPND durch die aktuelle Adresse dieses Operanden. In unserem Beispiel können wir dann als Adresse den Wert 0123 als Teil des Befehls feststellen. Da der Befehl auf diese Weise die vollständige Adresse des Operanden direkt in sich enthält, wird diese Methode der Adressierung als direktes Adressieren bezeichnet.

Adressberechnung

Die direkte Adressierung eines Operanden im Speicher ist ein Vorgang von bestechender Einfachheit, doch gibt es viele Fälle, in denen ein Programm die aktuelle Speicherstelle erst berechnen muß. Der einfachste Fall dabei ist ein Vektor, ein eindimensionales Array. In einem FORTRAN-Programm können wir eine solche Struktur ganz einfach durch die folgende Anweisung erzeugen:

DIMENSION OPND(20)

Den gleichen Zweck erfüllt auch eine ähnliche Deklaration in einer beliebigen anderen höheren Programmiersprache. Während der Ausführung spricht dann das Programm die einzelnen Elemente entsprechend einem Indexwert an, wie z.B. OPND(5). Dieses Programm in Assemblersprache zu schreiben, würde bedeuten, daß der Programmierer zu berechnen hätte, wo sich der fünfte Eintrag im Datenbereich befindet, der dem Operanden OPND zugewiesen wurde. Das Programm könnte dann diesen Wert für eine direkte Adressierung verwenden. Dagegen gibt es für den Assemblerprogrammierer keine Möglichkeit mehr, festzustellen, wie die korrekte direkte Adresse aussehen würde, wenn der Ausdruck OPND(I) lautet und zudem das Programm erst zur Ablaufzeit den Wert der Variablen I festlegen kann. Die Adresse muß also während der Laufzeit des Programms ermittelt werden.

Der Befehlssatz des 8088 bietet uns mehrere Möglichkeiten, die effektive Adresse (EA) eines Operanden zu bestimmen. Diese verschiedenen Wege der Adressberechnung bezeichnen wir als Adressierungsarten. Sie sind vorgesehen, um die Bestimmung der effektiven Adresse eines Operanden zu erleichtern. Durch die Wahl einer geeigneten Adressierungsart kann der Programmierer den Aufwand zur Adressberechnung in seinem Programm minimieren.

So lautet z.B. die Formel zum Festlegen der Adresse des I-ten Elements im Array OPND

Effektive Adresse = Basisadresse von OPND + $(I \times L\ddot{a}nge)$

wobei in diesem Fall "Länge" die Länge jedes einzelnen Eintrags im Array bedeutet. Im vorliegenden Fall ist OPND ein Wortarray, so daß jedes Element 2 Bytes lang wäre. Die Formel lautet dann

$EA = Basisadresse + (I \times 2)$

Die Mindestvoraussetzung zum Durchführen der Adressberechnung ist ein Register, das die Adresse des Operanden enthalten muß. Das Programm kann dann die effektive Adresse berechnen, wobei das Resultat in einem anderen Register abgelegt wird. Der Befehl INC spricht dann das Register an, das die Adresse enthält, anstelle die Adresse direkt über den Operanden zu ermitteln.

Das Programm kann jedes der vier Adressregister zum Speichern von Operandenadressen verwenden. So addiert das Programm im folgenden Beispiel 2 X I auf die Basisadresse und speichert das Ergebnis im BX-Register. Der entsprechende Vektoreintrag könnte dann mit der folgenden Anweisung erhöht werden:

INC WORD PTR [BX]

Dabei teilt der Ausdruck [BX] dem Assembler mit, daß das BX-Register die Adresse des Operanden enthält, und nicht der Operand selbst ist. Die eckigen Klammern, die den Wert umschließen, teilen dem Assembler also mit, daß es sich dabei um die Adresse einer Speicherstelle handelt. Der Assembler benötigt den zweiten Teil des Operanden, nämlich WORD PTR, um zu erkennen, daß es sich um eine Wortvariable handelt. Wir werden den Operator PTR später genauer besprechen.

Adressierung über Basis + Displacement

Nachdem die Berechnung der Adresse eines Operanden, bestehend aus Basis und Index, sehr häufig ist, verfügt der 8088 über einen Adressierungsmodus, der die Indexaddition automatisch ausführt. Anstelle nun die ganze Berechnung selbst durchzuführen, kann ein Programm den Wert von 2 XI feststellen und das Ergebnis in das BX-Register abliefern. Der nachfolgende Befehl

INC [OPND + BX]

errechnet die effektive Adresse, indem er die Basisadresse von OPND auf den Indexwert addiert, der im BX-Register enthalten ist. Solchermaßen sprechen wir die gleiche Speicherstelle an wie im vorangegangenen Beispiel, nur mit wesentlich weniger Instruktionen. Halten wir fest, daß der Assembler in diesem Fall die Angabe WORD PTR nicht benötigt. Dies rührt daher, daß dem Assembler bekannt ist, daß es sich bei OPND um eine Wortvariable handelt. Der Assembler benötigt nämlich die Angabe PTR nur, wenn er nicht entscheiden kann um welchen Typ von Operanden es sich handelt.

In einem Programm können wir jedes der vier Adressregister als Indexregister zusammen mit einer Basisadresse verwenden. Abbildung 3.2 zeigt einige der möglichen Variationen und Kombinationen von Basisadressen und Index. Wir sehen dabei, daß der Assembler mehrere verschiedene Wege der Adressdarstellung im Programm akzeptiert. Die fünf verschiedenen Anweisungen in Abbildung 3.2 addieren alle die Basisadresse von OPND auf das genannte Indexregister.

Übrigens muß nicht immer das Register den Index und der Befehl die Basisadresse enthalten. Und in der Tat, nachdem das BX-Register als Basisregister bezeichnet wird, können wir durchaus auch den umgekehrten Weg gehen. Als Beispiel dafür nehmen wir einmal an, daß unser Programm viele verschiedene Vektoren anspricht, die alle gleich lang sind und alle gleich große Elemente enthalten. Das Notenbuch eines Lehrers z.B., das für jede Schularbeit einen eigenen Ergebnisvektor enthält, könnte eine solche Datenstruktur sein. Ein Programm, das z.B. die Noten für den fünften Schüler einer Klasse für die I-te Schulaufgabe ermitteln will, kennt also bereits den Indexwert (5), während die Basisadresse erst während des Ablaufs des Programms ermittelt werden kann (der Vektor für die entsprechende Schularbeit).

Das Indexregister kann also entweder die Basisadresse des Vektors, oder aber den Indexwert des entsprechenden Wertes innerhalb des Vektors enthalten. Da der konstante Teil im Befehl entweder die Basisadresse oder aber ein Indexwert sein kann (oder irgend etwas anderes, was nur dem Programmierer bekannt ist), wird dieser Wert Displacement genannt. Er ist der Unterschied oder das Displacement zwischen der durch das Register bestimmten Adresse und der aktuellen Stelle im Speicher, die adressiert werden soll.

Basis + Index + Displacement

Ein Programm kann auch eine berechnete Adresse mit einem berechneten Index kombinieren. Wie wir in Abbildung 3.2 sehen, kann man Daten auch mit zwei verschiedenen Adressregistern bestimmen. Ein Befehl kann also jedes der beiden Basisregister (BX oder BP) mit jedem der beiden Indexregister (SI oder DI) kombinieren und so die effektive Adresse errechnen. Zusätzlich kann das Programm auch noch ein Displacement liefern, das auf den Wert, der durch die beiden Register bestimmt ist, addiert werden soll. Diese Adressierungsmethode stellt ein Maximum an Flexibilität dar und gestattet es dem Programmierer, sowohl die Basisadresse als auch den Indexwert erst zur Ablaufzeit des Programms zu bestimmen. Diese Fähigkeit wird zwar nicht immer benötigt, aber wenn sie einmal nötig sein sollte, ist sie vorhanden. Unser Beispiel mit dem Notenbuch zeigt sehr schön, wie in einem Programm sowohl die Basisadresse als auch der Vektorindex erst während der Ablaufzeit festgelegt werden können. Um die Noten für den I-ten Schüler für die J-te Schulaufgabe zu bestimmen, müssen wir die Basisadresse mit dem J-ten Vektor berechnen und dann den Index für das I-te Element bestimmen.

Abbildung 3.3 faßt noch einmal die verschiedenen Adressierungsarten zusammen, die auf dem 8088 möglich sind. Es gibt dabei 8 Variationen. Ein Befehl kann jedes der 4 Adressregister zusammen mit einem Displacement verwenden. Ein Befehl kann aber auch eine Kombination aus einem Basisregister und einem Indexregister zusammen mit einem Displacement verwenden. Die mit R/M überschriebene Spalte werden wir später erklären.

R/M	Operandenadresse			
000	[BX + SI + DISPLACEMENT]			
001	[BX + DI + DISPLACEMENT]			
010	[BP + SI + DISPLACEMENT]			
011	[BP + DI + DISPLACEMENT]			
100	[SI + DISPLACEMENT]			
101	[DI + DISPLACEMENT]			
110	[BP + DISPLACEMENT]			
111	[BX + DISPLACEMENT]			

Abbildung 3.3 Adressierungsarten des 8088


Im Befehlssatz des 8088 wurde die Verwendung des Displacementfeldes für Adressierungszwecke optimiert, um die Anzahl der vom Programm benötigten Bytes zu minimieren. Es kann bei einem Befehl z.B. das Displacementfeld völlig wegfallen, was einem Displacement von 0 entspricht. Ist das Displacement innerhalb des Bereichs von -128 bis 127, so genügt ein einzelnes Byte. Benötigt ein Befehl dagegen den vollen 16-Bit Adressraum, dann umfaßt das Displacementfeld zwei Bytes. Solchermaßen kann das Displacementfeld 0,1, oder 2 Bytes lang sein, je nachdem wie es benötigt wird. Ist das Displacement nur 1 Byte lang, so wird die enthaltene Binärzahl vor der Adressaddition vorzeichenerweitert. Vorzeichenerwei-

tert bedeutet, daß der Prozessor das höchstwertige Bit des Displacementfelds jeweils in die Bits 8-16 überträgt, bevor die Addition durchgeführt wird. Dies erlaubt die Darstellung von auch negativen Zahlen mit nur einem einzigen Displacementbyte. Das schönste an der ganzen Sache ist, daß der Assembler selbst die korrekte Länge ermittelt und die jeweils kürzeste Anweisung in den Befehlscode einsetzt.

Obwohl der 8088 über so viele verschiedene Adressierungsmöglichkeiten verfügt, ist der Befehlssatz so ausgelegt, daß innerhalb eines Befehls nur jeweils eine Speicheradresse angegeben werden kann. Eine Additionsanweiusng mit 2 Operanden muß also ein Register auf eine Speicherstelle bzw. ein Register auf ein anderes Register addieren. Eine einzelne Anweisung kann nie 2 Speicherstellen zugleich ansprechen. Dies bedeutet, daß jeder Befehl nur eine Speicheradresse beinhalten darf.

MOD-R/M-Byte

Wie werden nun alle diese Informationen in die Maschinensprache des 8088 übertragen? Der 8088 verwendet das MOD-R/M-Byte für fast alle Arten der Adressierung eines Operanden. Abbildung 3.4 zeigt uns das Format dieses Bytes. Das MOD-R/M-Byte folgt dem Byte mit dem Befehlscode und erläutert den Speicheroperanden des Befehls. Das MOD-R/M-Byte kann auch ein Register an Stelle einer Speicherstelle benennen. Damit ist es uns nun möglich, alle Adressierungsarten darzustellen.



Mod	Displacement
00	DISP = 0, kein Displacement
01	- 128 <disp<127, 1="" byte<="" displacement="" td=""></disp<127,>
10	- 32768 <disp<32767, 2="" bytes<="" displacement="" td=""></disp<32767,>
11	r/m ist Registerangabe

Abbildung 3.4 Mod-r/m-Byte

Die ersten beiden Bits des MOD-R/M-Bytes bezeichnen den verwendeten Adressierungsmodus. Die beiden Bits bestimmen die Anzahl der Displacement-Bytes, die dem MOD-R/M-Byte folgen, also entweder 0,1, oder 2. Die letzten drei Bits des MOD-R/M-Bytes bestimmen die Art der Adressierung des Operanden, also die acht verschiedenen Kombinationsmöglichkeiten aus Basis- und Indexregistern, die wir zum Adressieren verwenden. Wir bezeichnen diese drei Bits auch als R/M-, oder Register/Modifier-Feld. Sie bilden die R/M-Spalte in Abbildung 3.3, die uns auch die möglichen Kombinationen der verschiedenen Adressierungsarten zeigt. Die Bedeutung der restlichen drei Bits in der Mitte des MOD-R/M-Bytes hängt vom jeweiligen Befehl ab. Für Befehle mit zwei Operanden, wie z.B. ADD, benennt dieser Bereich das Register, das den zweiten Operanden enthält. Für Befehle mit nur

einem Operanden, wie z.B. INC sind die drei Bits gewöhnlich ein Teil des Befehlscodes. Der 8088 weiß also nicht, daß es sich um eine INC-Anweisung handelt, bevor er nicht die mittleren drei Bits des MOD-R/M-Bytes dekodiert hat.

Es gibt eine ganze Menge von Sonderfällen, die auch durch das MOD-R/M-Byte behandelt werden. Wird beispielsweise in einem Befehl ein Register anstelle eines Speicherbereichs angesprochen, so wird der MOD-Bereich auf 11B gesetzt, um dem 8088 mitzuteilen, daß das R-M-Feld einen Registerwert anstelle einer Speicheradresse enthält. Und schließlich haben Sie sicher festgestellt, daß es keine Möglichkeit gibt, Direktadressierung über das MOD-R/M-Byte darzustellen. Der 8088 behandelt ganz einfach den Fall eines 0-Displacement (BP + Displacement) als direkte Adressierung. In diesem Fall ist das Displacementfeld zwei Bytes lang und kein Register in die Adressberechnung miteinbezogen. Wegen dieses Sonderfalls benötigt der Zugriff auf die Speicherstelle, die durch den Inhalt von BP adressiert wird, ein Displacement von einem Byte mit dem Wert 0. Die gleiche Situation benötigt bei Benutzung der Register BX, SI, oder DI allerdings kein Displacement. Im nächsten Abschnitt werden wir noch einen weiteren Unterschied der Adressierung mit den Registern BP und BX besprechen.

Physikalische Adressierung

Alles, was wir bisher über die Adressierung gehört haben, hat sich mit dem befaßt, was wir als Adressoffset bezeichnen. Dieser Offset ist ein 16-Bit-Wert. Der 8088 segmentiert den Speicher, so daß er in der Lage ist, mehr als jeweils 64K Bytes zu adressieren. Im folgenden werden wir uns genauer ansehen, wie der 8088 diese Segmentierung durchführt.

Da der 8088 eine Wortlänge von 16 Bits aufweist, ist es nur natürlich, daß er Adressen erzeugt, die 16 Bits lang sind. Dies erlaubt die direkte Adressierung von 2¹⁶ Punkten, oder 65,536 Bytes. Allerdings reichen diese 64K Speicher für manche Programme nicht aus. Deshalb versah Intel den 8088 mit der Möglichkeit, 2²⁰ Bytes, oder ein Megabyte Speicher zu adressieren.

Um diese 20-Bit-Adresse zu erhalten, müssen den bestehenden 16 Bits Offset noch weitere vier Bits hinzugefügt werden. Diese zusätzlichen vier Adressbits kommen aus den sogenannten Segmentregistern. Die Segmentregister ihrerseits sind allerdings wiederum nur 16 Bits breit. Der 8088 kombiniert nun den 16-Bit-Adressoffset und das 16-Bit-Segmentregister wie in Abbildung 3.5 dargestellt. Zu diesem Zweck erweitert der Prozessor das Segmentregister um vier Nullbits, und erreicht so einen vollen 20-Bit-Wert. Dann wird auf den erweiterten Segmentwert der Adressoffset, den wir bereits durch die Adressberechnung gewonnen haben, aufaddiert. Das Ergebnis ist ein 20-Bit-Zeiger auf die gewünschte Speicherstelle.




Abbildung 3.5 Segment-Offset Adressberechnung

Jeder Befehl, der sich auf eine Speicheradresse beziehen kann, ist in der Lage, eine 16-Bit-Adresse zu erzeugen. Der Prozessor verwendet nun diesen Offset zum Adressieren innerhalb des gewünschten Segments. Abbildung 3.6 zeigt diese Art der Vorgehensweise.




Abbildung 3.6 Segmentierung

Die vier niedrigwertigsten Bits der Anfangsadresse eines Segments stehen grundsätzlich auf Null. Jede sechzehnte Speicherstelle hat eine Adresse mit dieser Eigenschaft. Wenn Sie die Daten für Ihr Programm planen, dann beachten Sie, daß ein Segment immer an diesen 16-Byte-Grenzen beginnen muß. Diese Grenzen werden auch Paragraphgrenzen genannt.

Segmentregister

Der 8088 verfügt über 4 Segmentregister: CS, DS, SS, und ES für Code, Daten, Stack, und Extrasegment. Jedes der Register hat eine Standardverwendung, doch können sie auch entsprechend den Erfordernissen des jeweiligen Programms verwendet werden.

Der 8088 benutzt das Code-Segmentregister, um das Segment zu identifizieren, das den jeweils aktuellen Programmteil enthält. Dieses CS-Register bildet zusammen mit dem Befehlszähler einen Pointer auf die gerade auszuführende Anweisung. Jedes Auslesen eines Befehls geschieht an der Stelle, die durch das Registerpaar CS:IP bezeichnet ist.

Die Kombination eines Segmentregisters mit einem Offsetregister zum Erzeugen einer physikalischen Adresse schreiben wir als Segment:Offset — beispielsweise CS:IP. Dabei steht der Segmentwert vor dem Doppelpunkt, der Offsetwert folgt ihm. Diese Notation wird sowohl für Register als auch für absolute Werte verwendet. Wir können also Adressen schreiben wie CS:100, DS:BX, 570:100, oder 630:DI.

Der Prozessor benützt das Daten-Segmentregister für den normalen Zugriff auf Daten. Die Adressierungsarten für Operanden, die wir bereits besprochen haben, erzeugen immer einen 16-Bit-Offset. In fast allen Fällen kombiniert der Prozessor diesen Offset mit dem Inhalt des DS-Registers, um die Adresse der aktuellen Speicherstelle zu erhalten.

Das Stack-Register bezeichnet den aktuellen Systemstack. Die Befehle PUSH, POP, CALL, und RET greifen grundsätzlich auf Daten zu, die durch das Registerpaar SS:SP definiert sind. Das SP-Register ist in diesem Falle der Stack-Pointer und dient zur Aufnahme des Adressoffsets für das Stack-Segment. Auf das Stack-Segment greifen wir standardmäßig auch dann zu, wenn wir über das BP-Register adressieren. Dies erlaubt es unserem Programm, auf Daten im Stack zuzugreifen und dabei das BP-Register als Pointer zu benützen. Im nächsten Abschnitt werden wir uns mit Stackoperationen befassen, die zeigen, wie wir über das BP-Register Daten im Stack auf einfache Weise ansprechen können.

Und schließlich benützt der 8088 noch das Extra-Segmentregister für Zugriffe auf Daten, wenn wir mehr als ein Segment verwenden. Eine allgemeine Anwendung hierfür ist das Kopieren von Daten aus einem Speicherbereich in einen anderen. Befinden sich diese Daten dabei nicht innerhalb des gleichen 64K-Adressbereichs, ist es unmöglich, die Daten unter Verwendung nur eines einzigen Segmentregisters zu kopieren. Mit Hilfe des Extra-Segmentregisters kann ein Programm nun gleichzeitig sowohl Quell- wie auch Zielsegment ansprechen, wie wir in Abbildung 3.7 sehen. Dabei beinhaltet das DS-Register die Adresse des Segments mit den Ursprungsdaten, und das ES-Register zeigt auf das Zielsegment. Im Befehlssatz des 8088 gibt es einige spezielle Stringanweisungen, die automatisch das DS- und ES-Register für Quell- und Zielsegment verwenden. Im nächsten Kapitel werden wir diese Anweisungen besprechen.




Abbildung 3.7 Datenübertragung von Segment zu Segment

Überschreiben von Segmentregistern

Jedes Segmentregister hat seine, wie bereits gezeigt, normale Verwendung, doch kann es manchmal durchaus angebracht sein, Daten, die nicht im Datensegment liegen, anzusprechen. Ein Beispiel dafür wäre ein kleiner Datenbereich innerhalb eines Programms. Im allgemeinen bearbeitet ein Programm Daten innerhalb eines Speicherbereichs, der über das DS-Register angesprochen wird. Es kann aber durchaus vorkommen, daß ein Programm eine lokale Variable, eine Speicherstelle innerhalb des Programms selbst, ansprechen muß. Zu diesem Zweck muß das Programm die normale Verwendung des Segmentregisters überschreiben. Abbildung 3.8 zeigt diesen Vorgang.




Abbildung 3.8 Verwenden des CS-Registers zum Ansprechen von Daten

Anstatt nun den Inhalt des DS-Registers so zu verändern, daß er auf das Programmsegment zeigt, modifiziert der Befehl die Datenadresse, um damit anzuzeigen, daß die Variable sich innerhalb des Code-Segments befindet.

INC CS:LOCAL_VARIABLE

Die Angabe CS: ist für den Assembler der Hinweis, daß sich die Daten im Code-Segment befinden. In der Maschinensprache drückt sich dies so aus, daß der Maschinenbefehl mit einem 1-Byte-Präfix versehen wird. Der 8088 versteht dieses Präfix und ändert daraufhin die normale Methode der Adressberechnung. Der Prozessor verwendet nun das CS-Register zur Bestimmung der physikalischen Adresse anstelle des sonst üblichen DS-Registers. Ein einziges Präfixbyte ist alles, was wir dazu benötigen, da der 8088 ja sowieso jeweils nur einen Speicheroperanden in einem Befehl ansprechen kann.

Ein Befehl kann jedes der vier Segmentregister zur Adressierung von Daten verwenden. Standardmäßig wird hierzu das DS-Register verwendet; das bedeutet, daß das DS-Register verwendet wird, so lange der Befehl kein anderes Segmentregister anspricht. Erinnern wir uns an dieser Stelle, daß die Verwendung des BP-Registers für die Adressberechnung das Stack-Segmentregister zum Standardregister macht. Ein Befehl vermag jedes der drei anderen Register zu ersetzen, soweit es als Teil des Adressausdrucks angegeben wird. Allerdings gibt es auch einige Befehle, in denen das Segmentregister nicht verändert werden darf. Dies sind z.B. die Stringanweisungen. Ein Stringbefehl definiert implizit seine Verwendung der Segmentregister, weshalb sie nicht überschrieben werden dürfen. In Kapitel 4 werden wir die Stringanweisungen und ihre besondere Registerbelegung besprechen.

SEGMENT-Anweisung

Der Assembler unterstützt uns beim Problem der Segmentadressierung. Im Assemblerprogramm muß mit Befehlen angegeben werden, aus welchen Segmenten ein Programm besteht. Über diese Anweisungen teilen wir dem Assembler auch mit, welches Segmentregister zu welchem Segment gehört. Der Assembler kann dann,

falls es benötigt wird, dem jeweiligen Maschinencode das entsprechende Präfix voransetzen. Verwenden wir in unserem Programm eine Variable, die nicht über das DS-Register adressiert werden kann, die aber über ein anderes Segmentregister adressierbar ist, dann generiert der Assembler automatisch das passende Präfix. Dies gestattet uns, auf einfache Weise zu programmieren und dem Assembler die Arbeit zu überlassen, die jeweils passende Adressierungsmethode herauszufinden.

Die Segmentanweisung erlaubt es dem Assembler, festzustellen, welche Segmente gerade aktiv sind, und außerdem mögliche Fehler festzustellen. So könnte z.B. in einem Programm eine Variable angesprochen werden, die nicht zur Verfügung steht, da gerade kein Segmentregister auf das entsprechende Segment zeigt. Der Assembler wird dies als Fehler erkennen. Der Fehler taucht auf, da das Programm die Adressierbarkeit der gewünschten Daten noch nicht hergestellt hat. Obwohl dies manchmal frustrierend sein kann, ist es aber sicher besser, einen Fehler bereits während der Assemblierung festzustellen, als ihn erst später bei der aktuellen Ausführung eines Programms zu bemerken.

The IBM Personal Computer Assembler 12-11-82 Figure 3.9 Segments				Р	AGE 1-1
1 2				PAGE TITLE	,132 Figure 3.9 Segments
5	$0000 \\ 0000 \\ 0001$	01	DATA VAR1 DATA	SEGMENT DB ENDS	1 ; Variable in Data segment
8 9 10	0000 0000 0001	02	BUFFER VAR2 BUFFER	SEGMENT DB ENDS	2 ; Variable in Buffer segment
11 12 13	0000	03	CODE VAR3	SEGMENT DB	3 ; Variable in Code segment
15 16 17 18 19 20 21				ASSUME	CS:CODE, DS:DATA, ES:BUFFER
	0001 0005 000A	FE 06 0000 R 26: FE 06 0000 R 2E: FE 06 0000 R		INC INC	VAR1 ; Variable from Data VAR2 ; Variable from Buffer VAR3 ; Variable from Code
	000F		CODE	ENDS END	

Abbildung 3.9 Segmente

Die Segmentanweisung definiert alle Segmente. Außerdem gibt diese Anweisung jedem Segment einen Namen. Das Assemblerprogramm in Abbildung 3.9 zeigt die Definition verschiedener Segmente. Ein Programm darf dabei jeden als Variablennamen gültigen Namen auch als Segmentnamen verwenden. Die Segmentanweisung teilt dem Assembler mit, daß sich alle darauf folgenden Anweisungen und Datenbereiche zur Ausführungszeit des Programms innerhalb desselben Segments befinden werden. Die Anweisung ENDS definiert dagegen das Ende eines Segments. Auch diese Anweisung trägt den Namen des Segments. Außerdem muß für jede Segmentanweisung eine entsprechende ENDS Anweisung gegeben werden. Wenn dem nicht so ist, werden wir den Assembler verwirren, und das Ergebnis wird eine Fehlermeldung sein.

ASSUME-Anweisung

Nachdem wir nun die Segmente definiert haben, muß der Assembler auch wissen, welche Register zur Ausführungszeit des Programms mit diesen Segmenten in Verbindung gebracht werden sollen. Obwohl unser Beispiel im Abbildung 3.9 nur drei Segmente hat, können lange Programme wesentlich mehr Segmente aufweisen. Mit den zur Verfügung stehenden 4 Registern allerdings kann ein großes Programm jeweils nur einen Teil der maximal verfügbaren Segmente gleichzeitig ansprechen. Der Assembler muß deshalb wissen, welche Segmente während der Ausführung adressiert werden. Dies geschieht mittels der ASSUME-Anweisung. Diese Anweisung teilt dem Assembler die Zuordnung der einzelnen Segmentregister zu den jeweiligen Segmenten mit. Der Programmierer muß mit dieser Anweisung selbst die entsprechenden Zuordnungen treffen.

Abbildung 3.9 zeigt diese Vorgehensweise. Das Beispiel umfaßt dabei drei Segmente: DATA, BUFFER und CODE. Die Namen, die wir für diese Segmente wählten, sind beliebig. Unser Programmierer wählte die Namen, für den Assembler dagegen sind sie bedeutungslos. So können wir z.B. ein Segment als CODE bezeichnen und es dann nur für Daten verwenden, oder entgegengesetzt. Das beste ist natürlich, die Segmente so zu benennen, daß ihre Namen innerhalb des Programms sinnvoll erscheinen. In unserem Beispiel haben die Segmente DATA und BUFFER jeweils nur einen einzigen Datenbereich. Das Segment CODE umfaßt einen Datenbereich und außerdem noch drei Befehle. Es ist unwahrscheinlich, daß ein Programm für jeweils einen einzelnen Speicherplatz ein eigenes Segment verwendet, aber für unsere Zwecke genügt dieses Beispiel. Ein Programm benötigt dagegen eine ganze Reihe von Segmenten und Definitionen, wenn es Daten ansprechen soll, die sich über den gesamten vom 8088 adressierbaren Raum ausdehnen. Bei einem Gerätesteuerprogramm für den IBM PC kann es z.B. möglich sein, daß Daten im Systembereich angesprochen werden, ein Interrupt-Vektor im unteren Speicherbereich gesetzt wird, und das Programm selbst an einer ganz anderen Stelle abläuft. Jeder dieser einzelnen Bereiche ist ein eigenes Segment und muß entsprechend im Programm definiert sein.

Die ASSUME-Anweisung in Abbildung 3.9 teilt dem Assembler mit, Maschinencode mit der folgenden Registerzuordnung zu erstellen: Das CS-Register zeigt auf die Anfangsadresse des Codesegments, das DS-Register zeigt auf den Datenbereich, und das ES-Register zeigt auf ein Segment mit dem Namen BUFFER. Die ASSUME-Anweisung teilt dem Assembler mit, er soll eine bestimmte Annahme machen. Der Assembler generiert nämlich Maschinencode in der Annahme, daß die Zuordnung des Segmentregisters genau so sei wie sie mit dieser Anweisung getroffen wird. Die in der ASSUME-Anweisung gemachten Registerzuordnungen bleiben solange gültig, bis wir mit einer weiteren ASSUME-Anweisung eine neue Zuordnung treffen. Der Assembler behandelt ASSUME-Anweisungen also in sequentieller Reihenfolge selbst über Programmschleifen und Sprünge hinweg. Die ASSUME-Anweisung bleibt solange gültig, bis der Assembler beim sequentiellen Durchlaufen unseres Quellcodes die nächste ASSUME-Anweisung erreicht. Halten wir aber fest, daß die ASSUME-Anweisung nicht notwendigerweise alle Segmentregister festlegen muß. Unser Beispiel definiert z.B. das SS-Register nicht. Und in der Tat kann es durchaus

möglich sein, daß während der Ablaufzeit eines Programms die Inhalte bestimmter Register unbekannt sind. Für diese Fälle sollte als Segmentname in der ASSUME-Anweisung der Name NOTHING angegeben werden. So teilt z.B. die Anweisung

ASSUME ES:NOTHING

dem Assembler mit, daß das Programm zur Ausführungszeit nicht weiß, auf welches Segment das ES-Register zeigt. Da das Register also unbekannt ist, sollte es der Assembler auch in keiner seiner Adressberechnungen verwenden.

Wichtig ist, daß die ASSUME-Anweisung keinerlei Maschinencode erzeugt. Sie ist lediglich eine Anweisung für den Assembler, anzunehmen, die Segmentregister würden entsprechend der Angabe benützt. Es ist nun Aufgabe des Programmierers, dafür zu sorgen, daß die Segmentregister den richtigen Wert enthalten. In ähnlicher Weise kann der Assembler auch nicht überprüfen, ob die in der ASSUME-Anweisung gemachten Angaben zur Ausführungszeit des Programms mit den aktuellen Registerinhalten übereinstimmen. Da es innerhalb eines Programms viele Wege gibt, die zu einer bestimmten ASSUME-Anweisung führen können, liegt die Korrektheit dieser Anweisung ganz in der Verantwortung des Programmierers. In unserem Beispiel nimmt das Programm an, daß die Segmentregister vor Ausführung korrekt gesetzt sind. Sind die Register nicht richtig gesetzt, wird auch das Programm fehlerhaft arbeiten, obwohl die Assemblierung korrekt war.

Der erste Befehl erhöht den Wert der Variablen VAR1, die sich innerhalb des Datensegments befindet. Entsprechend der ASSUME-Anweisung nimmt der Assembler hier an, daß das DS-Register auf das Segment DATA zeigt. Da das DS-Register außerdem das Standardregister für die Adressierung von Datenbereichen ist, generiert der Assembler auch kein Präfix für diesen Befehl. Die daraus entstehende vier Byte lange Maschinenanweisung enthält also auch kein Segmentpräfix.

Der zweite Befehl spricht die Variable VAR2 an, die wir als im Segment BUFFER befindlich definiert haben. Unser Programm hat dem Assembler bereits mitgeteilt, daß das Extrasegmentregister auf das Segment BUFFER zeigt. Der Assembler generiert also wiederum eine vier Byte lange Maschinensprachenanweisung, um den Wert der Variablen VAR2 zu erhöhen, doch er setzt diesem Befehl ein 1-Byte-Präfix voran, das die standardmäßige Nutzung des DS-Registers verhindert. Das Präfixbyte 26H teilt dem Prozessor also mit, er solle zum Erzeugen der 20-Bit-Speicheradresse das ES-Register verwenden. In der Assemblerliste erkennen wir dieses Präfix an einem Strichpunkt im Maschinencode.

Der dritte Befehl spricht die Variable VAR3 im Segment mit dem Namen CODE an. Die ASSUME-Anweisung hat dieses Segment bereits mit dem CS-Register in Verbindung gebracht. Der Assembler generiert auch hier wieder automatisch das entsprechende Präfix. In diesem Falle würde das Präfix 21H dem Prozessor dann mitteilen, er solle das CS-Register zur Bestimmung der aktuellen Adresse verwenden.

Auf den ersten Blick wird die ASSUME-Anweisung unwichtig erscheinen. Es ist ganz normal, die ASSUME-Anweisung zu vergessen, wenn man das erste Mal ein Programm schreibt. Der Assembler wird dann eine ganze Menge von Fehlermel-

dungen erzeugen, um Sie auf dieses Versäumnis hinzuweisen. Doch im großen und ganzen gesehen hilft die ASSUME-Anweisung dem Programmierer, sich auf die Datenstrukturen zu konzentrieren, die er in seinem Programm verwendet. Der Programmierer darf aber nie vergessen, das entsprechende Segmentregister zu besetzen, wenn er Daten in seinem Programm ansprechen will. Für die meisten Fälle wird der Assembler das passende Segmentregister selbst bestimmen und uns so die Arbeit erleichtern.

Die SEGMENT-Anweisung kann innerhalb eines Programms auch dazu verwendet werden, Informationen an andere Programme zu übergeben. Mit der SEGMENT-Anweisung können wir nämlich die Segmentausrichtung im Speicher bestimmen, die Art der Kombination unseres Segments mit einem anderen Segment, und einen Klassennamen. Es gibt zwei Arten der Segmentausrichtung, die für den Programmierer auf dem IBM PC von besonderem Interesse sind. Paragraphenausrichtung (PARA) stellt das Segment an eine Paragraphengrenze — eine Speicheradresse die durch 16 ohne Rest teilbar ist. Dies bedeutet, daß das erste Byte des Segments einen Offset von 0 zum Inhalt des Segmentregisters aufweist. Im Gegensatz dazu stellt die BYTE-Ausrichtung ein Segment an eine beliebige Stelle im Speicher. In diesem Falle zeigt das Segmentregister nicht unbedingt auf das erste Byte des Segments. Ein Programm, das die erste Speicherstelle dieses Segments ansprechen soll, benötigt also dafür einen Adressoffset, der ungleich 0 ist.

Die Angabe eines Kombinationstyps ermöglicht es außerdem, Segmente auf verschiedene Weise zusammenzubinden. Dies ist für modulares Programmieren besonders nützlich. Die Anweisung PUBLIC bewirkt, daß alle Segmente mit dem gleichen Namen zu einem einzigen großen Segment zusammengebunden werden. So können z.B. alle CODE-Segmente zusammengebunden werden, wie etwa ein Hauptprogramm mit den verschiedensten Unterprogrammen. Eine weitere sinnvolle Kombinationsangabe ist AT, die, zusammen mit einem Adressausdruck, das Segment an eine absolute Adresse plaziert. Solch eine Deklaration ist notwendig, wenn es sich um festliegende Daten handelt, wie z.B. den Interruptvektor im unteren Speicherbereich.

Eine noch ausführlichere Erklärung der Segmentanweisung finden Sie in der Beschreibung des Macro-Assemblers für den IBM PC. Wir werden einige der SEGMENT-Anweisungen in späteren Beispielen verwenden.

Kontrollregister

Der 8088 verfügt über drei 16-Bit-Register, die hauptsächlich für Kontrollzwecke verwendet werden. Dieses sind der Stackpointer (SP), der Befehlszähler (IP), und das Flagregister. Der Prozessor benützt die beiden Pointerregister zur Speicheradressierung während der Programmausführung. Das Flagregister dagegen enthält die einzelnen Bedingungscodes, die ein Programm verwenden kann, um den Ablauf zu steuern.

Befehlszähler

Der Befehlszähler ist ein 16-Bit-Register, das den Adressoffset des nächsten Befehls enthält. Wie wir bereits im vorausgehenden Abschnitt gesehen haben, benützt der Prozessor das CS-Register zusammen mit dem Befehlsregister, um die 20 Bit lange physikalische Adresse zu ermitteln. Dabei bestimmt das CS-Register das Segment des ablaufenden Programms, während der Befehlszähler den Adressoffset enthält.

Da es zwei Register gibt, die an der Bestimmung der Adresse des nächsten Befehls mitwirken, gibt es auch verschiedene Methoden, den Ablauf des Programms zu verändern. Der ganz normale Weg wird dabei nur während der normalen Ausführung eines Befehls gegangen. Während der Prozessor einen Befehl aus dem Speicher liest und ihn ausführt, wird der Befehlszähler um die Anzahl der Bytes des jeweiligen Befehls erhöht. Das Registerpaar CS:IP zeigt also dann auf den nächsten sequentiell folgenden Befehl.

Wenn ein Programm einen Sprungbefehl ausführt, ändert es nun diesen normalen Befehlsablauf. Einer der möglichen Sprungbefehle verändert nur den Inhalt des Befehlszählers und erzeugt auf diese Weise einen Sprung innerhalb des gerade aktuellen Segments. Diesen Sprung nennen wir intrasegmental oder NEAR JUMP. Als Sprungziel benötigen wir dabei nur den neuen Wert für den Befehlszähler. Das CS-Register ist und bleibt unverändert. Ein NEAR JUMP kann also die Steuerung nur innerhalb des gerade aktuellen Segments übertragen, womit die Sprungweite auf ein maximum von 64K Bytes beschränkt ist. Um einen Programmpunkt zu erreichen, der noch weiter entfernt ist, benötigt unser Programm eine besondere Art von Sprungbefehl.

Die zweite Art von Sprungbefehlen nennen wir intersegmental oder FAR JUMP. Bei diesem Sprungbefehl weist der Prozessor sowohl dem CS-Register als auch dem Befehlszähler neue Werte zu. Dieser Sprung erlaubt es uns, ein neues Programm, das sich irgendwo im Adressraum des 8088 befindet, auszuführen. Allerdings müssen wir für diesen Sprung neue Werte sowohl für das CS-Register als auch für den Befehlszähler vorsehen. Für einen direkten Sprung erfordert dies einen 5-Byte-Befehl — ein Byte für den Befehlscode und jeweils zwei Bytes für das CS-Register und den Befehlszähler.

Stackpointer

Der Stackpointer ist ein 16-Bit-Register, das den Adressoffset zur gerade aktuellen Stackspitze festlegt. Der Prozessor benützt das Stackpointer-Register zusammen mit dem Stack-Segmentregister, um die physikalische Adresse zu ermitteln. Dieses Registerpaar (SS:SP) wird für alle Stackreferenzen einschließlich der Befehle PUSH, POP, CALL, und RETURN verwendet. Das Registerpaar SS:SP zeigt also immer auf die aktuelle Spitze des Stacks. Stellt ein Befehl ein neues Wort in den Stack, so wird das SP-Register um 2 erniedrigt. Wird ein Wort aus dem Stack gelesen, erhöht der Prozessor das SP-Register um 2. Der Stack wächst also in Richtung auf die

niedrigeren Speicheradressen. Alle Stackoperationen verwenden Wortwerte. Ein einzelnes Byte kann also weder in den Stack geschoben noch aus diesem gelesen werden.

Der Prozessor verändert das SP-Register, um über den Zustand des Stacks auf dem laufenden zu bleiben. Das SS-Register dagegen wird von keinem der Stackbefehle verändert. Ein Programm kann das SS-Register unabhängig von jeder PUSH- oder POP-Anweisung verändern, wobei das SS-Register immer das Segment bezeichnet, in dem sich der Stack befindet. Dies bedeutet, daß der Systemstack immer auf 64K Bytes begrenzt ist. Setzt beispielsweise ein Programm das SS-Register auf 1000H und das SP-Register auf 0, dann befindet sich das erste in den Stack geschobene Wort an den Stellen 1000:FFFFH und 1000:FFFEH. Alle weiteren Daten, die in den Stack geschoben werden, werden an immer niedrigeren Adressen abgespeichert, bis bei den Adressen 1000:0001H und 1000:0000H das Ende des Stacks erreicht ist. Schreibt unser Programm an diesem Punkt noch ein weiteres Wort in den Stack, so wird dies an den Adressen 1000:FFFFH und 1000:FFFEH abgelegt, was den Anfang unseres Stacks bedeutet. Da der Stack jetzt umgekippt ist, zerstören wir somit alle vorher in ihm gespeicherten Daten. Im Normalgebrauch erreicht der Stack kaum die Länge von 64K Bytes. Verwendet ein Programm z.B. einen Stack von 512 Byte Länge, so könnte es das Registerpaar SS:SP mit dem Wert 1000:0200H vorbelegen. Die erste Stackposition würde sich dann an der Stelle 1000:01FFH befinden, und die letzte an der Stelle 1000:0000H. Legt unser Programm allerdings mehr als 256 Worte im Stack ab, so läuft der Inhalt des Stackregisters über den Wert 0 zum höchsten darstellbaren Wert, was bedeuten würde, daß die jetzt zu speichernden Informationen am anderen Ende des Stacksegments abgelegt werden. Geschieht dies, legt das Programm Stackdaten in einem Speicherbereich ab, der nicht für den Stack reserviert war, in unserem Fall an der Stelle 1000:FFFFH. Zweierlei schlimme Dinge könnten passieren. Der Stack kann Befehlscode oder Daten überschreiben, die nicht zerstört werden dürfen. Oder aber die Stackdaten gehen in einen Bereich des Adressraums, dem kein physikalischer Speicher entspricht. Beide Fälle können Fehler sein, die während des Programmtests äußerst schwer zu finden sind, so daß sich als Lösung empfiehlt, immer genügend Raum für den Systemstack zu lassen. Für den IBM PC wird unter dem Betriebssystem IBM DOS eine Stackgröße von mindestens 128 Bytes empfohlen. Dies schafft genügend Platz für die Stackbedürfnisse der verschiedenen Routinen des DOS und dürfte außerdem auch den Bedürfnissen eines normalen Programms entsprechen.

Flagregister

Das letzte Kontrollregister ist das 16 Bit umfassende Flagregister. Dieses Register enthält bitweise Informationen anstelle einer 16-Bit-Zahl. Die 16 Bits im Flagregister haben jedes seine eigene Bedeutung für den Prozessor. Einige Bits enthalten dabei den Bedingungscode, den der letzte ausgeführte Befehl hinterlassen hat. Ein Programm kann diese Codes verwenden, um den Programmablauf zu steuern. So können wir beispielsweise die Codes prüfen und in Abhängigkeit davon einen anderen Ausführungsweg wählen. Andere Bits im Flagregister signalisieren den

augenblicklichen Zustand des Prozessors. Zusätzliche besondere Befehle erlauben uns die Kontrolle dieser Bits.

Die beste Art, das Flagregister zu erklären, ist wahrscheinlich die Bits eines nach dem anderen zu beschreiben. Der Aufbau des Flagregisters ist in Abbildung 3.10 dargestellt. Wir stellen fest, daß dabei nicht alle Bits bezeichnet sind. Diese nicht bezeichneten Bits sind reserviert — d.h., zur Zeit sind sie noch bedeutungslos. Sie könnten allerdings in einigen späteren Versionen des Prozessors für spezielle Zwecke verwendet werden. Deshalb sollte sich ein Programm auch niemals auf Werte in diesen reservierten Bits beziehen.




Abbildung 3.10 Flagregister

Alle Flags (—Bits) des niederwertigen Bytes des Flagregisters werden von arithmetischen oder logischen Operationen des Prozessors gesetzt. So setzt z.B. ein Additionsbefehl alle Flags im niederwertigen Byte entsprechend seinem Ergebnis. Mit Ausnahme des Überlaufflags werden dagegen alle Flags im höherwertigen Byte von speziell dafür geschaffenen Befehlen gesetzt oder gelöscht. Die Flags im höherwertigen Byte spiegeln den Zustand des Prozessors 8088 und beeinflussen unter anderem die Art des Programmablaufs. Die Flags im niederwertigen Byte sind Bedingungscodes und können von bedingten Sprungbefehlen abgefragt werden, um dann das Programm entsprechend verzweigen zu lassen.

Vorzeichenflag

Das Vorzeichenflag (Sign Flag — SF) gibt an, ob das Ergebnis der letzten arithmetischen oder logischen Operation positiv oder negativ war. Dabei entspricht das Vorzeichenflag dem Wert des höchstwertigen Bits des letzten Ergebnisses. Falls das letzte Ergebnis negativ war, wird das Vorzeichenflag auf 1 gesetzt. War das letzte Ergebnis positiv oder 0, so wird das Vorzeichenflag auf 0 gesetzt.

Nullflag

Das Nullflag (Zero Flag — ZF) zeigt an, daß das Ergebnis der letzten Operation gleich Null war. Programme benützen dieses Flag beispielsweise um festzustellen, ob zwei Zahlen gleich sind. Zu diesem Zweck werden die beiden Zahlen voneinander subtrahiert. Ist das Ergebnis 0, so waren die beiden Zahlen gleich. Waren die beiden Werte verschieden, so ist das Ergebnis nicht 0.

Parityflag

Das Parityflag (PF) zeigt an, ob die Anzahl der Ziffern im letzten Ergebnis gerade oder ungerade war. Parity ist außerdem eine Methode der Datenprüfung. Das Paritybit ist ein zusätzliches Bit, das den Wert der anderen Bits überprüft. Ein Programm könnte das Parityflag dazu verwenden, um zu entscheiden, ob dieses Extra-Bit gesetzt oder gelöscht werden soll. Der Schreib-/Lesespeicher des IBM PC benützt die Parity beispielsweise, um die darin gespeicherten Werte zu überprüfen. Diese Parityprüfung wird vollkommen von der Systemhardware durchgeführt und beeinflußt in keiner Weise das Parityflag.

Das Parityflag wird auf 1 gesetzt, wenn das Ergebnis eines Befehls aus einer geraden Anzahl von Einsen besteht. Das Parityflag wird dagegen auf 0 gesetzt, wenn die Anzahl der Einsen im Ergebnis ungerade ist. Für normale arithmetische und logische Operationen ist das Parityflag von geringer Bedeutung.

Carryflag

Das Übertragsflag (Carry Flag — CF) ist ein Hilfsmittel des Prozessors für Arithmetik mit höherer Genauigkeit. Der 8088 kann bei arithmetischen Operationen normalerweise ein Maximum von 16 Bits verarbeiten, z.B. bei einer Addition oder bei einer Subtraktion. Es gibt jedoch Fälle, bei denen ein Programm Zahlen verarbeiten muß, die größer als 2¹⁶ sind. So muß ein Programm beispielsweise, um zwei 32-Bit-Zahlen zu addieren, zuerst den niederwertigen Teil der Zahlen und dann den höherwertigen Teil dieser Zahlen addieren. Abbildung 3.11 zeigt die Addition der beiden 32-Bit-Werte 22223333H und 44445555H.

Zweite Addition	Erste Addition
2222	3333
4444	5555
	-
6666	8888

Abbildung 3.11 32-Bit-Addition

In diesem Beispiel werden als erstes die niederwertigen 16 Bits der beiden Werte addiert, und erzeugen so ein 16-Bit-Ergebnis mit dem Wert 8888H. Im folgenden werden die höherwertigen 16 Bits der beiden Werte addiert, und erzeugen ihrerseits ein Ergebnis von 6666H. Das 32 Bit lange Ergebnis lautet dann 66668888H. Wir benötigen in diesem Beispiel also zwei 16-Bit-Additionen um ein 32-Bit-Ergebnis zu erreichen. Für eine 48 Bit lange Zahl würden wir drei Additionen benötigen, usw. Ein Programm muß folglich jede Zahl, die größer als 16 Bits ist, in 16-Bit Einzelteile aufbrechen.

Unser gezeigtes Beispiel war im übrigen ein sehr einfaches. Das Ergebnis der ersten 16-Bit-Addition hatte nämlich keinen Einfluß auf die zweite 16-Bit-Addition.

Im allgemeinen besteht dagegen grundsätzlich die Möglichkeit, daß ein Übertrag von einer Addition auf die nächste besteht. Bearbeitet der Prozessor eine solche 16-Bit-Zahl, bearbeitet er automatisch auch den Übertrag von einer Position auf die nächste. Addieren wir nun in einem Programm zwei 32-Bit-Zahlen wie in unserem Beispiel zuvor, so müssen wir den Übertrag der ersten 16-Bit-Addition berücksichtigen und ihn bei der zweiten 16-Bit-Addition mitverwenden. Abbildung 3.12 zeigt die Addition der beiden Zahlen 22224444H und 3333EEEEH. Bei diesem Beispiel geht der Übertrag der ersten Additon in die zweite mit ein.

Zweite Addition	Erste Addition
2222	4444
3333	EEEE
1 (Carry aus 1. Addition)	
5556	1 3332

Abbildung 3.12 32-Bit-Addition mit Übertrag (Carry)

Die erste 16-Bit-Addition, nämlich 4444H mit EEEEH erzeugt als Ergebnis 13332H. Da dieses Ergebnis jedoch 17 Bits lang ist, kann es nicht einem 16-Bit-Register gespeichert werden. Das Carryflag des Statusregisters enthält deshalb dieses zusätzliche Bit arithmetischer Information. Die zweite 16-Bit-Addition addiert dann nicht nur die beiden Zahlen 2222H und 3333H, sondern auch das Carryflag. Es gibt demzufolge zwei Formen der ADD-Anweisung. Die normale ADD-Anweisung addiert zwei 16-Bit-Werte und erzeugt ein 17-Bit-Ergebnis. Der ADC-Befehl (Add with Carry) addiert zwei 16-Bit-Werte und den Übertragswert, um ebenfalls ein 17-Bit-Ergebnis zu erzeugen. In unserem vorhergehenden Beispiel wäre also die erste Addition eine ADD-Anweisung und die zweite Addition eine ADC-Anweisung.

Die Verwendung des Carryflags bei der Arithmetik mit Zahlen von höherer Präzision ist in beiden Beispielen sinnvoll. Das erste Beispiel, die Addition von 3333H mit 5555H, erzeugte einen Übertrag von 0. Wenn nun der ADC-Befehl den Übertrag 0 auf die Werte 2222H und 4444H addiert, erzeugt er ein Ergebnis von 6666H, also den korrekten Wert. In unserem zweiten Beispiel ist das Carryflag gesetzt, da von der niederwertigen Addition ein Übertrag in die höherwertige auftritt.

Für Arithmetik von noch höherer Genauigkeit kann unser Programm das Carryflag wieder und wieder verwenden. Dabei setzt jede 16-Bit-Addition das Carryflag entsprechend ihrem Ergebnis. Das Programm kann dann wiederum auf den nächst höherwertigen Teil der Zahl dieses Carryflag addieren. In jedem Fall enthält das Carryflag dabei das siebzehnte Bit des vorausgehenden Ergebnisses. Und unser Programm muß diesen Wert bei der Addition auf den nächst höherwertigen Teil der Zahl berücksichtigen. Das Carryflag hat noch eine weitere, sinnvollere Verwendung. Auch wenn unser Programm eine Subtraktion ausführt, besteht die Möglichkeit des Übertrags bzw. "Borgens" von einer Zahlenposition auf die nächste. Und das Carryflag zeigt dies auch während der Subtraktion an.

Ein Programm ist dabei in der Lage, Zahlen, die sich über mehrere Speicherwörter erstrecken, ebenso zu subtrahieren wie wir sie vorher addiert haben. Dabei werden die niederwertigen Teile der Zahlen voneinander subtrahiert und bilden ein 16-Bit-Ergebnis. Die Subtraktionsanweisung (SUB) setzt das Carryflag, um den Vorgang des Borgens anzuzeigen. Ähnlich wie bei der Addition verfährt unser Programm dann bei der nächsten 16-Bit-Subtraktion und berücksichtigt dabei diesen Übertrag. Die Anweisung SBB (Subtract with Borrow) führt dabei eine normale Subtraktion aus und zieht zusätzlich den Inhalt des Carryflags vom Ergebnis ab. Ähnlich der Addition können wir auch bei der Subtraktion Zahlen von beliebiger Größe bearbeiten, wenn wir das Carryflag zu Hilfe nehmen.

Der 8088 behandelt das Carryflag wirklich als Zahl. Das bedeutet, wenn es auf Grund einer Subtraktion zu einem Übertrag kommt, setzt der Prozessor das Carryflag auf 1. Unser Programm muß also den Wert 1 vom Ergebnis der nächst höherwertigen Subtraktion abziehen. Gibt es kein "Borgen", so setzt der Prozessor das Carryflag auf 0. Dies bedeutet dann, daß unser Programm vom Ergebnis der nächst höherwertigen Subtraktion nichts abzuziehen hat.

Der Prozessor setzt also das Carryflag als "Borge"-Anzeige für die nächstfolgende Subtraktion. Neben der Tatsache, daß wir auf diese Weise die Rechengenauigkeit des Prozessors erhöhen können, können wir das Carryflag auch verwenden, um die Wertfolge zweier Zahlen festzustellen. Ist nämlich das Carryflag gesetzt, so ist der Subtrahend größer als der Minuend. Ist das Carryflag aber nicht gesetzt, bedeutet dies, daß der abzuziehende Wert kleiner oder gleich dem Wert ist, von dem er abgezogen werden soll. Das heißt, das Carryflag ist eine Anzeige und Entscheidungshilfe bei der Feststellung des relativen Werts zweier Zahlen. Nach der Subtraktion zweier Zahlen teilt uns das Carryflag nämlich mit, welche der beiden Zahlen die größere ist. In einem Programm können wir diese Eigenschaft verwenden, um vorzeichenlose ganze Zahlen zu prüfen, aber auch für Zwecke wie das Sortieren von Zeichenketten. Für vorzeichenbehaftete Zahlen würde unser Programme zusätzliche Informationen benötigen, um die relative Größe dieser Zahlen feststellen zu können. Im nächsten Kapitel werden wir im Abschnitt "bedingte Sprünge" alle Arten besprechen, auf die man Zahlen testen kann.

Hilfs-Carryflag

Sie werden vermutlich niemals in die Verlegenheit kommen das Hilfs-Carryflag (Auxiliary Carry Flag — AUX) zu verwenden, zumindest nicht direkt. Wenn wir uns die bedingten Sprungbefehle des 8088 vornehmen, werden wir sehen, daß es keine Möglichkeit gibt, dieses Flag direkt zu überprüfen. Der Prozessor verfügt über das Hilfs-Carryflag aus einem ganz bestimmten Grunde. Das AUX-Flag erlaubt es ihm nämlich, sogenannte binärkodierte Dezimalarithmetik (BCD) durchzuführen.

BCD-Arithmetik ist völlig verschieden von der Art zu rechnen, wie wir es in Kapitel 2 besprochen haben. BCD-Arithmetik basiert nämlich auf dem Dezimalsystem. Der Prozessor bearbeitet dabei BCD-Zahlen, indem er jeweils Einheiten von vier Bits verwendet, um eine einzelne dezimale Ziffer darzustellen. Jedes Halbbyte kann

dabei die Werte zwischen 0 und 9 darstellen. Die Werte 0AH bis 0FH werden niemals verwendet. Dies bedeutet, daß ein einziges Byte die Werte zwischen 0 und 99 beinhalten kann.

Auf den ersten Blick kann diese Methode, Zahlen darzustellen, platzverschwenderisch erscheinen, denn in jedem Halbbyte werden 6 der 16 möglichen Werte bei der Anwendung von BCD nicht verwendet. Allerding besteht bei vielen Mikroprozessoranwendungen eine direkte Interaktion mit manuellem Input. Wir sind normalerweise gewöhnt, mit Dezimalzahlen zu arbeiten anstelle von Binär- oder Hexadezimalzahlen. Da bei einer bestimmten Anwendung die Ein-/Ausgabeanforderungen durchaus die Anforderungen überwiegen können, die an Speicher- oder Rechenbedarf gestellt werden, kann es günstig sein, Informationen in einer Form aufzubewahren, die leicht für Eingabe oder Ausgabe aufbereitet werden kann. Die BCD-Darstellung kommt diesen Erfordernissen entgegen. BCD-Arithmetik ist außerdem in der Lage, ein Problem zu lösen, das in einigen Binärsystemen auftreten kann. Verwenden wir nämlich Gleitpunktzahlen, kann es durchaus Rundungsprobleme geben, da dieses System der binären Zahlendarstellung nicht direkt unserem Dezimalsystem entspricht. In einigen Fällen können so die Ergebnisse ganz einfacher Rechenvorgänge in der letzten Ziffernstelle falsch sein. Dies wird manchmal auch als das Problem des "fehlenden Pfennigs" bezeichnet, da es hauptsächlich in Rechnungsschreibungsprogrammen auftritt. Das BCD-Zahlensystem stellt in diesem Falle eine Alternative dar.

Der Befehlssatz des 8088 weist keine speziellen Anweisungen für Addition und Subtraktion von BCD-Zahlen auf. Das bedeutet, für BCD-Arithmetik werden die ganz normalen Additions- und Subtraktionsanweisungen verwendet, wie wenn diese Binärzahlen wären. Dabei kann das Ergebnis der Addition von zwei BCD-Zahlen mit dem normalen Arithmetikprozessor eine Zahl sein, die im BCD-Code nicht gültig ist. Um diesen Zustand zu beheben, verfügt der 8088 über verschiedene Anweisungen, die das Ergebnis einer solchen Rechenoperation wieder in den korrekten BCD-Code zurückführen. Um eine solche Umwandlung erfolgreich durchzuführen, muß der Prozessor wissen, ob es z.B. bei einer Addition einen Übertrag vom niederwertigen Halbbyte in das höherwertige Halbbyte gab. Das Beispiel in Abbildung 3.13 zeigt diese Notwendigkeit.

38	
+ 29	
_	
61	

Abbildung 3.13 Dezimale Addition

Die dezimale Addition von 38 und 29 ergibt 67. Die Binäradditon von 38H und 29H ergibt jedoch 61H. Sind die Zahlen 38 und 29 nun BCD-Werte, so muß unser Programm nach der Addition eine Berichtigung vornehmen. Die DAA-Anweisung (Decimal Adjust for Addition) nimmt unser Ergebnis und konvertiert es wieder in das richtige BCD-Format. In unserem Fall sind die Ausgangszahlen im korrekten BCD-

Format — d.h., beide Halbbytes enthalten Werte zwischen 0 und 9. Dagegen ist das Ergebnis falsch. Bei dieser besonderen Art der Addition wird nun das AUX-Flag gesetzt, um anzuzeigen, daß es einen Übertrag vom niederwertigen Halbbyte in das höherwertige Halbbyte gibt. Das Flag teilt der DAA-Anweisung dann mit, daß auf das Ergebnis 6 zu addieren sind, was den korrekten Wert, nämlich 67, ergibt.

Umgekehrt verwendet der Prozessor das AUX-Flag auch für die Korrektur von BCD-Arithmetik nach einer Subtraktion. Dazu dient die DAS-Anweisung (Decimal Adjust for Subtraktion). Es gibt noch zwei weitere Befehle, die auf das AUX-Flag zugreifen. Diese Befehle, AAA (ASCII Adjust for Addition) und AAS (ASCII Adjust for Subtraktion), führen beide die gleiche Art von BCD-Arithmetik aus wie die bereits besprochenen Anweisungen DAA und DAS. In Programmen verwenden wir AAA und AAS für eine Zahlendarstellung, bei der jede Ziffer in einem einzelnen Byte gespeichert ist. Diese Darstellung, die wesentlich mehr Speicherplatz benötigt als die normale BCD-Darstellung, erlaubt uns eine sehr einfache Konvertierung von Zeichendarstellung in Zahlendarstellung und umgekehrt. Im ASCII-Code werden nämlich die Zahlen von 0 bis 9 durch die Werte 30H bis 39H dargestellt. Die Umwandlung von ASCII-Zeichen in Zahlen ist also nur eine einfache Addition oder Subtraktion von 30H zum jeweiligen Zeichenwert. Im folgenden Kapitel werden wir die Verwendung dieser Anweisungen genauer besprechen.

Überlaufflag

Das Überlaufflag (Overflow Flag — OF) ist das einzige Flag im höherwertigen Byte des Flagregisters, das von normalen arithmetischen Operationen gesetzt wird. Alle anderen Flags in diesem Byte des Registers können direkt vom Programmierer beeinflußt werden. Das Überlaufflag ist dabei ein weiteres arithmetisches Flag ebenso wie das Null- und das Carryflag. So wie das Carryflag wichtig ist für die Arithmetik mit Zahlen von höherer Genauigkeit, so ist das Überlaufflag notwendig für das Rechnen mit dem Zweierkomplement.

Arithmetik mit dem Zweierkomplement benutzt nämlich das höchstwertige Bit, um das Vorzeichen der jeweiligen Zahl darzustellen. Die Additionseinheit des Prozessors ist in der Lage, sowohl vorzeichenbehaftete als auch vorzeichenlose Zahlen zu verarbeiten. Normalerweise ergibt die Addition von vorzeichenbehafteten Zahlen ein korrektes Ergebnis. Doch gibt es einige Zahlen beim Rechnen mit dem Zweierkomplement, die, wenn man sie aufeinander addiert, ein falsches Ergebnis erzeugen. Das Beispiel in Abbildung 3.14, die Addition zweier Zahlen im Zweierkomplement, zeigt warum.

Hexadezimal	Dezimales Äquivalent		
72H	114		
+ 53H	+ 83		
0C5H	197		

Abbildung 3.14 8-Bit-Addition mit Überlauf

Wenn die Zahlen 72H und 53H vorzeichenlose Zahlen sind, ist das Ergebnis der Addition korrekt. Sind die Zahlen dagegen vorzeichenbehaftete Zahlen im Zweierkomplement, ist das Ergebnis falsch. Das Ergebnis, 0C5H, entspricht —59 in der Zahlendarstellung im Zweierkomplement. Die Addition von zwei positiven Zahlen darf jedoch niemals eine negative Zahl ergeben. Was hier geschehen ist, zeigt, daß das Ergebnis der Addition nicht im 8-Bit-Zweierkomplement-Wertebereich (127 bis —128) dargestellt werden kann. Dieser Effekt wird als Überlauf bezeichnet, da die Addition ganz einfach den Darstellungsbereich der Zweierkomplementzahlen überzogen hat.

Es ist wichtig, festzuhalten, daß Überlaufs- und Carryflag zwei verschiedene Flags sind, und daß sie auch zwei verschiedene Bedeutungen haben. In Abbildung 3.14 gibt es keinen Übertrag, da die vorzeichenlose Addition der beiden Zahlen ein korrektes Resultat erzeugt. Es gibt jedoch einen Überlauf, da die Addition der beiden Zahlen mit Vorzeichen ein ungültiges Ergebnis liefert. Im Verlauf einer einzigen Addition ist es also möglich, sowohl Überlauf als auch Übertrag zu erzeugen, wie uns Abbildung 3.15 zeigt.

Hexadezimal	Zweierkomplement	Vorzeichenlos
8EH	-114	142
0ADH	- 83	173
	•	
1 3BH	-197	315

Abbildung 3.15 8-Bit-Addition mit Übertrag (Carry) und Überlauf

Hier werden zwei negative Zahlen addiert. Das Ergebnis, —197, liegt außerhalb des Darstellungsbereichs mit dem Zweierkomplement. Dies ersehen wir an dem 8-Bit Ergebnis, 3BH, das eine positive Zahl wäre. Dieses Beispiel setzt zusätzlich das Carryflag, um anzuzeigen, daß das Ergebnis der vorzeichenlosen Addition eine Zahl ist, die außerhalb des darstellbaren Maximums liegt. Im Fall von 8-Bit-Zahlen wäre diese Grenze nämlich bei 255.

Zusammenfassend können wir sagen, daß die Addition von vorzeichenbehafteten, vorzeichenlosen und auch BCD-Zahlen im Prozessor gleich abläuft. Das Carry-, AUX- und Überlaufflag enthalten dabei Informationen, die es unserem Programm erlauben, den korrekten Wert innerhalb des jeweiligen verwendeten Zahlensystems festzulegen. Das Überlaufflag zeigt an, daß das Ergebnis einer arithmetischen Operation den Bereich der darstellbaren vorzeichenbehafteten Zahlen verlassen hat. Überlauf ist dabei etwas anderes als Übertrag, der anzeigt, daß ein Übertrag über das höchstwertige Bit hinaus aufgetreten ist.

Fallenflag

Das Fallenflag (Trap Flag — TF) hilft uns, Fehler in unserem Programm zu finden. Dieses Flag wird nicht automatisch vom Prozessor gesetzt. Unser Programm kann dieses Flag, das auch als "Trace Flag" oder Einzelschrittflag bezeichnet wird, mit einem speziellen Befehl setzen.

Ist dieses Flag aktiv, tritt nach jedem ausgeführten Befehl eine Unterbrechung ein. Der Effekt ist der gleiche, wie wenn nach jedem ausgeführten Befehl ein externes Gerät eine Unterbrechung anfordern würde. Die Trace-Unterbrechung überträgt die Steuerung an die im Unterbrechungsvektor 4 genannte Speicherstelle. Als Teil des Unterbrechungsprozesses setzt der Prozessor das Fallenflag automatisch zurück. Dies erlaubt es der Trace-Unterbrechungsroutine, abzulaufen, ohne selbst nach jeder ausgeführten Anweisung unterbrochen zu werden. In dem Augenblick, indem die Trace-Unterbrechungsroutine die Steuerung wieder an das Benutzerprogramm übergibt, stellt sie den originalen Inhalt des Benutzer-Flagregisters wieder her, in dem das Trace-Flag immer noch gesetzt ist. Der Prozessor führt dann die nächste Benutzeranweisung aus, und die Fallenunterbrechung tritt wiederum auf. Die Trace-Unterbrechungsroutine übernimmt nach jeder ausgeführten Anweisung des Benutzerprogramms die Kontrolle, solange, bis das Benutzerprogramm das Fallenflag wieder löscht.

Das DOS Debug-Programm benutzt dieses Fallenflag. Eine der Funktionen des Debug-Programms ist die Einzelschrittverarbeitung, die jeweils eine einzelne Anweisung des Benutzerprogramms abarbeitet und dann die Steuerung wieder an den Monitor übergibt. Diese Unterbrechung wird über das Fallenflag erzeugt. Eine genaue Erläuterung des Unterbrechungsprozesses geben wir später im Abschnitt "Unterbrechungsvektor".

Unterbrechungsflag

Das Unterbrechungsflag (Interrupt Flag — IF) steuert externe Unterbrechungen. Während des Ablaufs der Teile eines Benutzerprogramms, in denen es nicht wünschenswert ist, externe Unterbrechungen zuzulassen, kann dieses Flag vom Programm gelöscht werden. Solange das Unterbrechungsflag auf 0 steht, können keine externen Unterbrechungen auftreten. Setzt unser Programm dagegen das Unterbrechungsflag auf 1, können externe Geräte Unterbrechungen erzeugen. Das Benutzerprogramm hat also die Verfügung über das Unterbrechungsflag.

Der IBM PC verfügt über mehrere Methoden, Unterbrechungen zu steuern. Das Unterbrechungsflag des Statusregisters verhindert alle externen Unterbrechungen mit Ausnahme derjenigen, die durch Speicherfehler bedingt sind. Für Fälle, in denen ein Programm nur bestimmte Unterbrechungen ausschalten möchte, ist ein spezielles Unterbrechungsmaskenregister vorgesehen. Über dieses Maskenregister ist es möglich, bestimmte individuelle Unterbrechungen ein- oder auszuschalten. Im Kapitel 8, in dem wir die Hardware des IBM PC beschreiben, werden wir auch dieses Register besprechen.

Richtungsflag

Das letzte Flagbit in unserem Flagregister ist schließlich das Richtungsflag (Direction Flag — DF). Der Befehlssatz des 8088 umfaßt nämlich etliche Stringanweisungen, die mit jeweils einem großen Block von Daten arbeiten. Die Befehle behandeln die Datenblöcke jeweils byte- oder wortweise. Indexregister zeigen in diesem Fall auf die einzelnen Datenblöcke. Nach jeweils einem Verarbeitungszyklus, der ein Byte oder ein Wort umfassen kann, verändert der Prozessor den Inhalt der Indexregister, damit sie auf das jeweils nächste Element im Datenblock zeigen.

Diese Stringoperationen benutzen nun das Richtungsflag, um die Richtung festzulegen, in der die Verarbeitung durch den jeweiligen Datenblock abläuft. Steht das
Richtungsflag auf 0, dann erhöhen die Stringanweisungen die jeweiligen Indexregister. Steht das Richtungsflag jedoch auf 1, dann erniedrigen die Stringanweisungen
die jeweiligen Indexregister. Über das Richtungsflag ist es also möglich, mit einem
einzigen Satz von Stringoperationen in beiden Richtungen zu arbeiten, abhängig
jeweils vom Zustand des Richtungsflags. Es kann nämlich unter bestimmten
Umständen wünschenswert sein, einen String mit aufsteigenden Adressen zu verschieben, während es in anderen Fällen nötig sein kann, einen String mit absteigenden Adressen zu verschieben.

Wählen wir als Beispiel, daß unser Programm mit Hilfe der Stringoperation einen Datenblock an eine neue Speicherstelle schieben soll. Verschieben wir dabei den Datenblock an eine niedrigere Speicheradresse, wird das Richtungsflag gelöscht, und die Indexregister werden nach jedem Datentransport erhöht. Verschieben wir den Datenblock an eine höhere Speicheradresse, so ist das Richtungsflag gesetzt, und zeigt somit an, das nach jedem Datentransport die Indexregister erniedrigt werden sollen. Für die meisten Transportbefehle ist es übrigens bedeutungslos, ob dieses Richtungsflag gesetzt ist oder nicht. Sollten jedoch Anfangs- und Endadresse eines Datenblocks sich überlappen, und das Richtungsflag ist nicht korrekt gesetzt, so können Teile oder die gesamte Information in diesem Datenblock während des Transportes zerstört werden.




Abbildung 3.16 Richtungsflag

Abbildung 3.16 zeigt ein Beispiel für einen Blocktransport. Der Originaldatenblock hat eine Länge von 200H Bytes, und liegt zwischen den Speicherstellen 300H und 4FFH. Unser Ziel ist es nun, ihn an eine neue Stelle zu transportieren, und zwar

zwischen die Stellen 400H und 5FFH. Quell- und Zielbereich überschneiden sich also.

In Abbildung 3.16 (a) zeigen die Quell- und Zielzeiger auf den Anfang des jeweiligen Datenblocks. Der Quellzeiger enthält also den Wert 300H und der Zielzeiger den Wert 400H. In unserem Beispiel ist das Richtungsflag gelöscht, so daß die Zeiger nach jedem Datentransport erhöht werden. Wie das Bild zeigt, hat nach einem Transport von 100H Bytes der Quellzeiger den Anfang des Zielblocks erreicht. Dieser Bereich des Zieldatenblocks ist jedoch bereits mit neuen Daten gefüllt. Die Übertragung der letzten 100H Bytes wird nun nicht mehr korrekt ablaufen, da wir an Stelle der Originaldaten bereits in den Zielblock übertragene Daten erneut in den Zielblock schreiben.

In Teil (b) unseres Beispiels sind Ziel- und Quellzeiger auf die Enden des jeweiligen Datenblocks gerichtet. Das Richtungsflag ist gelöscht, so daß die Zeiger nach jedem Transport erniedrigt werden. Auf diese Weise werden die Daten im Beispiel korrekt vom Quell- nach dem Zielblock übertragen.

In den Ein-/Ausgaberoutinen des IBM PC wird das Richtungsflag außerdem noch speziell für Bildschirmroutinen verwendet. Diese Routinen verwenden die Stringbefehle des 8088, um Daten innerhalb des Bildschirmpuffers hin- und herzuschieben. Soll der Bildschirminhalt nach oben geschoben werden, werden einfach die Daten an niedrigere Speicheradressen bewegt. Soll der Bildschirm dagegen nach unten verschoben werden, so werden die Daten an höhere Speicheradressen transportiert. In jedem Fall wird dazu ganz einfach das Richtungsflag entsprechend der gewünschten Richtung des Datentransports gesetzt.

Unterbrechungsvektoren

Ein wichtiger Aspekt des 8088 ist seine Unterbrechungsstruktur. Diese System-komponente ist fest in den Prozessor eingebaut und gestattet es uns auf effiziente Weise, Unterbrechungen abzuarbeiten.

Erhält der 8088 eine Unterbrechungsanforderung, stellt die Hardware in einem Vorgang, den wir als "interrupt acknowledge cycle" - Unterbrechungsbestätigung bezeichnen, fest, welches Gerät eine besondere Aktion erfordert. Im IBM PC bearbeitet ein eigener Unterbrechungs-Steuerchip, der Intel 8259, externe Unterbrechungsanforderungen. Dieser Unterbrechungscontroller ist darauf programmiert, in Beantwortung auf die Unterbrechungsbestätigung des 8088 eine 1-Byte-Nummer zu liefern. Diese Zahl im Wert zwischen 0 und 255 ist die Unterbrechungsnummer des jeweiligen externen Gerätes, das die Unterbrechung hervorgerufen hat. Für den PC gibt es 8 externe Unterbrechungen, die vom Unterbrechungscontroller behandelt werden und jeweils Werte zwischen 8 und 15 zurückgeben.

Erhält der 8088 nun diese Unterbrechungsnummer zurück, muß er die Steuerung an eine geeignete Unterbrechungsroutine übergeben. Zu diesem Zweck hat der 8088 die ersten 1024 Bytes Speicherbereich für einen Unterbrechungsvektor reserviert. Jeder der 256 möglichen Unterbrechungen ist dabei ein 4-Byte-Spei-

cherbereich zugeteilt. Unterbrechung 0 verfügt über die Bytes 0 bis 3, Unterbrechung 1 verfügt über die Bytes 4 bis 7, usw. Jede dieser 4-Byte-Stellen enthält einen Zeiger auf eine Unterbrechungsroutine für die zugehörige Unterbrechung. Die beiden ersten Bytes enthalten dabei jeweils den Adressoffset und die beiden letzten Bytes die Segmentadresse. Die DD-Anweisung erzeugt dazu die korrekten Adresswerte für Segment und Offset.

Analog zu einem Unterprogrammaufruf muß eine Unterbrechung auch die Rückkehradresse im Stack speichern. Da sich außerdem die Unterbrechungsroutine irgendwo im Adressraum des Mikroprozessors befinden kann, muß der Prozessor die Unterbrechung als einen FAR CALL ausführen. D.h., bevor der Prozessor die Steuerung an die Unterbrechungsroutine übergibt, muß er sowohl Segment als auch Adressoffset des laufenden Programms sichern. Außerdem muß sich der Prozessor nach Rückkehr aus einer Unterbrechungsroutine in genau dem Zustand befinden, indem er sich befand, als die Unterbrechung eintrat. Zu diesem Zweck sichert der 8088 auch das Flagregister in den Stack. Die einzelnen Unterbrechungsroutinen brauchen sich also darum nicht mehr zu kümmern. Das Sichern des Flagregisters sichert aber automatisch auch den aktuellen Status des Unterbrechungszustandsbits. Die Annahme einer externen Unterbrechung löscht das Unterbrechungszustandsbit, so daß die Unterbrechungsroutine selbst von keiner anderen Unterbrechung mehr gestört werden kann. Die Anweisung IRET (Return From Interrupt), die das Flagregister wieder zurückspeichert, schaltet das Unterbrechungssystem automatisch wieder ein, da sie auch das Unterbrechungszustandsbit wieder so herstellt, wie es vor Annahme der Unterbrechung war.

Tritt eine Unterbrechung ein, so speichert der Prozessor das Flagregister in den Stack, gefolgt von CS- und IP-Register. Der 8088 benützt die Unterbrechungsnummer, um einen Zeiger auf die Unterbrechungsroutine zu bilden, und übergibt dann die Steuerung an diese. Jetzt liegt es in der Verantwortung der Unterbrechungsroutine, alle die Register zu sichern, die sie verändern könnte, und sie auch ebenso wiederherzustellen, bevor sie in das unterbrochene Programm zurückkehrt. Der Befehl IRET ist eine spezielle Rückkehranweisung, die nur für die Rückkehr aus Unterbrechungsroutinen verwendet wird. Die Anweisung IRET überträgt die obersten drei Worte aus dem Stack und speichert sie in die Register IP, CS und das Flagregister. Wir werden in späteren Kapiteln noch auf etliche Beispiele eingehen, die diesen Unterbrechungsmechanismus verwenden.

Wir können den Unterbrechungsmechanismus auch direkt ohne äußere Unterbrechungen verwenden. Es gibt nämlich Befehle, die den Prozessor veranlassen, so zu arbeiten wie wenn eine Unterbrechung von außen eingetreten wäre. Diese Unterbrechungen nennen wir Software-Interrupts, da sie zwar durch die Software ausgelöst werden, aber in ihrem gesamten Ablauf einer normalen Unterbrechung gleichen. Der Prozessor speichert also auch hier die drei Steuerregister in den Stack und ermittelt über den vom Programm gelieferten 1-Byte-Wert den passenden Unterbrechungsvektor. Er verwendet dabei den im unteren Speicherbereich vorhandenen Unterbrechungsvektor als Zeiger auf die jeweilige Unterbrechungsroutine.

Software-Interrupts erschließen uns völlig neue Möglichkeiten innerhalb des 8088-Systems. Im Falle eines normalen Unterprogrammaufrufs muß der Programmierer nämlich wissen, wo im Speicher sich das jeweilige Unterprogramm befindet, bevor er es aufruft. Rufen wir unser Unterprogramm aber über einen Software-Interrupt auf, so darf es sich irgendwo innerhalb des erlaubten Adressraums befinden. Das aufrufende Programm hat dabei nicht zu wissen, wo sich das Unterprogramm befindet. Die Nummer des Unterbrechungsvektors ist der einzige Wert, der beim Aufruf bekannt sein muß. Die IBM-Steuerprogramme und das Betriebssystem nutzen dieses Konzept mit großem Vorteil. Softwareunterbrechungen erschließen uns den Zugang zu allen Serviceroutinen des Systems. Das Benutzerprogramm braucht dazu niemals die exakte Adresse zu wissen, die sich im übrigen auch durch verschiedene Neuauflagen der Systemsoftware verändern könnte. Das bedeutet auch, daß diese Serviceroutinen zu jeder Zeit dadurch ersetzt werden können, daß man ganz einfach den 4-Byte-Vektor so verändert, daß er auf die neue Routine zeigt. Die einzelnen Programme, die diese Routine verwenden, müssen dadurch nicht extra verändert werden. In Kapitel 10 werden wir an mehreren Beispielen den Nutzen dieser Vorgehensweise erläutern.

4 Der 8088-Befehlssatz

In diesem Kapitel werden wir den Befehlssatz des Mikroprozessors 8088 besprechen. Im vorangehenden Kapitel befaßten wir uns mit der Registerbelegung und dem Adressmechanismus des Prozessors. In diesem Kapitel werden wir nun erforschen, mit welchen Befehlen wir diese Hilfsmittel vollständig nutzen können.

Dazu teilen wir die Befehle des 8088 in verschiedene Kategorien ein. Dabei bestimmt die Funktion, die ein einzelner Befehl ausführen kann, seine Zugehörigkeit zur entsprechenden Gruppe. Dieses Kapitel ist also keine Liste des Befehlssatzes mit jeweils einer eigenen Seite pro Anweisung. Für diesen Zweck können Sie das Handbuch des Makro-Assemblers sehr gut verwenden. Wir werden hingegen die einzelnen Befehlsgruppen besprechen und versuchen, den bestmöglichen Nutzen aus den einzelnen Befehlen zu ziehen. Dieser Abschnitt sollte Ihnen also eher eine Vorstellung vermitteln, was Sie mit den einzelnen Befehlen anfangen können, als Ihnen ganz genau zu erklären, wie jeder Befehl in allen Einzelheiten abläuft.

Datentransport

In jeder Hinsicht sind die Anweisungen zum Datentransport die am meisten verwendeten innerhalb des Befehlssatzes eines jeden Computers. Der 8088 ist dabei keine Ausnahme. Ein großer Teil aller Probleme in der Datenverarbeitung besteht ganz einfach darin, Informationen von einer Speicherstelle an eine andere zu transportieren. Ein Programm kann dabei die Daten beim Transport auch verändern, doch die Hauptarbeit liegt ganz einfach im Datentransport. Der folgende Abschnitt behandelt die meisten Datentransportbefehle des 8088, und der Abschnitt über die Stringoperationen den restlichen Teil davon.

Transport

Der MOV-Befehl ist der grundlegende Befehl für alle Arten von Datentransport. Er transportiert ein Datenbyte oder ein Datenwort von einer Speicherstelle in ein Register, von einem Register in eine Speicherstelle, oder von Register zu Register. Der MOV-Befehl kann also vom Programmierer ausgewählte Daten in ein Register oder eine Speicherstelle transportieren.

Der MOV-Befehl bildet in der Tat eine ganze Familie von Befehlen in der Maschinensprache des 8088. Ein Verzeichnis mit allen Maschinenbefehlen des 8088 finden Sie im Anhang A. Ein kurzer Blick in diese Liste enthüllt uns, daß es sieben verschiedene Versionen des MOV-Befehls gibt. Mit dem Operationscode MOV haben wir Zugang zu jeder einzelnen dieser Anweisungen. Anhand der von uns mit dem Befehl gelieferten Operanden ermittelt der Assembler dann den korrekten Maschinenbefehl. Dies ist eine der Ursachen, daß der Assembler unbedingt Operanden für die MOV-Anweisung benötigt. Der Assembler muß nämlich in jedem Fall wissen, welchen Operanden wir verwenden — ein Register, eine Byte-Adresse, eine Wort-

adresse, ein Segmentregister oder irgend etwas anderes. Diese Angaben ermöglichen es dem Assembler dann, den korrekten Befehl in Maschinensprache niederzulegen. Im Falle des MOV-Befehles muß der Assembler aus den sieben möglichen Formen durch unsere Angabe die richtige Form bilden.

Abbildung 4.1 zeigt die verschiedenen Möglichkeiten, mit dem 8088 Daten zu transportieren. Jedes Kästchen steht dabei für ein Register oder eine Speicherstelle. Die Pfeile symbolisieren die Wege des Datentransports, die mit den 8088-Befehlen möglich sind. Der Hauptweg führt dabei vom Speicher in die Register und umgekehrt. In einem Register befindliche Daten können nämlich wirkungsvoller bearbeitet werden als Daten im Speicher. Der Prozessor muß dann nicht bei jedem Zugriff auf die Daten auch zugleich einen Speicherzugriff ausführen. Außerdem können wir bei den Befehlen für den 8088 sowieso nur jeweils einen Speicheroperanden angeben. Deshalb ist es z.B. für eine ADD-Anweisung notwendig, daß sich zumindest einer der beiden Operanden in einem Register befindet. Der 8088 verfügt nämlich nicht über die Möglichkeit, den Inhalt einer Speicherstelle auf eine andere in einer einzigen Anweisung zu addieren.




Abbildung 4.1 Ablauf des MOV-Befehls

Ein MOV-Befehl kann außerdem den neuen Datenwert für ein Register direkt im Befehl selbst enthalten. Diese Form des Operanden nennen wir Direktoperand. Die Daten sind nämlich direkt im Befehl verfügbar, eine Adressberechnung ist also nicht mehr nötig. Wir könnten dies auch als eine besondere Art von Adressierung verstehen, bei der sich der Operand an einer Speicherstelle innerhalb eines Befehls befindet, und nicht an einer beliebigen anderen Speicherstelle oder in einem Register. Der 8088 verfügt über solche direkte Befehle sowohl zum Zweck der Datenmanipulation als auch für den Datentransport.

Abbildung 4.1 zeigt, daß ein Befehl Daten direkt in ein Register oder an eine Speicherstelle transportieren kann. Halten wir fest, daß es sinnlos ist, Informationen in einem Befehl abzuspeichern, weshalb der Datenfluß bei direkten Befehlen immer

nur in einer Richtung stattfindet. Schließlich können wir mit dem MOV-Befehl auch noch den Inhalt eines Segmentregisters an eine beliebige Speicherstelle oder in ein anderes Register transportieren. Mit dem Befehl können wir ebenso auch ein Segmentregister aus dem Speicher oder aus einem anderen Register laden. Dagegen gibt es keine Anweisung, über die wir ein Segmentregister mit direkten Daten laden könnten. Es ist im allgemeinen nämlich wenig sinnvoll, ein Segmentregister mit einem direkten Befehl zu laden. Sollte ein Programm dennoch in die Verlegenheit kommen, einen bereits bekannten Wert in ein Segmentregister zu speichern, so muß dieser Wert zuerst in irgendeinem anderen Register oder einer Speicherstelle abgelegt werden. Danach kann in einem zweiten Schritt der Wert in das Segmentregister übertragen werden. In Abbildung 4.2 sehen wir das Vorgehen hierzu.

The IBM Personal Computer Figure 4.2 Move instruction		83	PAGE 1-1	
1 2 3 0000	CODE	PAGE TITLE SEGMENT	,132 Figure 4.2 Move	instructions
4 5	CODE	ASSUME	CS:CODE,DS:CODE	
0000 7 0000	EXWORD EXBYTE	LABEL LABEL	WORD BYTE	
9 0000 8B C3 10 0002 8B D8		MOV MOV	AX,BX BX,AX	; Register BX> Register AX ; Register AX> Register BX
11 12 0004 8B 0E 0000 13 0008 89 16 0000 14		MOV MOV	CX,EXWORD EXWORD,DX	; Memory> Register ; Register> Memory
15 000C 8A 2E 0000 16 0010 88 36 0000		MOV MOV	CH, EXBYTE EXBYTE, DH	; Memory> register (byte) ; Register> Memory (byte)
18 0014 BE 03E8 19 0017 B3 17 20 0019 C7 06 0000 21 001F C6 06 0000		MOV MOV MOV	SI,1000 BL,23 EXWORD,2000 EXBYTE,46	; Immediate> Register ; Immediate> Register (byte) ; Immediate> Memory ; Immediate> Memory (byte)
23 0024 A1 0000 R 24 0027 A0 0000 R 05 002A A3 0000 R 26 002D A2 0000 R		MOV MOV MOV	AX,EXWORD AL,EXBYTE EXWORD,AX EXBYTE,AL	; Memory> Accumulator ; Memory> Accumulator (byte) ; Accumulator> Memory ; Accumulator> Memory (byte)
28 0030 8E 1E 0000 29 0034 8E D8 30 0036 8C 1E 0000 31 003A 8C C0		MOV MOV MOV	DS,EXWORD DS,AX EXWORD,DS AX,ES	; Memory> Segment Register ; Register> Segment Register ; Segment Register> Memory ; Segment Register> Register
33	;	Immedia	te value to segme	ent register
34 35 003C B8 R 36 003F 8E D8 37		MOV MOV	AX,CODE DS,AX	; Get immediate value ; Value to segment register
38 0041 39	CODE	ENDS END		

Abbildung 4.2 MOV-Befehle

Abbildung 4.2 zeigt eine Assemblerliste mit einigen für den MOV-Befehl möglichen Variationen. Halten wir dabei fest, daß der Assemblerbefehl MOV eine ganze Anzahl verschiedener Maschinensprachenbefehle generieren kann.

Werfen wir nun einen Blick auf Abbildung 4.2, die die Syntax der MOV-Anweisung behandelt. Der MOV-Befehl hat zwei Operanden: Ziel und Quelle. Sie müssen auch in dieser Reihenfolge angegeben werden, nämlich zuerst Ziel und dann Quelle. In unserem ersten Beispiel (MOV AX,BX) transportieren wir den Inhalt des BX-Registers in das AX-Register. Der nächste Befehl hat genau den gegenteiligen Effekt. Hier wird nämlich der Inhalt des AX-Register in das BX-Register transportiert. Der

MOV-Befehl verändert dabei niemals den Quelloperanden. So wird durch die Anweisung

MOV AX.BX

zwar das AX-Register, das Ziel modifiziert, doch der Inhalt des BX-Registers, der Quelle, wird nicht verändert.

Keiner der MOV-Befehle hat eine Auswirkung auf das Statusflag. Obwohl dies manchmal nicht sehr günstig sein kann, ist es dennoch der beste Weg, mit den Flags umzugehen. Wie wir später noch sehen werden, verfügt der 8088 über genügend Befehle, mit denen beliebige Speicherstellen wirksam überprüft werden können, sodaß wir keinen MOV-Befehl benötigen, um bestimmte Flags zu setzen. Als Beispiel für die Tatsache, daß es sehr unpassend sein könnte, wenn der MOV-Befehl die Flags verändern würde, denken wir nur an Rechenoperationen von höherer Genauigkeit. Wenn ein Programm solche Rechenoperationen ausführt, muß es Teile der Operanden in Register laden, um sie für die Rechenoperationen vorzubereiten. Durch diesen Transport werden keine Flags verändert, was es uns ermöglicht, die Flags dann für das Rechnen mit höherer Genauigkeit zu verwenden.

Wie wir bereits früher erwähnten, gibt es verschiedene Formen der MOV-Anweisung in der Maschinensprache. Der Maschinencode in Abbildung 4.2 zeigt diese verschiedenen Formen. Sollten Sie sich genauer mit der Maschinensprache befassen wollen, dann vergleichen Sie einmal den hier generierten Objektcode mit den Programmlisten im Anhang A. Der Vergleich wird Ihnen die Arbeitsweise der einzelnen Bits in der Maschinensprache erläutern. So können wir z.B. die direkten Datenwerte in den einzelnen Befehlen erkennen. Glücklicherweise benötigen wir zum Programmieren in Assembler nicht unbedingt Kenntnisse darüber, wie der Assembler unsere Programme in Maschinencode umsetzt.

Soll Ihr Programm die größtmögliche Effizienz aufweisen, dann sollten Sie sich einmal den Maschinencode in Abbildung 4.2 ansehen. Die Anzahl der Bytes eines Befehls steht nämlich in direktem Zusammenhang mit der Ausführungszeit. So benötigt z.B. die MOV-Anweisung, die einen direkten Wert im Speicher ablegt, 6 Bytes. Der 8088 verfügt aber über verschiedene Anweisungen, die speziell für den Zugriff auf das Akkumulator-Register, also AX oder AL, optimiert sind. Wenn Sie diese Anweisungen an geeigneter Stelle verwenden, können Sie in kritischen Programmen Zeit und Platz sparen.

Die letzten beiden Befehle in Abbildung 4.2 zeigen uns, wie ein direkter Wert im Segmentregister abgelegt wird. Zu diesem Zweck kann jedes beliebige Register, in unserem Fall das AX-Register, den Wert vorübergehend zwischenspeichern, bevor ihn unser Programm dann im Segmentregister ablegt.

Es gibt noch weitere zusätzliche Anweisungen zum Datentransport. Ein Beispielprogramm in Abbildung 4.3 zeigt diese Befehle.

	M Personal Computer Assemb 4.3 Data Movement instru		PAGE 1-1
1 2 3	0000	T	AGE ,132 ITLE Figure 4.3 Data Movement instructions EGGMENT
4	0000		SSUME CS:CODE,DS:CODE
5	0000	EXDWORD L	
6	0000		ABEL WORD
7	0000	EXBYTE L	ABEL BYTE
8 9	0000 87 D9		(CHG BX,CX ; Register BX <> Register CX
10	0000 87 D9 0002 87 1E 0000 R		<pre>(CHG BX,CX ; Register BX <> Register CX (CHG BX,EXWORD ; Register BX <> Memory</pre>
11	0006 93		CCHG AX,BX ; Register AX <> Register BX
12	73	^	, Register an Control on
13	0007 E4 20	I	N AL,020H ; Port 20> AL
14	0009 EC	I	N AL,DX ; Port (DX)> AL
15 16	000A E6 21		OUT 021H,AL ; AL> Port 021H
16	000C EE	0	OUT DX,AL ; AL> Port (DX)
17	444D 4D 7/ 4444 D		F1
18 19	000D 8D 36 0000 R 0011 C5 36 0000 R		.EA SI,EXWORD ; Address(EXWORD)> SI .DS SI,EXDWORD ; M(EXDWORD> SI
20	0011 C3 36 0000 K	L	DS SI,EXDWORD ; M(EXDWORD> SI ; M(EXDWORD+2)> DS
21	0015 C4 3E 0000 R	1	.ES DI.EXDWORD ; M(EXDWORD)> DI
22	0013 07 32 0000 K	-	; M(EXDWORD+2)> ES
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29			, ()
24	0019 9F		.AHF ; Flags> AH
25	001A 9E	S	SAHF ; AH> Flags
26			
27	001B D7	×	(LAT EXBYTE ; M(BX+AL)> AL
20	001C	CODE E	ENDS
30	0010		ND

Abbildung 4.3 Datentransportbefehle

Austausch

Der Befehl XCHG bewirkt ein einfaches Vertauschen des Inhalts von zwei Speicherstellen. Mit diesem Befehl können die Inhalte von zwei Registern oder von einem Register und einer Speicherstelle vertauscht werden. Ein Segmentregister kann allerdings nicht als Operand verwendet werden.

Der Tauschbefehl ersetzt dabei drei MOV-Befehle und benötigt auch keinen Zwischenspeicherplatz. Gäbe es diesen Befehl nicht, so würden wir in einem Programm, um die Register AX und BX zu vertauschen, drei MOV-Befehle benötigen. Zuerst müßten wir den Inhalt des Registers AX an eine Zwischenspeicherstelle transportieren, dann das Register BX nach AX transportieren und schließlich den Inhalt der Zwischenspeicherstelle wieder nach BX zurückspeichern. Die Anweisung XCHG bewältigt dies in einem einzigen Befehl.

Ein- und Ausgabe

Der 8088 hat für Ein- und Ausgabe jeweils eigene Befehle, nämlich IN für die Eingabe und OUT für die Ausgabe. Jedes Ein- und Ausgabegerät des IBM PC verfügt dabei über ein oder mehrere Register, die durch diese Ein-/Ausgabeanweisungen manipuliert werden können. Jedes Register in den verschiedenen Ein-/Ausgabegeräten ist einzeln adressierbar. Die Adressen unterscheiden sich aber von den normalen Speicheradressen des Systems. Der Adressbereich für die Ein-/Ausgabegeräte ist nämlich vom Adressbereich für den Arbeitsspeicher getrennt. Der 8088 verfügt über insgesamt 2¹⁶ oder 65.536 Ein-/Ausgabeadressen. Der IBM PC verwen-

det 512 dieser Adressen für den System-Ein-/Ausgabekanal bzw. für die verschiedenen Ein-/Ausgabeadapter. Weitere 256 Adressen werden auf der Systemplatine verwendet, um die dort befindlichen Ein-/Ausgabegeräte zu steuern.

Der IN-Befehl transportiert die Daten von einem Gerät in das AL-Register. Dabei kann die Adresse des jeweiligen Geräts auf zwei verschiedene Arten angegeben werden. Liegt die gewünschte Adresse im Bereich zwischen 0 und 255, so kann sie als Direktwert im Befehl angegeben werden. Ist die Adresse größer als 255, dann wird das gewünschte Gerät indirekt adressiert. In diesem Falle enthält das DX-Register die Ein-/Ausgabeadresse für den indirekten IN-Befehl. Mit dem DX-Register können übrigens alle Ein-/Ausgabegeräte indirekt adressiert werden, auch die mit einer Adresse unter 256.

Der OUT-Befehl arbeitet in ganz ähnlicher Weise, nur daß er den Inhalt des AL-Registers an das Ein-/Ausgabegerät abliefert. Auch die Adressen für den OUT-Befehl werden ebenso wie für den IN-Befehl spezifiziert.

Mit den Befehlen IN und OUT kann anstelle eines Bytes auch ein ganzes Wort von und nach den Ein-/Ausgabegeräten transportiert werden. Für einen Wortbefehl ist dann das AX-Register Quelle oder Ziel. Da aber der 8088 nur einen 1-Byte breiten externen Bus hat, akzeptieren auch die Ein-/Ausgabegeräte des IBM PC jeweils nur ein Byte für die Ein- oder Ausgabe. Dies bedeutet, daß Ein-/Ausgabeoperationen in Wortlänge auf dem IBM PC nicht ausgeführt werden können. Trotzdem könnten, da der 8086 über einen identischen Befehlssatz verfügt, Wortoperationen auf einem 8086-System von Wert sein.

Laden Effektive Adresse

Der Befehl "Laden Effektive Adresse" - LEA ist dem MOV-Befehl sehr ähnlich. Doch anstelle Daten von einer Speicherstelle in ein Register zu laden, lädt der Befehl LEA die Adresse dieser Daten in das Register. Da in den Befehlen des 8088 nur jeweils eine einzige Speicheradresse verwendet werden kann, muß als Ziel beim Befehl LEA immer ein Register angegeben werden. Dabei kann der Quelloperand in allen Adressierungsarten angegeben werden, die mittels des Mod-R/M-Bytes verfügbar sind.

In vielen Fällen entspricht der Befehl LEA einem MOV-Befehl mit Direktoperanden. Die Befehle

MOV BX,OFFSET EXWORD LEA BX,EXWORD

führen völlig identische Operationen aus. Der erste Befehl ist ein MOV-Befehl, bei dem als Direktwert der Offset der Variablen EXWORD Verwendung findet. Die Angabe OFFSET teilt dem Assembler dabei mit, daß er das BX-Register mit dem Adressoffset der Variablen EXWORD laden soll (alle Adressen bestehen aus der Segmentadresse und dem Adressoffset). Der Befehl LEA dagegen berechnet die effektive Adresse der Variablen EXWORD und speichert sie im Register BX. In diesem Falle werden also von beiden Befehlen identische Operationen ausgeführt.

Würde unser Programm jedoch in das BX-Register die Adresse des zehnten Bytes eines Arrays laden, das über das DI-Register adressiert wird, würde der Befehl LEA wie folgt aussehen:

LEA BX,10[DI]

Der 8088 würde dann die Adresse über die Mod-R/M-Information berechnen, wie er es auch für einen MOV-Befehl tun würde. Dann speichert er allerdings den berechneten Adressoffset in das BX-Register, aber nicht die Daten, die sich an dieser Stelle befinden. In diesem Fall gibt es keine MOV-Anweisung mit direkten Werten, die eine gleiche Funktion ausführen könnte. Da die Adresse nämlich zur Assemblierungszeit nicht bekannt ist, gibt es für den Assembler keine Möglichkeit, diese Adresse als Direktwert zu bestimmen.

Laden Pointer

Da der Adressmechanismus des 8088 sowohl Segmentadresse als auch Adressoffset für jede Variable zur Verfügung stellt, ist es wünschenswert, die Gesamtheit dieser Information mit einem einzigen Befehl zu laden. Die Anweisungen LDS und LES ermöglichen dies. Dabei lädt die Anweisung

LDS SI,EXDWORD

das Registerpaar DS:SI mit Segmentadresse und Adressoffset, die in der Variablen EXDWORD enthalten sind. Der Befehl LDS lädt dabei das SI-Register mit dem Offsetwert, der sich an der Adresse EXDWORD befindet, und das DS-Register mit dem Segmentwert, der sich an der Adresse EXDWORD+2 befindet. Der Befehl LDS lädt also je zwei 16-Bit-Register mit einem Zeigerwert auf eine beliebige Speicherstelle. Da der Befehl sowohl Segment- als auch Offset-Register lädt, kann der solchermaßen adressierte Punkt vom Programm sofort angesprochen werden. Wir können den Segmentwert und den Offsetzeiger zur Assemblierungszeit mit der Angabe DD festlegen. Die Angabe DD erzeugt nämlich ein 32 Bit langes Datenfeld. Ist der Operand einer DD-Anweisung nun ein Adressausdruck, so enthalten die beiden Wortfelder jeweils Segment und Adressoffset im gleichen Format, wie es die Befehle LDS und LES benötigen.

Der Befehl LES ist identisch zum Befehl LDS, mit der Ausnahme, daß er anstelle des DS-Registers das ES-Register lädt. Es gibt dagegen keine Befehle, die in der Lage sind, Segment- und Offsetwerte in einem einzigen Zug zu speichern. Ein Programm muß also Zeigerwerte in zwei getrennten Wortoperationen speichern. Wir können dies hinnehmen, da in einem Programm Zeigerwerte wesentlich öfter gelesen als gespeichert werden. Normalerweise setzt ein Programm nämlich Adresszeigerwerte einmal zu Beginn der Abarbeitung, und setzt sie vielleicht irgendwann zurück, wenn sich die Verarbeitungsart verändert. In der Zwischenzeit wird dieser Zeigerwert vermutlich recht häufig verwendet, aber eben nur gelesen. In späteren Kapiteln werden wir einige Beispiele zeigen, in denen Adresszeigerwerte sowohl gespeichert als auch gelesen werden.

Flagtransport

Die Anweisungen LAHF und SAHF sind im Befehlssatz des 8088 hauptsächlich deswegen enthalten, um Kompatibilität zum Befehlssatz des 8080 herzustellen. Der Befehl LAHF nimmt dabei die niederwertigen acht Bit des Flagregisters — die Flags, die identisch mit den Flags des 8080 sind — und speichert sie in das AH-Register. Der Befehl SAHF arbeitet in entgegengesetzter Richtung. Der im AH-Register enthaltene Wert wird also an die Stelle der niederwertigen acht Bits des Flagregisters gespeichert.

Wollen wir ein Programm vom 8080 auf den 8088 übernehmen, so benötigen wir diese beiden Befehle. Wir brauchen sie nämlich, um die Akkumulator-Stack-Operationen des 8080 auf die Stackoperationen des 8088 abzubilden. Wir werden zusätzlich den Befehl SAHF auch noch im Kapitel 7 verwenden, um für bestimmte bedingte Sprungbefehle Werte in die Flags zu laden.

Datenumsetzung

Der Umsetzungsbefehl XLAT setzt Daten von einer Darstellungsart in eine andere um. Der Befehl ersetzt dabei den Wert im AL-Register durch einen Wert, der sich in einer Tabelle befindet, die durch das BX-Register adressiert wird. Abbildung 4.4 zeigt schematisch den Ablauf dieses Befehls. Das BX-Register, zusammen mit einem ausgewählten Segmentregister, beinhaltet den Startpunkt der entsprechenden Umsetzungstabelle im Speicher. Der Befehl addiert nun den Inhalt des AL-Registers, einen Wert zwischen 0 und 255, auf die Anfangsadresse dieser Tabelle. Der Inhalt der solchermaßen adressierten Speicherstelle wird dann wieder in das AL-Register übertragen. Der Befehl XLAT ersetzt also Daten über eine sogenannte Umsetzungstabelle.




Abbildung 4.4 XLAT-Befehl

Ein sinnvoller Anwendungsbereich für diesen Befehl ergibt sich im Kodieren und Dekodieren von Textdaten. Mittels dieses Befehles können wir in einem Programm nämlich einen einfachen Ersetzungsmechanismus aufbauen. In einem Beispielprogramm verschlüsseln wir dazu die zehn ASCII-Zeichen 0 bis 9 für Übertragungszwecke. Diese Technik könnte z.B. verwendet werden, um empfindliche Daten vor der Übertragung von einer Maschine auf eine andere zu verschlüsseln. Auf der

Empfängerseite werden dann die so verschlüsselten Daten durch ein entsprechendes Programm wieder entschlüsselt. Abbildung 4.5 zeigt eine solche Ersetzungs-

tabelle.

Original	Gesendet	(b) Empfangen	Korrekt
0	5	0	7
1	7	1	3
2	9	2	8
3	1	3	4
4	3	4	9
5	6	5	0
6	8	6	5
7	0	7	1
8	2	8	6
9	4	9	2
(a)	(b)	

Abbildung 4.5 Umsetztabelle für ASCII-Ziffern

In Abbildung 4.5 sehen wir zwei Übersetzungstabellen, eine für den Sender und eine für den Empfänger. Um den Wert 5 zu übertragen sucht unser Programm diesen Wert in der Sendetabelle (a). Es findet dort den Wert 6 und sendet ihn. Wird dieser Wert empfangen, sieht unser Entschlüsselungsprogramm an der Stelle 6 in der Empfangstabelle (b) nach und entdeckt wiederum den richtigen Wert, nämlich 5.

```
The IBM Personal Computer Assembler 01-01-83 Figure 4.6 Translate Example
                                                                                                                               PAGE
                                                                                                                                                  1-1
                                                                                                                    PAGE
123456789111234567890122322222223
1112345678901234567890
                                                                                                                                     Figure 4.6 Translate Example
                     0000
                                                                                                CODE
                                                                                                                    SEGMENT
                                                                                                                                     CS:CODE,DS:CODE
                                                                                                              This program reads the value from input port 040H, and converts it using the encryption table. Since the same routine does both encryption and decryp it uses the double word pointer TABLE_POINTER to point to the correct translation table. The using program must set this pointer to the correct table prior to calling the subroutine.
                     0000
                                                                                                TRANSLATE
                                                                                                                                       PROC
                                                                                                                                                         NFAR
                                                                                                                                                                                                ; Subroutine called TRANSLATE
                                   E4 40
2C 30
C5 1E
D7
C3
                                                                                                                                      AL,040H
AL,"0"
BX.TABLE_POINTER
XMIT_TABLE
                                                                                                                                                                                               ; Read in the code value
; Convert to zero origin
; (DS,BX) now points at table
; Convert number
                     0000
                                          30
1E 000A R
                     0002
                                                                                                                   LDS
                     0009
                                                                                                                    RET
                                                                                                TABLE_POINTER
XMIT_TABLE
                     0004
                                                                                                                                       ממ
                                                                                                                                                         XMIT_TABLE '5791368024'
                                   35 37 39 31 33 36
38 30 32 34
37 33 38 34 39 30
35 31 36 32
                                                                                                RECV_TABLE
                                                                                                                                                          '7384905162'
                     0022
                                                                                                                                       FNDE
                                                                                                                   ENDS
```

Abbildung 4.6 Umsetzbeispiel

Abbildung 4.6 zeigt ein Unterprogramm zur Datenverschlüsselung. Die Umsetzungsroutine liest dabei den Orginalwert von einem Ein-/Ausgabeport und gibt den kodierten bzw. dekodierten Wert an das aufrufende Programm im AL-Register zurück. Das gleiche Unterprogramm ist also in der Lage, sowohl das Kodieren als auch das Dekodieren zu übernehmen, indem ganz einfach die Umschlüsselungstabelle ausgetauscht wird.

Unser Unterprogramm liest dazu als erstes die Daten vom Eingabeport 40H in das AL-Register. Sodann wird der Wert des ASCII-Zeichens "0" von den erhaltenen Daten subtrahiert, um die Zahlenreihe bei 0 beginnen zu lassen. Das bedeutet, daß das Zeichen "0" im AL-Register nun auch den Wert 0 erhält, das Zeichen "1" wird eine 1 sein, und so weiter. Der Befehl LDS lädt sodann den Zeiger auf die gewünschte Umschlüsselungstabelle in das Registerpaar DS:BX. Laden wir diesen Pointer von einer Speicherstelle - TABLE_POINTER in unserem Beispiel - so können wir jede beliebige Umschlüsselungstabelle verwenden. In unserem Programm gibt es allerdings nur zwei Tabellen. Eine, bezeichnet als XMIT_TABLE, ist für die Sendung gedacht und entspricht Abbildung 4.5 (a). Die Empfangstabelle, bezeichnet als RECV_TABLE, entspricht Abbildung 4.5 (b). Bevor wir nun unser Unterprogramm aufrufen, muß das Hauptprogramm die Adresse der gewünschten Tabelle in die Variable TABLE POINTER gespeichert haben. Würde unser Hauptprogramm z.B. Daten erhalten, so müßten wir die Adresse von RECV_TABLE in die Variable TABLE_POINTER speichern. Halten wir fest, daß mit unserem Unterprogramm praktisch jede Umsetzung möglich ist, da das jeweils aufrufende Programm die Umsetzungstabelle erst festlegt.

Der Befehl XLAT führt nun die Umsetzung aus, wobei das Registerpaar DS:BX auf die Umschlüsselungstabelle zeigt. Das AL-Register enthält einen Wert zwischen 0 und 9. XLAT addiert nun diesen Wert auf den Zeiger und lädt den umgesetzten Wert in das Register AL. Der Befehl RET gibt dann die Steuerung wieder zurück an das aufrufende Programm.

Eine weitere allgemein übliche Anwendung des Befehls XLAT ist die Umsetzung von Zeichen aus einer Maschinendarstellung in eine andere. So arbeitet der IBM PC beispielsweise in ASCII, doch die meisten IBM-Großrechner verwenden EBCDIC (Extended Binary-Coded Decimal Interchange Code). Um mit solchen Maschinen in Verbindung treten zu können, muß ein Programm die Werte der einzelnen Zeichen umsetzen. Und der Befehl XLAT ist dafür hervorragend geeignet.

Zusammenfassend können wir sagen, daß der Befehl XLAT ein sehr mächtiges Werkzeug ist, wenn wir Zeichen oder Bytes umsetzen wollen. Trotzdem ist er eine selten verwendete Anweisung, da es nur wenig Gelegenheit gibt, wo man wirklich Nutzen aus ihm ziehen kann. Doch behalten wir ihn in Erinnerung für den Fall, daß wir ihn wirklich einmal benötigen.

Stackbefehle

In Kapitel 3 besprachen wir bereits, wie auf dem 8088 der Stack implementiert ist. Dabei wird der Stack über das Registerpaar SS:SP adressiert. Speichern wir Daten in den Stack, führt dies dazu, daß der Stack in Richtung auf die niedrigeren Speicheradressen wächst. Der Stack dient außerdem als Speicherstelle für die Rückkehradressen von Unterprogrammen. Im weiteren werden wir nun einige Anweisungen besprechen, die sich direkt auf den Stack beziehen.

Abbildung 4.7 zeigt ein Programm mit den möglichen Stackanweisungen. Die Befehlsbezeichnungen sind einfach, PUSH und POP, gefolgt von dem als Operand

gewünschten Register. Die einzige Ausnahme ist PUSH oder POP mit dem Flagregister, wo wir dann PUSHF und POPF schreiben müssen. Der Inhalt jeder Speicherstelle, die in einem normalen Programm adressierbar ist, kann ebenso in den Stack geschrieben oder auch wieder herausgelesen werden.

	Personal Computer Assemble 4.7 Stack operations	r 01-01-83	PAGE 1-1
1 2 3	0000	PAGE TITLE CODE SEGMEN	,132 Figure 4.7 Stack operations
5 6	0000	ASSUME EXWORD LABEL	CS:CODE,DS:CODE WORD
7 8	0000 50 0001 56	PUSH PUSH	AX ; Push a register SI
9 10 11	0002 0E 0003 FF 36 0000 R	PUSH PUSH	CS; Can push segment registers EXWORD; Can push memory locations
12 13 14 15	0007 8F 06 0000 R 000B 07 000C 5F 000D 5B	POP POP POP POP	EXWORD ; Can pop anything that pushes ES ; Pop need not match push BI BX
16 17 18 19	000E 9C 000F 9D	PUSHF POPF	; Different mnemonic for flags
20 21		; Example	showing paramter passing
22 23 24	0010 50 0011 53 0012 51	PUSH PUSH PUSH	AX ; Save 4 parameters on stack BX CX
25 26 27 28	0013 52 0014 E8 0017 R	PUSH CALL ;	DX SUBROUTINE ; Transfer control ; Continue processing
29	0017	SUBROUTINE	PROC NEAR
31 32 33 34 35	0017 8B EC 0019 8B 46 02 001C 8B 5E 04 001F 8B 4E 06 0022 8B 56 08	MOV MOV MOV MOV	BP,SP ; Establish stack address AX,[BP+2] ; Get last parm (DX) BX,[BP+4] ; Get 3rd parm (EX) CX,[BP+6] ; Get 2nd parm (BX) DX,[BP+8] ; Get first parm (AX)
37 38 39 40	0025 C2 0008 0028 0028	; RET SUBROUTINE CODE ENDS END	8 ; Return, and discard parms ENDP

Abbildung 4.7 Stackbefehle

Alle Stackbefehle des 8088 arbeiten in Wortbreite. Alle Daten, die in den Stack gespeichert oder die aus dem Stack gelesen werden, müssen ein oder mehrere Wörter lang sein. Byte-Operationen können also mit PUSH oder POP nicht durchgeführt werden. Muß ein Programm beispielsweise den Inhalt des AL-Registers in den Stack sichern, so muß es das gesamte AX-Register in den Stack speichern, da es keine Möglichkeit gibt, das AL-Register einzeln zu sichern.

Der Hauptzweck des Stacks ist, Informationen zeitweilig zu speichern. Wir haben bereits gesehen, daß der Stack dazu benutzt wird, die Rückkehradressen von Unterprogrammen zu speichern. Wir können aber durchaus auch Daten im Stack speichern. Benötigen wir in einem Programm beispielsweise ein Register, wollen aber die Daten in dem Register nicht zerstören, so können wir dieses Register zeitweilig in den Stack speichern. Die Daten sind also im Stack sicher aufgehoben, und später können wir sie bei Bedarf wieder auslesen. Wir können in einem Programm beispielsweise Daten von der Ein-/Ausgabeadresse 3DAH lesen wollen, das DX-Register würde aber an dieser Stelle einen wichtigen Wert enthalten.

PUSH DX MOV DX,3DAH IN AL,DX POP DX

Mit der gezeigten Befehlsfolge sichern wir den Inhalt des DX-Registers in den Stack, solange wir das DX-Register für den IN-Befehl benötigen.

Im allgemeinen verwenden wir den Stack auch zu Beginn eines Unterprogramms. In einem Unterprogramm sollten wir es nämlich vermeiden, die Inhalte von Registern zu verändern. So speichern wir die Inhalte all der Register, die wir für temporäre Berechnungen und Adresswerte benötigen, in den Stack, bevor wir das Unterprogramm ausführen. Dann, nach Ausführung des Unterprogramms, stellen wir den Inhalt der Register durch den POP-Befehl wieder her.

Erinnern wir uns, daß der Stack eine LIFO-Datenstruktur ist. Das letzte in den Stack gespeicherte Wort wird als erstes wieder ausgelesen. Weist unser Programm die Befehlsfolge

PUSH BX PUSH CX ... POP BX POP CX

auf, so ist der Erfolg, daß die Inhalte der Register BX und CX vertauscht werden. Benützen wir nämlich in einem PUSH-Befehl das BX-Register, so bedeutet dies noch lange nicht, daß ein POP-Befehl, der ebenfalls wieder das BX-Register anspricht, auch den gleichen Wert wieder zurückerhält. Weiterhin ist wichtig, daß PUSH und POP sich immer die Waage halten müssen — d.h., für jeden PUSH-Befehl muß es auch einen passenden POP-Befehl geben. Genau wie bei Rechenoperationen, bei denen die Zahl der öffnenden Klammern nicht mit der Zahl der schließenden übereinstimmt, werden wir auch bei PUSH- und POP-Befehlen, die sich nicht die Waage halten, falsche Resultate erhalten. Schlimmer noch, da der 8088 auch die Rückkehradressen für Unterprogramme in den Stack speichert, wird ein Ungleichgewicht bei PUSH- und POP-Befehlen häufig dazu führen, daß ein Unterprogramm auf einen Datenwert zurückkehrt und nicht an die Stelle, wo es eigentlich weitermachen sollte. Das führt dann im allgemeinen dazu, daß der Prozessor ein Programm ausführt, das der Programmierer so nie wollte. Es ist deshalb beinahe zwingend, die Stackoperationen so anzulegen, daß sie sich die Waage halten. Seien Sie besonders sorgfältig, wenn ein Programm bedingte Sprünge zusammen mit Stackoperationen enthält. Man kann dabei nämlich leicht eine Ausführungsmöglichkeit übersehen, so daß die Stackbefehle unausgeglichen sein könnten.

Neben der Möglichkeit, Daten zu sichern, können wir in einem Programm den Stack auch als Zwischenstation für Datentransporte verwenden. So gibt es z.B. keinen direkten Befehl, der in der Lage ist, Daten von einem Segmentregister in ein anderes zu transportieren. Es ist deshalb nötig, beim Transport der Daten diese zuerst in einem Zwischenregister unterzubringen. Dies wird dann eine Folge von zwei Befehlen wie:

MOV AX,CS ; Bringe den CS-Wert ins AX-Register MOV DS,AX ; Speichere den Wert im DS-Register

Jeder dieser beiden Befehle ist mehrere Bytes lang, und außerdem zerstören wir den Inhalt des AX-Registers. Ein anderer Weg könnte sein:

PUSH CS; CS-Register in den Stack

POP DS ; Speichere den Wert im DS-Register

Das Ergebnis der Befehlsfolgen ist gleich. In beiden Fällen wird das DS-Register mit dem im CS-Register enthaltenen Wert geladen. Der Befehlscode im zweiten Beispiel ist allerdings nur zwei Bytes lang und benötigt keinen Zwischenspeicher. Allerdings benötigen diese beiden Befehle eine längere Ausführungszeit, da zum Lesen und Schreiben der Daten in den Stack jeweils zusätzliche Speicherzyklen notwendig sind. Dies ist also auch ein Beispiel dafür, wie man die Programmgröße auf Kosten der Ausführungsgeschwindigkeit verringern kann.

Übergabe von Parametern

Der Stack kann auch als geeignetes Mittel dienen, um Informationen von und nach Unterprogrammen zu übermitteln. Normalerweise übergeben wir Parameter an ein Unterprogramm, indem wir sie in einem Register hinterlegen. Es kann jedoch auch Fälle geben, in denen die Anzahl der Parameter die möglichen Register übersteigt. In diesen Fällen könnte unser Programm die Parameter in den Stack schreiben, bevor es den CALL-Befehl ausführt. Wie wir später in Kapitel 10 sehen werden, ist der Stack außerdem die einzige mögliche Methode, Parameter an Assemblerroutinen zu übergeben, wenn sie von höheren Sprachen wie BASIC oder FORTRAN aufgerufen werden.

Unser Unterprogramm nützt nun diese Parameter im Stack auf eine sehr wirksame Weise. Normalerweise kann ein Programm auf Daten im Stack nur dann zugreifen, wenn es diese Daten mittels POP aus dem Stack liest. Anstelle dessen können wir im Unterprogramm das BP-Register als Zeiger auf den Stackbereich verwenden. Übergibt ein Programm nun Parameter im Stack, so ist eine der ersten Anweisung im Unterprogramm

MOV BP.SP

wodurch das BP-Register auf den aktuellen Wert des Stackpointers gesetzt wird. Da das BP-Register ein Adressregister ist, kann es vom Unterprogramm bei der Berechnung von Adressen verwendet werden. Das bedeutet, daß alle Parameter als Displacement über das BP-Register angesprochen werden können.

Den Entwicklern des 8088 schwebte diese Methode der Parameterübergabe sicher auch vor, denn das BP-Register benützt das Stack-Segmentregister (SS) als Standardsegmentregister, wenn auf Daten zugegriffen wird. Für alle anderen Datenreferenzen benützt der Prozessor normalerweise das DS-Register. Da sich der Stack im Stacksegment befindet, zeigt das Registerpaar SS:BP natürlicherweise immer auf die gerade aktuelle Adresse im Stack. Abbildung 4.7 zeigt ein Unterprogramm,

das das BP-Register zur Adressierung der im Stack übergebenen Parameter verwendet. Im Beispiel schreibt das Hauptprogramm vier Wortparameter in den Stack, bevor es das Unterprogramm aufruft. Das Unterprogramm setzt nun das BP-Register so, daß es auf die Daten im Stack zeigt. Halten wir fest, daß wir beim Displacement zum Zugriff auf die im Stack gespeicherten Daten mit berücksichtigen müssen, daß auch die Rückkehradresse in das aufrufende Hauptprogramm durch den CALL-Befehl im Stack gespeichert ist.

In unserem Beispielsunterprogramm ist der Wert am Anfang des Stacks die Rückkehradresse in das aufrufende Hauptprogramm. Das BP-Register enthält den Adressoffset auf diese Speicherstelle. Zwei Bytes davon entfernt befindet sich der letzte Parameter, der in den Stack gespeichert wurde, das DX-Register. In 2-Byte-Abständen folgen darauf die Register CX, BX und AX. So ist die korrekte Adresse, um den Parameter zu erhalten, der sich im DX-Register befand, [BP+2], und die anderen Werte folgen in 2-Byte-Abständen. Außerdem wandert der ursprünglich im DX-Register enthaltene Wert jetzt in das AX-Register, CX nach BX, usw.

Die Parameterübergabe ist nicht der einzige Punkt, an dem ein Unterprogramm das BP-Register zur Stackadressierung verwenden kann. Ein Unterprogramm könnte so lange und verwickelt sein, daß es schwierig wäre, alle notwendigen Parameter während des Ablaufs in Registern zu halten. Das Speichern all dieser Werte in den Stack und das Setzen des BP-Registers als Zeiger auf den Stackbereich löst dieses Problem.

Viele Unterprogramme benötigen während ihres Ablaufs auch einigen lokalen Speicher. Das Unterprogramm könnte diesen Speicher dynamisch aus dem Stack beziehen. Dazu ist es nötig, nach jedem Unterprogrammaufruf die Größe des benötigten Speicherbereichs vom Stackpointer zu subtrahieren. Da der Stack in Richtung auf die niedrigeren Speicheradressen wächst, bedeutet das Subtrahieren eines Werte vom SP-Register, daß der Stack um genau diese Anzahl von Bytes wächst – abgesehen davon, daß der so gewonnene Datenbereich undefinierte Werte enthält. Dann können wir das BP-Register benützen, um den neuen Speicherplatz zu adressieren. Wenn es an der Zeit ist, das Unterprogramm wieder zu verlassen, addieren wir den entsprechenden Wert wieder auf den Stackpointer, Auf diese Weise erhält der Stackpointer wieder seinen ursprünglichen Wert. Dynamische Speicherzuteilung bedeutet hier, daß unser Programm den Speicher nur dann verwendet, wenn er zum Ablauf benötigt wird, der Speicher also nicht grundsätzlich für diese Zwecke reserviert ist. Damit ist es möglich, Programme laufen zu lassen, die sonst wegen des beschränkten Speicherplatzes nicht auf unserem Rechner hätten laufen können. Das schönste daran ist, daß wir dazu nicht einmal eine komplizierte Speicherverwaltung benötigen. Die Struktur des Stacks hält dazu alles unter Kontrolle.

Die Rückkehr aus dem Unterprogramm in Abbildung 4.7 zeigt eine weitere Möglichkeit des Befehlssatzes des 8088. Die Rückkehranweisung aus einem Unterprogramm (RET) kann einen Operanden haben. Dieser Operand ist ein Wert, den der Prozessor auf den Stackpointer addiert, nachdem er die Rückkehradresse aus dem Stack gelesen hat. Unser Beispiel verwendet dabei den Wert 8. Das bedeutet, daß acht Bytes oder vier Worte nach der Rückkehr aus dem Unterprogramm aus dem

Stack entfernt werden. Diese Werte verschwinden und tauchen nie wieder auf. Der Effekt ist derselbe, wie wenn wir nach der Rückkehr aus dem Unterprogramm viermal irgendwelche Daten aus dem Stack lesen würden. Das aufrufende Programm muß also die übergebenen Parameter nicht nach Rückkehr aus dem Unterprogramm wieder einzeln aus dem Stack lesen und sie dann vernichten. Die Rückkehranweisung hat dies bereits automatisch für uns erledigt.

Diese Methode des Datenlöschens aus dem Stack funktioniert natürlich nur für Parameter, die das aufrufende Programm selbst in den Stack gestellt hat. Das Unterprogramm seinerseits muß jeden dynamisch zugeordneten Speicherplatz wieder aus dem Stack löschen, bevor es in das Hauptprogramm zurückkehrt. Im Unterprogramm darf dies nicht durch die RET-Anweisung geschehen, sondern muß explizit ausgeführt werden, da der Datenbereich zwischen der gerade aktuellen Spitze des Stacks und der Rückkehradresse liegt.

Ein Unterprogramm kann auch Informationen an das aufrufende Programm im Stack zurückgeben. Übergibt das aufrufende Programm nämlich Werte im Stack, so kann das Unterprogramm diese Werte modifizieren und sie so wieder zurückgeben. Das aufrufende Programm kann sie nach der Rückkehr aus dem Unterprogramm dann aus dem Stack lesen. Gibt unser Unterprogramm nur einen Parameter zurück, wurde aber mit drei Parametern aufgerufen, so ist die Anweisung RET 4 das geeignete Mittel hierfür. Dadurch werden die letzten beiden Parameter gestrichen und der einzige gewünschte Rückkehrparameter bleibt im Stack stehen. Wenn wir später in Kapitel 10 Assemblerprogramme mit Programmen in höheren Programmiersprachen kombinieren, übergibt das Hauptprogramm die Parameter in den Stack. Doch diese Parameter werden ihrerseits nur die Adressen der Daten sein und nicht die Werte selbst. Das bedeutet, daß unser Assembler-Unterprogramm keine Werte im Stack zurückgeben muß und wir deshalb bei der Rückkehr aus dem Unterprogramm alle Parameter aus dem Stack löschen sollten.

Arithmetische Befehle

Die arithmetischen Befehle eines jeden Prozessors sind diejenigen, die die meiste Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Jeder möchte nämlich rechnen, und diese Anweisungen sind dazu gedacht. Obwohl sie nur sehr wenige sind, übernehmen sie doch den Hauptteil der Datenbehandlung im Prozessor. Bei der Programmausführung sind allerdings die arithmetischen Befehle nur ein ganz geringer Teil der insgesamt ausgeführten Anweisungen.

Die bisher besprochenen MOV-Befehle behandelten bereits viele der Eigenschaften des Befehlssatzes des 8088. Doch es gibt noch einige zusätzliche Feinheiten, die wir besser bei den arithmetischen Befehlen erläutern.

Addition

Der ADD-Befehl führt die Addition des Zweierkomplements seiner Operanden aus. Nach der Addition der beiden Operanden legt der Prozessor das Ergebnis im ersten Operanden ab. Der zweite Operand bleibt unverändert. Außerdem verändert der Befehl das Flagregister in Abhängigkeit vom Ergebnis der Addition. Der Befehl

ADD AX,BX

addiert den Inhalt des Registers BX auf den Inhalt des Registers AX und hinterläßt das Ergebnis im Register AX. Das Flagregister teilt uns dann mit, ob das Ergebnis 0 oder negativ war, ob es eine gerade Parität aufwies, und ob ein Überlauf oder Übertrag auftrat.

Abbildung 4.8 faßt die Wirkungen des ADD-Befehls zusammen. Dabei gibt es zwei Formen der Addition, 8-Bit und 16-Bit. Halten wir dabei fest, daß an den verschiedenen Arten der Addition jeweils verschiedene Register beteiligt sind. Der Assembler sorgt dafür, daß die Operanden zueinander passen. So darf ein Byteregister (bei-




Abbildung 4.8 Additionsbefehle

spielsweise das Register CH), nicht auf den Inhalt einer Speicherstelle addiert werden, die nicht als Byte definiert ist. Wenn einer der Operanden eine Speicherstelle ist, so kann er entweder der Ziel- oder der Quelloperand sein. Dies erlaubt es auch, ein Register auf eine Speicherstelle zu addieren und das Ergebnis dann in der Speicherstelle zu halten. Auch ein Direktwert kann einer der Operanden sein. In der Assemblerliste in Abbildung 4.9 sehen wir einige der arithmetischen Anweisungen.

Der Befehl ADC (Add with Carry) entspricht dem Befehl ADD mit der Ausnahme, daß das Carryflag in die Addition miteinbezogen wird. Für jede Form der ADD-Anweisung gibt es auch eine vergleichbare ADC-Anweisung.

	1 Personal Computer Assembler 01-01- 4.9 Arithmetic Instructions	83	PAGE 1-1
1 2 3 4 5		DE SEC ASS BYTE LA	AGE ,132 ITLE Figure 4.9 Arithmetic Instructions EGMENT SSUME CS:CODE,DS:CODE ABEL BYTE ABEL WORD
7 8 9 10 11 12 13	0000 03 1E 0000 R 0004 29 0E 0000 R 0008 12 3E 0000 R 000C 18 0E 0000 R 0010 F7 1E 0000 R 0014 FE 06 0000 R	ADI SUI ADI SB NEI INI DEI	UB
15 16 17 18 19 20	0019 81 C7 00C8 001D 83 EC 64 0020 83 D1 0A 0023 83 D1 0A	A D S U A D S B	UB
21 22	0028 3B C3 002A 81 FE 01F4	CM CM	
23 24 25 26 27	002E F6 26 0000 R 0032 F7 EB 0034 F7 36 0000 R 0038 F6 FD	DI	MUL BX ; DX:AX <- AX * BX
28 29 30 31 32 33 34 35	003A 27 003B 2F 003C 37 003D 3F 003E D4 0A 0040 D5 0A 0042 98 0043 99	DA DA AA AA AA CBI CW	AS ; Decimal Adjust Subtraction AA ; ASCII Adjust Addition AS ; ASCII Adjust Subtraction AM ; ASCII Adjust Multiplication AD ; ASCII Adjust Division BW ; AX <- Sign extend AL
37 38 39	0044 CO	DE EN	NDS

Abbildung 4.9 Arithmetische Befehle

Alle Additionsbefehle, sowohl ADD wie auch ADC, setzen das Carryflag, wenn es einen Übertrag über das höchstwertige Bit hinaus gibt. Eine normale ADD-Anweisung addiert dabei die beiden Operanden ohne Rücksicht auf das Carryflag. Der Befehl ADC dagegen berücksichtigt das Carryflag bei der Addition. Ist dabei der Inhalt des Carryflags 0, so entspricht das Ergebnis einer ADC-Operation dem eines normalen ADD-Befehls. Ist das Carrybit 1, so ist das Ergebnis um 1 höher als das einer normalen Addition. So kann ein Programm das Carryflag auch für Rechenoperationen von höherer Genauigkeit verwenden. Abbildung 4.10 zeigt beispielsweise die Addition von 32-Bit Zahlen. Dabei werden die beiden Zahlen VALUE1 und VALUE2 aufeinander addiert und das Ergebnis an die Stelle VALUE2 abgelegt. Halten wir dabei fest, daß vor der Operation einer der beiden Operanden in ein Register gestellt werden muß. In der ersten Addition verwenden wir den ADD-Befehl, da der

```
The IBM Personal Computer Assembler 01-01-83 Figure 4.10 Multiple Precision Example
                                                                                    PAGE
                                                                                                1 - 1
                                                                            PAGE
TITLE
123456789
                                                                                       ,132
Figure 4.10 Multiple Precision Example
              0000
                                                               CODE
                                                                            SEGMENT
                                                                            ASSUME CS:CODE, DS:CODE
              n n n n
                       ????????????
                                                               VALUE1
                                                                                                     ; 32 bit data area
                                                               VALUE2
                                                               ;---- This code fragment adds two 32 bit numbers
10
11
12
13
14
15
16
17
                     A1 0000 R
01 06 0004 R
A1 0002 R
11 06 0006 R
              8000
                                                                            MOV
                                                                                         AX, WORD PTR VALUE1
                                                                                        WORD PTR VALUE2, AX
AX, WORD PTR VALUE1+2
WORD PTR VALUE2+2, AX
              000B
000F
                                                                            ADD
                                                                                                                               : Perform low 16 bit addition
                                                                            ADC
                                                                                                                               : High 16 bit addition
                                                               ;---- This code fragment subtracts two 32 bit numbers
                     A1 0000 R
29 06 0004 R
A1 0002 R
19 06 0006 R
                                                                                        AX, WORD PTR VALUE1
WORD PTR VALUE2,AX ; Subtract low order portion
AX, WORD PTR VALUE1 + 2
WORD PTR VALUE2 + 2, AX ; Subtract high order portion
             0016
                                                                            MOV
              0020
                                                                            SBB
                                                                            ENDS
              0024
                                                               CODE
```

Abbildung 4.10 Rechnen mit höherer Genauigkeit

aktuelle Wert des Carryflags zu diesem Zeitpunkt noch bedeutungslos ist. Nach dieser Operation führen wir die zweite Addition durch, und zwar unter Berücksichtigung des Carryflags aus der vorhergehenden Addition über die Anweisung ADC. Dies ist auch ein gutes Beispiel dafür, warum der MOV-Befehl keine Flags verändern darf. Würden nämlich durch den MOV-Befehl die Flags verändert, wäre die zweite Addition wesentlich schwieriger durchzuführen.

Subtraktion

Die Subtraktionsanweisungen SUB und SBB entsprechen vollkommen den Additionsanweisungen, außer daß sie an Stelle einer Addition eine Subtraktion durchführen. Sie können das Beispiel in Abbildung 4.8 auch für eine Subtraktion verwenden, indem Sie ganz einfach das Pluszeichen durch ein Minuszeichen ersetzen. Die Subtraktion setzt auch die Statusflags entsprechend dem Ergebnis der jeweiligen Operation, wobei das Carryflag in diesem Falle ein Borgen repräsentiert. Die Anweisung

SUB AX,BX

subtrahiert den Wert im BX-Register vom Wert im AX-Register und läßt das Ergebnis im AX-Register. Die Statusflags werden entsprechend dem Ergebnis verändert.

Der Befehl SBB (Subtract with Borrow) löst das Problem der Subtraktion bei Zahlen von höherer Genauigkeit. SBB berücksichtigt nämlich das Carryflag als Teil der Subtraktion. In diesem Falle wird dann der Wert des Carryflags vom Ergebnis der normalen Subtraktion zusätzlich subtrahiert. Abbildung 4.10 zeigt eine Subtraktion mit Zahlen von höherer Genauigkeit, durchgeführt mit den gleichen Werten wie das Beispiel der Addition. Es werden also dann die Variablen VALUE1 und VALUE2 subtrahiert und das Ergebnis steht in VALUE2.

Arithmetik mit einem Operanden

Der Negationsbefehl NEG dient zum Vorzeichentausch. Der Befehl vertauscht dazu das Vorzeichen im Zweierkomplement eines Byte- oder Wortoperanden. Die beiden anderen Befehle, die nur einen Operanden benötigen, verändern den Wert des jeweiligen Operanden um 1. Der Befehl Increment (INC) addiert 1 auf den Operanden, während der Befehl Decrement (DEC) 1 vom jeweiligen Operanden subtrahiert. Increment und Decrement können beispielsweise dazu verwendet werden, mit einem Adresszeiger einen Speicherbereich schrittweise zu durchlaufen. Sie können auch als Schleifenzähler verwendet werden. Dabei erniedrigt jeder Durchlauf der Schleife den Zähler um 1. Wenn der Wert im Zähler dann 0 erreicht, ist die Schleife abgearbeitet.

Alle diese Befehle mit nur einem einzigen Operanden können sowohl einen Wortals auch einen Byte-Speicherbereich als Operanden verwenden. Der Assembler benötigt allerdings zusätzliche Hilfe, wenn einer dieser Befehle einen Speicherbereich über indirekte Adressierung anspricht, wie z.B. [BX+SI]. Der Assembler muß nämlich den Typ des Speicheroperanden kennen, um den korrekten Operationscode festlegen zu können. Wir müssen dann die Angaben BYTE PTR oder WORD PTR machen, um den jeweiligen Operanden genau zu beschreiben.

Alle drei Befehle modifizieren das Statusregister auf die gleiche Art wie es die arithmetischen Anweisungen tun. Die Befehle "addiere 1", "subtrahiere 1" und "subtrahiere 1 von 0" entsprechen ganz genau den Befehlen INC, DEC und NEG. Die Befehle mit nur einem Operanden sind allerdings wirkungsvoller.

Vergleich

Der Vergleichsbefehl CMP vergleicht zwei Werte, indem er sie voneinander subtrahiert. CMP selbst liefert zwar kein Ergebnis, aber er setzt die Statusflags entsprechend dem Ergebnis. Der Befehl verändert also nur die Flags. Die Verwendung des Vergleichsbefehls geschieht dabei in der gleichen Weise wie wir den Subtraktionsbefehl verwenden. Allerdings gibt es keinen Vergleichsbefehl mit Übertrag.

Etwas aufwendiger als der Vergleich von Bytes und Wörtern ist der Vergleich von Zahlen mit höherer Genauigkeit. Und in der Tat ist es hier wesentlich einfacher, die Subtraktionsanweisung anzuwenden als den Vergleichsbefehl. Abbildung 4.11 zeigt den Vergleich eines Paares von 32-Bit Werten unter Benützung des AX-Registers als Zwischenspeicher. Dieser Vergleich stellt fest, welche der beiden Zahlen größer ist. Als Ergebnis setzen wir den entsprechenden Bedingungscode. Dabei bestimmt das Carryflag, welche der beiden Zahlen die größere ist. Enthält das Carryflag den Wert 1, so ist VALUE2 größer.

Das zweite Programm in Abbildung 4.11 testet zwei 32-Bit Zahlen auf Gleichheit. Halten wir dabei fest, daß unser Programm das Ergebnis des Vergleichs der niederwertigeren Zahlenteile speichert und es später mit dem Ergebnis des Vergleichs der höherwertigeren Zahlenteile kombiniert. Erst dann können wir feststellen, ob das Ergebnis wirklich 0 ist. Diesen Oder-Befehl werden wir zwar erst im nächsten

Abschnitt besprechen, doch wichtig ist hier nur zu wissen, daß er die beiden Werte in einer Art kombiniert, daß das Endergebnis nur dann 0 ist, wenn die beiden kombinierten Werte ebenfalls 0 sind. Das Nullflag übermittelt uns das Ergebnis dieser Vergleichs-Unterroutine. Ist das Nullbit 1, sind die beiden Zahlen gleich.

```
The IBM Personal Computer Assembler 01-01-83 Figure 4.11 Multiprecision Compares
                                                                                    PAGE
                                                                                                 1-1
                                                                            PAGE
TITLE
                                                                                        ,132
Figure 4.11 Multiprecision Compares
                                                                            SEGMENT
             0000
                                                               CODE
                                                                            ASSUME
                                                                                        CS:CODE,DS:CODE
456789
                                                                                                      : 32 bit operand
             n n n n
                                                               VALUE1
                                                               VALUE2
                                                                            DD
                                                               FIG4 11 PROC
                                                                                         NEAR
10
11
12
13
14
                                                               ;---- This subroutine compares two 32 bit numbers for unequal
                                                               COMPARE_UNEQUAL:
                                                                                         AX.WORD PTR VALUE1
                       A1 0000 R
              8000
                                                                            MOV
             000B
000F
0012
                       2B 06 0004 R
A1 0002 R
1B 06 0006 R
C3
                                                                                         AX, WORD PTR VALUE2
AX, WORD PTR VALUE1+2
AX, WORD PTR VALUE2+2
15
16
17
18
19
20
21
22
22
22
23
23
31
33
33
                                                                            SUB
                                                                                                                                : Subtract low order portion
                                                                            MOV
                                                                                                                                ; Subtract the high 16 bits ; Return with flags set
                                                               ;---- This subroutine will compare two 32 bit numbers for equal
             0017
0017
001A
001E
0020
0023
0027
                                                               COMPARE_EQUAL:
                      A1 0000 R
2B 06 0004 R
8B D8
A1 0002 R
2B 06 0006 R
0B C1
                                                                                         AX, WORD PTR VALUE1
AX, WORD PTR VALUE2
BX, AX
                                                                            MOV
                                                                                                                                ; Subtract low 16 bits ; Save the low order result
                                                                            SUB
                                                                                         AX,WORD PTR VALUE1+2
AX,WORD PTR VALUE2+2
                                                                            MOV
                                                                                                                                ; Subtract the high 16 bits ; Combine the two numbers
                                                                            UB
                                                                                                                                ; Zero flag indicates equal
              0029
                                                                            RET
             002A
                                                               FIG4_11 ENDP
             002A
                                                               CODE
```

Abbildung 4.11 Vergleich mit höherer Genauigkeit

Dezimale Ausrichtung

Wir verwenden den gleichen Satz von arithmetischen Befehlen sowohl für das Rechnen im Zweierkomplement wie auch zur Behandlung von binär kodierten Dezimalzahlen (BCD). Allerdings kann das Ergebnis solcher Rechenoperationen für die Darstellung im BCD-Code falsch sein. Um dies nach dem Arbeiten mit der Arithmetik im Zweierkomplement wieder auszugleichen, verwenden wir die dezimalen Ausrichtungsbefehle.

Die Befehle DAA (Decimal Adjust for Addition) und DAS (Decimal Adjust for Subtraction) verwenden wir nur für Operationen mit gepackten BCD-Zahlen. Gepackte BCD-Zahl bedeutet, daß sich in einem Byte zwei Dezimalziffern befinden. Die Befehle DAA und DAS bearbeiten dabei nur jeweils ein Byte im AL-Register. Wegen dieser Einschränkung gibt es für die Befehle DAA und DAS auch keine Operanden.

Abbildung 4.12 zeigt zwei Beispiele. Im ersten Beispiel addieren wir zwei gepackte BCD-Zahlen. Beide BCD-Zahlen bestehen aus jeweils zwei Dezimalziffern, so daß sie in einem einzigen Byte dargestellt werden können. Wir addieren nun diese beiden Zahlen, das Ergebnis befindet sich dann im Register AL. Der direkt darauffolgende Befehl DAA korrigiert dieses Ergebnis und bringt es wieder in eine Form, die der gepackten BCD-Darstellung entspricht. Nach Ausführung des DAA-Befehls ist

der im Register AL enthaltene Wert wieder eine gültige gepackte BCD-Zahl mit einem Wert zwischen 0 und 99. War dieses Ergebnis kleiner als 100, so enthält das AL-Register den gültigen Wert, und das Carryflag ist 0. War das Ergebnis im Bereich zwischen 100 und 198, so enthält das AL-Register die beiden niedrigstwertigen Dezimalziffern und das Carryflag ist gesetzt, um anzuzeigen, daß ein Übertrag vorliegt.

```
The IBM Personal Computer Assembler 01-01-83 Figure 4.12 BCD Examples
                                                                            PAGE
                                                                          Figure 4.12 BCD Examples
2
             0.000
                                                   CODE
                                                               SEGMENT
                                                                          CS:CODE.DS:CODE
                                                   BCD1
BCD2
                                                                                     : Two decimal digit BCD numbers
             0001
                                                   BCD1L
BCD2L
                                                               DΨ
                                                                                     ; Four decimal digit BCD numbers
1111111111122222222222233333333334444444
             0004
                                                               DW
             0006
                                                   FIG4_12 PROC
                                                                          NEAR
                                                   ;---- Add two packed BCD numbers
                                                   DAA_EXAMPLE:
             0006
                                                                                                            ; Get packed decimal number
; Add the second number
; Correct the result to BCD
                      A0 0000 R
                      02 06 0001 R
27
C3
             0009
                                                               ADD
                                                                          AL.BCD2
             000D
                                                              RET
                                                   ;---- Add two 4 digit packed BCD numbers
             NNNF
                                                   DAA_LONG:
                      A0 0002 R
                                                                          AL, BYTE PTR BCD1L
AL, BYTE PTR BCD2L
                     02 06 0004 R
27
A2 0004 R
             0012
0016
0017
                                                              ADD
                                                                                                              Add the low order BCD number
Convert to BCD
                                                              MOV
                                                                          BYTE PTR BCD2L,AL
                                                                                                               Store the result
             001A
                      A O
                                                              MOV
                                                                          AL, BYTE PTR BCD1L+1
AL, BYTE PTR BCD2L+1
             001D
                         06 0005 R
                                                               ADD
                                                                                                            ; Add the high order BCD digits ; Correct the result
             0021
                                                              DAA
                                                                                                            ; Correct the result; Store the result
                         0004 R
                                                                          BYTE PTR BCD2L, AL
                                                   ;---- Subtract two packed BCD numbers
             0026
0026
0029
                                                   DAS_EXAMPLE:
                      A0 0000 R
                                                              MOV
                     2A 06 0001 R
2F
C3
                                                                          AL, BCD2
                                                                                                            ; Binary subtract of values ; Convert following subtract
             002F
                                                              RFT
             002F
                                                   FIG4_12 ENDP
             002F
                                                  CODE
```

Abbildung 4.12 BCD-Beispiele

Der DAA-Befehl setzt das Flagregister korrekt. Ist das Ergebnis einer Addition im Bereich zwischen 100 und 198, so zeigt das Carryflag an, daß ein Übertrag in die Hunderter-Position vorliegt. In ähnlicher Weise wird bei einem Nullergebnis das Nullflag gesetzt. Für Operationen mit gepackten BCD-Zahlen sind die Vorzeichenund Überlaufflags ohne Bedeutung, obwohl das Vorzeichenflag gesetzt wird, wenn das höchstwertige Bit im AL-Register gesetzt ist. Der DAA-Befehl benützt nämlich ganz speziell das AUX-Flag, um festzustellen, ob er eine Korrektur vornehmen muß. Nach Ausführung des Befehls DAA ist der Inhalt des AUX-Flags unbestimmt.

Das zweite Beispiel in 4.12 zeigt eine BCD-Addition von höherer Genauigkeit. Dieser Vorgang ist vergleichbar mit binärer Arithmetik von höherer Genauigkeit, mit der Ausnahme, daß auf jede Byte-Addition ein DAA-Befehl folgt. Wegen der für den DAA-Befehl gültigen Beschränkungen können wir in diesem Beispiel die beiden gepackten Dezimalwörter nicht als Wörter bearbeiten und dann die Korrektur darauf anwenden. Auf gepackte BCD-Variablen darf nämlich nur Byte-Arithmetik angewandt werden.

In Abbildung 4.12 sehen wir schließlich noch die Anwendung des Befehls DAS. Auch hier verhält es sich ähnlich der binären Subtraktion, abgesehen davon, daß der DAS-Befehl der Subtraktion folgen muß. Auch hier sind wiederum nur Byte-Operationen zulässig.

ASCII-Ausrichtung: Addition und Subtraktion

Die ASCII-Ausrichtungsbefehle ähneln sehr den dezimalen Ausrichtungsbefehlen. Sie folgen den Additions- oder Subtraktionsoperationen bei ungepackten BCD-Zahlen. Werden in einem Programm die Anweisungen DAA und DAS bei gepackten BCD-Zahlen verwendet, so werden die entsprechenden ASCII-Ausrichtungsbefehle für ungepackte BCD-Zahlen angewandt. Bei ungepackten BCD-Zahlen repräsentiert ein einzelnes Byte jeweils eine Dezimalziffer zwischen 0 und 9. Dieses Zahlensystem wird auch als ASCII-Dezimal bezeichnet, da die Zahlen in einem Programm sehr einfach aus und nach der ASCII-Darstellung übernommen werden können (durch Addition oder Subtraktion von jeweils 30H).

Nach der Addition zweier ungepackter Dezimalzahlen benützen wir in einem Programm den Befehl AAA (ASCII Adjust for Addition), um das Ergebnis wieder in die korrekte ungepackte Darstellung zu überführen. Die Regeln für die Addition bleiben dabei die gleichen wie für gepackte Dezimalarithmetik. Da die Addition von zwei ungepackten Dezimalzahlen allerdings ein Ergebnis liefern kann, das größer als 9 ist, benötigen die Befehle AAA und AAS mehr Platz als das AL-Register. Beim Befehl AAA befindet sich beispielsweise nur die niederwertige Ziffer im Register AL. Trat während der Dezimaladdition ein Übertrag auf, so erhöht der Befehl den Inhalt des Registers AH um 1. Wenn das eintritt, werden vom Befehl AAA sowohl das Carryflag als auch das AUX-Flag auf jeweils 1 gesetzt, andernfalls auf 0. Alle anderen Flags sind nach Ausführung der Ausrichtungsanweisung unbestimmt. Die ASCII-Ausrichtungsanweisungen unterscheiden sich von ihren Dezimaläquivalenten dahingehend, daß sie im Falle eines Übertrags aus der niederwertigen Stelle sowohl das AH-Register als auch das Carryflag setzen.

Um ungepackte Dezimalzahlen voneinander zu subtrahieren, verwenden wir den Befehl AAS (ASCII Adjust for Subtraction), und zwar jeweils unmittelbar nach der Subtraktion. Dabei muß das Ergebnis der Subtraktion im AL-Register abgelegt sein. Das Ergebnis des ASCII-Ausrichtungsbefehls befindet sich wiederum im AL-Register. Trat bei der Subtraktion ein Übertrag auf, so erniedrigt die AAS-Anweisung den Inhalt des AH-Registers und setzt auch das Carry- und AUX-Flag. Andernfalls werden die Flags gelöscht. Alle übrigen Flags sind nach Ausführung dieses Befehls undefiniert.

Multiplikation

Der Mikroprozessor 8088 ist wesentlich leistungsfähiger als seine 8-Bit-Vorgänger. Eine der Gründe hierfür sind die zusätzlichen Multiplikations- und Divisionsanweisungen. Frühere Mikroprozessoren mußten auf Assemblerprogramme zurückgrei-

fen und Addition und Subtraktion verwenden, um Multiplikations- und Divisionsoperationen durchführen zu können.

Es gibt zwei Formen der Multiplikationsanweisung. Der Befehl MUL multipliziert zwei vorzeichenlose Zahlen und hat als Ergebnis ebenso eine vorzeichenlose Zahl. Der Befehl IMUL multipliziert zwei vorzeichenbehaftete Zahlen. Dabei werden die Zweierkomplemente der Zahlen als Operanden verwendet und das Ergebnis verfügt über korrekte Vorzeichen und Größe.

Beide Multiplikationsanweisungen können sowohl auf Byte- als auch auf Wortebene verwendet werden. Allerdings ist die Verwendung möglicher Operanden wesentlich mehr eingeschränkt als für Additions- und Subtraktionsbefehle. Abbildung 4.13 bietet einen Überblick über die möglichen Multiplikationsbefehle. Zur Multiplikation zweier 8-Bit Werte muß ein Operand sich immer im AL-Register befinden und das Ergebnis wird immer im AX-Register abgelegt. Das Ergebnis einer Multiplikation kann bis zu 16 Bits lang werden (der maximale Wert wäre dann $255 \times 255 = 65.025$). Für die Addition von zwei 16-Bit Zahlen muß ein Operand sich im AX-Register befinden. Das Ergebnis, das bis zu 32 Bits lang werden kann (der maximale Wert ist dann $65.535 \times 65.535 < 2^{32}$), befindet sich in einem Registerpaar. Dabei enthält das DX-Register die höherwertigen 16 Bits des Ergebnisses und das AX-Register die niederwertigen 16 Bits. Halten wir dabei fest, daß die Multiplikation keinen Direktwert als Operanden zuläßt.

Die Verwendung des Flagregisters bei der Multiplikation unterscheidet sich etwas von der Verwendung bei anderen arithmetischen Operationen. Die einzigen beiden gültigen Flags sind nämlich das Carry- und das Überlaufsflag. Und sie werden von den beiden Befehlen auch noch verschieden verwendet.

Die vorzeichenlose Multiplikation MUL setzt beide Flags, wenn die obere Hälfte des Ergebnisses ungleich 0 ist. Werden zwei Bytes miteinander multipliziert, so bedeutet das Setzen des Carry- und des Überlaufsflags, daß das Ergebnis größer als 255 ist und deshalb nicht in einem einzigen Byte Platz finden kann. Im Falle einer Wortmultiplikation werden die Flags gesetzt, wenn das Ergebnis größer als 65.535 wird.

Die Multiplikation vorzeichenbehafteter Integerzahlen IMUL setzt das Carry- und das Überlaufflag entsprechend den gleichen Kriterien — d.h. die Flags sind gesetzt, wenn das Ergebnis nicht in der unteren Hälfte des Ergebnisbereichs Platz findet. Allerdings ist hier der Vorgang, da die Zahlen mit Vorzeichen versehen sind, nicht einfach ein Vergleich der oberen Hälfte des Ergebnisses mit 0. Der Befehl IMUL setzt die Flags nur dann, wenn die obere Hälfte des Ergebnisses nicht der Vorzeichenerweiterung der unteren Hälfte des Ergebnisses entspricht. Dies bedeutet im Falle eines positiven Ergebnisses, daß der Test derselbe ist wie für den Befehl MUL — die Flags werden gesetzt, wenn die obere Hälfte des Ergebnisses ungleich 0 ist (das höchstwertige Bit ist jedoch 0 und zeigt damit ein positives Ergebnis an). Ist das Ergebnis negativ, so setzt der Befehl IMUL die Flags dann, wenn die obere Hälfte des Ergebnisses nicht aus lauter Einsen besteht (das höchstwertige Bit muß jedoch 1 sein und zeigt damit an, daß das Ergebnis negativ ist). So setzt beispielsweise eine Byte-Multiplikation mit negativem Ergebnis die Flags dann, wenn das Ergebnis kleiner als —128 ist, denn dies ist die kleinste darstellbare Zahl mit Vorzeichen inner-




Abbildung 4.13 Multiplikationsbefehle

halb eines Bytes. Bei einer Wortmultiplikation mit positivem Ergebnis dagegen werden die Flags gesetzt, wenn das Ergebnis größer ist als 32.767, die größte Zahl, die in einem Wort mit Vorzeichen dargestellt werden kann.

ASCII-Ausrichtung: Multiplikation

Werden in einem Programm zwei ungepackte Dezimalzahlen multipliziert, so ist das Ergebnis im AL-Register eine Binärzahl. Nachdem die größte ungepackte BCD-Zahl 9 ist, ist das maximale Ergebnis einer ungepackten BCD-Multiplikation 81. Allerdings ist dieses Ergebnis keine gültige Darstellung einer ungepackten BCD-Zahl. Der Befehl AAM (ASCII Adjust for Multiply) konvertiert nun dieses binäre Ergebnis in eine ungepackte Dezimalzahl. Dies geschieht so, daß der Befehl AAM die höherwertige Dezimalziffer im AH-Register ablegt und die niederwertige im AL-Register. Multipliziert beispielsweise ein Programm die beiden Werte 6 und 7, so ist

das Ergebnis im AL-Register 2AH, wobei der folgende AAM-Befehl das Resultat dahingehend konvertiert, daß sich im AH-Register der Wert 04H befindet und im AL-Register der Wert 02H — oder die ungepackte Dezimalzahl 42 im Registerpaar AH:AL.

Der Befehl AAM erzeugt dieses ungepackte dezimale Ergebnis, indem er den im Register AL enthaltenen Wert durch 10 dividiert. Der Quotient wird dann in das AH-Register übertragen, der Rest der Division bleibt im AL-Register stehen. AAM setzt das Vorzeichen- und Nullflag in Entsprechung zum Ergebnis im AL-Register. Da dieses Ergebnis ungepackt dezimal ist, ist das Vorzeichen immer positiv, und auch das Nullflag wird nur dann gesetzt, wenn die Originalzahl ein Vielfaches von 10 ist — d.h. die niedrigstwertige Dezimalziffer ist 0. Alle anderen Flags werden vom Befehl unberührt gelassen. Das Carryflag spielt hier keine Rolle, da bei der Multiplikation von zwei ungepackten Dezimalzahlen niemals ein Ergebnis entstehen kann, das die Möglichkeiten der zweiziffrigen Dezimaldarstellung überschreiten würde.

Wir können den Befehl AAM auch dazu verwenden, um gegebenenfalls eine im Register AL enthaltene Binärzahl durch 10 zu dividieren. In diesem Fall müßten wir den Befehl als eine besondere Form der Division betrachten, bei der der im AL-Register enthaltene 1 Byte lange Wert durch 10 dividiert wird. Der Quotient befindet sich dann im AH-Register, der Divisionsrest bleibt im AL-Register.

Division

Der Befehlssatz des 8088 umfaßt als Teil der arithmetischen Funktionen auch die Division. Ähnlich der Multiplikation gibt es auch zwei Formen der Division — eine für vorzeichenlose Binärzahlen (DIV) und eine für vorzeichenbehaftete Zahlen im Zweierkomplement (IDIV). Jeder der beiden Befehle kann auf Byte- wie auch auf Wortoperanden angewandt werden.

Der DIV-Befehl führt eine vorzeichenlose Division des Dividenden aus und erzeugt sowohl Quotient als auch Divisionsrest. Ähnlich der Multiplikation müssen auch hier die Operanden an bestimmten Stellen abgelegt sein. Und ebenso weist einer der beteiligten Werte auch die doppelte Größe eines normalen Operanden auf. Im Falle der Division ist der Dividend der doppeltlange Operand. Der Byte-Befehl teilt einen 16-Bit Dividenden durch einen 8-Bit Divisor. Die Division erzeugt dabei zwei Ergebnisse. Der Quotient wird im AL-Register abgelegt, der Divisionsrest im AH-Register. Diese Anordnung der Operanden macht die Division zum direkten Gegenstück der Multiplikation. Die Multiplikation des AL-Registers mit einem Byte-Operanden und die nachfolgende Division des AX-Registers durch denselben Operanden stellt den ursprünglichen Inhalt des AL-Registers wieder her. Das AH-Register wäre dann auf 0 gesetzt, da es keinen Divisionsrest gibt. Abbildung 4.14 zeigt schematisch den Ablauf des Divisonsbefehls.

Der Wortbefehl dividiert einen 32-Bit Dividenden durch einen 16-Bit Divisor. Der Dividend befindet sich dabei im Registerpaar DX:AX, wobei DX den höherwertigen und AX den niederwertigen Teil enthält. Der Befehl legt den Quotienten dann im AX-und den Divisionsrest im DX-Register ab. Auch hier entsprechen sich Multiplikation




Abbildung 4.14 Divisionsbefehle

und Division wieder. Die Multiplikation von AX mit einem Wortwert und die darauffolgende Division durch denselben Wert stellt also in AX wieder den Ursprungszustand her. Das DX-Register wird auf Null gesetzt, da kein Divisionsrest entsteht.

Kein Statusflag wird durch einen Divisionbefehl irgendwie beeinflußt, jedoch kann während einer Division ein entscheidender Fehlerzustand auftreten. Ist der Quotient nämlich größer als das Ergebnisregister, so kann der Prozessor das korrekte Ergebnis nicht abspeichern. Für eine Byte-Division muß das Ergebnis deshalb kleiner als 256 und für eine Wort-Division kleiner als 65,536 sein. Der Divisionsbefehl selbst setzt keinerlei Flags um diesen Fehler anzuzeigen. Stattdessen führt der Prozessor eine Software-Unterbrechung, den sogenannten 0-Interrupt, aus. Wie alle Software-Interrupts rettet auch dieser Interrupt wegen Nulldivision die Flags sowie das CS- und IP-Register in den Stack. Der Prozessor überträgt die Steuerung sodann an die Stelle, die durch den Pointer bei Interrupt 0 bestimmt ist. Die Nulldivisionsroutine sollte nun geeignete Maßnahmen ergreifen, um die Fehlerbedingung zu behandeln.

(Interrupt 0 wird als Nulldivision bezeichnet, obwohl auch die Division durch eine andere Zahl als Null diese Unterbrechung auslösen kann. Auch in der vom Hersteller des 8088, Intel, veröffentlichten Literatur wird diese Unterbrechung als Nulldivision bezeichnet, obwohl wir sie eigentlich besser als Divisionsüberlauf bezeichnen müßten.)

Die Division vorzeichenbehafteter Zahlen (IDIV) unterscheidet sich vom DIV-Befehl eigentlich nur dadurch, daß sie die Vorzeichen der beiden Operanden berücksichtigt. Ist das Ergebnis positiv, läuft der Befehl wie die DIV-Anweisung ab, außer daß der maximale Wert des Quotienten 127 beim Byte-Befehl und 32,767 beim Wort-Befehl nicht übersteigen darf. Ist das Ergebnis jedoch negativ, so wird der Quotient gekürzt und der Divisionsrest erhält das Vorzeichen des Dividenden. Der kleinste Quotient für einen Byte-Befehl ist also —128 und für einen Wort-Befehl —32,768. Abbildung 4.15 zeigt vier Divisionsbeispiele mit den zugehörigen Ergebnissen.

Dividend (AX)	Divisor (mod-r/m)	Quotient (AL)	Divisionsrest (AH)
7	2	3	1
7	-2	-3	1
-7	2	-3	-1
-7	-2	3	-1

Abbildung 4.15 Division vorzeichenbehafteter Zahlen

Die gezeigten Beispiele sind Byte-Divisionen, wobei sich der Dividend im AX-Register befindet und der Divisor über das Mod-R/M-Byte bestimmt wird. Die Division legt den Quotienten dann im AL-Register und den Divisionsrest im AH-Register ab. Halten wir dabei fest, daß das Vorzeichen des Divisionsrestes immer dem des Dividenden entspricht. Der Quotient wird immer in Richtung auf Null verkürzt.

ASCII-Ausrichtung: Division

So wie bei allen anderen arithmetischen Befehlen gibt es auch für den Divisionsbefehl eine Variante, die die Verarbeitung ungepackter Dezimalzahlen in ASCIl-Darstellung erlaubt. Im Gegensatz zum Vorgehen bei allen anderen Befehlen dieser Art muß die Anweisung AAD (ASCII Adjust for Division) jedoch dem eigentlichen Divisionsbefehl vorausgehen. Die AAD-Anweisung nimmt nämlich die zweiziffrige ungepackte Dezimalzahl aus dem AX-Register (höherwertiger Teil in AH), wandelt sie in eine Binärzahl um und legt diese im AL-Register ab, wobei das AH-Register auf Null gesetzt wird. Dadurch wird AX mit einem passenden Wert für die Division durch eine ungepackte einstellige Dezimalzahl belegt. Der AAD-Befehl setzt die Bedingungscodes entsprechend dem Ergebnis im AL-Register. Parity-, Vorzeichenund Nullflag entsprechen dem Wert in AL, während alle anderen Flags undefiniert bleiben.

Nach Ausführung der Division muß der Quotient nicht unbedingt eine einstellige ungepackte Dezimalzahl sein. Dies ist in der Tatsache begründet, daß hier kein Divi-

sionsüberlauf erkannt wird. Der schlimmste Fall wäre die Division von 99 durch 1, die einen Quotienten von 99 erzeugen würde. Diese Zahl ist kleiner als das erlaubte Maximum sowohl für DIV als auch für IDIV, so daß kein Divisionsüberlauf entsteht. Allerdings ist diese Zahl größer als die größte ungepackte Dezimalzahl, nämlich 9. Es gibt nun zwei Wege, mit diesem Problem fertig zu werden. Einmal könnten wir auf jede Befehlsfolge AAD — DIV einen Test durchführen, um festzustellen, ob der Quotient größer ist als 9, und hierauf die geeignete Überlaufbehandlung vornehmen. Oder aber wir verwenden nach jeder Division den AAM-Befehl, um den Quotienten in eine zweistellige ungepackte Dezimalzahl zu überführen. Allerdings muß unser Programm dann vor Ausführung des AAM-Befehls den Divisionsrest irgendwohin sichern, denn dieser Befehl zerstört den Inhalt des AH-Registers. Auf diese Weise erhalten wir eine zweistellige Dezimalzahl als Ergebnis der Division einer zweistelligen durch eine einstellige Zahl. Ist allerdings die als Divisor verwendete ungepackte Dezimalzahl gleich Null, so wird diese Division den Interrupt für Nulldivision auslösen und so den Divisionsüberlauf anzeigen.

Konvertierung

Führt ein Programm Divisionen mit vorzeichenbehafteten ganzen Zahlen durch, so entsteht ein Problem, wenn der Dividend ein Byte-Operand ist. Es ist sicherlich in Ordnung, einen Byte-Wert durch einen Byte-Wert zu dividieren, doch der Divisionsbefehl verlangt den Dividenden im AX-Register. Für die Division unter Berücksichtigung des Vorzeichens muß AX nun das korrekte Zweierkomplement der jeweiligen Zahl enthalten. Der Befehl CBW (Convert Byte to Word) erfüllt diese Aufgabe, indem er den Wert im AL-Register in das AH-Register vorzeichenerweitert. Das bedeutet, daß AH mit Nullen gefüllt wird, wenn der Wert in AL positiv ist. Ist AL dagegen negativ, so wird AH mit Einsen gefüllt. Der CBW-Befehl belegt also das 16-Bit AX-Register mit dem gleichen Wert wie er ursprünglich im AL-Register enthalten war. Für Wort-Divisionen erfüllt der Befehl CWD (Convert Word to Doubleword) die gleiche Aufgabe. Der Wert in AX wird in diesem Fall nach DX vorzeichenerweitert. Die beiden Befehle dienen also zum Erweitern der Operanden vor dem Durchführen von Divisionen mit Vorzeichen.

Für die Division von vorzeichenlosen Zahlen ist unter denselben Umständen keine Vorzeichenerweiterung in die höherwertigen Teile des Dividenden notwendig. Es genügt in diesen Fällen ganz einfach, vor Durchführen der Division das AH- (oder DX-) Register mit Nullen zu füllen. Wir können dafür viele Anweisungen einschließlich eines MOV-Befehls mit Direktwert verwenden, oder aber auch ganz einfach den Befehl

SUB AH,AH

benützen, der uns garantiert, daß der Inhalt von AH Null ist.

Rechenbeispiel

Um die Befehle, die wir in den vorausgehenden Abschnitten besprochen haben, etwas zu veranschaulichen, wollen wir eine kleine Rechenaufgabe in Assembler lösen. Unser Beispiel ist einfach, doch benützt es viele der besprochenen Anweisungen. Die Aufgabe besteht darin, den Quotienten aus zwei arithmetischen Ausdrücken zu berechnen, wobei einige der Werte Konstanten und einige Variablen sind. Alle Werte sind jedoch 16-Bit-Werte mit Vorzeichen.

Die Rechenformel lautet:

$$X = \frac{A \times 2 + B \times C}{D - 3}$$

The IBM Personal Computer Assembler 01-01-83

Die Assembler-Routine in Abbildung 4.16 löst die gestellte Aufgabe. Als erstes werden dabei zwei Multiplikationen durchgeführt. Da der 8088 das Ergebnis einer 16-Bit Multiplikation immmer im DX:AX-Registerpaar ablegt, verschieben wir das Ergebnis vor Ausführen der zweiten Multiplikation in das BX:CX-Registerpaar. Nach diesen Multiplikationen werden nun die beiden Werte im Zähler addiert. Da die

PAGE

```
Figure 4.16 Arithmetic Example
                                                                 PAGE
                                                                            .132
2 3
                                                                           Figure 4.16 Arithmetic Example
4567891112345111122222222223
11123451111222222222223
                                                        This example calculates the formula
                                                                        A * 2 + B * C
                                                                             D -
                                                        All variables are 16 bit signed integers.
                                                      CODE
                                                                 ASSUME CS:CODE, DS:CODE
            0000
                                                                                                 ; Storage for variables
            0002
                                                                 DW
            0004
                                                                 DIA
                                                                 DΨ
            0 0 0 A
                                                      FIG4_16 PROC
                                                                           NEAR
                   B8 0002
F7 2E 0002 R
8B DA
            0 0 0 A
                                                                MOV
                                                                           AX,2
                                                                                                 ; Set up the constant
                                                                                                 ; DX:AX = A * 2
            000D
                                                                 IMUI
                                                                           BX,DX
                                                                           CX,AX
AX,B
            0013
                    8B C8
                                                                 MOV
                                                                                                 ; BX:CX = A * 2
                   A1 0004 R
F7 2E 0006 R
                                                                 MOV
            0018
                                                                 TMIII
                                                                                                 ; DX:AX = B * C
31
32
                                                                            AX,CX
                    03 C1
13 D3
                                                                 ADD
            0 0 1 C
                                                                           DX,BX
CX,D
CX,3
                                                                                                 ; DX:AX = A * 2 + B * C
                                                                 ADC
MOV
                    8B 0E 0008 R
83 E9 03
F7 F9
33
34
35
36
37
38
39
40
            0020
                                                                                                 ; CX = D - 3
; AX = (A*2 + B*C)/(D-3) Quotient
                                                                 SUB
                                                                 IDIV
            0027
                    A3 0000 R
                                                                 MOV
                                                                                                 ; Store the result
            002C
                                                                 RET
            002D
002D
                                                      FIG4_16 ENDP
```

Abbildung 4.16 Rechenbeispiel

Multiplikationen 32-Bit-Resultate erzeugten, benötigen wir jetzt eine Addition mit größerer Genauigkeit. Diese Addition legt ihr Ergebnis im DX:AX-Registerpaar ab. Nun berechnen wir den Nenner im CX-Register und führen hierauf die Division Zähler: Nenner durch. Der in AX enthaltene Quotient wird sodann in die Variable X gespeichert. Unser Programm vernachlässigt also den Divisionsrest.

Logische Befehle

Die nächste Klasse von Befehlen sind die logischen Befehle. Diese Befehle verändern Daten ähnlich den arithmetischen Anweisungen, doch tun sie dies auf einer gänzlich anderen Basis. Während Additions- und Subtraktionsbefehle noch mit der Schulmathematik verwandt sind, arbeiten die logischen Befehle ausschließlich auf Basis der Einsen und Nullen, mit denen ein Computer arbeitet. Allgemein gesagt erlauben es diese Befehle einem Programm, Operationen auf Bit-Ebene durchzuführen.

Die vier Hauptfunktionen sind dabei AND, OR, XOR und NOT. Es gibt noch andere logische Funktionen, die aus diesen vier Grundbefehlen zusammengesetzt sind, doch verfügt der 8088 über keine eigenen Befehle hierfür. Die vier genannten Funktionen arbeiten gänzlich auf der Basis der binären Datendarstellung.

Der NOT-Befehl ist der einfachste. Er basiert auf der wahr/falsch-Definition von 0 und 1. NOT "wahr" ist dann "falsch", und NOT "falsch" ist "wahr". Der NOT-Befehl komplementiert also alle Bits des jeweiligen Datenwerts. Von einem anderen Standpunkt aus könnte man sagen, daß der NOT-Befehl einer Subtraktion der jeweiligen Daten von einem Wert aus lauter Einsen entspricht. Abbildung 4.17 zeigt die Wirkung des NOT-Befehls auf ein einzelnes Bit.

Wert	NOT (Wert)		
0	1		
1	0		

Abbildung 4.17 NOT-Befehl

Die verbleibenden drei logischen Funktionen benötigen alle zwei Operanden. Abbildung 4.18 zeigt das Ergebnis der drei Funktionen an jeweils einem Paar Bits.

X	Υ	X AND Y	X OR Y	X XOR Y
0	0	0	0	0
0	1	0	1	1 .
1	0	0	1	1
1	1	1	1	0

Abbildung 4.18 Logische Befehle

Die Abbildung zeigt das Ergebnis eines jeden Befehls an jeweils einem einzigen Bitpaar. Da der 8088 mit Byte- bzw. Wortoperanden arbeitet, wiederholen sich die Ergebnisse entsprechend für jede einzelne Bitposition. So verknüpft beispielsweise der AND-Befehl Bit 0 der beiden Operanden, um dann das Ergebnis der Operation wiederum in Bit 0 des Zieloperanden abzulegen. Dieser Vorgang wiederholt sich für die Bits 1 bis 7. Das Ergebnis ist die bitweise logische Verknüpfung der beiden Operanden.

Das Ergebnis des AND-Befehls ist nur dann 1, wenn beide Operanden auf 1 stehen. In Wahr-/Falsch-Terminologie ausgedrückt ist das Ergebnis nur dann wahr, wenn die beiden Operanden X und Y wahr sind. Die OR-Funktion liefert 1 als Ergebnis, wenn einer der beiden Operanden oder aber beide Operanden 1 sind. Das Ergebnis ist also wahr, wenn X oder Y wahr ist. Diese Oder-Operation wird manchmal auch "Inklusives Oder" genannt, um sie von dem anderen Operator, dem "Exklusiven Oder" zu unterscheiden. Das Ergebnis von X XOR Y ist nur dann 1, wenn einer der Operanden 1 und der andere 0 ist. Sind beide Operanden 0 oder sind beide Operanden 1, so ist das Ergebnis 0. Das Exklusiv-Oder funktioniert also wie eine Addition ohne Übertrag.

Abbildung 4.19 zeigt die logischen Befehle des 8088. Der NOT-Befehl mit einem einzigen Operanden hat eine Form, die praktisch dem der Negationsanweisung (NEG) entspricht. Die restlichen logischen Befehle entsprechen in ihrer Syntax der Addition und Subtraktion.

Auch wenn der 8088 eine logische Operation durchführt, setzt er die Flags in Entsprechung zum Ergebnis. Da es sich hier nicht um arithmetische Operationen handelt, sind das Carry- und Überlaufsflag immer auf 0 gesetzt. Das AUX-Flag bleibt bei logischen Operationen undefiniert, während die restlichen Flags (Vorzeichen-, Null- und Parityflag) korrekt das Ergebnis der jeweiligen Operation wiederspiegeln. Die Ausnahme ist der NOT-Befehl, der die Flags überhaupt nicht verändert.

The IBM Figure	Persor 4.19 Lo	nal Computer Assembler ogical Instructions	01-01-83	PA	GE 1-1	
1 2 3 4 5	0000		CODE EXBYTE EXWORD	PAGE TITLE SEGMENT ASSUME LABEL LABEL	,132 Figure 4.19 Logical I CS:CODE,DS:CODE BYTE WORD	nstructions
7 8 9 10	0000 0004 0008	22 06 0000 R 81 E3 9FEF 80 26 0000 R 03		AND AND AND	AL, EXBYTE BX, 10011111111101111B EXBYTE, 00000011B	; AL <- AL AND [EXBYTE] ; BX <- BX AND 9FEFH ; [EXBYTE] <- [EXBYTE] AND 3
11 12 13 14 15	000D 0011 0015	08 2E 0000 R 0B 16 0000 R 0D FFF9		OR OR OR	EXBYTE,CH DX,EXWORD AX,OFFF9H	; [EXBYTE] <- [EXBYTE] OR CH ; DX <- DX OR [EXWORD] ; AX <- AX OR OFFF9H
16 17 18 19	0018 001C 0020	33 1E 0000 R 30 1E 0000 R 34 EF		XOR XOR XOR	BX,EXWORD EXBYTE,BL AL,OEFH	; BX <- BX XOR [EXWORD[; [EXBYTE] <- [EXBYTE] XOR BL ; AL <- AL XOR OEFH
20 21 22	0022 0024	F7 D1 F6 16 0000 R		NOT NOT	CX EXBYTE	; CX <- NOT CX ; [EXBYTE] <- NOT [EXBYTE]
23 24 25 26	0028 002E 0030	F7 06 0000 R 0003 84 E0 A9 0002		TEST TEST TEST	EXWORD,0003H AH,AL AX,02H	; Set flags for [EXWORD] AND 3 ; Set flags for AH AND AL ; Set flags for AX AND 2
27 28 29	0033	D1 C1 D3 NE 0000 R		ROL ROR	CX,1 EXWORD,CL	; Left rotate one position ; Right rotate variable amount
30 31 32	0039 003D	D0 16 0000 R D3 DB		RCL RCR	EXBYTE,1 BX,CL	; Left rotate one position ; Right rotate variable amount
33 34	003F 0041	D1 E0 D1 E0		SHL SAL	AX,1 AX,1	<pre>; Left shift one position ; Identical instruction</pre>
35 36 37	0043 0045	D3 EB D0 3E 0000 R		SHR SAR	BX,CL EXBYTE,1	<pre>; Right shift variable amount ; Right arithmetic shift</pre>
38 39 40	0049		CODE	ENDS END		

Abbildung 4.19 Logische Befehle

Das Hauptanwendungsgebiet der logischen Befehle beim 8088 ist die Bitmanipulation. Die kleinste Dateneinheit, die der 8088 bearbeiten kann, ist nämlich das Byte. Kein einziger arithmetischer Befehl kann ein einzelnes Bit direkt ansprechen. Die logischen Befehle erlauben es unserem Programm nun, im Gegensatz dazu mit einzelnen Bits umzugehen.

Wozu dienen nun Operationen mit einzelnen Bits? Oft kommt es vor, daß ein Programm Werte speichern soll, die nur aus einer Anzeige "wahr" oder "falsch" bestehen. Ein Bit kann z.B. genügen, um anzuzeigen, daß der Drucker gerade tätig, eine Taste gedrückt oder die Initialisierung eines Programmteils abgeschlossen ist. In solchen Fällen würde es Verschwendung von Computerspeicher bedeuten, wenn wir jedesmal ein 8 Bit langes Byte verwenden müßten, um diese einzelne Information zu speichern. Wir können nun eine Anzahl solcher einzelner Informationsbits jeweils in einem Byte kombinieren, wenn wir über eine Methode verfügen, einzelne Bits zum Testen und Setzen isolieren zu können. Diese Kombination einzelner Bit-Flags wird hauptsächlich in Ein-/Ausgabe-Geräten verwendet, deren Hardware auf verschiedene Adressen ansprechen kann. Es ist für diese Geräte nämlich wesentlich einfacher, an einer einzigen Adresse mehrere Bits zu entschlüsseln, als jeweils eine eigene Adresse verwenden zu müssen.

Logische Befehle dienen nun dazu, einzelne Bits in einem Byte oder Wort zu isolieren, so daß wir sie setzen, löschen oder testen können. Zu diesem Zweck verwenden wir Maskenwerte, um die einzelnen Bits zu isolieren. Der Befehl wendet diesen Maskenwert Bit für Bit auf den entsprechenden Datenwert an. Um ein einzelnes Bit zu setzen, verwenden wir den Oder-Befehl. Die Maske enthält dann lauter Nullen, mit Ausnahme desjenigen Bits, das wir setzen wollen. Die Oder-Verknüpfung des Maskenwertes und des Operanden setzt dann eine 1 an das ausgewählte Bit und läßt alle anderen Bits unverändert. Auf ähnliche Weise kann der AND-Operator ein einzelnes Bit löschen. In diesem Falle setzen wir die Maske auf lauter Einsen mit Ausnahme des Bits, das wir löschen wollen. Diese Position wird dann immer 0 annehmen, während alle anderen Bits unverändert bleiben.

Normalerweise verwenden wir das exklusive Oder (XOR) nicht so häufig wie den AND- oder OR-Befehl, doch auch dieser Befehl hat einen Sinn für uns. Wir können XOR nämlich dazu verwenden, ein einzelnes Bit zu komplementieren. Dazu setzen wir die Maske des Befehls XOR so, daß das zu komplementierende Bit eine 1 erhält und alle anderen Bits auf 0 stehen. Wird der Befehl XOR nun ausgeführt, so bleiben alle Bits, die den auf 0 gesetzten Maskenbits entsprechen, unverändert. Die restlichen Bits werden komplementiert. Ist der Originalwert dabei 0, so ergibt 1 XOR 0 den Wert 1, also das Komplement von 0. Ist der Originalwert 1, so ergibt 1 XOR 1 den Wert 0, also das Komplement von 1. Die drei logischen Operatoren erlauben es unserem Programm also, einzelne Bits in einem Datenbereich zu setzen, zu löschen oder zu komplementieren.

Der letzte logische Befehl ist schließlich die Testanweisung. Dieser Befehl entspricht dem AND-Befehl, abgesehen davon, daß er das Zielfeld nicht verändert. Er setzt nur die Flag-Werte entsprechend dem Ergebnis. Das heißt, der Befehl TEST verhält sich zum Befehl AND so wie der Befehl CMP zum Befehl SUB. Er testet dabei ein bestimmtes Bit oder eine Anzahl von Bits innerhalb eines Bytes oder Worts.

Wie funktioniert nun dieser Test? Nehmen wir einmal an, unser Programm will das niederwertigste Bit eines Bytes, also Bit 0, testen. Zu diesem Zweck verwenden wir eine Maske mit dem Wert 01H entweder in einem Register oder als Direktwert. Der Befehl TEST (oder AND) erzeugt nun ein Ergebnis, das garantiert an allen Stellen 0 enthält, mit Ausnahme des Bits 0. Der Inhalt des Bits 0 reflektiert dabei den jeweiligen Originalwert. Da das Originalbit 0 ist, bleibt auch Bit 0 auf Null, War das Originalbit 1, so wird Bit 0 zu 1, Wichtiger noch, das Ergebnis dieses Befehls, wie es sich im Statusflag wiederspiegelt, zeigt auch den Status dieses Bits an. Enthält das getestete Bit eine Eins, so ist das Ergebnis nicht Null, und das Nullflag ist gelöscht. Enthält das zu testende Bit eine Null, so ist auch das Ergebnis Null, und das Nullflag ist gesetzt. Wir können also auf diese Weise mit den Befehlen TEST oder AND mittels einer Maske den Wert eines einzelnen Bits überprüfen, wobei diese Maske nur an der Stelle des zu überprüfenden Bits eine Eins enthalten muß. Das Flagregister zeigt dann den Zustand dieses zu prüfenden Bits. Der TEST-Befehl überprüft dabei den Inhalt der einzelnen Bits ohne die Information in den anderen Bits zu zerstören, da der Inhalt des Zieloperanden nicht verändert wird.

Schiebe- und Rotationsbefehle

Die verbleibenden logischen Befehle in Abbildung 4.19 dienen zum Schieben von Daten. Eine solche Schiebeoperation verschiebt dabei alle Bits in einem Datenbereich entweder nach links oder nach rechts. Stellen wir uns dazu eine mit Männlein und Weiblein besetzte Kirchenbank vor. Kommt nun eine neue Person in der Kirche




Abbildung 4.20 Schiebebefehle

an und setzt sich in die Bank, so müssen alle darin befindlichen Personen um eine Position zur Seite rücken. Ist die Bank jedoch voll, so fällt bei diesem Aufrücken um jeweils eine Person die letzte Person aus der Bank. Ein Schiebebefehl führt nun genau das gleiche durch, wobei die Männer und Frauen in der Kirchenbank hier durch Einsen und Nullen ersetzt werden.

Abbildung 4.20 zeigt die acht verfügbaren Schiebe- und Rotationsbefehle. Auch innerhalb dieser Befehle gibt es noch Variationen. Zuerst sehen wir uns einmal an, was diese Befehle gemeinsam haben.

Wie auch die anderen logischen Befehle arbeiten die Schiebe- und Rotationsbefehle auf Byte- oder Wortbasis. Jeder Befehl benötigt dabei nur einen Operanden. Dieser Operand kann entweder ein Register oder eine Speicherstelle sein. Alle Befehle benützen das Mod-R/M-Byte, um diesen Operanden zu spezifizieren.

Alle Shift- und Rotationsbefehle benötigen einen speziellen Schiebezähler. Das bedeutet, das Programm muß die Anzahl der Bits, um die jeweils geschoben werden soll, festlegen. Dieser Wert ist dann der Schiebezähler. Der am meisten vorkommende Wert hierfür ist Eins. Dies bedeutet, daß die Bits in dem jeweiligen Operanden um eine Stelle verschoben werden. Übrigens können wir bei jedem Befehl eine beliebige Anzahl von Bits angeben, um die geschoben werden soll, indem wir den jeweiligen Shift-Zähler im CL-Register speichern, bevor wir den Befehl ausführen. Geben wir nun bei der Ausführung des Befehls an, daß sich der Shift-Zähler im CL-Register befindet, dann bestimmt dieser Zähler die Anzahl der Bits, um die geschoben werden soll. Der Wert im CL-Register darf dabei jede Zahl zwischen 0 und 255 sein, doch im allgemeinen werden nur Werte zwischen 0 und 16 verwendet. Ein Wert von 0 bewirkt dabei, daß überhaupt nicht verschoben wird, während jeder Wert größer als 16 mehr Bits verschiebt als der Operand überhaupt enthält.

Ein gemeinsamer Punkt für alle Schiebebefehle ist das Setzen des Carryflags. Das Bit, das am Ende des Datenbereichs jeweils wegfällt, hat eine besondere Stellung. Die Schiebe- und Rotationsbefehle stellen nämlich den letzten aus dem Operanden geschobenen Wert in das Carryflag. Wurde dabei nur um ein einziges Bit geschoben, so wird das Bit am äußeren Ende des Datenbereichs zum neuen Wert des Carryflags. Bei einem Schiebebefehl über mehrere Bits kommt das schließlich im Carryflag enthaltene Bit aus einer Stelle innerhalb des Operanden. Das Carryflag ist bei Operationen von höherer Genauigkeit von Bedeutung. Da ein Shift-Operand maximal 16 Bits lang sein kann, müssen wir bei größeren Datenbereichen mehrfache Schiebeoperationen und das Carryflag verwenden. Wir brechen dazu den Operanden in einzelne 16-Bit Teile auf und verschieben dann jeden einzelnen Teil um jeweils 1 Bit. Wir können jetzt das Carryflag in unserem Programm verwenden, um die beim vorausgegangenen Befehl hinausgeschobene Information beim Schieben des nächsten Teils wieder zu verwenden.

Die ersten vier Anweisungen in Abbildung 4.20 sind Rotationsbefehle. Das Bild enthält dazu eine schematische Darstellung des Ablaufs eines jeden Befehls. Die Rotationsbefehle nehmen, wie das Bild zeigt, das am Ende eines Datenbereichs herausfallende Bit und fügen es am Anfang des Datenbereichs wieder ein. Die Befehle "Rotieren links" (Rotate left — ROL) und "Rotieren rechts" (Rotate right — ROR) unter-

scheiden sich nur durch die Richtung des jeweiligen Datentransports. Ebenso spiegelbildlich verhalten sich die Befehle RCL (Rotate Left with Carry) und RCR (Rotate Right with Carry). Die Befehle ROL und RCL unterscheiden sich dabei in der Behandlung des Carryflags. Ein ROL-Befehl auf Byte-Basis rotiert 8 Datenbits entsprechend dem Schiebezähler. Ein auf Byte-Basis ausgeführter RCL-Befehl behandelt dagegen die Daten in einer Breite von 9 Bits, wobei das Carryflag das neunte Bit darstellt. Ein ROL-Befehl auf Wortbasis rotiert entsprechend 16 Bits und ein RCL-Befehl auf Wortbasis entsprechend 17 Bits.

Die Schiebebefehle am Ende von Abbildung 4.20 bringen die hinausgeschobenen Bits nicht mehr in den Operanden zurück. Sie werden über das Carryflag ins Nichts geschoben. Dabei bestimmt der Typ der Schiebeoperation außerdem, welcher Wert in den Operanden nachgeschoben wird. Für einen logischen Shift-Befehl wird der im Operanden frei werdende Platz immer mit Nullen aufgefüllt. Ein arithmetischer Schiebebefehl füllt dagegen den freien Datenbereich in Abhängigkeit vom Vorzeichen mit Nullen oder Einsen auf.

Warum nennen wir nun einen Schiebebefehl "arithmetischen Schiebebefehl", wenn er innerhalb der logischen Befehle auftaucht? Ganz einfach, das Schieben einer Zahl um eine Bit-Position entspricht nämlich einer Multiplikation oder Division dieser Zahl mit 2. Im Dezimalsystem würde das Hinzufügen einer Null an der letzten Stelle bedeuten, die Zahl mit 10 zu multiplizieren. Im Binärsystem bedeutet das Hinzufügen einer Null an der letzten Stelle eine Multiplikation mit 2. Da der Rechner nicht einfach ein Bit an das Ende einer Zahl anfügen kann, erfüllt eine Schiebeoperation denselben Zweck. Ein Schiebebefehl nach links schiebt alle Bits um eine Position nach links und fügt eine Null an der frei gewordenen niedrigstwertigen Bitposition ein. Auf diese Weise entspricht ein Schiebebefehl um 1 nach links einer Multiplikation der Zahl mit 2. Ist der Schiebezähler größer als 1, so entspricht die Zahl, mit der wir multiplizieren, der Zahl 2 in der entsprechenden Potenz. So entspricht beispielsweise ein Schieben um 3 Bits nach links einer Multiplikation mit 2³, also 8.

Das Schieben einer Zahl um eine Stelle nach rechts stellt entsprechend eine Division durch 2 dar. Der zu schiebende Operand ist dabei der Quotient und das Carryflag der Divisionsrest. Ist der Schiebezähler größer als 1, bleibt der Operand immer noch der Quotient, der Divisionsrest jedoch entfällt. Solchermaßen stellen Schiebeoperationen eine sehr effektive Methode der Multiplikation oder Division mit einer Potenz von 2 dar. Und in der Tat kann diese Fähigkeit sogar dann ein Ersatz für eine Multiplikation sein, wenn der Multiplikand nicht eine Potenz von 2 ist.

Probleme mit den arithmetischen Schiebebefehlen treten dann auf, wenn wir eine negative Zahl nach rechts verschieben, um sie durch 2 zu dividieren. Füllt der Schiebebefehl nämlich die höchste Bitposition mit 0 auf, so wird das Ergebnis positiv und der absolute Wert der Zahl die Hälfte des Originalwertes. Der Befehl SAR (Shift Arithmetic Right) löst dieses Problem, indem er das höchstwertige Bit unverändert läßt, die anderen Bits aber verschiebt. Auf diese Weise bleibt eine negative Zahl negativ und eine positive positiv. Das Problem tritt beim Schieben nach links nicht auf, da sich das Vorzeichenbit am linken Ende des Operanden befindet. Des-

halb sind die Befehle "Shift Logical Left" (SLL) und "Shift Arithmetic Left" (SAL) im Grunde genommen identisch.

Aufgrund der arithmetischen Natur der Schiebe- und Rotationsbefehle wird von ihnen allen sowohl das Überlaufs- als auch das Carryflag bedient. Dabei ist das Überlaufsflag bei Schiebebefehlen mit mehr als einem Bit undefiniert. Bei Schiebebefehlen um jeweils ein Bit allerdings wird von den Schiebe- bzw. Rotationsbefehlen das Überlaufsflag gesetzt, falls sich das Vorzeichen der Zahl im Ergebnis verändert. Hat sich das höchstwertige Bit nicht verändert, wird das Überlaufsbit auf 0 gesetzt. Dadurch können wir über das Überlaufsflag feststellen, ob das implizite Multiplizieren oder Dividieren mittels einer Schiebe- oder Rotationsanweisung als Ergebnis ein gültiges Zweierkomplement erzeugt hat.

Zwei weitere Beispiele von Schiebe- bzw. Rotationsbefehlen sehen wir in Abbildung 4.21. Das erste Beispiel zeigt, wie ein Wert mittels der SAL-Anweisung multipliziert wird. Dabei multiplizieren wir mit 9, also keiner Potenz von 2. Im Beispiel werden dabei die Daten um drei Positionen nach links verschoben, um sie mit 8 zu multiplizieren. Im weiteren wird dann dieses Ergebnis auf den Originalwert addiert und so ein Resultat erreicht, das einer Multiplikation des Originalwertes mit 9 entspricht.

Die Nachteile dieser Methode sind augenscheinlich. Sie benötigt wesentlich mehr Befehle als eine einfache Multiplikation, die etwa so aussehen würde:

PUSH	DX
MOV	DX,9
IMUL	DX
POP	DX

Auch erzeugt unsere Schiebemultiplikation mit 9 ein 16-Bit Ergebnis anstelle des 32-Bit Ergebnisses des Befehls IMUL.

Dennoch kann die Multiplikation mittels Schiebebefehlen in einigen Fällen wünschenswert erscheinen. Ihr Hauptvorteil ist die hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit. Der Befehl IMUL benötigt einen sehr großen Zeitaufwand, wogegen die Schiebebefehle sehr schnell ablaufen. Bei dem Beispiel in Abbildung 4.21 läuft die Schiebemethode etwa 25% schneller ab. Das ist zwar kein enormer Zeitgewinn, könnte aber entscheidend sein, wenn eine bestimmte Anwendung ganz auf der Multiplikation mit 9 aufgebaut ist. Die Multiplikation mit einer Potenz von 2 würde dabei noch erheblich größere Zeitgewinne ermöglichen.

Das zweite Beispiel in Abbildung 4.21 zeigt die Anwendung des Schiebezählers, um damit eine Bitselektion zu erreichen. Bei diesem Programmausschnitt nehmen wir an, daß ein Bit der Information im Register AX wichtig sei und geben dabei im CL-Register an, welches dieses Bit ist. Enthält CL den Wert 8, so wird Bit 8 des Wertes in AX ausgewählt. Die Routine schiebt dabei den Maskenwert im BX-Register in die gewünschte Position, die durch den Wert im CL-Register bestimmt ist. Der darauffolgende AND-Befehl isoliert dann dieses ausgewählte Bit.

Damit das Beispiel allerdings funktioniert, müssen wir voraussetzen, daß der Wert im CL-Register im Bereich zwischen 0 und 15 liegt. Wir könnten dabei einen AND-

The IBM Person Figure 4.21 Sh	nal Computer Assembler 01-1 hift Examples	01-83	PA	GE 1-1	
1 2 3 0000		CODE	PAGE TITLE SEGMENT ASSUME	,132 Figure 4.21 Shi CS:CODE,DS:CODE	ft Examples
6 7 8 9 10		; multi	plies it	takes the number by 9, without u ruction.	
11 0000		MUL 9	PROC	NEAR	
13 14 0000 15 0001 16 0002 17 0004 18 0006 19 0008 20 0009 71 0008 22 0000 23 0000	50 B1 03 D3 F8 8B C8 58 03 C1 59	MUL 9	PUSH PUSH MOV SAR MOV POP ADD POP RET ENDP	CL,3 AX,CL CX,AX AX	; Save the CX register on the stack; Temporary save of AX; Will shift by 3 positions; Multiply AX by 8; AX*8 in CX; Original AX value; AX now has 9 times original value; Recover the original CX value
25 26 27 28 29		; This	program e AX reg	fragment isolate	s the bit
30 31 000D 32 000E 33 0011 34 0013 35 0015	BB 0001 D3 C3 23 C3		PUSH MOV ROL AND POP	BX,CL	; Save BX on stack ; Put a one in Bit O position ; Move the mask bit ; AND isolates the selected bit ; Recover BX value
36 37 38		CODE	ENDS END		

Abbildung 4.21 Beispiele für Schiebebefehle

Befehl verwenden, um zu garantieren, daß sich nur die 4 niederwertigen Bits der Schiebezahl im CL-Register befinden. Der Befehl AND CL,0FH garantiert uns, daß der Zahlenwert im CL-Register zwischen 0 und 15 liegt. Wir könnten dieses Beispiel weiterhin modifizieren, um mehr als ein Bit aus dem gewünschten Wort zu isolieren. So könnten wir beispielsweise ein halbes Byte aus dem 16-Bit-Wort herauslösen, indem wir den ursprünglichen Maskenwert im BX-Register entsprechend verändern.

Stringbefehle

Einer der Bereiche im Befehlssatz des 8088, der besondere Aufmerksamkeit verdient, ist der Bereich der Stringbehandlung. Ein Zeichen- oder Zahlenstring ist dabei ganz allgemein ein Datentyp, den ein Programm als Einheit bearbeitet. Das Programm kann dabei einen String von einer Stelle an eine andere transportieren, kann ihn mit anderen Strings vergleichen oder kann in ihm nach bestimmten Werten suchen. Zeichenstrings sind dabei der gängigste Typ von Stringdaten. Ein Programm stellt ein Wort, einen Satz oder eine andere Datenstruktur durch eine Kette von Zeichen — einen Zeichenstring — im Speicher dar. Funktionen zum Editieren von Texten beispielsweise benützen dabei besonders oft Such- und Transportbefehle. Die Stringbefehle des 8088 erfüllen diese Aufgaben mit einem Minimum an Programmieraufwand und auch mit einem Minimum an Ausführungszeit.

Sehen wir uns als erstes das Konzept der Stringbearbeitung an. Ein Programm kann Stringoperationen sowohl auf Byte- als auch auf Wortbasis ausführen. Das heißt, die

einzelnen Elemente eines Strings können entweder 8 oder 16 Bits lang sein. Allerdings verwenden wir bei Stringbefehlen nicht die normalen Adressierungsarten, die wir bei den sonstigen Befehlen verwenden. Stringbefehle erfordern nämlich eine genau vorgeschriebene Art der Adressierung, die keine Variationen zuläßt. In Stringanweisungen werden die Operanden entweder über das Registerpaar DS:SI oder das Registerpaar ES:DI adressiert. Die Quelloperanden benutzen dabei das Registerpaar DS:SI, die Zieloperanden das Registerpaar ES:DI – daher auch die Namen Quellindex- und Zielindexregister. Alle Stringbefehle verfügen über eine Automatik, die nach Ausführung eines Befehls jeweils die Adressen erhöht. Ein String ist nämlich aus vielen Einzelteilen aufgebaut, die Stringbefehle ihrerseits können jedoch immer nur mit einem einzigen Element eines Strings arbeiten. Unser Programm muß sich also schrittweise, ein Element nach dem anderen, durch den String hindurcharbeiten. Das automatische Erhöhen oder Erniedrigen der Adressen ermöglicht dabei eine sehr schnelle Verarbeitung von Stringdaten. Das Richtungsflag im Statusregister kontrolliert außerdem die Richtung der Stringabarbeitung. Ist das Richtungsflag dabei auf 1 gesetzt, so nehmen die Adressen ab, ist das Richtungsflag auf 0 gesetzt, so werden die Adressen nach Ausführung eines Stringbefehls erhöht. Die Schrittweite beim Erhöhen oder Erniedrigen der Adressen wird durch die Art des Operanden bestimmt. Stringbefehle auf Byte-Basis verändern die Adressen nach dem jeweiligen Befehl um eins, während Stringbefehle auf Wortbasis die Adressen jeweils um zwei erhöhen. Auf diese Weise zeigen die verwendeten Registerpaare nach Ausführen einer Stringoperation immer auf das nächste Element im String.

Laden und Speichern

Die Programmliste in Abbildung 4.22 zeigt die verschiedenen Stringbefehle. Die einfachsten Befehle sind dabei "Laden String" (Load String — LODS) und "Speichern String" (Store String — STOS). Verwenden wir als Operanden für den Befehl LODS einen Byte-Operanden, so wird der Inhalt der über das Registerpaar DS:SI adressierten Speicherstelle in das Register AL geladen. Danach wird der Wert im Register SI um 1 verändert. Er wird in Abhängigkeit vom Richtungsflag entweder erhöht oder aber erniedrigt. Verwenden wir beim Befehl LODS einen Wortoperanden, so wird das AX-Register geladen und das SI-Register um 2 verändert. Der Befehl STOS arbeitet genau entgegengesetzt und speichert dann das im Register AL enthaltene Byte oder das im Register AX enthaltene Wort an die definierte Speicherstelle. Bei diesem Befehl bestimmt das Registerpaar ES:DI die Adresse der gewünschten Speicherstelle. Der Befehl verändert dabei das DI-Register entweder um 1 oder um 2 in Abhängigkeit vom Typ des jeweiligen Operanden.

In einem Assembler-Programm können wir den Befehl LODS und auch alle anderen Stringbefehle auf verschiedene Weisen angeben. Entweder wir spezifizieren den Operanden als Teil des Operationscodes oder wir lassen den Assembler die Art des zu bearbeitenden Stringelements selbst über die angegebenen Operanden herausfinden. In Abbildung 4.22 sehen wir, daß der Befehl

LODS EXBYTE

den gleichen Ladebefehl für Byte-Strings erzeugt, wie es auch der Befehl LODSB

tut.

```
PAGE
                                                                                                 1-1
The IBM Personal Computer Assembler 01-01-83
                     String Instructions
                                                                                        ,132
Figure 4.22 String Instructions
SEGMENT
                                                                           PAGE
                                                                           TITLE
               0000
                                                                                       CS:CODE, DS:CODE, ES:CODE
BYTE
                                                                           ASSUME
LABEL
               0000
                                                              EXBYTE
               0000
                                                               EXWORD
                                                                           LABEL
                                                                                        WORD
                                                              EXBYTE1 LABEL
               0000
                                                              EXWORD1 LABEL
                                                                                        MURD
                                                                                                                 ; Load AL from DS:SI
; Load AX from DS:SI
; Load AL from DS:SI
; Store to ES:DI from AL
; Store to ES:DI from AX
101123
1415
1617
1890
122223
12222
2331
2333
               0000
                                                                           LODS
                                                                                        FXBYTE
               0001
                                                                           LODS
                                                                                        EXMUSD
               0002
                                                                           LODSB
               0003
                                                                                        EXBYTE
                                                                           STOS
              0004
                                                                           STOS
                                                                                        EXWORD
                                                                           STOSW
                                                                                                                    Same as above
              0006
                        F3/ AA
                                                                                        STOSB
                                                                                                                    Store AL at ES:DI for CX times
              0008
                        A4
A5
A4
                                                                                                                ; Move byte [ES:DI] <- [DS:SI]
; Move word [ES:DI] <- [DS:SI]
; Move byte [ES:DI] <- [DS:SI]
                                                                           MOVS
                                                                                        EXBYTE1, EXBYTE
                                                                           MOVS
                                                                                        EXWORD1, EXWORD
              0 0 0 A
                                                                           MOVSB
              000B
                        F3/ A5
                                                                           REP
                                                                                        MOVSW
                                                                                                                 ; Move words CX times
                                                                                                                 ; Test AL w th [ES:DI]
; Test AL with [ES:DI] while =
; Test AX with [ES:DI] while <>
              \sigma \sigma \sigma \sigma
                                                                                        EXBYTE1
               000E
                                                                           REPE
              0010
                                                                           REPNE
                                                                                        SCASW
              0012
0013
0015
                        A7
F3/ A7
F2/ A6
                                                                           CMPS
                                                                                        EXWORD, EXWORD1 ; Compare word [DS:SI] to [ES:DI]
                                                                                                                 ; Compare words while equal and CX <> 0
; Compare bytes while not equal, CX <>
                                                                           REPE
                                                                                        CMPSB
                                                                           REPNE
              0017
                                                              CODE
```

Abbildung 4.22 Stringbefehle

Im ersten Fall kann der Assembler selbst ermitteln, daß es sich um einen Byte-String handelt, da die Variable EXBYTE eine Bytevariable ist. Im zweiten Fall geben wir direkt an, daß es sich um einen Byte-Befehl handelt. In diesem Fall benötigt der Assembler dann keinen weiteren Operanden. Diese letztere Form wird sehr oft verwendet, da es hier nicht nötig ist, einen Variablennamen zu verwenden. Der String darf sich nämlich dann irgendwo im Speicher befinden, wobei die Adresse nicht festliegen muß und es demzufolge auch keinen Namen hierfür gibt. Beim Befehl STOS verhält es sich ähnlich. Um anzugeben, daß es sich um einen Wortstring anstelle eines Bytestrings handelt, schreiben wir einfach LODSW bzw. STOSW. In jedem Fall muß der Assembler wissen, ob es sich um einen Befehl für einen Byteoder Wortstring handelt, da in den beiden Fällen jeweils verschiedener Maschinencode erzeugt wird. In Abhängigkeit von diesem Maschinencode wird später entschieden, um welchen Wert die Indexregister verändert werden.

Wollen wir die einfachen Befehle LODS bzw. STOS verwenden, so müssen wir immer einen Operanden angeben. Verfügen wir dagegen über kein passendes Label für unseren String, so können wir einfach die Befehle LODSB bzw. STOSB verwenden. Der Vorteil bei der Verwendung der Grundformen dieser Befehle liegt darin,

daß wir durch die Angabe eines Operandennamens den Assembler überprüfen lassen, ob der Typ des Operanden geeignet, und ob er richtig adressierbar ist. Da der Befehl LODS nur Daten im DS-Segment erreichen kann, muß vorher ein entsprechender ASSUME-Befehl für das passende Segment gegeben worden sein. Ebenso überprüft der Assembler bei Verwendung der Grundform des Befehls STOS die Adressierung über das ES-Segment. Sowohl die Grund- als auch die erweiterten Formen werden vom Assembler akzeptiert, doch sollten wir zumindest am Anfang häufigen Gebrauch von den Grundformen machen, um durch die Prüfroutinen des Assemblers mögliche Programmfehler zu verhindern.

Wiederholungsangabe

Es existiert noch eine weitere spezielle Anwendung der Stringbefehle. Für Stringbefehle gibt es nämlich ein spezielles Wiederholungspräfix. Dieses Präfix geht den Stringanweisungen voran und modifiziert ihren Ablauf, ähnlich den Segment-Präfixen bei Verwendung der direkten Segmentadressierung. Im Gegensatz dazu allerdings verwandelt das REP-Präfix den Stringbefehl in eine Schleife. Die Bezeichnung REP steht nämlich für "Repeat", also Wiederholung. Der 8088 verwendet dieses Präfix in Zusammenhang mit dem CX-Register, das die Anzahl der Wiederholungen für den jeweiligen Befehl enthält.

Verwenden wir als Beispiel den Befehl STOSB.

REP STOSB

Dies ist eine spezielle Form des Befehls STOSB. Der Befehl wird solange ausgeführt, bis das Register CX durch schrittweises Erniedrigen schließlich bei Null angelangt ist. Dabei wird der Inhalt des Registers AL an die durch das Registerpaar ES:DI adressierte Speicherstelle gespeichert und dann das Register DI um jeweils 1 erhöht bzw. erniedrigt — gerade wie bei einem normalen STOSB-Befehl. Der Befehlszusatz REP erniedrigt außerdem das CX-Register und wiederholt, wenn sein Inhalt noch nicht 0 ist, den gesamten Befehl. Der Befehl wird im weiteren solange wiederholt, bis der Inhalt des CX-Registers Null erreicht.

Diese Fähigkeit verwandelt den normalen Speicherbefehl STOS zu einem Befehl, der dazu dienen kann, Speicherbereiche aufzufüllen. Dazu stellen wir den gewünschten Wert in das AL-Register, die Anzahl der aufzufüllenden Bytes ins CX-Register und die Adresse des gewünschten Blocks ins Registerpaar ES:DI und löschen schließlich noch das Richtungsflag. Der Befehl REP STOSB füllt dann den adressierten Speicherblock in der gewünschten Länge mit dem im Register AL enthaltenen Wert auf. Abbildung 4.23 zeigt ein solches Beispiel.

Allerdings gibt das Präfix REP keinen Sinn, wenn wir es im Zusammenhang mit dem Befehl LODS verwenden. Das Laden eines zusammenhängenden Zeichenstrings in den Akkumulator gestattet unserem Programm nämlich nicht, irgend etwas mit den solchermaßen geladenen Daten anzufangen. Jedoch können wir den Befehlszusatz REP mit den anderen Stringanweisungen sehr sinnvoll verknüpfen.

```
The IBM Personal Computer Assembler 01-01-83 Figure 4.23 Block Fill
                                                                                      PAGE
                                                                                                   1-1
                                                                                           ,132
Figure 4.23 Block Fill
                                                                               TITLE
2345678911123456789012223
                                                                 CODE
              0000
                                                                                          CS:CODE.DS:CODE.ES:CODE
                                                                    This example fills the data area
BYTE_BLOCK with the value 01H
                                                                                            DI,OFFSET BYTE_BLOCK
CX,BYTE_BLOCK_LENGTH
AL,01H
                                                                                                                                  ; Address of data area
; Number of bytes to fill
; Fill character
; Fill the block
              0000
0003
0007
                        BF 000B R
B9 0032 9
B0 01
                                                                               MOV
                                                                              VOM
                                                                 REP
                                                                               STOS
                                                                                            BYTE_BLOCK
                                                                                                         50 DUP(?)
                                                                 BYTE_BLOCK
              000B
                             32 F
                                       ??
              = 0032
                                                                 BYTE_BLOCK_LENGTH
                                                                                                         EQU
                                                                                                                      $-BYTE BLOCK
                                                                 CODE
                                                                               ENDS
              003D
```

Abbildung 4.23 Auffüllen eines Speicherblocks

Stringtransport

Wir könnten nun versucht sein, die Befehle LODS und STOS dazu zu verwenden, Daten von einer Speicherstelle an eine andere zu transportieren; doch dazu gibt es einen besonderen Befehl, nämlich MOVS (Move String). Dieser Befehl arbeitet wie eine Kombination der beiden Befehle LODS und STOS. Er nimmt die durch das Registerpaar DS:SI adressierten Daten, stellt sie an die durch ES:DI adressierte Stelle und verändert zusätzlich sowohl das SI- als auch das DI-Register, damit diese dann auf den jeweils nächsten Punkt sowohl im Quell- als auch im Zielstring zeigen. Dies alles wird in einem einzigen Befehl bewirkt, wir benötigen dazu nicht einmal den Akkumulator als Zwischenspeicher. MOVS wirkt also wie eine Kombination aus LODS und STOS, nur daß er wesentlicher schneller und mit wesentlich weniger Seiteneffekten arbeitet.

Der Befehl MOVS arbeitet mit zwei Speicheroperanden. Zusammen mit einem weiteren Stringbefehl (CMPS) sind dies die beiden einzigen Anweisungen des 8088, die zwei Speicheroperanden verarbeiten können. Alle anderen Befehle verlangen nämlich, daß sich mindestens einer der beiden Operanden in einem Register befindet. Analog zu den Befehlen LODS und STOS arbeitet auch der Befehl MOVS sowohl auf Byte- wie auch auf Wortbasis. Da die Stringbefehle die Adressierungsart vorschreiben, dienen die angegebenen Operanden nur dazu, um den Typ des Strings festzustellen. Dazu müssen beide Operanden angegeben werden und beide müssen denselben Typ haben. Wir können den Typ der Stringoperation aber auch im Befehlscode spezifizieren, also MOVSB für Bytestrings und MOVSW für Wortstrings. Verwenden wir die Grundform MOVS, so überprüft der Assembler die korrekte Adressierung der Segmente und stellt auch den Typ der Operanden fest.

Kombinieren wir nun den Befehl MOVS mit dem Präfix REP, so erhalten wir einen mächtigen Blocktransportbefehl. Mit der gewünschten Anzahl im CX-Register und dem Richtungsflag zur Angabe der Transportrichtung bewegt der Befehl REP MOVS die Daten sehr schnell von einem Speicherbereich in einen anderen. Hat der Pro-

zessor einmal einen solchen Befehl begonnen, so werden die Daten mit der höchstmöglichen Geschwindigkeit transportiert. Während des Transports müssen nämlich keine anderen Befehle mehr ausgeführt werden, so daß der Prozessor voll für den Datentransport zur Verfügung steht.

Das Setzen des Richtungsflags ist dabei entscheidend für den korrekten Ablauf des Befehls REP MOVS. Wir haben die verschiedenen Aufgaben des Richtungsflags bereits in Kapitel 3 besprochen, besonders hinsichtlich der Stringtransportbefehle. Wir müssen uns genau an die dort festgelegten Richtlinien halten, besonders wenn sich Quell- und Zieloperand überlappen.

Suchen und Vergleichen

Die beiden restlichen Stringbefehle können wir in unserem Programm dazu verwenden, um Stringinformationen zu vergleichen. Der erste Befehl ist "Suchen im String" (Scan String — SCAS). Dieser Befehl vergleicht den im AL- oder AX-Register enthaltenen Wert mit der Speicherstelle, die durch das Registerpaar ES:DI adressiert ist. Der Befehl SCAS setzt dabei das Null-, Carry- und Überlaufsflag, um das Ergebnis des Vergleichs zwischen Akkumulator und Speicherstelle festzuhalten. Natürlich modifiziert der Befehl SCAS auch das DI-Register, damit dieses auf das nächste Element im String zeigt.

Im übrigen können wir beim Befehl SCAS das Präfix REP nicht verwenden, um beispielsweise einen längeren String zu durchsuchen. So wie der Befehl REP LODS keinen Sinn ergibt, erlaubt es auch der Befehl REP SCAS unserem Programm nicht, jeden Vergleich zu testen. Allerdings gibt es für diesen Spezialfall zwei Erweiterungen des Präfixes REP, nämlich REPE (Repeat while Equal) und REPNE (Repeat while Not Equal). Wie bei der Verwendung des normalen Präfixes REP laden wir als erstes das CX-Register mit der Länge unseres Strings. Haben wir nun das Präfix REPE angegeben, so wird der Suchbefehl solange ausgeführt, bis der Inhalt des AL- (oder AX-Registers) nicht mehr mit der adressierten Speicherstelle übereinstimmt oder der Inhalt des CX-Registers den Wert Null erreicht. Solange Akkumulator und Speicher übereinstimmen, wird der Befehl SCAS fortgeführt. Das Präfix REPNE arbeitet genau in der entgegengesetzten Weise. Die Suche wird dabei solange fortgeführt, bis der Inhalt des Akkumulators mit dem Inhalt des Speichers übereinstimmt.

Die Kombination des Befehls SCAS mit dem Präfix REPNE erlaubt es unserem Programm, eine sehr schnelle Tabellensuche durchzuführen. Um z.B. einen Eintrag in einer Tabelle zu finden, muß unser Programm jede Stelle in der Tabelle auf Gleichheit mit dem jeweiligen Argument überprüfen. In Abbildung 4.24 sehen wir, wie der Befehl SCAS diese Aufgabe erfüllt. Das Register AL enthält dabei das Suchargument. Die Tabelle SCAN_TABLE enthält die Werte, innerhalb deren wir suchen wollen, und das CX-Register die Länge der Tabelle. Der Befehl REPNE SCASB sucht nun solange in der Tabelle, bis ein Tabellenelement mit dem Akkumulatorinhalt übereinstimmt. In diesem Augenblick zeigt nun das DI-Register auf das nächstfolgende Byte in der Tabelle. Wir können nun den Offset des gefundenen Werts zum Tabellenanfang ganz einfach dadurch bestimmen, daß wir vom DI-Register 1 abziehen.

Diese Offsetinformation können wir zum Zugriff auf andere Tabellen verwenden, die beispielsweise irgendeine Antwort auf den gesuchten Wert enthalten könnten. Wichtig ist dabei der Befehl JE, der unserem Suchbefehl folgt. Es gibt zwei Möglichkeiten, zu diesem Befehl zu gelangen: entweder das Byte im String stimmt mit dem Inhalt des AL-Registers überein und die Bedingung für REPNE ist nicht länger erfüllt, oder aber der Wert im CX-Register hat Null erreicht, ohne daß eine Übereinstimmung in der Tabelle gefunden wurde. Den zweiten Fall können wir dabei durch geschicktes Programmieren verhindern. Was wir aber nicht verhindern können ist, daß für die Suche falsche Daten eingegeben wurden. Nach dem Suchbefehl springen wir in unserem Programm auf das Label FOUND, vorausgesetzt der Suchbefehl hat das Nullflag gesetzt. Dies garantiert uns, daß eine Übereinstimmung gefunden wurde. Hat das CX-Register dagegen den Wert Null erreicht, so war die letzte Suche nicht erfolgreich, folglich ist auch das Nullflag gelöscht.

```
The IBM Personal Computer Assembler 01-01-83 Figure 4.24 Table Scan
                                                                                PAGE
                                                                        PAGE
TITLE
                                                                                   ,132
Figure 4.24 Table Scan
234567891112345678901223456
                                                            CODE
                                                                        SEGMENT
             0000
                                                                        ASSUME CS:CODE, DS:CODE, ES:CODE
                                                            ; This example scans a table of values until; the value in the AL register matches the table
                      BF 000B R
B9 000A 90
F2/ AE
74 00
                                                                                    DI, OFFSET SCAN_TABLE
                                                                                                                        ; Address of table
             0000
                                                                        MOV
                                                                                                                          Length of scan table
Scan until match found
If equal, then match
Otherwise no match found
             0003
                                                                        MOV
SCASB
                                                                                    CX,SCAN_TABLE_LENGTH
                                                            REPNE
                                                                                    FOUND
             0009
                                                                        JΕ
             0008
                                                            FOUND:
                                                                      Program continues here . . .
                                                                                                'QWERTYUIOP'
                      51 57 45 52 54 59 55 49 4F 50
                                                            SCAN_TABLE
                                                                                    DB
             = 000A
                                                            SCAN_TABLE_LENGTH
                                                                                                EQU
                                                                                                            $-SCAN_TABLE
             0015
                                                            CODE
                                                                        ENDS
```

Abbildung 4.24 Tabellensuche

Der letzte Stringbefehl ist der Vergleichsbefehl (Compare Strings — CMPS). Er stellt wie der Suchbefehl eine Vergleichsoperation dar. Und so wie der Befehl MOVS arbeitet auch er mit zwei Speicheroperanden. Der Befehl CMPS vergleicht dabei den String an der Adresse DS:SI mit dem String an der Adresse ES:DI und setzt die Flags entsprechend. Wie beim Befehl SCAS können wir auch hier das Präfix REPE nicht verwenden, dagegen sind die Präfixe REPE und REPNE sehr empfehlenswert.

Abbildung 4.25 zeigt ein Beispiel für die Anwendung des Befehls CMPS. Dabei wird ein 5 Zeichen langer Eingabestring mit einer Tabelle von Zeichenstrings verglichen. Das Programm soll nun überprüfen, ob der Eingabestring mit einem Tabelleneintrag übereinstimmt. Das Ergebnis, im BX-Register enthalten, ist dann die Indexnummer des Strings, falls er gefunden wird. Wir verwenden dabei das Präfix REPE, so daß der Vergleichsbefehl solange ausgeführt wird, bis eines der Zeichen im Argument nicht mehr mit den Zeichen der Tabelle übereinstimmt. Passen alle fünf Zeichen aufeinander, so haben wir den gesuchten Eintrag gefunden. Der Befehl JE (Jump if Equal — Springe bei Gleichheit) überprüft das Ergebnis des Befehls CMPS. Wäre der Vergleichsbefehl wegen Ungleichheit beendet worden, hätte das Nullflag diese

```
The IBM Personal Computer Assembler 01-01-83
                                                                                   PAGE
                   String Compare
                                                                           PAGE
TITLE
SEGMENT
                                                                                       ,132
Figure 4.25 String Compare
2
             0000
                                                              CODE
                                                                                       CS:CODE,DS:CODE,ES:CODE
                                                                           ASSUME
                                                               ; This example compares a five character
                                                                  string against a table of five character strings.
The routine exits when it finds a match.
NEAR
SI,OFFSET ARGUMENT ;
DI.OFFSET COMPARE_TABLE ;
             n n n n
                                                               FIG4_25 PROC
             0000
0003
0006
                                                                                                                              ; Address of search parameter
; Table to be searched
; BX will count table entries
                                                                           MOV
                       BF 0020
BB 0000
                                                                           MOV
                                                                           MOV
             0009
                                                               COMPARE_LOOP:
                                                                                                                                 Save arg pointer
Save table pointer
             000A
000B
                                                                           PUSH
                                                                                                                                 Compare 5 bytes
Compare the values
Recover pointers
                       B9 0005
                                                                           MOV
             000E
0010
                                                               RFPF
                                                                           CMPS
POP
                                                                                        ARGUMENT, COMPARE_TABLE
             0011
                      5E
74 06
83 C7 05
                                                                           POP
                                                                                        FOUND
                                                                                                                                 Match has occurred
                                                                                                                                Move to next table entry
Adjust index to next
Go back and try again
             0014
                                                                           ADD
                                                                           TNC
              0018
                       EB EF
                                                                                        COMPARE_LOOP
             001A
001A
001B
                                                               FOUND:
                       C3
                                                               RET
FIG4_25 ENDP
              001B
                       41 42 43 44 45
                                                               ARGUMENT
                                                                                                     'ABCDE'
                                                                                        LABEL BYTE
'QWERT', 'POIUY', 'ASDFG', 'LKJHG'
              0020
                                                               COMPARE_TABLE
                       51 57
4F 49
44 46
48 47
5A 58
4E 42
58 59
44 45
              0020
                                45
55
47
                                     52
59
40
                                43
56
5A
                                    56 42
43 56
41 42
                                                                           DB
                                                                                        'ZXCVB', 'MNBVC', 'VWXYZ', 'ABCDE'
              0048
                                                               CODE
                                                                           FNDS
```

Abbildung 4.25 Stringvergleich

Ungleich-Bedingung angezeigt. Wäre der Befehl CMPS jedoch beendet worden, weil das CX-Register Null erreicht, hätte das Nullflag Gleichheit angezeigt und das Programm wäre auf FOUND verzweigt. Seien Sie sich deshalb im Klaren darüber, daß an diesem Programm einige wesentliche Dinge fehlen, die es zu einem wirklich guten Programm machen. Beispielsweise ist der Fall nicht vorgesehen, daß eine Eingabe keinem der Tabelleneinträge entspricht. Jeder gute Programmierer wird Ihnen sagen, daß Sie die Behandlung solcher Ausnahmezustände immer vorsehen müssen.

Steuerbefehle

Steuerbefehle werden verwendet, um das gerade ablaufende Programm an einer anderen Stelle fortzuführen. Zu dieser Gruppe von Befehlen gehören Unterprogrammaufrufe und Sprungbefehle. Ein CALL-Befehl dient zum Aufrufen eines Unterprogramms, während Sprungbefehle die Steuerung an die gewünschte Stelle im Programm übertragen, ohne eine Rückkehradresse zu sichern. Die bedingten Sprungbefehle erlauben es dem Computer außerdem, zu "denken". Bedingte Anweisungen können das Ergebnis vorausgehender Operationen testen und in Abhängigkeit davon den Fluß des Programms modifizieren. Gäbe es keine bedingten Sprungbefehle, wäre das Programmieren viel einfacher, aber auch wesentlich weniger produktiv.

Das erste, was wir bei den Steuerbefehlen besprechen müssen, ist die Adressierungsmethode zur Identifizierung des Sprungziels. Obwohl auch das Ziel einer Sprunganweisung eine Speicherstelle ist, also mit dem Ansprechen von Daten im Speicher verglichen werden kann, arbeiten diese Befehle doch gänzlich anders. Deshalb gibt es auch andere und bessere Wege, das jeweilige Sprungziel anzusprechen.

Near und Far

Ein Sprungbefehl verändert den Befehlszähler IP und möglicherweise auch das Code-Segmentregister CS. Dieses Registerpaar bezeichnet den nächsten auszuführenden Befehl. Mit anderen Worten, ein Sprungbefehl ist eine Sonderform des Datentransportes in ein Register bzw. Registerpaar. Und in der Tat wird von einigen Computern der Sprungbefehl in genau dieser Weise bearbeitet. Allerdings ist die Art, wie der 8088 das Registerpaar CS:IP lädt, völlig verschieden vom Vorgang des Ladens der übrigen Register.

Bevor wir fortfahren, müssen wir uns einige Definitionen in Erinnerung rufen. Verändert ein Sprungbefehl nur das IP-Register, ist es ein intrasegmentaler Sprung, weil er innerhalb der aktuellen Segmentgrenzen bleibt. Wir nennen ihn auch NEAR JUMP. Verändert der Sprungbefehl dagegen auch das CS-Register, bezeichnen wir ihn als intersegmental, oder FAR JUMP.

Die Vergabe der Attribute NEAR und FAR für Steuerbefehle ist Aufgabe des Assemblers. Jedes Label in einem Programm hat eines der Attribute NEAR oder FAR, so wie Datenwerte die Attribute BYTE oder WORD besitzen. Etliche der Beispiele in diesem Kapitel enthalten Prozeduren, die als Attribut in der PROC-Anweisung NEAR enthalten. Dies bedeutet, daß das mit PROC bestimmte Label (der Name der Prozedur) das Attribut NEAR hat. Der Assembler verwendet diese Information, um zu bestimmen, welche Art von Sprungbefehl er generieren soll, um an eine solche Stelle zu verzweigen bzw. zu gelangen. Da die meisten Prozeduren außerdem Unterprogramme sind, legen die Attribute NEAR und FAR der PROC-Anweisung zudem fest, welche Art von RET-Befehl für das Unterprogramm erzeugt werden muß. Ein CALL auf eine FAR-Prozedur sichert sowohl CS wie auch IP, während ein CALL auf ein NEAR-Unterprogramm nur den IP-Wert in den Stack sichert. Der RET-Befehl muß dann seinerseits eine Angabe darüber enthalten, auf welche Weise die jeweilige Routine die Steuerung empfing, um wieder an die richtige Stelle zurückkehren zu können.

Sprungadressen

Enthält der Befehl die Zieladresse für den Sprung oder Unterprogrammaufruf im Befehlscode selbst (ähnlich den Daten in Befehlen mit Direktwerten), bezeichnen wir ihn als direkten Sprung. Befindet sich die Adresse des Sprungziels jedoch in einem Register oder in einer Speicherstelle, sprechen wir von einem indirekten Sprung, denn der Befehl muß die Zieladresse erst von einer anderen Stelle abholen.

Das Programm kann also nicht direkt, sondern erst über einen Zwischenschritt an die gewünschte Stelle verzweigen.

Es gibt zwei Wege, die Zieladresse eines Sprungs zu berechnen. Beinhaltet der Befehl selbst den Adresswert, nennen wir ihn absoluten Sprung. Es ist also ein Sprung an eine absolute Adresse. Der Befehl könnte das Sprungziel aber auch als Distanz zum aktuellen Wert das Befehlszählers angeben. Diese Methode, die dem Offset beim Indizieren von Datenwerten entspricht, bezeichnen wir als relativen Sprung.

Ein zusätzlicher Pluspunkt für relative Sprünge ist, daß ein Programm oft an Stellen springt, die nicht sehr weit vom Ursprungspunkt entfernt sind. Der Sprungbefehl kann dann ein 1-Byte Displacement benutzen. Behandeln wir dieses Displacement als Zahl im Zweierkomplement, dann kann der 2-Byte lange relative Sprungbefehl (ein Byte für den Befehlscode und ein Byte für das Displacement) innerhalb des Programms 127 Bytes vorwärts bzw. 128 Bytes rückwärts springen. Der 8088 verfügt über zwei Arten von relativen Sprungbefehlen: einer hat ein 1-Byte Displacement, der andere ein 2-Byte Displacement.

Alle bedingten Sprungbefehle des 8088 verwenden ein 1-Byte Displacement. Dies kann manchmal ungünstig sein, etwa wenn wir an eine 150 Bytes entfernte Stelle springen wollen. In solchen Fällen müssen wir jeweils ein Paar von Sprungbefehlen verwenden, einen bedingten und einen unbedingten. Ein Beispiel für diese Methode werden wir noch später zeigen. Im Normalfall minimiert jedoch das 1-Byte Displacement der bedingten Sprünge des 8088 den Speicherplatzbedarf für ein Programm.

Zur Bestimmung des Ziels eines relativen Sprungs wird vom 8088 einfach das Displacement auf den Wert im IP-Register addiert, den dieses nach Ausführen des Befehls enthält. Abbildung 4.26 zeigt mehrere Beispiele für relative Sprungbefehle. Ist die direkt auf den Befehl folgende Stelle das Sprungziel, so ist das Displacement 0. Um wieder auf sich selbst zu springen, wäre das Displacement —2. Mit einem 2-Byte Displacement können wir irgendwohin im Abstand von —32,768 bis 32,767 Bytes zum aktuellen Stand des IP-Registers springen.

Unbedingte Steuerbefehle

Ein unbedingter Befehl ist ein Befehl, der die Steuerung an einen angegebenen Punkt jedesmal überträgt, wenn er ausgeführt wird. Im Gegensatz dazu überprüft ein bedingter Befehl jeweils den Zustand des Rechners, um festzustellen, ob er die Steuerung übertragen soll oder nicht. Es gibt zwei Arten von unbedingten Steuerbefehlen: Sprünge und Unterprogrammaufrufe.

Alle CALL-Befehle sind unbedingt. In Abbildung 4.27 sehen wir die verschiedenen CALL-Befehle. Der intrasegmentale oder NEAR CALL gibt dabei einen neuen Wert für das IP-Register an und speichert den alten Wert von IP als Rückkehr- oder Returnadresse in den Stack. Der intersegmentale oder FAR CALL enthält neue Werte für CS- und IP-Register und sichert auch beide in den Stack. Ein direkter NEAR

```
The IBM Personal Computer Assembler 01-01-83
                                                             PAGE
                                                                       1-1
Figure 4.26
              Relative Jumps
                                                     PAGE
TITLE
                                                              ,132
Figure 4.26
1234567
                                                                            Relative Jumps
          0000
                                           CODE
                                                     SEGMENT
                                                     ASSUME
                                                             CS:CODE
                                            ;---- This example shows the code offsets for relative jumps
          0000
                                           START:
10
11
          0000
                 EB FE
                                                                                   Jump to itself
                                                              SHORT LABEL_ONE; Jump to next location
                                                     JMF
12
13
14
15
16
17
                                           LABEL_ONE:
          0004
          0004
                 EB 01 90
                                                              LABEL TWO
                                                                                 ; Forward jump w/o SHORT
                                           LABEL_TWO:
          0007
          0007
                 E9 0200 R
                                                     JMP
                                                              LABEL_THREE
                                                                                 ; Long jump to far away
                                            ;. . . Use ORG to simulate far away
18
19
20
21
22
23
          0200
                                                     ORG
          0200
                                           LABEL_THREE:
          0200
                                                     ENDS
                                           CODE
```

Abbildung 4.26 Relative Sprünge

CALL entspricht einem relativen Sprung mit einem 2-Byte Displacement. Alle anderen CALL-Befehle sind absolute Sprünge. Der direkte FAR CALL benötigt ein 4-Byte Operandenfeld, um die neuen Werte sowohl für das CS- als auch das IP-Register zu spezifizieren. Die indirekten Sprünge benützen das mod-r/m-Adressbyte, um einen Register- bzw. Speicheroperanden festzulegen. Dieser Operand enthält dann die eigentliche Unterprogrammadresse. Indirekte NEAR CALL-Befehle laden einen Wortoperanden in das IP-Register, FAR CALL-Befehle laden einen Doppelwortoperanden in das Registerpaar CS:IP. Dabei wird das erste Wort in IP und das zweite in CS geladen. Wird ein Register als Operand für einen indirekten und intersegmentalen CALL angegeben, so sind die Ergebnisse der Befehlsausführung nicht vorhersehbar. Der 8088 nimmt nämlich dann den neuen Wert für das CS-Register von irgendwoher. Das beste ist deshalb, diese Variante des Befehls möglichst nicht zu versuchen.

```
The IBM Personal Computer Assembler 01-01-83 Figure 4.27 Call Instructions
                                                                                 PAGE
                                                                                             1-1
                                                                       PAGE
TITLE
                                                                                   ,132
Figure 4.27 Call Instructions
123456789111234567890122345678
              0000
                                                           FAR_SEG SEGMENT
                                                           FAR_LABEL RET
                                                                                   CS:FAR_SEG
                                                                        ASSUME
              0000
                       CB
                                                           FAR_LABEL
                                                                                    ENDE
                                                           FAR_SEG ENDS
              0001
              0000
                                                           CODE
                                                                       SEGMENT
                                                                        ASSUME
                                                                                   CS:CODE
                                                           INDIRECT_FAR INDIRECT_NEAR
              0000
                       0000 ---- R
                                                                                                FAR_LABEL
NEAR_LABEL
              0004
                       0018 R
             0006
0009
                       E8 0018 R
9A 0000 ---- R
                                                                       CALL
                                                                                   NEAR_LABEL
FAR_LABEL
                                                                                                                        ; Relative call
; Absolute call
                                                                                   INDIRECT_NEAR INDIRECT_FAR
                                                                                                                        ; Indirect near call
; Indirect far call
                       2E: FF 16 0004 R
2E: FF 1E 0000 R
                                                                        CALL
              000E
                                                           NEAR_LABEL
                                                                                   PROC
                                                                                                NEAR
              0018
                                                                        ŔĔŦ
                       C3
                                                                                    ENDP
                                                                       FNDS
                                                           CODE
                                                                        END
```

Abbildung 4.27 CALL-Befehle

Zu den CALL-Befehlen gibt es entsprechende Rückkehr- bzw. Returnbefehle (RET). Alle Returns sind indirekte Sprünge, da sie die jeweilige Adresse aus der Spitze des Stacks entnehmen. Ein intrasegmentaler Return nimmt ein einzelnes Wort aus dem Stack und überträgt es in das IP-Register, während ein intersegmentaler Return zwei Wörter aus dem Stack entnimmt, wobei das Wort von der niedrigeren Adresse in das IP- und das Wort von der höheren Adresse in das CS-Register übertragen wird.

Sowohl NEAR- als auch FAR-Returnbefehle können wir im Programm durch die Angabe eines Bytezählers modifizieren. Nach Entnahme der Rückkehradresse(n) aus dem Stack addiert der jeweilige Returnbefehl diesen Wert auf den Stackpointer. Der Befehl erlaubt es also einem Unterprogramm, ohne eigene Stack-Lesebefehle Parameter aus dem Stack zu entfernen. Dies verstärkt die Bedeutung des Stack als Mittel zur Parameterübergabe an Unterprogramme. Wir haben dieses Konzept bereits an früherer Stelle in diesem Kapitel im Abschnitt "Stackbefehle" besprochen.

Die unbedingten Sprungbefehle (JMP) entsprechen in ihren Adressiermöglichkeiten den CALL-Befehlen. Doch gibt es zusätzlich einen Sprungbefehl, der ein 1-Byte Displacement für einen relativen NEAR-Sprung benützt. In diesem Fall gibt es keine entsprechende CALL-Anweisung, da sich Unterprogramme nur sehr selten in unmittelbarer Nähe der aufrufenden Stelle befinden. Für alle Sprungbefehle werden die den CALL-Befehlen entsprechenden Methoden zur Adressenerzeugung angewandt.

Eine Bemerkung noch über Codeoptimierung und die Arbeitsweise des Assemblers. Wenn der Assembler seinen ersten Durchlauf durch das Quellprogramm macht und den einzelnen Befehlen Adressen zuteilt, muß er entscheiden, ob er die 2-Byte- oder 3-Byte-Version des JMP-Befehls generiert. Wird dabei ein Sprung nach rückwärts ausgeführt, d.h. an eine Stelle, deren Adresse der Assembler bereits kennt, kann er leicht das korrekte Displacement bestimmen. Der Assembler weiß nämlich zu diesem Zeitpunkt bereits, ob sich der auszuführende Sprung innerhalb der Reichweite des kurzen Displacements befindet. Wird dagegen ein Sprung nach vorwärts ausgeführt, d.h. zu einem Label, das der Assembler noch nicht kennt, so muß er davon ausgehen, daß die zu überspringende Entfernung größer als 128 Bytes sein wird. Es wird in diesem Fall also die lange Form des Sprungbefehls erzeugt. Der Assembler muß nämlich von den ungünstigsten Bedingungen ausgehen, da er später nicht noch einmal an diese Stelle zurückkehren und den Befehl vergrößern kann. Er ersetzt jedoch den 3-Byte-Befehl durch einen 2-Byte-Befehl und eine 1-Byte Nulloperation, wenn er später herausfindet, daß das Sprungziel sich innerhalb der Reichweite des kurzen Displacements befindet. Da der kurze Sprung etwas schneller ausgeführt wird, bedeutet dies eine geringfügige Zeitersparnis, der Maschinencode bleibt aber immer noch länger als notwendig.

Weiß der Programmierer jedoch, daß sich das Sprungziel innerhalb der Reichweite eines kurzen Sprungbefehls befinden wird, so kann er dies dem Assembler mit folgender Anweisung mitteilen:

JMP SHORT LABEL

Das Attribut SHORT teilt dem Assembler mit, daß er die kurze (SHORT) Form des Sprungbefehls erzeugen soll, obwohl er zu diesem Zeitpunkt das Sprungziel noch nicht kennt. Macht der Programmierer hier einen Fehler, und der Sprung sollte tatsächlich ein langer Sprungbefehl sein, so gibt der Assembler eine Fehlermeldung aus. Abbildung 4.26 zeigt ein Beispiel für die Angabe SHORT.

In Abbildung 4.28 sehen wir, wie ein Programm unter Verwendung indirekter Sprungbefehle eine Sprungtabelle benützen kann. Das Beispiel wählt in Abhängigkeit vom Argumentwert im AL-Register unter einer Anzahl von Routinen aus. Auf ähnliche Weise könnten wir auch Unterprogramme aufrufen. Dies wäre die Assemblerentsprechung zur CASE-Anweisung, wie wir sie aus einigen höheren Programmiersprachen kennen.

Bedingte Sprünge

Wir können die bedingten Sprünge in zwei Gruppen aufteilen: das Testen von Flags, wobei die Ergebnisse einer vorausgehenden arithmetischen oder logischen Operation ausgewertet werden und das Testen von Schleifen, wobei die Anzahl der Durchläufe durch einen bestimmten Programmabschnitt überprüft wird. Alle bedingten Sprünge haben ein 1-Byte Displacement. Soll ein bedingter Sprung ein Ziel ansprechen, das mehr als 128 Bytes entfernt ist, müssen wir eine besondere Konstruktion verwenden. Als Beispiel wollen wir einmal annehmen, daß unser Programm beim Label ZERO weiterfahren soll, wenn das Nullflag gesetzt ist. Dieses Label ist mehr als 128 Bytes entfernt. Um das Problem zu lösen, würde die Befehlsfolge wie folgt lauten:

PAGE

1-1

JNZ CONTINUE **JMP** ZFR0

CONTINUE:

```
The IBM Personal Computer Assembler 01-01-83 Figure 4.28 Branch Table
                                                                                PAGE
                                                                                             Figure 4.28 Branch Table
                                                                                TITLE
               0000
                                                                   CODE
                                                                                SEGMENT
                                                                                ASSUME CS: CODE
                                                                   ; This example branches to a routine
; based on the value in the AL register.
; The AL value is the index into the
routines that can execute.
                        2A FF
8A D8
D1 E3
2E: F
                                                                                             BH,BH ; Zero to BH register BL,AL ; Index value into BX BX.1 ; *2 for word index CS:[BX + BRANCH_TABLE] ; Indirect branch
               0000
                                                                                SUB
               0004
                                                                                SHI
                               FF A7 000B R
                                                                   BRANCH_TABLE
                                                                                              LABEL
                                                                                                           WORD
                                                                                             ROUTINE_ONE
ROUTINE_TWO
ROUTINE_THREE
              000B
                                                                                DW
                                                                                DW
               0011
                                                                   ROUTINE_ONE
                                                                                                           NFAR
              0011
                                                                   ROUTINE_TWO
ROUTINE_THREE
                                                                                                           NEAR
                                                                                ENDS
END
               0011
                                                                   CODE
```

Abbildung 4.28 Sprungtabelle

Das Programm benützt also einen bedingten Sprung für die entgegengesetzte Bedingung. Ein unbedingter Sprung, der ein Displacement bis zu 32,768 enthalten kann, führt dann zum Label ZERO, während die Bedingung "nicht Null" zum Label CONTINUE führt. Ist allerdings das Minimieren der Programmgröße eines Ihrer Ziele, sollten Sie diese Methode vermeiden, denn hier wird ein bedingter Sprungbefehl zu einer 5-Byte Befehlsfolge. Manchmal genügt es schon, das Programm ein wenig umzustellen, um das gewünschte Label in die Reichweite eines Sprungbefehls zu bekommen. Allerdings macht es in den meisten Fällen überhaupt nichts aus, wie lang das Programm ist, solange es nur in den Speicher paßt und funktioniert. Sollten Sie jedoch beispielsweise versuchen, ein Programm für einen ROM von fester Größe zu schreiben, dann könnten sie von solchen Überlegungen betroffen sein. Normalerweise ist aber der Nutzen einer solchen Programmänderung den Aufwand nicht wert.

Testen der Bedingungscodes

Die erste Gruppe der bedingten Sprungbefehle testet den aktuellen Zustand des Flagregisters. Der Befehl verzweigt dann in Abhängigkeit von den jeweiligen Bedingungscodes. Die bedingten Sprungbefehle verändern jedoch in keinem Fall die Flags, sie prüfen nur ihren Zustand. Normalerweise hat ein vorausgehender arithmetischer oder logischer Befehl die Flags gesetzt. Im folgenden Beispiel gehen wir davon aus, daß ein Vergleichsbefehl (CMP) die Flags gesetzt hat.

Abbildung 4.29 zeigt die bedingten Sprungbefehle und die Flags, die von ihnen überprüft werden. In der Abbildung sehen wir zeilenweise die bedingten Sprungbefehle und die fünf Statusflags als Spalten. Ein X in der jeweiligen Position gibt an, daß der Befehl dieses Flag nicht prüft. "0" bedeutet, daß das Flag nicht gesetzt sein darf, damit die Bedingung erfüllt ist und der Sprung ausgeführt wird. Und "1" bedeutet schließlich, daß das Flag gesetzt sein muß, damit der Sprung ausgeführt wird. Bei einigen Tabelleneinträgen sehen wir sogar eine Formel, die erfüllt sein muß, damit der Sprung ausgeführt werden kann. Dies sind die vier arithmetischen Sprünge, die wir später genauer besprechen werden.

Abbildung 4.29 teilt weiterhin die bedingten Sprungbefehle in drei Abschnitte: Befehle, die direkt ein Flag testen; Befehle, die einen vorzeichenlosen arithmetischen Vergleich durchführen; und schließlich Befehle, die einen arithmetischen Vergleich mit Vorzeichen durchführen.

Abbildung 4.29(a) zeigt die einzelnen Flag-Tests. Ein bedingter Sprung kann jedes der fünf Flags direkt auf 0 oder 1 testen. In der Abbildung sehen wir den Test des Carryflags bei den vorzeichenlosen arithmetischen Vergleichen, da dieses Flag auch arithmetische Bedeutung besitzt. Halten wir bei dieser Gelegenheit fest, daß viele Sprungbefehle mit mehr als einem Assemblerbefehl dargestellt werden können, selbst wenn sie den gleichen Test durchführen. So lautet der Test des Nullflags beispielsweise JZ (Jump if Zero). Der Befehl JE (Jump if Equal) erzeugt denselben Maschinencode. Die folgende Befehlsfolge zeigt den Grund:

CMP AX,BX JE LABEL Der Befehl CMP subtrahiert BX von AX und setzt die Flags entsprechend dem Ergebnis. Da das Ergebnis Null ist, wenn die beiden Operanden gleich sind, zeigt das Nullflag also Gleichheit an. Entsprechend ist JNZ (Jump if Not Zero) identisch zu JNE (Jump if Not Equal). JP (Jump if Parity) entspricht JPE (Jump if Parity Even) und JNP (Jump if No Parity) entspricht dann JPO (Jump if Parity Odd).

Bedingte			Flags			
Sprünge	OF	CY	z	Р	S	Kommentar
JE/JZ	X	Х	1	Х	Χ	
JP/JPE	Χ	X	Χ	1	X	
JO	1	X	Χ	X	X	
JS	Χ	X	Χ	X	1	
JNE/JNZ	X	X	0	X	X	
JNP/JPO	Χ	X	Χ	0	X	
JNO	0	X	Χ	X	X	
JNS	X	X	X	X	0	
				(a)		
JL/JNGE	а	Χ	Χ	X	b	a NEQ b
JLE/JNG	а	X	1	X	b	Z OR (A NEQ B)
JNL/JGE	а	X	X	Х	b	a = b
JNLE/JG	а	X	0	X	b	(NOT Z) AND $(a=b)$
				(b)		
JB/JNAE/JC	X	1	X	X	X	
JBE/JNA	Χ	1	1	Χ	X	CY OR Z
JNB/JAE/JN	X	0	X	X	X	
JNBE/JA	X	0	0	X	X	(NOT CY) AND (NOT Z)
		_		(c)		

Abbildung 4.29 Flagtest bei bedingten Sprüngen. (a) Flagtest; (b) Arithmetik mit Vorzeichen; (c) vorzeichenlose Arithmetik

Arithmetische Vergleiche mit Vorzeichen sind die Grundlage für die nächste Gruppe von bedingten Befehlen, wie wir sie in Abbildung 4.29(b) sehen. Wir können dabei vier Bedingungen testen: "kleiner", "kleiner gleich", "größer", und "größer gleich". Die anderen vier Anweisungen sind nur die Negation der bereits erwähnten. Der Assembler verwendet "größer" und "kleiner" für vorzeichenbehaftete Arithmetik. Im nächsten Abschnitt werden wir sehen, daß der Assembler für vorzeichenlose arithmetische Vergleiche "über" und "unter" verwendet.

Sie werden arithmetische Vergleiche besser verstehen, wenn wir sie zusammen mit dem CMP-Befehl anwenden:

CMP AX,BX JL LABEL

Der Sprung wird ausgeführt, wenn AX kleiner als BX ist. Wir können die Kombination von Vergleich und Bedingungstest als einen Befehl lesen. Zuerst kommt der Ziel-

operand, dann der Vergleichsoperator, und schließlich der Quelloperand. Hier ein weiteres Beispiel:

CMP CX,WORD_IN_MEMORY
JNLE LABEL

Wir lesen dies als "Springe, falls CX nicht kleiner oder gleich dem Inhalt der Speicherstelle WORD_IN_MEMORY ist". Wir können diese Technik verwenden, um den Sinn jedes arithmetischen Sprungs zu bestimmen, sei er nun mit oder ohne Vorzeichen.

Wie Abbildung 4.29(b) zeigt, testen die arithmetischen Vergleiche nicht direkt ein einzelnes Flag. Und in der Tat überprüft jeder Befehl eine Kombination aus Überlauf-, Vorzeichen- und möglicherweise auch Nullflag. So verlangt beispielsweise JL (Jump if Less), daß Vorzeichen- und Überlaufflag verschiedene Werte haben. Haben sie den gleichen Wert, so war der erste Operand nicht kleiner als der zweite. Sehen wir uns deshalb diese Operation noch ein wenig genauer an, um den Ablauf von arithmetischen Vergleichen mit Vorzeichen zu verstehen.

Wenn zwei Zahlen mit Vorzeichen verglichen werden, gibt es vier Kombinationen aus Vorzeichen- und Überlaufflag. Wir werden uns jede dieser Kombinationen ansehen, um festzustellen, was geschah und welche Beziehung die Operanden zueinander haben, um gerade dieses Ergebnis zu erzeugen. In allen Fällen gehen wir dabei davon aus, daß ein vorausgehender CMP-Befehl die Flags gesetzt hat. Erinnern wir uns, daß dieser Befehl die beiden Operanden subtrahiert und entsprechend dem Ergebnis dann die Flags setzt.

Vorzeichen (Sign
$$-$$
 S) = 0, Überlauf (Overflow $-$ O) = 0

S=0 bedeutet, daß das Ergebnis der Subtraktion positiv war. O=0 gibt an, daß kein Überlauf auftrat, das Resultat im Zweierkomplement also korrekt ist. Die Subtraktion zweier Zahlen mit einem positiven Ergebnis bedeutet, daß die erste Zahl größer war als die zweite, also besteht die Beziehung "größer". Allerdings ergibt auch die Subtraktion zweier gleich großer Zahlen ein positives Ergebnis, so daß die Bedingung $S=0,\ O=0$ tatsächlich für die Beziehung "größer gleich" steht.

$$S = 1$$
, $O = 0$

In diesem Falle steht O = 0 für ein korrektes Ergebnis und S=1 für negativ. Um zu einem negativen Ergebnis zu gelangen, muß die größere Zahl von der kleineren abgezogen worden sein. Die Beziehung lautet also "kleiner".

$$S = 0$$
, $O = 1$

Hier zeigt O=1 an, daß das Ergebnis nicht korrekt ist - d.h. es ist nicht mehr darstellbar. Dies bedeutet, daß die Addition zweier positiver Zahlen ein negatives Ergebnis produziert hat, oder auch umgekehrt. Im Falle unseres Vergleiches zeigt dies an, daß das Vorzeichen des Ergebnisses nicht mehr korrekt ist. Das Ergebnis des Vergleichs lautet also eigentlich S=1, O=0, also "kleiner".

$$S = 1, O = 1$$

Wiederum zeigt O = 1 ein unkorrektes Ergebnis an. Die Subtraktion muß also eine sehr große positive Zahl ergeben haben, die Beziehung lautet deshalb "größer".

Auch das Nullflag spielt bei einigen Vergleichen eine Rolle. Beispielsweise ist die Bedingung für JLE (Jump if Less than or Equal) dann erfüllt, wenn entweder die Bedingung für "kleiner" (Vorzeichen- und Überlaufflag sind nicht gleich) oder die Bedingung für "Null" (Nullflag gesetzt) erfüllt ist. Diese drei Flags erlauben dem 8088 also den Test aller möglichen Kombinationen von Zahlen mit Vorzeichen.

Der letzte Teil der Tabelle, Abbildung 4.29(c) zeigt die Tests für vorzeichenlose Arithmetik. So wie mit dem Vorzeichen gibt es vier mögliche Kombinationen der beiden Operanden, die der Prozessor testen kann. Der Assembler verwendet dabei die Bezeichnungen "über" und "unter" für den Vergleich, um zugleich anzuzeigen, daß es sich um vorzeichenlose Arithmetik handelt. Die Designer des Befehlssatzes hatten sicherlich bei der Konzipierung dieser Möglichkeiten die Adressberechnung vor Augen, denn es gibt keine negativen Adressen. "Über" und "unter" bedeuten also in etwa Positionen innerhalb des Speichers, während "größer" und "kleiner" sich auf Zahlen (mit Vorzeichen) beziehen. Wichtig ist dabei nur, daß der Befehl, der im Assemblerprogramm niedergelegt wird, auch der ist, der tatsächlich ausgeführt wird – ohne Rücksicht auf den Typ der zu vergleichenden Operanden. Beispielsweise kann ein Programm zwei Zahlen mit Vorzeichen vergleichen und dann den Befehl JA (Jump if Above) anwenden. Der Prozessor führt den bedingten Sprung in Abhängigkeit von der Beziehung der beiden Zahlen zueinander aus und betrachtet sie dazu als vorzeichenlos. Es ist also Sache des Programmierers, den richtigen bedingten Befehl zu verwenden.

Beim Vergleich von vorzeichenlosen Zahlen berücksichtigt der 8088 nur zwei Flags. Das Carryflag zeigt an, welche der Zahlen die größere ist. Ein Vergleich setzt das Carryflag, wenn der erste Operand unter dem zweiten liegt. Er löscht das Carryflag, wenn der erste Operand über oder gleich dem zweiten ist. Das Nullflag gibt in diesem Fall an, welche der beiden Möglichkeiten die richtige ist.

Wir lesen vorzeichenlose Vergleiche genauso wie solche mit Vorzeichen, z.B.:

CMP AX,BX JA LABEL

Das Programm springt auf LABEL, wenn AX "über" BX liegt. Der bedingte Sprung wird immer ausgeführt, wenn nach einem Vergleich die beschriebene Beziehung zwischen dem ersten und dem zweiten Operanden besteht.

Schleifensteuerung

Etliche bedingte Sprunganweisung sind zur Steuerung von Programmschleifen gedacht. Da Schleifen in Programmen sehr häufig verwendet werden, ist eine wirksame Kontrolle solcher Schleifen sehr wünschenswert. Abbildung 4.30 zeigt vier Befehle, die die Schleifensteuerung im 8088-Assembler erheblich vereinfachen.

So wie Stringbefehle das CX-Register als Zähler verwenden, verwenden die LOOP-Befehle das CX-Register als Schleifenzähler. Alle diese Befehle verwenden das CX-Register implizit als Zähler für die Anzahl der Schleifendurchläufe. Der LOOP-Befehl ist dabei der einfachste. Er erniedrigt jeweils das CX-Register und überträgt die Steuerung wieder an die angegebene Stelle, solange der Inhalt von CX noch nicht 0 ist. Ergibt die Subtraktion vom CX-Register jedoch Null, wird der Sprung nicht ausgeführt, sondern die Verarbeitung mit dem nächstfolgenden Befehl fortgeführt.

Die aufgeführte Befehlsfolge zeigt die normale Verwendung der LOOP-Anweisung.

MOV CX,LOOP_COUNT BEGIN_LOOP: :...auszuführende Programmsc

; . . . auszuführende Programmschleife LOOP BEGIN_LOOP

```
The IBM Personal Computer Assembler 01-01-83 Figure 4.30 Loop Instructions
                                                                   PAGE
                                                                             1-1
                                                            PAGE
TITLE
                                                                       ,132
Figure 4.30 Loop Instructions
234567891112345678901223456789012
           0000
                                                  CODE
                                                            SEGMENT
                                                            ASSUME CS:CODE
                                                  ; This example shows the loop instructions.; The instructions here do not form an ; executable program.
           0000 F3 06
                                                                       END_OF_LOOP
                                                                                         ; No loop if CX already zero
                                                            JCXZ
           0002
                                                  BEGIN_LOOP:
                                                  ; . . . Body of Loop
           0002 E2 FE
                                                            LOOP
                                                                       BEGIN_LOOP
                                                                                           ; Jump until CX is zero
                                                  ; . . . Or, if testing a condition
                                                                       BEGIN_LOOP
                                                                                           ; Jump if equal and CX not zero
           0004 E, FC
                                                            LOOPE
                                                                                           ; Jump if not equal and CX not zero
                                                            LOOPNE BEGIN LOOP
           0008
                                                  END_OF_LOOP:
           0008
                                                  CODE
```

Abbildung 4.30 Schleifenbefehle

Dabei legen wir die Anzahl der Schleifendurchläufe vor Ausführung der Programmschleife im CX-Register ab. Hierauf wird die eigentliche Schleife ausgeführt, gefolgt von einem LOOP-Befehl. Diese Anweisung erniedrigt den Schleifenzähler um eins, entsprechend der gerade erfolgten einmaligen Ausführung der Schleife. Enthält CX nun Null, fährt das Programm mit der nächstfolgenden Anweisung fort. Ist der Zähler dagegen noch nicht Null, geht die Steuerung zurück an den Anfang der Schleife, um einen weiteren Durchlauf zu beginnen. Die Anzahl der ausgeführten Schleifendurchläufe entspricht genau der Zahl, die ursprünglich ins CX-Register geladen wurde. Wichtig ist dabei jedoch, festzuhalten, daß jede Veränderung von CX während des Schleifendurchlaufs dazu führt, daß die Anzahl der auszuführenden Durchläufe nicht mehr mit dem ursprünglich in CX enthaltenen Wert übereinstimmt.

Die gezeigte Methode funktioniert sowohl wenn die Anzahl der Schleifendurchläufe bereits zur Assemblierungszeit bekannt ist (wie im gezeigten Beispiel, wo LOOP_ COUNT ein Direktwert ist), als auch wenn die Anzahl der Durchläufe erst zur Ausführungszeit des Programms festgelegt wird. Entsteht allerdings bei der Berechnung der Durchläufe der Wert 0, so wird die Schleife 65,536 mal ausgeführt. Führt der 8088 nämlich in diesem Fall den ersten LOOP-Befehl aus, wird von CX eins abgezogen, wodurch der Wert OFFFFH entsteht. Da CX nun ungleich Null ist, wird die Schleife wiederholt. Die Behandlung des Wertes Null im Schleifenzähler stellt also einen Sonderfall dar.

Dieser Sonderfall wird vom Befehl JCXZ (Jump if CX is Zero) behandelt. Dieser Befehl testet den aktuellen Inhalt des CX-Registers und verzweigt, wenn dieser Wert Null ist. Dabei wird keines der Bedingungsflags geprüft oder verändert. Das folgende Beispiel entspricht dem vorangehenden mit der Ausnahme, daß das CX-Register aus einer Speicherstelle geladen wird, deren Inhalt erst während der Programmausführung berechnet wird. Da der Schleifenzähler daher möglicherweise Null sein könnte, verwenden wir den Befehl JCXZ zur Überprüfung, ob die Schleife überhaupt durchlaufen werden soll.

MOV CX,LOOP_COUNT_WORD JCXZ END_OF_LOOP

BEGIN_LOOP:
;... Programmschleife
LOOP BEGIN_LOOP

END_OF_LOOP:

Wir müssen den Befehl JCXZ durchaus nicht immer verwenden, wenn wir den Wert des Schleifenzählers erst im Programm berechnen. Wenn der Programmierer bereits weiß, daß der Wert Null nie auftreten kann, ist ein solcher Test unnötig. Allerdings lehrt uns die Erfahrung auch, daß gerade der Wert, der "nie" auftreten kann, im allgemeinen der erste ist, der bei der Programmausführung tatsächlich auftritt.

Die restlichen beiden LOOP-Befehle eröffnen uns noch weitergehende Möglichkeiten bei der Steuerung von Programmschleifen. Diese Befehle ähneln den Präfixen REP und REPNE. Während der LOOP-Befehl die Schleife nur dann verläßt, wenn der Inhalt von CX Null wird, tut dies der Befehl LOOPE (Loop while Equal) immer dann, wenn das Nullflag nicht gesetzt ist, oder CX den Wert Null enthält. Dies erlaubt einen doppelten Test auf die Schleifenendebedingung. Wir können also CX auf die maximale Anzahl der Schleidendurchläufe setzen und zugleich das Nullflag am Ende jedes Schleifendurchlaufs prüfen. Der Befehl LOOPNE (Loop while Not Equal) führt mit dem Nullflag den entgegengesetzten Test durch. Die Schleife wird also beendet, wenn CX Null enthält oder das Nullflag gesetzt ist.

Das folgende Beispiel zeigt die Verwendung des Befehls LOOPNE. Wir addieren dabei zwei parallele Zahlenreihen und wollen die Zahlenpaare herausfinden, deren Summe genau 100 ergibt. Da bei jedem Durchlauf die Zahlen vor dem Test addiert werden, können wir nicht einfach den Befehl REPNE CMPSB verwenden.

Wir setzen voraus, daß DS:SI und ES:DI so gesetzt sind, daß sie auf die beiden Zahlenreihen zeigen.

MOV	CX,MAX_LOOP_COUNT	; maximale Zahl der Durchläufe
BEGIN_LOOP:		
LODSB		; Zahl aus Reihe 1
ADD	AL,ES:[DI]	; addiere Zahl aus Reihe 2
INC	DI	; nächste Zahl in Reihe 2
CMP	AL,100	; Summe = 100 ?
LOOPNE	BEGIN_LOOP	; weiter, falls kein Treffer und
		; Ende noch nicht erreicht
JE	MATCH_FOUND	; Test auf Schleifenende bei
		: Treffer

Prozessor-Steuerbefehle

Die verbleibenden Anweisungen aus dem Befehlssatz des 8088 steuern die Arbeit des Prozessors. Viele dieser Befehle setzen oder löschen die Anzeigen im Statusregister.

Setzen von Flags

Drei Befehle steuern direkt den Zustand des Carryflags. Dabei dienen STC, CLC und CMC zum Setzen, Löschen bzw. Komplementieren des Carryflags. Dieses Flag ist übrigens das einzige Flag des Bedingungscodes, mit dem dies möglich ist. Hauptgrund hierfür ist die Bedeutung des Carryflags in arithmetischen Operation von höherer Genauigkeit. Das Carryflag ist nämlich entscheidend für die Zwischenschritte bei arithmetischen Befehlen über mehrere Wörter. Die Möglichkeit zum Setzen bzw. Löschen dieses Flags kann also bei der dafür nötigen Schleifenbearbeitung hilfreich sein. In Abbildung 4.31 sehen wir ein Beispiel für die Verwendung des CLC-Befehls. Die dort enthaltene Schleife addiert die einzelnen Bytes von zwei zehnstelligen gepackten BCD-Zahlen. Die Routine wird fünfmal durchlaufen, da jedesmal zwei Ziffernstellen bearbeitet werden. Das Carrvflag gibt dabei die Übertragsinformation von einem Schleifendurchlauf in den nächsten weiter. Mit CLC löschen wir das Carryflag vor dem ersten Schleifendurchlauf, um sicherzustellen, daß es keinen Übertrag in die erste Addition gibt. Auch für Rotationsbefehle ist das Carryflag von Bedeutung, da es hier während der Schiebeoperation zum neunten bzw. siebzehnten Bit des verwendeten Registers wird.

Auch für zwei Statusflags des Prozessors gibt es Befehle, die sie verändern können. In einem Programm können wir die Interruptmaske mit STI und CLI setzen bzw. löschen. Der Befehl STI dient zum Einschalten des Unterbrechungssystems des 8088 und ermöglicht die Annahme externer Unterbrechungen. Der Befehl CLI dagegen schaltet dieses System aus.

```
The IBM Personal Computer Assembler 01-01-83
                                                                             PAGE
Figure 4.31 Multiple Precision BCD
                                                                                  ,132
Figure 4.31 Multiple Precision BCD
123456789
                                                                      TITLE
             0000
                                                          CODE
                                                                      SEGMENT
                                                                                 CS:CODE, DS:CODE
                                                                      ASSUME
             = 0005
                                                          NUMBER_LENGTH
NUMBER_ONE
                                                                                             5 ; 5 byte BCD numbers NUMBER_LENGTH DUP (?)
                                                                                  FQII
             0000
                          15 F
             0005
                                                          NUMBER TWO
1234567890123456789012345678901234567890123456
                          05 [
                                                                                             NUMBER_LENGTH DUP (?)
                                                             This routine adds the packed BCD number location NUMBER_ONE to the packed BCD number in location NUMBER_TWO, and leaves the result
                                                                  NUMBER_TWO.
             0 0 0 A
                                                          START_ADD:
                                                                                 CX, NUMBER_LENGTH
             000A
                      B9 0005
                                                                      MOV
                                                                                                                     ; Determine # bytes to add
                                                          ;---- Set index registers to point at least significant bytes
                                                                                 SI,OFFSET NUMBER_ONE + NUMBER_LENGTH - 1
DI,OFFSET NUMBER_TWO + NUMBER_LENGTH - 1
             0 0 0 D
             0010
                                                                      MOV
                      F٨
             0013
                                                                      CLC
                                                                                                                     ; Start with no carry
             0014
                                                          ADD_LOOP:
                                                                      MOV
                                                                                  AL,[SI]
                                                                                                                     ; Get ONE value
             0016
0018
0019
                     02
                          05
                                                                                                                        Add the TWO value
                                                                      ADD
                                                                                  AL,[DI]
                                                                      DAA
                                                                                                                       BCD adjust
Store the result
                          05
                                                                                  [DI],AL
                                                                                                                       Save the carry flag
Point to next byte of
Point to next byte of
Get back the flags
             0 0 1 R
                                                                      PHISHE
                                                                      DEC
DEC
POPF
             001D
                      E2 F3
                                                                      LOOP
                                                                                  ADD_LOOP
                                                                                                                     ; Do next highest byte
             0021
                                                          CODE
```

Abbildung 4.31 BCD-Rechnen mit höherer Genauigkeit

Auch das Richtungsflag können wir mit den dafür gedachten Befehlen STD (Set Direction) und CLD (Clear Direction) setzen bzw. löschen. Der Befehl CLD löscht das Richtungsflag und veranlaßt die Abarbeitung von Stringanweisungen in aufsteigender Richtung durch den Speicher. Der Befehl STD setzt dieses Flag und bedingt das Erniedrigen der Adresszeiger durch Stringoperationen.

Sonderbefehle

Der NOP-Befehl ist der schwächste im Befehlssatz des 8088. Er tut nämlich nichts — NO Operation. Eine genaue Untersuchung des generierten Maschinencodes enthüllt uns allerdings, daß er in der Tat ein XCHG-Befehl ist. Tatsächlich wird

XCHG AX,AX

ausgeführt, was, wie Sie sich vorstellen können, zu nichts führt. Obwohl der NOP-Befehl also nichts bewirkt, gibt es Fälle, wo seine Verwendung wünschenswert ist, beispielweise um Zeit zu gewinnen. Eine kurze Programmschleife, die aber eine bestimmte Zeit dauern soll, kann NOP-Anweisungen enthalten, um die gewünschte Durchlaufdauer zu erreichen (obwohl eine Schleife keineswegs die beste Methode ist, Zeit zu verbrauchen, außer es handelt sich um ein sehr kurzes Intervall). Die Ent-

wickler des IBM PC verwendeten NOPs an verschiedenen Stellen, um den Zeitbedarf einiger Hardwareteile auszugleichen. Beispielsweise kann ein Programm den Zeitgeber nicht öfter als einmal pro Mikrosekunde ansprechen. Zwei aufeinanderfolgende IN-Befehle verletzen aber diese Zeitbedingung, so daß wir hier mehrere NOP-Befehle zwischen die IN-Befehle einfügen müssen.

Der Befehl HLT (Halt) erfüllt genau diesen Zweck. Der Prozessor stoppt nach der Ausführung des Befehls. Sind zu diesem Zeitpunkt auch noch die Interrupts ausgeschaltet, so ist der Rechner tot. Die einzige Möglichkeit, ihn wieder zum Leben zu erwecken, ist, ihn aus- und wieder einzuschalten. Sind die Interrupts dagegen zum Zeitpunkt der Ausführung eines HLT-Befehls eingeschaltet, werden sie angenommen und die Steuerung geht an die Unterbrechungsroutine über. Nach der Rückkehr aus der Unterbrechungsroutine mit IRET wird das Programm an der unmittelbar auf HLT folgenden Stelle fortgesetzt. Wir können den HLT-Befehl in Mehrbenutzersystemen auch dazu verwenden, das gerade aktive Programm zu beenden, doch ist dies nur selten die beste Methode. Die Entwickler des PC haben die Verwendung des HLT-Befehls deshalb nur für den Fall eines schwerwiegenden Hardwarefehlers vorgesehen, wo eine weitere Programmausführung unklug erscheinen würde.

Der LOCK-Befehl ist eigentlich ein Präfix wie Segmentüberschreibungen oder das REP-Präfix. Er ist für Multiprozessorsysteme gedacht, bei denen mehrere Prozessoren auf die gleichen Speicherbereiche zugreifen könne. Das LOCK-Präfix veranlaßt den 8088, bestimmte Steuerleitungen anzusprechen, um damit exklusiven Zugriff auf den Speicher für die Dauer der mit dem Zusatz LOCK versehenen Anweisung zu erhalten. Das beste Beispiel hierfür ist das Setzen bzw. Testen eines Flags im gemeinsamen Speicherbereich.

MOV AL,1
LOCK XCHG AL,FLAG_BYTE
CMP AL.1

In unserem Beispiel enthält FLAG_BYTE entweder 0 oder 1. Ein Prozessor setzt das Flag auf 1, wenn er einen geschützten Bereich des Programms erreicht, in dem er Systemoperationen durchführt, die immer nur ein Prozessor ausführen darf. Bevor er nun diesen Bereich betritt, muß er das Flag testen, um festzstellen, ob bereits ein anderer Prozessor darauf zugreift. Ist dem so, muß er warten; andernfalls kann er auf diesen Bereich zugreifen. Im Beispiel führen wir diesen Test durch und stellen damit sicher, daß kein anderer Prozessor auf den Bereich zugreift. Wir verwenden dafür den XCHG-Befehl mit LOCK-Präfix. LOCK ermöglicht dem Prozessor exklusiven Speicherzugriff während der Ausführung des XCHG-Befehls, der einem Lesen der gewünschten Speicherstelle, gefolgt von einem Schreiben auf dieselbe Stelle, entspricht. XCHG schreibt dabei die "1" aus dem AL-Register nach FLAG_BYTE, während er den aktuellen Inhalt dieser Stelle nach AL überträgt. Enthält AL nun "1", so greift bereits ein anderer Prozessor auf den geschützten Bereich zu, und wir müssen warten. Ist AL dagegen "O", so können wir den geschützten Bereich ansprechen, wobei XCHG die Stelle FLAG_BYTE auf "1" setzt, so daß wir dann von keinem anderen Prozessor mehr gestört werden können. Das LOCK-Präfix verhindert also, daß irgendein anderer Prozessor in der kurzen Zeitspanne zwischen Testen und Setzen des Flagbytes auf diesen Bereich zugreifen kann.

Allerdings ist die Erörterung des LOCK-Präfixes rein akademisch. Der IBM PC verfügt nämlich nicht über die nötige Hardware zur Ausführung des LOCK-Befehls.

Der WAIT-Befehl unterbricht ähnlich dem HLT-Befehl die Arbeit des Prozessors. Doch beim WAIT-Befehl wird die Arbeit wieder aufgenommen, wenn ein externer Eingang des 8088, der TEST-Eingang, aktiviert wird. Wird der WAIT-Befehl ausgeführt während der TEST-Eingang aktiviert ist, entsteht keine Verzögerung in der Ausführung. Ist der TEST-Eingang dagegen nicht aktiv, wartet der Prozessor, bis der Eingang aktiviert wird. Der 8088 verwendet diesen Befehl zusammen mit ESC, um den Zugang zum Arithmetikprozessor 8087 zu ermöglichen.

Der Befehl ESC (Escape) ermöglicht Erweiterungen im Befehlssatz des 8088, ohne den Prozessor verändern zu müssen. Der ESC-Befehl enthält ein Adressmodusfeld und kann eine beliebige Speicherstelle über die normalen Adressierungsarten des 8088 ansprechen. Allerdings liest der Prozessor nur den Inhalt dieser Speicherstelle, verwendet die Daten jedoch nicht.

Der Befehl ESC erlaubt es nun einem anderen Prozessor oder sogenannten Coprozessor, die Arbeit des 8088 zu beobachten. Die ESC-Anweisung aktiviert den Coprozessor, der sie dann selbst ausführt. Benötigt der Coprozessor eine Speicheradresse, so stellt sie der 8088 durch das scheinbare Lesen der Daten zur Verfügung. Der Coprozessor kann dann seinerseits die Daten an dieser Adresse in beliebiger Weise benützen. Die vollen Möglichkeiten dieses Befehls werden wir in Kapitel 7 erfahren, wo wir den Arithmetikprozessor 8087 als Coprozessor für den 8088 besprechen werden.

5 Über die Arbeit mit DOS und dem Assembler

Dieses Kapitel behandelt das notwendige Basistraining für das Assemblieren und die Ausführung von Programmen. In den vorangegangenen Kapiteln wurde die Arbeitsweise des 8088 dargestellt. Nun soll dieses Wissen in die Tat umgesetzt werden. Nur wenn Sie ein Programm tatsächlich erfolgreich schreiben und ausführen, können Sie wirklich mit dem Befehlssatz des 8088 umgehen.

In diesem Kapitel werden die vier Hauptphasen der Programmerstellung besprochen: Editieren, Assemblieren, Binden und Austesten. Jede dieser Phasen erfordert ein anderes Systemprogramm und ein anderes Verfahren. Alle diese Programme werden unter der Schirmherrschaft des Disk Operating Systems (DOS) ausgeführt. Drei der Programme gehören zum DOS-Paket, das Sie bei dem Händler erhalten können, der Ihnen auch Ihren IBM PC lieferte. Der Assembler wird getrennt davon verkauft, ist aber bei der gleichen Quelle erhältlich. Wir befassen uns hier übrigens ausschließlich mit IBM-Produkten.

Disk Operating System (DOS)

Wir werden mit dem DOS für die Programmerstellung und -ausführung arbeiten. Wir wollen deshalb zunächst erklären, was DOS ist und was es leisten kann. Das Disk Operating System bietet die Umgebung, in der andere Programme ausgeführt werden können. Bei Großrechnern ist das Betriebssystem ein Programm, das den Betrieb der Maschine steuert. Die meisten Großcomputer haben viele Benutzer, von denen jeder an die Betriebsmittel des Computers heran will. Das Betriebssystem stellt den Schiedsrichter dar, der darüber entscheidet, welcher Benutzer welche Betriebsmittel zu welcher Zeit benutzen darf. Das Betriebssystem verhindert dadurch, daß sich die verschiedenen Benutzer gegenseitig stören. Das Betriebssystem bietet außerdem Dienstleistungen an, die es dem Benutzer ersparen, sich mit den Problemen der Hardware befassen zu müssen. Diese Dienstprogramme verhindern, daß ein Benutzer die Hardware durch falsche Operationen so durcheinanderbringen kann, daß er die Daten und Programme anderer Benutzer zerstört. Die meisten Betriebssysteme von Großcomputern sind so konstruiert, daß ein Benutzerprogramm nicht direkt auf die Hardware einwirken kann. Die Bedürfnisse der vielen Benutzer beschränken also die individuellen Freiheiten der einzelnen Programme.

Bei kleinen Computern wie dem IBM PC dient das Betriebssystem einem anderen Zweck. Personalcomputer werden immer nur von einer Person gleichzeitig benutzt. Das Verwalten der Betriebsmittel des Computers erfolgt von außen her — wer an der Tastatur sitzt, hat alles beliebig in der Hand. Auf Programmebene können Anweisungen ungehindert eingegeben und ausgeführt werden. Das Programm kann nur denjenigen stören, der gerade mit dem Computer arbeitet und auch nur in der Form, daß das Programm oder eine Datei möglicherweise gelöscht werden.

Die Aufgabe des DOS für den IBM PC ist es, Benutzern eine betriebsfähige Umgebung sowie eine Anzahl von Dienstleistungen anzubieten. Der Benutzer kann ein

Programmierer, oder aber irgendein Anwendungsprogramm sein. Zum Beispiel, wenn Sie sich an die Tastatur setzen und mit dem System zu arbeiten beginnen, sind Sie ein DOS-Benutzer. Auch wenn der Editor eine Datei auf der Diskette oder Festplatte sichert, benutzt er DOS. Der Editor verwendet dabei Routinen von DOS, um eine Datei abzuspeichern und verfügt über keine eigenen Programmteile, die diese Aufgabe erledigen könnten.

Es ist die vornehmliche Aufgabe des DOS auf dem IBM PC, ein Dateisystem und die Ausführungsumgebung für Programme anzubieten. Mit Hilfe des Dateisystems können Daten auf einer Diskette oder Festplatte abgelegt und von dort zurückgespeichert werden. Wenn alle Anwendungsprogramme DOS benutzen, um Informationen zu speichern, dann sind diese Informationen auch allen zugänglich. Außerdem muß ein Programm dann auch nicht jedesmal ein eigenes Dateisystem beinhalten.

Dateisystem

Eine Diskette für den IBM PC kann 160 bis 360K Bytes Daten speichern. Eine Festplatte kann mehr als 10 Millionen Bytes speichern. Das Problem der Datenverwaltung ist also offensichtlich. Bei einer solchen Kapazität muß es einen Weg geben, alle Daten geordnet aufzubewahren. Als DOS-Benutzer möchten Sie eine bestimmte Menge von Daten als Einzeleinheit speichern, z.B. ein Assemblerprogramm. Es ist Ihnen dabei gleichgültig, wo auf der Diskette diese Daten gespeichert sind. Es ist Aufgabe des Systems, den Ort der gespeicherten Daten auf der Diskette herauszufinden.

Die Grundeinheit der Datenspeicherung ist eine Datei. Eine Datei ist eine Sammlung von Daten, welche in irgendeiner Form zusammengehören. Der Benutzer oder Ersteller einer Datei gibt ihr einen Namen. Alle Zugriffe auf die gespeicherten Daten erfolgen fortan über diesen Namen. Ein Programm, das auf diese gespeicherten Daten zugreift, muß folglich nicht mehr wissen, an welcher Stelle diese gespeichert sind. Eine Datei besteht aus Sätzen. Jeder Datensatz ist eine eigene Dateneinheit, aber nicht notwendigerweise ein Einzelbyte. Die einfachste Methode, Dateien und Datensätze zu verstehen, ist, sich zu vergegenwärtigen, was sie im Bürobereich bedeuten.

Eine Datei gleicht einem großen Schrank oder einer Akte mit vielen Unterlagen. Die Akte trägt gewöhnlich eine Bezeichnung — den Aktennamen. In der Akte befinden sich die jeweiligen Unterlagen. Die Akte eines Lehrers kann z. B. die Prüfungsunterlagen der Schüler enthalten, und jede Prüfung ist in dieser Akte sozusagen ein Datensatz. Der Lehrer hat die Unterlagen unter einer entsprechenden Beschriftung wie "1. Prüfung" gesammelt und abgelegt. Er findet die jeweiligen Prüfungsunterlagen, indem er zuerst nach der richtigen Akte greift und daraus dann den richtigen Datensatz entnimmt.

Wie hängt dies nun mit den Dateien eines Computers zusammen? Eine Datei ist eine Sammlung von miteinander in Beziehung stehenden Daten, und jede Datei hat einen Namen. Die Datensätze liegen in der Datei. Der Programmierer bestimmt die Größe und den Inhalt der Datensätze. DOS steuert nicht das Format der Datensätze, es speichert lediglich die Datensätze in der Datei. DOS betrachtet einen Datensatz als eine Sammlung von Bytes in einer Datei. Der Programmierer bestimmt die Bedeutung der Bytes im Datensatz.

Wir wollen ein Assemblerprogramm als Beispiel für eine Datei betrachten. Das Programm hat einen Namen, und dieser Name wird der Dateiname. Die Datei setzt sich aus Datensätzen zusammen, wobei jeder Datensatz eine einzelne Assembleranweisung ist. Jeder Datensatz hat ein Format, das für den Assembler von Bedeutung ist, nicht jedoch für DOS. Die verschiedenen Bereiche in einem Datensatz sind Felder. DOS kümmert sich nicht darum, wie der Datensatz in Felder unterteilt ist. Das ist Aufgabe des Anwenderprogramms, in diesem Falle des Assemblers.

Dateinamen

Wenn wir über Dateinamen sprechen, sollten wir darauf eingehen, wie Sie bei DOS Dateien benennen können. Jeder DOS-Dateiname hat zwei Teile. Der erste Teil kann bis zu acht Zeichen lang sein. Dies ist der Teil, den der Benutzer spezifiziert, der "Name" der Datei. Der zweite Teil, bekannt als die Erweiterung, hat bis zu drei Zeichen. Das Anwendungsprogramm spezifiziert diesen Teil in der Regel als den Dateityp. Ein Punkt (".") trennt Name und Erweiterung voneinander. So hat z.B. COMMAND.COM als Namen COMMAND und als Erweiterung COM.

Manchmal kann der Benutzer die Erweiterung des Dateinamens selbst angeben. DOS oder ein Anwendungsprogramm benutzen die Dateinamenerweiterung jedoch für die Kennzeichnung des Dateityps. Bei COMMAND.COM kennzeichnet .COM eine Programmdatei. Der Assembler hat eine Eingabedatei und bis zu 3 Ausgabedateien. Die Eingabedateierweiterung ist .ASM für eine Assemblerdatei und die Ausgabeerweiterungen sind dementsprechend .OBJ, .LST und .CRF für Objekt-, Listen- und Querverweis-Dateien. In vielen Fällen erfordern die Anwendungsprogramme eine bestimmte Erweiterung der Dateinamen.

Inhaltsverzeichnis

Da eine Diskette sehr viele Informationen speichern kann, wäre es sehr verschwenderisch, eine ganze Diskette für eine einzelne Datei zu verwenden. Das Betriebssystem ermöglicht es uns, zahlreiche Dateien auf der Festplatte oder Diskette zu speichern.

Ein Speichermedium kann mehr als eine Datei aufnehmen, da DOS ein Inhaltsverzeichnis anlegt. Dieses Verzeichnis ist eine Tabelle des Inhalts. Es enthält alle Dateien auf der Platte bzw. Diskette. Außer dem Dateinamen legt DOS dabei auch noch weitere notwendige oder hilfreiche Information ab. Das Verzeichnis enthält die notwendigen Zeiger, um den eigentlichen Speicherplatz der Daten auf der Platte zu finden. Sehr praktisch ist im Inhaltsverzeichnis der Zeitstempel zu jeder Datei. Jedesmal, wenn ein Programm eine Datei anlegt oder aktualisiert, vermerkt DOS

Datum und Uhrzeit. Dies ist sehr hilfreich, wenn man es mit vielen Kopien einer Information zu tun hat und den jeweils neuesten Stand herausfinden muß.

Das Inhaltsverzeichnis löst das Problem von vielen auf einer einzigen Platte oder Diskette gespeicherter Dateien. DOS kann jedoch immer nur mit einem Laufwerk arbeiten. Hat Ihr System mehr als ein Platten- oder Diskettenlaufwerk, müssen Sie DOS mitteilen, in welchem Laufwerk die Datei untergebracht ist. Der Name des Diskettenlaufwerks wird dem Dateinamen als Präfix vorangestellt, z. B. hat COMMAND.COM im Laufwerk A als vollqualifizierten Namen A:COMMAND.COM.

Kommandoprozessor

Außer dem Dateisystem bietet DOS die Voraussetzung für den Ablauf von Anwenderprogrammen. Der erste Teil, mit dem der Benutzer in Berührung kommt, ist dabei der Kommandoprozessor. Dies ist der Teil von DOS, der die Befehle des Benutzers abarbeitet und die Ausführung von Anwendungsprogrammen einleitet.

Wenn Sie den IBM PC einschalten, so kann er praktisch nichts. Er mag zwar über eine große Leistungsfähigkeit verfügen, aber er kann nicht viel damit anfangen. Der Festspeicher (ROM) in der Maschine enthält Programme, die die Systemkomponenten testen (Power-On Self-Test, POST) und die Ein-/Ausgabegeräte initialisieren. Das restliche ROM Basic-Input/Output-System (BIOS) stellt eine Reihe von Dienstprogrammen zur Verfügung, die dem Assemblerprogrammierer helfen, auf Hardwareeinheiten zuzugreifen, ohne die Besonderheiten der Hardwareimplementierung berücksichtigen zu müssen. Das ist zwar alles recht und schön, aber es bietet nicht den Rahmen für die Ausführung von ernsthaften Anwendungsprogrammen.

DOS berücksichtigt dies. Nachdem POST das System initialisiert hat, lädt es DOS von der DOS-Diskette oder der Festplatte in den Arbeitsspeicher. Diesen Prozeß nennt man das "System booten". Der Ausdruck stammt von der englischen Redensart "lifting yourself by your own bootstraps" (sich selbst die Stiefel anziehen helfen). Die erste Aktion von DOS besteht darin, eine minimale Codemenge zu laden, die für das Laden des restlichen DOS benötigt wird. Damit baut sich DOS selbst auf. DOS beendet diese sogenannte Bootstrap-Prozedur mit der Ausgabe der Copyright-Meldung. In dieser Meldung ist unter anderem auch die aktuelle DOS-Version beinhaltet. Gelegentlich ist die DOS-Version wichtig, da jede neue DOS-Version zusätzliche Funktionen im System bedeutet.

Nach der Bootstrap-Operation kann DOS Befehle des Benutzers annehmen (bis auf einen Sonderfall, den wir später besprechen werden). Jetzt ist der Kommandoprozessor bereit. DOS hat den Kommandoprozessor, das Dateisystem und andere Dienstprogramme geladen, und diese sind nun betriebsbereit. Der Kommandoprozessor zeigt seine Bereitschaft an mit der Eingabeanforderung:



Dieses Symbol hat zwei Bedeutungen. Das Zeichen ">" signalisiert, daß der Kommandointerpreter auf einen Befehl wartet. Das "A" zeigt das voreingestellte Diskettenlaufwerk an. DOS kann nämlich Dateien immer nur diskettenweise verwalten.

Wenn mehr als eine Platte oder Diskette gleichzeitig benützt werden, muß der Benutzer angeben, welches Laufwerk DOS verwenden soll. Der IBM PC identifiziert die Laufwerke durch Buchstaben des Alphabets. Ein System mit zwei Diskettenlaufwerken hat ein A:Laufwerk und ein B:Laufwerk. Die Festplatte ist normalerweise das C:Laufwerk (die Laufwerke werden in der Regel mit einem nachgestellten Doppelpunkt angegeben). Das voreingestellte Laufwerk enthält die Dateien, mit denen DOS arbeitet, es sei denn der Benutzer gibt eine anderslautende Anweisung. Um eine Datei auf einem voreingestellten Laufwerk ansprechen zu können, benötigt DOS lediglich den Dateinamen. Soll eine Datei auf irgendeinem anderen Laufwerk angesprochen werden, muß DOS diesen Laufwerknamen und den Dateinamen wissen.

DOS wird nur auf Kommandos des Benutzers hin tätig. Alle DOS-Kommandos benötigen als Input eine Antwort auf die Eingabeanforderung ">". Der Benutzer gibt nun den Kommandonamen ein, worauf der Kommandointerpreter diese Eingabe bearbeitet. Wie der Interpreter die Eingabe handhabt, hängt vom eingegebenen Kommando ab. Es gibt residente Kommandos, die immer zur Verfügung stehen, und Kommandos, die eine nichtresidente bzw. transiente Operation aufrufen. Diese Kommandos benötigen eine spezielle Diskettendatei, bevor sie ausgeführt werden können.

Die residenten Kommandos unterstützen das Dateisystem. Sie sind im DOS fest gespeichert, da sie für die Verwaltung der Diskettendaten häufig gebraucht werden. Bei der Benutzereingabe übergibt der Kommandointerpreter die Steuerung an die entsprechende Routine im DOS. Diese führt die gewünschte Funktion den Spezifikationen des Kommandos entsprechend aus und übergibt die Steuerung wieder an DOS. Abbildung 5.1 zeigt die residenten Kommandos von DOS.

Befehl	Aktion
COPY	Kopieren einer Datei
DATE	Ausgeben oder Ändern des aktuellen Datums
DIR	Ausgeben des Inhaltsverzeichnisses einer Diskette
ERASE	Löschen einer Datei von einer Diskette
PAUSE	Warten, bis ein Zeichen von der Tastatur kommt
REM	Kommentar
RENAME	Ändern des Namens einer Diskettendatei
TIME	Ausgeben oder Ändern der aktuellen Uhrzeit
TYPE	Ausgeben des Inhalts einer Datei

Abbildung 5.1 Residente DOS-Kommandos

Ein typisches residentes Kommando ist DIR. Dieses Kommando gibt das Inhaltsverzeichnis einer Diskette aus. Abbildung 5.2 zeigt die Ausgabe des DIR-Kommandos. Beachten Sie, daß das DIR-Kommando Name und Erweiterung aller Dateien auf der Diskette zeigt. Es werden dabei die Länge in Bytes sowie das Datum und die Uhrzeit der Erstellung angegeben. Da DOS das Inhaltsverzeichnis einer Diskette z.B. auch lesen muß, um ein Programm zu laden, ist das DIR-Kommando eine residente Funktion.

A>dir				
COMMAND	COM	4959	4-06-82	12:00p
FORMAT	COM	3816	4-06-82	12:00p
CHKDSK	COM	1720	4-06-82	12:00p
SYS	COM	605	4-06-82	12:00p
DISKCOPY	COM	2008	4-06-82	12:00p
DISKCOMP	COM	1640	4-06-82	12:00p
COMP	COM	1649	4-06-82	12:00p
EXE2BIN	EXE	1280	4-06-82	12:00p
MODE	COM	2509	4-06-82	12:00p
EDLIN	COM	2392	4-06-82	12;00p
DEBUG	COM	5999	4-06-82	12:00p
LINK	EXE	41856	4-06-82	12:00p
BASIC	COM	11136	1-01-80	4:43a
BASICA	COM	16512	1-01-80	4:55a
ART	BAS	1920	4-06-82	12:00p
SAMPLES	BAS	2432	4-06-82	12:00p
MORTGAGE	BAS	6272	4-06-82	12:00p
COLORBAR	BAS	1536	4-06-82	12:00p
CALENDAR	BAS	3840	4-06-82	12:00p
MUSIC	BAS	8704	4-06-82	12:00p
DONKEY	BAS	3584	4-06-82	12:00p
CIRCLE	BAS	1664	4-06-82	12:00p
PIECHART	BAS	2304	4-06-82	12:00p
SPACE	BAS	1920	4-06-82	12:00p
BALL	BAS	2048	4-06-82	12:00p
COMM	BAS	4352	4-06-82	12:00p
	26 File(s)			

Abbildung 5.2 Disketten-Inhaltsverzeichnis

Gibt der Benutzer ein nichtresidentes Kommando ein, versucht der Kommandointerpreter das gewünschte Kommando von der Platte oder Diskette zu laden. In diesem Falle dient der Interpreter als Programmlader. Der Interpreter geht dabei davon aus, daß der Kommandoname mit dem Dateinamen identisch ist. Er durchsucht das Inhaltsverzeichnis nach einer Datei, deren Name mit dem des Kommandos übereinstimmt und lädt diese Datei. Der Interpreter übergibt anschließend die Steuerung an dieses Programm, so daß dieses dann seine eigentliche Aufgabe, den angegebenen Befehl, ausführen kann.

Der Kommandoprozessor lädt nicht einfach irgendeine Datei. Die Dateinamenerweiterung muß entweder .COM oder .EXE sein. Dies sind entsprechende Programm- und Ausführungsdateien. Das Endprodukt der Assemblier- und Linkoperation ist eine .EXE-Datei. Das bedeutet, daß Sie Ihr eigenes DOS-Kommando schreiben können. Wenn Sie ein Assemblerprogramm geschrieben, assembliert und gebunden haben und dieses Programm auf der Diskette belassen, können Sie es wie jedes andere DOS-Programm laden und ausführen.

Es besteht ein Unterschied zwischen .COM- und .EXE-Dateien. Sie haben etwas unterschiedliche Strukturen und werden verschieden gesteuert. Obgleich .EXE-

Dateien das normale Endprodukt des Bindens sind, gibt es doch gelegentlich Gründe dafür, mit .COM-Dateien zu arbeiten. In einem späteren Abschnitt werden wir die Unterschiede zwischen diesen Dateien behandeln und erläutern, wie man eine .EXE-Datei in eine .COM-Datei umwandeln kann.

Lassen Sie uns nun das Beispiel eines transienten Kommandos betrachten. Der Makroassembler ist dazu ein gutes Beispiel. Um den Assembler aufzurufen, geben Sie das Kommando

A>ASM

ein. Wenn Sie das Inhaltsverzeichnis der Assembler-Diskette durchsehen, werden Sie feststellen, daß es dort eine Datei mit dem Namen ASM.EXE gibt. Diese Datei ist der Assembler. Aufgrund des ASM-Kommandos sucht der Kommandoprozessor auf der Diskette im Laufwerk A: (die voreingestellte Diskette). Findet er die Datei ASM.EXE, lädt er den Assembler und übergibt ihm die Steuerung. Der Assembler steuert nun das System. Er wird — so ist zu hoffen — die Steuerung an den Kommandoprozessor zurückgeben, wenn er das Assemblieren beendet hat. Beachten Sie, daß die Assemblerdatei eine .EXE-Datei ist, so daß der Kommandoprozessor sie laden kann.

Befindet sich der Assembler nicht auf der Diskette im Laufwerk A:, kann der Benutzer das Laufwerk mit

A>B:ASM

spezifizieren. Das Präfix B: sagt DOS, daß die Datei auf der Diskette im Laufwerk B: ist. Eine Datei ist vollständig spezifiziert, wenn nicht nur der Dateiname, sondern auch das Laufwerk, auf welchem sie residiert, angegeben ist. Der Dateiname alleine genügt nur für eine Datei auf dem voreingestellten Laufwerk. Um eine Datei im Laufwerk B: mit dem Assembler im Laufwerk A: zu assemblieren, gilt folgendes Kommando:

A>ASM B:FILE.ASM

Dieses Kommando spezifiziert beide Dateien, das Programm ASM im voreingestellten Laufwerk und die Quelldatei FILE.ASM im Laufwerk B:.

Sie können auch den anderen Weg gehen. Sie können das Laufwerk B: zum voreingestellten Laufwerk machen und das Kommando wie folgt spezifizieren:

A>B: B>A:ASM FILE.ASM

Das Kommando B: veranlaßt DOS auf B: als voreingestelltes Laufwerk umzuschalten. Beachten Sie, daß die Eingabeanforderung auf B> übergewechselt hat und anzeigt, daß B: das voreingestellte Laufwerk ist. Bei diesem Beispiel ist das Kommando mit dem vorgenannten identisch.

Der Kommandointerpreter kann auch eine Datei mit einer Erweiterung von .BAT ausführen, die Stapelverarbeitungsdatei bzw. Batch-Datei genannt wird. Dieser Dateityp ist ein ganz anderer als die .COM- oder .EXE-Dateien. Eine .BAT-Datei enthält keinen Maschinencode für die Ausführung. Die Batchdatei beinhaltet Kommandos,

die der Kommandoprozessor interpretiert. Die .BAT-Datei enthält DOS-Kommandos, welche der Reihe nach ausgeführt werden. Man kann eine .BAT-Datei als Ersatz für die Eingabe über die Tastatur betrachten. Anstatt Kommandos über die Tastatur einzugeben, stapelt diese Datei die Kommandos. Sobald DOS den Inhalt der .BAT-Datei ausgeführt hat, kehrt es zur Tastatur zurück, um das nächste Kommando anzufordern. So kann man mit der Batchdatei sich wiederholende Aufgaben auf sehr praktische Weise erledigen. Wenn die Batchdatei einmal erstellt ist, kann man so mit einem einzigen Kommando alle anderen Kommandoeingaben ersetzen.

Es gibt eine spezielle Batchdatei mit dem Namen AUTOEXEC.BAT. DOS führt diese Datei, sofern sie vorhanden ist, unmittelbar nach Systemstart aus. DOS übergibt die Steuerung unverzüglich an die Kommandos der Batchdatei. Dadurch geht die Diskette automatisch zu einem gewünschten Benutzerprogramm. Nehmen wir an, Sie hätten ein Anwendungsprogramm geschrieben, das DOS-Funktionen benutzt. (In diesem Falle sagen wir in der Regel, daß das Programm geschrieben wurde, um "unter DOS zu laufen.") Durch die Erstellung einer AUTOEXEC.BAT-Datei, die das Anwendungsprogramm startet, braucht der Anwender den Umgang mit dem Kommandointerpreter nicht zu lernen. Das erste, was ein solcher Benutzer erfährt, ist, daß das für ihn gedachte Programm läuft.

DOS-Funktionen

Der Kommandointerpreter bietet einen Mechanismus, mit dem Ihr Assemblerprogramm zur Ausführung gebracht wird. Wenn es läuft, bietet DOS durch die DOS-Funktionen außerdem Zugang zum Dateisystem. Dieser Abschnitt zeigt, welcher Art diese Funktionen sind und wie ein Programm sie benutzen kann. Anhang D des Disk Operating System Reference Manual enthält eine vollständige Beschreibung dieser Funktionen.

Ein Programm führt eine DOS-Funktion über einen Softwareinterrupt aus. Mit Hilfe einer Unterbrechung kann ein Programm eine Routine aufrufen, ohne zu wissen, wo diese sich wirklich befindet. Der Programmierer spezifiziert dazu nur die gewünschte Unterbrechung. Bei der DOS-Initialisierung werden die Unterbrechungsvektoren für die DOS-Funktionen gesetzt, die dann auf die richtigen Routinen zeigen. Auf diese Weise erübrigt sich die Modifizierung Ihres Programms, obwohl verschiedene DOS-Versionen in Umlauf sind. Abbildung 5.3 zeigt die DOS-Unterbrechungsvektoren.

Interrupt	Operation
20H	Programmende
21H	Funktionsaufruf (siehe Abbildung 5.5)
22H	Endadresse
23H	CTRL-BREAK Adresse
24H	Fehlerbehandlung
25H	absoluter Plattenlesebefehl
26H	absoluter Plattenschreibbefehl
27H	Programmende ohne Speicherfreigabe

Abbildung 5.3 DOS-Interrupts

Einige dieser Unterbrechungen sind eigentlich für Benutzerprogramme gedacht. Die Interrupts 22H, 23H und 24H sind Pointer auf Routinen, die in Ihrem Programm enthalten sein können. Diese Vektoren geben das auszuführende Programm an, wenn der dazugehörige Zustand auftritt. So führt DOS z.B. die Unterbrechung 23H aus, wenn die Taste CTRL-BREAK gedrückt wird. Dieser Tastendruck signalisiert normalerweise eine Unterbrechung in der Programmausführung. DOS besetzt diese drei Unterbrechungen mit der normalen Unterbrechungsbehandlung vor. Wenn es für ein Programm notwendig ist, diese Unterbrechungen anders zu behandeln, kann es den Interruptvektor ändern.

Lassen Sie uns z. B. Interrupt 24H betrachten, den normalen Fehlerbearbeiter. Immer wenn DOS einen Fehler entdeckt, ruft es diese Unterbrechung auf. Normalerweise zeigt dieser Vektor auf eine DOS-Routine, die eine Fehlermeldung auf dem Bildschirm ausgibt. Für einen Diskettenfehler zeigt DOS also eine Diskettenfehlermeldung. Der Benutzer hat die Wahl, die fehlerverursachende Operation zu wiederholen, abzubrechen oder zu ignorieren. Für unser Beispiel wollen wir annehmen, daß Sie ein Programm schreiben, um Disketten zu formatieren. Diese Operation legt physikalisch Spuren und Sektoren auf der Diskette fest. Als Teil des Formatierens werden Sie die Diskette auf fehlerhafte Bereiche testen, bevor Sie sie benutzen. Dies nennt man "Prüfen" einer Diskette. Da es möglich ist, daß eine Diskette ein oder zwei defekte Stellen hat und sonst brauchbar ist, werden Sie diese schlechten Stellen besonders kennzeichnen, so daß sie später nicht versehentlich benutzt werden.

Das Formatierungsprogramm ersetzt hier die Fehlerbehandlung. Sie wollen nämlich nicht, daß DOS eine Fehlermeldung für den Benutzer ausgibt; vielmehr möchten Sie, daß das Programm den festgestellten Fehler beachtet und diesen als defekte Stelle auf der Diskette markiert. Um dies zu erreichen, ersetzen Sie den Unterbrechungsvektor an der Stelle 00090H (24H × 4) durch einen Zeiger auf das fehlerbearbeitende Programm. Wenn DOS nun einen Diskettenfehler entdeckt, kann Ihr Programm den Ort des Fehlers als defekte Stelle markieren ohne den Benutzer von dem Problem besonders unterrichten zu müssen.

Die Unterbrechungen 25H und 26H verbinden zwei Teile von DOS miteinander. Die Dateibehandlung von DOS besteht tatsächlich aus zwei Teilen. Der eine Teil, IBMBIO.COM, greift direkt auf die Hardware zu, der andere, IBMDOS.COM, stellt die Dateiverwaltung dar. Wenn das Dateisystem von DOS nun mit dem BIO (Basic I/O) in Verbindung tritt, benutzt es diese beiden Unterbrechungen. Wenngleich diese Interrupts auch Ihnen zur Verfügung stehen, besteht ihr vornehmlicher Zweck doch in der Trennung der beiden genannten Teile von DOS. Unterbrechung 25H bedeutet dabei absolutes Plattenlesen, während Unterbrechung 26H absolutes Plattenschreiben bedeutet. Auf dieser untersten Ebene arbeitet das Interface mit absoluten Positionen auf der Diskette und nicht mehr mit Datensätzen innerhalb einer Datei.

Die Unterbrechungen 20H und 27H bieten einen Mechanismus, mit dem nach Ausführung eines Programmes die Steuerung an DOS zurückgegeben wird. Unterbrechung 20H ist dabei die normale Rückkehr aus einem Programm. Unterbrechung 27H ist insofern interessant, als sie das Programm beendet, den vom Programm benutzten Speicher aber nicht an DOS zurückgibt. Was im Speicher belassen wird, bleibt dort, bis der Rechner abgestellt oder das System neu gestartet wird. Diese

Funktion ist wertvoll, wenn Sie eine neue Unterbrechungsroutine oder eine ähnliche Funktion, die Teil des Systems werden soll, bereitstellen wollen. In Kapitel 10 werden wir ein Beispiel zeigen, das den INT 27H-Ausgang benutzt, um das System zu erweitern.

Eine Warnung für die Benutzung der Unterbrechungen 20H und 27H: Sie sollten nur aus einer .COM-Datei ausgeführt werden. Der Unterschied zum Format einer .EXE-Datei genügt bereits, um diese DOS-Funktionen etwas schwieriger zu gestalten. Im

Wert	
in AH	Funktion
0	Programmende
1	Tastatureingabe
2	Bildschirmausgabe
3	zusätzl. Eingabe (asynchrone Schnittstelle)
4	zusätzl. Ausgabe
5	Druckerausgabe
6	direkte Bildschirm/Tastatur I/O
7	direkte Tastatureingabe mit Echo
8	Tastatureingabe ohne Echo
9	String ausgeben
OAH	gepufferte Tastatureingabe
OBH	Prüfen Tastaturstatus
0CH	Löschen Tastaturpuffer und Ausführen der Funktion in AL
0DH	Disk Reset
0EH	Select Disk
0FH	Datei eröffnen
10H	Datei schließen
11H	Suchen ersten Eintrag
12H	Suchen nächsten Eintrag
13H	Datei löschen
14H	Lesen sequentiell
15H	Schreiben sequentiell
16H	Erzeugen Datei
17H	Datei umbenennen
19H	aktuelles Laufwerk
1AH	Setzen Disk Transfer Adresse (DTA)
1BH	Adresse der Dateizuordnungstabelle
21H	Lesen direkt
22H	Schreiben direkt
23H	Dateigröße
24H	Setzen Random Record Field
25H	Setzen Interruptvektor
26H	Erzeugen neues Programmsegment
27H	Lesen direkt Block
28H	Schreiben direkt Block
29H	Suchen Datei über Dateiname
2AH	Holen Datum
2BH	Setzen Datum
2CH	Holen Zeit
2DH	Setzen Zeit

Abbildung 5.4 Funktionen des DOS-Interrupts 21H

nächsten Abschnitt werden wir die Unterschiede zwischen .COM- und .EXE-Dateien besprechen und den Grund dafür erörtern, warum die Interrupts 20H und 27H jeweils verschieden damit arbeiten.

Interrupt 21H ist die Unterbrechung zum Aufruf einer DOS-Funktion. Diese Unterbrechung ermöglicht den Zugriff auf die DOS I/O-Struktur. Abbildung 5.4 zeigt die Funktionen, die über diese Unterbrechung aufrufbar sind. Ein Programm wählt eine Funktion aus, indem es das AH-Register auf den gewünschten Wert setzt und dann die Unterbrechung 21H erzeugt.

Die Parameter für diese Funktionen sind im Anhang D des DOS Manual aufgeführt. Wir wollen lieber ein Beispiel durchgehen, das einige dieser Funktionen benutzt, als jede Funktion im Detail besprechen. Das Beispiel berücksichtigt speziell die DOS-Diskettenfunktionen.

Dateisteuerblock

Bevor wir das Beispiel durchgehen können, müssen wir uns mit einer Datenstruktur des DOS beschäftigen, die ein wesentlicher Teil des Dateisystems ist — dem Dateisteuerblock (FCB). Diese Struktur wird für alle Dateioperationen benutzt.

Der Dateisteuerblock ist die Schnittstelle zwischen Benutzerprogramm und DOS-Funktionen. Jede Dateiaktion verweist auf den FCB. Abbildung 5.5 zeigt den Aufbau des Standard-FCB. Es gibt eine Variation des FCB, bekannt als "erweiterter FCB", der in bestimmten Situationen benutzt wird. Er wird verwendet, um eine Datei zu "verstecken". Eine versteckte Datei hat eine Schreibsperre. Dies bedeutet, daß ein Programm die Datei nicht modifizieren kann, ohne zuvor den FCB für die Datei zu ändern. Eine versteckte Datei erscheint nicht bei der Ausgabe des Inhaltsverzeichnisses. Das Verstecken einer Datei ist eine einfache Methode, sie vor einem ungeschickten Benutzer zu schützen. Unsere folgenden Beispiele beschäftigen sich jedoch ausschließlich mit dem Standard-FCB.

Die Felder des FCB beinhalten auch die Dateiattribute. Laufwerknummer, Dateiname und Erweiterung ergeben die Kennzeichnung für die Datei. Dateigröße und Datum sind Dateiattribute, die wir bereits im Inhaltsverzeichnis gesehen haben. Die verbleibenden Felder — aktuelle Blocknummer, Satzlänge, relative Satznummer und absolute Satznummer — positionieren die Datei für Lesen und Schreiben. Die Satzlänge bestimmt den Umfang des benutzerdefinierten Datensatzes in Bytes. Alle Schreib- und Lesebefehle für eine Datei werden auf Datensatzebene ausgeführt. Die Satzlänge bestimmt dabei die Menge der Daten, die bei jeder Operation transportiert werden.

Es gibt zwei Methoden, um eine Datei für den Zugriff auf Datensätze einzustellen. Die erste Methode, die sequentielle, behandelt die Datensätze der Reihe nach. Die laufende Blocknummer und die relative Datensatznummer identifizieren den näch-




Abbildung 5.5 Dateisteuerblock

sten Datensatz, auf den zugegriffen werden soll. Während das Programm eine Lese- oder Schreiboperation durchführt, erhöht DOS die relative Datensatznummer, um auf den nächsten Datensatz zu deuten. Sequentielle Operationen durchlaufen die Datei vom Beginn bis zum Ende. Eine Assembler-Quelldatei ist ein Beispiel für eine sequentielle Datei. Der Assembler liest Datensätze vom Beginn bis zum Ende der Datei.

Eine Datei kann für ein Programm auch als Direktzugriffsdatei zugänglich sein. Das englische "random" (— direkt oder wahlfrei) bedeutet nicht, daß ein Datensatz nach Zufallskriterien ausgewählt wird. Es bedeutet vielmehr, daß das Programm einen beliebigen Datensatz in der Datei als nächsten auswählen kann. Ein anderer Ausdruck für "random file" ist deshalb auch "direct file". Das Programm kann auf jeden Datensatz direkt zugreifen.

Ein Programm kann mit einer Datei auf beide Arten arbeiten. Für sequentielle Operationen aktualisiert DOS automatisch die relative Satznummer im FCB. Das Programm muß jedoch selbst eine Satznummer für den Direktzugriff auf die Datei liefern. Eine Direktzugriffsdatei ist eine Dateistruktur, die wir mit einem Vektor vergleichen können. Genau wie das Programm einen Index liefern muß, um ein Element in einem Vektor zu finden, muß das Programm eine Satznummer liefern, um einen Datensatz in einer Direktzugriffsdatei aufzugreifen.

Wir wollen uns nun diese DOS-Funktionen und den FCB in einem Beispiel ansehen. Abbildung 5.6 ist ein langes Programm, das wenig tut. Der Zweck des Programmes ist, die Funktionen der Unterbrechung 21H des DOS sowie den Gebrauch des FCB aufzuzeigen. Die in diesem Programm durchgeführten Operationen können aber auch für ein wirkliches Problem verwendet werden.

```
The IBM Personal Computer Assembler 01-01-83 Figure 5.6 DDS Function Example
                                                                                 PAGE
                                                                                             1 - 1
                                                                         PAGE
TITLE
SEGMENT
                                                                                      .132
Figure 5.6 DOS Function Example
              0000
005C
005C
005C
                                                             CODE
                                                                                      05CH
                                                                          ORG
                                                                                                                                       : First FCB location
                                                                                     LABEL
DB
                                                                                                                                          Block label
                                                             FCB_DRIVE
FCB_NAME
                                                                                                                                          Drive number
              005D
                           08 [
                                                                                            DB
                                                                                                        8 DUP(?)
                                     ??
                                           1
                                                                                                        3 DUP(?)
                                                             FCB_EXT
                                                                                                                                       : Extension
              0065
                            03 F
                                                                                            DB
                                     ??
                       FCB_BLOCK
FCB_RECORD_SIZE
FCB_FILE_SIZE
FCB_DATE
FCB_RESV
                                                                                            DW
DW
DD
              0068
                                                                                                        ? . ? . ?
                                                                                                                                       ; Current block number
              006A
006C
0070
                                                                                                                                         Record size
Total size of file
Date created
Reserved for DOS use
                                                                                            DΨ
                            OA [
                                                                                                         10 DUP(?)
                                                                                            DB
                                           ٦
                                                             FCB_CURRENT_RECORD DB
FCB_RANDOM_RECORD DD
ORG 090H
DISK_TRANSFER_ADDRESS
                                                                                                                                       ; Current record number ; Random record number
                       ??
?????????
              007D
0090
                                                                                                 LABEL BYTE
              0000
                                                                                                                                       : Data buffer area
                                                                                     JUNESS LABLE
100H
CS:CODE, DS:CODE, ES:CODE
PROGRAM_START
              0100
                                                                         ORG ASSUME
              0100
                       E9 01B8 R
                                                                                                                                       ; Jump around messages
                      32 ; Size of records 3,0,0,0,0 ; For buffered input 'File already exists',10,13,'$'
                                                             RECORD_SIZE
KEYBOARD_BUFFER
FILE_ERROR_MSG
                                                                                     EQU
DB
DB
              = 0020
              0103
0108
              011E
                                                             BAD OPEN MSG
                                                                                      DB
                                                                                                  'Unable to open file',10,13,'$'
              0134
                                                             BAD_WRITE_MSG
                                                                                      DB
                                                                                                   'Error in writing to file',10,13,'$'
              014F
                                                             BAD READ MSG
                                                                                                   'Error in reading file',10,13,'$'
                                                                                      DB
              0167
                                                             BAD_CLOSE_MSG
                                                                                      DR
                                                                                                  'Error in closing file'.10.13.'$'
              017F
                                                             INPUT_BAD_MSG
                                                                                      DB
                                                                                                   'Two character input required',10,13,'$'
                      69 /2 05 -
45 6E 74 72 79 20
6D 75 73 74 20 62
65 20 63 68 61 72
7C 63 68 61 72 0A
0D 24
              019F
                                                             CHAR BAD MSG
                                                                                      n R
                                                                                                   'Entry must be char|char',10,13,'$'
                                                             ;---- Set Disk Transfer Address
              01B8
01B8
01BA
                                                             PROGRAM_START:
MOV
MOV
                                                                                      AH,1AH
DX,0FFSET DISK_TRANSFER_ADDRESS
                       B4 1A
BA 0090 R
CD 21
                                                                                                                                       ; Set disk transfer address
              01BD
                                                             ;---- Search for similar file
                       B4 11
BA 005C R
CD 21
0A C0
75 09
BA 0108 R
                                                                                     AH,11H
DX,OFFSET FCB
21H
AL,AL
NO_FILE
                                                                          MOV

    Do a search for entry
    to see if a file with
    this name already exists

              01C1
01C4
01C6
01C8
01CA
                                                                          MOV
                                                                          OR
                                                                                                                                       ; Jump if this is new name
; Identical file error msg
                                                                          JNZ
                                                                          MOV
                                                                                      DX.OFFSET FILE_ERROR_MSG
              01CD
01CD
01CF
                                                             ERROR_EXIT
                       B4 09
CD 21
CD 20
                                                                                                                                       ; This routine will display
; the string and exit
; from the program
                                                                                      АН,9
                                                                          MOV
                                                                          INT
              0101
                                                             ;---- Create the file
              01D3
                                                             NO_FILE:
                      B4 16
BA 005C R
CD 21
0A C0
74 05
BA 011E R
EB EA
              01D3
01D5
01D8
01DA
                                                                         MOV
MOV
                                                                                      AH,16H
DX,OFFSET FCB
                                                                                                                                       ; Create the file
                                                                         INT
OR
                                                                                      21H
AL,AL
                                                                                                                                       ; Test for success
                                                                         JZ
MOV
                                                                                      CREATE_OK
DX.OFFSET BAD_OPEN_MSG
              01DC
              01DE
01E1
                                                                                                                                       ; Create failed error msg
                                                                         JMP
                                                                                     ERROR_EXIT
                                                             ;---- Set up the FCB parameters
                       C6 06 007C R 00
                                                                         Mov
                                                                                     FCB_CURRENT_RECORD, 0
                                                                                                                                       : Initialize current record
```

132

Abbildung 5.6 Beispiel für DOS-Funktionen

Das Programmbeispiel besteht aus zwei Abschnitten. Im ersten Teil erstellt es eine Datei. Die Datei besteht 26 Datensätze von je 32 Bytes. Jeder Datensatz enthält einen einzelnen Buchstaben des Alphabets. Datensatz 1 ist "AAAA...A", Datensatz 2 ist "BBBB...B" usw. Die Datei wird sequentiell erstellt.

Der zweite Teil des Beispiels behandelt die Datei als eine Direktzugriffsdatei. Als Antwort auf die Benutzereingabe über die Tastatur liest das Programm einen der 26 Datensätze und gibt ihn aus. Die Eingabe über die Tastatur editiert dabei auch den Datensatz. Das Programm ändert die hinteren 31 Zeichen des Datensatzes auf den Wert, der von der Tastatur eingegeben wird. Die Eingabe von "\$" beendet das Programm.

Das Beispiel simuliert eine Abfragedatenbank. Der erste Teil erstellt die Datenbank. Die zweite Phase befaßt sich mit direkten Anfragen an die Datenbank und mit dem Editieren der Daten. Jedes wirkliche Datenbankprogramm wäre sehr viel komplexer als dieses Beispiel hier, aber das Beispiel zeigt die hauptsächlichen Dateifunktionen.

Das Programm der Abbildung 5.6 ist eine .COM-Datei. Im nächsten Abschnitt wollen wir die Unterschiede zwischen dieser Datei und der .EXE-Datei besprechen. Der Gebrauch einer .COM-Datei erlaubt es uns hier, INT 20H als Programmausgang zu verwenden. Für eine .COM-Datei muß das Programm mit Offset 100H im Segment beginnen. Die ersten 100H Bytes des Programmsegmentes werden Programmsegment-Präfix (PSP) genannt und enthalten einige spezielle Felder zur Verwendung durch das Assemblerprogramm.

Der FCB befindet sich bei Offset 05CH im Segment. Das Programm benutzt diesen anscheinend beliebigen Ort aus gutem Grunde. Der DOS-Kommandointerpreter füllt diesen FCB auf. Wenn der Benutzer das Programm durch Eingeben seines Namens aufruft, durchsucht DOS den Rest der Kommandozeile auf Dateinamen. Es setzt den ersten Dateinamen, der dem Kommando folgt, in den FCB bei 05CH. Erscheint ein zweiter Name in der Kommandozeile, wird er in einen FCB mit Offset 06CH gebracht. Da dieses Beispiel nur mit einer Datei arbeitet, wird nur der FCB bei 05CH benutzt. Der Befehl für den Start unseres Programmes lautet:

A>FIG5-6 TEST.FIL

FIG5-6 ist der Name des Programms. Tatsächlich erscheint es auf der Diskette als FIG5-6.COM. Die Datei TEST.FIL ist die Datei, die vom Programm erstellt und später modifiziert wird. Der Kommandointerpreter bringt den Dateinamen TEST.FIL in die richtige Position im FCB bei 05CH. Da der Dateiname zum Kommandoparameter gemacht wurde, kann unser Programm jede Datei erstellen und modifizieren. Hätten wir den Dateinamen in das Assemblerprogramm einbezogen, hätten wir nur mit einer einzigen Datei arbeiten können.

Bei Offset 05CH gibt das Programm die Struktur des FCB wieder. Die Bezeichnung FCB identifiziert den ersten Speicherplatz. Jedes der Felder im FCB hat seine eigene Bezeichnung und Größe, so daß das Programm sie individuell behandeln kann. Um zum Beispiel die Größe des Datensatzes einzustellen, modifiziert das Programm die Variable FCB_RECORD_SIZE.

Bei Offset 080H liegt ein weiteres spezielles Feld des PSP. Dieser 128 Bytes umfassende Bereich ist die voreingestellte Speicherstelle für die Disk Transfer Area (DTA). DOS benutzt die DTA als Pufferbereich für Datensätze. Immer wenn DOS einen Datensatz liest oder schreibt, benutzt es den DTA-Puffer. DOS initialisiert die DTA bei Offset 080H des Programmsegments. Das Programm kann dies ändern, indem es die Funktion 1AH von Interrupt 21H benutzt. Ist die Satzlänge größer als 128 Bytes, muß der voreingestellte Wert geändert werden. Das Beispiel ändert den DTA-Offset in Segment auf 90H. Dies ist notwendig, weil sich der FCB bei 05CH über die Speicherstelle 80H hinaus ausdehnt. Würde die voreingestellte DTA benutzt, würde die Datenübertragung das letzte Byte des FCB überschreiben. Da dieses Byte die Satznummer für den Direktzugriff enthält und unser Programm den Direktzugriff benutzt, ist dieses Vorgehen notwendig, um eine Kollision der Daten zu vermeiden.

Die erste Anweisung des Programms bei Offset 100H ist der Sprung zum eigentlichen Beginn des Programms. Dies mag unwirtschaftlich erscheinen, aber der Assembler erledigt das Assemblieren sehr viel besser, wenn alle Datenbereiche vor den Befehlen erscheinen, die sie ansprechen. Das Programm kann in der Tat Fehler enthalten, wenn es Daten anspricht, die erst später definiert werden. Um der Sicherheit willen erscheint der Datenbereich also am Anfang des Programms.

Der erste Programmabschnitt belegt die DTA. Unser Programm benutzt den Puffer bei Offset 90H. Da der Umfang des Datensatzes nur 32 Bytes beträgt, ist vor Beginn des Programms viel Platz.

Als nächstes benutzen wir eine Funktion von Interrupt 21H, um nach einer Datei mit dem gewünschten Namen im FCB zu suchen. Merken Sie sich, daß DS:DX auf den FCB hinweist, wie das für jede Dateioperation der Fall sein wird. Wenn DOS eine Datei mit einem übereinstimmenden Namen findet, steigt das Programm mit einer Fehlermeldung aus anstatt die bereits bestehende Datei zu löschen. Dieses Beispiel funktioniert also nur mit einer neuen Datei und kann nicht auf eine bereits bestehende angewandt werden. Diese Überprüfung schließt aus, daß das Programm eine bestehende Datei löschen kann. Aber wenn unser Beispiel ein echtes Programm wäre, würden wir vermutlich mit beiden, neuen und bestehenden Dateien arbeiten.

Bei NO_FILE erstellt das Programm die Datei. Da der Kommandoprozessor den FCB bereits aufgebaut hat, muß unser Programm ihn nicht vor der Dateikreation neu belegen. Wenn die Operation aus irgendeinem Grund fehlschlägt, weil z.B. kein Platz mehr im Inhaltsverzeichnis oder auf der Diskette vorhanden ist, steigt das Programm mit einer eigenen Fehlermeldung aus.

Immer wenn DOS auf eine Datei zugreifen soll, muß das Programm die Datei zuerst eröffnet haben. Das Eröffnen der Datei stellt eine Verbindung zwischen dem Betriebssystem und dem Benutzerprogramm her. Während der Eröffnung durchsucht DOS das Inhaltsverzeichnis der Diskette, findet die Datei (oder vielleicht auch nicht, dann tritt ein Fehlerzustand auf) und belegt das Feld des FCB, das sich auf den Umfang der Datei bezieht. Wenn DOS die Datei einmal eröffnet hat, braucht es das Inhaltsverzeichnis nicht bei jedem Zugriff auf die Datei zu durchsuchen. DOS behält die Verbindungsinformation zur Datei im FCB, bis es die Datei "abschließt". Aus den

Ausdrücken "Öffnen" und "Schließen" können Sie erneut den Einfluß des bisher üblichen Umgangs mit Akten erkennen. Die Akte muß geöffnet werden, bevor die Unterlagen gelesen werden können. Die Akte wird geschlossen, bevor man sie wieder in den Aktenschrank zurückstellt.

Unser Beispiel eröffnet die Datei dadurch, daß es sie erstellt. Wenn die Datei bereits bestanden hätte, hätte die Eröffnungsfunktion (AH—0FH) die Verbindung hergestellt. Nachdem die Datei erfolgreich eröffnet ist, verändert das Programm einige der Felder im FCB. Im besonderen muß es die Größe des Datensatzes auf 32 Bytes einstellen, da das DOS eine Satzlänge von 128 Bytes voreingestellt hat.

Der Abschnitt CHARACTER_LOOP schreibt die 26 Datensätze in die Datei. Ein REP STOSB füllt den DTA-Zwischenspeicher mit dem Zeichen für diesen Datensatz. Eine sequentielle Schreibfunktion (AH=0AH) schreibt die individuellen Datensätze. Das Programm prüft dabei auch auf Fehler.

Bei KEYBOARD_LOOP wechselt der Programmodus von Erstellung auf Abfrage/Aktualisierung. Das Beispiel benutzt dazu die von DOS ermöglichte gepufferte Tastatureingabe. Diese Funktion gestattet es dem Benutzer, einen 2-Byte String einzugeben und diesen, wenn notwendig, zu editieren. Der 2-Byte String muß mit einem Return-Zeichen abgeschlossen sein. Das Programm prüft die Eingabe auf Gültigkeit und weist sie mit einer Fehlermeldung zurück, wenn sie den Eingabeerfordernissen nicht entspricht.

Gibt der Benutzer "\$" ein, springt das Programm zum Ende. Bei einem Zeichen zwischen "A" und "Z" liest das Programm den Datensatz entsprechend dem Zeichen. Der Datensatz erscheint auf dem Bildschirm und unser Programm füllt die restlichen 31 Bytes des Puffers mit dem zweiten Zeichen, welches über die Tastatur eingegeben wurde. Danach wird der modifizierte Datensatz direkt zurückgeschrieben.

Der letzte Abschnitt des Programms schließt die Datei. Genau wie die Dateieröffnung die Verbindung zwischen DOS und dem Benutzerprogramm hergestellt hat, trennt die Close-Funktion diese Verbindung. Ein wichtiger Grund für den Abschluß einer Datei ist, sicherzugehen, daß DOS alle modifizierten Datensätze auf die Diskette geschrieben hat. Während einer normalen Programmausführung kann DOS die letzten Datensätze in einem Puffer belassen. Dies beschleunigt die Ausführung, weil DOS dann nicht für jeden Datensatz auf die Diskette zu schreiben braucht. Die Close-Funktion schreibt den Inhalt dieses Puffers dann auf die Diskette.

Das Beispiel der Abbildung 5.6 zeigt die grundlegenden Komponenten des Dateizugriffs unter Benutzung von DOS. Das Programm tut nichts Nützliches, doch es würde zu vieler weiterer Instruktionen bedürfen, um es vernünftig auszubauen. Solche Instruktionen würden wenig bringen, was den Gebrauch von DOS-Funktionen anbelangt. Eine wichtige Sache, die man bei diesem Beispiel beachten sollte, ist jedoch die Notwendigkeit des Prüfens auf Fehler nach jeder DOS-Operation. Während DOS Hardwarefehler mit der Unterbrechung 24H prüft, muß das Anwenderprogramm Fehler wie gleiche Dateinamen oder Platzmangel auf der Diskette selbst beheben. Die Fehlerbehandlung ist im Beispiel sehr einfach — Ausgabe einer Fehlermeldung und Programmbeendigung. In echten Programmen ist die Fehlerbehandlung sehr viel komplexer und sehr viel wichtiger. Der Verlust wertvoller Daten muß nämlich unter allen Umständen vermieden werden.

Und wenn Sie schließlich das Beispielprogramm ausführen, werden Sie über dessen Anforderungen an den Benutzers vermutlich nicht sehr glücklich sein. Es gibt keine Eingabeanforderung für Benutzereingaben, die Fehlermeldungen sind beinahe unverständlich, und einige der Meldungen werden schließlich über die vorhergehenden geschrieben und löschen sie damit aus. Das Programm erfordert also weitere Bearbeitung, bevor es von jemandem benutzt werden könnte, der es nicht selbst geschrieben oder aber sehr sorgfältig studiert hat.

.COM- und .EXE-Dateien

Das vorangegangene Beispiel war eine .COM-Datei. Aber die normale Ausgabe des Assemblier-/Linkprozesses ist eine .EXE-Datei. Warum plagen wir uns also mit .COM, wenn .EXE einfacher ist?

Jeder dieser Dateitypen hat seine Vorteile. Wir müssen die zwischen ihnen bestehenden Unterschiede verstehen, um richtig zu entscheiden, welche Form in welchem Fall zu wählen ist.

Der Hauptunterschied zwischen .COM- und .EXE-Dateien ist das Format der Datei auf der Diskette. Beide Dateitypen enthalten Maschinencode-Programme. Die .COM-Datei kann sofort benutzt werden. DOS kann sie direkt von der Diskette in den Speicher laden. DOS übergibt die Steuerung dann an die Stelle mit Offset 100H in dem Segment, das für das Programm reserviert worden ist. Die .EXE-Datei ist dagegen nicht sofort ausführbar. Der Maschinencode in der Datei hat ein Vorsatz- oder "Header"-Feld. Dieser Header enthält vom Linker erstellte Informationen. Das Bemerkenswerte daran ist die Verschiebeinformation. Während eine .COM-Datei nur über eine Änderung des Codesegments verschiebbar ist, kann eine .EXE-Datei über viele verschiedene Segmente gespeichert werden. Dies begrenzt die .COM-Datei auf eine maximale Größe von 64K Bytes, sofern das Programm nicht auch die anderen Segmente selbst lädt. Eine .EXE-Datei kann zahlreiche Segmente enthalten, die bei Bedarf dynamisch zugeteilt bzw. benützt werden.

Was ist Verschiebbarkeit? Wenn ein Programm assembliert ist, hat es seinen festen Platz im Speicher. Wir haben gesehen, daß der Assembler automatisch jedes Segment bei Offset 0 beginnt. In den Assemblerlisten findet man neben einigen Adressen das Zeichen "R". Dies zeigt, daß die Adresse verschiebbar ist. Wenn das Programm verschoben wird, so daß es an einem anderen Punkt als mit Offset 0 beginnt, muß diese Adresse modifiziert werden. Normalerweise behandelt der Linker diese Verschiebung. Aber einige Adressen können nicht modifiziert werden, bevor das Programm geladen ist. Eine .EXE-Datei enthält nun die nötigen Daten, um diese Stellen zu identifizieren.

Eine .COM-Datei ist nicht verschiebbar. Sie verfügt über keine Verschiebeinformation. Stattdessen ist ein .COM-Programm über das Codesegment verschiebbar. Das bedeutet, daß das Programm immer mit dem gleichen Offset geladen wird, während das Codesegment modifiziert werden kann. Alle Offsets im Programm bleiben gleich. Dies erfordert außerdem, daß der Programmierer sichergeht, daß jede Segmentregisterarithmetik (z. B. das Einsetzen eines direkten Wertes in ein Segmentre-

gister) sich immer auf das aktuelle Code-Segmentregister bezieht. Um z.B. das DS-Register auf den aktuellen Wert des Codesegments einzustellen, lautet die richtige Befehlsfolge

PUSH CS POP DS

Man ist manchmal versucht, den folgenden Code für den gleichen Vorgang zu schreiben, wobei wir annehmen, daß das Codesegment wie in Abbildung 5.6 "CODE" genannt wird:

MOV AX,CODE MOV DS.AX

Dieses Beispiel arbeitet in einem .COM-Programm nicht korrekt. Der Segmentwert für das Segment CODE ist zum Zeitpunkt des Assemblierens und Linkens nicht bekannt. Er ist nur bekannt, wenn das Programm geladen wird. Da die .COM-Datei dem Lader nicht sagen kann, wo all diese Segment-Bezugsadressen erscheinen (dazu wäre die Verschiebeinformation nötig), wird das Programm unrichtig ausgeführt.

Das Setzen der Segmentregister und Stackadressen erfolgt unterschiedlich für die zwei Dateitypen. Für eine .COM-Datei setzt DOS das CS-, DS-, ES- und SS-Register auf das Segment, in welches es das Programm lädt. Es setzt das SP-Register als Zeiger auf den letzten verfügbaren Speicherplatz im Segment. Auf diese Weise liegt das Programm im vorderen Teil des Segmentes und der Stack im hinteren.

Der .EXE-Dateiheader spezifiziert die Werte für das CS-, IP-, SS- und SP-Register. DOS setzt das DS- und ES-Register auf das Segment, in welches es das Programm lädt. Das CS-Register deutet auf das Segment, das den Ort des Programmbeginns enthält. Während ein .COM-Programm bei Offset 100H des Codesegments beginnen muß, kann ein .EXE-Programm einen anderen Startort spezifizieren. Der Assemblerbefehl END kann dafür einen Adresswert enthalten, wie nachfolgend gezeigt:

END START_LOCATION

Dies sagt dem Assembler/Linker, die Steuerung an die Stelle START_LOCATION zu übergeben, wenn das Programm geladen ist.

Beide Dateitypen benutzen das Programmsegment-Präfix (PSP). Dies sind die ersten 100H Bytes des Segments, in welches das Programm geladen ist. Dieser Bereich enthält die speziellen Felder, die wir in Abbildung 5.6 gesehen haben. Für eine .EXE-Datei zeigen DS- und ES-Register auf diesen Bereich, während CS und SS-Register durch den Assemblier-/Linkvorgang gesetzt werden. Bei der .COM-Datei zeigen alle Register auf das PSP. Dies gestattet beiden Programmtypen unmittelbaren Zugriff auf die Daten im PSP.

Der Vorteil der .COM-Datei liegt darin, daß das CS-Register das PSP bestimmt. In einer .EXE-Datei ist dies nicht der Fall. Die DOS-Programmausgänge über Interrupt 20H und 27H erfordern aber, daß das CS-Register auf PSP zeigt, wenn die Unterbrechung ausgeführt wird. Mit einer .EXE-Datei ist dies schwierig. Glücklicherweise

erlaubt es die nachstehende Instruktionsfolge einem .EXE-Programm, zu DOS zurückzukehren.

PROGRAM	PROC	FAR	
	PUSH	DS	; sichere Segment von PSP
	MOV	AX,0	<u>-</u>
	PUSH	AX	; sichere Offset 0 in Stack
	RET		
PROGRAM	ENDP		

Bei Offset 0 des PSP finden wir den Befehl INT 20H. PUSH DS und 0 stellen eine Rückkehradresse für RETF auf Offset 0 des PSP her. Wenn das Programm die Rückkehr ausführt, kommt es zu INT 20H. Jetzt zeigt das CS-Register aber auf PSP, und INT 20H übergibt die Steuerung wieder an DOS.

Es gibt keinen vergleichbaren Weg, einen Interrupt 27H - Rückkehr zu DOS, wobei das Programm resident bleibt - auszuführen. Obgleich es Möglichkeiten gibt, das CS-Register korrekt einzustellen bevor INT 27H ausgeführt wird, ist es in der Regel einfacher, das Programm als .COM-Datei zu aufzubauen.

Schließlich braucht eine .COM-Datei auch noch weniger Platz auf der Diskette als eine .EXE-Datei mit demselben Programm. Da die .COM-Datei keinen Programmheader hat, ist dafür auch kein Platz erforderlich. Wenn wir im nächsten Abschnitt das DEBUG-Programm besprechen, schließt das auch eine Methode mit ein, mit der Sie eine .EXE-Datei in eine .COM-Datei umwandeln können.

Das Erstellen eines Assemblerprogramms

Es gibt mehrere Schritte auf dem Wege von der Idee zu einem laufenden Programm. Dieser Abschnitt behandelt die Schritte, die sich auf das Erstellen eines Assembler-programms für den IBM PC beziehen. Wir behandeln dabei den Zeileneditor, den Assembler, den Linker und den Debugger. Mit dem Editor erstellen wir das Quellprogramm in Assemblersprache. Der Assembler wandelt dieses Quellprogramm in einen Maschinencode um, der fast schon der eigentlichen Maschinensprache gleicht. Der Linker vollendet diesen Maschinencode zu einer ausführbaren .EXEDatei. Das DEBUG-Programm kann schließlich noch dazu beitragen, Fehler im Programm zu finden.

DOS-Zeileneditor

Der Zeileneditor erstellt Textdateien. Der Inhalt einer Textdatei wird in ASCII dargestellt. Der Editor läßt Sie den gewünschten Text in die Datei eintippen. Wenn Sie den Text später modifizieren müssen, benutzen Sie wieder den Editor.

Der Zeileneditor EDLIN ist Teil des IBM PC Disk Operating Systems. Die Datei EDLIN.COM ist ein transientes Kommando — das heißt, es wird nur dann in den

Speicher geladen, wenn es verlangt wird. Um mit dem Editor zu arbeiten, lautet der Befehl

A>EDLIN FILE.ASM

wobei FILE.ASM die zu editierende Textdatei ist. FILE.ASM kann schon vorhanden sein, wie z. B., wenn Sie ein bestehendes Programm modifizieren. Ist die Datei FILE.ASM noch nicht vorhanden, wird sie durch EDLIN erstellt. Wenn das Editieren vollständig ausgeführt ist, wird das Ergebnis in die Datei FILE.ASM übertragen. Sofern EDLIN die Datei FILE.ASM für diesen Editiervorgang nicht neu erstellt hat, gibt er der alten Version von FILE.ASM zur Sicherung den Namen FILE.BAK. Durch das Anlegen einer Sicherung können Sie auch nach größeren Fehlern beim Editieren der Datei wieder weitermachen, indem Sie die Sicherungsdatei benutzen. Sie löschen die Datei mit Editionsfehlern und benennen die .BAK-Datei wieder in .ASM-Datei um. Dies ist also eine Art Sicherheitsnetz beim Editieren.

EDLIN ist ein zeilenorientierter Editor. Er behandelt jede Textzeile getrennt, im Gegensatz zu einem bildschirmorientierten Editor, der einen Abschnitt der aufbereiteten Datei auf dem Bildschirm darstellt. Bei einem bildschirmorientierten Editor, wie dem IBM Personal Editor, verschieben Sie den Cursor an irgendeine Stelle auf dem Bildschirm und modifizieren dort den Text. Mit EDLIN editieren Sie immer nur eine einzelne Zeile der Textdatei. Wenn Sie ernsthaftes Assemblerprogrammieren beabsichtigen, sollten Sie einen bildschirmorientierten Texteditor benutzen. IBM bietet einen sehr guten Editor unter der Bezeichnung "Personal Editor" an. Die Beispiele in diesem Buch beziehen sich auf die Benutzung dieses Editors. Wir besprechen EDLIN nur, weil er zusammen mit DOS verkauft wird. Nachdem EDLIN aber nicht gerade die beste Wahl ist, haben wir für EDLIN lediglich eine kurze Erwähnung der Kommandos und ein Beispiel vorgesehen. Für eine vollständige Erklärung der EDLIN-Kommandos sollten Sie das DOS Manual zu Rate ziehen.

Abbildung 5.7 faßt die EDLIN-Kommandos zusammen. Beim Besprechen des Beispiels werden wir auf diese Kommandos Bezug nehmen. Abbildung 5.8 zeigt zwei Beispiele für Editiervorgänge unter Einsatz von EDLIN.

Aktion	Syntax
Zeile(n) anfügen	[n] A
Zeile(n) löschen	[Zeile] [,Zeile] D
Zeile ausgeben	[Zeile]
Beenden	E
Zeile einfügen	[Zeile] I
Zeile(n) auflisten	[Zeile] [,Zeile] L
Editor verlassen	Q
Text ersetzen	[Zeile] [,Zeile) [?] RString [<f6>String]</f6>
Zeile(n)) schreiben	[n] W

Abbildung 5.7 EDLIN-Kommandos (mit freundlicher Genehmigung der IBM; Copyright IBM 1981)

A>ED New fi	LIN FIG5-8.A le	SM		
'	1:* 2:*CODE	PAGE SEGMENT	,132	
	3:* 4:*	ASSUME	CS:CODE	
	5:*START: 6:* 7:* 8:* 9:*START 10:*END	PROC MOV MOV RET ENDP	NEAR AX,CODE DS,AX	
E	11:^C			
	LIN FIG5-8.AS	SM		
-	1:* 2: CODE	PAGE SEGMENT	,132	
	3: 4:	ASSUME	CS:CODE	
	5: START: 6: 7: 8: 9:	PROC MOV MOV RET	NEAR AX,CODE DS,AX	
**	10: START 11: END	ENDP		
*3 *5	3:* 3:*	ASSUME ASSUME	CS:CODE CS:CODE,DS:CODE	
	5:*START: 5:*START	PROC	PROC NEAR NEAR	
6 6: 6:*		MOV MOV	AX,CODE AX,CS	
91	9: 10:*^C			
*L	1: 2: CODE 3:	PAGE,132 SEGMENT ASSUME	CS:CODE,DS:CODE	
	4: 5: START 6:	PROC MOV	NEAR AX,CS	

```
7: MOV DS,AX
8: RET
9:
10:*START ENDP
11: END
*E
A>
```

Abbildung 5.8 EDLIN-Beispiel

Im ersten Teil erstellen wir eine Datei mit dem Namen FIG5-8.ASM. "New file" zeigt an, daß es diese Datei bisher noch nicht gegeben hat. Das Zeichen "*" ist die Eingabeanforderung für EDLIN. Immer wenn dieses Zeichen erscheint, können Sie irgendein Kommando aus der Abbildung 5.7 eingeben. Das "I"-Kommando erlaubt es Ihnen, Text in die Datei einzufügen. EDLIN stellt die Zeilennummern für jede Zeile dar, wenn Sie den Text eingeben. Control-C (^C auf der Liste) beendet den eingefügten Teil. Das "E" beendet den Editiervorgang, sichert die Datei und gibt die Steuerung an DOS zurück.

Im zweiten Teil von Abbildung 5.8 editieren wir die im ersten Teil erstellte Datei. Sie rufen den Editor mit derselben Kommandozeile auf, aber der Ausdruck "End of input file" (zu deutsch: Ende der Eingabedatei) gibt an, daß die Datei bereits vorhanden ist. Das Kommando "L" listet die Datei in ihrem aktuellen Stand auf. Das Beispiel benutzt einzeilige Editierkommandos, um mehrere der Zeilen zu modifizieren. Das Eingeben einer "3" zeigt die dritte Zeile und hält sie für weiteres Editieren frei. DOS hat einen eingebauten Satz von Zeilen-Editierkommandos, die in Abbildung 5.9 dargestellt sind. Sie können diese Editionsoperationen in EDLIN benutzen, oder jedesmal, wenn DOS mit der Eingabe über die Tastatur arbeitet. Diese Befehle sind also insbesondere für die Eingabe an den Kommandoprozessor geeignet.

Gehen wir zurück zum Beispiel in Abbildung 5.8. Nach der Darstellung der Zeile mit ihrer Zeilennummer können Sie die Zeile mit DOS-Kommandos editieren. Die F3-Taste zeigt die Zeile erneut und ermöglicht es Ihnen, die Änderungen am Zeilenende einzugeben. Das Editieren der Zeile 5 zeigt den Gebrauch der DEL-Taste, um den ":" aus dem Label zu entfernen. In Zeile 6 benutzen wir die → Taste (Cursor rechts), um den Cursor hinter das Komma zu setzen. Dann wird der neue Wert "CS" eingetippt, der "CODE" ersetzen soll. Das Beispiel macht eine Einfügung vor Zeile 9, - eine Leerzeile. Dann wird die Datei wieder so aufgelistet, daß Sie die Änderungen durch den Editiervorgang erkennen können. Das Editierkommando "E" gibt die Steuerung an DOS zurück.

Sie können mit EDLIN und den DOS-Editierkommandos auch andere Vorgänge ausführen. Sie lernen den Umgang mit ihnen am besten, wenn Sie das DOS Manual durchsehen und dann einige davon einfach ausprobieren. Für ernsthafte Programmierarbeit sollten Sie jedoch den Erwerb eines bildschirmorientierten Editors in Erwägung ziehen.

DEL	Löschen nächstes Zeichen in aktueller Zeile
ESC	Originalzustand der aktuellen Zeile wiederherstellen
F1 oder ->	Kopieren ein Zeichen aus der aktuellen Zeile
F2	Kopieren alle Zeichen bis zu einem bestimmten
F3	Ausgeben aller restlichen Zeichen auf den Bildschirm
F4	Löschen aller Zeichen bis zu einem bestimmten
F5	weiteres Editieren in der aktuellen Zeile
INS	Zeichen in aktuelle Zeile einfügen
	(bis INS wieder gedrückt wird)

Abbildung 5.9 DOS-Editiertasten (mit freundlicher Genehmigung der IBM; Copyright IBM 1981)

Assembler und Makroassembler

Nun, da Sie die Quelldatei erstellt haben, ist es an der Zeit, den Assembler zu benutzen. Es gibt zwei Assemblerversionen. Die vollständige Version ist der Makroassembler oder MASM.EXE auf der Assemblerdiskette. Darüber hinaus gibt es eine kleinere Version des Assemblers ohne Makroverarbeitung, genannt Assembler oder ASM.EXE. MASM benötigt 96K Bytes Speicher, um effektiv zu laufen, während ASM mit nur 64K auskommt. Dieser Speicherbedarf hat nichts mit dem Umfang des Quellprogrammes zu tun. Er bezieht sich lediglich auf die erforderliche Speichergröße für das Assemblieren des Programmes, nicht aber auf die Durchführung desselben. Ein Benutzerprogramm, das für seine Ausführung möglicherweise nur 4K Bytes benötigt, braucht eine Maschine mit mindestens 64K, um das Programm entwickeln zu können.

Die Eingabe für den Assembler ist die Quelldatei, die durch EDLIN oder einen ähnlichen Editor erstellt wurde. Die Quelldatei ist eine ASCII-Textdatei. Der Assembler selbst produziert bis zu drei Ausgabedateien. Die Objektdatei enthält die maschinensprachliche Version des Programms. Sie ist allerdings noch nicht ganz fertig für die Ausführung, aber sie kommt dem endgültigen Maschinencode schon sehr nahe. Die Listendatei ist eine ASCII-Textdatei, die sowohl die Quellinformation als auch die durch den Assembler erstellte, neue Information enthält. Die Beispiele in diesem Buch sind aus Assembler-Listendateien. Schließlich kann der Assembler auch eine Querverweisdatei herstellen. Diese Datei, welche weder eine Objektnoch eine Textdatei ist, enthält Information über den Gebrauch von Symbolen und Kennzeichen im Assemblerprogramm. Gleich der Objektdatei erfordert auch die Querverweisdatei eine weitere Bearbeitung, bevor Sie sie benutzen können.

Der Assembler wird mit einem DOS-Kommando gestartet. Entweder startet

A>ASM

oder

A>MASM

den Assembler. ASM ruft den kleinen Assembler auf, MASM ruft den Makroassembler auf. Wenn der Assembler mit der Ausführung beginnt, stellt er Fragen, um zu

bestimmen, welche Dateien für die Assemblierung benutzt werden sollen. Abbildung 5.10 zeigt die Reihenfolge der Kommandos, die den Assembler starten.

Nach dem Kommando ASM lädt DOS den Assembler in den Speicher. Der Assembler gibt die Copyright-Meldung aus und beginnt mit seinen Fragen an den Benutzer. Wenn Sie ein System mit einem einzelnen Diskettenlaufwerk haben, können Sie jetzt die Assemblerdiskette entfernen und die Datendiskette einlegen. Der Assembler stellt die Eingabeanforderung für die Datei, die assembliert werden soll. Sie müssen lediglich den Dateinamen eingeben, nicht die .ASM-Erweiterung. Der Assembler fragt auch nach den Namen für die Ausgabedateien. Der Assembler gibt der Objektdatei denselben Namen wie der Quelldatei, aber mit einer .OBJ-Erweiterung, wenn Sie nicht einen anderen Namen dafür wählen. Die "B:"-Antwort in diesem Beispiel sagt dem Assembler, die Objektdatei im Laufwerk B: abzulegen. Ähnliche Antworten auf die Eingabeanforderung für Liste und Querverweis sagen dem Assembler, diese Dateien im Laufwerk B: abzulegen. Nach dem Assemblieren zeigt das Inhaltsverzeichnis die Dateien im Laufwerk B:, die durch diesen Vorgang erstellt wurden.

```
A>ASM
The IBM Personal Computer Assembler
Version 1.00 (C)Copyright IBM Corp 1981
Source filename [.ASM]: B:FIG5-10
Object filename [FIG5-10.OBJ] B:
Source listing
             [NUL.LST] B:
Cross reference [NUL.CRF] B:
Warning Severe
Errors Errors
0
       0
A>DIR B:FIG5-10.*
FIG5-10 ASM
                    44
                          1-01-83 12:00a
                          1-01-83 12:00a
FIG5-10 LST
                   426
FIG5-10 OBJ
                          1-01-83 12:00a
                    40
FIG5-10 CRF
                    19
                          1-01-83 12:00a
A>
A>B:
B>A:ASM FIG5-10,...;
The IBM Personal Computer Assembler
Version 1.00 (C) Copyright IBM Corp 1981
Warning Severe
Errors
         Errors
B>
```

Die Eingabeanforderungen haben alle voreingestellte Werte, die in Klammern angegeben sind. Wenn Sie mit einem "Return" auf eine dieser Eingabeanforderungen antworten, benutzt der Assembler den voreingestellten Wert. Der Default für Listen- und Querverweisdatei ist NUL. Die NUL-Datei ist eine spezielle Datei im DOS. Alles, was auf diese NUL-Datei geschrieben wird, verschwindet und kann nicht mehr angesprochen werden. Die NUL-Datei ist eine WOF-Datei (Write-only file).

Wenn der Assembler während des Assemblierens irgendwelche Fehler entdeckt, schreibt er diese auf die Listendatei. Er zeigt sie außerdem auf dem Bildschirm an. Dies ermöglicht es Ihnen, auf entdeckte Fehler direkt zu reagieren. Sie müssen also die Listendatei nicht nach Fehlern durchsuchen. Wenn Sie mit dem kleinen Assembler ASM arbeiten, zeigt dieser die Fehler lediglich mit einer Fehlernummer an. Der Makroassembler MASM zeigt dagegen Fehlernummer und Fehlertext. Die kleinere Kapazität des Assemblers läßt nämlich keinen Raum für den Fehlermeldungstext.

Der zweite Teil der Abbildung 5.10 zeigt eine einfachere Methode, den Makroassembler aufzurufen. Diese Methode ist günstig, wenn das von Ihnen benutzte System zwei Diskettenlaufwerke besitzt. Setzen Sie die Assemblerdiskette in das Laufwerk A:, die Datendiskette, die auch die Quelldatei enthält, in das Laufwerk B:. Setzen Sie das Laufwerk B: als das voreingestellte Laufwerk. Rufen Sie den Assembler mit dem Kommando A:ASM auf. Der Rest des Kommandos, FIG5-10,,,; gibt dem Assembler alle Information, die mit den Eingabeanforderungen für das vorhergehende Beispiel abgefragt wurde. FIG5-10 nennt die zu assemblierende Datei, während die nachfolgenden Kommas dem Assembler angeben, die Objekt-, Listen- und Querverweisdateien den normalen Kennzeichnungsrichtlinien entsprechend zu erstellen. Die Ergebnisse dieses Vorgehens sind mit denen des ersten Beispiels identisch.

Der Weg, auf dem Sie Dateinamen an den Assembler geben können, hat viele Variationen. Die beiden Beispiele hier stellen zwei Extreme dar. Das erste Beispiel spezifiziert jeden Dateinamen als Antwort auf eine Eingabeanforderung. Im zweiten war überhaupt keine Eingabeanforderung notwendig. Das Makroassembler-Handbuch beschreibt die mit dem ASM- (oder dem MASM-) Kommando möglichen verschiedenen Variationen sehr viel detaillierter.

Sobald das Assemblieren abgeschlossen ist, sind die Ausgabedateien verfügbar. Die Objektdatei ist die Eingabe für den nächsten Schritt in der Erstellung eines ladefähigen Programms. Dies ist der LINK-Schritt, der im nächsten Abschnitt behandelt wird.

Die Listendatei ist eine Kombination aus Quelldatei und einer lesefähigen Version der Maschinensprache. Sie können diese Datei auf dem Bildschirm darstellen mit dem DOS TYPE-Kommando, wie

A>TYPE B:FIG5-11.LST

Das TYPE-Kommando nimmt den Inhalt der Datei und sendet ihn zum Bildschirm. Gleichzeitig können Sie die Datei drucken, indem Sie Control-PRTSC drücken, bevor Sie das TYPE-Kommando geben. Control-PRTSC weist DOS an, alle Daten sowohl an den Bildschirm als auch an den Drucker zu übermitteln. Als Ergebnis

erscheint die Auflistung auf dem Bildschirm und auf dem Drucker. Sie sollten dabei angeben, daß die Druckausgabe 132 Schreibstellen breit ausgelegt sein soll. Sie tun dies mit dem Assembler PAGE-Kommando, welches Sie in fast jedem Programmbeispiel finden können. Das Kommando

PAGE ,132

sagt dem Assembler, die Listendatei 132 Zeichen breit zu machen. Vor dem Drukken müssen Sie außerdem die Zeilenbreite für den Drucker einstellen. Sie können dies mit dem DOS MODE-Kommando.

A>MODE LPT1:132

Das Kommando stellt den IBM-Drucker auf 132 Zeichen/Zeile ein. So wird die Datei ohne den auf dem Bildschirm sichtbaren Zeilenüberlauf ausgedruckt.

Symboltabelle

Die Listendatei enthält zusätzliche Information, die wir bis jetzt noch nicht erwähnt haben. Nach dem Auflisten des Programmes erscheint nämlich die Symboltabelle. Ein Beispiel wird in Abbildung 5.11 gezeigt. Es ist die Symboltabelle für das Pro-

The IBM Personal Computer Assembler 01-0 Figure 5.6 DOS Function Example	01-83	PAG	SE S	Symbols-1
Segments and groups:				
Name	Size	align	combir	ne class
CODE	02A7	PARA	NONE	
Symbols:				
Name	Type	Value	Attr	
BAD-WRITE MSG CHANGE RECORD CHARACTER LOOP CHAR BAD MSG CLOSE OK CREATE OK DISK TRANSFER_ADDRESS. ERROR_EXIT FCB. FCB.BLOCK. FCB_CURRENT_RECORD FCB_DATE FCB_DATE FCB_DATE FCB_FILE_SIZE FCB_NAME ICB_RECORD_SIZE FCB_RECORD_SIZE FCB_RECORD_FILE_FCB_RECORD_FILE_FCB_RECORD_FILE_FCB_RECORD_FILE_FCB_FROW_FILE_FILE_FCB_FROW_FILE_FROW_FILE_FROW_FILE_FCB_FROW_FILE_FROW_FILE_FILE_FROW_FILE_FILE_FROW_FILE_FROW_FILE_FILE_FROW_FILE_FILE_FROW_FILE_FILE_FROW_FILE_FILE_FROW_FILE_FILE_FROW_FILE_FILE_FROW_FILE_FILE_FROW_FILE_FILE_FROW_FILE_FILE_FROW_FILE_FILE_FILE_FROW_FILE_FILE_FILE_FILE_FILE_FILE_FILE_FILE	L WORD L BYTE L WORD	0167 0118 0114F 0134 0157 0240 01FC 0240 001FC 00163 0090 005C 0007C 0007C 0007C 0007D 006C 0007D 006C 0010F 010F 010F 010F 010F 010F 010F 01	CODE CODE CODE CODE CODE CODE CODE CODE	Length =0003 Length =0008 Length =000A
CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR O				

Abbildung 5.11 Symboltabelle des Programms aus Abbildung 5.6

gramm der Abbildung 5.6. Die Symboltabelle zeigt alle Symbole, die im Programm definiert werden. Sie zeigt auch die Attribute zu jedem Symbol. Da der Assembler sehr stark Datentyp-orientiert ist, benötigt er diese Informationen und zeigt sie in der Listendatei für Ihren Gebrauch. Symbole werden in Labels, Variable und Zahlen unterteilt. Die Tabellen enthalten Werte, sofern diese zur Assemblierungszeit bekannt sind. Für jede Datenstruktur zeigt die Tabelle außerdem die jeweilige Länge an.

Querverweise

Die vom Assembler erstellte Querverweisdatei ist nicht sofort verwendbar. Sie müssen das CREF-Programm ausführen, um die .CRF-Datei in eine ASCII-Textdatei umzuwandeln. Dazu rufen Sie das CREF-Programm genauso auf wie den Assembler, mit der Ausnahme, daß Sie nur zwei Dateien spezifizieren: Die Eingabedatei mit einer .CRF-Erweiterung und eine Ausgabedatei mit einer .REF-Erweiterung. Wenn Sie das DOS-Kommando A>CREF eingeben, erhalten Sie eine Eingabeanforderung für die beiden Dateinamen. Als Alternative nimmt das Kommando A>CREF B:FIG5-10,B: als Eingabe die Datei B:FIG5-10.CRF und erstellt die Ausgabedatei B:FIG5-10.REF. In ähnlicher Weise können Sie mit dem Makroassembler verfahren. Genaueres dazu finden Sie im Makroassembler-Handbuch.

Figure 5.6 DOS Function	Example								
Symbol Cross Reference			# is de	efiniti	on)	Cref	-1		
BAD_CLOSE_MSG BAD_OPEN_MSG		50# 37# 46# 41#	169 86 141 105	159					
CHANGE_RECORD		126 94# 60# 168 3# 85	128# 110 123 171# 28 88#	28	28	173			
DISK_TRANSFER_ADDRESS		26#	68	95	144	145	146	148	152
ERROR_EXIT		76#	87	106	142	160	170		
FCB. BLOCK. FCB BLOCK. FCB_CURRENT_RECORD FCB_DATE FCB_DRIVE. FCB_EXT FCB_EXT FCB_EXT FCB_EXT FCB_EXT FCB_EXT FCB_RAME		5# 15# 23# 18# 6# 11# 17#	71 89	82	99	136	155	165	
FCB_RANDOM_RECORD		24# 16# 19# 33#	90 92 75	91	135				
INPUT_BAD_MSG		54#	117						
KEYBOARD_BUFFER KEYBOARD_ERROR KEYBOARD_LOOP KEY_INPUT_OK		32# 118# 111# 116	112 130 121 122#	115 132 162	124	150			
NO_FILE		74	80#						
PROGRAM_EXIT		127 29	163# 66#						
RANDOM_READ_OK		140 158 31# 104	143# 161# 92 107#	96	151				

Abbildung 5.12 Querverweisliste des Programms aus Abbildung 5.6

Abbildung 5.12 zeigt die Ausgabe des Querverweis-Prozessors. Die Querverweisliste stammt aus dem Programm der Abbildung 5.6. Die linke Spalte enthält alle im Programm definierten Namen von Symbolen und Variablen. Gegenüber jedem Symbol befindet sich eine Reihe von Zahlen. Jede dieser Zahl gibt die Zeilennummer an, in welcher das Symbol erscheint. Wenn nach der Zeilennummer ein "#" steht, ist das Symbol in dieser Zeile definiert. Wenn "#" nicht erscheint, ist das Symbol in dieser Zeile nur angesprochen.

Wie können Sie die Querverweisliste benutzen? Der Querverweis läßt Sie die Verwendung jedes einzelnen Symbols bestimmen. Wenn z. B. eine Variable mit einem falschen Wert besetzt ist, identifiziert die Querverweisliste jeden Befehl, der diese Variable mit ihrem Namen anspricht. Dies soll dazu beitragen, die Befehle, die den Fehler verursachen könnten, zu bestimmen. Oder Sie modifizieren vielleicht gerade ein bereits bestehendes Programm. Dieses Programm wurde vielleicht von jemand anderem oder von Ihnen vor so langer Zeit geschrieben, daß Sie vergessen haben, wie es arbeitet. Wenn Sie nun eines der Unterprogramme ändern wollen, müssen Sie wissen, welche Teile des Programms dieses Unterprogramm benutzen. Die Querverweisliste zeigt jeden CALL-Befehl (oder auch jeden anderen dazu verwendeten Befehl), der dieses Symbol anspricht. Wenn Sie diese Befehle nun prüfen, können Sie ermitteln, ob die Änderung für alle Aufrufe des Unterprogrammes durchführbar ist. Der Querverweis macht die Arbeit des Ermittelns aller aufrufenden Befehle viel einfacher.

Linker

Die Ausgabe des Assemblers ist nicht ausführbar. Der vom Assembler erzeugte Maschinencode muß "gebunden" werden, bevor er ausgeführt werden kann.

Das auf der DOS-Diskette mitgelieferte LINK-Programm (LINK.EXE) führt eigentlich zwei verschiedene Funktionen aus. Es kann viele verschiedene Objektmodule zu einem einzigen Programm binden. Der Linker baut aber auch einen ausführbaren Lademodul aus einem Assemblerobjektmodul auf. Wir wollen diese Funktionen getrennt untersuchen.

Programme aus mehreren Modulen

Wie der Name anzeigt, ist es der Hauptzweck des LINK-Programms, mehrere Objektmodule zu einem einzigen ausführbaren Modul zu "linken" oder zu binden. Bisher waren alle Beispiele Programme aus jeweils einem einzigen Modul, das heißt, alle Funktionen waren in einem einzigen Quellprogramm enthalten. Es ist jedoch nicht immer möglich oder wünschenswert, so zu verfahren.

Es gibt mehrere Gründe dafür, warum ein Programm in mehrere Module zerlegt sein kann. Der erste ist die Größe. Ein sehr großes Programm wird sehr schwerfällig, schwierig zu editieren und zeitraubend zu assemblieren. Nehmen wir an, Sie machen einen Fehler in einer einzigen Zeile in einem Assemblerprogramm mit

5000 Zeilen. Sie müssen das gesamte Programm editieren, um diese eine Zeile zu ändern. Sie müssen dann das gesamte 5000-Zeilen-Programm assemblieren, was ziemlich viel Zeit in Anspruch nimmt. Nach einem verhältnismäßig kurzen LINK-Schritt ist das Programm dann endlich betriebsbereit.

Nehmen wir an, daß — anstelle eines 5000-Zeilen-Programmes — Sie das Programm in zehn Programmodule unterteilen, von denen jeder etwa 500 Zeilen lang ist. Um eine Einzelzeile zu editieren, müssen Sie nur eine 500-zeilige Quelldatei editieren. Das Assemblieren eines 500-Zeilen-Programms geschieht sehr viel schneller als das eines 5000-Zeilen-Programms. Der LINK-Schritt ist trotzdem verhältnismäßig schnell, auf jeden Fall im Vergleich zum Assemblieren des großen Programms. Beschneidet man die Größe des individuellen Moduls, läuft der Editier-/Assemblierprozeß also schneller ab.

Ein anderer Grund für die Unterteilung des Programmes in kleinere Module ist die Urheberschaft. An einem großen Programmprojekt arbeiten in der Regel mehr als eine Person. Wenn es dann nur eine einzige Quelldatei gibt, müssen die einzelnen Programmierer abwechselnd damit arbeiten. Dadurch wird alles sehr schnell schwerfällig.

Der letzte Grund für die Erstellung von modularen Programmen ist die Wiederverwendbarkeit. Wenn Sie ein Programm schreiben, verwenden Sie wahrscheinlich eine Anzahl von Unterprogrammen. Wenn Sie gut gearbeitet haben, erfüllt jedes dieser Unterprogramme eine spezielle Funktion mit einer gut dokumentierten Eingabe- und Ausgabespezifikation. Sie werden später ein anderes Programm schreiben und Sie möchten dann dasselbe Unterprogramm als Teil des neuen Programms benutzen. Wenn dieses Unterprogramm ein getrennter Programmmodul ist, ist das Anlinken an ein neues Programm problemlos. Sofern Sie keinen getrennten Modul aus ihm gemacht haben, müssen Sie es dann aus dem ursprünglichen Programm herauseditieren und in ein neues Programm einsetzen. Wenn Sie dies ein- oder zweimal probiert haben, werden Sie wahrscheinlich nach einem einfacheren Weg suchen.

Die Unterteilung eines Programmes in Module verlangt von Ihnen, dem Programmierer, einige Schritte. Sie müssen das Programm sorgfältig entwerfen, wenn Sie es in kleinere Komponenten zerlegen. Sie müssen die Parameter für Ein- und Ausgabe dieser kleineren Programme definieren. Und schließlich müssen Sie in der Lage sein, die Programmodule in Verbindung zueinander treten zu lassen. Die ersten beiden Schritte gehören zur Grundlage des Programmierens, und wir werden diese hier nicht besprechen. Der letzte Schritt ist Teil des Assemblers und Linkers, und wir wollen uns ansehen, wie er abläuft.

Wenn Sie ein Programm, in mehrere Module unterteilt, entworfen haben, muß das Erst- oder Hauptprogramm in der Lage sein, diese Unterprogramme aufzurufen. Der CALL-Befehl erledigt diese Aufgabe. Er hat einen einzigen Operanden, den Namen des Unterprogrammes. In allen bisherigen Beispielen war das Unterprogramm Teil desselben Programmoduls, so daß der Assembler genau wußte, welche Adresse das Unterprogramm bei der Ausführungszeit haben würde. Dadurch konnte der Assembler den richtigen Offsetwert für den Adressenteil des Befehls bestimmen.

Wir haben nun eine Situation, wo das Assemblieren des Unterprogramms getrennt vom Assemblieren des CALL-Befehls geschieht. Das bedeutet, daß der Assembler die richtige Adresse für den Aufruf nicht bestimmen kann. Da die Assemblierung des Unter- und des Hauptprogrammes getrennt erfolgen, besteht für den Assembler keine Möglichkeit, den richtigen Adresswert zu ermitteln. Aber das LINK-Programm kann diese Arbeit übernehmen. Der LINK-Schritt übernimmt die Bestimmung der Adressen. Alle Programmodule sind Teil der Eingabe an das LINK-Programm, so daß der Linker weiß, wo sich jedes Unterprogramm befindet. Der Linker kann dann die in den CALL-Befehlen verwendeten Adressen bestimmen, was der Assembler vorher nicht konnte.

EXTRN und PUBLIC

Doch der Linker kann das nicht alles allein machen. Der Programmierer muß dem Assembler sagen, auf welche Programme in einem anderen Programmodul zugegriffen wird. Dies geschieht mit einer PUBLIC-Anweisung, die dem Assembler sagt, daß dieses Symbol für andere Programme zur Verfügung steht. Der Programmierer sagt dem Assembler auch, welche Labels für diesen Programmodul extern sind. Die Assembleranweisung dafür ist EXTRN. Diese Anweisung erklärt das Label als extern für den aktuellen Assembliervorgang, so daß es der Assembler richtig behandeln kann. Der Assembler kennzeichnet jeden sich darauf beziehenden Befehl, so daß der Linker ihn später finden und die richtige Adresse einsetzen kann.

Die EXTRN-Anweisung dient zwei Zwecken. Sie sagt dem Assembler, daß das benannte Label extern für den aktuellen Assembliervorgang ist. Nun könnte der Assembler annehmen, daß jedes Label, das er während des Assemblierens nicht finden kann, extern ist. Das wäre in Ordnung, doch wenn Sie dann ein Label falsch geschrieben haben, so würde der Assembler annehmen, daß es sich um ein externes handelt, und keine Fehlermeldung ausgeben. Dadurch wird eine mögliche Fehlermeldung auf den LINK-Schritt verlagert. Dort würden Sie dann Ihren Schreibfehler feststellen. Für die meisten Benutzer kommt dies zu spät, und sie würden lieber früher darüber unterrichtet sein, besonders über etwas so Simples wie einen einfachen Schreibfehler. Deshalb gibt der Assembler eine Fehlermeldung für jedes Label aus, das er nicht finden kann.

Der zweite Grund für die EXTRN-Anweisung besteht darin, dem Assembler mitzuteilen, um was für eine Art von Label es sich handelt. Der Assembler ist an eine genaue Typeinteilung gebunden, er muß deshalb genau wissen, was jedes einzelne Symbol bedeutet. Erst dies läßt ihn die richtigen Befehle generieren. Für eine Variable kann die EXTRN-Anweisung ein Byte, ein Wort, ein Doppelwort oder eine andere Konstruktion kennzeichnen. Bezieht sich das Label auf ein Unterprogramm oder irgendein anderes Programm bzw. einen anderen Programmteil, kann es entweder NEAR oder FAR sein, je nachdem, in welchem Segment das Label sich befindet. Die EXTRN-Anweisung verlangt vom Programmierer, anzugeben, um was für einen Typ von Label es sich handelt. Da der Assembler auch das Adressieren der Segmente für das Programm ausführt, zeigt die EXTRN-Anweisung an, in welchem Segment das Label erscheint. Anstatt diese Information zu einem Teil der EXTRN-Syntax zu

```
The IBM Personal Computer Assembler 01-01-83 Figure 5.13 Main routine
                                                                             PAGE
                                                                            ,132
Figure 5.13 Main routine
123456789111111111222222222233333333333444
                                                     STACK
                                                                SEGMENT STACK
             0000
                                                                            64 DUP(?)
                          40 E
                                                                                                               : Allocate space for the stack
             0000
                                   ????
                                                                ENDS
             በበደበ
                                                    STACK
                                                    CODE
                                                                SEGMENT PUBLIC
             0000
                                                                EXTRN
                                                                            OUTPUT_ROUTINE: NEAR, OUTPUT_CHARACTER: BYTE
                                                                ASSUME CS:CODE
                                                    START
             0.000
                                                                PROC
                                                                            FAR
                                                                PUSH
                                                                                                                 Segment of return address
Establish return address
Offset of return
                     1 E
B 8
             0000
                         0000
                     50
FC
8C C8
8E D8
             0004
                                                                PIISH
                                                                CLD
                                                                                                                  Ensure correct direction
                                                                MOV
                                                                            AX,CS
                                                                                                                  Establish segment addressing
                                                                            DS,AX
DS:CODE
SI,OFFSET MESSAGE
                                                                MOV
             0008
                                                                ASSUME
MOV
                                                                                                                 Indicate new segment addressing Address of message string
             0 0 0 A
                      BE 001C R
                                                    I OOP:
                                                                LODSB
             0000
                                                                                                                  Get the next byte of the message
                     A2 0000 E
E8 0000 E
80 3E 0000 E 0A
75 F2
                                                                            OUTPUT_CHARACTER,AL
OUTPUT_ROUTINE
OUTPUT_CHARACTER,10
                                                                MOV
                                                                                                               ; Store in memory location
; Output the character
             000E
             0011
                                                                                                               ; Look for ending character
; Loop if not
             0019
                                                                 JNE
             001B
                      CB
                                                                RET
                                                                                                               : Return to DOS
                                                    MESSAGE DB
                                                                            'This is a test'.13.10
             0010
                                                     START
                                                                 ENDP
             002C
                                                                            START
```

Abbildung 5.13 Hauptprogramm

machen, wird sie durch die Lage der EXTRN-Anweisung bestimmt. Der Assembler nimmt an, daß sich ein externes Symbol in dem Segment befindet, in dem die EXTRN-Anweisung für dieses Symbol erscheint.

Abbildung 5.13 ist ein Beispiel für ein Assemblerprogramm, das den Gebrauch der EXTRN-Anweisung darstellt. Dieses Beispiel enthält zwei Labels, die für das Programm extern sind. Da gibt es als erstes eine Byte-Datenvariable, OUTPUT_CHARACTER. Die Angabe ":BYTE" nach dem Namen der Variablen ist der Weg, auf dem Sie das Attribut der Variablen spezifizieren. Das Programmlabel, OUTPUT_ ROUTINE ist als NEAR gekennzeichnet, um zu zeigen, daß es sich im selben Segment befindet. Das Programm in Abbildung 5.13 spricht diese Namen an, und der Assembler kann die richtigen Befehle erstellen. Wäre hier keine EXTRN-Anweisung vorhanden, würde der Assembler Fehler anzeigen. In der Assemblerliste können Sie "E" neben dem Adressenfeld der Befehle sehen, die externe Symbole ansprechen.

Wir müssen uns nun mit der anderen Seite des Problems beschäftigen. Woher weiß der Linker, wo er die externen Symbole auffindet? Abbildung 5.14 zeigt das Unterprogramm, das in Abbildung 5.13 angesprochen ist. Die Variablen und Labels, die sich auf ein anderes Programm beziehen, sind als PUBLIC erklärt. Das bedeutet, daß jeder andere Programmodul auf diese Werte zugreifen kann. Alle Variablen und Programmbezeichnungen im Programm, die nicht als PUBLIC erklärt sind, können von anderen Programmen nicht angesprochen werden. Obwohl dies als nachteilig

```
The IBM Personal Computer Assembler 01-01-83 Figure 5.14 Output subroutine
                                                                       PAGE
                                                                                 1-1
                                                             PAGE
TITLE
                                                                        . 132
123456789101123
1145678910122223
                                                                       Figure 5.14 Output subroutine
                                                   CODE
                                                             SEGMENT PUBLIC
           0000
                                                             ASSUME CS:CODE.DS:CODE; This must be true when called
                                                             PUBLIC OUTPUT_CHARACTER,OUTPUT_ROUTINE
                                                                                  DB
           0000 ??
                                                   OUTPUT_CHARACTER
                                                   OUTPUT ROUTINE PROC
                                                                                 NEAR
           0001
                  A0 0000 R
B4 0E
                                                             MOV
                                                                       AL,OUTPUT_CHARACTER
                                                                                                      ; Get character to output
           0001
                                                                                                        BIOS function
Set active page
BIOS parameters
                                                             MÖV
                  BB 0000
BA 0000
                                                             MOV
                                                                       BX.0
           0006
                                                             MOV
                                                                                                         Display routing
           0000
                  CD 10
                                                                                                         Return to caller
                                                   OUTPUT_ROUTINE
                                                                       ENDP
                                                             ENDS
```

Abbildung 5.14 Ausgabe-Unterprogramm

erscheinen mag, gäbe es doch ein anderes Problem, wenn alle Labels PUBLIC wären. Es würde bedeuten, daß jedes Label in jedem Modul, den Sie möglicherweise miteinbinden möchten, einzigartig sein müßte. Das heißt, daß Sie den gleichen Namen niemals zweimal benutzen könnten, nicht einmal in getrennten Modulen. Dies könnte die Wiederverwendbarkeit einiger Unterprogramme ernsthaft beeinträchtigen, denn sie könnten Jahre später benutzt werden. Alle Labels zu behalten und sicherzugehen, daß keines wiederholt wird, wäre eine schwierige Aufgabe. Beachten Sie, daß die PUBLIC-Anweisung keine zusätzlichen Attribute für die damit bezeichneten Symbole benötigt. Die normalen Assembleranweisungen berücksichtigen dies bereits.

Das LINK-Programm ordnet alle externen Symbole den entsprechenden PUBLIC-Erklärungen zu. Der Linker legt dann die korrekten Adresswerte in den Befehlen ab, die diese externen Werte ansprechen. Jedes Feld in der Assemblerliste, neben dem ein "E" steht, wird bearbeitet.

Der Linker verbindet außerdem alle Segmente mit dem gleichen Namen. In unseren Beispielen von Abbildung 5.13 und 5.14 befinden sich beide, das Haupt- und das Unterprogramm, im Segment mit dem Namen CODE. Da die EXTRN-Anweisung im Hauptprogramm angegeben hat, daß das Unterprogramm OUTPUT_ROUTINE NEAR war, wäre es besser im selben Segment gewesen. Die PUBLIC-Angabe in der SEGMENT-Anweisung sagt dem Linker jedoch, daß dieses Segment mit anderen Segmenten gleichen Namens verbunden werden kann. Damit kann der Linker die beiden Programmodule in das gleiche Segment binden.

Es gibt noch ein weiteres Segment in Abbildung 5.13, das wir besprechen sollten. Dieses Programm läuft als .EXE-Programm. Wenn DOS die Steuerung an ein .EXE-Programm übergibt, legt es einen Stack dafür an. Die Stackinformation kommt vom Linker, der sie im Header der .EXE-Datei abgelegt hat. Es ist Aufgabe des Programmierers, diesen Stack zu berücksichtigen. Tut er es nicht, gibt der Linker eine Warnung aus. Dies hindert das Programm unter normalen Umständen nicht an der Ausführung. Es beläßt das Programm jedoch mit dem Standardstack, welcher die

falsche Kapazität oder den falschen Platz besitzen könnte. Das Segment mit dem Namen STACK in Abbildung 5.13 berücksichtigt diese Notwendigkeit. Indem es den Namen STACK erhält und seine Attribut als STACK gesetzt wird, signalisiert es die Absicht, diesen Bereich als Stack zu benutzen. Der Linker sorgt auch dafür, daß der Stackpointer richtig gesetzt ist, wenn die Steuerung an das Programm übergeht.

Link-Vorgang

Lassen Sie uns nun die Schritte verfolgen, die diese Programmodule zu einem einzigen ausführbaren Modul verbunden haben. Sie assemblieren Programme mit den Kommandos, die im vorangegangenen Abschnitt besprochen wurden:

B>A:MASM FIG5-13,,,; B>A:MASM FIG5-14,,,;

Dies erzeugt die beiden Objektmodule FIG5-13.OBJ und FIG5-14.OBJ. Sie rufen das LINK-Programm auf, um die Module zu binden. Abbildung 5.15 zeigt die Aktionen, die das LINK-Programm starten.

Dieses Beispiel nimmt an, daß die DOS-Diskette sich im Laufwerk A: befindet, die Datendiskette im Laufwerk B:, und daß das Laufwerk B: das voreingestellte Laufwerk ist. Nach dem Start fordert das LINK-Programm vom Benutzer die Namen der Objektdateien an, die zu linken sind. Sie geben die Dateinamen ohne die OBJ-Erweiterung ein. Wenn Sie mehr als einen Modul linken, geben Sie die einzelnen Namen jeweils durch ein "+" getrennt ein. Unser Beispiel linkt die Module FIG5-13 und FIG5-14.

A>LINK

IBM Personal Computer Linker
Version 1.10 (C)Copyright IBM Corp 1982
Object Modules [.OBJ]: B:FIG5-13+B:FIG5-14
Run File [A:FIG5-13.EXE]: B:
List File [NUL.MAP]: B:
Libraries [.LIB]:

A>

Abbildung 5.15 Link-Lauf

Die Module werden in der gleichen Reihenfolge gelinkt, wie sie dem Linker angegeben werden. In diesem Falle steht der Code in FIG5-13 also vor dem Code in FIG5-14. Die Namen in umgekehrter Reihenfolge zu spezifizieren, würde in ähnlicher Weise ihre Reihenfolge im Code vertauscht haben. Normalerweise gibt es keinen Grund dafür, den Code in einer bestimmten Reihenfolge einzusetzen. Die einzige Ausnahme ist der Einsprungpunkt in das Programm. Nach diesem Beispiel werden wir uns darüber unterhalten, wie man diesen Einsprungpunkt behandelt.

Die nächste Eingabeanforderung des Linkers betrifft den Namen der Programmdatei. Der voreingestellte Name ist der Dateiname des ersten Objektmoduls mit einer Erweiterung .EXE. Sie können zwar den Dateinamen durch die Eingabe eines anderen Namens ändern, aber Sie können die .EXE-Erweiterung nicht verändern.

Die nächste Eingabeanforderung fragt nach dem Dateinamen, um die Linkliste zu speichern. Sie können für diese Datei irgendeinen Dateinamen wählen, standardmäßig wird jedoch keine Liste ausgegeben. Im Beispiel weist die Eingabe B: den Linker an, eine Linkliste auf dem Laufwerk B: abzulegen. Der Linker hat den Namen FIG5-13.MAP für die Datei gewählt. Abbildung 5.16 zeigt die Datei FIG5-13.MAP, die durch diese Linkoperation erstellt wurde. Wir werden gleich darauf zurückkommen.

Die letzte Eingabeanforderung vom Linker fragt nach Programmbibliotheken, um sie miteinzubeziehen. Für das Programmieren in einigen höheren Programmiersprachen kann es notwendig sein, daß Sie hier eine Laufzeitbibliothek benennen. Für unsere Assemblerprogramme brauchen wir eine solche Bibliothek nicht zu spezifizieren.

Linkliste

Abbildung 5.16 zeigt die Listenausgabe aus einem Linkschritt. An diesem einfachen Beispiel gibt es nicht viel zu betrachten. Es zeigt je eine Zeile für jedes Segment im Programm. Wenn wir quer über die Zeile gehen, finden wir die Start-und Endadressen für jedes Segment, so wie es dann in den Speicher geladen wird. Beachten Sie, daß das CODE-Segment eine Länge von 3CH hat. Dies entspricht den kombinierten Längen der CODE-Segmente in den beiden Programmodulen. Das andere Segment in unserem Beispiel ist das STACK-Segment mit einer Größe von 80H Bytes.

Es gibt einiges, das hinsichtlich der Adressen in der Linkliste zu beachten ist. Zunächst: Es handelt sich bei allen um 20-Bit Adressen und sie beginnen an der Stelle 0. Da DOS das Programm an eine andere Stelle als 0 laden wird, wird der Lader diese Werte neu bestimmen. Ihr relativer Wert bleibt jedoch gleich. Das andere, was bezüglich der Segmente zu beachten ist, ist der Umstand, daß sie nicht unmittelbar aufeinanderfolgend in den Speicher gebracht werden. Obgleich das CODE-Segment nur 3CH lang ist, liegt das STACK-Segment bei 40H. Segmente müssen an Paragraphengrenzen beginnen, damit die Offsetadressen korrekt blei-

	Stop 0003EH 000BFH	003FH		Class	
Program	entry poir	t at 0000	:0000		

Abbildung 5.16 Linkliste für die Programme aus Abbildung 5.13 und 5.14

154

ben. Paragraphengrenzen lassen die Segmentregister direkt auf die erste Stelle eines Segmentes zeigen. So hat der Linker das STACK-Segment an die erste Paragraphengrenze nach dem Ende des CODE-Segmentes gesetzt. In diesem Falle, da CODE bei 3BH endet, ist die nächste Adresse, die durch 16 teilbar ist, 40H.

Vielleicht ist Ihnen aufgefallen, daß die kombinierte Länge der CODE-Segmente in den beiden Programmen nicht wirklich 3CH ist. Anstelle irgendeiner anderen Spezifikation hat der Linker den Beginn eines jeden CODE-Segmentteils an eine Paragraphengrenze gelegt. Der erste Modul, FIG5-13, hat eine Länge von 2BH. Der Linker setzt den folgenden Modul FIG5-14 an die nächste Paragraphengrenze, in diesem Fall 30H. Die Länge 0CH des zweiten Moduls ergibt die Gesamtlänge von 03CH für das CODE-Segment. Die Paragraphenausrichtung ist die Standardkombination von Assembler und Linker. Der Assemblerbefehl SEGMENT kann diese Ausrichtung auf entweder BYTE oder WORD ändern, wenn dies gewünscht wird. Die BYTE-Ausrichtung packt die Programmodule im Segment direkt zusammen. Dies ist die platzsparendste Methode, Module zu kombinieren. Die Paragraphenausrichtung garantiert jedoch, daß es während der Ausführung keine Probleme mit dem Adressieren der Segmente geben wird. Wenn ein Programm Adressberechnungen durchführt und nicht auf eine Paragraphengrenze ausgerichtet war, ist es möglich, daß Fehler auftreten.

Der letzte Teil der Linkliste zeigt den Einsprungpunkt für die Programmausführung. Diese Adresse ist, wie alle anderen, relativ zum Beginn des Moduls und wird durch den Lader neu bestimmt. Es gibt mehrere Wege, um die Startadresse für ein .EXE-Programm anzuzeigen. Ein Weg ist, das Programm beim ersten Byte des Programmoduls mit der Ausführung beginnen zu lassen. Dabei müssen Sie darauf achten, daß das erste Byte des ersten Segments in der erzeugten Datei auch der erste Befehl ist, den Sie ausgeführt haben wollen. Der bessere Weg, den Einsprungpunkt zu spezifizieren, ist, diesen in der END-Anweisung des Hauptprogrammes zu benennen. In Abbildung 5.13 lautet die letzte Programmanweisung

END START

wobei START das Label für die erste auszuführende Instruktion ist. Da wir die Module in der richtigen Reihenfolge gelinkt haben, ist dies zufällig auch die erste Instruktion im Programm. Aber auch wenn wir die Module in der umgekehrten Reihenfolge hätten linken müssen, wäre der Einsprungpunkt dennoch korrekt adressiert. Versuchen Sie es.

In jeder Linkoperation sollte es nur eine END-Anweisung mit einer Startadresse geben. Beachten Sie, daß bei FIG5-14 kein Einsprungpunkt in der END-Anweisung benannt ist. Wenn mehr als ein Einsprungpunkt benannt sind, nimmt der Linker in der Regel den letztbenannten. Es ist allerdings besser, dies korrekt anzugeben als zu riskieren, daß der Linker eventuell den falschen Einsprungpunkt auswählt. Denken Sie daran, daß diese Methode, den Einsprungpunkt für ein Programm zu spezifizieren, nur für eine .EXE-Datei gilt. Ein .COM-Programm beginnt mit seiner Ausführung immer bei Offset 100H im Programmsegment.

DEBUG

Das DEBUG-Programm bietet Ihnen eine Möglichkeit, in einem Maschinenprogramm Fehler zu finden. Das DEBUG-Programm ermöglicht es Ihnen, sich Schritt für Schritt durch das Programm zu arbeiten und zu beobachten, was geschieht. DEBUG ist ein weiteres Programm, das auf der DOS-Diskette geliefert wird. Es wird wie jedes andere Programm geladen. Sie treten mit DEBUG in Verbindung, indem Sie die Tastatur und den Bildschirm benutzen. DEBUG fordert Befehle mit einem "—" an, wenn er eine Aktion von Ihnen erwartet.

Anstatt die Kommandos für DEBUG aufzulisten, wollen wir den Debugger benutzen, um die Arbeit des Programmes, das wir gerade in den Abbildungen 5.13 und 5.14 geschrieben haben, zu prüfen. Abbildung 5.17 zeigt die Auflistung dieses Vorgangs.

Dieses Beispiel ruft den DEBUG auf und benennt auch das Programm, mit dem gearbeitet wird, in diesem Falle FIG5-13.EXE. Nachdem DEBUG geladen ist, holt er sich das benannte Programm. DEBUG hat die Steuerung und zeigt mit dem Symbol "—" an, daß er eine Eingabe erwartet. Nichts geschieht mit dem Programm, bis Sie ihm sagen, was zu tun ist.

Das "R"-Kommando zeigt die Register, wie sie sind, wenn das Programm FIG5-13 geladen ist und die Steuerung erhält. Alle sind aus sich selbst verständlich, mit Ausnahme vielleicht der Flagwerte. Anstatt das Flagregister in hexadezimaler Schreibweise zu zeigen, stellt DEBUG die individuellen Flags dar. NV zeigt an: kein Überlauf, UP ist das Richtungsflag usw. Die letzte Zeile der Registeranzeige ist die nächste Instruktion, die auszuführen ist. An der Stelle 4C5:0000 befindet sich beispielsweise der Befehl PUSH DS. Wir sollten hier die Beschreibung des DEBUG-Programmes kurz unterbrechen, um die in den Registern dargestellte Information zu untersuchen. Die Register sind so belegt, wie sie es sein werden, wenn das Programm FIG5-13 die Steuerung vom Kommandoprozessor übernimmt. Beachten Sie, daß CS:IP auf den ersten Befehl zeigt, wie in der END-Anweisung des Assemblers bestimmt. Das DS- und ES-Register zeigen auf das Programmsegment-Präfix (PSP). Schließlich bestimmt SS:SP das STACK-Segment. Diese Registerbelegung steht im Gegensatz zur Belegung für eine .COM-Datei später in diesem Kapitel.

Um mehr von den Instruktionen zu sehen: "U" für deassemblieren zeigt die nächsten etwa 20 Instruktionen. Dies ist hilfreich, wenn Sie einen Code testen, für den Sie keine Auflistung haben. Das Deassemblieren des Codes läßt Sie die Instruktionen erkennen. Dies kann Ihnen Papier und Zeit ersparen, wenn Sie ein Programm etwas modifiziert haben. Ihre Auflistung deckt sich dann nicht mehr richtig mit dem tatsächlichen Programm. Das Deassemblieren des Programms hilft Ihnen dann, die korrekte Adresse für jede Instruktion zu bestimmen.

Doch hat die DEBUG-Deassemblierung im Vergleich mit der Auflistung mehrere Schwachstellen. Es gibt keine Kommentare (welche für das Verstehen des Programms wesentlich sein können) und die Speicherstellen werden nur durch die

```
B>A: DEBUG FIG5-13.EXE
 AX=0000 BX=0000 CX=003F DX=0000 SP=0080 BP=0000 SI=0000 DI=000 DS=0465 ES=0485 SS=04C9 CS=04C5 IP=0000 NV UP DI PL NZ NA PO NC 04C5:0000 IE PUSH DS
                                                                                                                                                                                                                                                                             DI = 0000
04C5:0000 1E
04C5:0001 B80000
04C5:0004 50
04C5:0005 FC
                                                                                                      PUSH
MOV
PUSH
CLD
                                                                                                                                          DS
AX,0000
04C5:0005 FC
04C5:0006 8CC8
04C5:0008 8ED8
04C5:0000 BELCOO
04C5:0000 AC
04C5:0000 AC
04C5:0001 E81D00
04C5:0011 E81D00
04C5:0014 803E30000A
04C5:0019 75F2
04C5:0010 C8
                                                                                                       MOV
                                                                                                                                          AX,CS
                                                                                                                                         DS,AX
SI,001C
                                                                                                       MOV
                                                                                                       LODSB
                                                                                                       MOV
CALL
                                                                                                                                          [0030],AL
                                                                                                                                          0031
B,[0030],0A
                                                                                                       CMP
                                                                                                                                          SP
                                                                                                        PUSH
                                                                                                                                          68
04C5:001E 69
04C5:001F 7320
                                                                                                       DB
                                                                                                       THC
                                                                                                                                          0041
 -D4C5:0
.8..P|.H.X>..,"0
.h...>0..urKThis
is a test.....
. 0.4.;..:..M.C.
-RAX
AX 0000
  :1234
 04C5:0021 69. 73.
                                                                                                                  20.
                                                                                                                                       61.20 20
 AX-0E54 BX-0000 CX-003F DX-0000 SP-007A BP-0000 SI-001D DI-0000
DS-04C5 ES-04B5 SS-04C9 CS-04C5 IP-003C NV UP DI PL NZ NA PO NC
04C5:003C CD10 INT 10
 AX=0E54 BX=0000 CX=003F. DX=0000 SP=0074 BP=0000 SI=001D DI=0000 DS=04C5 ES=0485 SS=04C9 CS=F040 IP=F065 NV UP DI PL NZ NA PO NC F000:F055 FB ST
AX=0E54 BX=0000 CX=003F DX=0000 SP=0074 BP=0000 SI=001D DI=0000 DS=04C5 ES=04B5 SS=04C9 CS=F000 IP=F066 NV UP EI PL ZR NA PE NC F000:F066 FC CLD F000:F066 FC F000:F066 FC F000:F066 FC F066 F
AX=0754 BX=0000 CX=003F DX=0000 SP=007A BP=0000
DS=04C5 ES=04B5 SS=04C9 CS=04C5 IP=003E NV UP D
04C5:003E C3 RET
                                                                                                                                                                                                  BP=0000 SI=001D DI=000
NV UP DI PL NZ NA PO NC
                                                                                                                                                                                                                                                                            DT = 0 0 0 0
his is test
 Program terminated normally
 AX=0754 BX=0000 CX=003F DX=0000 SP=007A BP=0000 SI=001D DI=0000 DS=04C5 ES=04B5 SS=04C9 CS=04C5 IP=003E NV UP DI PL NZ NA PO NC 04C5:003E C3 RET
 В>
```

Abbildung 5.17 DEBUG-Sitzung für Abbildung 5.13 und 5.14

Adresse und nicht durch den Variablennamen identifiziert. Zum Beispiel erscheint die Anweisung bei 4C5:000E in Abbildung 5.13 als

MOV OUTPUT_CHARACTER.AL

während sie in der deassemblierten Auflistung als

MOV [0030],AL

erscheint.

Beides stellt den gleichen Befehl dar. Der Variablenname OUTPUT_CHARACTER sagt dem Programmierer, der das Testen durchführt, mehr als die Speicheradresse 0030. Aber das DEBUG-Programm kennt die Variablennamen nicht und kann sich nur auf die Adressen stützen.

Das DEBUG-Programm produziert auch nicht unbedingt genau die Anweisungen, die dann wieder vom Assembler akzeptiert werden. Das heißt, daß einige Instruktionen anders aussehen. Die Anweisung bei 4C5:0014 deassembliert als

CMP B,[0030],0A

Aber die Instruktion in Abbildung 5.13 ist tatsächlich

CMP OUTPUT_CHARACTER,10

Der Deassembler arbeitet nur im Hexadezimalsystem, sowohl für die Eingabe als auch für die Ausgabe. Daher kommt das 0A. Wir haben bereits ausgeführt, warum wir [0030] erhalten, und nicht OUTPUT_CHARACTER. Aber was ist das "B,"?

Der Assembler arbeitet nur mit typisierten Variablen. Das heißt, daß die Variablen als Byte, Wort oder andere Arten von Variablen während der Assemblieroperation bekannt sind. Wenn also der Programmierer einen Direktbefehl eingibt, der den Speicher anspricht, weiß der Assembler, wie groß der Speicherplatz ist. In diesem Beispiel ist OUTPUT_CHARACTER als Byte-Variable bekannt. Aber das DEBUG-Programm hat keine Vorstellung davon, wie groß die Variable am Ort [0030] ist. Der Deassembler weiß jedoch, daß dieser Befehl ein Einzelbyte mit direkten Daten an den Ort [0030] überträgt. So bedeutet das "B,", daß die Direktoperation eine Bytebewegung ist. Um denselben Effekt im Assembler zu erreichen, wäre die Instruktion

CMP BYTE PTR [0030],10

Sie können das "B," als Kürzel für BYTE PTR betrachten. Ähnlich steht "W," für WORD PTR, "L" zeigt einen langen oder FAR (return) Befehl an, usw.

Als Teil des Deassemblierens ist der Maschinencode für diesen Befehl dargestellt. An der Stelle 4C5:001C können Sie einige Instruktionen sehen, die nicht in Abbildung 5.13 erscheinen. Dies ist der Datenbereich, der den String "Dies ist ein Test." enthält. Das Deassemblierkommando weiß nämlich nicht, wann die Befehle enden und wo die Daten beginnen. So behandelt es alles als Befehl. (Übrigens, sollte sich Ihr Programm in diesen Datenbereich verirren, wäre dies die auszuführende Befehlsfolge.)

Das Ausgabekommado "D," kann Datenbereiche darstellen. Die Anzeige ist in zwei Teile unterteilt. Es gibt eine hexadezimale Auflistung der Speicherinhalte, anschließend deren ASCII-Darstellung. Befehle ergeben hier keinen Sinn, aber der Datenbe-

reich erscheint sehr klar. Wenn Sie einmal nichts Besseres zu tun haben, werden Sie vielleicht ein Programm zu schreiben versuchen, bei dem die Befehle die ASCII-Darstellung für Ihre Initialen bilden.

Der Debugger kann Register und Speicherinhalte modifizieren. Die Eingabe "R", gefolgt von einem Registernamen, zeigt das Register auf dem Bildschirm und bietet Ihnen eine Gelegenheit, den Wert zu ändern. Die Eingabe von "Return" läßt das Register unverändert, während die Eingabe eines neuen Wertes es verändert.

Sie können auch Speicherstellen modifizieren. Mit dem "E," für Editieren können Sie den Speicher modifizieren. DEBUG zeigt die Werte an den einzelnen Speicherstellen, gefolgt von einem ".". Sie können die Speicherstelle durch Eingabe eines neuen Wertes ändern, die Leertaste drücken, um auf die nächste Stelle weiterzugehen oder "Return" eingeben, um zur Kommandoeingabe zurückzukehren. In diesem Beispiel sind die ersten drei Stellen unverändert. Die Stelle 04C5:0024 wurde von 61H nach 20H verändert. Da es sich hier um den Datenbereich handelt, wird die zukünftige Meldung sich von der ursprünglich programmierten unterscheiden.

Alle Instruktionen, die Speicheradressen ansprechen, akzeptieren eine Adresse als Teil des Kommandos. Das "E"-Kommando zeigt die eingegebene Adresse genau wie das Ausgabekommando. Das Deassemblierkommando hätte ebenso eine Adresse benutzen können. Sie können die Adresse als Segment und Offset eingeben oder ganz einfach nur den Offset. Wenn Sie nur den Offset benutzen, spricht DEBUG das geeignete Segmentregister an. Für "U" benutzt er das CS-Segment. Für "D" und "E" zeigt das DS-Register auf das voreingestellte Segment.

Es ist nun Zeit für den Versuch, das Programm auszuführen. Wir könnten das Programm einfach starten und sehen, was passiert. Aber dafür brauchen wir kein DEBUG-Programm. Der Debugger erlaubt es uns, Stoppunkte in das Programm einzusetzen, die "Breakpoints" genannt werden. Durch das Einsetzen von Breakpoints in das Programm können wir das Programm zwingen, die Steuerung an DEBUG zurückzugeben. Dies gibt uns eine weitere Möglichkeit, die Register und den Speicher zu prüfen und den Programmablauf zu überwachen.

Das Laufkommando "G," überträgt die Steuerung von DEBUG an das Programm. Die Befehlsausführung beginnt an der Stelle, auf die das Registerpaar CS:IP zeigt (genau wie im richtigen Prozessor). Die Ausführung des getesteten Programms läuft weiter, bis ein Breakpoint erreicht wird. In unserem Beispiel haben wir einen Breakpoint an der Stelle 3CH eingesetzt. Da nur der Offset spezifiziert war, benutzt DEBUG den CS-Wert für das Segment. Ein Blick auf die Auflistung in Abbildung 5.14 zeigt, daß sich bei Offset 3CH der Befehl INT 10H befindet. Diese besondere Stelle wurde für das Beispiel gewählt, da dies ein Punkt ist, an dem die Steuerung an eine ROM BIOS-Routine übertragen wird. Durch die Überprüfung des Programms an diesem Punkt gehen wir sicher, daß wir die Register richtig gesetzt haben, bevor die BIOS-Routine ausgeführt wird.

Wenn das Programm den Breakpoint trifft, geht die Steuerung an DEBUG zurück. Er zeigt die Register zusammen mit dem nächsten Befehl, genau wie mit dem "R"-Kommando. Die Steuerung liegt wieder bei DEBUG, und Sie können irgendein Kommando eingeben.

Es gibt Grenzen für den Gebrauch von Breakpoints. Für einen Breakpoint wird der Operationscode OCCH verwendet. Dieser Befehl veranlaßt ein INT 3. Dieser Softwareinterrupt gibt die Steuerung an DEBUG zurück. Da ein Befehl die Steuerung an DEBUG zurückgibt, muß der Breakpoint am Beginn eines solchen stehen. Wenn sich der Breakpoint irgendwo anders befindet, kann DEBUG die Steuerung nicht zurückerhalten, und das Programm wird einen anderen als den beabsichtigten Befehl ausführen. Wenn wir z. B. "-G 3D," spezifiziert hätten, wäre der Befehl bei 3CH ein INT OCCH gewesen, und das Programm hätte sich irgendwo verlaufen.

Solange Breakpoints sorgfältig gesetzt sind, wird alles richtig laufen. Mit dem "G"-Kommando können Sie bis zu zehn Breakpoints setzen. Wenn einer von ihnen angesprochen wird, werden alle wieder auf ihren ursprünglichen Wert rückgesetzt. Ein Laufkommando ohne irgendwelche Breakpoints wird niemals auf einen der früher eingegebenen Breakpoints treffen, da diese alle entfernt worden sind. Wenn Sie mit der Ausführung beginnen und Ihr Programm stoppt oder läuft in eine endlose Schleife, ist es wahrscheinlich unmöglich, die Steuerung ohne den Gebrauch des System Reset (CTL-ALT-DEL) zurückzuerhalten, was bedeutet, daß Sie noch einmal von vorn beginnen müssen. Sie sollten also sehr vorsichtig sein, wenn Sie ein unbekanntes Programm starten.

Wenn Sie einen permanenten Breakpoint schaffen wollen, benutzen Sie "E", um das erste Byte eines Befehles in OCCH zu ändern. Dieser Breakpoint bleibt dort für immer oder zumindest so lange, bis Sie ihn wieder ändern. Sie möchten vielleicht einen solchen Breakpoint am Eintrittspunkt einer Fehlerbearbeitungsroutine benutzen. Während des Programmtests wollen Sie die angetroffenen Fehler wahrscheinlich lieber selbst sorgfältig verfolgen, als ihre Bearbeitung dem Programm überlassen.

Es gibt auch noch eine andere Überlegung hinsichtlich der Breakpoints. Sie können einen Breakpoint nicht in einen Festwertspeicher einsetzen. Da Sie nicht in den ROM schreiben können, wird der Befehl OCCH dort auch niemals gespeichert.

Das nächste DEBUG-Kommando ist "T". Dieses Trace-Kommando führt einen einzelnen Befehl des Programms aus. Unser Beispiel enthält mehrere Wiederholungen des "T"-Kommandos. Sie können sehen, daß das Programm die ersten Befehle der ROM BIOS-Routine, auf die INT 10H zeigt, ausführt. Die ROM BIOS-Routine ist, wie ihr Name ausdrückt, im ROM zu finden. Das Tracekommando ermöglicht es, das Programm zu "unterbrechen", während es Code aus dem ROM ausführt.

Das Tracekommando arbeitet, wenn das Tracebit im Flagregister gesetzt ist, bevor die Steuerung an das Benutzerprogramm geht. Dieses Tracebit verursacht eine Unterbrechung (INT 1) nach der Ausführung eines jeden Befehls. Der INT 1-Vektor gibt die Steuerung an DEBUG zurück. Die INT 1-Routine löscht automatisch das Tracebit. Das bedeutet, daß DEBUG nicht nach jedem seiner eigenen Befehle unterbrochen wird. Der Tracebefehl ist ein sehr guter Weg, um sich durch einen schwierigen Codeabschnitt hindurchzuarbeiten. DEBUG zeigt jeden Befehl mit den Registerinhalten unmittelbar vor seiner Ausführung. Da dabei Interrupts anstelle von Breakpoints benutzt werden, können wir den Programmablauf selbst im ROM verfolgen.

Zurück zum Beispiel. Das "-G 4C5:3E"-Kommando erlaubt es dem ROM BIOS-Unterprogramm, vollständig abzulaufen. Beachten Sie, daß dieses Unterprogramm ein "T" auf den Bildschirm geschrieben hat. Die ROM BIOS-Routine für Interrupt 10H gibt nämlich Zeichen auf den Bildschirm aus. Und "T" ist das erste Zeichen unserer Meldung. Da wir nun ziemlich sicher sind, daß das Programm richtig ausgeführt wird, läßt die Eingabe von "G" ohne Breakpoints das Programm jetzt vollständig ablaufen.

Da es sich bei diesem Beispiel um eine .EXE-Datei gehandelt hat, konnte INT 20H nicht benutzt werden, um die Steuerung an DOS zurückzugeben. Stattdessen hat das Programm das DS-Register und einen 0-Wert in den Stack geschoben. Der FAR-Return-Befehl am Ende des Hauptprogramms gibt die Steuerung an DOS zurück. DEBUG erkennt dies und holt sich die Steuerung am Ende des getesteten Programms zurück. Hätte es sich um ein .COM-Programm gehandelt, hätte INT 20H in gleicher Weise die Steuerung zu DEBUG zurückgebracht. Nachdem wir uns mit diesem Beispiel genug beschäftigt haben, können wir DEBUG verlassen und zu DOS zurückgehen. Dazu dient das "Q"-Kommando.

Umwandlung von .EXE in .COM

Auf der DOS-Diskette gibt es ein Dienstprogramm mit Namen EXE2BIN. Dieses Programm wandelt ein Programm von der .EXE-Darstellung in einen .COM-Typ um. Das EXE2BIN-Programm kann jedoch nicht für alle Programme verwendet werden. Hier zeigen wir nun eine Methode, wie durch die Verwendung von DEBUG jedes Programm in eine .COM-Datei umgewandelt werden kann.

```
PAGE
The IBM Personal Computer Assembler 01-01-83 Figure 5.18 .EXE to .COM Example
                                                                                                      1-1
                                                                                         ,132
Figure 5.18
.EXE to .COM Example
              0000
                                                                CODE
                                                                             SEGMENT
                                                                                         100H
CS:CODE, DS:CODE
                                                                             ASSUME
              0100
0103
0105
0107
                       BA 0109 R
B4 09
CD 21
CD 20
                                                                                          DX, OFFSET MESSAGE
                                                                             MOV
                                                                                                                                ; DOS Display string
; Print the string
; Return to DOS
                                                                             MOV
                        54 68 69 73 20 69
73 20 61 20 74 65
73 74 0A 0D 24
                                                                MESSAGE DB
                                                                                          'This is a test',10,13,'$'
              0109
              011A
                                                                CODE
                                                                             ENDS
                                                                             END
```

Abbildung 5.18 Beispielumwandlung .EXE zu .COM

Abbildung 5.18 zeigt das Programm, das wir umwandeln wollen. Dieses Programm führt genau die gleiche Funktion aus, wie das vorhergehende Beispiel. Das heißt, es gibt "Dies ist ein Test" auf den Bildschirm aus. Doch wird hier dazu die Funktion 9 von INT 21H verwendet.

Beachten Sie, daß das Programm als eine .COM-Datei geschrieben wurde. Ausschlaggebend ist die Anweisung ORG 100H vor dem ersten Befehl. Der Rest des

Programmes muß über das Code-Segment verschiebbar sein. Dies ist kein Trick, der nur für dieses einfache Beispiel anwendbar ist, sondern Sie sollten sich dies merken für den Fall, daß Sie ein Programm schreiben, das Sie in .COM umwandeln wollen.

```
B>A:ASM FIG5-18,,,;
The IBM Personal Computer Assembler
Version 1.00 (C)Copyright IBM Corp 1981
Warning Severe
Errors Errors
B>A:LINK FIG5-18,,,;
IBM Personal Computer Linker
Version 1.10 (C)Copyright IBM Corp 1982
 Warning: No STACK segment
There was 1 error detected.
B>RENAME FIG5-18.EXE FIG5-18.COM
-NFIG5-18.COM
-M 400 1000 100
-U100 10F
06D7:0100 BA0901
06D7:0103 B409
                                  MOV
                                  MOV
                                              AH, 09
06D7:0103 B707
06D7:0105 CD21
06D7:0107 CD20
06D7:0109 54
06D7:010A 68
                                              21
20
                                   INT
                                   PUSH
                                  DB
DB
                                              68
69
06D7:010A 68
06D7:010B 69
06D7:010C 7320
06D7:010E 69
06D7:010F 7320
-D100
                                   JNC
                                              012E
                                   DB
                                              0131
                                   JHC
               : . . 4 . M!M This is
06D7:0100
06D7:0110
06D7:0120
                                                                                        a test..$.....
               06D7:0140
06D7:0160
06D7:0170
-RCX
CX 0380
:120
Writing 0120 bytes
B>DEBUG FIG5-18.COM
AX=0000 BX=0000 CX=0120 DX=0000 SP=FFF0 BP=0000 SI=0000 DI=000 DS=04B5 ES=04B5 SS=04B5 CS=04B5 IP=0100 NV UP DI PL NZ NA PO NC 04B5:0100 BA0901 MOV DX,0109
                                                                                           DT = 0 0 0 0
B>FIG5-18
This is a test
```

Abbildung 5.19 Beispielumwandlung .EXE zu .COM

Sie assemblieren und linken das Programm nun auf normale Weise. Aber bevor Sie das DEBUG-Programm starten, benennen Sie die .EXE-Datei in eine .COM-Datei um. Sie müssen dies tun, denn mit DEBUG können Sie keine .EXE-Datei schreiben. Abbildung 5.19 zeigt die Reihenfolge der Schritte, die zu befolgen sind. Das Beispiel gibt das DEBUG-Kommando ohne den Dateinamen aus. Sie könnten auf dieser Zeile FIG5-18.COM spezifizieren, aber wenn dies unterbleibt, können wir einige andere DEBUG-Funktionen vorführen. Mit dem "N"-Kommando des DEBUG

können Sie eine Datei benennen. Das "L"-Kommando lädt diese Datei in den Speicher. Wenn der Dateiname in der DEBUG-Kommandozeile erscheint, erfüllt er dieselbe Funktion wie das "N"- und "L"-Kommando.

Mit der jetzt geladenen Datei finden Sie das Programm bei Offset 400H. Das "M"-Kommando verschiebt den Speicherblock von 400H auf 100H. Die Länge von 1000H wurde gewählt, um sicherzugehen, daß sie für das Programm ausreicht. Das Programm ist nun im .COM-Dateiformat und kann auf die Diskette zurückgeschrieben werden. Aber bevor dies geschieht, modifizieren Sie das CX-Register, damit es die tatsächliche Länge des Programms enthält. Für alle Lese- und Schreiboperationen auf Disketten enthält das CX-Register im DEBUG die Länge der Datei. Nachdem die .COM-Datei viel kürzer ist als die .EXE-Datei, können wir Platz auf der Diskette sparen, indem wir CX auf den richtigen Wert für unser Programm setzen. Das "W"-Kommando schreibt die Datei nun zurück auf die Diskette. Dies ist, nebenbei bemerkt, ein weiterer Vorteil des Gebrauchs von .COM-Dateien. DEBUG schreibt keine .EXE-Datei auf die Diskette, da die Headerinformation nicht mehr im Speicher steht. DEBUG kann aber .COM-Dateien auf Diskette schreiben. Wenn Sie ein Programm testen und lieber ein oder zwei Bytes modifizieren wollen, als das Programm neu zu assemblieren (dies nennt man "patching"), können Sie so verfahren. Modifizieren Sie lediglich das Programm und überzeugen Sie sich, daß CX richtig gesetzt ist. Schreiben Sie dann mit "W" das Programm auf die Diskette zurück.

Kommando	Beschreibung
D	Speicherinhalt ausgeben
E	Speicherinhalt ändern
F	Speicherblock auffüllen
G	Programm ausführen
Н	Addieren und Subtrahieren hexadezimal
1	Eingabeport lesen und ausgeben
L	Laden von Diskette
M	Speicherblock verschieben
N	Dateinamen festlegen
0	Zeichen auf Ausgabeport ausgeben
Q	DEBUG beenden
R	Register ausgeben
S	Suchen nach einem bestimmten Byte-String
Т	Einzelbefehle ausführen
U	Befehlscode deassemblieren
W	Daten auf Diskette schreiben

Abbildung 5.20 DEBUG-Kommandos

Wir wollen DEBUG nun verlassen und uns mit der neuen Version von FIG5-18.COM befassen. Ein Blick auf die Register zeigt deren Belegung für eine .COM-Datei. Im Gegensatz hierzu die in Abbildung 5.17 gezeigte Registerbelegung einer .EXE-Datei. Diese Unterschiede sollen helfen, einige der Unterschiede zwischen .COM-und .EXE-Dateien herauszuarbeiten.

Es gibt noch weitere Kommandos für DEBUG. In Abbildung 5.20 können Sie alle DEBUG-Kommandos sehen. Und im DOS-Handbuch finden Sie eine detaillierte Erläuterung dafür.

6 Eigenschaften des Makro-Assemblers

Dieses Kapitel wird einige Eigenschaften des IBM Makro-Assemblers erklären. Obgleich wir alle Instruktionen des 8088-Prozessors besprochen haben, gibt es noch weitere Befehle, die Teil des Assemblers sind. Wir haben bereits einige dieser Pseudo-Instruktionen, wie die Datenbestimmungsoperatoren DB und DW, behandelt. In diesem Kapitel werden noch leistungsfähigere Assembleroperationen vorgestellt. Was sie miteinander verbindet, ist die Fähigkeit, das Schreiben von Assemblerprogrammen einfacher und leichter zu machen.

Wir wollen in diesem Kapitel zwei hauptsächliche Bereiche besprechen. Der erste ist die Makro-Operation des Makro-Assemblers. Makros sind leistungsstarke, befehlserstellende Werkzeuge. Für Kapitel 7, welches den Arithmetikprozessor 8087 behandelt, ist es notwendig, etwas von Makros zu verstehen. Der zweite Bereich behandelt Datenstrukturen. Wir haben bisher die Datendefinition in Verbindung mit Datentypen besprochen. Hier wollen wir nun Datenstrukturen definieren, die aus Bytes und Wörtern zusammengesetzt sind. Wir befassen uns außerdem mit Segmenten, Strukturen und Datensätzen zur Datendefinition.

Makros

Ein Makro ist ein Programmierwerkzeug, das es Ihnen ermöglicht, Ihre eigenen Assembleroperationen zu schaffen. In Wirklichkeit ist ein Makro ein Text-Austauschmechanismus. Der Makroprozessor läßt Sie einen neuen Operationscode für den Prozessor definieren. Als Teil der Definition geben Sie dem Assembler den Text für diesen Operationscode. Wenn der Assembler auf diesen neu definierten Operationscode stößt, bezieht er sich auf die gesicherte Definition des Makros. Er setzt den Text dieser Definition in die Assemblierung ein. Ein Programm kann z. B. eine oft wiederholte Reihenfolge von Befehlen als Makro definieren. Immer wenn diese Instruktionen im Program erscheinen sollen, kann der Programmierer stattdessen dann den Makro-Operationscode benutzen.

Es gibt zwei unterschiedliche Schritte im Gebrauch eines Makros. Im ersten Schritt definiert das Programm den Makro. Der Programmierer gibt dem Makro einen Namen und eine Definition. Die Definition besteht aus den Assembleroperationen und Befehlen, die erstellt werden, sooft der Makroname erscheint. Der zweite Schritt ist das Aufrufen des Makros. Dies erfolgt, wenn der Assembler auf den als Operationscode benutzten Makronamen trifft. Der Assembler setzt dann die definierten Befehle an die Stelle des Makronamens.

Lassen Sie uns ein Beispiel aus den Instruktionen des 8087 benutzen, das wir im Kapitel 7 besprechen wollen. Es gibt ein Problem beim Schreiben von Programmen, die die Instruktionen für den Arithmetikprozessor 8087 benutzen. Der Makro-Assembler kann die Opcodes des 8087 nicht erzeugen. Um den 8087 zu benutzen, müssen Sie die 8087-Befehle selbst formulieren, indem Sie entweder die DB-Operatoren oder WAIT- und ESC-Opcodes verwenden. Am besten macht man dies mit

einem Satz von Makros, die es Ihnen ermöglichen, Instruktionen für den 8087 zu schreiben. Ein Programm kann dann die Instruktionen des 8087 spezifizieren, obwohl sie nicht Teil des normalen Befehlsvorrats sind.

Ein Makro wird meistens beim Programmieren in Assembler benutzt. Obgleich es keinen Grund gibt, warum eine höhere Programmiersprache keinen Makroprozessor benutzen könnte, findet man sie nicht oft. Der IBM PC Makro-Assembler bietet jedoch die Möglichkeit, mit Makros zu arbeiten. Wie Sie gesehen haben, gibt es zwei Versionen des Assemblers. Der kleine Assembler, ASM, sieht keine Möglichkeit vor, Makros zu verwenden. Der große Assembler MASM ermöglicht alle Makroperationen, die in diesem Kapitel besprochen werden. Für die Benutzung von MASM muß Ihr PC einen Speicher von mindestens 96K Bytes haben.

Ein sehr einfacher Makro, den Sie für einen 8087-Operationscode benutzen können, ist der FENI-Makro. Der 8088 Makro-Assembler erkennt den FENI-Operationscode, der eigentlich eine an den 8087 gerichtete Anweisung ist, nicht. Die Abbildung 6.1 zeigt die beiden Schritte im Makroprozeß: Die Definition des FENI-Makros und sein späterer Aufruf. Abbildung 6.1 enthält zwei Teile: Teil (a) ist die Quelldatei für das Programm, während Teil (b) die Assemblerliste des Programms enthält. Abbildung 6.1 listet die beiden Teile getrennt auf, um zu zeigen, welche Teile durch den Programmierer geschrieben wurden und welche der Makroprozessor erstellt hat.

Ein Programm definiert einen Makro mit dem MACRO-Operationscode. In Abbildung 6.1 sieht die Makro-Definition wie folgt aus

FENI MACRO

;--- Körper des Makros

ENDM

Die MACRO-Anweisung ist ein Pseudobefehl. Dieser spezielle Befehl sagt dem Assembler, daß ein Makro definiert werden soll. Das Namensfeld des Befehls enthält den Namen, den wir dem Makro geben, in diesem Fall FENI. Nach dieser Kopfzeile folgen die Befehle, die später den Makronamen ersetzen sollen. Zum Schluß sagt der ENDM-Operationscode dem Assembler, daß das Ende des Makros erreicht ist. Der Text zwischen MACRO und ENDM bildet den Körper des Makros. In Abbildung 6.1 ist der Hauptteil des FENI-Makros ein DB-Operator. Da es keine 8088-Instruktion gibt, die sich mit dem FENI-Befehl deckt, muß der Maschinencode für FENI über DB-Operatoren aufgebaut werden.

Es ist zu beachten, daß kein Maschinencode während der Definition eines Makros erstellt wird. Wir sehen dies auch daran, daß die Adress- und Datenspalten der Assemblerliste leer sind. Wenn der Assembler die Makrodefinition zum ersten Mal sieht, speichert er die Definition für späteren Gebrauch weg. Später ruft das Programm der Abbildung 6.1 den FENI-Makro auf. Der Programmierer benutzt den Makronamen FENI wie einen normalen Assemblerbefehl, etwa CLD oder DAA. Der Assembler spricht nun seine gesicherte Definition des FENI-Makros an. Er nimmt den Text aus dem Hauptteil des Makros und setzt ihn am Punkt FENI in die Assemblierung ein. Das "+"-Zeichen, das links vor der DB-Anweisung in der Assemblerliste erscheint, ist eine Anzeige, daß der Makroprozessor diese Code-

```
PAGE
TITLE
                  ,132
Figure 6.1 Macro Definition
        MACRO
FENI
                  ODBH, OEOH
         ENDM
CODE
         SEGMENT
        ASSUME CS: CODE
         FFNT
CODE
         ĖNDS
     Figure 6.1(a) Source File for Program
The IBM Personal Computer MACRO Assembler 01-01-83
                                                                     PAGE
                                                                               1-1
             Macro Definition
                                                                ,132
Figure 6.1
                                                                             Macro Definition
                                             FFNT
                                                       MACRO
                                                                ODBH, OEOH
                                                       DB
FNDM
          0000
                                                       SEGMENT
ASSUME
                                             CODE
                                                               CS:CODE
                                                       FENI
          0000 DB F0
                                                                ODBH, OEOH
          u ú ü 2
                                             CODE
                                                       ENDS
```

Figure 6.1(b) Assembly Listing for Program

Abbildung 6.1 Makrodefinition: (a) Quellprogram; (b) Assemblerliste des Programms

zeile eingesetzt hat. Sie können außerdem das Quellprogramm mit der Assemblerliste vergleichen. Sie werden feststellen, daß die Quelldatei nur den FENI-Befehl zeigt. Die Assemblerliste zeigt jedoch den FENI-Operationscode mit dem nachgestellten Hauptteil des FENI-Makros. In diesem Falle ist der Körper des Makros nur die DB-Zeile.

Dieses einfache Beispiel macht die Leistungsfähigkeit des Makro-Prozessors deutlich. Wir brauchten einen Befehl mit Namen "FENI", der nicht vom Assembler erkannt wurde. Ohne die Makroeigenschaften müßte ein Programmierer die Operation

DB 0DBH,0E0H

für jeden FENI-Befehl kodieren. Über Makros können wir einmal den FENI-Makro definieren und ihn dann ständig als Befehl benutzen. Es gibt zwei gute Gründe für die Benutzung von Makros. Erstens ist es damit leichter, ein Programm zu schreiben, und zweitens sagt es viel mehr aus, den Namen FENI zu lesen, als die Zeichenfolge DB 0DBH,0E0H.

Sie können einen Makro mit einem Unterprogramm vergleichen. Ein Unterprogramm ist ein Codeabschnitt, der nur an einer Stelle des Programmes definiert ist. Das Programm kann die Steuerung von jedem Ort innerhalb des Programmes an das Unterprogramm abgeben. Die Benutzung eines Unterprogrammes erspart dem Programmierer Zeit und Platz im Programm. Anstatt die Befehle eines Unterprogramms jedesmal zu wiederholen, wenn es gebraucht wird, rufen Sie das Unterprogramm nur auf. Es führt dann die definierte Funktion aus und die Steuerung kehrt zum Aufrufer zurück.

In ähnlicher Weise definiert das Assemblerprogramm einen Makro nur an einer Stelle. Ist er definiert, können Sie ihn von jeder Stelle im Assemblerprogramm aufrufen. Die Benutzung eines Makros erspart dem Programmierer Zeit und Platz in der Quelldatei. Anstatt die Befehle eines Makros jedesmal zu wiederholen, wenn sie erscheinen sollen, rufen Sie einfach den Makro auf. Der Assembler fügt die definierten Befehle ein und fährt fort, den nächsten Befehl in der Quelldatei zu bearbeiten.

Der Unterschied zwischen Makro und Unterprogramm liegt in der Zeit, zu der sie gebraucht werden. Ein Makro ist eine Textbearbeitungsoperation. Ein Makro wird definiert und "ausgeführt" zum Zeitpunkt der Assemblierung. Die Ausführung eines Makros ist der Austausch des Makronamens gegen den Text des Makrokörpers. Das Unterprogramm wird dagegen während des Assemblierens definiert, aber nicht ausgeführt, bevor das Programm läuft. Wir sagen, daß ein Makro während des Assemblierens ausgeführt wird, während ein Unterprogramm während des Programmlaufs ausgeführt wird.

Am besten unterscheidet man einen Makro von einem Unterprogramm, indem man sich vergegenwärtigt, wann ihre Wirkung eintritt. Der Makroprozessor ist nicht notwendigerweise Teil einer Programmiersprache. Nehmen wir an, Sie seien ein Rechtsanwalt und würden viele Testamente schreiben. Da Testamente meistens sehr ähnlich sind, könnten Sie einen Satz Testamentmakros definieren, welcher alle üblichen Teile der Testamente, die Sie schreiben, enthält. Der erste Teil des Testaments wäre spezifisch, er würde die Namen der in einem Testament berücksichtigten Parteien enthalten. Das restliche Testament würde aus verschiedenen Testamentmakros bestehen, die die üblichen Abschnitte eines Testaments enthalten. Wenn der "Testamentprozessor" die Ausführung übernimmt, ist das Ergebnis ein Textdokument. Die Makros werden dabei zu den allgemeinen Passagen des Testamentes erweitert. Sie müssen lediglich noch die jeweils spezifischen Textabschnitte zwischen die Makros einfügen.

Wenn Makros und Unterprogramme sich in sehr vieler Hinsicht so ähnlich sind, warum benützt man dann lieber einen Makro als ein Unterprogramm? In vielen Fällen ist es möglich, beide zu benutzen. Sie können eine Reihe von Befehlen entweder als Makro oder als Unterprogramm definieren. Wenn Sie diese Befehlsreihe in einem Programm brauchen, können Sie den Makro oder das Unterprogramm aufrufen. Welches Sie wählen, hängt von Ihrer Definition der Befehlsfolge ab. Zeit- und Platzüberlegungen bestimmen die Entscheidung. In den meisten Fällen ergibt der Gebrauch eines Makros ein größeres Programm, das heißt, man braucht für dieselbe Funktion mehr Bytes für den Maschinencode. Der Code, der Makros benutzt, ist jedoch schneller in der Ausführung. Es gibt keinen Aufwand für das Ausführen eines Unterprogrammaufrufs bzw. die Rückkehr, wenn die Befehlsfolge durchlaufen wird. Bei einem kleinen Programm sollten Sie also ein Unterprogramm benutzen. Für ein superschnelles Programm verwenden Sie besser Makros.

Der FENI-Makro in Abbildung 6.1 ist eine ganz offensichtlich gute Wahl für einen Makro. Nicht nur, daß der Code als Makro schneller abläuft als in der Form eines Unterprogramms, er ist auch noch kürzer. Die CALL-Instruktion für ein NEAR-Unterprogramm erfordert drei Bytes. Der FENI-Makro braucht nur zwei. Für die 8087-Makros wären mehr Bytes für den Maschinencode notwendig, wenn man den 8087 über Unterprogrammaufrufe versorgen würde, als dies beim Gebrauch der Makros

der Fall ist. Auch erreichen wir durch die Verwendung der Makros eine optimale Ausführungsgeschwindigkeit.

Argumente für Makros

Es gibt eine Eigenschaft der Unterprogramme, die man auch bei der Makrobearbeitung findet. Es ist möglich, die Aktionen eines Makros durch den Gebrauch von Argumenten zu modifizieren. Genau wie die Argumente für ein Unterprogramm dessen Ausführung modifizieren können, bestimmen die Argumente eines Makros die echten Befehle, die erstellt werden. Und genau wie ein Unterprogramm ohne Argumente relativ wenig Gebrauchsmöglichkeiten bietet, so verhält es sich auch mit einem Makro ohne Argumente.

Betrachten wir ein anderes, einfaches Beispiel. Wir haben bestimmt, daß unser Programm an einer spezifischen Speicherstelle an vielen Orten im Programm einen anderen konstanten Wert hinzufügt. Anstatt die Befehle

ADD MEMORY_BYTE,5

oder

ADD MEMORY_BYTE,7

viele Male zu schreiben, würden wir besser einen Makro für diesen Befehl benutzen. Aber der konstante Wert ist bei jedem Gebrauch dieses Befehls unterschiedlich. So machen wir den konstanten Wert zu einem Argument für den Makro. Abbildung 6.2 zeigt die Definition und den Aufruf des ADDBYTE-Makro. Das Beispiel benutzt das Symbol CONSTANT in der Makrodefinition als Argument für den Makro. Alle Symbole, die im Operandenfeld der MACRO-Anweisung erscheinen, werden als Argumente behandelt. Zum Zeitpunkt der Definition des Makros hat das Symbol CONSTANT keine Bedeutung. Es hält lediglich den Platz im Text des Makros frei. Später, wenn der Makro aufgerufen wird, setzt die Textbearbeitung des Makroassemblers den Wert des Arguments an die Stelle des Symbols, das während der Definition des Makros benutzt wurde.

```
The IBM Personal Computer MACRO Assembler 01-01-83
                                                                           PAGE
                                                                                      1-1
Figure 6.2
             Macro Argument
                                                                     ,132
Figure 6.2 Macro Argument
                                                           PAGE
TITLE
123456789
                                                 ADDBYTE MACRO
                                                                     CONSTANT MEMORY_BYTE, CONSTANT
                                                           ENDM
                                                           SEGMENT
           0000
                                                 CODE
                                                           ASSUME
                                                                     CS:CODE
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
                                                 MEMORY_BYTE
                                                                     DB
                                                                               ?
           0000 ??
                                                 FOUR
                                                                     EQU
                                                                                                    : Symbol for constant
           = 0004
                                                           ADDBYTE
                                                           ADD
ADDBYTE
                                                                     MEMORY_BYTE,2
                  2E: 80 06 0000 R 02
                                                                     MEMORY_BYTE,4
                  2E: 80 06 0000 R 04
                                                            ADDBYTE
                                                                     FOUR MEMORY_BYTE, FOUR
                 2E: 80 06 0000 R 04
                                                           ADD
                                                           ENDS
END
           0013
                                                  CODE
```

Abbildung 6.2 Argumente für einen Makro

Es ist wichtig, zu beachten, daß das Makroargument ein Textargument ist. Da der Makroprozessor tatsächlich ein Textprozessor ist, kennt er Zahlen und Buchstaben nicht auseinander. Dies erlaubt es dem Makroaufruf, anstelle der Zahl ein Symbol zu benutzen. Die Auswertung dieses Zeichenstrings geschieht durch den Assembler, nicht durch den Makroprozessor. Der Makroprozessor setzt den Textstring des Makroaufrufs an die Stelle des Symbols, welches in der Makrodefinition benutzt wurde. Auf diese Weise ist der Wert FOUR für das Programm genauso verwendbar wie die Konstante "4".

Die Fähigkeit, Symbole als Argumente für einen Makro zu benutzen, ist entscheidend für das nächste Beispiel. Dieser Makro, einer der 8087-Befehle, erfordert ein Argument, das mit großer Sicherheit im normalen Gebrauch ein Symbol ist. Der Makro FLDCW ist eine 8087-Instruktion, die eine Speicheradresse benötigt. Da wir in unseren Programmen die meisten Speicheradressen mit Symbolen angesprochen haben, wollen wir auch mit den 8087-Befehlen weiter so verfahren.

```
The IBM Personal Computer MACRO Assembler 01-01-83 Figure 6.3 FLDCW Macro
                                                                                                     PAGE
                                                                                                                 1-1
12345678911123145678901122222245
                                                                              PAGE
TITLE
                                                                                           ,132
Figure 6.3
                                                                                                              FLDCW Macro
                                                                 FLDCW
                                                                              MACRO
                                                                                           SOURCE
                                                                              DB
ESC
ENDM
                                                                                           09BH
0DH,SOURCE
              0000
                                                                CODE
                                                                             SEGMENT
ASSUME
                                                                                          CS:CODE
              0000 ????
                                                                MEMORY_LOCATION DW
                                                                                                        ?
                                                                              FLDCW
                                                                                          MEMORY_LOCATION
                                                                                          MEMORY_LOCATION
ES:[DI]
OPH
ODH, MEMORY_LOCATION
ES:[DI]
OPH
ODH, ES:[DI]
MEMORY_LOCATION[BX+SI]
                       9B
2E: D9 2E 0000 R
                                                                             ESC
FLDCW
                                                                              DB
ESC
FLDCW
                        9B
26: D9 2D
              000C
                        9B
2E: D9 A8 0000 R
                                                                             DB
ESC
                                                                                           09BH ODH, MEMORY_LOCATION[BX+SI]
              0012
                                                                CODE
```

Abbildung 6.3 FLDCW-Makro

Die Abbildung 6.3 zeigt den FLDCW-Makro und mehrere seiner Aufrufe. Beachten Sie, daß FLDCW das Symbol SOURCE als ein Argument benutzt. SOURCE ist die Adresse, von welcher der 8087 das Steuerwort lädt. FLDCW benutzt die 8088 ESC-Instruktion, um den erforderlichen Maschinencode zu erstellen. Die ESC-Instruktion braucht aber einen Adresswert, um das mod-r/m Byte für den Befehl zu bestimmen.

Der Makro benutzt das Argument SOURCE, um genau das zu tun. Diese Anordnung des FLDCW-Makros ermöglicht eine sehr natürliche Programmiermethode. In der gleichen Weise, wie Sie

INC MEMORY_LOCATION

schreiben würden, können Sie die 8087-Instruktion

FLDCW MEMORY_LOCATION

schreiben. Dies funktioniert nicht nur für Speicheradressen, die mit Symbolen arbeiten, sondern auch für die anderen Adressmodi. Abbildung 6.3 enthält mehrere

Beispiele für Methoden von Basis- und Indexadressierung zur Bestimmung der Speicheroperanden. Da der Makroprozessor das Argument als ein Stück Text behandelt, kann das Argument aus jeder gewünschten Textkette gebildet werden. Sie können einen Makro mit mehr als einem Argument definieren. Die einzige Begrenzung für die Anzahl der Argumente, die Sie bei einem Makro verwenden können, ist die Anzahl der Symbole, die Sie in eine einzelne Assemblerzeile setzen können. Der Makroprozessor behandelt alles, was nach der MACRO-Anweisung steht, als Argument. Sie benutzen Kommas, um die Symbole während der Makrodefinition voneinander zu trennen. Eine MACRO-Anweisung mit drei Argumenten sieht aus wie folgt:

EXAMPLE MACRO ARG1, ARG2, ARG3

In ähnlicher Weise müssen Sie beim Aufruf eines Makros einen Wert für jedes Argument des Makros spezifizieren. Sollten Sie ein Argument auslassen, setzt der Assembler stattdessen eine Textkette mit der Länge 0 ein. Manchmal ist dies erwünscht, aber oft entsteht dadurch falscher Befehlscode. Wenn es mehr als ein Argument für einen Makro gibt, trennen die Kommas im Makroaufruf den Argumenttext. Dies ist genau der gleicher Weg, auf dem Sie mehrere Parameter in jeder beliebigen 8088-Anweisung spezifizieren würden, weshalb dies für Sie nicht schwierig sein sollte. Ein Aufruf für unseren vorgenannten Makro mit drei Argumenten könnte sein:

EXAMPLE 5,[BX],MEMORY_BYTE

Unser nächstes Beispiel wird Ihnen einige Möglichkeiten für mehrfache Argumente zeigen.

Bedingte Assemblierung

Bis hierher haben die besprochenen Makros Unterprogramme nachgeahmt, sowohl was die Operation wie auch den Gebrauch der Argumente betrifft. Der nächste Schritt ist die bedingte Bearbeitung. Genau wie das Unterprogramm die Fähigkeit hat, seinen Ablauf in Abhängigkeit von den Bedingungen zum Zeitpunkt der Ausführung zu ändern, sollte der Makro in der Lage sein, die Codegenerierung in Abhängigkeit von den Bedingungen zum Zeitpunkt der Assemblierung zu ändern.

Der IBM-Makroassembler kann bedingtes Assemblieren ausführen. Bedingtes Assemblieren ist aber nicht notwendigerweise Teil des Makroarbeitsablaufes. Wir können bedingtes Assemblieren überall im Programm benutzen. Am häufigsten erscheint bedingtes Assemblieren jedoch bei Makros. Nur der Makroassembler MASM führt bedingtes Assemblieren auf dem IBM PC durch.

Wie bei Makros wird bedingtes Assemblieren während der Assemblierung und nicht während der Ausführung des Programms durchgeführt. Bedingtes Assemblieren gestattet dem Programmierer, den Assembler so zu "programmieren", daß er verschiedene Befehlsfolgen assembliert. Der Assembler bestimmt, was assembliert wird, indem er einen während des Assemblierens bekannten Parameter benutzt. Obwohl wir diese Fähigkeit zu jedem Zeitpunkt während der Assemblierung benutzen können, wollen wir sie in erster Linie in Hinblick auf das Assemblieren von Makros betrachten.

```
The IBM Personal Computer MACRO Assembler 01-01-83
                                                                                 PAGE
                                                                                            1-1
                                                                PAGE
TITLE
                                                                          ,132
Figure 6.4 Conditional Macro Assembly
1234567891112345678901234567890123
                                                     FIDIVR
                                                               MACRO
                                                                          2-TYPE SOURCE
DB 09BH
                                                                                                          ;; FWAIT :: FIDIVR word
                                                                           ESC
                                                                                     037H, SOURCE
                                                                ENDIF
                                                                           4-TYPE SOURCE
                                                                                                          ;; FWAIT ;; FIDIVR short integer
                                                                                     09BH
017H,SOURCE
                                                                           ESC
                                                                ENDIF
            0000
                                                     CODE
                                                                SEGMENT
ASSUME
                                                                           CS:CODE,DS:CODE
                                                     TWO_BYTE
FOUR_BYTE
ONE_BYTE
                                                                           DΜ
                                                                FIDIVR
                                                                           TWO_BYTE
                    9B
DE 3E 0000 R
                                                                                     037H,TWO_BYTE
                                                                           ESC
                                                                          FOUR_BYTE
                                                                FIDIVE
                                                                                     09BH
017H,FOUR BYTE
                    9B
DA 3E 0002 R
                                                                           ESC
                                                                FIDIVR ONE_BYTE
            0011
                                                     CODE
                                                                ENDS
```

Abbildung 6.4 Bedingte Makro-Assemblierung

Abbildung 6.4 zeigt eine bedingte Assemblierung während der Generierung des 8087-Befehlsmakros FIDIVR. Dieser Makro erfordert wegen der verschiedenen Variablentypen bedingtes Assemblieren. Sie können den Befehl FIDIVR auf zwei unterschiedliche Operandentypen anwenden, wie wir in Kapitel 7 noch sehen werden. Der Operand kann eine ganze Zahl mit entweder zwei oder vier Bytes sein. Wir möchten gerne, daß der Assembler den korrekten, dem Typ des Operanden entsprechenden Maschinencode erzeugt. Wie wir gesehen haben, hat der ADD-Befehl tatsächlich mehrere Formen, entsprechend den Operanden, die an den Assembler geliefert werden. Der Assembler bestimmt dann entsprechend den Operanden die korrekte Form des ADD-Befehls. Wir möchten das gleiche mit dem FIDIVR-Befehl ausführen können. Aber nun muß der Makroprozessor die Art des Operanden bestimmen und den korrekten Befehl erstellen.

Der FIDIVR-Befehl kann einen von zwei unterschiedlichen Operanden haben, und entsprechend diesem Operanden ist die sich ergebende Instruktion unterschiedlich. So sollte unsere Makroerweiterung für FIDIVR den richtigen Operanden zeigen. Dies ist durch zwei Dinge möglich: Bedingtes Assemblieren und die TYPE-Angabe.

Der Assembler verfügt über eine TYPE-Anweisung, die als Ergebnis die Länge des Operanden zurückgibt. Für das FIDIVR-Beispiel nehmen wir an, daß der Operand eine ganze Zahl mit entweder zwei oder vier Bytes ist. Deshalb ist das Resultat der TYPE-Anweisung zwei bzw. vier.

Der Ausdruck

IFE 2-TYPE SOURCE

im FIDIVR-Makro prüft den TYPE des Operanden SOURCE. Der arithmetische Ausdruck 2-TYPE SOURCE ergibt 0, wenn der Operand SOURCE eine ganze Zahl von zwei Byte Länge ist, und einen Wert ungleich 0 für jeden anderen Operandentyp. Die Anweisung IFE (Assemble if Equal) sagt dem Assembler, die Ausdrücke nach der IFE-Anweisung zu assemblieren, wenn das Operandenfeld der IFE-Anweisung gleich 0 ist. Dies ist der Fall, wenn der Operand SOURCE eine ganze Zahl von zwei Byte Länge ist. Wenn der IFE-Ausdruck "wahr" ergibt, werden alle Ausdrücke nach der IFE-Anweisung assembliert, bis eine ENDIF-Anweisung angetroffen wird. Für unser Beispiel bedeutet dies, daß der Code

DB 09BH ESC 37H,SOURCE

assembliert wird, wenn der Operand SOURCE eine ganze Zahl von zwei Byte Länge ist. Der erste Makroaufruf in Abbildung 6.4 zeigt, daß der Makro eine ganze Zahl von zwei Byte Länge als Operand benutzt. So wählt der Assembler die Zeichenfolge ESC 37H für die Makroerweiterung.

Da die FIDIVR-Instruktion den beiden unterschiedlichen Operanden entsprechend zwei Optionen hat, benutzt der Makro eine zweite IFE-Klausel für die andere Bedingung. Wenn der Operand eine ganze Zahl von vier Byte Länge ist, erstellt der Makro den Code für ESC 17H. Die Makroerweiterungen in Abbildung 6.4 zeigen die beiden unterschiedlichen Codegenerierungen.

Beachten Sie, daß der letzte Makroaufruf in Abbildung 6.4 einen Operanden hat, welcher keines der beiden Kriterien erfüllt. Da keine der beiden IFE-Anweisungen "wahr" ergibt, wird keine von ihnen assembliert. In diesem Fall erstellt der Makroprozessor keinerlei Text.

Es gibt unterschiedliche Prüfungen, die der Assembler mit der IF-Klausel vornehmen kann. Die Tabelle in Abbildung 6.5 zeigt diese verschiedenen Prüfungen. Das allgemeine Format der IF-Anweisung ist:

IFxx	Ausdruck	
 ELSE		
 ENDIF	IF Befehl	Erzeuge Code, wenn
IF IFE IFDEF IFNDEF IFB IFNB IFIDN IFDIF IF1	Ausdruck Ausdruck Symbol Symbol <argument> <argument> <arg 1="">,<arg 2=""> <arg 1="">,<arg 2=""></arg></arg></arg></arg></argument></argument>	Ausdruck nicht gleich 0 Ausdruck gleich 0 Symbol als extern erklärt ist Symbol nicht als extern erklärt ist Argument leer ist Argument nicht leer ist String Arg1 identisch mit String Arg2 ist String Arg1 ungleich String Arg2 ist der Assembler in Pass 1 ist der Assembler in Pass 2 ist

Abbildung 6.5 IF-Ausdruck für bedingtes Assemblieren

Der Assembler bearbeitet den Code, der nach der IFxx-Anweisung steht, wenn die Bedingung "wahr" ergibt. Der einer IF-Anweisung folgende assemblierte Code wird entweder durch eine ELSE-Anweisung oder eine ENDIF-Anweisung beendet. Die ELSE-Anweisung ist optional. Erscheint sie, wird der nachfolgende Code assembliert, wenn die Bedingung der IF-Anweisung nicht erfüllt ist. Die ENDIF-Anweisung beendet das bedingte Assemblieren und muß erscheinen.

Lassen Sie uns in einem weiteren Beispiel einige andere Anwendungen von bedingtem Assemblieren betrachten. Das Beispiel in Abbildung 6.6 zeigt den Gebrauch einer anderen IF-Klausel, IFB. Es zeigt auch den Gebrauch von verschachtelten Bedingungen. Der Makro ist hier FLD, die Ladeinstruktion für den 8087. Dieser Befehl erfordert mehrere Bedingungen in seiner Assemblierung, da er in den folgenden Formen auftreten kann.

FLD 1
FLD short_real (4 Bytes)
FLD long_real (8 Bytes)
FLD temporary_real (10 Bytes)

Das Operandenfeld des FLD-Makros kann entweder leer, eine Konstante, eine 4-Byte-Variable, eine 8-Byte-Variable oder eine 10-Byte-Variable sein. Der FLD-Makro muß bestimmen, was davon der Fall ist und den richtigen Code erstellen (Kapitel 7 erklärt diese Datentypen in allen Einzelheiten).

Der IFB-Ausdruck legt fest, ob der Operand vorhanden ist oder nicht. Ist der Operand nicht vorhanden, erstellt der Assembler den richtigen Code für diesen Fall, da IFB "wahr" ergibt. Der erste Makroaufruf zeigt dies, welcher den Code

DB 09BH,0D9H,0C1H

erstellt.

Die in diesem Abschnitt der IF-Klausel enthaltene EXITM-Anweisung ist der Befehl zur Beendigung der Makroverarbeitung. Immer wenn der Assembler auf diese Anweisung trifft, während er einen Makro bearbeitet, beendet er die Makroverarbeitung so, als hätte die Anweisung ENDM gelautet. Bei diesem Makro läßt sie den Assembler den verbleibenden Teil des Makros überspringen. Das Verlassen des Makros auf diese Weise läßt auf der Assemblerliste die Warnung "Open conditionals: 1" erscheinen. Diese Meldung macht Sie darauf aufmerksam, daß der Assembler die ENDIF-Anweisung, die zur bearbeiteten IF-Anweisung eigentlich gehört, nicht getroffen hat. Dies passiert, weil Sie den Makro vorzeitig verlassen haben. Obwohl dies nicht erwünscht ist, richtet es doch keinen Schaden an. Befindet sich die EXITM-Klausel nicht in einer bedingten Anweisung, so erscheint keine Warnung.

EXITM ist in diesem Makro notwendig, da der Assembler alle bedingten Anweisungen prüft, selbst wenn er sie nicht assembliert. In diesem Fall, wenn der Operand SOURCE leer ist, verhindert die ELSE-Klausel, daß irgendein anderer Fall von FLD generiert werden kann. Der Assembler fährt jedoch fort und evaluiert die Anweisung

IFE TYPE SOURCE

```
The IBM Personal Computer MACRO Assembler 01-01-83
                                                                          PAGE
                                                                                    1-1
             Nested Conditional Assembly
                                                          PAGE
TITLE
                                                                    ,132
Figure 6.6
1234567
                                                                                  Nested Conditional Assembly
                                                FID
                                                          MACRO
                                                                    SOURCE
                                                                    <SOURCE>
                                                                    DB
                                                                              09BH,0D9H,0C1H
                                                                                                            ;; FLD ST(1)
                                                                    EXITM
                                                          ELSE
                                                                              TYPE SOURCE
                                                                    TEE
1112345678901234567890123456789012345678901234567
                                                                                        09BH, 0D9H, 0C0H+SOURCE
                                                                                                                     ;; FLD ST(i)
                                                                    FNDTF
                                                                              4 - TYPE SOURCE
                                                                              ĔŠC
                                                                                        8,SOURCE
                                                                                                            ;; FLD short_real
                                                                    ENDIF
                                                                                - TYPE SOURCE
                                                                             DR
                                                                              ESC
                                                                                        40, SOURCE
                                                                                                            ;; FLD long_real
                                                                    ENDIF
                                                                              10 - TYPE SOURCE
                                                                              ESC
                                                                                        01DH, SOURCE
                                                                                                            ;; FLD temporary_real
                                                                    ENDIF
                                                          ENDIF
                                                          FNDM
          0000
                                                CODE
                                                          SEGMENT
                                                                    CS:CODE, DS:CODE
                                                FOUR_BYTE
          0000
                                                EIGHT_BYTE
TEN_BYTE
                                                                    DΩ
                                                          FLD
          0016
                 9B D9 C1
                                                                    DB
                                                                             09BH,0D9H,0C1H
                                                          FLD
          0019
                 9B D9 C1
                                                                                        09BH, 0D9H, 0C0H+1
                                                          FLD
                                                                    FOUR_BYT
                 D9 06 0000 R
                                                                                       8, FOUR_BYTE
                                                          FLD
                                                                    EIGHT_BYTE
                 9B
DD 06 0004 R
                                                                                        09BH
                                                                              DB
                                                                              ESC
                                                                                        40, EIGHT_BYTE
                                                          FLD
                                                                    TEN BYTE
                                                                                       09BH
01DH, TEN BYTE
                 9B
DB 2E 000C R
                                                                              DB
48
49
50
          002B
                                                CODE
                                                          ENDS
Open conditionals: 1
```

Abbildung 6.6 Verschachtelte bedingte Assemblierung

obgleich er keinerlei Code erstellen kann. Wenn SOURCE leer ist, gibt der Assembler jedoch eine Syntax-Fehlermeldung aus. Sie können den Fehler ignorieren, aber es widerspricht unserem Prinzip, eine Assemblierung mit Fehlermeldungen zu akzeptieren. Der Gebrauch von EXITM dagegen erzeugt eine Warnung "Open conditionals". Obgleich diese Warnung nicht erwünscht ist, ist sie das kleinere der beiden Übel.

Beachten Sie, daß der FLD-Makro die ELSE-Klausel benutzt, um anzuzeigen, daß der Assembler die Befehle zur Auswertung des Operandenfeldes nur dann ausführen soll, wenn das Operandenfeld nicht leer ist. Die IF-Anweisungen mit dem TYPE-Operator bestimmen, welcher Operandentyp für den Makroaufruf benutzt wurde. Obgleich im Makro-Assembler Manual nicht erwähnt, gibt der TYPE-Operator 0 zurück, wenn der Operand eine Konstante und kein Symbol ist. Unser Makro hat diesen Weg aus Gründen der besseren Bearbeitung und nicht der Eleganz gewählt.

Wiederholungsmakros

Der Makro-Assembler verfügt über einige spezielle Makroformen, wenn Sie denselben Codeabschnitt mehrere Male wiederholen wollen. Diese Makroausdrücke sind REPT, IRP und IRPC. Jeder dieser Ausdrücke arbeitet selbst wie ein Makro und erstellt den nachfolgenden Code, bis der Assembler auf die ENDM-Anweisung trifft.

Um eine Befehlsfolge ganz einfach zu wiederholen, benutzen Sie den REPT-Makro.

REPT Ausdruck ; . . . REPT Makrokörper ENDM

Dadurch wird der Code im Makro-Hauptteil dupliziert. Der Wert des Ausdrucks bestimmt die Anzahl der Textwiederholungen.

Sie können verschiedene Argumente für jede Wiederholung mit dem IRP-Makro benutzen.

IRP dummy,<Liste> ;... IRP Makrokörper ENDM

In diesem Fall wird der Hauptteil des Makros für jeden Eintrag in der Parameterliste gesondert erzeugt. Bei jedem Durchgang durch den Makrohauptteil ersetzt der Assembler den Parameter "dummy" durch den nächsten Wert aus der Liste. Die Einträge der Liste müssen numerische Ausdrücke sein.

Wenn Sie in der Liste Zeichenwerte verwenden wollen, benutzen Sie den IRPC-Makro.

IRPC dummy,Zeichenkette ;... IRPC Makrokörper ENDM

Hier wird für jedes Zeichen des Strings einmal der Makrohauptteil durchlaufen. Der Parameter "dummy" wird bei jedem Durchlauf durch das nächste Zeichen in der Kette ersetzt. Abbildung 6.7 zeigt ein Beispiel für jede der erwähnten Wiederholungsfunktionen.

MACRO-Operatoren

Das IRPC-Beispiel in Abbildung 6.7 zeigt auch den Gebrauch des "&"-Symbols. Dieser Makro-Operator verbindet zwei Datenwörter miteinander. In unserem Beispiel verbindet der "&"-Operator den Parameter CHAR mit dem konstanten Text "X". Wie Sie sehen können, ergibt dies einen gültigen Registernamen.

Eine andere wertvolle Makrofunktion ist die LOCAL-Anweisung. Die LOCAL-Anweisung definiert ein Label, das nur im Makro benutzt wird. Dieses Label muß für jeden

The IBM Figure 6			Computer MACRO Macros	Assembler	01-01-83	PAGE 1-1
1 2 3					PAGE TITLE	,132 Figure 6.7 Repeat Macros
5	0000			CO	DE SEGMENT ASSUME	CS:CODE, DS:CODE
7 8 9					REPT INC ENDM	3 ; Repeat the code 3 times AX
10	0000	40		+	INC	AX
11	0001	40		+	INC	AX
12	0002	40		+	INC	XA
13 14 15 16					IRP ADD ENDM	VALUE,<5,10,15,20> AX,VALUE
17	0003		0005	. +	ADD	AX,5
18	0006	0.5	0 0 0 A	+	ADD	AX,10
19	0009		000F	÷	ADD	AX,15
20	000C	0.5	0014	+	ADD	AX,20
21 22 23 24					IRPC ADD ENDM	CHAR, ABCD AX, CHAR&X
25	000F	03	CO	+	ADD	AX,AX
26	0011		C3	· •	ADD	AX, BX
27	0013		C1	÷	ADD	AX,CX
28	0015		C2	<u>.</u>	ADD	AX, DX
29	****	0.5	V-			nnywn
30 31	0017			CO	DE ENDS END	

Abbildung 6.7 Wiederholungsmakros

Makroaufruf eindeutig sein. Nehmen wir an, Sie wollen einen Makro, der einen Codeabschnitt erzeugt, wie folgt schreiben:

AAAAA:	ADD	AL,[BX]
	INC	BX
	LOOP	

Beim ersten Aufruf des Makros geht alles glatt. Aber wenn Sie den Makro im gleichen Programm zum zweiten Mal benutzen, erscheint auch das Label AAAAA zum zweiten Mal. Der Assembler kann keine zwei Label gleichen Namens in einem Programm zulassen und kennzeichnet dies als einen Fehler.

```
The IBM Personal Computer MACRO Assembler 01-01-83 Figure 6.8 Use of LOCAL in macros
                                                                                                 PAGE
                                                                                                              1-1
                                                                             PAGE
TITLE
                                                                                         ,132
Figure 6.8 Use of LOCAL in macros
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
                                                                PAUSE
                                                                             MACRO
                                                                                          TIME
                                                                             LOCAL
                                                                                         LABEL
CX,TIME
                                                                             LOOP
                                                                LABEL:
                                                                                          LABEL
              0000
                                                                             SEGMENT
ASSUME
                                                                CODE
                                                                                         cs:code
                                                                                         100
CX,100
??0000
              0000 B9 0064
0003 E2 FE
                                                             + MOV
+ ??0000: LOOP
                                                                                         1000
CX,1000
??0001
                                                                             PAUSE
              0005
                                                             + MOV
+ ??0001: LOOP
              0 0 0 A
                                                                CODE
                                                                             ENDS
```

Abbildung 6.8 Verwendung von LOCAL in Makros

Wenn Sie das Label AAAAA als LOCAL im Makro deklarieren, ist das Problem gelöst. Der Assembler setzt seinen eigenen eindeutigen Namen für jedes Vorkommen des Labels AAAAA. Wenn der Assembler ein LOCAL-Symbol zum ersten Mal sieht, gibt er ihm den Namen "??000". Für das nächste Vorkommen lautet der Name "??0001" usw. Jedes Label ist eindeutig und einmalig in der Assemblierung, so daß es keine Fehler geben kann. Abbildung 6.8 zeigt den Gebrauch der LOCAL-Anweisung. Dieser Makro, PAUSE, setzt einen Schleifenzähler und läuft dann durch diese Schleife, wobei er ein lokales Label benutzt. Der Makro läßt ein Programm für eine variable Zeitspanne pausieren. Wenn Sie LOCAL in einem Makro brauchen, muß es als erste Anweisung im Makro erscheinen, unmittelbar nach der MACRO-Anweisung.

Symbol	Bedeutung					
;;	Kommentar zur Verwendung nur innerhalb des Makros					
&	Verknüpfen Text mit Parameter					
!	Übernehmen nächstes Zeichen direkt					
%	Umwandeln Ausdruck in Zahlenwert					

Abbildung 6.9 Makrosymbole

Es gibt spezielle Symbole, die Ihnen helfen, Makros und ihre Parameter zu handhaben. Die Tabelle in Abbildung 6.9 zeigt Ihnen die vier Symbole zusammen mit ihren Bedeutungen.

Abbildung 6.10 ist die Assemblerliste eines Programms, das diese Symbole benutzt. Wir haben bereits den Gebrauch von ";;" in einigen der 8087-Makros gesehen. Dieses spezielle Kommentarfeldkennzeichen weist den Makroprozessor an, das Kommentarfeld während der Makroverarbeitung zu übergehen. Dadurch können Sie Kommentare in einen Makro einsetzen, ohne daß diese bei jedem Makroaufruf erscheinen. Auch den Gebrauch von "&" haben wir in Abbildung 6.7 gesehen.

```
The IBM Personal Computer MACRO Assembler 01-01-83 Figure 6.10 Macro Special Characters
                                                                                   PAGE
                                                                                             1-1
Figure 6.10 Macro Special Characters
            = 0000
                                                     VALUE
                                                                FOU
                                                      EXAMPLE MACRO
                                                                           PARAMETER
'MSG&PARAMETER'
                                                                DB
INC
                                                                                                  ;; Comment appears only in definition
            0000
                                                     CODE
                                                                SEGMENT
ASSUME
                                                                          CS:CODE
                                                                EXAMPLE %VALUE
DB 'MSGO'
                    4D 53 47 30
                                                                DB
INC
            0005
                                                                ENDS
END
                                                      CODE
```

Abbildung 6.10 Makrosonderzeichen

Das "!"-Symbol erlaubt es Ihnen, jedes beliebige Zeichen als nächstes Zeichen zu verarbeiten. Sie werden diese Operation brauchen, wenn Sie eines der speziellen Makrosymbole, z. B. "%" im Makro verwenden wollen, ohne damit eine Makro-Operation auszulösen. Schließlich wandelt der "%"-Operator ein Symbol in die Zahl um, die es gegenwärtig darstellt. Sie können diese spezielle Eigenschaft dazu benutzen, Dinge während der Makroverarbeitung zu numerieren. In unserem Beispiel numeriert der Makro Meldungen entsprechend der Zahl, die durch VALUE dargestellt wird.

INCLUDE-Anweisung

Die INCLUDE-Assembleranweisung fügt einen Text aus einer anderen Datei in das Quellprogramm ein. Die INCLUDE-Anweisung ist im besonderen anwendbar auf einen Satz von Makros, wie z. B. auf einen Satz von 8087-Makros. Die 8087-Makros enthalten alle 8087-Befehle. In jedes Programm, das den 8087 verwendet, müssen Sie einen solchen Satz von Makros oder eine Teilmenge davon einbeziehen. Aber es ist unsinnig, eine Kopie dieser Makros in jede Quelldateieinzufügen. Außerdem nehmen die Makros soviel Raum ein, daß der Quellcode Ihre Diskette sehr schnell füllen würde, wenn Sie versuchen sollten, eine Kopie der Makros in jede Datei einzufügen.

Die INCLUDE-Funktion des Assemblers regelt das Problem. Die Anweisung

INCLUDE Dateiname

nimmt den Inhalt der benannten Datei und fügt ihn in das Quellprogramm ein. Der Assembler setzt den Dateiinhalt an der Stelle der INCLUDE-Anweisung ein. Die INCLUDE-Anweisung ist höchst geeignet für die Arbeit mit Makrobibliotheken, wie z.B. mit den 8087-Makros. Sie setzen die INCLUDE-Anweisung an den Beginn des Programms und jede 8087-Instruktion im Programm wird korrekt übersetzt.

Ähnlich können Sie die INCLUDE-Anweisung benutzen, um andere Programmabschnitte in Ihr Programm einzufügen. Wenn Sie Ihr Programm in kleine Quelldateien unterteilen, es aber als eine Datei assemblieren wollen, kann die Hauptdatei aus INCLUDEs für alle die kleineren Quelldateien bestehen. Aber aus Gründen, die wir in Kapitel 5 besprochen haben, ist in den meisten Fällen das Assemblieren kleiner Module und ihr Linken mit LINK vermutlich der bessere Weg.

Eine andere Möglichkeit für eine INCLUDE-Datei ist eine Datenstruktur. Sie können eine bestimmte Datenstruktur in mehreren Programmen benutzen. Sie können die Definition dieser Struktur als eine getrennte Datei führen und mit der INCLUDE-Anweisung in jedem Programm, das dies erforderlich macht, auf sie zugreifen. Wir werden später in diesem Kapitel noch ausführen, auf welche Weise ein Programm Datenstrukturen benutzen kann.

Wenn die eingefügte Datei eine Makrodatei ist, braucht sie nicht jedesmal, wenn Sie das Programm assemblieren, in der Assemblerliste zu erscheinen. Sie können die IF1-Anweisung benutzen, um die Makros aus der Liste zu löschen, sie aber dennoch für die Code-Erstellung verfügbar halten.

Die Befehlsfolge

IF1 INCLUDE 87MAC.LIB ENDIF

bezieht die Datei 87MAC.LIB während des ersten Assemblerdurchlaufs ein. In diesem ersten Durchlauf erweitert der Assembler alle Makros zu ihrer endgültigen Form. Da der Assembler die Makrodefinitionen während des zweiten Durchlaufs nicht mehr benötigt, sollte das Programm sie nur für den ersten Durchlauf einbeziehen. Das beschleunigt das Assemblieren, da die Makrodatei während des zweiten Durchlaufs nicht mehr gelesen wird. Der Assembler druckt die Makrodatei auch nicht aus, da er die Listendatei während des zweiten Durchlaufs erstellt. Abbildung 6.11 zeigt den Gebrauch von IF1...INCLUDE...ENDIF für die 8087-Makros. Diese Abbildung enthält beide, die Quell- und Listendateien für das Programm. Der Assembler behandelt die 8087-Instruktionen korrekt ohne Auflistung der Makros, die sie definieren.

```
,132
Figure 6.11 8087 Macro INCLUDE
IF1
INCLUDE 87MAC.LIB
CODE
         ASSUME CS:CODE, DS:CODE
TWO_BYTE
                   DЫ
                   TWO_BYTE
CODE
      Figure 6.11(a) Source Instructions
The IBM Personal Computer MACRO Assembler 01-01-83 Figure 6.11 8087 Macro INCLUDE
                                                                          PAGE
                                                                                   1-1
                                                                   ,132
Figure 6.11 8087 Macro INCLUDE
                                                ENDIF
          0000
                                                CODE
                                                          ASSUME CS:CODE, DS:CODE
          0000 ????
                                                TWO BYTE
                                                                    DΜ
11
12
13
14
15
16
17
18
19
                                                          FENI
           0002
                  9B DB EO
                                                                 09BH, 0DBH, 0EOH
                                                                    TWO_BYTE
                  9B
DE 3E 0000 R
                                                                 ESC
                                                                         037H,TWO_BYTE
                                                          FLD
                  9B D9 C1
                                                                 DB
                                                                         09BH,0D9H,0C1H
           A 0 0 0
          0000
                                                CODE
                                                          ENDS
                                                          END
Open conditionals: 1
       Figure 6.11(b) Assembly Listing
```

Abbildung 6.11 INCLUDE mit einer 8087-Makrodatei: (a) Quellprogramm; (b) Assemblerliste

Segmente

Wir haben schon früher die SEGMENT-Anweisung betrachtet. Jetzt können wir uns damit etwas genauer beschäftigen und sehen, was sie sonst noch kann.

In den meisten Beispielprogrammen, die wir bis jetzt benutzt haben, hat es jeweils eine einzelne SEGMENT-Anweisung gegeben. Da sich der erzeugte Programmcode in irgendeinem Segment befinden muß, müssen wir ein solches benennen. Da der Assembler in der Lage sein muß, die Segmentadressierung durchzuführen, identifiziert die ASSUME-Anweisung im Programm das einzige Segment. In einem Fall wie diesem nutzen wir die Segmentierfähigkeiten des 8088 nicht voll aus, und in vielen Fällen ist das auch gar nicht notwendig. Wenn ein Programm und sein Datenbereich innerhalb desselben 64K-Adressbereiches residieren, brauchen die Segmentierfähigkeiten des Prozessors nicht in Anspruch genommen zu werden.

Es gibt Fälle, in denen ein Programm mehr als eine Segmentanweisung benutzen muß. Mehrere der DOS-Beispiele im Kapitel 5 haben solchen Gebrauch dargestellt. In diesen Beispielen definierte das Programm ein STACK-Segment. Der Segmentname war bedeutungslos, aber die Segmentklasse, wie in der SEGMENT-Anweisung angegeben, mußte STACK sein. Dies deshalb, weil eine .EXE-Datei einen reservierten Stapelbereich für die Ausführung des Programmes erfordert. Hätte das Programm kein STACK-Segment eingerichtet, würde der DOS-Lader den Stack an einer möglicherweise ungeeigneten Stelle initialisieren. In diesem Falle würde das Programm vermutlich nicht sehr gut laufen.

Ein anderer Gebrauch der SEGMENT-Anweisung dient dem Auffinden von Daten an irgendeinem bestimmten Platz in der Maschine. Wie wir bei DOS gesehen haben, ist es am besten, wenn das Programm segmentverschiebbar ist. Auf diese Weise brauchen wir uns nicht darum zu kümmern, wohin DOS das Programm lädt. Aber es gibt auch Fälle, bei denen die genaue Adresse für Code oder Daten wichtig ist. In diesen Fällen können wir die AT-Direktive der SEGMENT-Anweisung benutzen, um die Adresse festzulegen.

Um den Wert der AT-Direktive festzustellen, sehen wir uns ein Beispiel an. Dieses Beispiel benutzt das ROM BIOS des PC als Ausgangspunkt. Obgleich die Assemblersprache ein sehr leistungsfähiges Programmierwerkzeug ist, ist sie andererseits aber auch sehr schwierig zu handhaben, besonders bei großen Programmen. Sie wählten die Assemblersprache nur wegen ihrer Fähigkeiten, die sie für bestimmte Aufgaben besonders geeignet macht. Beim IBM PC ist die Assemblersprache die beste Sprache für die Aufgaben, die das ROM BIOS ausführt. Wir können diese Anwendungen mit der Anforderung charakterisieren, ein I/O-Gerät zu steuern, was in der Regel bitsignifikante Operationen notwendig macht. Die Fähigkeit, genau ermittelte Speicherstellen und I/O-Ports zu handhaben, gehört zu diesem Programmieren. Assemblersprache wird auch dort benutzt, wo kleinste Codelänge oder größtmöglichste Ausführungsgeschwindigkeit verlangt werden. All dies sind Eigenschaften des ROM BIOS.

Unser Beispiel benutzt einen Teil des ROM BIOS. In einem späteren Kapitel wollen wir behandeln, wie man vorgehen muß, um Teile des ROM BIOS auszutauschen. Für

diesen Fall sind wir jedoch am Zugriff auf die Datenstrukturen interessiert, die das ROM BIOS benutzt. Wenn Sie die Assemblerliste des ROM BIOS prüfen (welche im Anhang A des Technical Reference Manual für den IBM PC zu finden ist), werden Sie sehen, daß sich das DATA-Segment bei Segment 40H oder der absoluten Adresse 400H befindet. Das Programm in Abbildung 6.12 greift auf die Daten im ROM BIOS-Datenbereich für einen bestimmten Zweck zu. Dort ist eine Variable, KB_FLAG im DATA-Segment, die den aktuellen Zustand der Shift-Tasten anzeigt. Eine der oft erhobenen Beschwerden hinsichtlich der IBM-Tastatur ist, daß man nicht sagen kann, ob man im CAPS LOCK-Zustand ist oder nicht. Das Programm der Abbildung 6.12 liest das CAPS LOCK-Datenbit und zeigt es in der oberen rechten Ecke des Farbbildschirms an. Obgleich das Programm dies nicht vorsieht, wollen wir annehmen, daß, wenn Sie diesen Codeabschnitt tatsächlich benutzen, die obere rechte Ecke des Bildschirmes für diese Anzeige freigehalten wird.

Das DATA-Segment in Abbildung 6.12 zeigt, wie der Programmierer absolute Adressinformation in das Programm übertragen kann. Die DATA SEGMENT-Anweisung benutzt die AT-Direktive, um das Segment unbedingt bei Paragraph 40H zu plazieren. Gehen wir die ROM BIOS-Auflistung weiter durch, zeigt sich, daß die

```
The IBM Personal Computer MACRO Assembler 01-01-83
                                                                                            PAGE
                                                                                                        1-1
                   Segment Location
                                                                        PAGE
                                                                                    ,132
Figure 6.12 Segment Location
TITLE
             0000
0017
0017
= 0040
                                                            DATA
                                                                        SEGMENT
                                                                                    AT 40H
                                                                                    17H
                                                            KB_FLAG
                                                                                    EQU
                                                                                                40H
             0018
                                                                        ENDS
                                                                        SEGMENT AT 0B800H
ORG 158
                                                            VIDEO
             009E
009E
              009F
                                                            VIDEO
                                                                        ENDS
                                                            CODE
                                                                        SEGMENT
ASSUME
             0000
                                                                                    cs:code
             0000
                                                            CAPS
START:
             0000
                                                                        PUSH
                                                                                    DS
AX,0
                      1E
B8 0000
                                                                                                                        ; Return address
                                                                        PUSH
MOV
                                                                                    AX
AX,DATA
                                                                                                                        ; DATA segment address
                                                                                    DS, AX
DS: DATA
                                                                        MOV
ASSUME
                       8E D8
             000A
000D
                                                                                    AX, VIDEO
                                                                                                                        ; VIDEO segment address
                      B8 --
8E C0
                                                                        MOV
                                                                        ASSUME
CAPS:
                                                                                    ES: VIDEO
             000F
              000F
                      B0 18
F6 06
75 02
B0 19
                                                                                    AL,18H
KB_FLAG,CAPS_STATE
CAPS_LOCK
AL,19H
                                                                                                                        ; Determine CAPS state
; Up arrow = 18H
                                                                        TEST
                               0017 R 40
             0011
             0011
0016
0018
001A
001A
                                                                                                                        ; Down arrow = 19H
                                                                        MOV
                                                            CAPS_LOCK
                      26: A2 009E R
B4 06
B2 FF
CD 21
3C 00
74 E7
                                                                        MOV
                                                                                    INDICATOR.AL
                                                                                                                           Store flag in upper right
Direct Console I/O
                                                                                                                        ;
                                                                        MOV
                                                                                    AH,6
DL,0FFH
             0020
0022
0024
                                                                        MOV
                                                                                                                        : Kevboard input
                                                                                    21H
                                                                                    AL,0
DISPLAY_CAPS
AL,'%'
RETURN
                                                                                                                        ; Test for keyboard input
; Skip if no input
; Test for exit character
                      3C
74
3C
74
B4
                                                                        CMP
                                                                        JZ
CMP
              0026
              0028
                           25
08
              002A
                                                                        MOV
                                                                                    AH,2
DL,AL
                                                                                                                        ; Display output
; Character to output
                                                                        MOV
                       8 4
                           DO
              002F
                      CD 21
EB DB
                                                                         INT
                                                                                    DISPLAY_CAPS
                                                                                                                        ; Do it again
              0032
                                                                         JMP
              0034
                                                            RETURN:
                                                                        RET
                                                                                                                         ; Return to DOS
             0034
                       СВ
              0035
                                                            CODE
                                                                        ENDS
                                                                                    START
```

Abbildung 6.12 Anordnung von Segmenten

Variable KB_FLAG sich bei Offset 17H im DATA-Segment befindet. ORG 17H im Programm ermittelt den Offset dieser Variablen für die Assemblierung. Schließlich kommt noch EQU für CAPS_STATE direkt aus der ROM BIOS-Liste. Dieses Bit zeigt den aktuellen Stand des CAPS LOCK-Umschalters an.

Es gibt in Abbildung 6.12 eine weitere SEGMENT-Anweisung. Es ist das VIDEO-Segment, eingesetzt bei 0B800H. Dies ist die Segmentadresse des Bildschirmpuffers für die Farbkarte. Wir brauchen diese Adresse, um die Anzeige auf den Bildschirm auszugeben. Wenn wir das Zeichen in die obere rechte Ecke bringen wollen und davon ausgehen, daß es sich um einen Bildschirm mit 80 Zeichen handelt, ist der korrekte Offset für das Zeichen 158 (dezimal). Kapitel 8 beschreibt die Programmiereigenschaften der Hardware, so daß Sie dies zunächst einmal glauben müssen.

Der erste Teil des Programmes erstellt die erforderliche Segmentadressierung. Das DS-Register zeigt zum DATA-Segment, ES zum VIDEO-Segment. Obgleich das Programm die Segmente als absolut erklärt und dafür die AT-Deklaration benutzt, zeigt der Assembler sie weiterhin mit dem "R"-Attribut als verschieblich an. Das LINK-Programm setzt jedoch wiederum die korrekten Werte in diese Datenfelder ein.

Das Programm testet KB_FLAG und erlaubt dem Assembler, den korrekten Offset 17H zu erstellen. Das Beispiel benutzt das Symbol "↓", um den Normalfall anzuzeigen, das Symbol "↑", um CAPS LOCK anzugeben. Wir lesen die Tastatureingabe mit Hilfe der DOS-Funktion und stellen das Zeichen dar, soweit eines eingegeben wurde. Im Beispiel wurde das Symbol "%" willkürlich gewählt, um das Programm zu beenden. Gibt der Benutzer irgendein anderes Zeichen ein, zeigt das Programm dieses Zeichen auf dem Bildschirm und kehrt zur weiteren Eingabe zurück.

Sollten Sie dieses Programm eingeben und ausführen, sehen Sie den nach oben oder nach unten gerichteten Pfeil in der oberen rechten Ecke des Farbbildschirms dargestellt. Ist der Farbbildschirm bei Ausführung dieses Programmes im 40-Zeichen-Modus, erscheint die Pfeilanzeige in der zweiten Zeile von oben. Wenn Sie das Programm mit der Schwarz/Weiß-Karte laufen lassen wollen, verändern Sie das VIDEO-Segment nach OB000H, der Adresse der Schwarz/Weiß-Karte.

Wenn Sie das Programm mit der Farbkarte im 80-Zeichen-Modus ausführen, werden Sie eine Menge "Schnee" auf dem Bildschirm sehen. Diese Bildstörung tritt auf, wenn das Programm direkt in den Bildschirmpuffer schreibt. Die Störung erscheint nicht bei der Schwarz/Weiß-Karte oder bei der Farbkarte im 40-Zeichen-Modus. Wir werden noch sehen, warum das so ist und wie man es umgehen kann, wenn wir die Hardware des IBM PC behandeln.

Es gibt noch weitere Anwendungen für mehrfache SEGMENT-Anweisungen in einem Programm. Wenn ein Programm einen größeren Datenbereich als 64K braucht, muß es den Zugriff auf diese Daten verwalten. Wie allgemein üblich, werden Sie den Datenbereich nach irgendeinem Speicherverwaltungsschema bearbeiten. In einem solchen Fall könnten Sie den gesamten Datenbereich (mit Ausnahme einiger fixierter Bereiche) über indirekte Bezugsadressen verwalten.

Als Beispiel wollen wir uns ansehen, wie der Kommandointerpreter für DOS Programme lädt. DOS lädt ein transientes Programm an der Paragraphengrenze, die dem residenten Teil von DOS folgt. Die Länge des residenten Teiles kann unterschiedlich sein, je nach Anzahl der Diskettenlaufwerke im System. Auch der Gebrauch der DOS-Unterbrechung INT 27H, welche das Programm ohne Speicherfreigabe beendet, verlängert DOS effektiv. Der DOS-Programmlader muß allerdings das Programmsegment-Präfix (PSP) des Programmes, das er lädt, adressieren. Der einfachste Weg, diese Datenstruktur zu definieren, ist eine getrennte SEGMENT-Anweisung.

Abbildung 6.13 zeigt eine SEGMENT-Deklaration, die an zwei verschiedenen Stellen benutzt werden kann. Könnten wir den Quellcode für den DOS-Lader sehen, könnten wir dort möglicherweise eine derartige Definition finden. Für ein Programm, das eine .EXE-Struktur benutzt, könnten wir eine solche Segmentstruktur haben, die den Zugriff auf die Variablen im PSP ermöglicht. In Abbildung 5.6, dem DOS-Beispiel, wurde eine .COM-Dateistruktur benutzt. Dies gestattete es uns, die verschiedenen Adressen im PSP mit einem Offset relativ zum PSP anzusprechen. DOS hatte den Programmcode in dasselbe Segment geladen, das auch das PSP enthielt, und das ganze damit sehr einfach gemacht.

Bei einer .EXE-Datei befindet sich das PSP in einem anderen Segment als der Code. Da DOS das DS- und ES-Register auf den Anfang des PSP setzt, wenn die Steue-

The IBM Figure 6	Perso .13 Pr	nal Com ogram S	gegr	ter ment	MACRO Assembi Prefix	ler 01-01	1-83	Р	AGE 1-1	
1 2 3	0000					PROGRAM_	PAGE TITLE SEGMENT	,132 Figure PREFIX	6.13 Program SEGMENT	Segment Prefix
12345678911123145678920122345678903312334567893789378937893789378937893789378937893	0000	02	[??	1	INT_20		DB	2 DUP(?)	
	0002 0004	???? 05	ľ	??	1	MEMORY_S LONG_CAL	SIZE	DW DB	? 5 DUP(?)	
	0009 000D 005C 005C	??????	???	??	1	TERMINAT	TE_ADDR EAK ORG	DD DD 05CH DB	? ? 16 DUP(?)	
	006C 006C	10	τ	??	1	FCB2	ORG	06CH DB	16 DUP(?)	
	080 080	80	I	??	1	DTA	ORG	080H DB	128 DUP(?)	
	0100					PROGRAM_	_SEGMENT_	_PREFIX	ENDS	
	0000					CODE	SEGMENT ASSUME	CS:CODE	,DS:PROGRAM_	SEGMENT_PREFIX
	0000	A1 000	12	R			MOV	AX,MEMO	RY_SIZE	
38 39 40	0003					CODE	ENDS END			

Abbildung 6.13 Programmsegment-Präfix (PSP)

rung an das .EXE-Programm übergeht, ist es sinnvoll, das PSP als ein getrenntes Segment zu behandeln. Der restliche Code im CODE-Segment der Abbildung 6.13 zeigt, wie Sie auf die Daten im PSP zugreifen können.

Beachten Sie, daß das PSP-Segment in Abbildung 6.13 tatsächlich noch keine Werte für die Datenvariablen enthält. Zum Beispiel wissen wir, daß die ersten beiden Bytes des PSP den Code für INT 20H enthalten. Wir haben das Beispiel gewählt um zu zeigen, daß es an dieser Adresse ein 2-Byte Datenfeld ohne jeden Bezug zu den dort befindlichen Daten gibt. Dies ist notwendig, damit der Linker und der Lader nicht versuchen, als Ergebnis dieser Segmentdeklaration dort irgendwelche Daten abzuspeichern. Wir benutzen dieses Segment tatsächlich als Hilfsmittel zur Datendeklaration. Die Segmentanweisung definiert eine Datenstruktur, die wir Programmsegment-Präfix nennen. Es ist kein fester Bereich, kann aber über eines der Segmentregister adressiert werden. In unserem Beispiel in Abbildung 6.13 wird sie über das DS-Register angesprochen.

Die gleiche Methode können wir benutzen, um jede Art von Datenstruktur zu identifizieren, die sich beliebig im Speicherbereich des 8088 befinden kann. Die Datenstruktur könnte ein Steuerblock für das Betriebssystem sein; sie könnte eine einzelne Textzeile für den Text-Editor sein; oder sie könnte sogar der Parameterblock für ein bestimmtes Unterprogramm sein. In jedem dieser Beispiele residiert die Datenstruktur in ihrem eigenen Segment. Das heißt, daß ein Programm jedes Element der Datenstruktur mit dem Segmentregister anspricht, das auf den Beginn (oder in die Nähe des Beginns) des Elementes weist. Das Programm greift mit demselben Segmentregisterwert nicht auf zwei verschiedene Elemente zu. Es setzt für jedes Element den Segmentwert neu.

An dieser Stelle sollten wir uns kurz über Strategien zur Speicherzuteilung beim 8088 unterhalten. Der IBM PC mit dem 8088 kann bis zu 1 Megabyte Speicherplätze adressieren, aber ein einzelnes Segment kann nur 64K Bytes enthalten. Selbst mit den vier Segmentregistern gibt es keine Möglichkeit für ein Programm, alle Stellen des Speichers ohne einige Segmentierstrategien zu erreichen.

Wenn die Daten alle innerhalb von 64K Bytes untergebracht werden können, ist weiter nichts zu unternehmen. Sie setzen lediglich alle Daten in das gleiche Segment. Nehmen wir aber an, daß ein Programm einen Datenbereich braucht, der 64K Bytes übersteigt, so müssen wir das Problem der Speicherverwaltung lösen. Sie können dazu zwei Strategien verwenden. In beiden Fällen wollen wir annehmen, daß die Daten in kleinere Einheiten unterteilt werden können (wie z. B. einzelne Variablen, Textzeilen, Steuerblöcke oder Datenfelder), von denen jede kleiner als 64K Bytes ist.

Sie sollten die erste Zuordnungsmethode benutzen, wenn Ihre vorrangige Absicht in der Erhaltung von Speicherplatz besteht. Mit dieser Methode ermitteln Sie Datenobjekte an der ersten freien Speicherstelle. Dies erfordert, daß das Programm, das die Datenbereiche verwaltet, einen 4-Byte Zeiger für jede Datenvariable benutzt. Zwei Bytes sind für den Offset und zwei weitere für die Segmentadresse bestimmt.

Wenn das Programm auf die Daten zugreifen will, nimmt es die Adresse der Daten aus dem Adresspeicherbereich mit einer LDS- oder LES-Anweisung wieder auf.

Wollen Sie noch mehr Platz sparen, können Sie die Adresszeiger sogar in einem Drei-Byte-Feld ablegen. Zwei Bytes enthalten dann die Segmentadresse der Daten. Das verbleibende Byte ist der Offset des Objektes in diesem Segment. Der Start-Offset sollte immer ein Wert zwischen 0 und 15 sein, da die Segmentadresse ein Vielfaches von 16 sein kann.

Obwohl diese Methode äußerst platzsparend für die Speicherung von Daten ist, hat sie auch einige Haken. Die maximale Größe eines Datenobjektes ist etwas kleiner als 64K Bytes. Im ungünstigsten Falle endet bei dieser Zuordnungsstrategie die absolute Adresse des Datenobjekts mit 0FH, was einen Start-Offset von 0FH erfordert. Da der maximale Offset in jedem Segment 0FFFFH ist, ist die maximale Länge der Variablen 64K-15, oder 65,521 Bytes. Ein zweiter Nachteil bei dieser Methode ist der Speicherplatz, der für die Sicherung der Adresspointer auf die Datenobjekte erforderlich ist. Wenn es sich um eine große Anzahl von Objekten handelt, nimmt die Summe aller 4-Byte (oder 3-Byte) Zeiger einen großen Speicherraum ein.

Ein Beispiel für diese Methode der Speicherzuordnung ist der Dateisteuerblock FCB (File Control Block). In dem vorangegangenen DOS-Beispiel haben wir dem FCB einen willkürlichen Ort im Programm zugeordnet. Es gab keine bestimmte Ausrichtung dieser Datenstruktur. Als wir dann DOS aufriefen, um eine Dateioperation durchzuführen, benötigte das Programm einen 4-Byte Pointer. Das DS:DX-Registerpaar identifizierte den FCB für DOS.

Die zweite Methode der Speicherzuordnung setzt alle Datenobjekte an eine Paragraphengrenze. Das vereinfacht sofort die Adresspointer, die das Datenobjekt identifizieren. Der Pointer besteht nur noch aus zwei Bytes. Dieser 2-Byte Wert bestimmt das Segment, in welchem die Daten residieren. Da die Datenbereiche immer an einer Paragraphengrenze liegen, ist der Offset für die Daten immer Null. Diese Methode benötigt jedoch sehr viel Speicherplatz. Jedesmal, wenn Sie Speicher für ein neues Objekt zuordnen, werden möglicherweise 15 Bytes verschwendet. Dies trifft dann zu, wenn das letzte Byte des vorhergehenden Objektes direkt auf einer Paragraphengrenze liegt. Die nächste Paragraphengrenze liegt 15 Bytes weiter, und die 15 dazwischenliegenden Bytes werden vergeudet. Außerdem beträgt die minimale Größe für ein Objekt 16 Bytes. Ist irgendein Datenbereich kleiner, dann sind die restlichen Bytes ohnehin verloren.

Der DOS-Lader benutzt, wie wir es besprochen haben, die zweite Methode der Speicherzuordnung, wenn er Programme lädt. DOS lädt ein Programm immer an der nächsten Paragraphengrenze. Da DOS davon ausgeht, daß eine kleine Anzahl von großen Objekten im Speicher residiert, ist diese Methode in Bezug auf den Speicherplatz nicht sehr verschwenderisch. Wenn Ihre Anwendung jedoch viele kleine Objekte erfordert, kann die Paragraphenausrichtung möglicherweise zu aufwendig werden.

Die zweite Zuordnungsmethode, die die Paragraphenausrichtung benutzt, läßt Sie den Datenbereich mittels SEGMENT-Datenstrukturen definieren. Wenn Sie die erste Methode benutzen wollen, müssen Sie einen anderen Weg zur Definition der Datenstruktur gehen. Der nächste Abschnitt behandelt ein Werkzeug für eine solche Datendeklaration.

Strukturen

Eine Datenstruktur ist eine Datenanordnung, die für den Programmierer bedeutungsvoll ist. In der Regel definieren wir Datenstrukturen dann, wenn mehr als ein Programm oder Programmierer denselben Datensatz benutzen. Durch das Definieren der Datenstruktur haben beide Parteien eine klare Vorstellung von den Daten. Wenn Programm A Daten an Programm B weitergibt, stellt die definierte Datenstruktur sicher, daß jedes Programm an der gleichen Adresse nach den Daten sucht.

Wir haben bereits ein gutes Beispiel einer Datenstruktur. Der Dateisteuerblock (FCB) ist eine Datenstruktur. Programme benutzen den FCB, um Dateiinformation an DOS zu übermitteln. Der FCB enthält wichtige Daten über die offene Datei — Werte wie die aktuelle Datensatznummer, Dateigröße usw. Der FCB enthält außerdem Daten, die nur von DOS benutzt werden — das reservierte Feld. Alle Daten, die für DOS und das Anwendungsprogramm erforderlich sind, befinden sich im FCB. Diese Datenstruktur übermittelt also die Dateiparameter zwischen DOS und dem Anwendungsprogramm.

Wir brauchen nun einen Weg, um Datenstrukturen so zu definieren, daß ein Programm sie in günstiger Form benutzen kann. Der IBM Makro-Assembler verfügt dazu über die Anweisung STRUC, die Sie eine Datenstruktur definieren läßt. Aus der Sicht des Programmierers scheint die Datenstruktur nur ein weiteres Segment zu sein. Die Datendefinition wird genauso wie normale Datenanweisungen assembliert, und die Struktur mit einer ENDS-Anweisung wie ein Segment beendet. Es werden jedoch keine Daten im eigentlichen Sinn erzeugt. Der STRUC-Befehl übermittelt dem Assembler nur die Struktur der Daten. In einem späteren Teil der Assemblierung wird dann der Name der Struktur verwendet, um den Datenbereich zu erstellen.

Aus dieser Perspektive erscheint die STRUC-Anweisung mehr wie ein MACRO. Ein Programm definiert die Struktur in einem Abschnitt und ruft die Struktur zu einem späteren Zeitpunkt auf. Beim Aufruf der Struktur werden die Daten tatsächlich erstellt. Abbildung 6.14 wird uns helfen, die Operation der STRUC-Anweisung zu verstehen.

Abbildung 6.14 enthält ein sehr einfaches Programm, das DOS-Dateien benutzt. Dieses Programm eröffnet eine DOS-Datei im Laufwerk A:, liest den zweiten Satz dieser Datei und schreibt diesen Datensatz in eine DOS-Datei im Laufwerk B:. Es ist unwahrscheinlich, daß Sie ein solches Programm jemals für einen wichtigen Vorgang schreiben werden, aber es gibt uns die Möglichkeit, die Datenstruktur für den FCB zu benutzen.

Der erste Teil des Programms in Abbildung 6.14 definiert die Datenstruktur FCB. Die Assembleranweisung STRUC kennzeichnet den Beginn der Strukturdefinition. Das Label FCB benennt diese spezielle Struktur. Das Beispiel definiert jedes der Felder des FCB in der Struktur. Beachten Sie, daß der Assembler den Assemblercode für die Struktur in den linken Spalten erstellt. Wenn jedoch der erzeugte Objektcode gelinkt ist, gibt es keinen Datenbereich im Programm. Der Assembler hat eine assemblierte Version der Datenstruktur lediglich für Ihre Referenzzwecke miteinbezogen.

```
The IBM Personal Computer MACRO Assembler 01-01-83 Figure 6.14 Structures
                                                                           PAGE
TITLE
                                                                                       ,132
Figure 6.14 Structures
FCB
DRIVE
                                                                           STRUC
              0000
                       00
                                                                                        DB
                                                                                                                            ; Drive Number
                                                                                                    0
                       0001
                                                               FILE_NAME
                                                                                        DB
                                                                                                                            ; File name
                                                              FILE_EXT
CURRENT_BLOCK
RECORD_SIZE
FILE_SIZE
              0009
000C
                                                                                        DB
DW
                                                                                                                               Extension
                                                                                                                              cxtension
Current block number
Logical record size
Size of the file, in bytes
Date the file was created
Reserved, can't be overriden
              000E
                       0080
                                                                                       DW
DD
                                                                                                    80H
                                                                                                    0
              0014
                       0000
                                                                                        DW
                                                               RESERVED
                            OA [
                                                                                        DB
                                                                                                    10 DUP(?)
              0016
                                            1
                                                              SEQ_NUMBER
RANDOM_NUMBER
FCB ENDS
              0020
0021
0025
                                                                                                                            ; Record in block for sequential ; Record in file for random
                       00 00 00 00
                                                                                        DΒ
                                                                                                    0
              0000
                                                                           SEGMENT STACK
DW 64 DUP(?)
                                                              STACK
                            40 [
                                     ????
              0080
                                                                           ENDS
                                                               STACK
              0000
                                                               CODE
                                                                           SEGMENT
                                                                           ASSUME CS: CODE
                       01
46 49 47 36 2D 31
34 20
49 4E 50
              0000
                                                               TNPIIT
                                                                           FCR
                                                                                        <1,'FIG6-14','INP'>
              0001
              0009
000C
000E
                       0000
0080
00 00 00 00
              0010
              0016
                            J A O
                                      ??
                                            1
              0020
              0021
                        00 00 00 00
                       02
45 58 41 4D 50 4C
45 20
54 53 54
0000
                                                              OUTPUT FCB
                                                                                        <2.'EXAMPLE'.'TST'>
              0025
              0026
              002E
              0031
0033
                        0080
                       00 00 00 00
              0035
0039
003B
                            OA [
                                      ??
                                            ]
              0045
0046
                       00 00 00 00
              004A
004A
004B
004E
004F
0050
                                                               STRUCTURES
                                                                                        PROC
                                                                                                    FAR
                       1E
B8 0000
50
0E
1F
                                                                           PUSH
                                                                                        DS
AX.0
                                                                                                                           ; Set return address
                                                                                       AX,0
AX
CS
DS:CODE
DX,INPUT
AH,0FH
21H
                                                                           PUSH
PUSH
POP
                                                                                                                           : Set DS into CODE segment
                                                                           ASSUME
LEA
MOV
                       8D 16 0000 R
B4 0F
CD 21
              0051
0055
0057
                                                                                                                           ; Open the input file
                       8D 16 0025 R
B4 16
CD 21
              0059
                                                                           L E A
MOV
                                                                                        DX, OUTPUT
                                                                                                                           ; Create the output file
              005D
005F
                                                                                        AH,16H
21H
                                                                           INT
                       8D 1E 0000 R
C7 47 0E 0010
C6 47 20 01
                                                                           LEA
MOV
MOV
              0061
                                                                                        BX, INPUT
                                                                                        [BX].RECORD_SIZE,16
[BX].SEQ_NUMBER,1
              0065
006A
                                                                                                                           ; Set record size for input file ; Skip first record
                                                                           MOV
              006E C7 06 0033 R 0010
                                                                                        OUTPUT.RECORD_SIZE,16 ; Set record size for output
              0074
                       8D 16 0000 R
B4 14
CD 21
                                                                           LEA
MOV
Int
                                                                                        DX, INPUT
                                                                                                                           : Read second record in file
              0078
007A
                                                                                        AH,14H
21H
                                                                                       DX,OUTPUT
AH,15H
21H
                       8D 16 0025 R
B4 15
CD 21
                                                                           LEA
MOV
Int
              007C
                                                                                                                           ; Write that record to ouput
              0080
88
89
```

PAGE

1-1

```
0084
0086
                                                            MOV
                                                                                                     ; Close the output file
                  B4 10
CD 21
                                                                       AH.10H
91
92
93
                                                             INT
                                                                       21H
           8800
                  СВ
                                                             RET
                                                  STRUCTURES
94
95
           0089
                                                                       ENDP
           0089
                                                  CODE
                                                             ENDS
                                                                       STRUCTURES
                                                             END
The IBM Personal Computer MACRO Assembler 01-01-83 Figure 6.14 Structures
                                                                             PAGE
                                                                                       Symbols-1
Structures and records:
                                                            # fields
"Th Mask
                                                  Width
                                                  Shift
                                                                                 Initial
  0025
                                                             0 0 0 A
FCB.
                                                   0001
                                                  0009
                                                  nnnF
                                                   0010
                                                  0014
  RESERVED
  SEQ_NUMBER . . . RANDOM_NUMBER.
```

Abbildung 6.14 Strukturen

Der Name FCB ist nun zu einem neuen Assemblerbefehl geworden, so als wäre er ein Makro. Die erste Anweisung im CODE-Segment ist ein Aufruf der FCB-Datenstruktur. Das Beispiel gibt der Struktur den Namen INPUT. Dieser FCB identifiziert den Eingabedatensatz. Beachten Sie, daß es im Zusammenhang mit der FCB-Anweisung Operanden gibt. Diese Operanden ersetzen oder überschreiben die in der ursprünglichen Definition der Datenstruktur enthaltenen Werte.

Wenn wir den Objektcode für die Definition der FCB-Struktur mit dem Objektcode für die INPUT-Struktur vergleichen, sehen wir, daß er sich in den ersten drei Feldern der Struktur unterscheidet. Die Definition enthält 0 im DRIVE-Feld, während bei INPUT dort 1 steht. Der erste Operand in den spitzen Klammern der INPUT-Definition ist eine 1. Dieser Wert überschreibt die ursprünglich definierte 0. In ähnlicher Weise überschreibt das Beispiel die zweiten und dritten Felder, die Datei benennen. Die abschließende spitze Klammer in der INPUT-Definition beendet die Austauschwerte für die Strukturfelder. Der Rest der INPUT-Struktur ist identisch mit der FCB-Definition.

Ein Programm kann jedes Feld der FCB-Struktur ändern, wenn die ursprüngliche Definition dieses Feldes nur aus einem einzigen Datenbereich besteht. In unserem Beispiel kann das Programm jedes Feld im FCB modifizieren, mit Ausnahme des RESERVED-Feldes. Wir haben dieses Feld aus zehn Datenbereichen bestehend definiert, und das kann nicht geändert werden. In ähnlicher Weise können Sie ein Feld, das als

DB 10,20

definiert ist, nicht überschreiben. Nur Felder mit einem einzigen Datenwert im STRUC-Aufruf können überschrieben werden. Der Assembler behandelt auch einen Zeichenstring, der aus mehreren Zeichen zusammengesetzt ist, als einen Datenwert. In unserem Beispiel besteht das Feld FILE_NAME aus vielenZeichen, ist aber ein einziger Eintrag, den Sie folglich modifizieren können.

Die Operanden in den spitzen Klammern ersetzen die definierten Operanden entsprechend ihrer Position genau wie in einem Makro. Wollen Sie einen definierten Wert nicht modifizieren, aber das nächste Feld ändern, müssen Sie einen 0-Parameter in die Parameterliste einsetzen. Um zum Beispiel FILE_NAME und CURRENT_BLOCK zu modifizieren, während der voreingestellte Wert für DRIVE und FILE_EXT erhalten bleibt, würden Sie die FCB-Struktur mit folgender Anweisung aufrufen:

EXAMPLE FCB <,NEWNAME,,12>

Das erste Parameterfeld ist Null, deshalb benutzt der Assembler die Voreinstellung. NEWNAME ersetzt den leeren String im nächsten Feld. Der voreingestellte Leerstring wird für FILE_EXT benutzt, und schließlich ersetzt 12 die 0 als Wert in CURRENT BLOCK.

Die nächste Quellzeile im Programm der Abbildung 6.14 definiert den FCB für die Ausgabedatei mit dem Namen OUTPUT. Hier modifiziert das Beispiel wieder die ersten drei Felder der Datendefinition, indem es die neuen Werte im Operandenfeld der FCB-Anweisung verwendet.

Der Wert des Gebrauchs einer Datenstruktur zeigt sich in den tatsächlichen Befehlen für das Programm. Das Programm kann INPUT und OUTPUT wie alle anderen Labels ansprechen. Sie sehen dies in dem Codeabschnitt, der die INPUT-Datei eröffnet. Mit der Anweisung

LEA DX.INPUT

wird die Adresse des Eingabe-FCB erstellt.

Wir können jedes Feld der Datenstruktur im Programm benutzen. Der Wert eines Symbols ist der Offset dieses Feldes in der Datenstruktur. Zum Beispiel setzt das Programm das BX-Register mit der Adresse des INPUT FCB. Wir greifen dann über Basisregister-Adressierung auf die Felder RECORD_SIZE und SEQ_NUMBER zu. Da BX bereits auf den FCB zeigt, müssen wir den Offset von dieser Basis spezifizieren. Der Adressausdruck

[BX].RECORD_SIZE

weist den Assembler an, einen Befehl zu erstellen, der den Offset von RECORD_ SIZE in der Datenstruktur auf den Basiswert im BX-Register addiert. Wenn Sie den Maschinencode für die Anweisungen prüfen, sehen Sie, daß der Offset für RECORD_SIZE (0EH) und SEQ_NUMBER (20H) in den Anweisungen erscheint. Das "."-Symbol identifiziert die Feldernamen als Offset in einer Datenstruktur.

Außer für relative und indizierte Adressierung können Sie die Datenstruktur für direktes Adressieren verwenden. Der nächste Teil des Programmes modifiziert das Feld RECORD_SIZE des OUTPUT FCB direkt. Das Programm benennt dieses Feld als OUTPUT.RECORD_SIZE. Das Symbol OUTPUT identifiziert die spezielle Datenstruktur. RECORD_SIZE benennt das Feld in dieser Datenstruktur.

Bevor wir dieses Beispiel hinter uns lassen, wollen wir uns einmal ansehen, was der Assembler über die Datenstruktur weiß. Die Abbildung beinhaltet einen Abschnitt der Symboltabelle. Der Assembler reserviert einen Teil der Symboltabelle für Strukturen und Datensätze. Der Assembler zeigt Ihnen die Informationen, die er über die

Struktur besitzt. Der Abschnitt hat den Titel "Strukturen und Datensätze". Für die FCB-Struktur im Beispiel zeigt die erste Zeile, daß die Struktur eine Länge von 25H Bytes hat und 0AH Felder enthält. Der Assembler zeigt darüber hinaus jedes der unter dem Strukturnamen ansprechbaren Felder. Die Symboltabelle enthält den Offset jedes dieser Felder. Für Strukturen verwendet der Assembler die beiden als "width" und "# fields" gekennzeichneten Spalten. Die zweite dieser Spalten wird für Records benutzt. Im nächsten Abschnitt wollen wir diese Datenstrukturen behandeln, die dem Assembler als Records bekannt sind.

Das Programmbeispiel in Abbildung 6.14 erfüllt keinerlei nützlichen Zweck. Es enthält auch keinerlei Fehlerbearbeitung. Aber es illustriert den Gebrauch der STRUC-Anweisung. Dieses Werkzeug für die Datendefinition ist besonders nützlich bei oft gebrauchten Datenstrukturen. Der Gebrauch der Feldernamen für Offsetwerte ist sehr hilfreich, wenn Sie die Datenstrukturen während der Programmentwicklung modifizieren. Wenn Sie die Datenstruktur ändern, ändert der Assembler automatisch die Offsetwerte, wenn das Programm wieder assembliert wird. Außerdem trägt der Gebrauch von Datenstrukturen dazu bei, ein Assemblerprogramm besser lesbar und verständlich zu machen.

Records

Die Strukturen des vorhergehenden Abschnittes sind für Strukturen mit vielen Bytes bestimmt. Es gibt aber Situationen, in denen Sie Datenobjekte Bit für Bit identifizieren müssen. Für diesen Fall bietet der Makro-Assembler einen Datendefinitionsmechanismus mit dem Namen RECORD.

RECORD arbeitet ähnlich wie STRUC und MAKRO. Die RECORD-Anweisung definiert die Datenstruktur. Der mit RECORD verknüpfte Name wird ein weiterer Operator für den Assembler. Sie können Namen benutzen, um spezifische Daten zu definieren. RECORD unterscheidet sich von STRUC dadurch, daß es Objekte auf Bitebene definiert. Die RECORD-Anweisung gibt jedem der Felder einen Namen, zusammen mit der Breite des Feldes in Bits. Sie können die RECORD-Anweisung benutzen, um Bitfelder bis zu einer Gesamtlänge von 16 Bits zu erstellen.

Auch hier wollen wir wieder mit einem Beispiel arbeiten. Abbildung 6.15 zeigt ein weiteres, für nichts brauchbares Programm. Es befaßt sich mit dem Auffinden des Datums einer Datei. Die Definition des Dateisteuerblocks enthält ein 16-Bit Feld, welches das Datum beinhaltet, an dem DOS die Datei erstellt oder zum letzten Mal aktualisiert hat. Wenn DOS eine Datei eröffnet, füllt es dieses Feld im FCB aus der Datumsinformation, die im Disketteninhaltsverzeichnis gespeichert ist, auf. Das Datumsfeld enthält Jahr, Monat und Tag, kodiert in 16 Bits. Die RECORD-Anweisung der Abbildung 6.15 zeigt das Layout dieses Wortes.

In Abbildung 6.15 gibt das Beispiel dem Record den Namen DATE_WORD. Das RECORD-Operandenfeld zeigt, daß es in DATE_WORD drei Felder gibt. Die ersten 7 Bits sind das Jahr (YEAR), die nächsten 4 der Monat (MONTH), und die letzten 5 Bits enthalten den Tag (DAY). Genau wie bei einem MACRO definiert dieser Befehl lediglich den speziellen Datensatztyp, hier genannt DATE_WORD. Die RECORD-Anweisung erstellt die gespeicherten Daten nicht, bis Sie den RECORD-Namen als einen Assembleroperator benutzen.

```
The IBM Personal Computer MACRO Assembler 01-01-83 Figure 6.15 Records
                                                                                                PAGE
                                                                                                             1-1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
                                                                                        ,132
Figure 6.15 Records
                                                                                        RECORD YEAR: 7.MONTH: 4.DAY: 5
                                                               DATE WORD
               0000
                                                               STACK
                                                                            SEGMENT STACK
               0000
                             40 E
                                                                                         64 DUP(?)
                                      ????
112345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
               0080
                                                               STACK
                                                                            ENDS
               0000
                                                               CODE
                                                                            SEGMENT
                                                                                        CS:CODE
                                                                            ASSUME
               0000
                                                               FCB
                                                                            LARFI
                                                                                        RYTE
                        01
46 49 47 36 2D 31
35 20
41 53 4D
                                                                DRIVE
                                                                                                                              ; Drive Number ; File name
                                                                                                     1
'FIG6-15 '
                                                               FILE_NAME
               0001
                                                                                        DR
               0009
                                                               FILE_EXT
CURRENT_BLOCK
RECORD_SIZE
FILE_SIZE
                                                                                        DB
DW
DW
                                                                                                     'ASM'
                                                                                                                                 Extension
                                                                                                                              ; Extension; Current block number; Current block number; Logical record size; Size of the file, in bytes; Date the file was created; Reserved, can't be overriden
               000C
                                                                                                     žпн
                        0080
               0010
                        00 00 00 00
                                                                                         DD
                                                               DATE
                                                                                        DATE_WORD
                                                               RESERVED
                             OA [
                                                                                                     10 DUP(?)
                                      22
                        00 00 00 00
                                                               SEQ_NUMBER
RANDOM_NUMBER
                                                                                        DB
DD
                                                                                                     0
                                                                                                                              ; Record in block for sequential ; Record in file for random
               0021
              0025
0025
0026
0029
                                                                                        PROC
                                                               RECORDS
                                                                                                     FAR
                        1 E
B 8
5 0
                                                                                        DS
AX,0
                                                                            PUSH
                                                                                                                              ; Set return address
                            0000
                                                                            MOV
                                                                                        AX
                        0 E
                                                                            PUSH
POP
               0024
                                                                                                                              ; Set DS into CODE segment
               002B
                                                                                        DS:CODE
DX,FCB
AH,OFH
21H
                                                                            ASSUME
LEA
MOV
                        8D 16 0000 R
B4 0F
CD 21
                                                                                                                              ; Open the file
               0030
                                                                            INT
               0034
0037
003A
003C
                        A1 0014 R
25 FE00
B1 09
D3 E8
8A F8
                                                                            MOV
                                                                                        AX, MASK YEAR
CL, YEAR
AX, CL
                                                                            AND
                                                                                                                                Isolate the year
Right justify the value
                                                                            SHR
               003E
                                                                                                                              ; Store year in BH
                        A1 0014 R
25 01E0
B1 05
                                                                            MOV
                                                                                         AX.DATE
               0043
                                                                            AND
                                                                                        AX, MASK MONTH
               0048
                        D3 E8
                                                                            SHR
                                                                                        AX,CL
BL,AL
                                                                                                                             : Store month in BL
                        A1 0014 R
25 001F
                                                                            MOV
                                                                                         AX, DATE
               004F
                                                                            AND
                                                                                         AX.MASK DAY
                                                                                                                             ; Store day in AL
               0052
0053
                        CB
                                                                            RET
                                                               RECORDS
                                                                                         ENDP
                                                                            ENDS
 60
               0053
                                                                CODE
                                                                                         RECORDS
 The IBM Personal Computer MACRO Assembler 01-01-83
                                                                                                PAGE
                                                                                                             Symbols-1
 Figure 6.15
 Structures and records:
                                                                            # fields
                          Name
                                                               Width
                                                                                        ,
Mask
                                                                                                     Initial
 DATE_WORD.
YEAR . .
                                                               0010
                                                                            0003
                                                                                        FFOO
                                                                                                     0000
                                                               0009
                                                                            0007
    MONTH.
                                                                            0004
                                                                0000
                                                                            0005
                                                                                                     0000
```

Abbildung 6.15 Records

Das Beispiel erstellt DATE, indem es die DATE_WORD-Definition im FCB benutzt. Das Label DATE identifiziert diesen Datenbereich und DATE_WORD erstellt den 16-Bit Datenbereich. Wie wir später sehen werden, gibt es Methoden, die voreingestellten und die aktuellen Werte für die Felder in einem Datensatz zu definieren. In diesem Beispiel haben wir nichts unternommen, um den Standardwert von 0 für jedes der Felder zu modifizieren.

Über die Darstellung der Struktur der RECORD-Anweisung hinaus zeigt Ihnen das Programm in Abbildung 6.15 einige Operationen, die durch die RECORD-Anweisung vereinfacht werden. Der erste Teil des Programms eröffnet die im FCB benannte Datei. Das restliche Programm nimmt die Datumsinformation vom FCB und überträgt die einzelnen Felder in die Register des 8088.

Als erstes isoliert das Programm den Wert für das Jahr aus den Daten im FCB. Nachdem es DATE_WORD nach AX übertragen hat, setzt es die Werte für Monat und Tag in dem Wort mit einer AND-Anweisung auf 0. Beachten Sie hier den direkten Operanden MASK YEAR. Da YEAR ein Feld innerhalb eines Record ist, gibt der MASK-Operator einen Wert zurück, der YEAR innerhalb des Wortes isoliert. In diesem Falle gibt MASK YEAR den Wert 0FE00H zurück. Wie Sie daraus ersehen, sind die ersten 7 Bits 1, der Rest ist 0. Dieser Maskenwert entspricht den Bits, aus denen YEAR im Wort gebildet ist. Der AND-Befehl mit diesem Wert auf den Rest des Records läßt lediglich das YEAR-Feld übrig.

Mit den nächsten Instruktionen verschiebt das Programm das YEAR-Feld im Wort ganz nach rechts. Der Feldname YEAR hat einen Wert, der dem Shiftzähler entspricht, der für die Verschiebung des Feldes im Wort nach rechts erforderlich ist. In diesem Fall ist der Wert 9. Durch die Rechtsverschiebung mit 9 verbleibt das Jahr als eine Zahl in AL. (Beachten Sie, daß DOS das Jahr als eine Zahl zwischen 0 und 119 kodiert. Diese Werte entsprechen den Jahren 1980 bis 2099.)

Mit den nächsten Befehlen isoliert das Beispiel das MONTH-Feld aus dem Datensatz. Auch hier verwendet das Programm die MASK- und Verschiebewerte aus dem Record DATE WORD. Und in ähnlicher Weise isoliert es auch das DAY-Feld.

Das Programm leistet keinerlei sinnvolle Arbeit, da die in die Register eingebrachten Werte verloren sind, sobald das Programm an DOS zurückkehrt. Sie können dieses Programm jedoch unter DEBUG benutzen und bei der Rückkehranweisung einen Breakpoint setzen. DEBUG zeigt das BH-, BL- und AL-Register auf dem Bildschirm, so daß Sie das Datum sehen können. Ein etwas nützlicheres Programm würde die Datumswerte aufgreifen und sie für die Bildschirmdarstellung in ASCII umwandeln. Oder Sie könnten dieses Programm als ein Unterprogramm umschreiben, das die Datumsinformation für ein anderes Programm liefert.

Es gibt noch einige andere Eigenschaften der RECORD-Operation, die wir behandeln sollten. Abbildung 6.15 enthält einen Teil der Symboltabelle aus der Assemblierung. Diese Tabelle zeigt die Information, die der Assembler über jedes, der Felder im Record besitzt. Aus dieser Symboltabelle wollen wir uns die zweite Spalte "Shift Width Mask Initial" ansehen. Wie die Symboltabelle zeigt, ist das Record DATE_WORD 16 Bits breit und hat drei Felder. Jedes der Felder hat vier Attribute. Der Shift-Wert ist die Anzahl der Bits im Record rechts vom Feld. Dieser Wert gibt dem Assembler an, wie weit das Feld verschoben werden muß, um es ganz nach rechts auszurichten. Der Maskenwert isoliert das Feld. Eine 1 im Maskenfeld zeigt an, daß diese Position Teil des Feldes ist.

Die Feldbreite steht im Assembler für jedes Feld eines Record zur Verfügung. Mit dem Operator WIDTH können Sie zum Zeitpunkt der Assemblierung die Breite eines Feldes ermitteln.

In unserem Beispiel würde

MOV AL, WIDTH YEAR

den Wert 7 im AL-Register ablegen.

Die erste Spalte der Symboltabelle zeigt Ihnen an, welche Werte der Assembler bei Erstellung des Record einsetzt. Sie können Records mit Anfangswerten ungleich 0 spezifizieren. Sie können diese Werte dann zur Zeit der Generierung der Daten auch überschreiben. Um Anfangswerte zu definieren, setzen Sie hinter jede Feldbestimmung in der RECORD-Anweisung ein "—" und den jeweiligen Wert. Das Record DATE_WORD mit den Anfangswerten 1.Januar 1983 würde lauten:

DATE_WORD RECORD YEAR:7=3.MONTH:4=1.DAY:5=1

Sie können diese Werte in derselben Weise überschreiben, die Sie für Strukturen angewendet haben. Wenn Sie das Record erstellen, enthalten die spitzen Klammern die aktuellen Werte für die Generierung. Soll das Datum der 5. Januar 1984 sein, könnten Sie das folgende Record erstellen:

DATE DATE_WORD <4..5>

Genau wie bei Makros und Strukturen sind die Argumente positionsabhängig. Da der Wert für den Monat bei 0 belassen wird, benutzt der Assembler den in der RECORD-Anweisung spezifizierten Anfangswert.

Beachten Sie, daß das Programm in Abbildung 6.15 die FCB-Struktur neu definiert, die STRUC-Anweisung des vorhergehenden Abschnittes aber nicht benutzt. Wir konnten STRUC nicht benutzen, weil jedes Feld in einer Struktur aus einer Datendefinition bestehen muß. Wir können aber keinen RECORD-Namen als Feld in einer Struktur benutzen. Der Weg, den wir in Abbildung 6.15 beschritten haben, ist eine Methode, dieses Problem zu umgehen.

Wir können dieses Problem auch auf andere Weise lösen. Auch wenn der Assembler keinen Datenbereich erstellt, bevor nicht der Name für das Record als Operator benutzt wird, speichert er doch die Felddefinitionen, wenn RECORD definiert wird. Dies ermöglicht es einem Programm, das Record DATE_WORD zu definieren, ohne es für die Spezifizierung des DATE-Feldes in der Struktur zu benutzen. Dies ist dasselbe, als wenn ein Makro definiert, aber niemals aufgerufen wird. Der Rest des Programms bleibt gleich. Die verschiedenen Feldernamen im Record DATE_WORD haben Bedeutung und können als Shiftzähler und MASK-Werte benutzt werden.

Dasselbe gilt für STRUC. Die Definition der Struktur definiert den Offset für den Assembler, auch wenn Sie den Strukturnamen niemals verwenden, um einen Datenbereich zu definieren. Sie können dies benutzen, um den voreingestellten FCB am Ort 05CH des Programm-Segment-Präfixes zu ermitteln. Dieser FCB ist immer vorhanden, so daß es nicht notwendig ist, die Struktur für die Generierung des Datenbereiches zu benutzen. Von mehreren Einzelheiten abgesehen, ist das Programm in Abbildung 6.16 mit der Abbildung 6.15 fast identisch. Das Program definiert einen FCB mit der STRUC-Anweisung anstelle einer Sammlung von DEFINE-Anweisungen. Beachten Sie, daß das Beispiel weder das Record

Abbildung 6.16 Strukturen und Records

DATE_WORD noch die FCB-Struktur im Programm aufruft. Sie dienen lediglich dazu, die Offsets der Datenbereiche zu definieren.

Ein abschließendes Wort über den Gebrauch von Records und Strukturen. Wir benutzen diese Mechanismen, weil sie uns das Schreiben eines Programmes ohne spezifische Kenntnis der Datenstruktur ermöglichen. Mit einer STRUC-Definition können wir jedes Feld als Offset innerhalb der Struktur ansprechen. Der Programmierer muß den tatsächlichen Offset eines Feldes nicht kennen. Dasselbe gilt für einen Bit-Datensatz. Wenn das Programm die MASK- und Shiftzähleroperatoren benutzt, muß es die Bit-Positionen im Feld nur in der RECORD-Anweisung spezifizieren.

Der Wert des Programmierens mit diesen Werkzeugen zeigt sich, wenn Sie an einem großen Projekt arbeiten, das viele Programmierer oder viele Programme hat. Stets werden Sie die Datenstrukturen modifizieren, wenn die Programme weiterent-

wickelt werden. Wenn Sie diese Datenstrukturmodelle beim Schreiben Ihres Programmes benutzen, ist es einfach, die Modelle und die zugehörigen Programme zu ändern. Sie können die Datenstruktur modifizieren und dann alle Programme, die diese Struktur benutzen, wieder assemblieren. Die Programme selbst müssen nicht geändert werden. Und darüber hinaus können Sie die Datenstruktur als eine getrennte Datei erhalten und sie in jeder Assemblierung mit INCLUDE einsetzen, so daß es immer nur eine einzige Version der Datenstruktur geben wird. Der Gebrauch dieser Werkzeuge vereinfacht also den Entwicklungsprozeß eines großen Programms, wenn es entwicklungbedingte Veränderungen erfährt.

7 Der 8087 Arithmetikprozessor

Die Entwickler des 8088 haben diesen Mikroprozessor mit einer speziellen Eigenschaft versehen, die einzigartig für die Rechnerfamilie 8086/8088 ist. Das Design des Prozessors erlaubt es einem System nämlich, über einen Coprozessor zu verfügen. Ein Coprozessor ist dabei ein Gerät, das die Eigenschaften des eigentlichen Prozessors in gewisser Hinsicht erweitert und ausdehnt. Der Arithmetikprozessor 8087 ist dabei als Coprozessor für den 8088 gedacht und verfügt über zusätzliche numerische Befehle und Gleitpunktregister. Diese zusätzlichen arithmetischen Fähigkeiten werden nun eine Erweiterung des 8088 und erhöhen die Verarbeitungsgeschwindigkeit erheblich, wenn wir Gleitpunktoperationen durchführen oder mit Zahlen von sehr hoher Genauigkeit arbeiten.

Der IBM PC ist bereits für den Einsatz eines Coprozessors vorgesehen. Dazu befindet sich auf der Systemplatine neben dem 8088 ein leerer 40-poliger Stecksockel. Der Sockel ist dabei so angeschlossen, daß jeder von der Architektur her passende Coprozessor für den 8088 verwendet werden kann. Der 8087 paßt dabei ganz genau, sowohl von der Architektur als auch rein physikalisch, in den Sockel. Um also den 8088 mit den gewünschten zusätzlichen numerischen Fähigkeiten zu versehen, brauchen wir nur ganz einfach den 8087 in den leeren Steckplatz einzustecken. Außerdem müssen wir auf der Systemplatine noch einen Schalter setzen, um dem Prozessor die Existenz des Coprozessors mitzuteilen. Nötig ist dieser Schalter in Wirklichkeit nur, um sicherzustellen, daß der 8088 die Interrupts für Fehlerbedingungen des 8087 erhält. Der tatsächliche Einsatz des 8087 wird nämlich nicht von irgendwelchen externen Schaltern beeinflußt.

Arbeitsweise des 8087

Der 8087 bearbeitet Gleitpunktbefehle durch Überprüfen der vom 8088 ausgeführten Anweisungen. Der Arithmetikprozessor sieht dabei dem 8088 bei der Befehlsausführung zu. Sieht der 8087 einen Befehl, den eigentlich er ausführen sollte, so greift er ein und beginnt nun seinerseits die Befehlsausführung. Der 8087 führt dabei den arithmetischen Befehl parallel zum 8088 aus. D.h., während der 8087 den arithmetischen Befehl ausführt, kann der 8088 bereits den nächsten Befehl ausführen. Auf diese Weise wird echte Parallelarbeit ermöglicht. Der 8088 kann dabei einen Befehl ausführen, während der 8087 einen ganz anderen Befehl bearbeitet. Dies kann besonders wertvoll werden, wenn die Abarbeitung eines Befehls auf dem 8087 längere Zeit in Anspruch nimmt, wie es beispielsweise für einige komplizierte Gleitpunktoperationen der Fall sein kann.

Da nun die beiden Prozessoren simultan arbeiten können, muß es einige Möglichkeiten der Synchronisation zwischen ihnen geben. Dazu wird der Befehl WAIT des 8088 verwendet. Der 8087 ist so mit dem 8088 zusammengeschaltet, daß der Arbeitszustand des Arithmetikprozessors (beispielsweise die Ausführung einer Gleitpunktoperation) die Testeingangsleitung des 8088 deaktiviert. Der WAIT-Befehl stoppt sodann den Befehlsablauf im 8088, bis die Testleitung aktiv wird und auf diese Weise mitteilt, daß der 8087 seinen Befehl abgearbeitet hat. Auf diese Weise kann der 8088 sicherstellen, daß der 8087 einen Befehl vollständig aus-

geführt hat, bevor er nun seinerseits wieder versucht, ihm einen weiteren Befehl durchzureichen. Außerdem wird auf diese Weise verhindert, daß der 8088 Zugriff auf irgendwelche vom 8087 gespeicherten Daten unternimmt, bevor dieser seinen Befehlszyklus abgearbeitet hat.

Prozessor und Coprozessor kommunizieren dabei nur über die externen Steuerleitungen des Prozessors, wie beispielsweise die Testsignalleitung. Der 8088 kann die internen Register des 8087 nicht lesen, ebenso auch umgekehrt. Alle Daten, die also zwischen diesen beiden Prozessoren ausgetauscht werden sollen, müssen im Speicher hinterlegt werden, auf den beide Prozessoren Zugriff haben. Da sich die Adressregister jedoch im 8088 befinden, wird es für den 8087 einigermaßen schwierig, den Speicher unter Verwendung der Adressierungsarten des 8088 effizient zu adressieren. Um es dem 8087 dennoch möglich zu machen, den Speicher mittels der Adressierungsmodi des 8088 anzusprechen, arbeiten die beiden Prozessoren bei der Ausführung einer Gleitpunktanweisung zusammen.

Der 8088 verfügt dazu über einen ESCAPE-Befehl (ESC), der bei ihm keinerlei Wirkung zeigt. In einem System, das auch einen 8087 enthält, entspricht der Befehl ESC dem Befehl NOP — mit der Ausnahme, daß er länger dauert. Allerdings führen die ESC-Befehle Adressinformationen mit sich. Genauer gesagt, sie führen ganz besonders ein mod-r/m Byte für die Adressberechnung als Teil des Befehlscodes mit sich. Obwohl nun der Befehl ESC wie ein NOP-Befehl wirkt, führt der 8088 die Adressberechnung durch. Der 8088 führt also mit der errechneten Adresse einen Lesebefehl im Speicher durch, obwohl er selbst mit diesen Daten nichts zu tun hat (wird dabei durch das mod-r/m Byte ein Register des 8088 anstelle eines Speicheroperanden angegeben, so erfolgt kein Speicherlesen).

In der Zwischenzeit hat der 8087 die vom 8088 ausgeführte Befehlsfolge mitbeobachtet. Führt nun der 8088 den Befehl ESC aus, so erkennt der 8087, daß es sich um einen Befehl für ihn handelt. Dazu wartet der 8087 nun noch den Dummy-Lesebefehl des 8088 ab. Liegt die so erzeugte Adresse auf dem Systembus, so übernimmt sie der 8087. Der 8087 weiß also auf diese Weise, wo sich die Daten im Speicher befinden, ohne selbst die Adresse errechnet zu haben. Der 8088 führt die Adressberechnung durch, der 8087 führt den Rest des Befehls aus. Im folgenden kann sich der 8087 dann einige Speicherzyklen stehlen, um Schreib- oder Leseoperationen mit den Daten auszuführten, die er benötigt, während der 8088 seinerseits den nächsten Befehl ausführt.

Der 8087 fügt dabei dem System einige zusätzliche arithmetische Fähigkeiten hinzu, ersetzt aber keinen der Befehle des 8088. Die Befehle ADD, SUB, MUL und DIV, wie wir sie in Kapitel 4 besprochen haben, werden weiterhin vom 8088 ausgeführt. Der arithmetische Coprozessor enthält nur zusätzliche und wesentlich mächtigere Befehle für den Umgang mit Zahlen. Vom Gesichtspunkt der Programmierung aus müssen wir ein System mit einem eingebauten 8087 als einen kompletten Prozessor betrachten, der nur über einen größeren Befehlssatz verfügt als der einfache 8088. Es bringt auch wenig, sich daran zu erinnern, welcher Prozessor nun welchen Befehl ausführt. Nur wenn nämlich der 8088 einen Befehl ausführt und direkt auf ein Ergebnis des 8087 wartet, also eine Synchronisierung mittels des

WAIT-Befehls notwendig ist, wird die Unterscheidung zwischen den einzelnen Prozessoren notwendig.

Es gibt allerdings ein Problem, wenn wir Programme für den 8087 schreiben und den IBM Makro-Assembler verwenden. Der Makro-Assembler enthält nämlich keinen Befehlscode für die Befehle des 8087. Um den 8087 also zu verwenden, müssen wir Befehle des 8087 bilden, und dazu den WAIT- und ESC-Befehl verwenden. Der beste Weg hierzu ist die Verwendung eines Satzes von Makros, die es uns erlauben, Befehle für den 8087 zu schreiben. In Kapitel 6 entwickelten wir bereits einige der Makros, die für den 8087 nötig sind. Sollten Sie vorhaben, den 8087 zu programmieren, so müssen Sie diese Beispiele auf den vollen Befehlssatz des 8087 erweitern.

Datentypen des 8087

Zur Unterstützung seiner erhöhten Leistung verfügt der 8087 über einen erweiterten Satz von Datentypen. Während der 8088 nur jeweils ein Byte oder ein Wort direkt als Operand verwenden kann, verfügt der 8087 über sieben verschiedene Typen von numerischen Daten. Sechs dieser neuen Datentypen sind dabei nur auf dem 8087 verfügbar. Abbildung 7.1 zeigt diese sieben verschiedenen Datentypen des 8087. Vier der verschiedenen Formate sind dabei für Integerzahlen gedacht, drei für Real- bzw. Gleitpunktzahlen. Eines der Integerformate wird anstelle für Binärarithmetik für das Rechnen mit erweiterten BCD-Zahlen verwendet.

In Abbildung 7.2 sehen wir, wie der 8087 die verschiedenen Zahlentypen im Speicher ablegt. Ebenso wie beim Datenformat des 8088 werden auch hier die niedrigwertigen Teile des jeweiligen Operanden an die niedrigste Speicheradresse gestellt. Das Vorzeichenbit erscheint immer im Byte mit der höchsten Speicheradresse. Die Bedeutung der einzelnen Felder werden wir dann später bei den verschiedenen Datentypen besprechen.


Der 8087 hat Zugriff auf drei Arten von Registern: Wörter, was 16 Bits bedeutet und dem Wortoperanden des 8088 entspricht; kurze Integerzahlen, ein 32-Bit Wert; und schließlich lange Integerzahlen, ein 64-Bit Wert. Alle Zahlen werden dabei im Zweierkomplement dargestellt.

In einem Programm legen wir eine Wortintegerzahl mit dem Operator DW fest. Die Zahl kann dann einen Wert zwischen —32768 und 32767 einnehmen. Diese Darstellung der Integerzahlen haben wir bereits im Befehlssatz des 8088 kennengelernt. Es ist im übrigen das einzige Datenformat, das 8088 und 8087 gemeinsam verwenden.


Eine kurze Integerzahl erfordert eine spezielle Angabe, um ein 32 Bit langes Datenfeld festzulegen. Dies erfolgt mit der Angabe DD (Define Doubleword), womit wir Integerzahlen im Bereich zwischen -2^{32} und $2^{32}-1$ festlegen können. Erinnern wir uns daran, daß wir mit der DD-Angabe auch das Adressenpaar SEGMENT:OFFSET bezeichnen können. Anhand des jeweils verwendeten Operanden stellt der Assembler nun fest, welche Form von Zahl er generieren soll. Ist der Operand dabei eine

Adresse, so wird das Adressdoppelwort SEGMENT:OFFSET erzeugt. Ist der Operand dagegen ein Zahlenwert, so wird die entsprechende Integerzahl erzeugt.

Zur Festlegung der 64 Bit langen Integerzahlen benötigen wir die Angabe DQ (Define Quadword). Diese Angabe teilt dem Assembler mit, daß er einen Datenbereich in der Länge von vier Worten (acht Bytes) erstellen soll. Mit dieser Art von Integerzahlen können wir einen Wert von -2^{64} bis $2^{64}-1$ darstellen. Mit der entsprechenden Assembleranweisung, genauso wie DB, DW und DD, können wir einen konstanten Datenwert ebenso erstellen wie mittels des Fragezeichens einen undefinierten Datenbereich oder über die Angabe DUP ein Mehrfaches eines acht Byte langen Datenfeldes.



Den vierten Typ zur Darstellung von Integerzahlen verwenden wir für die Repräsentation von gepackten Dezimalzahlen. Dabei wird eine Integerzahl in Form eines gepackten BCD-Wertes dargestellt. Dazu benötigen wir zehn Bytes. Ein Byte ist dabei für das Vorzeichen reserviert, und die restlichen neun Bytes enthalten insgesamt 18 Dezimalstellen. Diese gepackte Datendarstellung entspricht der des 8088 mit der Ausnahme, daß wir hier mit einem Befehl 18 Stellen gleichzeitig verarbeiten können. Dezimalbefehle des 8088 erlauben uns dagegen nur die Verarbeitung von jeweils zwei Dezimalziffern. Die gepackten Dezimalwerte des 8088 verlangen vom Programmierer außerdem, die Art der Behandlung des Vorzeichens explizit festzulegen, sobald negative Zahlen verwendet werden. Die gepackten BCD-Zahlen bei der



S: Vorzeichenbit
MSB/LSB: höchst- bzw. niedrigstwertiges Bit
MSD/LSD: höchst- bzw. niedrigstwertige Dezimalstelle
(X): Diese Bits haben keine Bedeutung

S: Vorzeichenbit
MSE/LSE: höchst- bzw. niedrigstwertiges Bit des Exponenten
MSF/LSF: höchst- bzw. niedrigstwertiges Bit des gebrochenen Teils

1: Integerbit des Signifikanden

Abbildung 7.2 Speicherbelegung durch den 8087 (mit freundlicher Genehmigung von Intel; Copyright Intel 1980)

Verarbeitung mit dem 8087 verfügen dagegen immer über ein Vorzeichenbit im höchstwertigen Byte. Der gepackte BCD-Wert wird dann vorzeichengerecht in dem 10-Byte Feld abgespeichert, wobei das höchstwertige Bit das Vorzeichen darstellt (0 entspricht positiv, 1 entspricht negativ).

Zur Definition eines solchen 10-Byte Datenbereichs zur Darstellung von gepackten Dezimalzahlen benützen wir die Assembleranweisung DT (Define Tenbyte). Mit dieser Anweisung reservieren wir einen 10-Byte Datenbereich. Um mit dem Assembler einen gepackten BCD-Wert in diesem Bereich festzulegen, müssen wir hexadezimale Notation verwenden. Würden wir nämlich eine normale Zahl verwenden, so würde sie der Assembler im Zweierkomplement darstellen und nicht als gepackte BCD-Zahl. Glücklicherweise ist es sehr einfach, eine Dezimalzahl in die benötigte hexadezimale Darstellung für gepackte BCD-Zahlen umzuwandeln. Dazu schreiben wir die Zahl nur ganz normal dezimal und fügen ihr am Ende ein H an, um die hexadezimale Darstellung zu kennzeichnen. Etwas schwieriger ist die Verwendung negativer Werte. Versehen wir nämlich die Dezimalzahl mit einem Minuszeichen, so setzt sie der Assembler in einen Wert im Zweierkomplementsystem um, selbst wenn wir ein H angeben. Um einen negativen gepackten BCD-Wert anzugeben, müssen wir deshalb die Dezimalstellen zählen und die Zahl auf insgesamt 20 Stellen erweitern. Die ersten beiden Stellen müssen dabei den Wert 80 enthalten, um damit das negative Vorzeichen darzustellen. Um im Assembler die gepackte BCD-Zahl –1234 darzustellen, müßten wir folgende Anweisung angeben:

DT 800000000000001234H




Abbildung 7.3 8087 Integer-Datenformate

In Abbildung 7.3 sehen wir eine Assemblerliste, die die vom Assembler generierten Werte für die vier verschiedenen Integertypen darstellt.

Darstellung von Gleitpunktzahlen

Es gibt drei Formate für die Darstellung von realen Zahlen im 8087. Zwei der Darstellungsarten für Gleitpunktzahlen entsprechen dabei dem vorgeschlagenen Standard der IEEE für solche Zahlen. Das kurze Format verwendet 32 Bits, das lange Format 64. Das dritte Format spezifiziert ein 80 Bit langes Feld als Zahl. Dieses Format entspricht also nicht dem IEEE-Standard. Der 8087 verwendet dieses Zwischenformat zur internen Speicherung von Zwischenergebnissen, um eine möglichst hohe Rechengenauigkeit zu ermöglichen.

Der Rest dieses Abschnitts ist für die gedacht, die keine Erfahrung mit der Darstellung von Gleitpunktzahlen auf einem Rechner haben. Sie können diesen Abschnitt überspringen, wenn Sie bereits eine Vorstellung von der allgemeinen Darstellungsweise von Gleitpunktzahlen sowohl auf Papier als auch innerhalb eines Rechners haben. Der nächste Abschnitt behandelt die spezielle Art der Darstellung von Gleitpunktzahlen im 8087.

Integerdarstellung ist die beste Art der Zahlendarstellung für viele Arten von Zahlen. Die Darstellung von Integerzahlen ist einfach, sowohl im Verständnis als auch in der Anwendung, und paßt außerdem sehr gut zur binären Datendarstellung. Allerdings ist die Integerdarstellung nicht sehr geeignet für die Darstellung von großen Werten. Eine sehr große Integerzahl endet nämlich normalerweises mit einer langen Reihe von Nullen. Ein Beispiel für eine solche Zahl: Die Sonne ist ungefähr 93.000.000 Meilen von der Erde entfernt. Außerdem können wir mit der Integerdarstellung keine Zahlen abbilden, die nicht vollständig aus ganzen Zahlen bestehen. Ein Computer kann beispielsweise die Zahl $\frac{1}{2}$ nicht in der Integerdarstellung abbilden. Ebenso können wir Brüche, die kleiner als 1 sind, so wie $\frac{1}{3}$ oder $\frac{1}{5}$, in der Integerdarstellung nicht abbilden.

Wissenschaftler und Mathematiker haben bereits seit langer Zeit einen Weg entwickelt, der auf bestechende Weise das Problem der Darstellung von solchen Zahlen löst. Der erste Schritt ist dabei die Einführung eines Dezimalpunkts. Dieses Zeichen stellt die Trennung zwischen dem ganzzahligen Teil und dem Bruchteil einer Zahl dar. Bei einer Integerzahl, also einer ganzen Zahl, befindet sich der Dezimalpunkt immer an der äußersten rechten Seite der Zahl. Wird der Dezimalpunkt dagegen verwendet, so stellen die Zahlen rechts von diesem Dezimalpunkt immer einen Wert kleiner als 1 dar.

Bei Integerzahlen entspricht außerdem jede Ziffernposition einer Potenz von 10. So ist die Zahl 1234 also

$$1234 = 1000 + 200 + 30 + 4 = 1 \times 10^{3} + 2 \times 10^{2} + 3 \times 10^{1} + 4 \times 10^{0}$$

Der Dezimalpunkt steht also nun genau an der Grenze zwischen der Position 10° und dem nachfolgenden gebrochenen Teil der Zahl. Auch in diesem gebrochenen Teil der Zahl, also hinter dem Dezimalpunkt, entsprechen die einzelnen Ziffernpositionen wiederum Potenzen von 10, aber in diesem Fall den negativen Potenzen von 10. Die Zahl 1.234 ist also

$$1.234 = 1 + 0.2 + 0.03 + 0.004 = 1 \times 10^{0} + 2 \times 10^{-1} + 3 \times 10^{-2} + 4 \times 10^{-3}$$

Der Dezimalpunkt erlaubt es uns also, Brüche darzustellen. Die Zahl $1\frac{1}{2}$ entspricht also 1.5, während ein Viertel gleich 0.25 und ein Fünftel gleich 0.2 ist.

Da jede Zahl im dezimalen Zahlensystem sich von ihrer Nachbarzahl um einen Faktor von 10 unterscheidet, entspricht auch eine Multiplikation von 10 einem Verschieben des Dezimalpunkts um eine Position nach rechts. Entsprechend wäre eine Division durch 10 ein Verschieben des Dezimalpunkts um eine Stelle nach links. Wir können dies Kenntnis verwenden, um den Dezimalpunkt an die geeignete Position zu schieben. Wir verschieben den Dezimalpunkt und verändern dabei gleichzeitig die Zahl jeweils um den Faktor 10. Dies wird gemeinhin als Gleitpunktdarstellung bezeichnet, da der Dezimalpunkt innerhalb der Zahl gleiten kann. Die Position des Dezimalpunkts als Trennung zwischen ganzen Zahlen und gebrochenen Zahlen liegt nicht länger absolut fest. Wir können also die Position dieses Dezimalpunkts entsprechend unseren Wünschen wählen und dann jeweils die Zahl mit der korrekten Potenz von 10 multiplizieren, um wieder den originalen Wert zu erhalten.

Beispielsweise ist die Sonne 93.000.000 Meilen von der Erde entfernt. Diese Zahl ist vor allem wegen ihrer großen Anzahl von Nullen schlecht zu handhaben. Dagegen können wir die Zahl in der Gleitpunktdarstellung ganz einfach als 9.3×10^7 schreiben. Das heißt, 93.000.000 entspricht vollkommen 9.3 mal 10 in der siebten Potenz, und in der Tat ist

$$93.000.000 = 9.3 \times 10^7 = 93 \times 10^6 = 930 \times 10^5$$

usw. Wir können also den Dezimalpunkt an jede Position innerhalb der Zahl verschieben, indem wir die jeweilige Potenz von 10 verändern.

Eine dezimale Gleitpunktzahl hat also zwei Komponenten. Die eine ist der signifikante Teil der Zahl, und wird als Mantisse oder Signifikand bezeichnet. In unserem Beispiel war der Wert der Mantisse 9.3. In der Praxis nimmt die Mantisse einen Wert zwischen $1 \leq \text{Mantisse} < 10$ ein. So könnte ein Wert für die Mantisse beispielsweise 1.3, oder 7.6 oder 9.97 sein. Die andere Komponente einer Gleitpunktzahl ist der Exponent. Dies ist die Potenz, in die 10 erhoben werden muß, bevor wir damit die Mantisse multiplizieren. So hat die Zahl 9.3×10^7 eine Mantisse von 9.3 und einen Exponenten von 7. Liegt dabei die Basis des Zahlensystem einmal fest, in unserem Fall 10, sind Mantisse und Exponent die einzigen beiden Werte, die bekannt sein müssen, um die Originalzahl wieder herzustellen.

Diese Gleitpunktdarstellung erlaubt es uns, sehr große Zahlen (beispielsweise 1.234×10^{85}), oder sehr kleine Zahlen (beispielsweise 1.234×10^{-85}) in einer kompakten Weise darzustellen. Das Schreiben dieser Zahlen ohne die Darstellung mit dem Exponenten von 10 würde im allgemeinen eine sehr lange Reihe von Nullen erfordern.

Die binäre Gleitpunktdarstellung ist der dezimalen Gleitpunktdarstellung sehr ähnlich. Die Basis des Zahlensystems ist dann ganz einfach 2 anstelle von 10. Die Mantisse ist entsprechend ein Wert von 1 ≦ Mantisse < 2, und der Exponent ist eine Potenz von 2. So bedeutet, in Binärdarstellung, 1.101 × 10¹⁰⁰, daß die Mantisse 1.101B mit dem Wert 2⁴ multipliziert wird, also mit 16. Der Wert der Mantisse wird dabei durch die gleiche Positionsbeziehung festgelegt wie bei Dezimalzahlen, mit

der Ausnahme, daß die Basis des Zahlensystems nun 2 ist. Zur Rechten des binären (Dezimal-)Punkts werden dann eben negative Potenzen von 2 dargestellt. Die Tabelle in Abbildung 7.4 zeigt die Werte der ersten fünf Positionen.

Wir sind nun in der Lage, den dezimalen Wert unserer Beispielszahl zu berechnen.

1.101B = 1 +
$$\frac{1}{2}$$
 + $\frac{1}{8}$ = 1 $\frac{5}{8}$ = 1.625
10^{100B} = 2⁴ = 16
1.101 × 10^{100B} = 1 $\frac{5}{8}$ × 16 = 26

Alternativ hierzu könnten wir den Zahlenwert genau so berechnen, wie wir es für Dezimalzahlen tun. Der Exponent sagt uns dabei, um wieviele Positionen wir den Binärpunkt verschieben müssen. In unserem Falle, da der Exponent 4 ist, werden wir den Binärpunkt um 4 Stellen nach rechts verschieben.

$$1.101 \times 10^{100B} = 11010B = 26$$

Beide Methoden sind zulässig und erzeugen auch die gleichen Ergebnisse. Im ersten werteten wir zuerst den Bruch aus und multiplizierten ihn dann mit dem Exponenten. Im zweiten multiplizierten wir zuerst den Exponenten, bevor wir die Mantisse auswerteten.

dezimaler Wert
1/2
1/4
1/8
1/16
1/32

Abbildung 7.4 Negative Potenzen von 2

Wie werden nun diese beiden Zahlen in einem Rechner dargestellt? Der Speicherplatz, der für die Aufnahme von Gleitpunktzahlen vorgesehen ist, wird in zwei Teile geteilt. Ein Teil enthält dabei das Vorzeichen und den Wert der Mantisse. Der andere Teil enthält das Vorzeichen und den Wert des Exponenten.

Die Größe des Mantissenfeldes bestimmt dabei die Präzision oder Genauigkeit der Zahl. Je mehr Bits der Rechner für das Mantissenfeld zuweist, desto höher wird die Genauigkeit. Beispielsweise ist der Dezimalbruch 1.234 wesentlich genauer als der Bruch 1.2. Die beiden zusätzlichen Stellen nach dem Dezimalpunkt erlauben eine genauere Bestimmung des eigentlichen Wertes.

Um nun eine möglichst große Genauigkeit zu erreichen, speichern beinahe alle Rechner die Mantisse als normalisierte Zahl. Dies bedeutet, daß die Mantisse eine Zahl zwischen eins und zwei (1 ≦ Mantisse < 2) ist. Zwei Überlegungen machen dies notwendig. Erstens, keine Art von führenden Nullen erhöht die Genauigkeit einer Zahl. (Dies trifft jedoch nicht für die Nullen am Schluß einer Zahl zu. Wir gehen nämlich davon aus, daß die Zahl 1.000 wesentlich genauer ist als die Zahl 1.0). Würden wir führende Nullen in der Mantisse einer Gleitpunktzahl zulassen, würde dies die Genauigkeit der Zahl verringern. Zweitens verlangt das Speichern einer Gleitpunktmantisse, daß sich der Binärpunkt an einer festen Position befindet. Und

in der Tat, der Binärpunkt der Mantisse befindet sich immer nach der ersten Binärzahl. Das Normalisieren der Mantisse erzwingt also eine 1 in der ersten Bitposition, wodurch sich der Wert der Mantisse zwischen eins und zwei bewegen kann. Der Computer richtet nun den Exponententeil der Zahl auf den entsprechenden Wert aus, um ihn mit der bereits normalisierten Mantisse abzustimmen.

Es gibt allerdings bei der Normalisierung der Mantisse Ausnahmen. Die augenfälligste Ausnahme ist dabei, wenn der Wert 0 auftritt. In diesem Fall ist die gesamte Mantisse 0. Die zweite Ausnahme ist nicht so augenscheinlich und tritt auf, wenn sich die dargestellte Zahl der unteren Grenze der Darstellbarkeit nähert. Sehen wir uns dies einmal an.

So wie die Größe der Mantisse einer Zahl ihre Präzision festlegt, so bestimmt die Größe des Exponentenfeldes die Größe der darstellbaren Zahl. Das Exponentenfeld enthält dabei jeweils eine Potenz von 2. Je mehr Bits sich nun in diesem Feld befinden, umso größer (oder kleiner) kann die Zahl werden.

Sind z.B. für den Exponenten drei Bits vorgesehen (dargestellt im Zweierkomplement), so ist die größte darstellbare Zahl 1.111 \times 10⁰¹¹⁸. Die Mantisse wäre in diesem Fall geringfügig kleiner als 2, während der Exponent 2³, also 8, ist. So ist die maximal darstellbare Zahl geringfügig kleiner als 16. Die kleinste darstellbare positive Zahl wäre dann 1.000 \times 10¹⁰⁰⁸ oder 1 \times 2⁻⁴, also $\frac{1}{16}$. Da bei der Darstellung von Gleitpunktzahlen das Vorzeichen in der Mantisse nicht berücksichtigt wird, gelten für die Darstellbarkeit einer negativen Zahl dieselben Grenzen. Mit einem 3-Bit Exponenten laufen die positiven Zahlen von $\frac{1}{16}$ bis 16 und die negativen Zahlen von -16 bis $-\frac{1}{16}$.

Verwenden wir nun vier Bits für das Exponentenfeld, so ist die größte darstellbare Zahl 1.111 \times 10⁰¹¹¹⁸ < 2 \times 2⁷ = 256. Die kleinste darstellbare positive Zahl wäre dann 1.000 \times 10¹⁰⁰⁰⁸ = 1 \times 2⁻⁸ = $\frac{1}{256}$. Die vier Exponentenbits würden uns also einen Zahlenbereich von $\frac{1}{256}$ bis 256 ermöglichen. Wir sehen, daß mit steigender Anzahl der Exponentenbits auch die Größe der darstellbaren Zahl zunimmt.

Es ist jedoch wichtig, festzuhalten, daß durch eine Steigerung der Anzahl der Bits des Exponenten zwar die Größe der darstellbaren Zahl ansteigt, die Genauigkeit jedoch nicht. In unserem obigen Beispiel haben wir angenommen, daß die Mantisse jeweils vier Bits lang ist. Wenn wir nun eine beliebige Zahl nehmen, die innerhalb des Bereichs der beiden Beispiele bleibt, so wird sie immer die gleiche Genauigkeit aufweisen ohne Rücksicht auf den jeweiligen Exponenten. So ist beispielsweise $1.010 \times 10^{001B} = 2\frac{1}{2}$. Eine Erweiterung der Anzahl der Exponentenbits führt nicht zu einer Erhöhung der Genauigkeit dieser Zahl. Für jede beliebige Zahl innerhalb der erlaubten Grenzen dieses Systems bestimmt allein die Mantisse die Genauigkeit.

Exponentenwerte werden nicht im Zweierkomplement gespeichert. Aus Gründen der Vereinfachung für die weitere Verarbeitung durch den Computer wird der Exponent als normalisierte Zahl gespeichert. Dies bedeutet, daß vor dem Speichern des aktuellen Exponenten auf diesen ein Ausgleichswert addiert wird. Dieser Ausgleichswert ist dabei so gewählt, daß es möglich ist, Exponenten mittels einfacher vorzeichenloser arithmetischer Befehle zu vergleichen. Dies ist besonders beim Vergleich zweier Gleitpunktzahlen von Vorteil. Exponent und Mantisse sind nämlich

als eine Dateneinheit gespeichert, wobei der Exponent der Mantisse vorausgeht. Ist der Exponent nun normalisiert, so kann ein Programm die beiden Zahlen bitweise, vom höchstwertigen zum niederwertigsten Bit, vergleichen. Bereits das erste Auftreten einer Ungleichheit legt die Reihenfolge der beiden Zahlen fest. Dann müssen keine weiteren Zahlenteile mehr überprüft werden. Der verwendete Normalisierungswert ist dabei durch die Größe des verwendeten Exponentenfelds bestimmt. Nehmen wir ein Beispiel aus den Formaten des 8087.

Eine kurze Gleitpunktzahl im 8087 ist 32 Bits lang, von denen 8 Bits für den Exponenten verwendet werden. Der Exponent kann also einen Wert von -128 bis +127 einnehmen. Außerdem ist beim 8087 der Wert -128 für eine spezielle unendliche Zahl reserviert, so daß sich der tatsächliche Exponent im Bereich von -127 bis 127 bewegt. Dieser Exponent wird nicht im Zweierkomplement dargestellt. Der 8087 addiert den Normalisierungswert 127 auf den Exponenten, bevor er ihn im Gleitpunktformat speichert. Die Tabelle im Abbildung 7.5 zeigt einige der möglichen Exponentenwerte, und die sich daraus ergebenden gespeicherten, tatsächlichen Werte.

Wert des Exponenten	normalisierter Wert
-127	000H
-1	07EH
0	07FH
1	080H
127	0FEH
127	

Abbildung 7.5 Normalisierte Exponenten

Wie wir aus der Tabelle in Abbildung 7.5 ersehen, richtet der Normalisierungswert das Exponentenfeld so aus, daß der kleinste Exponent auch der kleinsten Zahl entspricht. Entsprechend gehört zum größten Exponenten auch die größte Zahl. Unterscheiden sich also zwei Gleitpunktzahlen in ihrem Exponentwert, so genügt ein einfacher Vergleich der beiden Exponenten, um eine Reihenfolge der Zahlen herzustellen. Da dieser Vergleich auch über das Mantissenfeld weiterläuft, kann ein Programm sehr einfach die Reihenfolge von zwei Gleitpunktzahlen feststellen. Und diese einfache Vorgehensweise wird erst durch die Normalisierung des Exponenten ermöglicht.

Formate für reale Zahlen im 8087

Es gibt drei Gleitpunktdatenformate, die vom 8087 unterstützt werden. Diese Formate sehen wir im Abbildung 7.1 und 7.2. Abbildung 7.1 zeigt dabei den logischen Aufbau der Zahlen, während Abbildung 7.2 die Position der einzelnen Komponenten bei einem im Speicher abgelegten Wert zeigt.

Die Formate für lange und kurze Realzahlen entsprechen dabei dem IEEE-Standard für Gleitpunktzahlen. Eine kurze Realzahl benötigt dabei 32 Bits, oder 4 Bytes. Dieses Format wird oft auch als einfach genaue Gleitpunktzahl bezeichnet. Die Mantisse enthält 23 Bits, was einer Genauigkeit von etwa 6 bis 7 Dezimalziffern entspricht. D.h., eine siebenstellige Dezimalzahl ist ungefähr so genau wie eine 23 Bit

lange Binärzahl. Der 8 Bit lange Exponent hat einen Normalisierungswert von 127 oder 07FH. Der Exponent weist dadurch einen möglichen Darstellungsbereich von 2⁻¹²⁷ bis 2¹²⁷ auf, was einem Zahlenbereich von 10⁻³⁸ bis 10³⁸ entsprechen würde. Das verbleibende Bit bestimmt das Vorzeichen der gesamten Zahl. Halten wir fest, daß es innerhalb einer Gleitpunktzahl zwei Vorzeichenbits gibt. Eines davon ist das Vorzeichen für den Exponenten, und im Exponentenfeld auch enthalten (und wird zusätzlich durch den Normalisierungswert verändert). Das zweite Vorzeichenbit gibt an, ob die Zahl selbst insgesamt positiv oder negativ ist.

Das lange Format für Realzahlen benötigt 64 Bits oder 8 Bytes. Diese doppelt genaue Gleitpunktzahl hat eine Mantisse von 52 Bits, was etwa 15 bis 16 Dezimalstellen entspricht. Der 11 Bit lange Exponent hat einen Darstellungsbereich von 2⁻¹⁰²³ bis 2¹⁰²³ und einen Normalisierungswert von 1023 oder 03FFH. In Dezimalzahlen ausgedrückt, liegt der darstellbare Wert zwischen 10⁻³⁰⁷ und 10³⁰⁷.

Kurze oder lange reale Zahlen werden vom 8087 immer als normalisierte Zahlen gespeichert. Noch einmal sei gesagt, daß dies bedeutet, daß das erste Bit der Mantisse eine 1 enthält. Da dieses Bit immer 1 ist, gibt es auch keinen Grund mehr, es überhaupt abzuspeichern. Es wird einfach vorausgesetzt, daß es immer da ist. In Abbildung 7.2 können wir dies sehen. Unterhalb des Datenbereichs für lange und kurze Gleitpunktzahlen geht eine 1 dem binären Punkt voraus. Dieses Bit befindet sich zwar nicht im Speicher, wir wissen jedoch, daß es sich hier befindet.

Wir sollten allerdings festhalten, daß die sechs Datenformate des 8087, die wir bisher besprochen haben — vier Integer- und zwei Gleitpunktformate — nur außerhalb des 8087 existierten. D.h., der 8087 verwandelt die Daten nur dann in dieses Format, wenn er sie im Speicher ablegen muß. Der 8087 kann die Daten allerdings auch in diesem Format lesen. Alle Daten innerhalb des 8087 befinden sich dagegen im siebten Format — dem sogenannten temporären Gleitpunktformat. D.h., daß Programme, die wir schreiben, um den 8087 zu benützen, sich den Vorteil des erweiterten Zahlenbereichs und der größeren Genauigkeit dieser temporären Gleitpunktzahlen zunutze machen können, solange sie nur innerhalb des 8087 verarbeitet werden. Die externen Datenformate sind für uns als Arbeitserleichterung gedacht, wenn wir Daten speichern oder lesen wollen.

Die temporäre Gleitpunktdarstellung ist dabei eine Darstellung mit größtmöglicher Genauigkeit und mit dem größten Zahlenbereich. Diese Darstellungsart benötigt 80 Bits oder 10 Bytes. Die Mantisse ist dabei 64 Bits lang. Dies entspricht einer Genauigkeit von ungefähr 19 Dezimalstellen. Die Mantisse ist im allgemeinen normalisiert, kann jedoch unter bestimmten Bedingungen auch denormalisiert werden. Aus diesem Grund wird beim temporären Gleitpunktformat auch nicht davon ausgegangen, daß das höchstwertige Bit der Mantisse immer eine 1 enthält. In Abbildung 7.2 sehen wir die normalisierte führende 1 sehr genau als Teil der Mantisse, und nicht als angenommenen Wert. Das 16 Bit lange Exponentenfeld wird mit einem Wert von 16383 oder 03FFFH normalisert. Der Exponent kann dabei einen Wert von 2^{-16,383} bis 2^{16,383}, also 10⁻⁴⁹³² bis 10⁴⁹³² einnehmen.

Da der 8087 zusätzlich die Mantisse einer temporären Gleitpunktzahl denormalisieren kann, liegt die untere Grenze einer solchen Zahl noch niedriger. Wird die Zahl

nämlich denormalisiert, so erscheinen führende Nullen in dem gebrochenen Teil der Zahl. Dies erlaubt die Darstellung einer Zahl, die noch kleiner ist, als es der Bereich des Exponenten erlauben würde. Sehen wir uns zu diesem Beispiel die einfache Form an, die wir früher verwendeten, also einen 3-Bit Exponenten und eine 4-Bit Mantisse. Die kleinste damit darstellbare Zahl wäre

$$1.000 \times 10^{000B} = 1 \times 2^{-3} = \frac{1}{8}$$

Dieses Beispiel setzt voraus, daß der Exponent mit einem Wert von 3 normalisiert wird. Denormalisieren wir nun die Mantisse, so können wir sogar eine noch kleinere Zahl darstellen, wie beispielsweise

$$0.100 \times 10^{000B} = \frac{1}{2} \times 2^{-3} = \frac{1}{16}$$

Die kleinste positive Zahl, die wir auf diese Weise mit einem denormalisierten Wert darstellen könnten, wäre

$$0.001 \times 10^{000B} = \frac{1}{8} \times 2^{-3} = \frac{1}{64}$$

Durch Denormalisieren der Mantisse erweitern wir also die untere Grenze des darstellbaren Zahlenbereichs.

Dieser zusätzliche Bereich ist natürlich nicht umsonst. Als wir führende Nullen einführten, haben wir damit automatisch die Genauigkeit der Mantisse verringert. Das temporäre Gleitpunktformat des 8087 erlaubt es uns, auf Kosten der Präzision den darstellbaren Zahlenbereich zu vergrößern, falls dies nötig sein sollte. Diese Möglichkeit kommt hauptsächlich in Zwischenschritten bei langen Berechnungen zum Tragen. Es kann nämlich vorkommen, daß vor Ausführen einer anderen Operation zwei beinahe gleichgroße Zahlen voneinander subtrahiert werden. Das Ergebnis dieser Subtraktion wäre eine Zahl, die wesentlich kleiner ist als jede der beiden Originalzahlen. Das Ergebnis könnte jedoch sehr bedeutsam sein. Vergrößern wir in diesem Fall den darstellbaren Zahlenbereich, kann der Computer mit seiner Berechnung fortfahren. Die einzige andere Möglichkeit wäre, das Ergebnis der Subtraktion auf Null zu setzen. Und in diesem Falle wäre dann die ganze Bedeutung der Berechnung verloren.

Definition von Gleitpunktzahlen

Der Assembler reserviert Datenbereiche für Gleitpunktzahlen mit einer Länge von 4, 8 oder 10 Bytes. Für kurze Gleitpunktzahlen verwenden wir dabei die Angabe DD. Für lange Gleitpunktzahlen verwenden wir die Angabe DQ, und für temporäre Gleitpunktzahlen die Angabe DT.

Unglücklicherweise unterstützt der IBM Makro-Assembler die Gleitpunktdarstellung für den 8087 nicht. Geben wir also als Operand in einer DD oder DQ-Anweisung eine Gleitpunktzahl an, so wird das Ergebnis eine unentzifferbare Folge von Nullen und Einsen sein. Das so erzeugte Gleitpunktformat entspricht nämlich dem Datenformat, das der Basic-Interpreter intern verwendet und entspricht in keiner Weise dem IEEE-Standardformat, das der 8087 verwendet. So müssen wir also in einem Programm für den 8087 eine andere Methode verwenden, um Gleitpunktzahlen anzugeben.Es gibt zwei Methoden, Gleitpunktzahlen zu erzeugen. Der erste

Weg ist dabei der menschliche Assembler. Das bedeutet, daß wir mit Bleistift und Papier die Gleitpunktzahl ausrechnen und das Ergebnis an die passende Stelle legen. Dieses Vorgehen bedeutet unter anderem, daß wir das Format sehr genau überprüfen, die im allgemeinen dezimal vorliegende Zahl in das korrekte Binärformat überführen, Exponent und Mantisse trennen, den Exponenten normalisieren und schließlich das Ergebnis in binäre oder hexadezimale Konstanten verwandeln müssen. Dies ist ein gangbarer Weg, doch ein Weg, der einen großen Aufwand an Geschick und auch einen ganz schönen Zeitaufwand bedeutet.

Der zweite Weg, Gleitpunktzahlen zu erzeugen, ist die indirekte Methode, die zwar bei der Ausführung einen größeren Zeitaufwand benötigt, aber dafür umso weniger Zeit beim Programmieren. Wir schreiben in diesem Fall die Gleitpunktzahl als Produkt oder Quotient von zwei oder mehreren Integerzahlen. Der Assembler kann die Integerzahlen dabei direkt verarbeiten, wenn wir die Anweisungen DW, DD oder DQ verwenden. Nach der Initialisierung des 8087 kann unser Programm dann die gewünschten Gleitpunktzahlen aufbauen, indem wir die benötigten Multiplikationen oder Divisionen durchführen. Nehmen wir als Beispiel einmal an, daß unser Programm die Gleitpunktzahl 1.234×10^5 als Konstante im Speicher benötigt. Als Integerzahl können wir dies ganz einfach darstellen.

DD 123400

Halten wir dabei fest, daß die Zahl zu groß für eine Darstellung in einem DW-Feld ist, daß sie aber ohne Schwierigkeiten die Bedingungen für eine 32-Bit Integerzahl erfüllt.

Als weiteres Beispiel könnten wir annehmen, daß wir die Zahl 1.234×10^{-5} , also eine sehr kleine Zahl, in unserem Programm benötigen. In diesem Falle benötigen wir zwei Integerzahlen. Eine Integerzahl entspricht dabei der Mantisse, die andere dem Exponenten. In unserem Programm können wir dann die folgenden Definitionen verwenden, um die Gleitpunktzahl zu erzeugen.

DW 1234 DD 100000000

Wir dividieren den gebrochenen Teil der Zahl, also 1234, durch den Exponenten, 10⁸, um die eigentliche Gleitpunktzahl zu erzeugen.

Ein Problem bei dieser Arbeitsweise stellen sehr kleine oder sehr große Zahlen dar. Diese Zahlen benötigen nämlich Exponenten, die wesentlich größer sind als alle Integerzahlen, die wir darstellen können. Für diesen Sonderfall werden wir später ein Beispiel geben, das das Gleitpunktformat für jede dritte Potenz von 10 darstellt. Die Besprechung dieses Programms schieben wir aber auf, bis wir die dazu nötigen Befehle besprochen haben. Mit diesen Gleitpunktdarstellungen für Potenzen von 10 wird es für uns ein leichtes sein, Werte wie z.B. 10³⁶ oder 10⁻²⁴ darzustellen. Unser Programm kann dann die benötigte Gleitpunktzahl in einen Integerteil und eine Potenz von 10 aufbrechen. Multiplikation oder Division erzeugen den korrekten Wert. Der 8087 bietet uns zusätzlich noch andere Möglichkeiten, solche Probleme zu lösen, doch die Methode der Benutzung von Integerzahlen und Potenzen von 10 ist die einfachste, speziell für Leute, die den 8087 zum ersten Mal benützen.

Programmieren mit dem 8087

Obwohl der 8087 ein eigener Prozessor ist, sollten wir ihn als eine Erweiterung des 8088 betrachtet, der diesem zusätzliche Fähigkeiten verleiht. Diese Fähigkeiten sind zusätzliche Datentypen, zusätzliche Befehle und zusätzliche Register. Abbildung 7.6 zeigt ein Beispiel für die Programmierung des 8087. Die Register des 8087 bilden zusammen mit denen des 8088 einen kompletten Registersatz für den Programmierer.

Registerstack

Der 8087 verfügt über vier besondere Register und einen acht Register langen Stack, um die numerischen Operanden aufzunehmen. Da wir mit dem 8087 hauptsächlich über den Registerstack arbeiten, werden wir ihn als erstes besprechen.




Abbildung 7.6 Register des 8087 (mit freundlicher Genehmigung von Intel; Copyright Intel 1980)

Der Registerstack des numerischen Coprozessors verfügt über acht Positionen, von denen jede 80 Bits breit ist. Der 8087 speichert dabei alle zu verwendenden Daten im temporären Gleitpunktformat ohne Rücksicht auf ihre ursprüngliche Darstellung im Speicher. Dabei werden vom 8087 sowohl Integer- als auch Gleitpunktzahlen in das interne Format verwandelt. Wie wir bereits bemerkt haben, erlaubt uns diese Darstellung sehr große Präzision und außerdem einen sehr großen Zahlenbereich. Für Rechenoperationen mit Integerzahlen erhalten wir mit dem 8087 exakte Ergebnisse bis zu einer Größenordnung von 2⁶⁴. Die interne Gleitpunktdarstellung können wir allerdings außer acht lassen, wenn wir uns mit Integerarithmetik auf dem 8087 beschäftigen.

Die Register des 8087 arbeiten als Push-Down-Stack, ebenso wie der Stack des 8088. Im Gegensatz zu diesem sind allerdings nur eine beschränkte Anzahl von Plätzen vorhanden, nämlich genau acht. Der 8087 verfügt außerdem über ein zusätzliches Register innerhalb des Prozessors, das vom Programmierer nicht ganz

so einfach angesprochen werden kann. Dieses Register enthält ein Belegungswort für jede Position auf dem Stack. Auf diese Weise kann der 8087 einfach feststellen, welche Positionen des Stacks in Benützung und welche für weitere Benützung frei sind. Jeder Versuch, etwas an eine bereits belegte Position im Stack zu speichern, resultiert in einem Ausnahmezustand. Wir werden diese Ausnahmezustandsbedingungen gleich besprechen, und auch ein Programm aufführen, das zeigt, wie wir das Problem des Stacküberlaufs lösen können.

Mittels eines Ladebefehls können wir Daten in den Stack des 8087 laden. Alle Ladebefehle transportieren die Daten dabei an die Spitze des Stacks. Befindet sich die Zahl im Speicher dabei noch nicht im temporären Gleitpunktformat, so wird diese Zahl vom 8087 als Teil der Ladeoperation in die 80-Bit Darstellung überführt. Umgekehrt nimmt ein Speicherbefehl einen Wert aus dem Stack des 8087 und legt ihn im Hauptspeicher ab. Wird auch in diesem Fall eine Datenkonversion benötigt, so führt sie der 8087 als Teil des Speicherbefehls aus. Der Transport eines Wertes aus dem Stack in den Speicher bewirkt aber nicht automatisch einen POP-Befehl auf den Stack des 8087. Einige Formen des Speicherbefehls lassen nämlich die Stackspitze für spätere Befehle unverändert.

Haben wir nun einmal Daten in den Stack des 8087 geladen, so können wir diesen Wert mit jeder beliebigen arithmetischen Anweisung verarbeiten. Der numerische Befehlssatz des 8087 erlaubt dabei Register/Register-Operationen ebenso wie Speicher/Register-Operationen. Ebenso wie beim 8088 muß einer der beiden arithmetischen Operanden immer aus einem Register kommen. Beim 8087 muß einer der Operanden immer das Spitzenelement des Stacks sein. Der andere Operand kann aus dem Speicher oder aus dem Registerstack kommen. Außerdem muß der Registerstack immer das Ziel einer arithmetischen Operation des 8087 sein. Der Arithmetikprozessor kann nämlich das Ergebnis einer arithmetischen Operation nicht direkt im Speicher ablegen. Ein getrennter Speicherbefehl (oder Speicher-und POP-Befehl) wird benötigt, um den Operanden nach Ausführung der Operation zurück in den Speicher zu transportieren. Einige arithmetische Befehle löschen außerdem das Spitzenelement aus dem Stack, ohne es im Speicher abzulegen.

Steuerwort

Der 8087 verfügt über zwei 16 Bit lange Kontrollregister. Das eine der beiden Register dient zur Steuerung des Inputs, das andere zur Statusangabe des Outputs. Diese Steuerregister erlauben es dem Programmierer, die Befehlsausführung des 8087 zu beeinflussen. Wir werden im weiteren nur auf einige der verschiedenen Möglichkeiten eingehen. Die Darstellung aller möglichen Steuerfunktionen wäre weit außerhalb des Darstellungsbereichs dieses Buches. Abbildung 7.7 zeigt den Aufbau der Steuerregister.

Das Steuerwort erlaubt es uns, zwischen zwei möglichen Behandlungsarten von unendlichen Zahlen zu unterscheiden. Die Standardmethode ist dabei der positive Abschluß des Zahlensystems. Dabei werden vom 8087 sowohl positive als auch negative unendliche Zahlen als eine einzige vorzeichenlose Unendlichkeit behandelt. Die andere Methode, der angepaßte Abschluß des Zahlensystems, unterschei-




Abbildung 7.7 Steuerwort des 8087 (mit freundlicher Genehmigung von Intel; Coypright Intel 1980)

det zwischen positiven und negativen unendlichen Zahlen. Obwohl man annehmen könnte, daß der positive Abschluß des Zahlensystems zu einem Verlust von Informationen führen würde, ergeben sich dennoch keine irreführenden Resultate. Wir sollten deshalb den angepaßten Abschluß des Zahlensystems nur dann verwenden, wenn diese zusätzliche Information wirklich benötigt wird,und unser Programm darauf vorbereitet ist, mit diesen möglicherweise irreführenden Resultaten zurechtzukommen.

Der 8087 gestattet es uns außerdem, unter vier möglichen Arten des Rundens von Zahlen auszuwählen. Gerundet werden Zahlen dabei immer, wenn ein Ergebnis eine größere Genauigkeit erfordern würde, als es das Zahlensystem zuläßt. Die Methode des Rundens entscheidet dabei, welche Zahl als Ergebnis ausgewählt wird. Wir unterscheiden bei den einzelnen Rundungsmethoden zwischen dem Runden auf die nächstgrößere Zahl des Systems, dem Runden auf die nächstkleinere, dem Abrunden auf immer Null und dem Runden auf jeweils die nächste gerade Zahl. Der 8087 erlaubt es uns außerdem, die 64-Bit Genauigkeit des temporären Gleitpunktformats einzuschränken. Damit werden einige Forderungen des

vorgeschlagenen IEEE-Standards erfüllt. Diese Möglichkeit erhöht allerdings die Verarbeitungszeit und sollte nicht verwendet werden, nur um die Befehle des 8087 kompatibel mit einigen vielleicht vorexistierenden Programmen zu machen.

Der 8087 kann eine ganze Anzahl von Fehlern feststellen, die wir als Ausnahmezustände bezeichnen. Der 8087 kann zusätzlich Unterbrechungen erzeugen, um diese Ausnahmezustände zu signalisieren. Das Steuerwort verfügt dazu über eine Anzahl von Bits, die dem Programmierer die Entscheidung überlassen, welcher Ausnahmezustand nun einen Interrupt erzeugen soll und welcher vielleicht auf andere Weise behandelt wird. Diese Bits bezeichnen wir als Interruptmaske, da sie dazu verwendet werden können, das Auftreten eines Interrupts zu maskieren, also zu verhindern.

Es ist nicht nötig, daß jeder dieser einzelnen Ausnahmezustände einen Interrupt erzeugt. Der 8087 verfügt nämlich bereits intern über eine große Anzahl von Fehlerbehandlungsroutinen. Für jeden der möglichen Ausnahmezustände verfügt der 8087 über eine Standardlösung. So erzeugt beispielsweise eine Division durch 0 einen Interrupt, falls dieser zugelassen ist. Hat der Programmierer dagegen diesen Interrupt nicht zugelassen, so benützt der 8087 einen festgelegten unendlichen Wert als Ergebnis einer Nulldivision. Dieser Wert wird in darauffolgenden Rechenoperationen weiterverwendet, wobei dann beim Endergebnis mit angegeben ist, daß während der Verarbeitung ein bestimmter Fehler auftrat.

Dennoch könnte es zum Beispiel in Ihrem Programm notwendig sein, daß ein gerade auftretender Ausnahmezustand sofort bearbeitet wird. Es könnte auch sein, daß Sie Ihre eigenen Routinen zur Abhandlung dieser Sonderfälle einsetzen wollen. Dazu ist im IBM PC der Ausnahmeinterrupt des 8087 mit dem nichtmaskierbaren Interrupt (NMI) verbunden. Dies ist auch der gleiche Interrupt, der Parityfehler signalisiert. Benützen wir nun in einem Programm den Interruptmechanismus des 8087, so müssen wir den Interruptvektor für NMI so verändern, daß er auf eine Unterbrechungsbehandlungsroutine für den 8087 zeigt. Diese Routine muß nun auch alle evtl. auftretenden Parityfehler abhandeln. Im Kapitel 10 werden wir ein Beispiel dafür sehen, wie wir eine Interruptroutine durch unsere eigene ersetzen.

Betrachten wir als weiteres Beispiel für einen Ausnahmezustand den Stacküberlauf, den wir bereits vorher erwähnten. Schieben wir im Lauf eines Programmes einen neunten Eintrag in den Stack, so antwortet der 8087 mit einem Ausnahmeinterrupt. Ist dieser Interrupt nicht zugelassen, so kennzeichnet der 8087 den Befehl als ungültigen Befehl und legt als Ergebnis den Wert NAN (Not A Number, also ungültig) ab. Planen wir komplexe arithmetische Vorgänge, die mehr als acht Stackpositionen benötigen, so können wir diesen Ausnahmeinterrupt zu unseren Gunsten auswerten. Tritt nämlich ein Stacküberlauf ein, so kann die Interruptroutine einige der unteren Stackeinträge in den Speicher übertragen. Das Programm kann also diese Stackpositionen für weitere Benutzung freimachen. Es gibt im übrigen auch einen entsprechend Stackunterlauf-Ausnahmezustand. Diese Unterbrechung tritt dann auf, wenn wir eine leere Stackposition benutzen. Unsere Fehlerbehandlungsroutine kann auch diesen Zustand abhandeln. Sie kann beispielsweise den früheren Wert des Stacks dadurch herstellen, daß sie den Wert aus einem Speicherbereich zurücklädt.

Wir werden später sehen, daß der 8087 über zusätzliche Statusinformationen verfügt, die es ermöglichen, diese Ausnahmezustände in einer Unterbrechungsroutine zu behandeln. Dabei versieht uns der 8087 mit vollständigen Informationen über den Befehl, der diesen Ausnahmezustand verursachte.

Statuswort

Das Statuswort des 8087 teilt uns den aktuellen Zustand des Coprozessors mit. Abbildung 7.8 zeigt den Aufbau des Statusworts. Das Statuswort enthält Bits für jeden Ausnahmezustand, so daß die Unterbrechungsroutine in jedem Fall den Grund der Störung erkennen kann. Das Statuswort verfügt außerdem über ein Bit, das angibt, ob der Prozessor gerade arbeitet oder nicht. Dieses Bit wird auch nach außen weitergegeben, um eine Synchronisation mit dem 8088 zu ermöglichen. Das Statuswort enthält zusätzlich den Pointer auf die aktuelle Stackspitze innerhalb der Registers des 8087.




Abbildung 7.8 Statuswort des 8087 (mit freundlicher Genehmigung von Intel; Coypright Intel 1980)

Der vermutlich am meisten benützte Teil des Statusworts des 8087 ist das Bedingungscode-Register. Das Statuswort enthält dazu vier Bits, die von den Operationen des 8087 gesetzt werden. Zwei dieser Bedingungscode-Bits entsprechen dabei direkt dem Carry- und dem Nullflag des 8088. Sie stehen in der Tat sogar an denselben Bitpositionen innerhalb des höherwertigen Bytes des Statusworts des 8087. Diese Anordnung ist für uns dann von Vorteil, wenn wir das Statuswort im Speicher ablegen. Dazu transportieren wir das höherwertige Byte des Statusworts in das AH-Register. Der Befehl SAHF setzt dann Carry- und Nullflag in Abhängigkeit

von den Ergebnissen des Vergleichs im 8087. Da alle Zahlen innerhalb des 8087 vorzeichenbehaftete Gleitpunktzahlen sind, genügen die beiden Flags immer, um die Reihenfolge von zwei Zahlen festzustellen. Wir werden später noch mit einigen Beispielen arbeiten, die das Statuswort für den Vergleich von Zahlen verwenden. Die restlichen beiden Bits des Bedingungscode-Registers werden in Zusammenhang mit einem speziellen Befehl des 8087 verwendet, der es uns erlaubt, einen Test auf alle vom 8087 unterstützten besonderen Zahlen durchzuführen. Da viele dieser Zahlen spezielle Verarbeitungsweisen erfordern, verfügen wir mit dem Bedingungscode-Register über einen Mechanismus, sie herauszufiltern.

Befehlssatz des 8087

Wir müssen den 8087 ganz einfach als Erweiterung des 8088 betrachtet. Der 8087 erweitert dabei den verfügbaren Befehlssatz. Die Speicheradressierung wird analog zum 8088 durchgeführt. Wie wir bereits früher gesehen haben, geschieht dies dadurch, daß der 8088 die eigentlichen Speicheradressen erzeugt, während der 8087 die darin enthaltenen numerischen Operanden verarbeitet.

Der 8087 verfügt über einen Satz von acht Gleitpunktregistern, die als Stack angeordnet sind. Dabei wird die Spitze des Stack mit einem 3-Bit Pointer lokalisiert, der im Statuswort enthalten ist. Wenn wir nun das Statuswort lesen, so können wir sehen, welches der acht Register gerade die Spitze des Stacks darstellt. Wie wir zusätzlich sehen werden, benötigt ein Programm diese Information nur sehr selten. Die Adressierung des Registerstacks des 8087 erfolgt immer relativ zur aktuellen Spitze des Stacks. Die Spitze des Stacks wird dabei als ST(0) oder ST bezeichnet und im Assembler auch so dargestellt. Das nächstfolgende Element des Stacks bezeichnen wir dann als ST(1). Das zweite Element wäre ST(2), usw., und das letzte Element schließlich ST(7). Aus Einfachhheitsgründen werden wir die Klammer bei der Bezeichnung der Stackelemente weglassen, so daß wir in Zukunft schreiben ST0. ST1. ST2, usw.

Sehen wir uns nun einmal an, wie wir in einem Programm die einzelnen Stackelemente ansprechen können. Der Befehl

FADD ST0,ST3

addiert den Wert an der Stackspitze mit dem vierten Element des Stacks und speichert das Ergebnis wieder im obersten Element des Stacks. Abbildung 7.9(a) zeigt den Ablauf dieses Befehls. Das Ansprechen der Register STO und ST3 geschieht jeweils in direkter Abhängigkeit vom Inhalt des Stackpointers. Im Beispiel (a) addierten wir die Werte in A und D, wobei das Ergebnis A+D an die Stelle A zurückgespeichert wurde. In Abbildung 7.9(b) wurde ein weiteres Element E in den Stack vor Ausführung des gleichen Befehls geschoben. Auch hier wird wieder das Spitzenelement des Stacks mit dem vierten Element addiert. Im Beispiel (b) werden nun E und C addiert, wobei das Ergebnis E+C an die Stelle E gespeichert wird. Das Hinzufügen des Elements E an den Stack läßt also die Positionierung der Operanden innerhalb des 8087 unverändert, doch wurde ihre Position in Hinsicht auf die Stackspitze verändert. ST3 bleibt dabei immer das vierte Element des Stacks, ohne Rücksicht darauf, wohin der Stackpointer nun aktuell zeigt.




Abbildung 7.9 Ablauf des Befehls FADD ST0,ST3

Wir können den Befehlssatz des 8087 in drei große Kategorien aufteilen. Die erste Kategorie ist Datentransport — Laden und Speichern von Daten von und nach dem 8087. Die zweite Kategorie ist Prozessorsteuerung — Befehle, die den internen Ablauf des 8087 steuern. Die dritte Kategorie von Befehlen macht die eigentliche Stärke des 8087 aus, nämlich die arithmetischen Befehle. Jede der einzelnen Gruppen werden wir uns etwas genauer ansehen. Wir werden dabei nicht alle Anweisungen bis ins kleinste Detail besprechen. Doch können wir einen Großteil der besprochenen Befehle auch an Beispielen genau verdeutlichen. Es ginge nämlich über den Rahmen dieses Buches hinaus, alle Möglichkeiten der Anwendung der Befehle des 8087 genau darzustellen.

Befehle zum Datentransport

Die Gruppe der Datentransportbefehle für den 8087 besteht aus drei grundlegenden Anweisungen. Der Ladebefehl nimmt dabei Daten und schiebt sie in den Registerstack des 8087. Normalerweise kommen diese Daten aus dem Speicher, doch der Ladebefehl kann ebenso einen Wert aus dem Stack nehmen und ihn wiederum in den Stack speichern. Der Speicherbefehl nimmt die Daten aus der Spitze des Stacks und legt sie an beliebiger Stelle im Speicher ab. Der Tauschbefehl tauscht einfach zwei Zahlen innerhalb des Registerstacks des 8087 aus.

Abbildung 7.10 zeigt die assemblierten Befehle zum Datentransport. Dabei haben wir einen Satz von Makros für den 8087 durch die Anweisungen

IF1 INCLUDE 87MAC.LIB ENDIF

in unser Programm eingefügt.

Diese Befehlsfolge bewirkt, daß während des ersten Durchlaufs des Assemblers, wo die Makrobearbeitung stattfinden muß, die Makros für den 8087 mitverwendet werden. Im zweiten Durchlauf des Assemblers werden diese Makros dann nicht mehr benötigt, da sie bereits durch die entsprechenden Befehle ersetzt sind. Der Befehl ENDIF ist dabei der einzige, der später in der Assemblerliste auftritt.

```
The IBM Personal Computer MACRO Assembler 01-01-83 Figure 7.10 8087 Data Transfer Instructions
                                                                                              PAGE
                                                                                                           1 - 1
                                                                           PAGE
                                                                                        . 132
                                                                           TITLE
                                                                                       Figure 7.10 8087 Data Transfer Instructions
                                                               ENDIF
              0000
                                                              CODE
                                                                           SEGMENT
                                                                           ASSUME
                                                                                       CS:CODE, DS:CODE
                                                              word_integer
short_integer
long_integer
bcd_integer
short_real
89
              n n n n
                                                                                        label
              0000
                                                                                       label
                                                                                                    dword
gword
              0000
10
                                                                                        label
                                                                                        label
                                                                                                    tbyte
              0000
                                                                                        label
                                                                                                    dword
                                                               long_real
temporary_real
                                                                                                    qword
                                                                                        label
              0000
                                                                                       label
                                                                                       WORD_INTEGER
B 09BH
C 38H,WORD_INTEGER
SHORT_INTEGER
B 09BH
                                                                           FILD
              0000
                       9B
DF 06 0000 R
                                                                                    DB
18
19
20
21
22
23
24
25
              0001
                                                                                    ESC
                                                                           FILD
                       9B
DB 06 0000 R
                                                                                    DB
                                                                                       B 09BH
SC 18H,SHORT_INTEGER
LONG_INTEGER
B 09BH
SC 03DH,LONG_INTEGER
              0006
                                                                           FILD
              0.00
                       9B
DF 2E 0000 R
                                                                                    ĔŠC
              000B
                                                                           FBLD
                                                                                       BCD_INTEGER
26
27
28
29
30
                       9B
DF 26 0000 R
                                                                           DB
ESC
                                                                                    0 9 B H
                                                                                    03CH,BCD_INTEGER
SHORT_REAL
DB 09BH
ESC 8,SHO
              0010
                                                                           FLD
              0014
                       9B
D9 06 0000 R
                                                                                                     8,SHORT_REAL
                                                                                       ESC 8,5HORT_REAL
LONG_REAL
DB 09BH
ESC 40,LONG_REAL
TEMPORARY_REAL
DB 09BH
31
32
33
35
35
36
37
38
39
                                                                           FLD
              0019
                       9B
DD 06 0000 R
              001A
                                                                           FLD
              001E
001F
                       9B
DB 2E 0000 R
                                                                                             ESC 01DH, TEMPORARY_REAL
                                                                           FLD
                                                                                       ST2
              0023
                       9B D9 C2
                                                                                             DB
                                                                                                     09BH,0D9H,0C0H+ST2
                                                                                      WORD_INTEGER
B 09BH
SC 03AH,WORD_INTEGER
SHORT_INTEGER
B 09BH
SC 01AH,SHORT_INTEGER
SHORT_REAL
B 09BH
SC 10.5HORT_REAL
LONG_REAL
B 09BH
FIST
              0026
                                                                                    ESC
                       DF 16 0000 R
                                                                           FIST
                       DB 16 0000 R
              0020
                                                                                    ESC
                                                                           FST
              0030
                       9B
D9 16 0000 R
              0031
                                                                                    EŠC
                                                                           FST
                                                                                    DR
              0036
                       DD 16 0000 R
                                                                                    ESC
                                                                                             02AH, LONG REAL
                                                                                       ST2
09BH,0DDH,0D0H+ST2
                                                                           FST
              003A
                       9B DD D2
                                                                                    DB
                                                                                      FISTP
58
59
                       9B
DF 1E 0000 R
                                                                                   DB ESC
              003E
FISTP
                                                                                    DB
              0042
                       DB 1E 0000 R
                                                                                    ĔŠC
                                                                           FISTP
                       9B
DF 3E 0000 R
                                                                                    DB
                                                                                    ESC
              0048
                                                                           FBSTP
                                                                                       BCD_INTEGER
                                                                          DB
ESC
FSTP
                       9B
DF 36 0000 R
              004D
                                                                                   03EH, BCD_INTEGER
SHORT_REAL
70
71
72
73
74
75
76
77
                       9B
D9 1E 0000 R
                                                                                            09BH
                                                                                   DB U9BH
ESC OBH,SHORT_REAL
LONG_REAL
DB 09BH
ESC 02BH,LONG_REAL
TEMPORARY_REAL
DB 09BH
              0052
                                                                          FSTP
              0056
                       93
DD 1E 0000 R
              0057
                                                                          FSTP
                       9B
DB 3E 0000 R
              005C
                                                                                             01FH, TEMPORARY_REAL
78
79
                                                                          FSTP
80
              0060
                                                                                    DB
                       9B DD DA
                                                                                             09BH.ODDH.OD8H+ST2
81
82
83
84
                                                                          FXCH
                                                                                            09BH,0D9H,0C8H+ST2
              0063 9B D9 CA
                                                           +
85
                                                                          FLDZ
             0066
                       9B D9 FF
86
87
88
89
90
91
                                                                          DB
FLD1
                                                                                   09BH, 0D9H, 0EEH
             0069
                       9B D9 E8
                                                                          DB
FLDPI
                                                                                   09BH,0D9H,0E8H
             0060
                       9B D9 EB
                                                                          DB
FLDL2T
                                                                                   09BH, 0D9H, 0EBH
92
             006F
                       9B D9 E9
                                                                          DB
                                                                                   09BH,0D9H,0E9H
                                                                          FLDL2E
             0072 98 D9 FA
                                                                                   09BH,0D9H,0EAH
```

95 96	0075	9B D9 EC	+	FLDLG2 DB 09BH,0D9H,0ECH
97 9 8 9 9	0078	9B D9 ED	+	FLDLN2 DB 09BH,0D9H,0EDH
100	007B		CODE	ENDS

Abbildung 7.10 Datentransportbefehle des 8087

Der erste Befehl zum Datentransport, den wir besprechen werden, ist der Ladebefehl. Alle Befehle für den 8087 beginnen dabei mit einem großen F. So lautet der Ladebefehl für den 8087 beispielsweise FLD (Floating LoaD). Im Gegensatz zum 8088, bei dem der MOV-Befehl alle Formen von Daten transportieren konnte, gibt es hier verschiedene Befehle für die einzelnen Datentypen. Dies geschieht deshalb, da der Assembler zwar zwischen 4-Byte und 8-Byte Operanden unterscheiden kann, aber nicht, ob eine Zahl eine Gleitpunktzahl oder eine Integerzahl ist.

Handelt es sich beim Operanden um einen Integerwert, so verwenden wir den Befehl FILD. Damit können wir ein Wort (16 Bits), eine kurze Integerzahl (32 Bits), oder eine lange Integerzahl (64 Bits) laden. Zum Laden eines gepackten Dezimalwerts (80 Bits) benützen wir den Befehlscode FBLD. Das B steht dabei für BCD-Wert. Der Befehl FLD dient schließlich zum Laden von Gleitpunktzahlen. Der Assembler (und der Makrobefehl des 8087) finden dann heraus, welchen Typ von Integer- oder Gleitpunktzahl wir wirklich laden wollen.

Für alle Befehle des 8087, die sich auf den Speicher beziehen, gilt dabei folgende Konvention: F gefolgt von I für Integer, B für BCD-Zahlen und kein Zeichen für Gleitpunktzahlen. Wir werden im weiteren sehen, daß die Speicherbefehle nach den gleichen Konventionen arbeiten, wie es auch die arithmetischen Befehle tun, wenn sie sich auf Speicheroperanden beziehen.

In Abbildung 7.10 sehen wir einen Ladebefehl für jeden der sieben möglichen Datentypen des 8087. Der Ladebefehl bezieht sich dabei jedesmal auf einen Speicheroperanden. Der 8087 konvertiert die Daten dann von der externen Darstellung in das temporäre Gleitpunktformat. Die so konvertierte Zahl wird in den Stack geschoben, wobei sich die Größe des Stacks um 1 erhöht. Sollten wir dabei versuchen, einen Wert in den Stack zu schieben, wenn dieser bereits acht Werte enthält, so signalisiert uns der 8087 eine Ausnahmebedingung — Stacküberlauf. Solange wir nun nicht in unserem Programm eine eigene Routine zur Abhandlung dieses Sonderfalls vorgesehen haben, kennzeichnet die eingebaute Sonderfallbehandlung diesen Wert als unbestimmt. Dies bedeutet, daß alle weiteren Befehle, die auf diesen Wert zugreifen, unbestimmte Resultate erzeugen werden. Machen wir also einen Fehler, so sorgt der 8087 dafür, daß dieser Fehler nicht unbemerkt bleibt.

Die letzte Form des Ladebefehls schließlich nimmt ein Element aus dem Stack und schiebt es an die Stackspitze. So dupliziert beispielsweise der Befehl

FLD STO

die Spitze des Stacks. Die beiden ersten Stackelemente haben dann den gleichen Wert.

FLD ST3

In diesem Fall schieben wir eine Kopie des vierten Elements des Stacks in diesen. Halten wir dabei fest, daß der Wert, der sich vorher an der Stelle ST3 befand, nun an der Stelle ST4 steht.

Sehen wir uns nun einmal den Maschinencode an, der von den Befehlen erzeugt wurde. Da in diesem Text die Anweisungen für den 8087 mit Makros erzeugt wurden, können wir auf einfache Weise feststellen, woher die einzelnen Werte kommen. Zunächst beginnt jeder Befehl mit dem Byte 09BH, was einen WAIT-Befehl darstellt. Wie wir uns erinnern, muß der 8087 mit dem 8088 synchronisiert werden. Würde nämlich der 8088 versuchen, einen weiteren Befehl für den 8087 anzusprechen, bevor der 8087 den vorausgegangenen beendet hat, so würde der 8087 falsche Ergebnisse produzieren. Aus diesem Grunde beinhalten praktisch alle Makros für den 8087 den WAIT-Befehl, um solchermaßen die Synchronisation sicherzustellen. (Die Befehle ohne Synchronisation sind Steuerbefehle, die normalerweise das letzte Ergebnis nicht benötigen. Wir können diese Befehle leicht erkennen, da sie alle mit FN beginnen, wobei das N bedeutet, daß keine Synchronisation nötig ist).

Im weiteren können wir außerdem erkennen, daß die Befehle des 8087 nur besondere Formen des ESC-Befehls sind. Zur Angabe der Speicheradresse beinhaltet der ESC-Befehl deswegen zwei Operanden. Der erste Operand legt dabei fest, um welchen ESC-Befehl es sich handelt, der zweite Operand bestimmt die Speicherstelle. Der ESC-Befehl kann dabei 2, 3, oder 4 Bytes lang sein, jeweils in Abhängigkeit von der Größe des Displacements, das durch das mod-r/m Byte bestimmt ist. Zusammen mit dem WAIT-Befehl ergibt sich so eine maximale Größe von fünf Bytes für einen 8087-Befehl.

Den Speicherbefehl gibt es in zwei Ausgaben. Bei der ersten Form des Befehls wird der Inhalt der Spitze des Stacks an eine gewünschte Speicherstelle übertragen. Als Teil der Befehlsausführung konvertiert der 8087 dabei die Daten vom temporären Gleitpunktformat in das gewünschte externe Format. Die Befehle hierzu sind FST und FIST. (Halten wir fest, daß die Konventionen zur Bezeichnung von Befehlen auch hier weiter eingehalten werden.) Wir können den Befehl außerdem dazu verwenden, den Inhalt der Stackspitze an eine beliebige Stelle innerhalb des Stacks zu speichern.

Wir müssen einschränkend bemerken, daß es der Befehl FST nicht gestattet, die Daten in Form aller möglichen Datentypen zu speichern. Nur die vier großen Datentypen sind zugelassen — lange und kurze Integerzahlen, lange und kurze Gleitpunktzahlen. Es werden also nicht alle externen Datentypen von diesem Befehl unterstützt, vermutlich deswegen, da die Entwickler des 8087 der Ansicht waren, dies sei nicht nötig. Und zu dieser Ansicht kamen sie wahrscheinlich wegen des nächsten Befehls.

Die zweite Ausführung des Speicherbefehls manipuliert nämlich zusätzlich zum Speichern der Daten auch den Stackpointer. Die Befehle FSTP (sowie FISTP und FBSTP) transportieren also ebenso Daten vom 8087 in den Speicher. Allerdings wird durch diese Befehle der Wert auch aus der Spitze des Stacks entnommen, ist also nachher nicht mehr verfügbar. Und diese Reihe von Befehlen unterstützt nun alle möglichen externen Datentypen. Die Entwickler des 8087 mußten nämlich in

gewisser Hinsicht mit den Befehlen sparsam umgehen, weshalb nur die Befehle FLD und FSTP alle möglichen externen Datenstrukturen unterstützen. Sämtliche übrigen Befehle, die sich auf den Speicher beziehen, können nur die vier großen Datentypen bearbeiten. Diese vier großen Datentypen sind allerdings auch die wichtigsten, so daß die Verwendung der anderen Formate auf die Befehle FLD und FSTP eingeschränkt werden konnte.

Der nächste Befehl zum Datentransport ist der Befehl FXCH. Er dient zum Vertauschen von Daten und tauscht dabei den Inhalt der Stackspitze mit einem beliebigen Register innerhalb des Stacks aus. Halten wir dabei fest, daß wir bei diesem Befehl nur ein anderes Element des Stacks selbst als Operand verwenden können. Wir können also nicht mit einem einzelnen Befehl die Spitze des Stacks mit einer beliebigen Speicherstelle vertauschen. Dazu würden wir mehrere Befehle benötigen, und außerdem einen zusätzlichen Zwischenspeicher. Im Gegensatz zum 8088 kann der 8087 nämlich jeweils nur einen Lese- oder Schreibzyklus innerhalb eines Befehls durchführen, jedoch nicht beide zugleich.

Befehl	Konstante
FLDZ	0
FLD1	1
FLDPI	PI
FLDL2T	LOG2(10)
FLDL2E	LOG2(e)
FLDLG2	LOG10(2)
FLDLN2	LOGe(2)

Abbildung 7.11 Konstanten des 8087

Mit den restlichen Befehlen innerhalb der Gruppe der Datentransportbefehle behandeln wir numerische Konstanten. Wir laden mit diesen Befehlen also vordefinierte Konstanten an die Spitze des Stacks. Dabei können wir alle in einem Programm notwendigen numerischen Konstanten darstellen. Die Werte wurden außerdem so gewählt, daß sie die Verarbeitung von transzendenten und trigonometrischen Funktionen erleichtern. Wir werden einige dieser Konstanten in unserem Beispielprogramm verwenden. Die Tabelle in Abbildung 7.11 zeigt dabei den jeweils in das STO-Register geladenen Wert. Der Befehlscode wurde so gewählt, daß er aussagefähig hinsichtlich des jeweils zu ladenden Werts ist.

Steuerbefehle

Die Steuerbefehle für den 8087 haben nichts mit Arithmetik zu tun. Sie sind jedoch nötig, um den Ablauf innerhalb des 8087 zu steuern. In Abbildung 7.12 sehen wir die Steueranweisungen für den 8087.

Viele dieser Steuerbefehle können ausgeführt werden, ohne auf den Abschluß des vorausgehenden 8087-Befehls zu warten. In Abbildung 7.12 wurden diese Befehle so assembliert, daß sie WAIT-Befehle mit beinhalten. Der Befehlscode im Kommentarfeld zeigt dagegen den Befehl ohne WAIT. Der Assembler kennzeichnet die Befehle ohne WAIT durch die Angabe FN in den ersten beiden Buchstaben des Befehlscodes.

		al Computer MACR 087 Control Inst		er 01-01-	-83	PA	NGE	1-1		
				ENDIF	PAGE TITLE	,132 Figure	7.12	8087	Control	Instructions
) 5	0000			CODE	SEGMEN ASSUME		:			
5 7	0000			status_r	word	label	word			
3	0000			control_		label	word			
_	0000			environm	nent	label	byte		14 byte	
0	0000			state		label	byte	,	94 byte	area
2					FINIT			;	FNINIT	
3	0000	9B DB E3	+		DB	09BH,0DBH	1,0E3H			
4					FENI			;	FNENI	
. 5	0003	9B DB E0	+		DB FDISI	09BH,0DBH	1,0EOH		ENDICE	
17	0006	9B DB E1	+		DB	09BH,0DB		,	FNDISI	
8	0006	48 DB E1	•		FLDCW	contro				
19	0009	9 B	+		DB	0 9 B H				
20	000A	2E: D9 2E 0000			ESC	ODH, conti	rol wo	rd		
21					FSTCW	contro	l word		FNSTCW	
22	000F	9 B	+		DB	09BH	_			
23	0010	2E: D9 3E 0000	R +		ESC	OFH, conti	rol_wo	rd		
24					FCLEX			;	FNCLEX	
2.5	0015	9B DB E2	+		DB	O9BH,ODBI				
2 6 2 7	0018	9 B	+		FSTENV DB	environ	nment	,	FNSTENV	
28	0019	2E: D9 36 0000			ESC	OEH, envi	ranman			
29	0017	2E. D7 30 0000			FLDENV					
30	001E	9 B	+		DB	09BH				
31	001F	2E: D9 26 0000	R +		ESC	OCH, envi	ronmen			
32					FSAVE	state		;	FNSAVE	
3 3	0024	9B	_ +		DB	09BH				
34	0025	2E: DD 36 0000	R +		ESC	02EH, sta	te			
35 36	0024	0.0			FRSTOR					
36 37	002A 002B	9B 2E: DD 26 0000	R +		DB ESC	09BH				
38	0028	2E. DD 20 0000	κ ,		FINCST	02CH,sta	Ce			
39	0030	9B D9 F7	+		DB	09BH,0D9I	H.0F7H			
0					FDECST		.,			
41	0033	9B D9 F6	+		DB	09BH, 0D91	H,OF6H			
42					FFREE	ST2				
43	0036	9B DD C2	+		DB	09BH, ODDI	H,OCOH	+ST2		
44					FNOP					
45	0039	D9 D0	+		DB	0D9H,0D0I	н			
46 47	003B	9 B			FWAIT DB	0 9 B H				
48	003C	70	*	CODE	ENDS	0 7011				
49	0030			CODE	END					

Abbildung 7.12 Steuerbefehle für den 8087

In Abbildung 7.13 sind die Steuerbefehle des 8087 noch einmal zusammengefaßt.

Befehl	Aktion
FINIT	Initialisieren des 8087; Software-Reset
FENI	Unterbrechung für Ausnahmezustände erlauben
FDISI	Unterbrechung für Ausnahmezustände verhindern
FLDCW	Laden 8087 Steuerwort aus dem Speicher
FSTCW	Ablegen 8087 Steuerwort in den Speicher
FSTSW	Ablegen 8087 Statuswort in den Speicher
FCLEX	Löschen Ausnahmezustandsbits
FSTENV	Ablegen der 8087 Umgebung in den Speicher
FLDENV	Laden der 8087 Umgebung aus dem Speicher
FSAVE	Sichern des 8087 Zustands in den Speicher
FRSTOR	Laden des 8087 Zustands aus dem Speicher
FINCSTP	Erhöhen Stackpointer
FDECSTP	Erniedrigen Stackpointer
FFREE	Freigeben Register im Stack
FNOP	Nulloperation
FWAIT	entspricht WAIT-Befehl des 8088

Abbildung 7.13 Steuerfunktionen (mit freundlicher Genehmigung von Intel; Copyright Intel 1980)

Die Befehle FENI, FDISI und FCLEX behandeln alle die Ausnahmezustände des 8087. Das Steuerregister enthält dazu eine Interruptmaske, die auswählt, welche Ausnahmezustände einen Interrupt hervorrufen können. Die Befehle FENI und FDISI steuern ein allgemeines Interruptmaskenregister für den 8087. Sie ähneln dabei den Befehlen STI und CLI des 8088, mit der Ausnahme, daß sie nur die Interrupts des 8087 steuern. Der Befehl FCLEX löscht die Ausnahmezustandsbits des Statusregisters. Der 8087 zeichnet nämlich alle Ausnahmezustände auf, so daß, wenn innerhalb einer Befehlsfolge mehr als ein Fehler auftritt, alle diese Fehler im Statusregister wiedergespiegelt werden. Der Befehl FCLEX ist der einzige Weg, um diese Flags wieder zu löschen.

Die Bedeutung von Steuer- und Statuswort des 8088 haben wir bereits besprochen. Die Befehle FLDCW, FSTCW und FSTSW dienen zum Laden und Speichern dieser Register.

Die sogenannte Umgebung des 8087 enthält alle Register mit Ausnahme des Stacks. Diese Umgebung umfaßt 14 Datenbytes. Abbildung 7.14 zeigt den Aufbau der Umgebung, wenn der 8087 sie im Speicher ablegt. Das Speichern der Umgebung ist ein vernünftiger Weg, Ausnahmebedingungen des 8087 abzuarbeiten. Die Umgebung enthält nämlich alle Daten über den Ausnahmezustand. Eine 20-Bit Adresse beinhaltet dabei den letzten vom 8087 ausgeführten Befehl. Eine zweite Adresse zeigt auf die zuletzt in Anspruch genommenen Daten. Außerdem befindet sich der letzte vom 8087 ausgeführte Befehl in dieser Umgebung.





Abbildung 7.14 Umgebung des 8087 (mit freundlicher Genehmigung von Intel; Copyright Intel 1980)

Der Status des 8087 setzt sich zusammen aus der Umgebung und den Datenregistern. Da es beim 8087 insgesamt acht Register von jeweils 10 Bytes Länge gibt, enthält der Status 94 Bytes. In Abbildung 7.15 sehen wir den Status des 8087, wie er im Speicher abgelegt wird. Dabei entspricht der Status der Umgebung mit dem Stack an ihrem Ende. In einem Programm können wir beispielsweise den Status des 8087 sicherstellen, wenn wir eine andere Aufgabe ausführen wollen oder wenn eine Unterbrechungsroutine die Benutzung des 8087 erfordert. Wir können den Status wieder zurückspeichern, wenn die vorausgegangene Routine wieder die Kontrolle erhält.

Zwei Befehle zur Manipulation des Stackpointers erfüllen genau diesen Zweck. Sie verändern nämlich nur den Stackpointer. Alle Daten in den Registern bleiben so wie sie sind; das bedeutet, auch das Statuswort wird nicht modifiziert. Ein Erhöhen des Stackpointers entspricht also nicht einem Lesen von Daten aus dem Stack, denn der Statuswert für diesen Speicherbereich zeigt immer noch an, daß sich Daten im Register befinden. Sollten wir nun weitere Daten hinzuladen wollen, wäre das Ergebnis ein Stacküberlauf. Zum direkten Freigeben einer Speicherstelle des Stacks dient dagegen der Befehl FFREE, der den entsprechenden Statuswert setzt, um anzuzeigen, daß sich dort keine gültigen Daten mehr befinden. Doch der Befehl FFREE verändert den Stackpointer nicht. Wollen wir nun ganz einfach die Daten, die sich an der Spitze des Stacks befinden, wegwerfen, werden wir dazu einen arithmetischen Befehl verwenden, der diesen Zweck ausreichend erfüllt, den wir aber erst später besprechen werden.



Bit 0 ist das jeweils am weitesten rechts liegende und niedrigwertigste Bit des Registerfeldes Bit 63 des Signifikanden ist das Integerbit (der angenommene Binärpunkt befindet sich direkt rechts daneben).

Abbildung 7.15 Status des 8087 (mit freundlicher Genehmigung von Intel; Copyrigth Intel 1980)

Arithmetische Befehle

Die arithmetischen Befehle sind das eigentliche Herz des 8087. Der 8087 besticht dabei durch eine schnelle, hochpräzise Ausführung von numerischen Operationen. Der 8087 verfügt nicht nur über die allgemein üblichen vier Grundrechnungsarten wie Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division, sondern auch über einen großen Bereich von transzendenten und trigonometrischen Funktionen, die notwendig sind, um den gesamten Bereich der numerischen Datenverarbeitung abzudecken.

Abbildung 7.16 zeigt einige der assemblierten Befehle für die vier Grundrechnungsarten. Dabei zeigen wir nur den Befehl FADD in allen seinen möglichen Variationen. Bevor wir uns die einzelnen Anweisungen ansehen, untersuchen wir zunächst die Möglichkeiten der Verarbeitung. Abbildung 7.17 zeigt die Variationen.

```
The IBM Personal Computer MACRO Assembler 01-01-83 Figure 7.16 Arithmetic Instructions of 8087
                                                                          PAGE
                                                           PAGE
TITLE
                                                                    ,132
Figure 7.16 Arithmetic Instructions of 8087
                                                 FNDTF
           0000
                                                 CODE
                                                           SEGMENT
                                                           ASSUME
                                                                    CS:CODE.DS:CODE
                                                A35UM
word_integer
short_integer
short_real
long_real
           0000
                                                                     label
                                                                              word
           0000
                                                                     label
                                                                               dword
                                                                     label
                                                                               dword
           0000
                                                                     label
                                                           FADD
                                                                         09BH,0D8H,0C1H
           0000
                  9B D8 C1
                                                                  DB
                                                           FADD
                                                                    ST2
                                                                                 DB
                  9B D8 C2
                                                                                           09BH.0D8H.0C0H+ST2
           0003
                                                           FADD
                                                                    STO,ST2
                                                                                 DB
                                                                                        09BH.0D8H.0C0H+ST2
0006
                  9B D8 C2
                                                           FADD
                                                                    ST2,ST0
                  9B DC C2
                                                                                 DB
                                                                                        09BH.ODCH.OCOH+ST2
           0009
                                                                    word_integer
           0000
                  9B
DE 06 0000 R
                                                                         030H,word_integer
           000D
                                                                    short_integer
                                                           FIADD
                  9B
DA 06 0000 R
           0012
                                                                         010H, short_integer
                                                           FADD
                                                                     short_real
                                                                                 n R
                                                                                        ngrh
                  9B
D8 06 0000 R
                                                                                        0, short_real
           0017
                                                           FADD
                                                                     long_real
                                                                                         09BH
           0 0 1 B
                  DC 06 0000 R
                                                                                 ESC
                                                                                         32,long_real
                                                           FADDP
                                                                  09BH, ODEH, OCOH+ST2
           0020
                  9B DE C2
                                                           DB
                                                           FSUB
           0023
                  9B D8 E2
                                                                                         09BH, 0D8H, 0E0H+ST2
                                                                    word_integer
           0026
0027
                  9B
DE 26 0000 R
                                                                         034H,word_integer
                                                                          09BH, ODEH, OEOH+ST2
                                                                  DB 
           002B
                  9B DE E2
                                                           FSUBR
                                                                    ST2,ST0
           002E 9B DC EA
                                                                                 DB
                                                                                         09BH.0DCH.0E8H+ST2
                                                                    short_integer
                  9B
DA 2E 0000 R
                                                                  ESC
                                                                    C 015H,short_integer
ST2.ST0
                                                           FSUBRP
                                                                  09BH, 0DEH, 0E8H+ST2
                  9B DE EA
           0036
           0039
003A
                  9B
D8 0E 0000 R
                                                                                 DB
                                                                                         0984
                                                                                         1, short_real
                                                                    word_integer
                                                           FIMUL
                                                                  DB
ESC
                  9B
DE 0E 0000 R
                                                                  ESC 031H,word_integer
ST2,ST0
09BH,0DEH,0C8H+ST2
                                                           FMULP
           0043
                  9B DE CA
                                                           DB
                                                                    STO,ST2
                                                           FDIV
                  9B D8 F2
                                                                                         09BH, 0D8H, 0F0H+ST2
           0046
                                                           FIDIV
                                                                    short_in
09BH
                                                                            integer
                  9B
DA 36 0000 R
                                                                  ESC
                                                                     C 016H,short_integer
ST2,ST0
                                                           FDIVP
                                                                  09BH, ODEH, OFOH+ST2
           004E 9B DE F2
                                                                     ST2
                                                           FDIVR
```

```
9B D8 FA
68
69
70
71
72
73
74
75
           0051
                                                                                        09BH.OD8H.OF8H+ST2
                                                                    word_integer
           0054
                                                                  DB.
                                                                  ESC 037H,word_integer
           0055
                  DE 3E 0000 R
                  9B DE FA
                                                                  09BH, 0DEH, 0F8H+ST2
                                                          DB
           0050
                                                 CODE
                                                          ENDS
                                                           END
Open conditionals: 13
```

Abbildung 7.16 Arithmetische Befehle des 8087

Wie wir in Abbildung 7.17(a) sehen, gibt es fünf verschiedene Methoden der Ausführung einer arithmetischen Anweisung. Die verwendeten Daten für jede einzelne arithmetische Anweisung können wir den fünf einzelnen Fällen in Beispiel (a) entnehmen. Im Fall 1 sehen wir nur den Operationscode selbst. In diesem Falle werden die Spitze des Stacks und das Stackregister ST1 verarbeitet, wobei das Ergebnis die Spitze des Stacks ersetzt. In Abbildung 7.17(a) sehen wir anhand des Additionsbefehls ein Beispiel für jeden möglichen Fall. Das Bild zeigt außerdem ein Schema für die Anwendung dieses Befehls.

E	Befehlsform	Ве	ispiel FADD	Aktion		
1. Fop		FADD		ST0←ST0+ST1		
2. Fop	STi	FADD	ST2	ST0←ST0+STi		
Fop	ST0,STi	FADD	ST0,ST2	ST0←ST0+STi		
Fop	STi,ST0	FADD	ST2,ST0	ST2←ST0+ST2		
FopP	STi,ST0	FADDP	ST2,ST0	ST2←ST0+ST2, Pop stack		
4. Fop	real_mem	FADD	REAL	ST0+ST0+REAL		
5. Fop	integer-mem	FIADD	INTEGER	ST0+ST0+INTEGER		

Operation	Aktion
ADD	Ziel ← Ziel + Quelle
SUB	Ziel ← Ziel − Quelle
SUBR	Ziel ← Quelle - Ziel
MUL	Ziel ← Ziel × Quelle
DIV	Ziel ← Ziel / Quelle
DIVR	Ziel ← Quelle / Ziel
	(b)

(a)

Abbildung 7.17 Arithmetische Befehle.

(a) Kombinationsmöglichkeiten der Datentypen; (b) arithmetische Befehle des 8087 (mit freundlicher Genehmigung von Intel; Copyright Intel 1980)

In Fall 2 sehen wir eine Rechenoperation mit zwei Registern aus dem Stack des 8087. Eines der beiden Register muß dabei das Register an der Stackspitze sein. Ist die Stackspitze das Ziel, so kann diese Angabe entfallen, wobei wir dann nur noch das Quellregister angeben müssen. Wird dagegen ein anderes Register als Ziel verwendet, so müssen sowohl Ziel- als auch Quellregister spezifiziert werden.

In Fall 3 wird eine Stackoperation durchgeführt. Die Rechenoperation wird also mit zwei Operanden aus dem Stack durchgeführt, und daraufhin die Spitze des Stacks

gelöscht. Da in diesem Fall die Spitze des Stacks verschoben wird, kann diese auch nicht das Ziel für den Befehl sein. Ist das Ziel aber ST1, so erhalten wir wieder eine klassische Stackoperation. Hier werden die beiden gewünschten Elemente aus dem Stack entnommen, in der verlangten Form kombiniert und das Ergebnis wieder zurück in den Stack gespeichert. Natürlich kann bei dieser Operation jedes der beiden Register als Zielregister spezifiziert sein.

Die beiden restlichen Fälle behandeln Speicheroperanden. In Fall 4 ist der Speicheroperand eine kurze oder lange Gleitpunktzahl. Und in Fall 5 ist der Operand eine kurze oder Wortintegerzahl. So wie bei den Lade- und Speicherbefehlen zeigt das I auch hier an, daß der Speicheroperand eine Integerzahl ist.

Wenn wir uns noch einmal die Assemblerliste in Abbildung 7.16 ansehen, so bemerken wir, daß für den Befehl FADD nur vier verschiedene Speicheroperanden Verwendung finden. Zwei davon sind Integerzahlen — Wort-Integer- und kurze Integerzahlen, und zwei davon sind Gleitpunktzahlen — kurz und lang. Die arithmetischen Befehle können nicht direkt BCD-Zahlen, lange Integerzahlen oder temporäre Gleitpunktzahlen verarbeiten. In einem Programm müssen wir diese Werte also in ein Register laden, bevor wir mit ihnen zu rechnen beginnen.

In Abbildung 7.17(b) sehen wir die sechs möglichen arithmetischen Operationen. Halten wir dabei fest, daß der 8087 die vier möglichen Standardfunktionen erweitert, indem er für Subtraktion und Division eine Umkehrfunktion vorsieht. Addition und Multiplikation benötigen dabei keine Umkehrfunktion, da ihre Faktoren austauschbar sind. Die Anordnung der Operanden bei Subtraktion und Division ist dagegen kritisch. Es kann nämlich manchmal vorkommen, daß der Wert, der sich gerade im Quellregister befindet, nicht der Wert ist, den wir vom Zielregister subtrahieren wollen. In diesem Fall kann die Umkehrfunktion diese Aufgabe übernehmen.

Vergleichsbefehle

So wie der 8088 verfügt auch der 8087 über Befehle, die zwei Zahlen miteinander vergleichen. Der 8087 vernachlässigt dabei das Ergebnis des Vergleichs, setzt aber die Statusflags entsprechend dem Ergebnis. Wir müssen deshalb mit einem Programm zuerst das Statuswort im Speicher hinterlegen, bevor wir die Statusflags untersuchen können. Der einfachste Weg hierzu ist, die Statusflags in das AH-Register und dann in die Flags des 8088 weiterzuspeichern, um sie von diesem dann testen zu lassen.

In Abbildung 7.18 sehen wir die Assemblerliste für einen Vergleichsbefehl auf dem 8087. Da bei einem Vergleich immer die Spitze des Stacks mitverwendet wird, muß unser Programm nur ein Register oder einen Speicheroperanden spezifizieren. Nach dem Vergleich enthält das Statuswort eine Angabe über die Reihenfolge unserer beiden Zahlen. Die Tabelle in Abbildung 7.19 zeigt diesen Zusammenhang. Dabei sind nur zwei der Statusbits nötig, um das Ergebnis des Vergleichs wiederzuspiegeln. Sehen wir uns dabei in Abbildung 7.8 die Stellen C3 und C0 innerhalb des Statusworts an.

```
The IBM Personal Computer MACRO Assembler 01-01-83 igure 7.18 Comparison Instructions of 8087
                                                                            PAGE
                                                                                      1-1
Figure 7 18
1234567
                                                                     Figure 7.18 Comparison Instructions of 8087
                                                           TITLE
                                                 ENDIE
                                                           SEGMENT
           0000
                                                 CODE
                                                            ASSUME
                                                                     CS:CODE,DS:CODE
           0000
                                                 word integer
                                                                      lahel
                                                                               word
                                                 word_integer
short_integer
short_real
long_real
                                                                      label
           0000
           0000
                                                                      label
                                                                               dword
                                                                      label
                                                           FCOM
                                                                          09BH,0D8H,0D1H
           0000
                  QR DR D1
                                                                   DB
                                                           FCOM
                                                                     ST2
                  9B D8 D2
                                                                          DB
                                                                                 09BH.0D8H.0D0H+ST2
           0003
                                                                     word_integer
           0006
                  9B
DE 16 0000 R
                                                                          032H,word_integer
                                                           FCOM
                                                                     short_real
           0 0 0 B
                                                                                  09BH
                  9B
D8 16 0000 R
                                                                          ESC
20
21
22
23
                                                                                 2, short_real
                                                           FCOMP
                  9B D8 D9
                                                                   DB
                                                                          09BH,0D8H,0D9H
           0010
                                                                     short_integer
                                                            FICOMP
                                                                   DB
                  DA 1E 0000 R
                                                                   ĒŠC
                                                                          013H, short_integer
                                                            FCOMP
                                                                      long_real
DB
                  9B
DC 1E 0000 R
                                                                                  09BH
                                                                          ESC
                                                                                  35,long real
                                                            FCOMPP
                                                                   09BH, 0DEH, 0D9H
           001D
                  9B DE D9
                                                            FTST
                                                                   09BH.0D9H.0E4H
           0020
                  9R D9 F4
                                                            DB
                                                            FXAM
                                                                   09BH,0D9H,0E5H
           0023
                  9B D9 E5
                                                            DR
           0026
                                                  CODE
                                                            ENDS
Open conditionals: 2
```

Abbildung 7.18 Vergleichsbefehle des 8087

Das Quellprogramm in Abbildung 7.20 zeigt einen Programmausschnitt, in dem die Spitze des Stacks mit einem Wort im Speicher verglichen wird. Danach wird in Abhängigkeit vom Ergebnis des Vergleiches verzweigt. Halten wir dabei fest, daß in einem der vier möglichen Fälle die Operanden nicht miteinander verglichen werden konnten. Dieser Fall tritt dann ein, wenn eine der Zahlen NAN darstellte (Not A Number), oder aber eine der beiden Formen von Unendlichkeit. Wiederum sehen wir, daß der 8087 die Statusflags C3 und C0 an genau den richtigen Stellen ablegt. Sie entsprechen nämlich in ihrer Position direkt dem Null- (C3) und Carryflag (C0) des 8087. Wir können nun das höherwertige Byte des Statusworts des 8087 in das Flagregister des 8088 speichern und dann nach einem Testen dieser Flags einen bedingten Sprung ausführen. Dazu müssen nicht einmal die einzelnen Bits des Statusworts maskiert oder getestet werden.

СЗ	CO	Folge
0	0	ST > Quelle
0	1	ST < Quelle
1	0	ST = Quelle
1	1	ST und Quelle können nicht verglichen werden

Abbildung 7.19 Vergleichsfolge (mit freundlicher Genehmigung von Intel; Copyright Intel 1980)

Übrigens zeigen wir hier die Beispielprogramme für den 8087 nur noch in Quellform, und nicht mehr als Assemblerliste. Wir tun dies, da die Makroexpansion die Liste unnötig aufbläht, was es uns schwer machen würde, der Logik des Progamms zu folgen. Ist allerdings aus der Assemblerliste eines Programms etwas Wichtiges zu erkennen, werden wir selbstverständlich wieder diese Liste anstelle des Quellprogramms anführen.

Kehren wir zurück zur Assemblerliste in Abbildung 7.18. Dort sehen wir noch einige zusätzliche Variationen des Befehls FCOM. Natürlich gibt es hier auch die Integerversion, FICOM. Die Befehle FCOMP und FICOMP sind dabei identisch zum Befehl FICOM, mit der Ausnahme, daß der 8087 nach jedem Befehl den Stack um 1 erniedrigt. Dies ermöglicht es uns, mit dem 8087 zwei Zahlen miteinander zu vergleichen, ohne uns darum kümmern zu müssen, daß wir den ersten Operanden eigentlich nach dem Vergleich aus dem Stack löschen müßten.

```
,132
Figure 7.20 Comparison branching
             TITLE
INCLUDE 87MAC.LIB
             CODE SEGMENT
ASSUME CS:CODE, DS:CODE
WORD_INTEGER
                          LABEL
                                       WORD
;---- This code compares the stack top to word_integer
                         WORD_INTEGER ; Compare word to ST
STATUS_WORD ; Store the status word
; Wait for store complete
AH,BYTE PTR STATUS_WORD+1 ; Get into AH
; Move to flags [CO=CF, C3=ZF]
CONTINUE ; Test C0 flag, jump if zero
ST_GREATER ; Test C3 flag
; Here if C3=1, C0=0
             FICOM
             FWAIT
MOV
             SAHF
ST_EQUAL:
ST GREATER:
                                                      : Here if C3=0. C0=0
CONTINUE: ...
              JNE
                          ST_LESS
                                                     ; Test C3 flag
; Here if C3=1, C0=1
UNORDERED:
ST_LESS: . . .
                                                     ; Here if C3=0, C0=1
CODE
             ENDS
             END
```

Abbildung 7.20 Vergleich und Sprung

Beim Befehl FCOMPP gibt es keine vom Benutzer spezifizierten Operanden. Er vergleicht immer die beiden ersten Elemente des Stacks. Nach Ausführung des Vergleichs werden beide Elemente aus dem Stack entfernt.

Diese Kombination aus Vergleich- und POP-Befehl bietet einen möglichen Weg, Werte aus dem Stack zu entfernen. Da nämlich der 8087 über keine eigenen Befehle verfügt, um Operanden aus dem Stack zu entfernen, können wir dazu diesen Befehl verwenden. Natürlich wird dadurch auch das Statusregister verändert. Wir können die Befehle also nicht verwenden, wenn wir auf den Inhalt der Statusbits angewiesen sind. In den meisten Fällen bieten diese Befehle jedoch einen schnellen Weg, entweder einen oder zwei Operanden aus dem Stack zu entfernen. Da der 8087 jedesmal eine Fehlermeldung abgibt, wenn der Stack überläuft, müssten wir nach jeder beendeten Rechenoperation alle verwendeten Operanden aus dem Stack entfernen.

Es gibt noch zwei weitere spezielle Vergleichsbefehle. Der erste, FTST, ist eine Überprüfung des obersten Stackelements auf Null. Dieser Befehl erlaubt es uns, auf einfache und schnelle Weise das Vorzeichen des obersten Stackeintrags festzustellen. Verwenden wir dazu noch einmal die Tabelle in Abbildung 7.19. Sie zeigt die beiden Statusbits nach Ausführung eines Vergleichs. Um die Ergebnisse des Vergleichs auf Null festzustellen, müssen wir nur den Operanden "Source" durch Null ersetzen.

Der Befehl FXAM ist genaugenommen kein Vergleichsbefehl. Obwohl er nämlich mit der Spitze des Stacks arbeitet, wird diese Stackspitze mit keinem anderen Wert verglichen. Dagegen setzt der Befehl FXAM die vier Bits des Statusregisters (C3 bis C0), um anzuzeigen, welche Art von Zahlen sich an der Spitze des Stacks befinden. Da der 8087 nämlich neben den normalisierten Zahlen noch eine ganze Reihe von anderen Zahlenarten verarbeiten kann, teilt Ihnen der Befehl FXAM mit, welche Zahl sich aktuell an der Spitze des Stacks befindet. Im Abbildung 7.21 sehen wir die Kombination der Statusbits für jede mögliche Zahl.

Wenn Ihr Rechenprogramm nichts besonders Verrücktes macht oder die Grenzen der Datendarstellung des 8087 sprengt, werden Sie wahrscheinlich diese Zustände des FXAM-Befehles nie zu Gesicht bekommen. Als normale Daten betrachten wir dabei positive oder negative Zahlen oder die Null. Der unbestimmte Zustand des obersten Stackregisters sollte dabei auf eine Fehlerbedingung beschränkt bleiben. Ein Unterprogramm könnte beispielsweise diesen Test durchführen, um zu überprüfen, welcher Parameter an der Spitze des Stacks übergeben wurde.

СЗ	C2	C1	CO	Bedeutung	C3	C2	C1	CO	Bedeutung
0	0	0	0	+ unnormal	1	0	0	0	+ 0
0	0	0	1	+ NAN	1	0	0	1	leer
0	0	1	0	unnormal	1	0	1	0	- 0
0	0	1	1	- NAN	1	0	1	1	leer
0	1	0	0	+ normal	1	1	0	0	+,denormal
0	1	0	. 1	+ unendlich	1	1	0	1	leer
0	1	1	0	- normal	1	1	1	0	denormal
0	1	1	1	unendlich	1	1	1	1	leer

Abbildung 7.21 Bedingungscode nach FXAM (mit freundlicher Genehmigung von Intel; Copyright Intel 1980)

Die restlichen Zahlenwerte sind Antworten des 8087 auf eine Fehlerbedingung. Sobald der 8087 nämlich eine Fehlerbedingung entdeckt, versucht er eine Ausnahmeunterbrechung durchzuführen, wobei die entsprechenden Bits im Statuswort gesetzt werden. Ist der Ausnahmezustand dagegen durch das Kontrollwort maskiert, so führt der 8087 seine eigene Fehlerbehandlung durch. Er entscheidet dann, welche Maßnahmen zur Behebung des Fehlers notwendig sind, und führt die Verarbeitung mit einem zwangsweise substituierten Ergebnis im Register weiter. Dabei entsteht ein NAN-Ergebnis (Not A Number), wenn eine Operation nicht definiert ist, so wie z. B. die Quadratwurzel aus einer negativen Zahl. Unendlichkeit tritt auf, wenn das Ergebnis einer Operation zu groß ist, um in der Gleitpunktdarstellung repräsentiert zu werden.

Am anderen Ende der Gleitpunktdarstellung entstehen denormalisierte und unnormalisierte Zahlen. Wird eine Zahl nämlich so klein, daß sie im Exponentenfeld nicht länger dargestellt werden kann, so wird diese Zahl denormalisiert. Anstelle den Wert auf Null zu setzen, setzt der 8087 den Exponenten auf den kleinstmöglichen Wert und unnormalisiert den gebrochenen Teil der Zahl. Dies bedeutet außerdem, daß Genauigkeit verloren wird, da sich nun führende Nullen im gebrochenen Teil der Zahl befinden. Dennoch ist das solchermaßen denormalisierte Ergebnis immer noch genauer als die Alternative, nämlich Null. Dies ist ein Beispiel für einen Fall, in dem der 8087 weiterarbeitet und selbständig die bestmöglichen Ergebnisse aus einer schlechten Grundbedingung erzielt. Da die entsprechenden Flags zur Anzeige einer denormalisierten Zahl gesetzt sind, werden wir auf diesen Zustand hingewiesen. Auch das Bit im Ausnahmezustandsregister ist gesetzt, und es bleibt gesetzt, bis wir durch den Befehl FCLEX dieses Bit wieder löschen. Anhand dieser beiden Flags können wir in unserem Programm nun das Auftreten einer Fehlerbedingung erkennen und die jeweiligen Ergebnisse dann entsprechend genau untersuchen.

Funktionen und Transzendentes

Die letzte Gruppe der Befehle des 8087 führt mächtige mathematische Operationen durch. Diese Befehle erlauben es dem 8087, komplexere arithmetische Funktionen auszuführen, die beispielsweise logarithmische, exponentiale oder trigonometrische erfordern. In Abbildung 7.22 sehen wir eine Liste dieser Befehle. Wenn wir uns die Befehlsliste ansehen, werden wir entdecken, daß sich darauf nicht die gleichen Befehle befinden wie beispielsweise auf unserem Taschenrechner. Die

		ter MACRO Assembler Arithmetic Instruc		PAGE	1-1
1 2 3		E1	PAGE TITLE	,132 Figure 7.22	Stack Top Arithmetic Instructions
5 6	0000		ODE SEGMENT ASSUME	CS:CODE,DS:CO	DE
7 8 9	0000 9B D9 F	A +	FSQRT DB 0 FSCALE	9BH,0D9H,0FAH	
io 11	0003 9B D9 F	D +		9BH,0D9H,0FDH	
12 13	0006 9B D9 F	8 +	DB 0	9BH,0D9H,0F8H	
14 15	0009 9B D9 F	c +		9BH, 0D9H, 0FCH	
16 17	000C 9B D9 F	+		9BH,0D9H,0F4H	
18	000F 9B D9 E	+		9BH,0D9H,0E1H	
19	0012 9B D9 E	0 +		9BH,0D9H,0E0H	
21 22	0015 9B D9 F	2 +		9BH,0D9H,0F2H	
23	0018 9B D9 F	+		9BH,0D9H,0F3H	
25 26 27	001B 9B D9 F	0 +		9BH,0D9H,0F0H	
28 29	001E 9B D9 F	1 +		9BH,0D9H,0F1H	
30	0021 9B D9 F	9 +	FYL2XP1 DB 0	9BH,0D9H,0F9H	
31 32 33	0024	C	ODE ENDS END		

Abbildung 7.22 Arithmetische Befehle mit der Stackspitze

Designer des 8087 waren nämlich nicht in der Lage, alle gewünschten Funktionen innerhalb eines einzigen Chips unterzubringen, der bereits jetzt schon sehr komplex aufgebaut ist. Stattdessen wurde der Rechner mit einem Satz von Funktionen niedriger Ebene versehen, aus denen wir in einem Programm beispielsweise die Funktionen des Taschenrechners darstellen können. So gibt es keine trigonometrischen Funktionen wie Sinus oder Kosinus. Stattdessen existiert eine partielle Tangensfunktion,. Diese Funktion gibt einen Wert zurück, der dem Tangens eines Winkels entspricht. Aus diesem Wert kann ein Programm dann den Sinus, Kosinus, Tangens oder jeden anderen trigonometrischen Wert ableiten. Gehen wir den entgegengesetzten Weg, so gibt es eine partielle Arcustangensoperation, die einen bestimmten Wert benötigt und den Winkel für diesen Tangens zurückgibt. Diese partielle Funktion erlaubt es uns, den Arcussinus, den Arcuscosinus und andere Funktionen zu erzeugen, ohne daß diese als explizite Befehle vorliegen müßten.

Weiter unten können Sie eine Liste dieser Befehle finden, zusammen mit einer kurzen Erklärung der Arbeitsweise jedes einzelnen. Keiner dieser Befehle enthält dabei vom Programmierer definierte Operanden. Im allgemeinen arbeiten alle diese Befehle mit der Spitze des Stacks und möglicherweise auch mit dem Register ST1.

SQRT (Quadratwurzel)

ST ← Quadratwurzel(ST)

FSQRT ST darf nicht negativ sein

FSCALE (Scale)

ST ← ST * 2^{ST1}

Dieser Befehl ist für das Potenzieren notwendig. Die einzige andere verfügbare Exponentialfunktion hat nämlich nur einen beschränkten Bereich für den Wert des Exponenten. Der gezeigte Befehl multipliziert die Zahl mit ganzzahligen Zweierpotenzen. Später werden wir noch ein Beispiel für Zehnerpotenzen bringen.

FPREM (Partieller Divisionsrest) ST ← ST partiell mod(ST1)

Der Befehl FPREM führt keine vollständige Modulodivision durch. Er reduziert jedoch den Inhalt des obersten Stackregisters um einen Wert von maximal 2⁶⁴ in einem einzigen Befehl. Das Ergebnis des Befehls ist ein exakter Divisionsrest, wobei beispielsweise bei der Reduktion einer sehr großen Zahl mit einer sehr kleinen Basis eine verhältnismäßig große Zeitspanne verrinnen kann. Indem wir einen Maximalwert für die Reduktion bei jeder Befehlsausführung setzen, können wir Unterbrechungen während der Ausführung einer solchen totalen Modulodivision ermöglichen. Der Befehl FPREM setzt nämlich das Bedingungscodeflag C2 auf 1, wenn die Funktion nicht vollständig ausgeführt ist. Dagegen werden bei vollständiger Ausführung des Befehls die Statusflags C3, C1 und C0 mit den niedrigwertigen 3 Bits des Quotienten besetzt. Verwenden wir FPREM im Zusammenhang mit einer trigonometrischen Funktion, um beispielsweise den Radius eines Winkels einzuschränken, so ist es notwendig, den Oktanden des originalen Winkels festzulegen. Um diesen Befehl genauer zu erläutern, werden wir später auch noch ein trigonometrisches Beispiel anfügen.

FRNDINT (Runden auf ganze Zahlen) ST ← Integer(ST) Dieser Befehl rundet den Inhalt des obersten Stackregisters auf eine ganze Zahl. Die im Kontrollwort festgelegte aktuelle Rundungssteuerung bestimmt dabei die Richtung der Rundung.

FXTRACT (Extract)
ST ← gebrochener Teil von ST
ST1 ← Exponent von ST

Dieser Befehl bricht den Inhalt der aktuellen Stackspitze in seine Komponenten auf. Die aktuelle Stackspitze ist dabei das Funktionsargument. Nach Ausführung des Befehls ersetzt der Exponent des Arguments den Wert an der Spitze des Stacks. Außerdem wird der gebrochene Teil des Arguments in den Stack geschoben und dadurch die neue Stackspitze. Der Befehl ist außerdem komplementär zum Befehl FSCALE. Enthält die Stackspitze dabei einen bestimmten Wert und führen wir die Befehle FXTRACT und FSCALE nacheinander aus, so erhalten wir wieder den originalen Wert. Allerdings entfernt der Befehl FSCALE den Wert des Exponenten nicht aus dem Stack, so daß wir einen weiteren zusätzlichen Eintrag im Stack erhalten.

FABS (Absolutwert) ST ← Absolutwert von ST

Dieser Befehl setzt das Vorzeichen der Stackspitze auf 0 (was eine positive Zahl bedeutet) und erstellt somit einen absoluten Wert.

FCHS (Vorzeichenwechsel) $ST \leftarrow -ST$

Dieser Befehl ändert das Vorzeichen der Stackspitze.

Die folgenden Funktionen behandeln transzendente Operationen für Trigonometrie, Logarithmus und Potenzieren.

FPTAN (Partieller Tangens) ST ← X ST1 ← Y, wobei Y/X = TAN(Winkel)

Diese Funktion ist das Tor zu allen anderen trigonometrischen Funktionen wie Sinus, Kosinus und Tangens. Der Eingabewert hierzu befindet sich an der Spitze des Stacks und ist ein Winkel im Bogenmaß, der sich im Wertbereich 0 < Winkel < PI/4 befinden muß. Mit dem Befehl FPREM können wir zusätzlich diesen Winkel auf das korrekte Maß reduzieren. Das Ergebnis ist eine Maßzahl, Y/X, die dem Tangens des Winkels entspricht. Y ersetzt außerdem den Winkelwert an der Spitze des Stacks und zusätzlich wird noch der Wert X in den Stack geschoben. Aus diesen Werten können dann alle anderen trigonometrischen Funktionen berechnet werden. So ist beispielsweise der Kosinus COS(Winkel)—X/SQR(X**2+Y**2)

FPATAN (Partieller Arcustangens) ST ← Arctan(Y/X) = Arctan(ST1/ST)

Diese Funktion ist komplementär zur vorausgehenden Operation FPTAN. FPATAN berechnet nämlich den Winkel aus dem Verhältnis der beiden Werte in ST1 und

STO. Dabei wird der X-Wert aus dem Stack gelesen und das Ergebnis, nämlich der Winkel, überschreibt den Wert Y als neue Stackspitze. Die Eingabewerte müssen dabei die Ungleichung

erfüllen.

F2XM1
$$2^{X}-1$$

ST $\leftarrow (2^{ST})-1$

Diese Funktion führt das Potenzieren durch. Sie erhebt dabei 2 in die in der Stackspitze angegebene Potenz. Der Eingabewert muß in den Grenzen 0 ≤ ST ≤ 0.5 bleiben. Um mit einem Exponentwert größer 0.5 zu arbeiten, muß dieser Befehl in Kombination mit dem Befehl FSCALE verwendet werden. Mit der konstanten Funktion FLD können wir auch andere Werte als 2 potenzieren, indem wir folgende Formeln verwenden:

$$\begin{array}{rcl}
 10^{X} & = 2^{X \cdot Log_{2}10} \\
 e^{X} & = 2^{X \cdot Log_{2}e} \\
 Y^{X} & = 2^{X \cdot Log_{2}Y}
 \end{array}$$

In einem weiteren Beispiel werden wir nun 10 in eine beliebige Potenz erheben.

FYL2X
$$(Y * Log_2X)$$

ST $\leftarrow Y \cdot Log_2X = ST1 \cdot Log_2ST$

Diese Funktion führt logarithmische Operationen durch. Dabei wird der Logarithmus zur Basis 2 aus der Stackspitze entnommen und dann mit dem Register ST1 multipliziert. Der Befehl FYL2X liest dann den Wert X aus dem Stack und ersetzt Y durch das Ergebnis der Operation. Die Parameter müssen dabei folgende Ungleichungen erfüllen:

Diese Funktion optimiert die Berechnung des Logarithmus zu einer anderen Basis als 2. Die Formel

$$Log_n 2 \times Log_2 X$$

ergibt den Logarithmus eines beliebigen Wertes zur Basis n. Wir können dann $\log_n 2$ als $1/(\log_2 n)$ berechnen.

FYL2XP1
$$(Y * Log_2X + 1)$$

ST $\leftarrow Y \cdot Log_2(X + 1) = ST1 \cdot Log_2(ST + 1)$

Diese Funktion ist bis auf die Addition von 1 zu X identisch mit FYL2X. Die Funktion ist dabei stärker an X gebunden und für Berechnungen des Logarithmus gedacht, bei denen X sich sehr nahe an 1 befindet. Die Funktion erhöht dabei vor allem die Genauigkeit, vorausgesetzt_

$$0 < ABS(X) < 1 - \frac{\sqrt{2}}{2}$$

Beispiele

Das folgende Kapitel soll Ihnen den Gebrauch des 8087 durch Beispiele, nicht durch Erklärungen, nahebringen. Wir bringen dabei Beispiele für die gängigsten Operationen mit dem 8087. Alle diese Beispiele sind einfach. Das heißt, wir versuchen dabei nicht, alle möglichen Fehlerbedingungen zu behandeln oder irgendwelche speziellen Zahlen herauszufinden, die der 8087 außerdem bearbeiten könnte. Der 8087 ist natürlich in der Lage, solche Dinge zu bearbeiten, doch sind dies bereits sehr fortgeschrittene Operationen. Unsere Beispiele sollen Ihnen dagegen zeigen, wie Sie mit dem 8087 umgehen, ohne daß Sie ihn vorher bereits gekannt haben. Wenn Sie diese einfachen Techniken einmal beherrschen, dann können Sie an diesen Beispielen die nötigen Verfeinerungen anbringen, die sie dann zu wirklich allgemein verwendbaren Routinen machen.

Potenzen von 10

Das Quellprogramm in Abbildung 7.23 ist unser erstes Beispiel. Dieses Programm druckt die kurze Gleitpunktdarstellung der Potenzen von 10 von 10³ bis 10³9 aus. Wie wir bereits im Abschnitt über die Datendarstellung gehört haben, verfügt der IBM-Makroassembler über keine Möglichkeit, Gleitpunktzahlen direkt einzugeben. Mit der von unserem Programm erzeugten Tabelle ist es Ihnen dann ein einfaches, die Potenzen von 10 als Konstanten einzugeben. Sie können nämlich aus der Tabelle die korrekten hexadezimalen Werte entnehmen und sie dann in Ihr Programm einfügen.

Unser Programm erzeugt nur jede dritte Potenz von 10 und wir verwenden dazu die kurze Gleitpunktdarstellung. Wollen wir dagegen mit größeren Zahlen arbeiten oder benötigen wir eine größere Präzision, dann sollten wir hier lange Gleitpunktzahlen verwenden und außerdem jede Potenz von 10 erzeugen. Wir wollen Ihnen das allerdings nur als zusätzliche Übung überlassen.

Der Hauptzweck des Beispiels ist nämlich eine Einführung in den 8087 und seine Arbeitsweise. Unser Programm ist dabei ein vollkommen selbständiges Programm, das als .EXE-Datei direkt ausgeführt werden kann. Bevor wir uns dem Programm selbst zuwenden, halten wir fest, daß unser Programm ein Stacksegment enthält, das für eine .EXE-Datei notwendig ist. Die Datenbereiche erscheinen dabei am Anfang des Codesegments und unser Programm beginnt mit dem Label CALCULATE_POWER. Sehen wir nun nach hinten zum END-Befehl, so können wir sehen, daß CALCULATE_POWER tatsächlich der erste Befehl ist, da er auch im END-Statement aufgeführt wird.

Der erste Teil des Programms bewirkt die Initialisierung. Dabei schiebt unser Programm die Rückkehradresse für eine .EXE-Datei in den Stack, bevor wir das DS-Register auf den Anfang des CODE-Segments setzen. Mit dem Befehl FINIT initialisieren wir außerdem den 8087, was bei diesem einem Hardware-Reset entspricht. Dabei werden im 8087 alle standardmäßig vorgesehenen Fehlerbehandlungsroutinen aktiviert, was für alle Beispiele in diesem Buch sehr praktisch ist. Der Befehl FINIT löscht außerdem den Registerstack des 8087 und stellt damit alle acht Stack-

positionen zu unserer Benutzung bereit. Wir sollten deshalb den Befehl FINIT nur beim tatsächlichen Start eines Programms verwenden. So sollte der Befehl z. B. keinesfalls ein Teil eines Unterprogramms für den 8087 sein.

Der nächste Befehl lädt den Wert 1000 in das Register ST1 und den Wert 1 in das Register ST0. Alle weiteren Operationen mit dem 8087 benützen diese beiden Stackregister. Dabei enthält ST0 die aktuelle Potenz von 10, während ST1 10³ enthält. Wir werden diesen Wert in ST1 verwenden, um damit nach jeder Programmschleife den Wert in ST0 zu erhöhen. Die Integervariable POWER enthält immer die Potenz von 10, die sich aktuell in ST0 befindet.

Beim Label POWER_LOOP wird ST0 mit ST1 multipliziert (das 1000 enthält), um so ST0 um 10³ zu erhöhen. Der Befehl FST legt das Ergebnis dann an einer Speicherstelle ab. Der restliche Teil von POWER_LOOP gibt das Ergebnis der Operation aus. Das Unterprogramm TRANSLATE konvertiert dabei einen 1-Byte Hexadezimalwert in einen zwei Zeichen langen ASCII-String, so daß er vom Programm ausgedruckt werden kann. Der aktuelle Inhalt von POWER, also die laufende Potenz von 10, und der vom 8087 gespeicherte hexadezimale String werden beide in ASCII konvertiert. Eine DOS-Funktion gibt diesen String dann auf dem Bildschirm aus. Die Schleife in POWER_LOOP wird solange durchlaufen, bis der letzte ausgegebene Wert größer als 10³8 ist. Wir wählten diesen Wert 10³8, da er der größte darstellbare Wert für kurze Gleitpunktzahlen ist. Hätten wir dagegen für die Darstellung der Zahlen die lange Gleitpunktform gewählt, so wäre die maximale darstellbare Zahl 10³08 gewesen. Der letzte Teil in Abbildung 7.23 zeigt schließlich noch den Output des Programms wie er auf dem Bildschirm erscheint.

```
,132
Figure 7.23 Powers of Ten
1F1
INCLUDE 87MAC.LIB
FNDIF
            SEGMENT STACK
DW 64 DUP(?)
STACK
            ENDS
            SEGMENT
ASSUME
POWER_OF_TEN
OUTPUT_POWER
                                   ?
2 DUP(' ')
!H
                        ממ
                                                           ; Data area for 10**x, short real
; Buffer for power value
                        DB
                        DB
                                      DUP(' ')
                                   8 DUP(' ')
'H',13,10,'$'
OUTPUT_STRING
                        DB
                                                           ; Hexadecimal string output
                                                           ; String ending
; Current power of ten
POWER
                        DB
                                   1000
THOUSAND
CONTROL_87
CALCULATE_POWER
PUSH
                        DW
                                   03BFH
                       PROC
                                                           :Set return address
                        DS
            MOV
                        ÃX,0
            PUSH
                        ΔX
            PUSH
            POP
                                                           ; Addressing to data area
; Initialize the 8087
; Load 10**3
            ASSUME
FINIT
                        DS : CODE
                        THOUSAND
                                                           : Load starting value
            FLD1
POWER_LOOP
            FMIII
                                                           ; Multiply st0 * st1
                        POWER_OF_TEN
                       POWER, 3
AL, POWER
BX, OFFSET OUTPUT_POWER
TRANSLATE
           ADD
                                                            Update power of ten
                                                           ; Get power
            MOV
            CALL
           MOV
                       BX,OFFSET OUTPUT_STRING
SI,OFFSET POWER_OF_TEN+3
            MOV
STD
                                                           ; Backwards
VALUE_OUTPUT:
                                                           ; Get byte of power
; Write to output string
; Do it for all bytes of string
            CALL
                       TRANSLATE VALUE_OUTPUT
```

```
DX,OFFSET OUTPUT_POWER
          MOV
          MOV
                    AH, 9
21H
          CMP
                    POWER, 38
                    POWER_LOOP
          IR
          FCOMPP
                                                   ; Pop two items from stack
CALCULATE_POWER ENDP
TRANSLATE
                    PROC
                              NEAR
          PIISH
                    AX
CX
                                                   : Save input value
                    CL,4
AL,CL
                                                   ; Move high nybble to
          MOV
                                                      low nybble
          PNP
                    CX
          CALL
                    XLAT_OUTPUT
                                                   ; Output low nybble
                                                      Parameter back
          CALL
                    XLAT_OUTPUT
                                                   ; Output high nybble
          RET
TRANSLATE
                               '0123456789ABCDEF'
ASCII_TABLE XLAT_OUTPUT
                    PROC
                              NEAR
                    AL,0FH
          AND
PUSH
MOV
                                                   ; Isolate low nybble
                    BX,OFFSET ASCII_TABLE ; Translate tabl
ASCII_TABLE ; Convert to ASC
          XLAT
POP
MOV
INC
                                                   ; Convert to ASCII
                     [BX],AL
                                                   ; Store in output string ; Point to next in string
          RET
XLAT_OUTPUT
                    ENDP
          ENDS
                    CALCULATE_POWER
          END
          Figure 7.23(a)
A>PRINT10
         447A0000H
         49742400H
4E6E6B28H
06H
         5368D4A5H
0 CH
0 FH
12H
15H
         5D5E0B6BH
6258D727H
18H
         6753C21CH
6C4ECB8FH
         7149F2CAH
76453719H
         784097CFH
         7F800000H
      Figure 7.23(b)
```

Abbildung 7.23 (a) Potenzen von 10; (b) Ausgabe des Programms

Wir sollten uns dabei den TRANSLATE-Teil unseres Programms besonders ansehen, selbst wenn er keine einzige Anweisung für den 8087 enthält. Dieser Programmteil ist nämlich ein Beispiel dafür, wie wir Zahlenwerte zur Ausgabe vorbereiten. Im besonderen konvertiert dabei der Befehl XLAT das hexadezimale Halbbyte (0 bis 0FH) in den korrekten ASCII-Zeichenwert ("0" bis "F") zur Druckausgabe. Wir können nämlich nicht einfach einen Wert auf dieses Halbbyte addieren, da die Zeichen "A" bis "F" den Zeichen "0" bis "9" im ASCII-Zeichensatz nicht direkt folgen. Der XLAT-Befehl erledigt diese Sache für uns. Wir werden später eine ähnliche Methode verwenden, wenn wir Gleitpunktzahlen zur Ausgabe in Dezimalzahlen umwandeln müssen.

Zehn in der Xten Potenz

Das zweite Beispiel für die Anwendung des 8087 führt uns wesentlich tiefer in seine Arbeitsweise ein. Dieses Programm ist ein Unterprogramm. Und in der Tat werden wir dieses Unterprogramm auch noch in späteren Programmen verwenden. Das Programm nimmt dabei an, daß der Eingabeparameter einen Wert X an der Spitze des Stacks enthält. Nach Rückkehr aus dem Unterprogramm ist der Wert an der Stackspitze 10. Das Quellprogramm sehen Sie in Abbildung 7.24.

```
,132
Figure 7.24 Calculate 10**ST
IF1
INCLUDE 87MAC.LIB
FNDIF
CODE
           SEGMENT PUBLIC
           ASSUME CS:CODE, DS:CODE
PUBLIC TEN_TO_X
OLD_CW
  This routine takes the top element of the 8087 stack, and raises ten to that power Input -- 5T0 is X Output -- 5T0 is 10**X
  This routine uses two stack positions plus the parameter, a total of three.
TEN_TO_X
                       PROC
                                  NEAR
                                                                    -:----ST1-----:---ST2-----
                                                X
LOG2(10)
           FLDL2T
FMULP
FNSTCW
FWAIT
                       ST1,ST0
                       OLD_CW
                                              ; Get the current status word
                       AX,OLD_CW
AX, NOT OCOOH
AX, 0400H
NEW_CW,AX
NEW_CW
           MOV
           AND
                                              ; Set rounding control to
                                                  round towards -infinity
           MOV
           FLDCW
FLD1
                                                        -1
                                                                                 Е
           FCHS
                                                                                                        ?
           FLD
                       ST1
           FRHDINT
                                                 INT(E)
                                                           _ T
                       OLD_CW
           FI DCW
           FXCH
                                                 E - I = F
F*2**-1 = F/2
                       STO,ST2
           FSUB
                                              ;(2**F/2)-1
           F2XM1
            FSUBRP
                       ST1,ST0
                                              ; 2**F/2
: 2**F
           FMUL
           FSCALE
                                              :(2**F)*(2**I)
                       ST1
           FCOMP
                                                    2**(T+F)
                       FNDP
```

Abbildung 7.24 Berechnung von 10**ST

Es gibt keine 8087-Anweisung, mit der wir 10 in eine beliebige Potenz erheben könnten. Doch wir können dies mit der Zahl 2. Dazu benutzen wir die folgende Formel:

10**X = 2**(X*Log2(10))

Die ersten beiden 8087-Befehle formen dabei den neuen Exponenten für 2. Das Programm lädt sodann die Konstante Log2(10) und multipliziert damit den Eingabewert X, wodurch wir den gesuchten Exponenten von 2, den wir als E bezeichnen, erhalten. Halten wir fest, daß wir in unserem Beispiel die Kommentare dazu verwenden, die benutzten Stackpositionen des 8087 anzugeben. Das Zeichen "?" gibt dabei an, daß der Wert des betreffenden Stackelements unbekannt ist. Insgesamt werden von unserem Unterprogramm drei Stackplätze belegt, weshalb wir auch drei Kommentarspalten verwendet haben.

Nachdem der benötigte Exponent von 2 ermittelt ist, müssen wir feststellen, daß es keine 8087-Anweisung gibt, die den Rest der Aufgabe in einem Schritt bewältigen könnte. Der Befehl F2XM1 erhebt 2 zwar in die Potenz X, aber nur für Werte von X≦ 1/2. Dies bedeutet, daß wir den Exponenten E in einen ganzzahligen und einen gebrochenen Teil zerlegen müssen. Mit FSCALE können wir 2 in eine beliebige ganzzahlige Potenz erheben, und mit F2XM1 können wir den Rest der Aufgabe bewältigen.

Bevor wir nun E aufspalten, müssen wir noch etwas Ordnung schaffen. Die nächste Befehlsfolge für den 8087 liest das Kontrollwort und setzt die Rundungskontrolle

auf Abrunden. Dies stellt sicher, daß beim Ermitteln des ganzzahligen Teils des Exponenten nötigenfalls in Richtung negative Unendlichkeit gerundet wird, wodurch der gebrochene Teil des Exponenten immer die von F2XM1 benötigte positive Zahl ist.

Beachten Sie dabei den Befehl FWAIT nach FNSTCW. Wir müßten nämlich zum Speichern des Steuerworts eigentlich nicht auf das Ende der Multiplikation warten, da diese den darin enthaltenen Wert nicht verändert. Allerdings müssen wir vor dem Lesen und etwaigen Verändern des Kontrollworts sicherstellen, daß es vom 8087 auch übermittelt wurde. Zu diesem Zweck wurde hier der Befehl FWAIT eingefügt.

Nachdem die Rundungskontrolle gesetzt ist, rundet der Befehl FRNDINT den Exponenten E auf eine ganze Zahl ab. Da wir aber auch den ursprünglichen Wert von E im Stack sichergestellt haben, können wir den ganzzahligen Teil von E subtrahieren und so den gebrochenen Teil des Exponenten ermitteln. So verfügen wir nun über E=I+F, und können wie folgt weiterfahren:

$$2**E = 2**I*2**F$$

Allerdings benötigen wir dazu noch etwas. Der gebrochene Teil F könnte größer als 1/2, und deshalb als Argument für F2XM1 ungeeignet sein. Um F nun durch 2 zu teilen, also F/2 zu ermitteln, verwenden wir den Wert —1, den wir bereits früher in den Stack gespeichert haben. Durch Benutzung des Befehls FSCALE, der STO mit 2 in der Potenz von ST1 multipliziert, erhalten wir das gewünschte Ergebnis. Da ST1 —1 enthält, ist die Folge der Operation eine Multiplikation mit 1/2. Jetzt können wir sicher sein, daß ST0 kleiner als 1/2 ist.

Der Befehl F2XM1 erhebt nun 2 in die Potenz F/2, und die -1 im Stack wird durch das von F2XM1 miterzeugte Ergebnis -1 überschrieben. Durch eine reverse Subtraktion (mit POP) entfernen wir den Wert -1 aus dem Stack. Darauf wird $2^{**}(F/2)$ mit sich selbst multipliziert, was zu $2^{**}F$ in ST0 führt. Da sich der ganzzahlige Teil des Exponenten nun in ST1 befindet, nimmt FSCALE $2^{**}I$ und multipliziert diesen Wert mit dem in ST0 enthaltenen $2^{**}F$, wodurch wir das gewünschte Ergebnis erhalten. FCOMP entfernt nun noch vor der Rückkehr aus dem Unterprogramm den Wert I aus dem Stack.

Gleitpunktausgabe

Mit dem nächsten Unterprogramm, das wir besprechen wollen, werden wir die Konvertierung der Daten an der Stackspitze in einen ausgebbaren Zeichenstring durchführen. Wir wollen das Programm dabei so schreiben, daß es die Daten aus der Stackspitze entnimmt und auf den Bildschirm ausgibt. Wir werden diese Routine in den nächsten beiden Beispielen verwenden, um die Ergebnisse der darin verwendeten Programm auszugeben. Die Liste des Unterprogramms finden Sie in Abbildung 7.25.

Das Unterprogramm führt eine recht simple Bestimmung des korrekten ASCII-Strings durch. Ist der Eingabewert nämlich NAN oder unendlich oder sonst eine besondere Zahl des 8087, so wird ein falsches Ergebnis erzeugt. Der erste Teil unserer Routine wäre dabei ein gutes Beispiel für die Verwendung des FXAM-Befehls, der den Typ des Operanden der Stackspitze ermittelt. Wir übergehen dies

aber und nehmen an, daß die Eingabewerte für unsere Routine immer ordnungsgemäß aufgebaut sind.

Auch wird die Formatierung der Ausgabe nur sehr sparsam durchgeführt. Dabei haben wir immer ein Vorzeichen (Leerstelle oder Minuszeichen) und einen einziffrigen ganzzahligen Teil. Nach dem Dezimalpunkt folgen noch acht Ziffernstellen. Auf das Zeichen "E" folgen das Vorzeichen des Exponenten und eine dreiziffrige Angabe der jeweiligen Potenz von 10. Die Ausgabe unseres Unterprogramms ist längst nicht so schön, wie wir es uns wünschen könnten, doch gestattet sie es uns, die Ergebnisse unserer Programme vernünftig lesen zu können. Um die Ausgabe schöner zu gestalten, müßten wir eine Menge zusätzlicher Befehle einfügen, und nur wenige von diesen würden unser Verständnis des 8087 erhöhen.

Das Umsetzprogramm arbeitet etwa folgendermaßen: Zuerst wird die Größe der Zahl festgestellt. Die Zahl 1234 hat z.B. die Größe 3, d.h. sie bewegt sich zwischen 10³ und 10⁴. Haben wir nun diese Größe korrekt bestimmt, sichert unser Programm diesen Wert (er entspricht dem Exponenten des Ergebnisses) und dividiert das ursprüngliche Ergebnis durch 10 in der Potenz dieser Zahl. Dies wandelt den Eingabewert in eine Zahl zwischen 1 und 10 um. Nun wird die Zahl mit 10³ multipliziert. Das Ergebnis in BCD-Form umfaßt neun Ziffernstellen. Die höchste Stelle ist dabei der ganzzahlige Teil, die restlichen acht Stellen sind die Stellen hinter dem Dezimalpunkt.

Im ersten Teil des Programms wird die richtige Größe des Eingabeparameters ermittelt. Dabei erhalten wir mit folgender Formel den Logarithmus zur Basis 10 einer beliebigen Zahl:

Log10(X) = Log2(X)/Log2(10)

Durch Setzen der Rundungskontrolle runden wir diese Zahl in Richtung — unendlich ab. Im vorhergehenden Beispiel, in dem wir 10^x berechneten, erhielten wir bereits den korrekten Multiplikationsfaktor für den Inputwert. Dies reduziert den Bereich der Eingabezahl auf 1 bis 10. Wir verwenden den konstanten Wert TENB (der die Zahlenkonstante 10⁸ darstellt), um unsere Zahl in den richtigen Größenbereich zu bringen. Und schließlich wandeln wir noch mittels des Befehls FBSTP die beiden Zahlen in BCD-Darstellung um. Beim erstenmal verwenden wir den Befehl dabei dazu, die neun Ziffern des gebrochenen Teils der Zahl festzulegen, und beim zweitenmal, um die drei Ziffern des Exponenten darzustellen.

```
PAGE
TITLE
                         ,132 Figure 7.25 Floating point to ASCII Conversion
IF1
INCLUDE 87MAC.LIB
CODE
            SEGMENT PUBLIC
ASSUME CS:CODE,DS:CODE,ES:CODE
EXTRN TEN_TO_X:NEAR
OLD_CW
NEW_CW
EXPONENT
                         DW
                         DM
BCD_RESULT
BCD_EXPONENT
TEN8
                         DT
DD
                                      100000000
PRINT_STRING
                                                     Ε
                                                              '.10.13.'$'
                         FLOAT_ASCII
            PUBLIC
   This routine takes the top element of the 8087 stack and displays the floating point
   value.
Input -- STO of the 8087
Output -- Value is displayed, stack is popped
```

```
FLOAT_ASCII
                      PROC
                                   NEAR
                                                                               --ST1-----;-----ST2----
                                                         -ST0-
                                                                                                           ?
           FLD
                       STO
                                                                                   X
X
X
           FABS
FLD1
                                                          IXI
                                                           1
                       ST1
           FYI 2Y
                                                      1062(X)
           FLDL2T
                                                                              LOG2(X)
           FDIVRP
                       ST1,ST0
OLD_CW
                                               :E=LOGX/LOG10
           FWAIT
                       AX,OLD_CW
AX, NOT OCOOH
AX, 0400H
NEW_CW,AX
NEW_CW
           MOV
           AND
           OR
           MOV
FLDCW
           FRNDINT
                                                   I= INT(E)
                                                                                   X
                                                                                                           ?
                       OLD_CW
EXPONENT
           FLDCW
           FIST
                                                   -Î
10 **(-I)
X/10**I
                       TEN_TO_X
ST1,ST0
TEN8
BCD_RESULT
EXPONENT
           CALL
                                                  ADJUSTED FRAC
            FIMUL
           FRSTP
           FBSTP
                       BCD_EXPONENT
;---- Display the values stored as BCD strings
                       DI,OFFSET PRINT STRING
AL,BYTE PTR BCD_RESULT+9
PRINT_SIGN
AL,BYTE PTR BCD_RESULT+4
PRINT_NYBBLE
AL,'..
                                                                       : Point at output string
           MOV
           MOV
           CALL
                                                                       ; Print the sign
                                                                       ; Print the leading digit ; The decimal point
           CALL
           STOSB
                        BX,OFFSET BCD_RESULT+3
                                                                       ; Loop through the 8 ; digits following ; the decimal point
           MOV
                        CX,4
DO_BYTE:
                       PRINT_BYTE
DO_BYTE
AL,'E'
            CALL
           LOOP
           MOV
STOSB
                                                                       : Exponent indicator
                       AL, BYTE PTR BCD_EXPONENT+9
PRINT SIGN
AL, BYTE PTR BCD_EXPONENT+1
PRINT NYBBLE
BX, OFFSET BCD_EXPONENT
PRINT BYTE
DX, OFFSET PRINT_STRING
           MOV
                                                                       ; Print exponent sign
            MOV
            CALL
                                                                       ; Print first digit
            MOV
                                                                       ; Last two digits of exp
            CALL
            MOV
           MOV
                                                                       ; Use DOS to print the string
            PFT
FLOAT ASCII
                       ENDP
;---- This routine prints a ' ' or '-'
PRINT_SIGN
                       PROC
                                   NEAR
                       AL,0
AL,''
POSITIVE
AL,'-'
            CMP
                                                           ; Test for minus sign
           MOV
JZ
                                                           ; Positive
           MOV
                                                           ; Mark as negative
POSITIVE:
            STOSB
                                                           ; Put sign in the print string
            RET
PRINT_SIGN
                        ENDP
;----- This routine prints the two decimal ;---- digits pointed to by [BX]
PRINT_BYTE
                       PROC
                                   NEAR
                       AL,[BX]
CX
CL,4
AL,CL
           MOV
PUSH
                                                           ; Get BCD byte
            MOV
                                                           ; Shift high nybble to low portion
                       CX
PRINT_NYBBLE
AL,[BX]
PRINT_NYBBLE
            POP
                                                           ; Print high nybble
            MOV
                                                           ; Get original value back
; Print low nybble
; Move to next byte in string
            DEC
            RET
PRINT_BYTE
                        ENDP
;----- Print as decimal the AL value
PRINT_NYBBLE
                        PROC
                                   NEAR
                       AL,OFH
                                                           ; Isolate low nybble
; Convert to ASCII value
; Store in print string
            AND
            ADD
            STOSB
PRINT_NYBBLE
                        FNDP
CODE
            FND
```

Abbildung 7.25 Umwandlung von Gleitpunkt auf ASCII

Im restlichen Teil des Unterprogramms wird noch die nötige Zeichenmanipulation durchgeführt, um die BCD-Darstellung in einen Zeichenstring umzuformen. Dazu werden Vorzeichen und Wert des Exponenten festgestellt und ausgegeben. Die BCD-Bytes werden also entpackt und in ASCII-Zeichen konvertiert. Das Entpacken geschieht dabei durch die Routine PRINT_BYTE, während die Routine PRINT_NIBBLE die Umsetzung in ASCII-Zeichen durchführt. Halten wir fest, daß wir dieses Mal den Befehl XLAT nicht benötigen, da sich die Zahlen in dem Bereich zwischen 0 und 9 befinden (ist allerdings die Eingabezahl eine der undefinierten Zahlen, so wird auch der Ausgabestring einige seltsame Zeichen enthalten).

Unser Programm gibt alle Zahlen korrekt aus, die sich im Bereich der darstellbaren langen Gleitpunktzahlen befinden. Jede Zahl, die über diese Darstellung hinausgeht (beispielsweise 10¹²³⁴), wird in ihrem Exponentenfeld auf drei Ziffern reduziert. Natürlich könnten wir unser Programm so verändern, daß es vier Ziffern im Exponentenfeld bearbeiten kann. Es gibt allerdings eine Zahl, die unser Programm korrekt behandelt, deren Ausgabebild Sie aber sicherlich verändern wollen. Ist nämlich unsere Zahl 0, so wird das Ergebnis als 0.0000000E-932 ausgegeben. Dies geschieht durch Normalisierung des Exponenten im 8087. Der 8087 stellt nämlich die Zahl 0 mit dem kleinstmöglichen Exponenten (-4932) und mit einer Mantisse von 0 dar. Setzt unser Programm nun diese Zahl in ASCII-Zeichen um, so werden Mantisse und Exponent korrekt ausgegeben (abgesehen von der Tatsache, daß der Exponent auf drei Stellen verkürzt ist). Sicherlich wollen Sie nun in diesem Sonderfall den Exponenten besonders behandeln. So könnten wir in unser Programm einen Test auf 0 einfügen (beispielsweise mit dem Befehl FTST), und zwar ganz am Anfang des Programms, und so diesen Sonderfall behandeln. Auch diese Übung soll Ihrer eigenen Initiative überlassen bleiben.

Quadratische Gleichung

Im weiteren behandeln wir nun zwei Beispiele, die unsere bereits erstellte Routine zur Ausgabe von Gleitpunktzahlen verwenden werden. Das erste Beispiel ist dabei die Lösung einer quadratischen Gleichung. Gegeben sei die Formel:

$$0 = A*X**2 + B*X + C$$

Diese Gleichung wollen wir nun lösen. Aus dem Gymnasium kennen wir bereits

$$X = (-B + - SQR(B**2-4*A*C))/2*A$$

Das Programm zum Lösen dieser Gleichung ist ganz einfach und in Abbildung 7.26 gezeigt. Wir nehmen dabei an, daß die drei Parameter A, B und C als Integerzahl im Programm gespeichert sind. Sollten Sie unser Programm für mehr als Beispielzwecke verwenden wollen, dann müssen Sie selbstverständlich eine andere Art der Dateneingabe vorsehen.

In unserem Beispiel verwenden wir keine komplexe Arithmetik. Als erstes erfolgt eine Überprüfung auf eine negative Diskriminante (B**2-4*A*C). Ist dieser Wert negativ, so beendet unser Programm mit einer Fehlermeldung. Es gibt allerdings keinen Grund, warum Sie nicht auch komplexe Arithmetik in Ihrem Programm verwenden könnten.

```
,132
Figure 7.26 Quadratic Equation roots
IF1
INCLUDE 87MAC.LIB
ENDIF
STACK
         SEGMENT STACK
                   64 DUP(?)
         ENDS
STACK
CODE
         SEGMENT PUBLIC
         ASSUME
                   CS:CODE, DS:CODE, ES:CODE
FLOAT_ASCII:NEAR
         DW
                   -5
STATUS
FOUR
         DIJ
ERROR MSG
                   ĎΒ
                             'Roots are imaginary', 10, 13, '$'
QUADRATIC
                   PROC
         PUSH
                   DS
AX,AX
                                      : Return address for .FXF
         SUB
         PUSH
MOV
                   AX
AX,CS
                   DS, AX
         MOV
         MOV
         FINIT
                                               ST0----
                                                           ----ST1-----
         FILD
FMUL
                   B
Sto
                                                R
                                              B××2
                   À
Four
                                                                 B××2
         FIMUL
                   ST1.ST0
                                          D=B**2-4AC
         FSIIRRP
                   STATUS
          FWAIT
                   AH.BYTE PTR STATUS+1
         MOV
          SAHF
         JB
FSQRT
                   IMAGINARY
                                         SQR(D)
                                                               SQR(D)
         FID
                   STN
                                         SOR(D)
                                                               SQR(D)
SQR(D)
                                         -SQR(D)
                                         B-SQR(D)
         FIADD
                   R
         FCHS
                                                               SOR(D)
                   ST1
                                           SOR(D)
                                                             -B+SQR(D)
          FIADD
                                                            -R+SOR(D)
                                                                -B+SQR(D)
                                       ; N1 = -B-SQR(D)
         FCHS
FIDIV
                                         ROOT1 =N1/2A
          FIDIV
                   TIJO
                   FLOAT_ASCII
          CALL
                                           N2/A
          FIDIV
                                                = N2/2A
                   TWO
                                         ROOT2
          FIDIV
                   FLOAT_ASCII
         RET
TMAGTNARY
         MOV
                   DX.OFFSET ERROR MSG
                   21H
                                      : Display error message
         TNT
          RET
                   ENDP
QUADRATIC
CODE
                   QUADRATIC
          FND
```

Abbildung 7.26 Quadratische Gleichung

Wir haben uns allerdings entschlossen, dies im Beispiel nicht zu tun. Sie sollten sich allerdings bewußt sein, daß der 8087, falls Sie es wünschen, nicht automatisch komplexe oder imaginäre Arithmetik durchführt. Sie müssen also in diesem Fall ein Programm schreiben, das den realen und den imaginären Teil von komplexen Zahlen getrennt bearbeitet.

Der Befehl FTST bewirkt einen Test auf eine negative Diskriminante. Der Befehl wirkt genauso wie ein Vergleichsbefehl, in dem ein fester Wert von 0 eingebaut ist. Halten wir fest, daß unser Programm das Statuswort im Speicher ablegt und es dann in das Flagregister des 8088 überträgt. Dies ermöglicht einen schnellen Test (JB für Jump Below), um festzustellen, ob die Diskriminante kleiner als Null ist. Der Rest des Programms dient zum Berechnen der beiden Wurzeln der Gleichung. Unser Programm nützt dabei die Tatsache aus, daß sich die beiden Parameter im Speicher befinden.

Diese Technik minimiert den Stackbedarf des 8087. Sollten Sie allerdings das Programm modifizieren wollen, z.B. um es als Unterprogramm für einige andere Programme einzusetzen, dann könnte es wünschenswert sein, die Parameter auf dem Stack des 8087 zu übergeben. Dieser Weg würde allerdings bedeuten, daß Sie die Art, in der das Programm einige Werte behandelt, an einigen Stellen verändern müßten.

Sinus eines Winkels

Das letzte Beispiel, bei dem wir den 8087 verwenden, ist die Berechnung des Sinus eines Winkels. Der 8087 verfügt dabei nicht über einen eigenen Befehl, um die Sinusfunktion auszuführen. Das Beste, was der 8087 in diesem Fall offerieren kann, ist der Befehl FPTAN, die Anweisung für einen partiellen Tangens. Wir werden diesen Befehl verwenden, zusammen mit dem Befehl FPREM (partieller Rest), um die Sinusoperation durchzuführen.

Das Programm zur Berechnung des Sinus zeigen wir in Abbildung 7.27. Dabei wird der Sinus eines jeden Winkels zwischen 1/2 bis 6 für jeden halben Bogengrad berechnet und ausgegeben. Wir erzeugen dabei einen Output, der dem eines BASIC-Programms sehr stark ähnelt.

- 10 FOR X = .5 TO 6.0 STEP 0.5
- 20 PRINT SIN(X)
- 30 NEXT X

Für die Ausgabe unserer Zahl verwenden wir die Gleitpunktausgaberoutine, die wir in Abbildung 7.25 bereits gezeigt haben.

```
PAGE
TITLE
                             ,132
Figure 7.27 Sine computation
         IF1
INCLUDE 87MAC.LIB
ENDIF
                   SEGMENT STACK
         STACK
                             64 DUP(?)
         STACK
                   ENDS
                   SEGMENT PUBLIC
                   ASSUME
                            CS:CODE,DS:CODE,ES:CODE
                   EXTRN
                             FLOAT_ASCII: NEAR
         NUM_ANGLE
DEN_ANGLE
STATUS D
                             DW
         FOUR
                   DW
         C3
                   EQU
                   FOU
                             04H
         cī
         CO
                   EQU
                             01H
         ERROR_MSG
                                       'Angle is too large'.10.13.'$'
                   PROC
         SIN
                   DS
AX,AX
         SUB
                   AX
AX,CS
         MOV
         MOV
                   DS, AX
         MOV
DO_AGAIN:
         FINIT
FILD
                                        ----ST0-----:---ST1-----
                   NUM_ANGLE
DEN_ANGLE
                                          X= ANGLE
         FLDPI
                                                                   X
         FIDIV
                   FOUR
                                                                 PI/4
PI/4
         FXCH
                   STATUS
                   AH, BYTE PTR STATUS+1
         MOV
         TEST
                   BIG_ANGLE
```

```
; Determine if PI/4 subtract needed
; If zero, then no subtract
; A=PI/4-R ; ?
                         AH,C1
DO_R
STI,STO
             TEST
            FSUBRP
                          SHORT DO FPTAN
DO_R:
                                                            PI/4
                                                                                         R
             FCOMP
DO_FPTAN
            FPTAN
                                                                                       ADJ where OPP/ADJ=TAN(A)
                                                              NPP
;----- Determine if sin or cos required
             TEST
                         AH, C3 OR C1
DO_SINE
                                                   ; Look at both
                                                                                        OPP
                                                              ADJ
D
DO SINE:
:---- Calculate N/SQR(N**2 + D**2)
             EMUL
                         STO
                                                                                      D××2
                                                                                                                  D**2
D**2
D**2
             FID
                                                             N**2
                                                      N**2+D**2
             FADD
                          ST2
             FSQRT
FDIVRP
                                                    : SQR (N2+D2)
                                                                                       STN(X)
             FCOMP
                                                          SIN(X)
             TEST
                          AH,C0
                          SIGN_OK
SIGN_OK:
                          FLOAT_ASCII
NUM_ANGLE
NUM_ANGLE,13
RETURN_INST
             CALL
             .ΙΔ
                         DO_AGAIN
RETURN_INST:
RET
BIG_ANGLE:
                         DX, OFFSET ERROR_MSG
             MOV
             INT
SIN
             ENDP
                         SIN
             END
            Figure 7.27(a) SIN routine
A>SIN
4.79425539E-001
8.41470985E-001
9.97494987E-001
9.09297427E-001
9.09297427E-001

5.98472144E-001

1.41120008E-001

-3.50783228E-001

-7.56802495E-001

-9.77530118E-001

-9.58924275E-001

-7.05540326E-001
  2.15119988E-001
        Figure 7.27(b) Display from SIN routine
```

Abbildung 7.27 Sinusberechnung. (a) SIN-Routine; (b) Ausgabe der SIN-Routine

Der erste Teil unseres Programms initialisiert dieses als .EXE-Datei. Danach lädt der 8087 die beiden Integerwerte und dividiert sie, um so für die weitere Verarbeitung den Winkelwert festzulegen. Dabei haben wir ein schönes Beispiel für die Verwendung von zwei Integerwerten, um eine Gleitpunktzahl zu bilden (in unserem Fall 1/2), eine Aufgabe, die der Assembler selbst nicht erfüllen kann.

Wie wir aus der Trigonometrie wissen, ist der Sinus eine Funktion, die sich wiederholt. Das heißt, die Funktion erzeugt gleiche Ergebnisse für Eingabewerte, die um jeweils genau 2*Pl differieren. Deshalb ist die erste Aufgabe unseres Sinusprogramms, den Eingabewert des Winkels auf ein Maß zu reduzieren, das sich im Bereich

$$0 \le X < 2*PI$$

befindet.

Der Befehl FPTAN erfordert jedoch, daß sich der Winkel im Bereich $0 \le X < PI/4$

befindet.

Dies bedeutet, daß selbst wenn der Winkel kleiner als 2*Pl ist, wir ihn noch weiter reduzieren müssen, um den Bedingungen des Befehls FPTAN zu genügen. Glücklicherweise können wir selbst dann, wenn der Wert des Winkels auf weniger als Pl/4 reduziert ist, immer noch korrekt mit trigonometrischen Funktionen arbeiten. Um dies durchzuführen, müssen wir allerdings wissen, wo in dem Bereich zwischen 0 und 2*Pl sich der originale Winkel befand.

Der Befehl FPREM führt dies für uns aus. Dieser Befehl übergibt uns nämlich nicht nur den Divisionsrest, sondern er übermittelt uns auch die drei niederwertigen Bits des Quotienten, der sich während der Feststellung des Divisionsrestes ergab. Diese drei Bits werden im Statuswort gespeichert. Das bedeutet, daß wir den Oktanden, in den der Winkel fällt, selbst dann noch feststellen können, wenn wir den Originalwinkel auf ein Achtel seines ursprünglichen Werts reduziert haben. Nun können wir uns etwas mit der Trigonometrie befassen und die passende Formel für die Berechnung des Sinus entwickeln. In Abbildung 7.28 sehen wir den Zusammenhang zwischen dem originalen Oktanden und der Methode zur Berechnung des Sinus des gegebenen Winkels. Wir gehen dabei davon aus, daß der Wert R der Rest des ursprünglichen Winkels ist, nachdem dieser auf weniger als PI/4 reduziert wurde. Die Oktandenwerte sind dabei die Werte, die nach Ausführung des Befehls FPREM in den Bits C3-C1-C0 stehen.

Mit dieser Tabelle können wir außerdem die korrekte Formel bestimmen, die wir auf die einzelnen Schritte innerhalb unseres Programms anwenden müssen. Nachdem der Winkel im Bogenmaß bekannt ist, wählt unser Programm die Konstante Pl und dividiert sie durch 4, um danach den Befehl FPREM auszuführen. An diesem Punkt müssen wir den Wert des Statusworts betrachten. Ist die Berechnung noch nicht vollständig ausgeführt, bedeutet dies, daß der Eingabewinkel größer als 2^{64} war. Da dieser Wert aber so weit über den passenden Werten der trigonometrischen Funktionen liegt, können wir ihn vernachlässigen, da er außerhalb jeder vernünftigen Verarbeitung liegt. Dies wird mit den Werten, die wir für unser Beispiel gewählt haben, nicht geschehen, wir weisen aber auf diesen Punkt hin.

	Oktand				
C0	СЗ	C1	Bereich		SIN(X) =:
0	0	0	0	PI/4	SIN(R)
0	0	1	PI/4	PI/2	COS(PI/4-R)
0	1	0	PI/2	3*PI/4	COS(R)
0	1	1	3*PI/4	PI	SIN(PI/4-R)
1	0	0	PI	5*PI/4	- SIN(R)
1	0	1	5*PI/4	3*PI/2	COS(PI/4-R)
1	1	0	3*PI/2	7*PI/4	- COS(R)
1	1	1	7*PI/4	2*PI	— SIN(PI/4-R)

(R ist der Rest, 0<R<PI/4)

Unsere Routine überprüft nun im Statusregister das Bit C1, um festzustellen, ob es den Divisionsrest R weiter verwenden, oder ob es R von PI/4 subtrahieren soll. Befindet sich dabei der Wert PI/4 immer noch in einem der Register, so ist dieser Schritt verhältnismäßig einfach. Wird die Subtraktion dagegen nicht benötigt, so löscht der Befehl FCOMP den nicht benötigten Wert PI/4 aus dem Stack.

Der Befehl FPTAN ermittelt sodann den partiellen Tangens. Das Ergebnis wird angegeben als OPP/ADJ (für opposite divided by adjacent), was dem Tangens des Winkels R oder PI/4-R entspricht, in Abhängigkeit davon, was gerade ausgewählt war. Mit diesen beiden Werten können wir nun den Sinus oder Cosinus unseres Winkels bestimmen. So können wir beispielsweise, wenn OPP/ADJ gegeben ist, den Sinus nach der folgenden Formel berechnen:

SIN(X) = OPP/SQR(OPP**2 + ADJ**2), wobei TAN(X) = OPP/ADJ

Wollen wir den Cosinus berechnen, so vertauschen wir die beiden Operanden. Um zu entscheiden, ob sowohl Sinus oder Cosinus korrekt sind, sehen wir uns den gesicherten Oktanden an und testen außerdem die Werte C3 und C1 im Statuswort. Der Testbefehl isoliert dabei diese Werte und mit dem Befehl JPE können wir im Programm verzweigen, wenn beide Werte 0 oder beide Werte 1 waren. In diesem Falle berechnen wir den Sinus. Waren die beiden Werte verschieden, so berechnen wir den Cosinus, indem wir die Register OPP und ADJ im Registerstack vertauschen.

Die nächste Folge von Befehlen für den 8087 berechnet den Sinus (oder Cosinus) aus dem Wert für den partiellen Tangens. Der einzige Schritt, den wir dabei noch durchführen müssen, ist die Bestimmung des Vorzeichens des Ergebnisses. Für den Sinus wird das Ergebnis negativ, wenn sich der Winkel im vierten bis siebenten Oktanden befand. Ein Test des Bits C0 im Statuswort läßt uns das korrekte Vorzeichen für das Ergebnis feststellen. Die in Abbildung 7.25 gezeigte Routine FLOAT_ ASCII gibt die Ergebnisse sodann als Gleitpunktzahlen aus. Danach verzweigt die Schleifensteuerung zurück zum Anfang, wenn wir noch nicht alle möglichen Oktanden abgearbeitet haben. Der letzte Teil von Abbildung 7.27 zeigt den Output unseres Programms.

Fehlersuche mit dem 8087

Bevor wir die Diskussion des 8087 verlassen, sollten wir noch ein paar Worte über die Fehlersuche in Programmen für den 8087 verlieren. Das Problem, dem wir bei der Anwendung des Prozessors gegenüberstehen, ist die Tatsache, daß das DEBUG-Programm unter DOS den 8087 nicht unterstützt. Das bedeutet, daß beim Auftreten eines Breakpoints im DEBUG-Programm die ausgegebenen Registerwerte nicht die Register des 8087 mitenthalten. Dies macht es für uns sehr schwierig, den Ablauf eines Programms zu verfolgen, bei dem die Register des 8087 modifiziert werden.

Wir bieten allerdings eine Methode an, die verwendet werden kann, um Programme für den 8087 mit Hilfe des DOS DEBUG-Programms zu testen. Diese Methode wird zwar nicht die bestmögliche für alle Fälle sein, sie funktioniert aber zumindest für die Beispielprogramme in diesem Kapitel.

Das größte Hindernis bei der Fehlersuche ist die Unfähigkeit des DEBUG-Programms, die Inhalte des Registerstacks des 8087 auszugeben. Ohne nun lange das DEBUG-Programm verändern zu müssen, vermittelt Ihnen unsere Methode die nötigen Informationen, um die Fehlersuche innerhalb eines 8087-Programms zu ermöglichen. Die Voraussetzung dazu ist, daß Sie Ihr Programm als eigenständiges Programm schreiben, also entweder als .EXE-Datei oder als .COM-Datei. Selbst wenn Sie ein Unterprogramm schreiben, sollten Sie es zuerst als Hauptprogramm laufen lassen. Einer der ersten Befehle in diesem Programm ist der Befehl FINIT, der den 8087 in seinen Grundzustand nach dem Stromeinschalten versetzt. Dies ist notwendig, um zu ermöglichen, daß wir unser Programm immer wieder von Anfang an starten. Die hier gezeigte Methode erlaubt es nämlich nicht, den Befehlsfluß anzuhalten, die Register des 8087 zu untersuchen und dann an diesem Punkt wieder aufzusetzen. Stattdessen stützt sich unsere Methode auf die Möglichkeit, nach jedem Anhalten des Programms wieder ganz von vorne zu beginnen.

Sie sollten außerdem alle an die Routine übermittelten Parameter als Speicherstellen im Programm definieren. Das Programm sollte dann nach Ausführung des Befehls FINIT alle diese Werte in die passenden Register laden. Sie können diese Methode selbst dann verwenden, wenn Ihr Programm mit Werten arbeitet, die auf dem Registerstack übergeben werden. Das erste Austesten unseres Programms führen wir nun mit diesen im Speicher befindlichen Parametern durch. Haben wir solchermaßen die arithmetische Logik unseres Programms auf Fehlerfreiheit überprüft, so können wir unser Programm dahingehend verändern, daß es im weiteren die Parameter auch aus dem Registerstack akzeptiert.

Das Ziel unserer Modifikationen ist dabei, dem Programm zu ermöglichen, ohne Interventionen von außen abzulaufen. Das heißt, wir können unser Programm immer von Anfang an starten und es dann bis zu einem bestimmten Befehl laufen lassen. Ein Neustart von Anfang an führt das Programm wieder in genau der gleichen Weise aus. Wir benötigen diese Fähigkeit, da die von uns verwendete Methode zur Ausgabe der Registerwerte den Inhalt des Stacks des 8087 zerstört. Haben wir auf diese Weise den Stack einmal modifiziert, so können wir nicht einfach das Programm wieder fortsetzen. Wir müssen also wiederum von Anfang an beginnen und das Programm bis zu einer anderen Stelle laufen lassen. Unsere Vorschläge gestatten es Ihnen, das Programm solchermaßen aufzubauen. Die beiden letzten Beispielprogramme, die quadratische Gleichung und die Sinusfunktion, sind beide in dieser Weise gestaltet. Die Parameter befinden sich also in Speicherbereichen, und die Programme beginnen jeweils mit dem Befehl FINIT.

Der nächste Schritt für eine erfolgreiche Fehlersuche benötigt eine spezielle Befehlsfolge an einer ganz bestimmten Stelle in Ihrem Programm. In unserem Beispiel verwendeten wir dazu die Stelle 200H, da keines der Beispielprogramme länger als 500 Bytes ist. Diese Befehlsfolge dient nur zu Testzwecken in Ihrem Programm und Sie sollten sie deshalb entfernen, wenn Sie das Programm in seine endgültige Fassung bringen. In Abbildung 7.29 finden Sie die besprochene Befehlsfolge. Wie Sie sehen, ist diese sehr kurz und besteht nur aus drei Befehlen und zwei Datenbereichen. Der erste Datenbereich ist dabei eine Konstante, in unserem Beispiel 10⁶ oder eine Million. Die Auswahl dieses besonderen Wertes bleibt

jedoch ganz Ihnen überlassen. Bearbeitet Ihr Programm nämlich Zahlen, die wesentlich kleiner als 10^{-6} oder größer als 10^{12} sind, so könnte eine andere Konstante angemessener erscheinen.

Der Zweck unseres Programmfragmentes ist es nun, die Spitze des Stacks in eine Zahl zu verwandeln, die wir betrachten können. Zu diesem Zweck wird der an der Stackspitze enthaltene Wert mit einer Zahl multipliziert, die eine Menge Nullen enthält. Die Folge davon ist ein Schieben des Dezimalpunkts nach rechts. Würde im Beispiel der Stack 1/2 enthalten, so erzeugt die Multiplikation ein Ergebnis von 500.000.

Haben wir nun auf diese Weise die Zahl aus einem gebrochenen Wert in eine große Integerzahl verwandelt, können wir sie mit dem Befehl FBSTP als gepackte BCD-Zahl speichern. Der Speicherbereich dafür ist in unserem Programm vorgesehen. Der Befehl INT 3 übergibt die Steuerung sodann an die DEBUG-Routine. Wir können nun das Display-Kommando des DEBUG-Programms verwenden, um uns diese zehn Bytes anzusehen, die vorher vom Befehl FBSTP gespeichert wurden. Natürlich müssen Sie in diesem Fall die Werte von hinten lesen, denn dies ist die Art, in der der 8087 BCD-Zahlen speichert. Sie müssen außerdem berücksichtigen, daß der Dezimalpunkt durch die erfolgte Multiplikation verschoben wurde.

TEN6	DD	1000000	
	ORG	200H	
BCD_TEM	P	DT	?
	ORG	210H	
	FIMUL	TEN6	
	FBSTP	BCD_TEM	Ρ
	INT	3	

Abbildung 7.29 DEBUG-Routine für den Arithmetikprozessor

Die Fehlersuche in einem 8087-Programm läuft nun etwa folgendermaßen ab: Nachdem Sie festgestellt haben, daß Ihr Programm nicht ganz korrekt läuft, suchen Sie eine geeignete Stelle für eine Programmunterbrechung. Die Verwendung des Deassemblierungskommandos hat dabei keinen großen Nutzen, denn alle Befehle für den 8087 werden als Formen des Befehls ESC wiedergegeben. Es ist also wichtig, daß Sie über eine Programmliste verfügen.

Wir führen nun unser Programm vom Anfang bis zu dem gewünschten Unterbrechungspunkt aus. Dies ist auch der Grund, warum wir unser Programm so entwikkelt haben, daß es immer wieder von Anfang an gestartet werden kann. Jedesmal, wenn wir nämlich einen neuen Unterbrechungspunkt setzen, müssen wir unser Programm wieder ganz von vorne beginnen.

Erreichen wir nun in unserem Programm einen Unterbrechungspunkt, so geht die Steuerung zurück an das DEBUG-Programm. Jetzt können wir den speziellen Befehlsteil ausführen, den wir bereits eingeschlossen haben. Der Befehl INT 3 die-

ses Programmstücks gibt die Steuerung dann wieder zurück an das DEBUG-Programm, so daβ wir einen Blick auf den BCD-Datenbereich werfen können und damit sehen, welche Werte sich im Stack befanden, als die Unterbrechung ausgeführt wurde. Da wir zur Ausgabe der Daten den Befehl FBSTP verwendet haben, befindet sich der Wert, den wir dabei im Speicher ablegten, nicht mehr im Stack, Wir können nun unser Testprogramm-Stück ein weiteres Mal laufen lassen, um den zweiten Wert im Stack, ST1, auszugeben. Dies können wir sooft wiederholen, wie wir wollen. Erhalten wir auf diese Weise eine BCD-Zahl mit dem Wert 0FFH sowohl in der höchstwertigen Ziffernstelle als auch im Vorzeichen, so wissen wir, daß wir einen leeren Eintrag aus dem Stack gelesen haben. Jetzt können wir einen neuen Unterbrechungspunkt im Programm setzen und das Programm wieder von vorne beginnen lassen. Auf diese Weise können wir uns schrittweise durch unser Programm tasten, bis wir schließlich die Problemzone finden. Haben wir so den Fehler entdeckt, so können wir entweder den Code an Ort und Stelle verändern (das Problem "patchen") oder aber zurück ins Betriebssystem kehren, um das Programm erneut zu editieren und dann zu reassemblieren. Läuft unser Programm schließlich korrekt und wir benötigen die DEBUG-Routine nicht länger, können wir unseren Test-Programmteil aus dem eigentlichen Programm entfernen. Wir können das Programm dann auch dahingehend verändern, daß es beispielsweise Parameter aus den Stackregistern übernimmt, anstelle Speichervariablen zu verwenden.

8 Der IBM Personal Computer

Dieses Kapitel erläutert die Hardware des IBM Personal Computers. Nachdem sich nämlich dieses Buch hauptsächlich mit der Assemblerprogrammierung mit dem IBM Personal Computer befaßt, ist es angemessen, auch die darunter liegende Hardware zu besprechen. Dieses Kapitel ist dabei nicht für Ingenieure oder Techniker bestimmt. Es ist eher für solche Leute gedacht, die Assemblerprogramme schreiben, die auf dem IBM PC ablaufen sollen.

Wir wir bereits besprochen haben, ist die Assemblersprache nicht in jedem Fall die geeignete Programmiersprache. Doch das Programmieren direkt auf Maschinenebene erlaubt es dem Programmierer, eine verhaltnismäßig große Kontrolle über die Maschine auszuüben. In großen Projekten macht es der überwältigende Aufwand für Details allerdings schwierig, sich bei Verwendung der Assemblersprache auf die eigentlichen Ziele, die es zu lösen gibt, zu konzentrieren. Es ist deshalb das beste, die Assemblersprache immer dann zu verwenden, wenn sie wirklich benötigt wird.

Einer der Gründe für die Verwendung der Assemblersprache könnte sein, daß Sie beispielsweise daraus Nutzen ziehen wollen, direkte Kontrolle über die Hardware auszuüben. Um diese Aufgabe korrekt zu erfüllen, müßten Sie wissen, was die Hardware ist und was sie tut. Und dies ist auch der Grund für dieses Kapitel. Die Information im folgenden Kapitel ist also für den Programmierer, nicht für den Ingenieur bestimmt. Wir werden dabei die einzelnen Teile der Hardware besprechen und auch, wie wir sie programmieren können.

Die Information in diesem Kapitel ist dabei eine Ergänzung zur Beschreibung im Personal Computer Technical Reference Manual. Für einige spezielle Aspekte der Programmierung der Hardware sollten Sie sich also auf dieses Technical Reference Manual beziehen. Auch aus den Spezifikationsblättern für die einzelnen Hardwaregeräte können Sie zusätzliche Informationen erhalten. Auf diese Daten werden wir in diesem Kapitel nicht eingehen. Wo es allerdings notwendig ist, werden wir im Text einige der Hardwaredaten wiedergeben, um bestimmte Programmvorgänge zu erklären. Natürlich werden wir auch Beispiele bringen, die das Arbeiten der Hardware erläutern.

Eine Besprechung des Basic Input/Output-Systems (BIOS), das sich im Read-only Memory des Rechners (ROM) befindet, werden wir auf das nächste Kapitel verschieben. Diese BIOS-Routinen erlauben uns Zugriff auf die Ein/Ausgabegeräte des IBM PC auf direkter Geräteebene. In diesem Kapitel werden wir nun erklären, was die Hardware tut. Im nächsten Kapitel erläutern wir dann im einzelnen, was wir mit der Hardware tun können, und im letzten Kapitel werden wir Ihnen schließlich helfen, mit der Hardware einige Dinge zu tun, die im ursprünglichen ROM BIOS nicht enthalten sind.

Systemhardware

Wir werden nun in einzelnen Abschnitten die wichtigsten Teile des IBM PC besprechen. Im folgenden Abschnitt behandeln wir die Standardkomponenten der Hardware — die Teile der Hardware, die sich auf der Systemplatine befinden. In weiteren Abschnitten werden wir uns dann mit den einzelnen Ein/Ausgabe-Adapterkarten befassen, die Sie nach Wunsch in Ihrem System installieren können.

Der Hauptprozessor des IBM PC ist der Intel 8088. Dies ist natürlich der Prozessor, den wir in den ersten Teilen dieses Buchs lang und breit besprochen haben. Zum Glück gibt es nur noch wenig mehr, was wir über diesen Prozessor sagen könnten. Neben dem 8088 befindet sich auf der Systemplatine ein leerer Stecksockel, der den numerischen Datenprozessor Intel 8087 aufnehmen kann. Diesen Arithmetikprozessor haben wir bereits im Kapitel 7 besprochen, er sollte Ihnen also bekannt sein.

Die restlichen Komponenten auf der Systemplatine führen Funktionen aus, die aus dem Mikroprozessor einen Computer machen. Dazu befinden sich auf der Systemplatine bis zu 64K Bytes Schreib-/Lesespeicher und 40K Lesespeicher (ROM). Dieser ROM enthält sowohl den Basic-Interpreter als auch das ROM BIOS, das wir im nächsten Kapitel besprechen werden.

Es gibt eine Menge von Komponenten auf der Systemplatine, die für die Arbeit des IBM PC von entscheidender Bedeutung sind. Wir werden uns nur auf die Komponenten konzentrieren, die programmierbar und außerdem für uns von Nutzen sind. Auf der Systemplatine zählen dazu der 8255 (ein programmierbares peripheres Interface), der 8253 (Zeitgeber, Zähler), der 8259 (Unterbrechungscontroller) und der 8237 (Speichersteuerung). Die restlichen Komponenten haben reine Hardwarefunktionen, die nicht durch Programmieren modifiziert werden können. Natürlich werden wir jetzt diese Teile nicht Stück für Stück und nacheinander untersuchen. Dazu sollten Sie den Intel Bauelemente-Datenkatalog verwenden oder irgendein anderes Referenzmaterial. Wir werden uns stattdessen mit den Ein/Ausgabefunktionen befassen, die auf der Systemplatine des IBM PC implementiert sind. Wenn wir die Steuerung dieser Geräte übernehmen wollen, tun wir dies unter Benutzung der bereits erwähnten Komponenten.

Lautsprecher

Der IBM PC verfügt über einen eingebauten kleinen Lautsprecher. In einem Programm können wir die Töne steuern, die von diesem Lautsprecher erzeugt werden. Um dies zu ermöglichen, müssen wir einige der Outputbits des 8255 und außerdem den Tongenerator im 8253 steuern.

In Abbildung 8.1 sehen wir ein Programm, das den Lautsprecher auf zwei verschiedene Methoden anspricht. Die erste Methode, mit dem Label DIRECT in der Programmliste bezeichnet, steuert den Lautsprecher direkt an. Bit 1 des Outputports 61H ist dabei direkt mit dem Lautsprecher verbunden. Jedesmal, wenn wir nun den

```
The IBM Personal Computer MACRO Assembler 01-01-83
                                                                              PAGE
                                                                                         1-1
Figure 8 1
               Speaker Control
                                                                       ,132
Figure 8.1
STACK
64 DUP(?)
                                                             PAGE
234
                                                                                       Speaker Control
           0000
                                                   STACK
                                                              SEGMENT
                       4n r
           0000
56739
                              ????
           0080
                                                   STACK
                                                             ENDS
           n n n n
                                                   CODE
                                                                       CS:CODF
                                                             ASSUME
11111112222222222333333333344444444445555
                                                   SPEAKER PROC
                                                                        FAR
                   1E
B8 0000
50
           0000
                                                              PUSH
                                                                        DS
AX,0
AX
                                                                                             ; Set return address
                                                             MOV
                                                             PUSH
                                                   ;---- Direct Control of Speaker
                   2B C9
                                                             SUB
                                                                        cx,cx
                                                                                             : Loop count
           0007
                                                                        AL,61H
AL,0FEH
                                                              IN
           000B
000D
                                                             OUT
                                                                        61H.AL
                                                                                             ; Set bit 0 to 0 for direct control
                                                   DIRECT:
           000D
                   0 C
                      02
                                                             OR
                                                                        61H,AL
AL,OFDH
61H,AL
           000F
                   E6 61
24 FD
                                                             OUT
                                                                                             ; Turn on speaker
           0011
                                                             AND
                   F6
                      6.1
                                                                                             : Turn off speaker
                                                             LOOP
                                                                        DIRECT
                                                   ;---- Tone Control of Speaker
           0017
                   B0 B6
                                                             MOV
                                                                        AL,10110110B
43H,AL
           0019
001B
001E
                   E6 43
B8 03E8
                                                                                              Set channel 2 for correct mode
                                                                        AX,1000
42H,AL
                                                             MOV
                  E6
8 A
E6
                      42
C4
42
                                                             MOV
           0022
                                                             OUT
                                                                                            ; Output tone to timer
                  E4 61
8A E0
           0024
                                                             ΙN
           0026
                                                             MOV
                                                                        AH, AL
                                                                                            ; Save original in AH
                      0.3
                                                             OR
OUT
                                                                        61H,AL
                                                                                            ; Select tone control
           002C
                  2B C9
                                                             SUB
                                                                        cx.cx
                                                   KILL_TIME
           002E
                   E2 FE
                                                             IOOP
                                                                       KILL_TIME
                                                                                            ; Waiting loop
                                                             MOV
                                                                        AL.AH
                                                                        61H,AL
           0032
                  F6 61
                                                                                            : Turn speaker off
           0034
                  CB
                                                   SPEAKER
                                                             FNDP
           0035
```

Abbildung 8.1 Lautsprechersteuerung

Wert dieses Bits verändern, bewegt sich die Membrane des Lautsprechers entweder nach innen oder nach außen. Wenn wir nun den Wert dieses Bits sehr schnell verändern, erzeugt unser Programm einen Ton. Im ersten Teil von Abbildung 8.1 sehen wir dies, wobei der Wert von Bit 1 jeweils verändert und dadurch ein sehr hoher, pfeifender Ton erzeugt wird. Die Geschwindigkeit, mit der unser Programm das Bit 1 ändert, bestimmt dabei die Frequenz des erzeugten Tons.

Um direkte Kontrolle über den Lautsprecher zu erlangen, müßten wir zuerst den Outputport des 8255 auf der Systemplatine manipulieren. Der 8255 (Programmable Peripheral Interface — PPI) enthält insgesamt drei Input- oder Outputports. Der IBM PC initialisiert den 8255 in einer Weise, daß zwei Inputports — Port 60H und 62H — und ein Ausgabeport — 61H — vorgesehen sind. Port 60H dient dabei vorzugsweise zum Lesen von Tastaturdaten. Wir können den Port 60H allerdings auch dazu verwenden, bestimmte Schalterstellungen auf der Systemplatine zu lesen. Allerdings werden die Schalter normalerweise nur ein einziges Mal gelesen, und zwar während der Einschaltphase des Systems. Das ROM BIOS legt diese Werte dann für spätere Verwendung im Speicher ab. Für unsere Zwecke behandelt Port

60H ausschließlich Tastaturdaten. Ein Inputport hat dabei eine wichtige Aufgabe. Er dient nämlich als Puffer zwischen dem Prozessor und dem Ein/Ausgabegerät. Der Port präsentiert die Daten dabei dem Prozessor nur, wenn der Prozessor diese verlangt — während eines IN-Befehls. Zu allen anderen Zeitpunkten hält der Inputport die Daten zwar bereit, gestattet aber nicht, daß sie in irgendeiner Weise Einfluß auf den Prozessor nehmen.

Port 62H, der andere Inputport des 8255, behandelt eine Vielzahl von anderen Inputs. Vier der Inputbits sind dabei direkt an einen Schalter angeschlossen, der die Größe des Speichers angibt, der im Ein/Ausgabekanal des Systems zur Verfügung steht. Die restlichen vier Bits haben jeweils eine eigene Bedeutung. Zwei von ihnen zeigen bestimmte Systemfehler an. Die Routine NMI (Non Maskable Interrupt) verwendet diese Bits, um die Ursache eines Systemfehlers festzustellen. Bit 5 des Ports 62H sieht einen Feedback-Mechanismus für einen der Zeitgeber-/Zählerkanäle vor. Dieses Bit enthält dabei den gerade aktuellen Output des Kanals 2 des 8253. Bit 4 des Ports 62H enthält den aktuellen Status des Kassetteninputs. Der IBM PC verfügt nämlich über einen Kassettenanschluß an der Rückseite neben dem Tastaturstecker. Lesen wir nun Daten von der Kassette, so wird dieses Inputbit verwendet, um den aktuellen, von der Kassette gelesenen Datenwert zu bestimmen.

Port 61H ist der Ausgabeport des 8255 im IBM PC. Ein Ausgabeport beinhaltet dabei für einige Zeit den vom Programm ausgegebenen Datenwert. Würden die Werte von der Hardware nicht für eine ganz kurze Zeit gespeichert, würden sie innerhalb von Mikrosekunden verschwinden. Ein Datenregister hält dabei den Wert solange konstant, bis er vom Programm wieder geändert wird. Das bedeutet, wenn wir einen Ausgabewert an den Lautsprecher schicken, so bleibt dieser Wert solange gesetzt, bis er vom Programm wieder verändert wird.

Abbildung 8.2 zeigt die Bitwerte für den Port 61H. Diese Daten sind aus dem technischen Referenzmanual entnommen.

Bit	Bedeutung
0	Zeitgeber 2 (Lautsprechersteuerung)
1	direkte Lautsprechersteuerung
2	Multiplexen Port 62H
3	Kassettenmotorsteuerung
4	Parity-Prüfung auf Systemplatine ein
5	Parity-Prüfung in I/O-Kanälen ein
6	Tastatur-Zeitgeber
7	Tastatur löschen / Multiplexen Port 60H

Abbildung 8.2 Bedeutung der Bits von Port 61H

Für unsere Diskussion der Steuerung des Lautsprechers spielen nur die Bits 0 und 1 eine Rolle. Von den anderen Bits haben nur Bit 3 — Steuerung des Kassettenmotors — und Bit 7 — Rücksetzen der Tastatur — für unsere Programme noch einige Bedeutung. Alle anderen Bits sind für Initialisierungs- und Diagnosezwecke gedacht. Um ihre Bedeutung voll zu verstehen, müßten wir tief in die Schaltpläne des Systems einsteigen.

Kehren wir nun wieder zurück zu unserer Besprechung der Steuerung des Lautsprechers, wobei wir sehen, daß die Bits 0 und 1 für die direkte Steuerung verwendet werden. Wie Abbildung 8.1 zeigt, wird durch das Setzen des Bits 0 auf den Wert 0 die direkte Steuerung des Lautsprechers initialisiert. Dadurch wird der Tongenerator des 8253 ausgeschaltet. Diese Methode werden wir in der zweiten Hälfte unseres Programms weiter verfolgen.

Halten wir außerdem fest, wie unser Programm das Bit 0 rücksetzt. Der Befehl OUT setzt alle acht Bits des Ports 61H. Es gibt also keine Möglichkeit, nur das Bit 0 zu verändern und alle anderen unberührt zu lassen. Da wir aber in unserem Programm nur das Bit 0 modifizieren wollen, muß der gesamte aktuell anliegende Wert vom Port gelesen werden. Glücklicherweise erlaubt es uns der 8255, auch einen Outputport direkt zu lesen.

Die gezeigte Befehlsfolge liest den gerade anliegenden Wert direkt vom Outputport.

IN AL,61H AND AL,0FEH OUT 61H.AL

Der AND-Befehl löscht dann das niedrigstwertige Bit, und der OUT-Befehl sendet diesen Wert wiederum als Kontrollbyte zurück. Hätten wir in unserem Programm den Wert 0 direkt auf den Port ausgegeben, hätte zwar der Lautsprecher korrekt gearbeitet, die Tastatur jedoch wäre blockiert gewesen. Das bedeutet, daß wir bei der Bearbeitung von bitsignifikanten Werten an einem Outputport immer sicherstellen müssen, daß unser Programm nicht auch die anderen Bits verändert, außer wir wollen dies absichtlich tun.

Der Rest des ersten Programms in Abbildung 8.1 verändert den Wert von Bit 1 des Outputports. Der ursprüngliche Wert des Ports 61H befindet sich dabei bereits im Register AL, so daß unser Programm nicht bei jedem Durchlauf durch die Schleife den Wert erneut lesen muß. Wir verwenden dabei das CX-Register, um die Schleife 64.000 Mal zu durchlaufen. Führen wir dieses Programm aus, so könnten Sie Schwierigkeiten haben, den ersten Ton zu hören, den unser Programm erzeugt. In diesem Fall sollten Sie versuchen, einige zusätzliche Leerbefehle (NOP) in die DIRECT-Schleife einzufügen. Der Erfolg ist eine verlängerte Laufzeit und damit ein niedrigerer Ton.

Der zweite Teil von Abbildung 8.1 behandelt die Verwendung des 8253 (Zähler/Zeitgeber), um einen Ton zu erzeugen. Bevor wir nun weitergehen, wollen wir zuerst die Arbeitsweise des 8253 besprechen, um zu sehen, wie er im System verwendet wird. Der Intel 8253 verfügt über drei 16-Bit Zähler, die im System für Zeitgeberzwecke oder zum Zählen verwendet werden können. Dazu laden wir einen beliebigen 16-Bit Wert in einen der Zähler. Durch jeden Taktimpuls wird der Zähler dann um jeweils 1 erniedrigt. Die Taktfrequenz für jeden der drei Zähler beträgt dabei 1.19 MHz. Das bedeutet, daß der Zähler alle 840 Nanosekunden um jeweils 1 erniedrigt wird. Jeder der drei Kanäle verfügt über einen eigenen Ausgang. Das Signal der Ausgangsleitung ändert sich dabei jedesmal, wenn der Zähler Null erreicht. Durch zusätzliche Steueranweisungen kann der 8253 bestimmen, auf welche Weise der Zählvorgang abläuft.

Die Ausgänge dieser Zeitgeber- bzw. Zählerkanäle sind mit verschiedenen Geräten auf der Systemplatine verbunden. Kanal 0 ist beispielsweise mit dem 8259 (Unterbrechungscontroller) verbunden. Er wird vom System für eine Zeitgeber (Uhr)-Funktion verwendet. Kanal 1 ist mit der 8237 DMA-Steuerung verbunden, wobei zu bemerken ist, daß wir diesen Kanal möglichst nie verwenden sollten. Das Verändern der Werte in diesem Zähler könnte nämlich sehr leicht dazu führen, daß Ihr Programm zerstört wird, zusammen mit all den anderen Daten, die sich gerade im Speicher befinden. Kanal 2 ist zur Tonerzeugung mit dem Lautsprecher verbunden.

Wir werden später noch einmal auf den Kanal 0 des 8253 zurückkommen. Kanal 2 ist als Tongenerator für den Lautsprecher gedacht. Um diesen Zeitgeberkanal zu initialisieren, sendet unser Programm den Wert 0B6H an den Port 43H, den Steuerport des 8253. Dadurch wird bewirkt, daß der Kanal 2 des Zeitgebers bzw. Zählers als Frequenzteiler arbeitet. Der Zeitgeber dividiert also die Eingangsfrequenz — in unserem Fall 1.19 MHz — durch jeden beliebigen 16-Bit Wert, den unser Programm in das Kanal-2-Register geladen hat. Das Kanal-2-Register befindet sich an der Portadresse 42H (Kanal 0 hat die Portadresse 40H, und da Sie niemals den Kanal 1 modifizieren sollten, überlassen wir es Ihnen, die Adresse dieses Ports herauszufinden). Unser Programm lädt nun den Wert 1000 in dieses Kanalregister. Das bedeutet, daß wir eine Ausgabefrequenz von 1190 Hz hören werden. In der Tat hören wir allerdings nur eine Grundfrequenz von 1190 Hz und zusätzlich einige Obertöne, die durch den rechteckigen Puls des Zeitgebers erzeugt werden.

Halten wir dabei fest, daß 1000 eine 16-Bit Zahl ist, während der Port 42H nur 8 Bits breit ist. Der Modusbefehl, den wir an den Port 43H gaben, teilt dem 8253 mit, einen 16-Bit Wert in Form von zwei getrennten 8-Bit Werten zu erwarten. Dabei wird das niedrigwertige Byte zuerst übertragen, gefolgt vom höherwertigen Byte. Durch diesen zweistufigen Vorgang laden wir den korrekten Wert in das Kanalregister.

Im weiteren müßten wir nun den Steuerport 61H setzen, um unserem bereits erzeugten Ton zu erlauben, bis zum Lautsprecher vorzudringen. Dazu setzen wir die Bits 0 und 1 des Steuerports auf 1. Halten wir dabei fest, daß der ursprüngliche Wert des Kontrollports gespeichert und nach Ausführung der Operation auch wieder hergestellt wird. Dadurch wird der Lautsprecher nach dem gewünschten Ton wieder abgeschaltet. Sollte diese Methode nicht genügen — beispielsweise, weil unser Programm einen Ton während einer Zeit erzeugt, wo es nicht sicher ist, daß der Lautsprecher bereits abgeschaltet ist — können wir den Lautsprecher zwangsweise abschalten, indem wir das Bit 1 des Ports 61H auf 0 setzen.

Diese beiden gezeigten Methoden der Steuerung des Lautsprechers sind die einfachsten. Natürlich können Sie jede beliebige Kombination dieser Methoden ausprobieren, wenn Sie einige interessante Effekte erleben wollen. Wir könnten beispielsweise mit dem 8253 einen Ton erzeugen und diesen dann mit Bit 1 oder Bit 2 oder auch allen beiden des Ports 61H modulieren. Auch könnten wir den Wert des Frequenzteilers verändern, während der Lautsprecher eingeschaltet ist. Wir könnten auch das Programm in Abbildung 8.1 dahingehend verändern, daß der Wert, den das CX-Register nach Durchlauf einer jeden Schleife enthält, ausgegeben wird. Das würde dazu führen, daß sich der auf dem Lautsprecher ausgegebene Ton von einer sehr niedrigen Frequenz langsam zu einer sehr hohen fortbewegt. Mit diesen drei Kontrollwerten können wir eine Menge interessanter Effekte erzeugen.

Tastatur

Das nächste Ein/Ausgabegerät, das wir uns ansehen wollen, ist die Tastatur. Die Tastatur ist frei beweglich und mit dem System nur mit einem vieradrigen Spiralkabel verbunden. Obwohl die Tastatur selbst einen eigenen Mikroprozessor enthält, gibt es keinen geeigneten Weg, Programme für diesen zu schreiben. Wir sind also gezwungen, das Programmieren der Tastatur den Ingenieuren von IBM zu überlassen. Dafür können wir die Informationen verarbeiten, die uns die Tastatur sendet.

Der Tastaturschaltkreis auf der Systemplatine ist mit dem Interruptsystem verbunden. Sobald die Elektronik dabei einen Tastendruck registriert, wird dem System eine Unterbrechung signalisiert. Durch diese Unterbrechung wird die Steuerung an die Tastaturunterbrechungsroutine übertragen. Die Routine übernimmt die Daten von der Tastatur und sichert sie für einen späteren Gebrauch. Die Tastaturroutine behandelt auch Spezialfälle, so z.B. den Warmstart des Systems — System Reset (CTL-ALT-DEL) und Programmunterbrechungen (CTL-BREAK). Wir werden dies allerdings nicht jetzt, sondern erst im nächsten Kapitel besprechen, denn diese Unterbrechungen werden vom ROM BIOS abgehandelt. Wir sehen uns dafür an, wie wir die Hardware für die Tastatur steuern können.

Jedesmal, wenn die Tastatur einen Interrupt signalisiert, geht dieses Signal über den 8259 Interruptcontroller an den 8088. Der 8259 bearbeitet dabei praktisch alle Möglichkeiten des Unterbrechungssystems für den IBM PC.

Der 8259 kann bis zu acht verschiedene Geräte behandeln, die ihrerseits Interrupts erzeugen können. Im IBM PC sind dabei der Systemzeitgeber, die Tastatur, der Asynchronadapter, die Festplatte, die Diskette und der Drucker an die Unterbrechungsleitungen angeschlossen. Die restlichen Interruptebenen sind für andere Ein/Ausgabegeräte vorgesehen, die sich im System-Ein/Ausgabekanal befinden. Vom Design der Hardware her sind dabei jedem dieser Geräte, die eine Unterbrechung erzeugen können, eigene Interrupteingänge auf dem 8259 vorgesehen. Der Unterbrechungseingang, über den ein Gerät dabei angeschlossen ist, wird als Interruptebene für dieses Gerät bezeichnet. Wie wir gleich sehen werden, ordnet der 8259 die Unterbrechungen nach Kategorien ein, die diesen Ebenen entsprechen. In Abbildung 8.3 sehen wir die Unterbrechungsebenen für jedes der IBM-Geräte.

Wir können jedes der Geräte, die Interrupts erzeugen, einzeln aus- oder einschalten. So wie der 8088 ein Interruptflag hat, das es uns gestattet, Interrupts mittels der Befehle STI und CLI ein- oder auszuschalten, so tut dies auch der 8259. Der 8259 verfügt allerdings über acht Interruptflags, eines für jedes mögliche Gerät. Das Interruptmaskenregister (IMR) enthält diese acht Bits und befindet sich an der Portadresse 21H. Bit 7 entspricht dabei Interrupt 7, Bit 6 dem Interrupt 6 usw. Wenn wir eines dieser Bits auf 1 setzen, so kann das entsprechende Gerät keine Interrupts erzeugen. Setzen wir das entsprechende Bit auf 0, so läßt der Interruptcontroller die entsprechende Unterbrechung durch zum 8088. Natürlich muß, selbst wenn das IMR des 8259 einen bestimmten Interrupt zuläßt, auch das Interruptflag des 8088 eine solche Unterbrechung zulassen, bevor sie auftreten kann.

Der Interruptcontroller weist dabei jedem Gerät eine entsprechende Priorität zu, die von der jeweiligen Interruptebene abhängt. Diese Interruptebene wird durch die jeweilige Hardwareverbindung festgelegt und kann nicht durch Programmierung verändert werden. Interrupt 0 ist die höchste Priorität und Interrupt 7 die niedrigste. Versuchen nun zwei beliebige Geräte zu gleicher Zeit einen Interrupt zu erzeugen, so erhält das Gerät mit der höheren Priorität den Vorrang. Das Gerät mit der niederen Priorität wird solange angehalten, bis das System die Unterbrechung des höherwertigen Geräts abgearbeitet hat. Dieses Vorrangsystem wird von der internen Logik des 8259 abgehandelt, doch auch unser Programm muß an der Kontrolle der Interrupts mitwirken. Wir müssen dem 8259 nämlich mitteilen, wenn wir die Bearbeitung einer Unterbrechung beendet haben. Dieser Befehl, als "End of Interrupt" (EOI) bezeichnet, teilt dem 8259 mit, daß die Behandlung des Geräts mit der höheren Priorität beendet ist und daß nun das Gerät mit der niedrigeren Priorität seinerseits den Interrupt erzeugen kann.

Ebene	Gerät		
0	Zeitgeber Kanal 0		
1	Tastatur		
2	_		
3	Asynchrone Schnittstelle		
4	zusätzl. asynchrone Schnittstelle		
5	Festplatte		
6	Diskette		
7	Drucker		

Abbildung 8.3 Interruptebenen des 8259

Der 8259 verhindert auch, daß ein Gerät mit niedrigerer Priorität den Prozessor unterbricht, solange das System gerade den Interrupt eines Geräts mit höherer Priorität bearbeitet. Der 8259 merkt sich dabei den gerade aktiven Interrupt und nimmt an, daß der Prozessor diesen Interrupt bearbeitet, solange er keinen EOI-Befehl erhalten hat. Der 8259 kann dies über zwei interne Register bewirken. Das erste Register identifiziert dabei die Geräte, die gerade einen Interrupt benötigen, und wird auch als Interrupt Request Register (IRR) bezeichnet. Ein zweites Register zeichnet die Interrupts auf, die gerade abgearbeitet werden und wird deshalb als In-Service-Register (ISR) bezeichnet. Haben wir nun in einer Interruptroutine den EOI-Befehl vergessen, so können nur noch Geräte mit höherer Priorität den Prozessor unterbrechen. Vergesen wir den EOI-Befehl nach einem Zeitgeberinterrupt, so kommt das System zum Stehen. Da der Zeitgeber nämlich die höchste Priorität hat, wären alle anderen Interrupts verhindert, solange wir nicht diese Interruptroutine korrekt abgeschlossen haben.

Der 8259 vektorisiert außerdem die Unterbrechungen. Dies bedeutet, daß der Controller den Prozessor veranlaßt, die jeweils korrekte Unterbrechungsroutine anzuspringen. Erhält der Controller nun eine Unterbrechung, so veranlaßt er den 8088, das Programm an einer Stelle fortzuführen, die über einen der 256 möglichen Interruptvektoren im ersten K-Byte des Speichers adressiert ist. Der IBM PC verwendet dabei für die acht Interruptebenen des 8259 die Interruptvektoren 8 bis 0FH. Tritt

also eine Tastaturunterbrechung (Interruptebene 1) auf, so beginnt unser Programm die Ausführung an der Stelle CS:IP, die durch den Inhalt des Doppelworts des Interruptvektors 9, also die Stelle 24H bis 27H, definiert ist.

Sehen wir uns nun einmal an, wie dies im IBM PC alles zusammenarbeitet. Als erstes initialisiert der Power-On Self-Test (POST) den 8259 mit den passenden Steuer- und Vektorinformationen. Zu diesem Zeitpunkt sind durch den POST der Zeitgeber, die Tastatur und die Disketteninterrupts im 8259 unterbunden. Nach Ausführung des POST wird das Interruptsystem mit dem Befehl STI eingeschaltet. Das System ist nun bereit, alle Interrupts anzunehmen.

Wir drücken jetzt beispielsweise eine Taste auf der Tastatur. Die Tastatur sendet nun das Zeichen an die Systemplatine, wo es in einem Register gespeichert wird und außerdem eine Unterbrechung der Ebene 1 erzeugt. Jetzt übernimmt der 8259 die Arbeit. Er setzt Bit 1 im IRR, um anzuzeigen, daß eine Unterbrechungsanforderung besteht. Sind weder Bit 0 noch Bit 1 des ISR gesetzt, ist also keine höherrangige Unterbrechung in Bearbeitung, so aktiviert der Controller die Unterbrechungsleitung des 8088. Ist der 8088 bereit, den Interrupt zu akzeptieren, so führt der Prozessor einen Unterbrechungsannahmezyklus aus. Der 8088 schiebt dabei das aktuelle Flagregister, das CS- und das IP-Register in den Stack. Der 8259 antwortet auf diesen Zyklus mit der Interruptnummer, in unserem Fall, Interrupt 9. Danach setzt der Controller das Bit 1 des ISR und zeigt damit an, daß Interrupt 1 in Arbeit ist. In der Zwischenzeit sucht der 8088 den CS:IP-Wert aus den Speicherstellen 24H und 27H und setzt die Programmausführung an dieser Stelle fort.

Der Prozessor führt nun die Tastaturunterbrechungsroutine aus. In Abbildung 8.4 sehen wir eine Skelettroutine zur Behandlung des Tastaturinterrupts. Halten wir dabei fest, daß es die erste Handlung der Interruptroutine ist, das AX-Register in den




Abbildung 8.4 Tastatursteuerung

Stack zu sichern. Dies wird deshalb getan, da wir im weiteren Verlauf das AX-Register modifizieren werden. Stellen wir den Originalwert dieses Registers vor der Rückkehr in das unterbrochene Programm nicht wieder her, so werden ganz sicher Programmfehler auftreten. Es ist schon schwer genug, korrekte Programme zu schreiben, ohne daß auch noch ein anderes Programm ganz zufällig diese Registerinhalte während des Ablaufs verändert. Benötigt unsere Interruptroutine nun mehr Register, so müssen wir auch diese sichern und später wieder rückspeichern.

Die Interruptroutine liest nun den Tastaturwert, der auch als Scan-Code bezeichnet wird, von Port 60H. Wir müssen nun den Interrupt löschen, indem wir dem Ein/Ausgabegerät mitteilen, daß es die Interruptanforderung rücksetzen soll. Unser Programm löscht nun den Tastaturinterrupt, indem wir Bit 7 an Port 61H umschalten. Dadurch wird nicht nur die Unterbrechungsanforderung gelöscht, sondern auch der Tastatur mitgeteilt, daß sie ein weiteres, also nächstes Zeichen an den 8088 senden kann. Die Unterbrechungsroutine kann nun den Wert der gedrückten Taste verarbeiten.

Hat die Unterbrechungsroutine ihre Arbeit abgeschlossen, sendet sie einen EOl-Befehl an den 8259. Dadurch wird das Bit 1 des ISR zurückgesetzt, so daß nun alle anderen Geräte mit niedrigerer Priorität, die vielleicht bereits warten, ihre Unterbrechungen anmelden können. Der EOI-Befehl besteht ganz einfach darin, daß wir den Wert 20H an den Port 20H senden. Außerdem stellt unsere Interruptroutine das Register AX wieder her und der Befehl IRET außerdem die Register IP, CS und das Flagregister.

Die gleiche Ereignisfolge trifft auch für jeden anderen Interrupt zu, der vom 8088 bearbeitet wird, wenn er ihn vom 8259 erhält. Der einzige Unterschied ist dabei die jeweilige Art der Unterbrechung. Dadurch ändern sich die entsprechenden Bits im IRR und ISR und der entsprechende Interruptvektor, der dem 8088 übergeben wird. Die Unterbrechungsroutine muß dabei immer den aktuellen Zustand des Prozessors zur Zeit der Unterbrechung aufbewahren. Dabei muß nach jeder Unterbrechungsbehandlungsroutine ein EOI-Befehl gegeben werden oder aber immer dann, wenn eine Unterbrechungsroutine festgestellt hat, daß das jeweilige Programm Unterbrechungen von niedrigerer Priorität annehmen kann. Es ist also Vorsicht geboten. Außerdem sollte unsere Unterbrechungsroutine keine zwei EOI-Befehle abgeben. Hat nämlich die gerade ablaufende Unterbrechungsroutine eine andere von niedrigerer Priorität unterbrochen, so entspricht der zweite EOI-Befehl dem EOI-Befehl, der eigentlich in der Routine mit der niedrigeren Priorität stehen müßte. Dies könnte zu unvorhersehbaren Ergebnissen führen, deshalb sollten wir es vermeiden.

Nachdem wir nun die Tastaturunterbrechung abgearbeitet, alle Bits gesetzt und alle Befehle korrekt ausgeführt haben, was haben wir damit erreicht? Die Tastatur sendet sogenannte Scan-Codes an den 8088. Diese Werte stellen die Position der Taste auf der Tastatur dar und haben nichts mit dem Zeichen zu tun, das wir auf der Taste sehen. So sendet beispielsweise die ESC-Taste den Scan-Code 1, die "1"-Taste den Scan-Code 2 usw. Die DEL-Taste liefert beispielsweise den Scan-Code 83. Jede Taste hat also ihren eigenen Scan-Code. Wir können die Daten an

Port 60H also nicht ganz einfach als ASCII-Zeichen interpretieren. Wir müssen erst diesen Scan-Code in den korrekten Zeichenwert übersetzen.

Die Tastatur sendet aber noch mehr als diese 83 Scan-Codes. Die ersten 83 Codes, von 1 bis 83, bezeichnen wir als Arbeitscodes. Die Tastatur sendet einen solchen Arbeitscode immer dann, wenn eine Taste gedrückt wird. Wird die Taste dagegen losgelassen, so sendet die Tastatur einen zweiten Code, den Ruhecode. Der Ruhecode wird von der Tastatur durch eine einfache Addition von 128 auf den Arbeitscode dargestellt. Auf diese Weise befinden sich die Ruhecodes im Bereich zwischen 129 und 211. Wir können die Ruhecodes außerdem einfach dadurch feststellen, daß Bit 7 gesetzt ist.

Da die Tastatur solchermaßen verschiedene Codes durch das Drücken und Wiederloslassen einer Taste sendet, können wir also jede Bewegung auf der Tastatur sofort erkennen. Wir erkennen, daß eine Taste gedrückt ist, da die Tastatur einen Arbeitscode sendet. Wir können also annehmen, daß die Taste so lange gedrückt bleibt, bis wir den Ruhecode empfangen, der anzeigt, daß die Taste wieder losgelassen wurde. Für die meisten Tasten ist diese Information allerdings nicht von großer Bedeutung. Bei den Shift-Tasten wird diese Information dagegen entscheidend. So werden beispielsweise Großbuchstaben nur dann erzeugt, wenn gleichzeitig zu einer gedrückten Taste auch die Shift-Taste gedrückt ist. Da wir die beiden Informationen, also Arbeits- und Ruhecode von jeder Taste der IBM-Tastatur erhalten, ist auch die Bearbeitung der Shift-Keys kein besonderes Problem. Wollen wir beispielsweise die Kodierung der Tastatur verändern, um etwa die Tastatur nach unseren eigenen Wünschen zu gestalten, so können wir jede Taste als Shift-Taste verwenden.

Außerdem verfügt jede Taste über eine Wiederholfunktion. Halten wir dabei eine Taste länger als 1/2 Sekunde gedrückt, so wird der von der Taste ausgehende Scan-Code jede Zehntelsekunde wiederholt. Dies ist von großer Hilfe für beinahe alle Tasten, speziell jedoch für die Tasten zur Steuerung des Cursors. Wir brauchen sie dabei nur einfach gedrückt zu halten, und der Cursor bewegt sich in die gewünschte Richtung. Handelt es sich dabei jedoch um eine Taste, die nur bei ihrem ersten Drücken eine bestimmte Funktion auslösen soll (und deshalb keinesfalls eine Wiederhol- oder Maschinengewehrfunktion auslösen darf), so müssen wir das Auf und Ab der Taste einzeln mitverfolgen. In diesem Fall dürfen wir nur den ersten Arbeitscode der Taste auswerten und müssen alle anderen Arbeitscodes ignorieren.

Tageszeit

Der Zeitgeberkanal 0 des 8253 dient auf dem IBM PC für einen ganz speziellen Zweck. Der Ausgang des Zeitgeberkanals ist nämlich mit der Interruptebene 0 des 8259 verbunden. Das bedeutet, daß immer dann eine Unterbrechung auftritt, wenn der Ausgangskanal 0 aktiv wird. Beim Einschalten des Systems wird dabei der Kanal 0 des Zeitgebers mit dem Anfangswert 0 geladen. Dies ergibt den größten (und nicht den kleinsten!) Wert, den unser Programm in diesem Zähler speichern kann. Mit einer Taktfrequenz von 1.19 MHz zählt dieser Zähler in etwas weniger als

55 Millisekunden zurück bis auf Null. Durch die Initialisierungsroutine wird dieser Zeitgeber außerdem so gesetzt, daß er ununterbrochen läuft. Dies bedeutet, daß der Interrupt 0 18.2 Mal pro Sekunde auftritt.

Wie wir im nächsten Kapitel sehen werden, wird dieser konstante Zeitgeberinterrupt vom ROM BIOS verwendet, um die laufende Zeit verfügbar zu halten. Nach jedem Auftreten des Zeitgeberinterrupts wird vom BIOS die Tageszeituhr um einen Tick weitergesetzt. Mit einem geeigneten Rechenvorgang können wir nun die Anzahl der Tick-Tack des Zeitgebers in Stunden, Minuten und Sekunden verwandeln.

Warum wurde nun genau der Wert 18.2 gewählt? Warum wurde der Zähler nicht so gesetzt, daß der Interrupt 20 Mal pro Sekunde auftritt oder zu einer anderen vernünftigen Zahl? Im nächsten Beispiel sehen wir, warum.

Mit dem Systemzeitgeber können wir auch noch andere Zeitfunktionen vorgeben als nur die Tageszeit. Die Tageszeit ist für uns sehr praktisch, wenn es sich um Zeitintervalle dreht, die in Sekunden oder Minuten gemessen werden. Handelt es sich jedoch um Steuerungssituationen in Ein/Ausgabegeräten, so werden zum Messen Zeitintervalle im Bereich zwischen 1 und 2 Millisekunden nötig. Normalerweise werden in einem Programm diese Zeitintervalle mittels einer Zeitschleife erzeugt. Ein Programm für eine Zeitschleife könnte etwa folgendermaßen aussehen:

MOV CX,LOOP_VALUE

HERE: LOOP HERE

Wir wählen dabei den konstanten Wert LOOP_VALUE so aus, daß die Schleife genau die richtige Anzahl von Malen durchlaufen wird. Dies ist eine sehr geeignete Methode, um eine Verzögerung von einer gewissen Zeit zu erreichen. In unserem angeführten Beispiel würde ein anfänglicher Schleifenwert LOOP_VALUE von OFFFFH eine Verzögerung von etwa 250 Millisekunden bedeuten.

Nehmen wir nun einmal an, wir wollen ein externes Gerät überwachen und dazu feststellen, wie lange es dauert, bis ein bestimmtes Ereignis auftritt. Dazu könnten wir die folgende Variation der Zeitschleife verwenden:

MOV CX,0

HERE: ; Test auf auftretendes Ereignis

IN AL,DX

TEST AL, MASK_BIT

LOOPNE HERE

DONE: ; CX enthält die Anzahl der Schleifendurchläufe

Bei dieser Vorgehensweise zählen wir die Anzahl der Schleifendurchläufe, um festzustellen, wieviel Zeit bis zum Auftreten des Ereignisses verstrichen ist. Wir gehen dabei davon aus, daß das gewünschte Ereignis eintritt, bevor der Inhalt des CX-Registers zum zweiten Male 0 erreicht. Befindet sich dabei allerdings die Zeitauflösung, die wir für unsere Messung benötigen, im Bereich von Mikrosekunden, so können wir diese Methode nicht verwenden. Unsere Schleife benötigt nämlich für jeden Durchlauf zwischen 10 und 20 Mikrosekunden. Eine bessere Lösung

```
The IBM Personal Computer MACRO Assembler 01-01-83
                                                                                              PAGE
                                                                                                          1-1
Figure 8.5 System Timer
                                                                        PAGE ,132
TITLE Figure 8.5
SEGMENT STACK
DW 64 DUP(?)
                                                                                                    System Timer
             0000
                           4 n r
                                                                        ENDS
SEGMENT
             0080
                                                            STACK
CODE
             0000
                                                                                    CS:CODE
FAR
                                                                        ASSUME
             0000
                                                            TIMER
                                                                        PROC
12
                                                                        PUSH
                                                                                    DS
AX,0
                                                                                                             ; Set return address
                      B8 0000
50
             0 0 0 1
                                                                        MOV
                                                                        PUSH
15
16
17
                                                                                     AL,10110110B
                                                                        MOV
                                                                                                             ; Set timer 2
             0007
                      E6
                          43
0500
                                                                        DILL
                                                                        MOV
                                                                                     AX,500H
                                                                                                             : Timer 2 divisor will be 500H
                      E6
8 A
                                                                                     42H.AL
             0000
                                                                        OUT
                          C4
                      E6
                                                                                     42H.AI
21
22
22
22
22
22
23
31
33
33
33
33
33
33
33
             0010
                                                                        OUT
                                                                                    LOW_TO_HIGH
BX,AX
LOW_TO_HIGH
BX,AX
             0012
0015
0017
001A
001C
                      E8 001D R
                                                                        CALL
                                                                                                             ; Get time of first low to high
                                                                                                               Save that value in BX
Get time of second low to high
Subtract to get cycle time
                          D8
001D R
                      8B D8
E8 00
2B D8
CB
                                                                        CALL
                                                                        RFT
                                                            TIMER
                                                                        ENDP
                                                            ; This subroutine waits for the
                                                                first low-to-high transition of the timer channel 2 output. The timer 0 count at that time is returned in AX.
                                                            LOW_TO_HIGH
                                                                                    PROC
                                                                                                NFAR
             001D
001F
                                                                                     AL,62H
                                                                                                             ; Test the timer channel 2 bit
                                                                        IN
TEST
38
39
                                                                                     LOW_TO_HIGH
                                                                                                             ; Loop until it is low
             0023
0023
0023
0025
0027
WAIT_HIGH:
                                                                                                             ; Test the bit again
                                                                        TEST
                                                                                    AL,20H
WAIT_HIGH
                                                                                                             ; Loop until it goes high
             0029
                      ВО
                                                                        MOV
                                                                                     AL,0
43H,AL
                                                                                                               Send command to timer control register that "freezes" the count in timer 0
             002B
002D
                                                                        OUT
                                                                        NOP
                                                                                                             ; Delay necessary for 8253
48
49
50
51
             002E
                                                                        NOP
                                                                                    AL,40H
AH,AL
             002F
                      E4
                                                                        MOV
             0031
                      8 A
9 O
                          ΕŌ
                                                                                                             : Read the low byte of the count
                                                                        NOP
52
53
                                                                                    AL,40H
AH,AL
                                                                                                             ; Read the high byte of the count
             0034
                                                                         TN
                                                                                                             ; Move into correct positions
; Return current count in AX
                                                                         XCHG
             0036
                      86
                          F 0
                                                                                     ENDP
                                                            LOW_TO_HIGH
55
56
57
             0039
                                                            CODE
                                                                         ENDS
```

Abbildung 8.5 Systemzeitgeber

erreichen wir über den Systemzeitgeber. Da nämlich der Wert dieses Zeitgebers alle 840 Nanosekunden wechselt, können wir Zeitspannen bis zu einer Mikrosekunde messen.

In Abbildung 8.5 sehen wir ein Beispielprogramm, bei dem zur Zeitmessung der Systemzeitgeber herangezogen wird. Dazu wird der Zeitgeberausgang 2 als das zu messende Ereignis verwendet. Im ersten Teil des Programms wird dazu der Zeitgeberkanal 2 auf einen bekannten Wert gesetzt. Wir wählten dazu willkürlich den Wert 500H. Halten wir fest, daß dieser Programmabschnitt identisch ist mit der Tonerzeugung über Zeitgeberkanal 2.

Unser Programm ruft nun ein Unterprogramm, LOW_TO_HIGH, auf, das den aktuellen Wert des Zeitgebers zurückgibt, wenn ein Übergang vom Low- auf den High-Zustand am Ausgang des Zeitgeberkanals 2 auftritt. Unser Programm achtet dabei nur auf den Signalwechsel. Würden wir nämlich nur auf das High-Signal sehen, könnten wir nicht erkennen, ob unser Signal gerade erst den High-Wert erreicht hat oder ob es gerade dabei ist, wieder den Low-Zustand einzunehmen. Zu diesem

Zweck sendet unser Unterprogramm den Wert 0 an das Zeitgeber-Kontrollregister (Port 43H), um den gerade aktuellen Wert des Zeitgebers 0 "einzufrieren". Dies erlaubt es uns, den aktuellen Wert des Zeitgebers zu lesen, während der Zeitgeber selbst weiterzählt. Könnten wir nämlich den Zeitgeber nicht vorübergehend einfrieren, so könnten wir auch niemals den 16-Bit Wert des Zeitgebers korrekt lesen.

Halten wir außerdem fest, daß das Unterprogramm in Abbildung 8.5 einige NOP-Befehle enthält. Diese Befehle sind nur aus Zeitgründen eingefügt. Lesen wir nämlich die Spezifikationen des 8253 sorgfältig durch, so werden wir erkennen, daß mindestens eine Mikrosekunde Zwischenraum zwischen den Ein- und Ausgabebefehlen für diesen Chip vorhanden sein muß. Die NOP-Befehle dienen nun dazu, sicherzustellen, daß wir diese Zeitbedingungen für den Baustein erfüllen.

Nach Rückkehr aus unserem Unterprogramm sichern wir im BX-Register den Wert des Zeitgebers beim ersten Übergang von Low auf High. Dann ruft unser Programm wiederum das Unterprogramm auf, um den nächsten Low-High-Übergang des Zeitgeberkanals 2 festzustellen. Wir subtrahieren dann die beiden Werte voneinander, um die Zykluszeit des Zeitgeberkanals 2 festzustellen.

Wir haben bereits erwähnt, daß es sinnvoll ist, das Zeitgeberregister 0 mit dem Anfangswert 0 vorzubesetzen. Unser Programm ist nun der Beweis hierfür, denn wir subtrahieren dabei zwei Zeitgeberwerte, ohne Rücksicht darauf, welcher von den beiden größer oder kleiner ist. Da der Zeitgeber 0 nämlich asynchron zur Ausführung unseres Programms läuft, ist keine Garantie dafür gegeben, daß die erste gelesene Zahl immer größer als die zweite ist. Nehmen wir beispielsweise einmal an, daß der erste Low-High-Übergang auftritt, wenn der Timer 0 auf dem Wert 100H steht. Nach 500H Zählschritten steht dann im Zeitgeber 0 der Wert 0FC00H. Der Timer 0 kippt nämlich nach einem Nulldurchgang automatisch auf 0FFFFH um. Auf diese Weise ist der zweite Wert numerisch größer als der erste. Da das Zeitgeberregister jedoch nach jedem Null-Durchgang wieder mit 0FFFFH zu zählen beginnt, können wir immer zwei Zahlen voneinander subtrahieren. Manchmal wird es dabei einen Übertrag ergeben, manchmal auch keinen. Die Differenz der beiden Zahlen wird jedoch immer so groß sein wie die Anzahl der verstrichenen Zeitgeberimpulse.

Um den Wahrheitsbeweis anzutreten, erinnern wir uns an den Fall, in dem der Zähler mit dem Wert 8000H initialisiert wurde. Würde das erste Umschalten nun bei einem Wert von 6000H passieren und das zweite bei einem Wert von 5B00H, so wäre die Differenz 500H. Würde dagegen der erste Umschaltvorgang bei einem Zählerstand von 100H auftreten, so würde der zweite Umschaltvorgang bei einem Zählerstand von 7C00H passieren. In diesem Falle wäre die Differenz 8500H. Um diese Situation nun sicher zu beherrschen, wäre es in unserem Programm nötig, einen solchen Nulldurchlauf des Zeitgebers auf irgendeine Weise herauszufinden.

Lassen wir nun dieses Programm laufen, so werden wir feststellen, daß sich im BX-Register ein Wert befindet, der in etwa 0A00H entspricht. Dies sind in keinem Falle die 500H, die wir eigentlich dort erwarteten. Dies ist darauf zurückzuführen, daß sich der Zeitgeber in einem Modus befindet, bei dem er den Zählerwert für jeden Taktimpuls um jeweils 2 erniedrigt. Um die Arbeitsweise des 8253 wirklich zu verstehen, müssen wir also sein Programmierhandbuch konsultieren.

Format des Steuerworts

D_7	D_6	D_5	D_4	D_3	D_2	D ₁	D ₀	
SC1	SC0	RL1	RL0	M2	M1	МО	BCD	

Steuerung

SC - Zähler auswählen:

SC1	SCO	
0	0	Zähler 0
0	1	Zähler 1
1	0	Zähler 2
1	1	unzulässig

RL - Lesen/Laden:

RL1	RL0

0	0	Zähler laden (Vorgehen wie bei Lesen/Laden)	
1	0	Lesen/Laden höherwertiges Byte	
0	1	Lesen/Laden niederwertiges Byte	
1	1	Lesen/Laden niederwertiges, dann höherwertiges Byte	

M - Modus:

M2	M1	MO	
0	0	0	Modus 0
0	0	1	Modus 1
Х	1	0	Modus 2
Х	1	1	Modus 3
1	0	0	Modus 4
1	0	1	Modus 5

BCD:

0	Binärzähler 16 Bits
1	BCD-Zähler (4 Dekaden)

Abbildung 8.6 Programmierung von Zeitgeber/Zählern (mit freundlicher Genehmigung von Intel; Copyright Intel 1981)

In Abbildung 8.6 ist das Kontrollwort für den 8253 zusammengefaßt. Wir geben dieses Kontrollwort auf Port 43H aus, um einen der gewünschten Kanäle für eine bestimmte Operation vorzubereiten. Wir haben bereits anhand verschiedener Bei-

spiele gesehen, wie Werte auf den Port 43H ausgegeben werden. So sandten wir beispielsweise den Wert 0 auf diesen Port, um den Zähler einzufrieren oder den Wert 0B6H, um einen Ton zu erzeugen. Sehen wir uns nun einmal an, woher diese Werte stammen.

Die zwei höchstwertigen Bits des Kontrollworts wählen den Timerkanal aus. Die nächsten beiden Bits bestimmen die gewünschte Operation. Als wir also eine 0 ausgaben, wählten wir damit den Zeitgeberkanal 0 und besetzten außerdem den Zähler vor. Die nächsten 3 Bits dienen zur Auswahl der Arbeitsweise des gewünschten Timers. Diese Bits benötigen wir allerdings nicht, wenn wir nur den Zähler vorbesetzen, wir benötigen sie jedoch, wenn der Zeitgeber initialisiert werden soll. Mit dem letzten Bit legen wir schließlich noch fest, ob der Zähler als 16-Bit-Binärzähler oder als vierziffriger BCD-Zähler läuft.

Der Steuerwert 0B6H, den wir für die Tonerzeugung verwendeten, setzt sich also wie folgt zusammen:

0B6H = 10110110B = 10 11 011 0

Als erstes wählen wir den Zeitgeber 2 aus. Der Zähler dieses Zeitgebers arbeitet mit einem 16-Bit Wert, wobei wir das niederwertige Byte dieses Werts zuerst in den Zähler laden müssen. Das letzte Bit gibt schließlich noch an, daß wir binär zählen wollen. Außerdem können wir sehen, daß der Verarbeitungsmodus 3 ausgewählt wurde.

Der 8253 kann auf sechs verschiedene Arten betrieben werden. Für unsere Zwecke sind dabei auf dem IBM-System nur zwei verwendbar. Die Verarbeitungsart 3 ist der Standardweg, auf dem alle drei Kanäle des Zeitgebers verwendet werden. Der Zeitgeber arbeitet dann als Rechteckgenerator. Die Hälfte einer Zyklusdauer lang ist der Ausgang des Zeitgebers dabei auf Low und die andere Hälfte auf High. Dies wird dadurch erreicht, daß der Zählschritt 2 und nicht 1 beträgt, wie beispielsweise beim Zählen von einem festgelegten Wert. Während des ersten Zählschritts ist der Ausgang dabei Low und während des zweiten High. Da der Zähler insgesamt in Zweierschritten zählt, ist der Ausgang also während der ersten Hälfte der Zeit Low und während der zweiten Hälfte High. Da der Zeitgeber 0 normalerweise in diesem Modus 3 läuft, erzeugte das Beispiel in Abbildung 8.5 auch den Endwert 0A00H anstelle des erwarteten Werts 500H. Bei jedem Zählschritt wurde nämlich 2 vom Zähler abgezogen.

Da der Zähler solchermaßen in Zweierschritten zählt, erfolgt alle 27 Mikrosekunden ein Nulldurchlauf. Wollen wir nun Ereignisse messen, die länger als 27 Mikrosekunden dauern, so werden wir uns eine andere Methode überlegen müssen.

Diese zweite Methode, die auch im IBM PC verwendet wird, ist der Modus 0. Dieser Modus wird auch als Zeitgeberinterrupt bezeichnet. Der Zeitgeber läuft dabei nicht dauernd. Haben wir nämlich als erstes den Modus ausgewählt, beginnt der Zeitgeber so lange nicht mit der Arbeit, also mit dem Zählen (in Einerschritten), bis nicht der vollständige Ausgangswert in das Zeitgeberregister geladen ist. Der Zähler zählt dann im Rythmus der Taktfrequenz abwärts, bis das Zählerregister schließlich den Wert 0 erreicht. In diesem Augenblick wird der Ausgang des Zeitgebers High.

Da der Ausgang des Zeitgebers 0 aber mit dem Interrupt 0 des 8259 verbunden ist, tritt eine Unterbrechung auf.

Dieser Zeitgeberinterrupt ist von Nutzen, wenn unser Programm nach Ablauf einer bestimmten Zeit eine Unterbrechung auslösen soll. Da der Zähler dabei auf 16 Bits begrenzt ist, beträgt das maximale Zeitintervall 55 Millisekunden. Ist dieses Intervall für unsere Zwecke zu kurz, benötigen wir noch eine dritte Methode der Zeitmessung.

Wollen wir einen Zeitraum in Sekunden messen, so sollten wir den Timer in seiner normalen Arbeitsweise belassen. Das ROM BIOS gibt uns nämlich die Möglichkeit, alle 55 Millisekunden die Steuerung zu übernehmen. Und bei jedem "Ticken" des Systemzeitgebers können wir entscheiden, ob die von uns gewünschte Zeitspanne bereits verstrichen ist.

Befindet sich der gewünschte Zeitraum irgendwo im Bereich zwischen 55 Millisekunden und 5 Sekunden, so könnten wir noch einen zusätzlichen Weg zur Zeitmessung gehen, ohne das ROM BIOS zu verwenden. Nehmen wir dazu einmal eine Zeitspanne von 150 Millisekunden. Im Zeitgeberinterrupt-Modus können wir den Zeitgeber so steuern, daß alle 50 Millisekunden ein Interrupt auftritt (dies benötigt einen Anfangswert von 59500). Wir programmieren dann die Interruptroutine so, daß der Timer bei den ersten beiden Zeitgeberunterbrechungen wieder um 50 Millisekunden rückgesetzt wird. Nach dem dritten Zeitgeberinterrupt sind 150 Millisekunden verstrichen, und wir können die gewünschte Funktion ausführen.

Bei allen Verwendungen des Timers sollten wir jedoch Vorsicht walten lassen. Wie wir bereits erwähnten, führt Timer 1 eine wichtige Hardwarefunktion aus. Sollten Sie versuchen, den Wert in Timer 1 zu verändern, so wird Ihr Programm auf der Stelle sterben. Die Verwendung des Zeitgebers 2 ist dagegen wesentlich vernünftiger. Der Timer 2 ist nämlich nur mit dem Lautsprecher und mit dem Kassettenausgang verbunden. Das bedeutet allerdings auch, daß wir nicht versuchen sollten, den Timer 2 für Zeitgeberaufgaben zu verwenden, wenn wir gleichzeitig auf dem Lautsprecher Musik erzeugen wollen. Schließlich verwendet noch das ROM BIOS den Timer 0 für verschiedene Systemfunktionen. Wie wir später bei der Diskussion des ROM BIOS noch sehen werden, steuert der Tageszeitinterrupt nicht nur die Uhr, sondern auch den Motor des Diskettenlaufwerks. Bevor wir also dem Zeitgeber 0 eine neue Aufgabe zuweisen, müssen wir zuerst die Funktionen verstehen, die er ausführt, bevor wir sie verändern.

Systemeigenschaften

In diesem Abschnitt besprechen wir die Programmieraspekte einiger Systemeigenschaften. Nicht jedes System verfügt dabei notwendigerweise über die Eigenschaften, die wir im weiteren beschreiben werden. Wir werden jedoch Eigenschaften beschreiben, die Sie auf vielen Systemen antreffen werden. Unsere Beschreibung umfaßt im folgenden die beiden Bildschirmadapter, den Diskettenadapter, den Druckeradapter, den Asynchronadapter und den Spieladapter.

Bildschirmadapter

Sie können den IBM PC mit zwei verschiedenen Bildschirmadaptern kaufen. Einer wird als Monochrome Display and Printer Adapter bezeichnet (wir werden ihn als Monochromadapter oder auch ganz einach als Schwarz/Weiß-Karte bezeichnen). Dieser Bildschirmadapter ist besonders geeignet für Rechneranwendungen im Geschäftsbereich. Die Schwarz/Weiß-Karte dient zur Steuerung des IBM Monochrom-Bildschirms. Der Monochromadapter kann nur in einem einzigen Modus arbeiten und dient nur zur Wiedergabe einfarbigen Textes auf dem Bildschirm. Der Adapter verfügt zusätzlich über die nötige Hardware, um einen Drucker zu betreiben. Diese Kombination macht die Adapterkarte für geschäftliche Anwendungen besonders attraktiv.

Die zweite Bildschirmadapterkarte wird bezeichnet als Color/Graphics Monitor Adapter (wir bezeichnen sie ganz einfach als Farbkarte). Die Farbkarte wird verwendet für Bildschirme, die mit normalen Fernsehfrequenzen arbeiten. Im Gegensatz zu den einfarbigen Bildern des Monochromadapters ist die Farbkarte auch geeignet, farbige Bilder zu erzeugen. Dazu verfügt sie über verschiedene Arbeitsmodi einschließlich solcher, in denen wir jeden einzelnen Bildschirmpunkt ansprechen können.

Schwarz/Weiß-Bildschirm- und Druckeradapter

Als erstes werden wir die Schwarz/Weiß-Karte besprechen. Sie ist die einfachere der beiden Adapterkarten. Die Besprechung des Druckersteuerungsteils dieser Karte stellen wir zurück, bis wir den eigentlichen Druckeradapter besprechen. Die Schaltkreise zur Druckersteuerung auf der Monochromkarte sind nämlich identisch zum einfachen Druckeradapter, so daß also auch ihre Programmierung gleich abläuft.

Die Schwarz/Weiß-Karte arbeitet nur in einem einzigen Modus. Die Bildschirmsteuerung erzeugt dabei 25 Buchstaben-Zeilen, die jeweils 80 Zeichen enthalten und gemeinhin als 80x25-Schirm bezeichnet werden. Die Darstellung von Zeichen auf dem Bildschirm geschieht durch einfaches Abspeichern von ASCII-Werten im Bildschirmpuffer. Dieser Bildschirmpuffer ist ein besonderer Speicherbereich, der bei der Adresse 0B0000H beginnt. Dieser Speicher befindet sich auf der Adapterkarte und ist demzufolge nicht Teil des Systemspeichers. Legen wir nun den ASCII-Wert für einen Buchstaben im Bildschirmspeicher ab, so erscheint dieses Zeichen an der korrespondierenden Stelle auf dem Bildschirm. Die Umsetzung des Zeichens aus der ASCII-Darstellung in die einzelnen Bildschirmpunkte wird dabei von der Hardware ausgeführt.

Jedes Zeichen auf dem Bildschirm verfügt zusätzlich über ein Attribut. Diese Attribute bestimmen die Art und Weise, in der die Adapterkarte die einzelnen Zeichen auf dem Bildschirm darstellt. In Abbildung 8.7 sehen wir die einzelnen Zeichenattribute und die Werte, die für sie nötig sind. Wir müssen diese Werte kennen, denn auch sie müssen wir selbst an die entsprechenden Stellen im Bildschirmpuffer

ablegen. Jede Zeichenposition innerhalb des Bildschirmpuffers besteht dabei aus zwei Bytes. Das geradzahlige Byte eines solchen Paares enthält dabei den Zeichenwert und das andere Byte den Attributwert. Über Abbildung 8.7 können wir ermitteln, welchen Attributwert wir beispielsweise für einen Buchstaben ablegen müssen. Normalerweise verwenden wir dabei weiße (in Wirklichkeit grüne) Zeichen auf schwarzem Hintergrund. Der Attributwert hierfür ist 07H. Wollen wir die Zeichen invertiert darstellen, so ändern wir einfach den Attributwert in 70H. Ein Attributwert von 00H würde unsere Zeichen unsichtbar machen. Selbst wenn wir in diesem Fall einen ASCII-Code für ein darstellbares Zeichen im Bildspeicher ablegen würden, würde das Attribut verhindern, daß dieses Zeichen auf dem Bildschirm erscheint.

Der Bildpuffer für die Schwarz/Weiß-Karte beträgt 4K. Dies genügt zur Speicherung sowohl von Zeichenbyte als auch Attributbyte für jede der 2000 möglichen Zeichenpositionen auf dem Bildschirm. Das erste Zeichen des Bildschirmpuffers erscheint dabei in der oberen linken Ecke des Bildschirm. Die nächsten beiden Bytes entsprechen dem nächsten, nach rechts anschließenden Zeichen usw. Das erste Zeichen in der zweiten Zeile des Bildschirms würde sich also in den Bytes 160 und 161 des Bildschirmpuffers befinden. Solchermaßen können wir die Adresse jeder Zeichenposition des Bildschirms bestimmen. Dazu definieren wir als erstes die Zeichenposition in der linken oberen Ecke des Bildschirms als Zeile 0 und Spalte 0. Das rechte untere Eck des Bildschirms wäre dann Zeile 24 und Spalte 79. Die Formel für eine beliebige Spalte und Zeile ist dann:

Adresse = $2 \times (Zeile \times 80 + Spalte) + 0B0000H$

Die Multiplikation mit 2 sorgt dabei für die nötige Ausrichtung auf jeweils 2 Bytes pro Zeichenposition. Die Addition mit 0B0000H gibt die Startadresse des Bildschirmpuffers wieder. Normalerweise setzen wir dabei in unserem Programm das DS- oder ES-Register auf den Wert 0B000H und arbeiten dann im weiteren im Programm nur noch mit dem Offset innerhalb des Bildschirmpuffers.

Wert	Attribut
00H	keine Ausgabe
01H	unterstrichene Zeichen
07H	weißes Zeichen auf schwarzem Grund
0FH	intensiv weißes Zeichen auf schwarzem Grund
70H	schwarzes Zeichen auf weißem Grund
80H	bei Addition dieses Wertes auf einen der oben angeführten blinkt das jeweilige Zeichen

Abbildung 8.7 Zeichenattribute für die Schwarz/Weiß-Karte

Als Beispiel für die Verwendung der Schwarz/Weiß-Karte bewegen wir im Programm in Abbildung 8.8 den Inhalt einer Bildschirmzeile um eine Position nach rechts. Während dabei die Spalte rechts außen verschwindet, wird die Spalte links außen auf Blank gesetzt. Sollten Sie dieses Programm versuchen wollen und nur über eine Farbkarte in Ihrem System verfügen, dann wird dieses Programm erst dann laufen, wenn Sie das DISPLAY-Segment auf die Adresse OB800H setzen. Die beiden Adapterkarten verarbeiten nämlich Textdaten völlig gleich, unterscheiden sich aber in den Speicher- und I/O-Adressen.

```
The IBM Personal Computer MACRO Assembler 01-01-83 Figure 8.8 Horizontal Scroll -- Right
                                                                                           PAGE
                                                                                                       1-1
                                                                      PAGE
TITLE
                                                                                  ,132
Figure 8.8 Horizontal Scroll -- Right
234567
             0000
                                                           STACK
                                                                      SEGMENT STACK
DW 64 DUP(?)
             0000
                                   ????
             0080
                                                          STACK
                                                                      FNDS
             0000
                                                           DISPLAY SEGMENT AT OBOOCH
12
13
             0000
                                                                                  LABEL
4000
                                                                                              WORD
             OFAO
                                                                      ORG
                                                          DISPLAY_END
DISPLAY ENDS
14
                                                                                  LABEL
                                                                                              WORD
             OFAO
16
             0000
                                                          CODE
                                                                                  CS:CODE
PROC
18
19
20
21
22
23
                                                                       ASSUME
                                                                                              FΔR
             0000
                                                          SIDE_SCROLL
                                                                                  DS
AX,0
AX
             0000
             0001
                      B8 0000
50
                                                                      MOV
                                                                      PUSH
                      B8 -
8E D8
8E C0
                                                                                  ÂX,DISPLAY
             0005
                                                                      MOV
                                                                                  AX,DISPLAY
DS,AX
ES,AX
DS:DISPLAY,ES:DISPLAY
2.456789012333333333441
                                                                      MOV
                                                                      MOV
                                                                      ASSUME
                                                           ;---- Fill column 79 with blanks
             000C
000F
0013
                          0019
                                                                      MOV
                      8D 3E 004E R
B8 0720
                                                                      LEA
                                                                                  DI, DISPLAY_START+78
AX, 0720H
             0016
0016
                                                          BLANK:
                                                                      MOV
                                                                                  [DI],AX
                              0 0 A 0
                                                                      LOOP
                                                                                  BLANK
                                                           ;---- Right shift
             001F
                      B9 07D0
                                                                      MOV
                                                                                  CX,2000
SI,DISPLAY END-2
                     8D 36 0F9E R
8D 3E 0FA0 R
FD
                                                                      LEA
LEA
STD
423445447849
             0025
0029
                                                                                  DI, DISPLAY_END
                     F3/ A5
             002A
                                                                      REP
                                                                                  MOVSW
             0020
                    A3 0000 R
                                                                      MOV
                                                                                  DISPLAY_START, AX
             002F
                      CB
                                                          SIDE SCROLL
                                                                                  ENDP
             0030
```

Abbildung 8.8 Waagrechtes Verschieben des Bildinhalts nach rechts

Das Programm im Abbildung 8.8 bewirkt dabei das waagrechte Verschieben der Daten auf eine sehr einfache Weise. Als erstes wird die rechts außen befindliche Spalte einer jeden Zeile auf Blank gesetzt, indem wir 25 Blanks im Abstand von jeweils 160 Bytes im Speicher ablegen. Darauf wird der gesamte Bildschirmpuffer im Speicher um ein Byte nach oben geschoben. Da im Bildschirmpuffer die Zeichen direkt zeilenweise hintereinander angeordnet sind, wird die Spalte 79 der Zeile 0 nun zur Spalte 0 der Zeile 1. Abschließend ersetzen wir noch das erste Zeichen im Bildschirmpuffer durch ein Blank.

Die Schwarz/Weiß-Karte verfügt noch über einige zusätzliche Ein/Ausgabeports, die wir zur Steuerung des Bildschirms verwenden können. Allerdings werden wir diese Ports nur ganz kurz besprechen. Auf der Schwarz/Weiß-Karte sind diese Ein/Ausgabeports nämlich hauptsächlich aus Gründen der Hardwarekompatibilität vorhanden. Außerdem entspricht das Programmieren der Ein/Ausgabe für die Schwarz/Weiß-Karte genau dem der Farbkarte. Da es aber bei der Farbkarte wesentlich mehr Möglichkeiten gibt, die Ein/Ausgabeports zu verwenden, werden wir sie dort genauer besprechen.

Die Schwarz/Weiß-Karte erzeugt zusätzlich die horizontalen und vertikalen Zeitsignale, die zur Bildschirmsteuerung mit dem Motorola 6845 CRT notwendig sind. Dieser Chip verfügt über zwei Ein/Ausgabeadressen, die Ein/Ausgabeports 3B4H und 3B5H. Außerdem verfügt unsere Adapterkarte über den Steuerport 3B8H und den Statusport 3BAH. Wird die Karte allerdings einmal initialisiert, gibt es nur noch wenige Gründe, die Werte in diesen Ports zu verändern. Es gibt noch einige andere Arten der Verarbeitung mit der Schwarz/Weiß-Karte, doch wir werden uns im weiteren auf die Farbkarte konzentrieren. Genaueres, besonders über die Ein/Ausgabeports der Schwarz/Weiß-Karte, können Sie im Technical Reference Manual finden.

Farb/Graphik-Monitoradapter

Der Farb- bzw. Graphik-Monitoradapter ist die andere Steuerkarte, die für den IBM PC lieferbar ist. Die Karte wurde von IBM außerdem so entwickelt, daß sie zur Steuerung von fernsehähnlichen Geräten verwendet werden kann. Während die Schwarz/Weiß-Karte nur mit dem Original-IBM Monochrombildschirm arbeitet, können wir an die Farbkarte jeden beliebigen Farb- oder Schwarz/Weiß-Monitor anschließen, der über Standardfernsehsignale verfügt. Außerdem besteht die Möglichkeit, mittels eines zusätzlichen Rundfunkmodulators die Farbkarte mit Ihrem häuslichen Fernsehgerät zu verbinden. Die Farbkarte kann außerdem mit fast allen gängigen Monitoren verbunden werden, da sie auf der Basis von Fernsehfrequenzen arbeitet.

Die Farbkarte verfügt über viele verschiedene Operationsmöglichkeiten. Von IBM selbst werden nur einige dieser Betriebsarten unterstützt. Die übrigen müssen Sie, wenn Sie sie verwenden wollen, selbst programmieren. Die Farbkarte verfügt also, im Gegensatz zur Schwarz/Weiß-Karte, über ein großes zusätzliches Maß an Flexibilität.

Zwei verschiedene Arten der Textdarstellung sind in Verbindung mit der Farbkarte möglich. Beim ersten dieser beiden Textmodi findet ein Bildschirm mit 25 Zeilen zu je 80 Zeichen Verwendung, entsprechend der Schwarz/Weiß-Karte. Eine zweite mögliche Art der Textdarstellung reduziert die Anzahl der Zeichen pro Zeile auf 40. Diese Arbeitsweise mit geringerer Auflösung ist notwendig, wenn Sie die Farbkarte in Verbindung mit einem niedrig auflösenden Monitor oder mit Ihrem häuslichen Fernsehgerät verwenden wollen. Sie werden nämlich feststellen, daß bei einem Bild mit 80 Zeichen auf einem Fernsehschirm die Zeichen manchmal unleserlich werden. Um die vollen Fähigkeiten der Farbkarte auszuschöpfen, müssen Sie also einen Qualitätsmonitor verwenden. Ein hochauflösender Monitor erlaubt es Ihnen dabei, die ganzen 80 Zeichen langen Zeilen ohne irgendwelche Verzerrungen abzubilden.

Die Farbkarte verfügt außerdem über zwei Arten der Graphikdarstellung. In beiden Modi können wir dabei jeden einzelnen Punkt auf dem Schirm ansprechen. Im Textmodus ist jedes einzelne Zeichen ansprechbar und im Graphikmodus jeder einzelne Punkt. Im Graphikmodus mit mittlerer Auflösung stehen uns dabei 200 Zeilen mit jeweils 320 Punkten zur Verfügung. Jeder dieser Punkte kann eine von vier mög-

lichen Farben annehmen. Das heißt, wir benötigen für jeden darstellbaren Punkt jeweils zwei Bits zur Steuerung der vier möglichen Farben. Im Graphikmodus mit hoher Auflösung stehen uns 200 Zeilen mit je 640 Punkten zur Verfügung. In diesem Modus können Sie allerdings nur noch zwei Farben, nämlich Schwarz und Weiß, verwenden.

Textmodus

Die beiden Textmodi der Farbkarte verfügen über einen einfachen Mechanismus, um Zeichen auf dem Bildschirm darzustellen. In den beiden Textmodi arbeitet die Farbkarte nämlich ebenso wie die Schwarz/Weiß-Karte. Wir können also für jedes einzelne Zeichen die gewünschte Farbe angeben. Analog zur Schwarz/Weiß-Karte verfügt auch die Farbkarte über jeweils ein Attributbyte für jedes Zeichen. Dieses Attributbyte bestimmt dann die Vordergrund- und Hintergrundfarben für das darzustellende Zeichen.




Abbildung 8.9 Attributbyte der Farbkarte

In Abbildung 8.9 sehen wir die Aufschlüsselung des Farbattributs im Textmodus. Die mit "Hintergrund" bezeichneten drei Bits legen dabei die Hintergrundfarbe fest, eine von acht möglichen Farben. Analog dazu geben die drei Bits, die mit "Vordergrund" bezeichnet sind, die Vordergrundfarbe an. Das mit I bezeichnete Bit bezieht sich nur auf den Vordergrund. Das Setzen dieses Bits bewirkt, daß die Vordergrundfarbe mit hoher Intensität dargestellt wird. Das ermöglicht es uns, bei den Vordergrundfarben unter 16 möglichen auszuwählen. Das Attributbyte bezieht sich dabei jeweils auf ein einziges Zeichen, so daß wir für jede mögliche Zeichenposition eine beliebige Kombination aus Vordergrund und Hintergrund verwenden können. Das höchstwertige Bit, mit B bezeichnet, wird normalerweise dazu verwendet, um die Vordergrundfarben blinkend darzustellen. Das Setzen dieses Bits auf 1 bewirkt, daß die Farbe des dargestellten Zeichens zwischen Vordergrund und Hintergrund wechselt, und zwar etwa viermal pro Sekunde. Da aber ein mit der Hintergrundfarbe dargestelltes Zeichen unsichtbar wird, ist das Endergebnis ein Blinken des dargestellten Zeichens. Wir können dieses Blink-Bit aber auch als viertes Bit zur Darstellung der Hintergrundfarbe verwenden, was uns dann 16 Hintergrund- und 16 Vordergrundfarben ermöglicht. Diese Umschaltung erfolgt durch ein Bit im Farbwahlregister. Außerdem ist zu bemerken, daß das Setzen von Hintergrund und Vordergrund auf den gleichen Farbwert bedeutet, daß das Zeichen für uns unsichtbar wird. Das Zeichen wird zwar ausgegeben, aber es verhält sich damit wie mit der Suche eines Eisbergs im Schneesturm - alles hat dieselbe Farbe. Im Abbildung 8.10 sehen wir die 16 möglichen Farben im Textmodus.

- 1	R	G	В	Farbe
0	0	0	0	schwarz
0	0	0	1	blau
0	0	1	0	grün
0	0	1	1	cyan
0	1	0	0	rot
0	1	0	1	magenta
0	1	1	0	braun
0	1	1	1	hellgrau
1	0	0	0	dunkelgrau
1	0	0	1	hellblau
1	0	1	0	hellgrün
1	0	1	1	hellcyan
1	1	0	0	hellrot
1	1	0	1	hellmagenta
1	1	1	0	gelb
1	1	1	1	weiß

Abbildung 8.10 Farben (mit freundlicher Genehmigung der IBM, Copyright IBM 1981)

Vergleichen wir nun ein Attributbyte der Farbkarte mit dem Schwarz/Weiß-Attribut in Abbildung 8.7, so werden wir sehen, daß diese gleich sind. Natürlich können wir beim Schwarz/Weiß-Bildschirm keine Farben angeben, doch alles andere paßt genau. Da es auf der Farbkarte keine Unterstreichung gibt, müssen wir jedoch das Attribut auf blauen Vordergrund mit schwarzem Hintergrund setzen, um auf der Schwarz-Weiß-Karte eine Unterstreichung zu erzeugen.

Auch die Belegung des Attributbytes ist ein zusätzlicher Versuch, die beiden Bildschirmsteuerkarten so ähnlich wie möglich zu halten. Jedes Zeichen befindet sich wiederum an den geradzahligen Adressen im Bildspeicher und das Attribut jeweils an der darauffolgenden. Der Bildpuffer für den Farbbildschirm befindet sich auf der Adapterkarte, hat aber eine andere Speicheradresse als bei der Schwarz/Weiß-Karte. Der Bildschirmpuffer für den Schwarz/Weiß-Bildschirm beginnt dabei an der Speicheradresse 0B0000H, während der Bildschirmpuffer für den Farbbildschirm an der Speicheradresse 0B8000H beginnt. Um zu zeigen, wie ähnlich die beiden Steuerkarten sind, modifizieren wir einfach das Programm zur Ausgabe auf dem Schwarz/Weiß-Bildschirm in Abbildung 8.8, indem wir die Segmentadresse bei AT auf 0B800H setzen und sehen, daß unser Programm sofort korrekt auf der Farbkarte läuft. Ein Programm kann also mit einem Minimum an Änderungsaufwand von einer Karte auf die andere übertragen werden.

Auch die Farbkarte verwendet den CRT-Controller 6845 zur Steuerung des Adapters. Die beiden Ein/Ausgabeports des Controllers befinden sich dabei an den Ein/Ausgabeadressen 3D4H und 3D5H. Der 6845 verfügt jedoch in Wahrheit über 18 interne Register. Über die beiden Ein/Ausgabeports können wir aber alle Register mittels indirekter Adressierung erreichen. Um ein Register des 6845 zu adressieren, laden wir als erstes den Registerindex in den Ausgabeport 03D4H. Danach lesen oder schreiben wir den Port 3D5H, um direkt auf das entsprechend ausgewählte Register zuzugreifen.

Register #	Register File	Program Unit	Read	Write
R0	Horizontal Total	Char.	No	Yes
R1	Horizontal Displayed	Char.	No	Yes
R2	H. Sync Position	Char.	No	Yes
R3	H. Sync Width	Char.	No	Yes
R4	Vertical Total	Char. Row	No	Yes
R5	V. Total Adjust	Scan Line	No	Yes
R6	Vertical Displayed	Char. Row	No	Yes
R7	V. Sync Position	Char. Row	No	Yes
R8	Interlace Mode	_	No	Yes
R9	Max Scan Line Address	Scan Line	No	Yes
R10	Cursor Start	Scan Line	No	Yes
R11	Cursor End	Scan Line	No	Yes
R12	Start Address (H)	_	No	Yes
R13	Start Address (L)	_	No	Yes
R14	Cursor (H)	_	Yes	Yes
R15	Cursor (L)	_	Yes	Yes
R16	Light Pen (H)	_	Yes	No
R17	Light Pen (L)	_	Yes	No

Abbildung 8.11 Register des 6845 (mit freundlicher Genehmigung von Motorola, Inc.)

Führen wir dies einmal an einem Beispiel durch. In Abbildung 8.11 sehen wir die 18 Register des 6845. In unserem Beispiel werden wir die Register R10 und R11 verwenden. Diese beiden Register bestimmen die erste und letzte Scan-Zeile für den Cursor. Auf der Farbkarte besteht nämlich jedes Zeichen aus acht Scan-Zeilen, die mit 0 bis 7 numeriert werden. Wir können nun den Cursor an einer beliebigen Stelle innerhalb dieser acht Zeilen aufbauen. Das Register R10 teilt dabei dem 6845 mit, mit welcher Scan-Zeile der Cursor beginnt, während das Register R11 die letzte Scan-Zeile des Cursors enhält. Das ROM BIOS setzt dabei seinerseits den Cursor auf die Zeilen 6 und 7. Dies wird dadurch erreicht, daß das Register R10 auf 6, das Register R11 auf 7 gesetzt wird.

Das Programm in Abbildung 8.12(a) verändert den Cursor auf der Farbkarte. Der Cursor wird dabei so umgestaltet, daß er in den ersten fünf Scan-Zeilen erscheint, anstelle wie bisher in den beiden unteren. Als erstes setzen wir dazu das CRT-Indexregister (3D4H) auf den Wert 10 und schreiben dann in das Datenregister (3D4H) den Startwert, nämlich 0. Sodann setzen wir das Indexregister auf 11 und schreiben die Nummer der letzten Scan-Zeile, nämlich 4. Der Cursor erscheint nun als blinkender Block in der oberen Hälfte jeder Zeichenposition, anstelle wie bisher als blinkende Unterstreichung. Ähnliche Techniken zur Modifikation des Cursors werden auch noch von etlichen anderen Editionsprogrammen für den PC verwendet, einschließlich zum Beispiel des Basic-Interpreters. Schalten wir dabei beispielsweise während des Editierens in den Einfügemodus, so wird der Cursor dicker. Der Basic-Interpreter bewirkt dies, indem er die Parameter für den 6845 verändert.

Gehen wir noch einmal zurück zu Abbildung 8.11, so können wir sehen, daß es noch viele andere zusätzliche Register im 6845 gibt. Die meisten von diesen Registern steuern die horizontalen und vertikalen Zeitsignale, die für ein Fernsehbild nötig sind. Wir können diese Werte verändern, um damit auch das Bild auf dem Bildschirm zu verändern. So verändert beispielsweise das MODE-Kommando im DOS, das den Bildschirm um eine Zeile nach oben verschieben kann, das R2-Register, das die Position des horizontalen Synchronimpulses beinhaltet.

Wollen Sie mit diesen Registern experimentieren, so sollten Sie kurze Programme schreiben, um die Veränderungen auszuführen. Sollten Sie versuchen, das DEBUG-Programm zu verwenden, um die Registerinhalte zu verändern, so erhalten Sie dabei kein Ergebnis. Die Register R14 und R15 dienen nämlich zur Steuerung der Cursorposition. Verändert die DEBUG-Routine diese Cursorposition, nachdem wir

unsere Daten in das Indexregister bzw. das Datenregister des 6845 übertragen haben, so wird der von uns gewünschte Wechsel nicht auftreten. Dies rührt daher, daß die DEBUG-Routine ihrerseits den Inhalt von Index- und Datenregister des 6845 verändert hat, so daß diese nun nicht mehr den von uns eingesetzten Wert enthalten.

Von Interesse beim 6845 sind außerdem die Register R12 und R13, die die Startadresse enthalten. Die Farbkarte verfügt nämlich über 16K Speicher im Gegensatz zu nur 4K der Schwarz/Weiß-Karte. Bei der Farbkarte wird dieser zusätzliche Speicher für den Graphikmodus verwendet. Wir können ihn aber auch im Textmodus gebrauchen. Unser Text mit 80x25 Zeichen benötigt nämlich 4K Bytes, so daß wir im Bildspeicher vier verschiedene Bildschirmseiten aufbewahren können. Wie wir bereits in Abbildung 8.8 gesehen haben, können wir die Daten auf dem Bildschirm verschieben, indem wir sie einfach von einer Speicherstelle zur anderen transportieren. Ein vertikales Verschieben der Daten können wir allerdings auch ganz einfach dadurch erreichen, daß wir die Startadresse für den 6845 verändern. Normalerweise ist diese Startadresse 0. Ändern wir sie ab auf 80 (die Anzahl der Zeichen pro Zeile), so beginnt der Bildschirm mit dem ersten Zeichen der zweiten Zeile. Das Ergebnis ist ein scheinbares Hochschieben des Bildschirms um eine Zeile.

In Wirklichkeit haben wir dagegen die Daten nicht verschoben. Stattdessen haben wir den Bildausschnitt im Bildspeicher verschoben. Wir müssen uns dazu den 80x25 Zeichen großen Bildschirm als Fenster vorstellen, durch das wir in den 8192 Zeichen langen Bildschirmpuffer blicken können.

Verwenden wir nun die Startadresse des Bildschirmspeichers, um die Daten auf dem Bildschirm hin- und herzuschieben, tritt ein Problem auf, wenn wir an die Grenze des 16K großen Bildschirmpuffers gelangen. An diesem Punkt wird sich der Bildschirm nämlich umklappen. In diesem Fall kommen die oberen Zeilen des Bildschirms vom Ende des Bildschirmpuffers, während die unteren Zeilen des Bildschirms aus dem Anfangsbereich des Bildschirmpuffers entnommen werden. Wir werden sicher in der Lage sein, dieses Problem zu beherrschen, doch erfordert es einiges Nachdenken und auch einige Erfahrung.

The IBM Personal Computer MACRO Assembler 01-01-83 Figure 8.12 Color/Graphics Control Programs

PAGE 1-1

```
PAGE
TITLE
                                                                                       ,132
Figure 8.12 Color/Graphics Control Programs
2345
              0000
                                                                          SEGMENT STACK
DW 64 DUP(?)
                                                              STACK
                            40 F
              0000
                                     ????
1
              0080
                                                              STACK
                                                                          ENDS
                                                              DISPLAY_BUFFER
DISPLAY_START
DISPLAY_BUFFER
              0000
                                                                                      SEGMENT AT OBSOOH
                                                                                       LABEL
              0000
             = 03D4
= 03D5
= 03DA
= 000A
= 000B
                                                              CRT_INDEX
CRT_DATA
CRT_STATUS
CURSOR START
CURSOR_END
                                                                                                   03D4H
03D5H
                                                                                       EQU
                                                                                       FOIL
                                                                                       EQU
                                                                                                   03DAH
                                                                                                                            ; Cursor registers
; within the 6845
                                                                                       FQU
                                                                                                   10
              0000
                                                              CODE
                                                                                       cs:cope
                                                                           ASSUME
              0000
                                                              COLOR_GRAPHICS
                                                                                       PROC
              0000
                                                                                       DS
AX,AX
AX
                                                                                                                            : Set return address
                                                                          PUSH
              0001
                       2B C0
                                                                          PUSH
                                                              ;---- Figure 8.12(a) Modify cursor value
                                                                                       DX,CRT_INDEX
AL,CURSOR_START
DX,AL
DX
AL,0
DX,AL
             0004
0007
0009
000A
                       BA 03D4
B0 0A
                                                                          MOV
                                                                                                                            ; Point 6845 index register
                                                                           MOV
                                                                                                                                at the cursor start register
                       EE
42
                                                                           OUT
                       80 00
              0008
                                                                          MOV
                                                                           out
                                                                                                                            ; Set cursor start scan line
              000E
                                                                          DEC
                                                                                       DX
                                                                                       AL, CURSOR_END
             000F
0011
0012
0013
0015
                       BO OB
                                                                          MOV
                                                                                                                            : Point at cursor end register
                                                                                       DX
AL,4
                                                                           INC
                           04
                                                                          VOM
                       ĒĒ
                                                                           OUT
                                                                                                                            ; Set cursor end scan line
                                                              ;---- Figure 8.12(b) Use of status register
             0016
0019
001B
001E
                       B8 J002
CD 10
B8 ---- R
8E C0
                                                                                       104
                                                                                                                            ; Select 80x25 text mode
                                                                          INT
                                                                                       AX, DISPLAY_BUFFER
                                                                                                                            ; Address video buffer
; Start with " " chara
                                                                          MOV
                                                                                       ES,AX
AX,0720H
              0020
                       B8 0720
                                                                          MOV
                                                                                                                                                     character
             0023
0023
0026
0029
                                                              NEXT_CHAR:
                       BF 0000
B9 0050
F3/ AB
FE C0
75 F4
                                                                                       DI,0
CX,80
STOSW
                                                                          MOV
                                                                          MOV
REP
                                                                                                                            ; Write a line of 80 characters ; Next character
              002B
                                                                          TNC
                                                                                      AL
NEXT CHAR
              002D
                                                                           JHZ
              002F
                       BB 0720
                                                                          MOV
                                                                                       BX,0720H
             0032
0032
0035
0038
                                                              NEXT_CHAR_1:
                       B9 0050
BF 0000
BA 03DA
                                                                                       CX,80
                                                                                       DI,0
DX,CRT_STATUS
                                                                          MOV
                                                                          MOV
                                                                                                                            ; Status port for color card
              003B
003B
                                                              WAIT_NO_RETRACE:
                       EC
A8 01
75 FB
FA
                                                                                       AL.DX
                                                                          IN
              003C
003E
                                                                          TEST
                                                                                      AL,1
WAIT_NO_RETRACE
                                                                                                                              Test retrace bit
Wait until it is displaying
Can't allow interrupts
                                                                          JNZ
             003E
0040
0041
0041
0042
0044
0046
                                                              WAIT_RETRACE:
                                                                                      AL,DX
AL,1
WAIT_RETRACE
AX,BX
                                                                          IN
TEST
                      A8 01
74 FB
8B C3
AB
                                                                                                                            ; Wait for non-display
; Get character
; Store in buffer
                                                                          JZ
                                                                          STOSW
              0049
004A
004C
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
                       FB
                                                                           STI
                                                                                                                            ; Interrupts back on
                                                                          LOOP
                       E2 EF
FE C3
75 E2
                                                                                       WAIT_NO_RETRACE
                                                                                       NEXT_CHAR_1
              004E
                                                                           JNZ
                                                              ;---- Figure 8.12(c) Draw a diágonal line in APA mode
              0050
0053
                       B8 0004
CD 10
                                                                                       AX,4
10H
                                                                          INT
                                                                                                                            : Select 320x200 APA mode
              0055
0056
                                                                          PUSH
                                                                                       ES
DS
                                                                          POP
```

```
B3 32
B1 02
BF 0000
                                                                                      MOV
                                                                                                                                                 ; Number of row groups
; Shift count
               0059
005B
005E
005E
                                                                                      MOV
                                                                                                     CL,2
DI,0
                                                                                       MOV
                                                                        DOT_LOOP
                                                                                                     AL,0C0H

[DI],AL

DI,2000H

AL,CL

[DI],AL

DI,2000H-80

AL,CL

[DI],AL

DI,2000H

AL,CL

[DI],AL

DI,2000H-81
                          B0 C0
88 05
81 C7
D2 E8
88 05
81 EF
D2 E8
                                                                                      MOV
                                                                                                                                                  : First dot in byte
                0060
0062
                                                                                      MOV
                                                                                                                                                  ; Move to odd row
; Shift to next pel in byte
                                     2000
                0066
                                                                                       SHR
                006A
                                     1FB0
                                                                                       SUB
                                                                                                                                                  : Move to even row
95
96
97
98
99
                          88 05
81 C7
D2 E8
               0070
0072
                                                                                       MOV
                                                                                       ADD
                                                                                                                                                  ; Move to odd row
                                     2000
                0076
                                                                                       SHR
                          88 05
81 EF
FE CB
75 DC
                                                                                       MOV
100
101
102
103
104
105
                                                                                       SUB
                                                                                                     DI,2000H-81
                                                                                                                                                  : Move to even row, one bute over
                                                                                       DEC
                0080
                                                                                                      DOT_LOOP
                                                                                     Restore
                                                                                                   system to 80x25 text and return
106
                0082
0085
0087
                          B8 0002
CD 10
CB
                                                                                       MOV
108
                                                                                       TNT
                                                                         COLOR_GRAPHICS
                                                                                                     ENDP
                0088
110
```

Abbildung 8.12 Steuerprogramm für die Farbkarte

Die Farbkarte verfügt über drei zusätzliche Ein/Ausgaberegister. Das Modusregister befindet sich dabei an der Ein/Ausgabeadresse 03D8H. Dieses Register bestimmt

die Steuerung der Hardware für die verschiedenen Arten der Datenausgabe. Beispielsweise können wir das Bit 5 dieses Registers auf 0 setzen und damit 16 verschiedene Hintergrundfarben im Textmodus ermöglichen. Setzen wir Bit 5 auf 1, so wählen wir damit die Blinkfunktion aus. Eine genaue Darstellung dieses Registers, wie auch aller anderen, finden Sie im Technical Reference Manual.

Das Farbwahlregister befindet sich an der Ein/Ausgabeadresse 3D9H. Dieses Register bestimmt im Textmodus die Farbe des Bildschirmrands. Da der ausgegebene Text nämlich nicht automatisch den ganzen Schirm belegt, können wir ihn mit einer gewählten Farbe umgeben. Das Farbwahlregister dient außerdem zur Auswahl von verschiedenen Farbpaletten im Graphikmodus, wie wir sie im nächsten Abschnitt besprechen werden. Die vier niedrigwertigen Bits des Registers dienen zur Auswahl von einer von 16 möglichen Farben, wie in Abbildung 8.10 gezeigt, für die Umrahmung des ausgegebenen Textes.

Schließlich übergibt noch das Statusregister an der Ein/Ausgabeadresse 3DAH relevante Informationen von der Farbkarte zurück in unser Programm. In einem Programm benötigen wir dieses Register, um den aktuellen Zustand des Lichtstifts oder Lightpens festzustellen, soweit einer mit dem System verbunden ist. Wichtiger noch, das Statusregister teilt uns mit, wann es gefahrlos für uns ist, Daten in den Bildschirmpuffer zu schreiben oder solche aus ihm zu lesen.

Ohne näher auf technische Details einzugehen, können wir bemerken, daß das Lesen von Daten aus dem Bildschirmspeicher oder das Schreiben von solchen in den Bildschirmspeicher bei der Verwendung der Farbkarte zu "Schnee" auf dem Bildschirm führen kann, wenn wir es zur falschen Zeit tun. Dies geschieht allerdings nur im hochlauflösenden Textmodus, wenn wir einen Bildschirm mit 80x25 Zeichen benützen. Sie werden sich daran erinnern, daß wir bereits in Abbildung 6.12 ein

Beispiel vorführten, bei dem fortlaufend ein Wert in den Bildschirmpuffer geschrieben wurde. Hätten wir bei diesem Beispiel die Farbkarte verwendet, so hätten wir auf dem Bildschirm eine Menge Störungen erhalten. Wir können nun das Statusregister verwenden, um dieses Problem zu umgehen.

Es gibt nämlich Zeitpunkte, zu denen es völlig ungefährlich ist, Daten im Bildschirmpuffer zu handhaben. Während dieser Zeiten steht das Bit 0 des Statusregisters auf 1. Wir müssen also nur darauf warten, daß das Bit 0 1 wird, um Daten in den Bildschirmpuffer zu schreiben oder daraus lesen zu können. In Abbildung 8.12(b) sehen wir ein Programm, bei dem ein Zeichen auf den Bildschirm ausgegeben wird. In den ersten Zeilen des Beispiels werden dabei Daten ohne Benutzung des Statusregisters in den Bildschirmpuffer geschrieben. Das Programm gibt dabei die 80 Zeichen der ersten Zeile des Bildschirms 224 mal aus. Dies entspricht etwa dem neunmaligen Füllen des ganzen Bildschirms. Wenn wir nun unser Programm ablaufen lassen, sehen wir auf dem Bildschirm ein kurzes Blitzen, wenn die Daten geschrieben werden.

Im zweiten Teil dieses Programms (b) wird die gleiche Aktion wiederholt, dieses Mal aber unter Beachtung des Statusbits. Halten wir fest, daß unser Programm dabei das Statusbit in zwei Arten testet. Als erstes warten wir, bis das Statusbit eine 0 enthält. Sobald es dann auf 1 umschaltet, schreibt unser Programm die Daten. Dies geschieht deshalb, weil es nur ein sehr kurzes Zeitintervall gibt, in dem die Daten geschrieben werden können. Würden wir nur auf eine 1 testen, so erhalten wir möglicherweise das Statusbit genau in dem Augenblick, wo es unmittelbar vor dem Umsprung auf eine 0 steht. Der Prozessor kann dann die Daten nicht schnell genug in den Bildschirmpuffer schreiben, um mögliche Interferenzen zu verhindern. Über unsere Programmschleife stellen wir also sicher, daß wir genau den Zeitpunkt erhalten, in dem das Statusbit das erste Mal auf 1 umschaltet.

Durch die Verwendung des Statusbits werden wir nun keinerlei Störungen mehr auf dem Bildschirm sehen. Wir werden allerdings feststellen, daß unser Programm zur Ausführung wesentlich mehr Zeit benötigt. Die zusätzliche Zeit, die nämlich dazu verwendet wird, auf das Statusbit zu warten, macht auch unser Programm langsamer. Wollen wir nun eine große Menge von Daten auf den Bildschirm schreiben beispielsweise, das horizontale Verschieben der Daten von Abbildung 8.8 – werden wir eine andere Methode verwenden müssen. Der einfachste Weg dazu ist, den Bildschirm über das Modusregister einfach abzuschalten. Dazu gibt es im Mode-Register (3D8H) ein Bit (Bit 3), das die Bildschirmwiedergabe steuert. Setzen wir dieses Bit auf 0, so ist der Bildschirm leer. Wollen wir nun eine größere Datenmenge im Bildschirmpuffer hin- und herbewegen, so können wir ganz einfach den Bildschirm abschalten und die Daten dann ohne Testen des Statusbits hin- und hertransportieren. Da der Bildschirm während dieser Zeit ausgeschaltet ist, werden wir auf ihm auch keine Störungen sehen. Ist der Datenblock dann vollständig transportiert, schalten wir den Bildschirm wieder ein. Von außen werden wir dann nur ein kurzes Blinken sehen, wenn der Bildschirm zuerst aus- und dann wieder eingeschaltet wird. IBM verwendete diese Methode beispielsweise selbst zum vertikalen Datenverschieben auf dem Farbbildschirm.

Graphikmodus

Die Farbkarte verfügt über zwei Ausgabearten, bei denen jeweils jeder einzelne Punkt auf dem Bildschirm angesprochen werden kann. Wir bezeichnen diese Verarbeitungsart dann als "All Points Addressable" (APA), da wir jeden Punkt adressieren und verändern können. In Wirklichkeit gestattet es uns die Farbkarte sogar, auch andere Verarbeitungsarten als die beiden genannten APA-Modi anzuwenden, wir werden uns aber nur mit diesen beiden beschäftigen, da sie auch vom Programmiersystem unterstützt werden. Mit den Informationen, die Ihnen im Technical Reference Manual zur Verfügung stehen, können Sie auch die anderen zusätzlichen Verarbeitungsarten versuchen.

Im mittelauflösenden Graphikmodus verfügt der Bildschirm über 200 Zeilen zu je 320 Punkten. Jeder dieser Punkte kann dabei eine von vier möglichen Farben annehmen. Das bedeutet, daß wir für jeden Punkt zwei Bits benötigen, um die vier Farben darzustellen. Mit einem Byte im Graphikbildspeicher können wir also vier Bildpunkte oder Pixels (für "picture element") ansprechen. Multiplizieren wir die horizontalen mit den vertikalen Abmessungen, und dividieren wir das Ergebnis durch 4 für die Anzahl der Bildpunkte pro Byte, so werden wir sehen, daß wir im mittelauflösenden Graphikmodus 16.000 Bytes benötigen. Und dies ist auch der Grund, warum die Farbkarte über 16K Byte Speicher verfügt.




Abbildung 8.13 Bitbelegung für 320 x 200 Graphik

In Abbildung 8.13 sehen wir die Anordnung der einzelnen Pixels innerhalb eines einzelnen Bytes. Das Bit-Paar an den Stellen 7 und 6 wird dabei der erste darstellbare Bildpunkt. Die Bits 1 und 0 bilden dann den letzten Punkt, der mit diesem Byte dargestellt werden kann. Die ersten 80 Bytes des Graphikspeichers enthalten also die 320 Bildpunkte der Zeile 0, der ersten Zeile des Bildschirms.

Allerdings enthält nun das Byte 80 nicht die ersten vier Bildpunkte der Zeile 1. Aus Hardwaregründen werden die Zeilen mit geraden bzw. ungeraden Nummern an verschiedenen Stellen des Graphikspeichers aufbewahrt. Alle Zeilen mit ungeraden Nummern haben dabei einen Adressoffset von 2000H zur entsprechenden Zeile mit einer geraden Nummer. So befindet sich die Zeile 1 an den Bytes 2000H bis 204FH. Zeile 2, eine Zeile mit geradzahliger Nummer, befindet sich dann an den Bytes 50H bis 9FH. Zeile 3 befindet sich an den Stellen 2050H bis 209FH usw.

Abbildung 8.12(c) enthält ein Programm, das die Belegung des Graphikspeichers zeigt. Das Programm zieht dabei eine diagonal verlaufende Linie auf dem 320 X 200 Punkte großen Bildschirm. Die Linie bewegt sich von Punkt (0,0), dem linken oberen Eck, zum Punkt (199,199), etwas rechts von der Mitte am unteren

Rand des Bildschirms. Im ersten Teil des Programms wird dabei der Bildschirm in den mittelauflösenden APA-Modus mittels des ROM BIOS versetzt. Im nächsten Kapitel werden wir sehen, wie dies geschieht.

Wir verwenden nun das DI-Register, um auf das korrekte Byte im Bildschirmpuffer zu zeigen. Unser Programm gibt insgesamt 200 Punkte aus. Register BL wird auf 50 gesetzt, denn die innere Schleife schreibt jeweils 4 Bildpunkte in einem Durchgang. Außerdem initialisieren wir das Register CL mit 2, dem Shiftzähler. Die Schleife setzt nun das Register AL auf den Wert 0C0H, womit die beiden höchstwertigen Bits für die Farbe 3 gesetzt sind. Die restlichen 3 Pixels bleiben auf 0, der Hintergrundfarbe. Nachdem dieser Bildpunkt gespeichert ist, wird das Register AL um zwei Bits nach rechts verschoben, so daß wir nun das zweite Pixel im Byte ansprechen könnten. Eine Addition von 2000H auf das DI-Register läßt den Pointer nun auf die Zeile mit einer ungeraden Nummer zeigen. Der dritte Punkt in der inneren Schleife wird wiederum dadurch erreicht, daß wir das Register AL um 2 Bits nach rechts verschieben und nun den Wert (2000H-80) vom DI-Register subtrahieren. Das führt dazu, daß das DI-Register nun wieder auf eine Zeile mit einer geraden Nummer zeigt, in unserem Fall die Zeile 2 und außerdem auf die nächste, 80 Byte lange Dateneinheit. Haben wir nun mit unserer Schleife schließlich das vierte Byte gespeichert, so wird das DI-Register wiederum so gesetzt, daß es auf eine Zeile mit gerader Nummer zeigt, doch außerdem zusätzlich so erhöht, daß es auf das nächste Byte in dieser Zeile zeigt. Wir bearbeiten dabei absichtlich jeweils 4 Bytes innerhalb einer Schleife, da sich jeweils 4 Pixels in einem Byte befinden.

Farbdarstellung im 320x200 APA-Modus

Befassen wir uns nun einmal mit den Farben, über die wir im mittelauflösenden Graphikmodus verfügen können. Zwei Bits pro Pixel lassen uns die Wahlmöglichkeit zwischen vier verschiedenen Farben für jeden Bildpunkt, wobei die Farbe 0 (00B) die Hintergrundfarbe ist. Wir können allerdings jede beliebige Farbe aus den 16 möglichen, die in Abbildung 8.10 gezeigt sind, als Hintergrundfarbe wählen. Dazu speichern wir diesen 4-Bit-Wert im Farbwahlregister (3D9H). Die restlichen drei Farben sind dann von IBM bereits vordefiniert. Wir können die restlichen Farben 1, 2 und 3 also nicht beliebig auswählen. IBM stellt uns dazu zwei verschiedene Farbpaletten zur Verfügung, die wir in Abbildung 8.14 sehen. Die gewünschte Palette geben wir durch Bit 5 im Farbwahlregister an.

Wie wir in Abbildung 8.14 sehen, stehen uns die Farben grün, rot und gelb zur Verfügung, wenn wir Bit 5 auf 0 setzen, zusammen mit einer gewünschten Hintergrundfarbe. Das Setzen des Bit 5 auf 1 ergibt dann die Farben cyan, magenta und weiß. Mit Hilfe eines weiteren Bits im Farbwahlregister können wir allerdings auch noch diese Palettenwerte verändern. Durch Setzen des Bits 4 auf 1 erhalten wir die in der Palette enthaltenen Farben mit hoher Intensität. Die Initialisierungsroutinen des ROM BIOS setzen das Farbwahlregister normalerweise auf den Wert 30H. Dadurch wird die Hintergrundfarbe schwarz (0) und die Palette 1 mit hoher Intensität ausgewählt.

Farbwert	Farbpalette 0	Farbpalette 1
1 (01B)	grün	cyan
2 (10B)	rot	magenta
3 (11B)	gelb	weiß
	Bit 5 = 0	Bit 5 = 1

Abbildung 8.14 Farbpalette für 320x200 Graphik

Graphik mit hoher Auflösung

Der zweite verfügbare APA-Modus erlaubt uns eine Bildauflösung von 200 Zeilen zu je 640 Punkten. In diesem Modus verfügen wir nur über ein einziges Bit pro Pixel. Steht dieses Bit auf 0, so wird die entsprechende Stelle schwarz ausgegeben. Ist dieses Bit auf 1 gesetzt, wird die gewünschte Farbe ausgegeben. Die entsprechende Farbe wählen wir dabei mit dem Farbwahlregister. Normalerweise ist dieses Register auf den Wert 1111B (weiß) gesetzt, womit wir eine Schwarz/Weiß-Darstellung erhalten. Es steht jedoch in unserem Ermessen, jede beliebige andere Farbe zu wählen.

Die Belegung der Pixels entspricht dabei fast völlig dem Graphikmodus mit mittlerer Auflösung. Die einzige Ausnahme besteht darin, daß hier acht Bildpunkte mit einem Byte dargestellt werden. Das höchstwertige Bit (Bit 7) wird dabei als erstes ausgegeben, 0 als letztes. Auch hier verfügen wir wieder über 80 Bytes pro Zeile. Und genau wie beim Graphikmodus mit mittlerer Auflösung befinden sich auch hier die Zeilen mit geraden Nummern am Anfang des Bildschirmpuffers. Die Zeilen mit ungeraden Nummern beginnen dagegen bei der Adresse 2000H.

Paralleler Druckeradapter

Wir benötigen den parallelen Druckeradapter oder Druckerkarte, um den IBM-Drucker oder jeden beliebigen anderen Drucker, der über ein Parallelinterface angeschlossen wird, zu betreiben. Dieser Adapter ist auf der Schwarz/Weiß- und Druckerkarte bereits enthalten. Besitzen Sie jedoch eine Farbkarte, so benötigen Sie eine zusätzliche parallele Druckerkarte. Mit Ausnahme der Ein/Ausgabeadressen sind die beiden Adapterkarten dabei hinsichtlich des Druckerinterfaces vollkommen identisch. Auf der Schwarz/Weiß-Karte belegen die Druckerports die Adressen 3BCH bis 3BEH, auf der eigenständigen Druckerkarte dagegen die Adressen 378H bis 37AH.

Die Druckerkarte verfügt über zwei Ausgangsports und einen Eingangsport. Sie ähnelt dadurch sehr stark dem 8255, der für das Tastaturinterface verwendet wird. Und in der Tat war in den ursprünglichen Plänen auch der 8255 dafür vorgesehen. Allerdings entschloß sich IBM später, den Adapter eigenständig aufzubauen.

Der acht Bit breite Ausgabeport an der Adresse 3BCH bzw. 378H übergibt die Daten an den Drucker. Der vom Rechner in diesem Port übergebene ASCII-Zeichenwert wird vom Adapter dabei an den Drucker weitergeleitet. Der zweite Ausgabeport verfügt dagegen nur über fünf Ausgangsbits. Seine Adresse ist 3BEH bzw. 37AH. Dieser Port übermittelt die Steuersignale an den Drucker. Dadurch werden die Initialisierung und die Arbeitsweise des Druckers gesteuert. Im besonderen dient dabei Bit 0 zur Datenübergabe an den Drucker. Das Speichern der auszugebenden Zeichen im Ausgabeport bewirkt nämlich noch nicht, daß diese ASCII-Zeichen auch direkt an den Drucker gesendet werden. Dazu muß zunächst das Strobe-Bit (Bit 0 der Adressen 3BEH bzw. 37AH) auf 1 und danach wieder auf 0 gesetzt werden, damit der Drucker die Daten auch wirklich erhält. In Abbildung 8.15 sehen wir ein kurzes Programm, das einen Zeichenstring an den Drucker übergibt. Dieses Unterprogramm, das mit PRINT bezeichnet wird, übergibt die Daten tatsächlich an den Drucker.

```
The IBM Personal Computer MACRO Assembler 01-01-83 Figure 8.15 Printer Output
                                                                                               PAGE
                                                                          PAGE
TITLE
                                                                                      ,132
Figure 8.15 Printer Output
1234567
             0000
                                                                          SEGMENT STACK
DW 64 DUP(?)
                                                             STACK
                            40 [
                                    ????
8
             0080
                                                              STACK
                                                                          ENDS
10
              = 0378
11234567890123456789012345678901234567
                                                                          FQU
                                                                                      378H
                                                              BASE
             0000
                                                              CODE
                                                                          SEGMENT
                                                                          ASSUME
                                                                                      CS:CODE
                       46 69 67 75 72 65
20 38 2E 31 35 0D
0A 24
                                                             MSG
                                                                                      'Figure 8.15',13,10,'$'
              000E
                                                             MATN
                                                                          PROC
                                                                                      FAR
                                                                                      DS
AX,AX
AX
              000F
                                                                          PUSH
                                                                                                               ; Set return address
              0011
                                                                          PUSH
             0012
0017
                       2E: 8D 1E 0000 R
                                                                                      BX, MSG
                                                             PRINT_LOOP:
             0017
001A
001C
001E
                      2E: 8A 07
3C 24
74 06
E8 0025 R
                                                                                      AL,CS:[BX]
AL,'$'
MAIN_RETURN
PRINT
                                                                          MO V
CMP
                                                                                                                        character string byte
                                                                                                                  Is this the end of the string
                                                                          JE
CALL
                                                                                                               ; Print the character
             0021
                                                                          INC
                                                                                      BX
PRINT_LOOP
                      EB F3
                                                                                                               ; Do the next character
             0024
0024
0025
                                                             MAIN RETURN:
                       CB
                                                             MAIN
                                                                          ENDP
                                                              ;---- This routine prints the character in AL
             0025
0025
                                                                          PROC
                                                             PRINT
                                                                                      NEAR
                       BA 0378
                                                                                      DX,BASE
DX,AL
                                                                                                          ; Data output port
; Put the character in the output port
                                                                          MOV
             0028
                       EE
42
                                                                          OUT
                                                            WAIT_BUSY:
IN
TEST
                                                                                                             Status port address
             002A
002A
002B
002D
                       EC
                                                                                      AL,DX
AL,80H
WAIT_BUSY
                                                                                                          ; Get the status
                      A8 80
74 FB
42
B0 0D
                                                                                                          ; Test the busy bit
; Loop if it's still busy
; Point to control port
; Control value for strobe high
                                                                          JZ
INC
             002F
0030
0032
0033
48
49
                                                                                      AL,ODH
DX,AL
                                                                          MOV
                                                                          OUT
                       20 00
50
                                                                          MOV
                                                                                      AL,OCH
                                                                                                          ; Control value for strobe low
                      EE
C3
                                                                          OUT
                                                                                      DX,AL
             0036
0037
                                                                          RET
ENDP
                                                             PRINT
             0037
                                                             CODE
                                                                          END
                                                                                      MAIN
```

Abbildung 8.15 Druckerausgabe

Halten wir dabei fest, daß das Unterprogramm PRINT einen Wert vom Inputport (3BCH bzw. 379H) liest. Der Inputport dient zur Übergabe der Statusinformation vom Drucker zum Programm. Unser Beispielprogramm überprüft dabei, ob der Drucker bereit ist, das nächste Zeichen zu übernehmen. Bit 7 des Statusports gibt an, daß der Drucker gerade beschäftigt ist. Steht dieses Bit auf 1, so kann der Drucker ein weiteres Zeichen zum Drucken annehmen. Anderenfalls muß unser Programm warten. Die restlichen vier Bits des Inputports geben nur einige Fehlerbedingungen wieder, die während des Druckens auftreten könnten, wie z. B. Papierende. In unserem Beispiel überprüfen wir nicht auf diese Bedingungen. Das Technical Reference Manual beschreibt die Belegung der einzelnen Bits für Inputund Outputports auf der Druckerkarte.

Eines der Steuerbits an Port 3BEH bzw. 37AH kontrolliert die Drucker-Interruptleitung. Dieses Bit muß auf 1 gesetzt sein, bevor der Drucker seinen Interrupt zurück an den 8259 auf der Systemplatine senden kann. Allerdings müssen wir hier sagen, daß der Druckeradapter dazu die falsche Leitung benützt. Das gewählte Signal ergibt nämlich keine Unterbrechung. Sie sollten deshalb keine Programme schreiben, die die Interruptfähigkeit der Druckerkarte benützen (außer, Sie wollen Ihre Druckerkarte selbst abändern). Wir werden noch an einem Beispiel zeigen, wie man dieses Problem durch Verwendung des Systemzeitgebers umgehen kann.

Asynchronadapter

Die Asynchronkarte (Asynchronous Communications Adapter) gibt dem IBM PC die Möglichkeit, über eine serielle Schnittstelle zu verfügen. Diese Karte gibt uns die Möglichkeit, mit anderen Rechnern, Datenbasen-Systemen und anderen Informationsanbietern zu verkehren. Wir wollen hier jedoch nicht besprechen, wie die asynchrone Datenübertragung ganz allgemein abläuft, sondern nur die Methode, wie wir diesen besondern Adapter für den IBM PC programmieren können.

Die gesamte Arbeit des Sendens und Empfangens von Daten über eine asynchrone Verbindung bewirkt dabei ein einziger Kommunikationsschaltkreis. Wir können diesen Baustein, das 8250 Asynchronous Communication Element (ACE), so programmieren, daß es eine Vielzahl von Datenübertragungsmöglichkeiten beherrscht. Die Zeichengröße, Übertragungsrate, Stoppzeichen und Parity-Bits können alle von unserem Programm bestimmt werden, wenn wir das ACE initialisieren. Außerdem gestattet uns der Adapter, die normalen Modem-Steuersignale (Modulator-Demodulator) zu überprüfen.

Wir senden Daten über das ACE, indem wir das entsprechende Zeichen in das Senderegister ablegen. Der Baustein bewerkstelligt dann alles andere für uns, entsprechend den Werten, mit denen wir ihn initialisiert haben. Um ein Zeichen zu empfangen, müssen wir es nur aus dem Empfangspuffer lesen. Außerdem gibt es ein Statusregister — das Leitungszustandsregister — das uns anzeigt, wann der Sendepuffer leer ist und ein weiteres Zeichen aufnehmen kann. Ein weiteres Bit im Statusregister teilt uns mit, wann das ACE ein Zeichen von einem anderen System empfangen hat.

Das Technical Reference Manual zeigt uns auch noch die anderen Register, die Teil des 8250 ACE sind. Diese Register dienen unter anderem dazu, das Modem zu steuern und seinen jeweiligen Zustand festzustellen. Wir können außerdem das ACE dazu veranlassen, daß verschiedene Bedingungen einen Interrupt erzeugen. Dies gestattet es unserem Programm dann, schnell auf eine entsprechende Änderung der externen Bedingungen zu reagieren.

```
The IBM Personal Computer MACRO Assembler 01-01-83 Figure 8.16 Asynchronous setup, send and receive
                                                                                    1 - 1
                                                               PAGE
TITLE
                                                                          ,132 Figure 8.16 Asynchronous setup, send and receive
0000
                                                     STACK
                                                               SEGMENT
                                                                          STACK
64 DUP(?)
                        40 F
                                ????
            0080
                                                     STACK
                                                               ENDS
            = 03F8
                                                     SERIAL
                                                               FOU
                                                                          03F8H
            0000
                                                     CODE
                                                                SEGMENT
                                                                          CS:CODE
                                                                ASSUME
            0000
                                                     ASYNC
                                                               PROC
PUSH
            0000
                                                                          DX
            0001
                   2B C0
                                                                SUB
                                                                          AX,AX
                                                               PUSH
                   BA
BO
EE
B8
            0004
                       03FB
80
                                                               MOV
                                                                          DX,SERIAL+3
                                                                                                          ; Control register
                                                                          AL,80H
DX,AL
            0000
                                                               OUT
                                                                                                            Setup for divisor value
            000A
                                                                          AX.384
                                                                                                            Divisor for 300 baud
                                                               MOV
           000D
0010
                   BA
                       03F8
                                                               MOV
                                                                          DX, SERIAL
                                                                                                          ; Low order of divisor
                                                                          DX.AL
           0011
                   8A C4
                                                                          AL,AH
                                                               MOV
                                                               INC
           0014
                   EE
                                                               OUT
                                                                                                          ; High order of divisor
                   BA OSER
                                                                          DX, SERIAL+3
AL, 00000011B
                                                               MOV
                                                                                                            Control register
No parity, 8 bit characters
            0018
                       03
                                                               OUT
                                                     ;---- This section will send a character
           001B
                   BA 03FD
                                                               MOV
                                                                          DX.SERIAL+5
                                                                                                          ; Line status register
           001E
001E
001F
                                                     SEND:
                   EC
A8
74
B0
BA
                                                               IN
TEST
                                                                          AL,DX
                                                                          AL,20H
SEND
AL,'A'
DX,SERIAL
                       20
FB
           0021
                                                               JZ
           0023
           0025
                       03F8
                                                               MOV
                                                               OUT
                                                              This section will receive a character
                   BA 03FD
           0029
                                                               MOV
                                                                          DX,SERIAL+5
                                                                                                         : Line status register
           002C
                                                     RECV:
                   EC
                                                                          AL, DX
           002D
002F
                   A8
74
                       02
FB
                                                               TEST
                                                                          AL,2
RECV
           0031
                       03F8
                                                               MOV
                                                                          DX,SERIAL
AL,DX
           0034
                   CB
                                                               RFT
           0036
                                                     ASYNC
                                                     CODE
                                                               FNDS
                                                                          ASYNC
```

Abbildung 8.16 Asynchronbetrieb: Vorbereitung, Senden, Empfang

Das Programm in Abbildung 8.16 zeigt Ihnen die grundlegenden Vorgänge, die notwendig sind, um das ACE zu initialisieren, ein Zeichen zu senden oder ein anderes Zeichen zu empfangen. Die Haupt-Ein/Ausgabeadresse der Adapterkarte ist 3F8H, so daß die einzelnen Register des ACE die Adressen 3F8H bis 3FEH belegen. Wir können jedoch die IBM-Asynchronkarte so modifizieren, daß sie auch auf die Ein/Ausgabeadressen 2F8H bis 2FEH antwortet. Auf diese Weise können wir zwei getrennte Asynchronkarten im IBM PC installieren und mit zwei verschiedenen externen Geräten kommunizieren. Es ist also in der Tat auch möglich, einen Drucker an das System über eine serielle Schnittstelle anstelle einer parallelen anzuschlie-

ßen. In diesem Fall benötigen wir dann zwei Asynchronkarten. Die eine Karte steuert den Drucker und die andere behandelt die übrigen externen Kommunikationen.

Eine der Ein/Ausgabeadressen des ACE übernimmt dabei verschiedene Aufgaben. Der Sende- und Empfangspuffer befinden sich nämlich beide an der Ein/Ausgabeadresse 3F8H. Schreiben wir an diese Stelle, so handelt es sich um den Sendepuffer, lesen wir jedoch von ihr, so erhalten wir das letzte Zeichen, das vom ACE empfangen wurde. Dieser Ein/Ausgabeport hat außerdem noch eine dritte Aufgabe. Der Divisorwert, der die Übertragungsrate für den Adapter bestimmt, wird in diesem Ein/Ausgabeport abgelegt. Das ACE dividiert dann die Taktfrequenz durch diesen Wert und erlaubt es uns so, eine Übertragungsrate zwischen 50 und 9600 auszuwählen. Ein Bit im Steuerregister bestimmt dabei die Verwendung des Ports 3F8H.

Im ersten Teil unseres Beispielprogramms wird das 8250 ACE initialisiert. Die erste Aktion unseres Programms besteht darin, die Übertragungsrate für den Adapter festzulegen. Ein Divisorwert von 384 ergibt dabei die gewünschte Baudrate von 300. Halten wir dabei fest, daß unser Programm das Bit 7 des Ports 3FBH, des Steuerregisters, auf 1 setzt, bevor der Divisorwert gespeichert wird. Der letzte Ausgabebefehl an den Port 3FBH bestimmt schließlich noch die Charakteristik der Datenübertragung. In unserem Beispiel wählten wir dazu 8-Bit-Zeichen ohne Parity.

In den verbleibenden beiden Abschnitten unseres Programms senden bzw. empfangen wir ein Zeichen. Das Leitungsstatusregister im Port 3FBH hat dabei jeweils ein Statusbit für den Sendepuffer und ein zweites für den Empfangspuffer. Wir können nämlich kein weiteres Zeichen senden, bevor nicht der Sendepuffer wieder leer ist. Und wir können ganz sicherlich kein neues Zeichen lesen, bevor der Adapter es nicht empfangen hat.

Die Asynchronkarte unterstützt außerdem Interrupts. Das OUT2-Signal des Modem-Steuerregisters verbindet das Interruptsignal des ACE mit dem System. Das Interrupt-Enable-Register im ACE wählt dabei aus, welche der möglichen Zustandsänderungen eine externe Unterbrechung erzeugen soll. Die Asynchronkarte erzeugt dabei Interrupts der Ebene 3 für den 8259.

Sehen wir uns nun einmal an, was nötig ist, um die Asynchronkarte zur Erzeugung der Interrupts zu veranlassen, die wir zum Empfang eines Zeichens benötigen. In Abbildung 8.17 sehen wir, was nötig ist, um das Interruptsystem einzuschalten. Für den Hardwareinterrupt setzt unser Programm dabei den Interruptvektor für Ebene 3 des 8259 (Interrupt 0BH an der Stelle 58H), um die entsprechende Interruptserviceroutine zu adressieren. Im Interruptmaskenregister wird sodann an der Stelle, die dem Interrupt von der Asynchronkarte entspricht, das Bit gelöscht. Im 8250 ACE wird nun seinerseits das Interrupt-Enable-Register so gesetzt, daß Leitungsunterbrechungen an der Empfangsleitung ermöglicht sind. Schließlich schaltet unser Programm noch die OUT2-Leitung ein, um das Senden der Interrupts an das System zu ermöglichen. Nach alldem ist es nun kein Problem mehr, die Zeichen zu verarbeiten, wenn sie vom System empfangen werden. In unserem Beispiel werden sie in einem Puffer abgelegt, wo ein anderes Programm ganz nach Belieben auf sie zugreifen kann.

```
The IBM Personal Computer MACRO Assembler 01-01-83
                                                                                    PAGE
                                                                                                1-1
Figure 8.17
                 Asynchronous Interrupts
                                                                  PAGE ,132
TITLE Figure 8.17 Asynchronous Interrupts
SEGMENT AT 0
ORG 08H*4
LIEEPPURY 1.55
234567
             0000
                                                       ARSO
            002C
                                                       ORG OBH*4
ASYNC_INTERRUPT LABEL
                                                                                        MUBD
             002C
                                                        STACK
                                                                   SEGMENT STACK
             0000
.
8
9
             0000
                         40 E
                                                                              64 DUP(?)
                                 ????
0080
                                                       STACK
                                                                   ENDS
             0000
                                                       CODE
                                                                   SEGMENT
                                                                              CS:CODE
            0000
                     0049 P
                                                       BUFFER_POINTER
                                                                                        BUFFER
            0002
                                                       SET_INTERRUPT
                                                                              PROC
                                                                             AX,AX
DS,AX
DS:ABSO
                     2B C0
                                                                  SUB
             0004
                    8E D8
                                                                                                    ; Addressing to interrupt vectors
                                                                   ASSUME
                                                        ;---- Set up the interrupts on the 8250
                                                                             ASYNC_INTERRUPT,OFFSET INT_HANDLER
ASYNC_INTERRUPT+2,CS ; Set the 8259 interrupt vector
             0006
                    C7 06 002C R 0024 R
8C 0E 002E R
                                                                  MOV
             000C
                                                                  MOV
             0010
                                                                  MOV
                                                                             DX,03F9H
                                                                                                      Interrupt Enable Register
            0013
                     BO
                                                                              AL,04H
DX,AL
                                                                                                    ; Receive line status interrupt
; Set the register
                         04
                                                                  MOV
                     ĔÈ
                                                                   OUT
                    E4 21
24 F7
E6 21
                                                                             AL,21H
AL,0F7H
21H,AL
                                                                                                    ; 8259 Interrupt mask register
; 0 at bit 3
; Interrupt unmasked
             0016
                                                                   IN
            0018
001A
                                                                  AND
             001C
                                                                  MOV
                                                                              DX,3FCH
                                                                                                    ; Modem control register
                                                                             AL,08H
DX,AL
                                                                                                    ; OUT2 bit
; Interrupts enabled at async card
             001F
                     B O
                         0.8
                                                                  MOV
             0021
                                                                   OUT
             0022
                     EB FE
                                                       HERE: JMP
SET_INTERRUPT
                                                                                                    ; Program done, wait for interrupt
            0024
                                                                             ENDE
                                                        ;---- Interrupt handler for receive characters
            0024
0024
0025
0026
0027
002A
                                                       INT_HANDLER
                                                                             PROC
                                                                                        FAR
                                                                  PUSH
                                                                             AX
BX
DX
                                                                  PUSH
                                                                                                    ; Save interrupted register
                                                                             DX
DX,3FDH
AL,DX
AL,O1H
INT_RETURN
DX,3F8H
AL,DX
                     BA 03FD
EC
                                                                  MOV
                                                                                                    ; Line status register
            002B
002D
                     A8 01
74 12
                                                                   TEST
                                                                                                      Make sure a char was received Something wrong, return
                                                                  MOV
             002F
                     BA 03F8
                                                                                                      Receive data register
Get input char
            0032
0033
0038
                                                                              BX,BUFFER_POINTER
CS:[BX],AL ;
                    2E: 8B 1E 0000 R
2E: 88 07
43
                                                                  MOV
                                                                                                    ; Store the input in buffer
             0038
                                                                   TNC
                     2E: 89 1E 0000 R
                                                                   MOV
                                                                              BUFFER_POINTER, BX
                                                       INT_RETURN:
            0041
                                                                   POP
             0042
                                                                              BX
AL,20H
                                                                                                    ; Restore registers
; EOI command
                     5 B
                                                                   POP
             0043
                                                                   MOV
            0045
                    E6
58
CF
                                                                              20H,AL
                                                                   OUT
                                                                   POP
            0048
                                                                   TRFT
                                                                                                    ; Return from interrupt
                                                        INT_HANDLER
BUFFER DB
                                                                              ENDP
             0049
                         an r
                                                                              128 DUP(0)
                                  0 0
                                       3
             0009
                                                        CODE
                                                                   ENDS
                                                                              SET_INTERRUPT
                                                                   END
```

Abbildung 8.17 Asynchrone Interrupts

Spieladapter

Der Spieladapter verbindet die Joysticks mit dem System. Diese sind Analoggeräte — das heißt, sie arbeiten nicht auf einer Basis von Einsen und Nullen. Der an einen Joystick angeschlossene Eingang ist dabei kein Binärwert, den ein Computer direkt lesen könnte, sondern ein Widerstandswert. Der Spieladapter konvertiert nun diesen Widerstandswert in etwas, womit der Computer arbeiten kann.

```
The IBM Personal Computer MACRO Assembler 01-01-83 Figure 8.18 Game Control Adapter
                                                                                         PAGE
                                                                                                       1-1
                                                                      PAGE
TITLE
                                                                                  ,132
Figure 8.18
123456789
                                                                                                     Game Control Adapter
             = 0201
                                                           GAME PORT
                                                                                  EQU
                                                                                              201H
             0000
                                                           STACK
                                                                       SEGMENT
                                                                                  STACK
                                                                                  64 DUP(?)
             0000
                          40 [
                                                                       DΨ
                                   ????
10
11
12
13
14
15
16
17
             0080
                                                           STACK
                                                                      ENDS
             0000
                                                           CODE
                                                                       SEGMENT
                                                                       ASSUME
                                                                                  CS:CODE
PROC
                                                           GAME_CONTROL
             0000
                                                                                              FAR
                                                                                  DS
                      1E
2B
50
                                                                       PUSH
                                                                                                                 ; Set up return address
             0000
                                                                      SUB
PUSH
                          CO
                                                                                  AX,AX
18
19
             0003
                                                                                  DX, GAME_PORT
             0004
                          0201
                                                                       MOV
                                                                       MOV
                                                                                  AX, OBOOTH
                                                                                                                 ; Display buffer segment
20
21
22
23
24
25
                      R.R
                          B 0 0 0
                                                                                  DS, AX
             0 0 0 A
                      8E D8
                                                                       MOV
             000C
                      B5 21
B1 00
                                                                       MOV
                                                                                  CH,21H
CL,0
                                                                                                                 ; Character to write in buffer
                                                                                                                   Switch settings
             000F
                                                                       MOV
             0010
                                                           WRITE_LOOP:
                                                                      MOV
                                                                                                                 ; Get X position
26
             0010
                      B4
E8
                          01
0042 R
                                                                                  POSITION
                                                                                                                 ; Save X position
28
             0015
                      8 B
D1
                         D8
EB
                                                                       MOV
                                                                                  BX,AX
BX,1
                                                                       SHR
                                                                                  BX,1
AH,2
POSITION
                                                                                                                 ; Divide by 4
; Get Y position
                      D1
B4
E8
D0
             0019
001B
                                                                       SHR
                                                                       MOV
31
32
33
34
35
36
37
             001D
0020
                         0042 R
E8
                                                                      CALL
                                                                                  AL,1
AL,1
AL,1
                      DO
DO
             0022
                                                                       SHR
                                                                       SHR
                                                                                                                 ; Divide by 16
                          E8
                                                                      SHR
                                                                                  AL,1
AH,160
             0026
                          A O
E 4
             0028
                     B4
F6
03
88
EC
24
3A
74
8A
                                                                                                                 ; Convert to buffer offset
38
                                                                      MIII
                                                                       ADD
             0020
                          D8
                                                                                  EX,AX
[BX],CH
AL,DX
AL,10H
AL,CL
                                                                      MOV
                                                                                                                 : Store a character there
40
41
42
43
44
             002E
                          2 F
             0030
             0031
                          10
                                                                      AND
CMP
                          C I
             0035
                                                                      JE
MOV
                                                                                  WRITE_LOOP
                          C8
F9
                                                                                  CL,AL
CL,10H
WRITE_LOOP
CMP
                              10
             003C
                      75 D2
FE C5
                     FE C5
                                                                                                                 : Next character
                                                                                  CH
WRITE LOOP
             0040
                                                           GAME_CONTROL
                                                                                  ENDP
             0042
                                                           ;---- AH has mask bit
             0042
0042
0043
0045
                                                                                  PROC
                                                                                              NEAR
                                                           POSITION
                      51
2B C9
EE
                                                                       PUSH
                                                                                  cx.cx
                                                                                                                   Set loop control value
                                                                       SUB
                                                                       OUT
                                                                                  DX, AL
                                                                                                                 ; Start the timing
             0046
0046
0047
0049
                                                           POS_LOOP:
                                                                                  AL,DX
AL,AH
POS_LOOP
AX,O
AX,CX
                                                                      IN
TEST
                      EC
60
                      84 C4
E0 FB
B8 0000
2B C1
59
61
                                                                       LOOPNE
                                                                                                                 ; Loop while the bit is still on
             004B
004E
                                                                      MOV
                                                                                                                 ; Determine count value
; Range is 0 - 255
64
             0050
                                                                       POP
                                                                                  CX
                                                                       RET
66
67
             0052
                                                           POSITION
                                                                                  FNDP
                                                           CODE
             0052
68
                                                                       END
                                                                                  GAME_CONTROL
```

Abbildung 8.18 Spieladapter

Dabei übersetzt der Spieladapter den Widerstandswert nicht direkt in einen Binärwert. Stattdessen wird der Widerstandswert vom Adapter in eine Zeitverzögerung umgesetzt. Je größer also der Widerstand ist, desto größer wird auch die Zeitverzögerung. Der Computer kann nun diese Zeitverzögerung messen. Und ein Programm kann diese Zeitverzögerung in eine Zahl verwandeln, die dann der Position des Joysticks entspricht. Unser Problem ist es nun, ein Programm zu schreiben, das diese Zeitverzögerung in eine Zahl verwandelt.

An den Spieladapter können bis zu vier Widerstandseingänge angeschlossen werden. Der Zeitverzögerungsmechanismus für jeden einzelnen dieser Eingänge ist mit einem eigenen Bit im Ein/Ausgabeport 201H verbunden. Geben wir nun irgendeinen beliebigen Wert auf den Port 201H aus, so werden die vier niedrigwertigen Bits des Ports 0. Nach Verstreichen einer bestimmten Zeit werden die einzelnen Bits 1. Und diese Zeit ist abhängig von dem Wert des jeweils angeschlossenen Widerstands. Das Programm in Abbildung 8.18 ist ein Beispiel dafür, wie wir die Widerstandswerte von zwei der vier Eingangsports erschließen können. Wir verwenden dabei eine sehr einfache Methode. Anstatt nämlich die Zeitverzögerung aller vier Eingänge gleichzeitig zu ermitteln, werden sie sequentiell behandelt. Die Zeit, die dabei für die Ermittlung eines einzelnen Werts verwendet wird, ist kurz. Deswegen ist es durchaus zulässig, die beiden Werte nacheinander abzuarbeiten als alle gleichzeitig.

Der letzte Teil des Programms in Abbildung 8.18 benützt nun die X-Y-Position, die wir durch den Eingang der Joysticks ermittelt haben, und schreibt ein Zeichen an die entsprechende Position auf dem Bildschirm. Der Spieladapter verfügt außerdem über vier Schalteingänge, deren Zustand als die höherwertigen vier Bits des Ports 201H gelesen werden können. Unser Beispielprogramm überprüft nun eines dieser Schaltbits, um einen Anhaltspunkt dafür zu haben, wann das Zeichen auf dem Bildschirm bewegt werden soll.

Diskettenadapter

Der Diskettenadapter ist das Interface zwischen dem Prozessor und den Diskettenlaufwerken. Die Schaltkreise auf der Karte beinhalten dabei alle notwendigen Funktionen zum Sichern bzw. Bereitstellen von Daten auf der Diskette. Der Adapter erledigt außerdem die physikalische Formatierung der Daten, die bei der Verwendung von Disketten nötig ist.

Das zentrale Bauelement auf dem IBM Diskettenadapter ist der NEC PD765 Floppy Disk Controller (FDC). Dieses Element wird auch von Intel unter der Bezeichnung 8272 geliefert. Der FDC steuert dabei den Datenfluß von und nach der Diskette. Der FDC verfügt dazu über zwei Ein/Ausgabeports, einen für Daten und einen für den Status. Der Datenport befindet sich an der Ein/Ausgabeadresse 3F4H, der Statusport an der Adresse 3F5H. Der Datenport ist dabei bidirektional. Das heißt, zu verschiedenen Zeiten können wir über diesen Ein/Ausgabeport die Daten sowohl

lesen als auch schreiben. Das Statusregister ist dagegen nur zum Lesen geeignet, es kann allerdings zu jeder Zeit gelesen werden. Das Statusregister teilt uns außerdem mit, wie wir jeweils den Datenport zu behandeln haben.

Es gibt zwei Bits im Statusport, die wir bei jeder Diskettenoperation benötigen. Bit 6 ist dabei der Daten-Input/Output (DIO). Dieses Bit teilt uns mit, ob der FDC Daten von uns erwartet. Ist das DIO-Bit auf 1 gesetzt, so erwartet der FDC von uns, daß wir aus dem Datenregister lesen. Ist das DIO-Bit auf 0 gesetzt, so erwartet der FDC von uns, daß wir irgendetwas in das Datenregister schreiben. Das Bit 7 des Statusports wird als "Request for Master"-Bit (RQM) bezeichnet. Dies entspricht in etwa dem Signal "busy" des Druckers. Ist dieses RQM-Bit auf 1 gesetzt, so ist der FDC für uns frei für eine Lese- oder Schreiboperation auf das Datenregister. Wenn wir allerdings das RQM-Bit nicht beachten, so kann es geschehen, daß wir den FDC verwirren, und dann funktioniert wirklich nichts mehr.

Das Datenregister ist in Wirklichkeit kein einzelnes Register. Ähnlich dem 6845 CRT besteht der Datenport aus einer Gruppe von Registern. Im Gegensatz zum 6845 aber gibt es hier keinen Index für das Datenregister. Die Daten, die wir an den Controller übergeben, müssen sich also in der richtigen Reihenfolge befinden. In ähnlicher Weise kommen die Informationen, wenn wir Daten von diesem Port lesen, in einer bestimmten Reihenfolge.

Das Technical Reference Manual enthält eine Tabelle, die uns alle möglichen Kombinationen von Eingabe- und Ausgabeoperationen für das Diskettenlaufwerk zeigt. Sehen wir uns einmal ein einfaches Kommando an den FDC, das Ermitteln des Gerätezustands, an. Wir führen diese Operation aus, wenn wir etwas über den aktuellen Zustand des Diskettenlaufwerks erfahren wollen. Im Abbildung 8.19 sehen wir die Daten, die für diesen Befehl notwendig sind. Und in Abbildung 8.20 sehen wir ein Programm, das diesen Befehl ausführt.

Befehl	04H
Befehlsmodifikation	00Н
Status	ST3

Abbildung 8.19 Disketten-Statusbefehl

Jede Aktion des Diskettencontrollers hat drei Phasen: Befehl, Ausführung und Ergebnis. In der Befehlsphase erwartet der FDC Daten, und das DIO-Bit zeigt dieses an. Setzt der FDC nun das RQM-Bit, um uns anzuzeigen, daß er bereit ist, Daten zu akzeptieren, so kann unser Programm einen Befehl an den Controller senden. Zum Ermitteln des Gerätezustands geben wir beispielsweise zwei Befehlsbytes an den FDC. Das erste Byte, 04H, enthält den Operationscode für diese Statusoperation. Das zweite Byte teilt dem FDC mit, welches Diskettenlaufwerk er überprüfen soll. Während der Kommandophase zeigt das DIO-Bit immer an, daß der FDC auf Daten wartet, und unser Programm verwendet das RQM-Bit, um festzustellen, wann ein geeigneter Augenblick gekommen ist, um das Byte auszugeben.

```
The IBM Personal Computer MACRO Assembler 01-01-83 Figure 8.20 Sense Drive Status
                                                                                           PAGE
                                                                                                        1-1
                                                                                    ,132
Figure 8.20 Sense Drive Status
1234
                                                                         TITLE
              0000
                                                            STACK
                                                                        SEGMENT STACK
                                                                                    64 DUP(?)
5
                           4 n F
              0.000
                                                                        DЫ
                                    ????
              0080
                                                            STACK
                                                                        ENDS
10
                                                            FDC_STATUS
                                                                                    RECORD ROM: 1.DIO: 1.OTHER: 6
11
12
13
14
15
16
                                                                        SEGMENT
              0000
                                                            CODE
                                                                                    CS:CODE
                                                                        ASSUME
              0000
                                                            SENSE
                                                                        PPOC
                                                                                    FAR
                                                                                   DS
AX,AX
                                                                        PUSH
              0000
                                                                                                            ; Set return address
             0001
                      2B C0
                                                                        SIIB
18
19
20
21
22
23
24
25
                                                                        PUSH
              0004
                      BA 03F4
                                                                        MOV
                                                                                    DX,03F4H
                                                                                                            ; Status port for FDC
                      B4 04
E8 001E R
                                                                        MOV
CALL
                                                                                    AH,04H
OUTPUT
                                                                                                              Sense drive status command
Send to controller
              0007
              0009
              000C
                                                                        MOV
                                                                                    AH,0
OUTPUT
                                                                                                            ; Second byte of command
                      E8 001E R
                                                                        CALL
              000E
22222333333333334444444444555555
                                                            :---- Read the status from the FDC
                                                            IN_DIO:
             0011
             0011
0012
0014
                                                                                    AL,DX
AL,MASK DIO
IN_DIO
                                                                                                            ; Wait until DIO indicates
; input from FDC
                                                                        IN
                      A8 40
74 FB
                                                                        TEST
                                                            IN RQM:
              0016
              0016
                                                                                                            ; Wait until RQM indicates
; FDC is ready
                                                                                    AL, MASK RQM
IN_RQM
              0017
                      A8 80
74 FB
                                                                        TEST
                                                                                                            ; Point to data port
; Read in the sense status
; End of example
              001B
                                                                        INC
                                                                                    ĀĹ,DX
             001C
001D
                                                                        IN
RET
              001F
                                                            SENSE
                                                                        ENDP
                                                            ;---- Routine to send byte to FDC
              001E
                                                            OUTPUT
                                                                        PROC
                                                                                    NEAR
                                                                                    AL, DX
AL, MASK DIO
OUTPUT
                                                                                                            ; Wait until DIO says FDC ready
                      EC
              001F
                                                                        ΙN
                      A8 40
75 FB
                                                                        TEST
              001F
                                                                                                                 for output to it
              0021
                                                                        JNZ
                                                            OUT_RQM:
                                                                        IN
TEST
                                                                                    AL,DX
AL,MASK RQM
OUT_RQM
             0023
                      EC
                                                                                                            : Wait until RQM savs FDC readv
              0026
                                                                        JΖ
                                                                                                            ; Point at data port
; Get data value
; Send the value
; Back to status port
             0028
                      42
8A C4
                                                                        TNC
                                                                                    DΧ
                                                                                    AL,AH
DX,AL
55
56
57
58
59
60
              002B
                      EE
4A
                                                                        DILL
              002C
                                                                        DEC
             002D
002E
                      C3
                                                                        ENDP
                                                                        ENDS
END
              002E
                                                            CODE
                                                                                    SENSE
```

Abbildung 8.20 Disketten-Status

Der Controller tritt nun in die Ausführungsphase ein. Während dieser Phase wird der von uns übergebene Befehl ausgeführt. In unserem Beispiel wird dabei der Zustand des Geräts überprüft. Während dieser Aktion zeigt das RQM-Bit unserem Programm an, daß wir den Datenport besser in Ruhe lassen. Nach Ausführung des Befehls ändert sich der Zustand des DIO-Bits auf 1 und teilt unserem Programm dadurch mit, daß wir das Datenregister lesen sollen. Wenn es uns das RQM-Bit nun gestattet, kann unser Programm das einzelne Statusbyte, also das Ergebnis der Operation, lesen. Haben wir einmal die gesamte Statusinformation gelesen, so wechselt das DIO-Bit wieder zurück auf 0 und zeigt solchermaßen an, daß die Eingabe für den nächsten Befehl erwartet wird.

Wie wir aus der Tabelle im Technical Reference Manual sehen können, ist der Befehl zum Überprüfen des Gerätestatus einer der einfachsten. Der Befehl zum Datenlesen beispielsweise benötigt neun Datenbytes während der Befehlsphase. Ist der Befehl beendet, so muß das Programm sieben Statusbytes vom Controller lesen. Die Befehlsabarbeitung beginnt dabei nicht eher, als bis nicht das letzte Befehlsbyte gesendet ist, und wir können auch keinen weiteren Befehl übermitteln, bevor wir nicht alle sieben Statusbytes gelesen haben.

An der Ein/Ausgabeadresse 3F2H befindet sich ein zusätzliches, digitales Ausgaberegister des Diskettencontrollers. Dieser Ausgabeport erledigt einige zusätzliche Aufgaben zur Steuerung des Diskettenlaufwerks. Der hauptsächliche Verwendungszweck dieses Ports ist dabei die Steuerung des Diskettenmotors. In den 5 1/4-Zoll Diskettenlaufwerken des IBM PC läuft der Motor nämlich nicht ununterbrochen. Ein Programm muß also diesen Motor erst einschalten, bevor es Daten lesen oder schreiben kann, und ihn nach dieser Operation auch wieder ausschalten. Würden wir nämlich den Motor die ganze Zeit über laufen lassen, so würden wir die Disketten unnötigerweise abnützen. Ist der Motor eingeschaltet, so leuchtet auch das rote Licht an der Frontplatte des Diskettenlaufwerks.

Der Diskettenadapter verwendet dieses digitale Ausgangsregister allerdings auch noch für einige zusätzliche andere Funktionen. Zwei der Bits dienen dabei zur Auswahl des Diskettenlaufwerks. Das Register verfügt außerdem noch über eine Möglichkeit, den FDC zurückzusetzen, da es Fehlerbedingungen geben kann, die den Controller in einen undefinierbaren Zustand versetzen. In diesen Fällen ist dann die einzige Lösung, den Controller zurückzusetzen und die Operation erneut zu versuchen.

Direkter Speicherzugriff

Der Diskettenadapter ist eine IBM-Platine, die die Möglichkeit des direkten Speicherzugriffs — Direct Memory Access (DMA) — des Systems verwendet. Der direkte Speicherzugriff erlaubt es dabei einem Ein/Ausgabegerät, die Daten direkt von oder zum Speicher zu transportieren. Der Prozessor selbst muß also die Daten hier nicht zur Verfügung stellen. Der Drucker beispielsweise benötigt den Prozessor, um jedes Zeichen zu senden, das gedruckt werden soll. Für den Datentransfer von und nach Disketten hätte der Prozessor allerdings Schwierigkeiten, die Daten schnell genug bereitzustellen. Ein Programm zum Übertragen von Daten von und nach Disketten wäre dann sehr ähnlich dem Programm in Abbildung 8.15, wo wir Zeichen an den Drucker sandten. Das heißt, das Programm würde in einer Schleife laufen und dabei jedesmal das RQM-Bit testen, um festzustellen, ob das nächste Datenbyte bereit ist. Antwortet in diesem Fall der Prozessor nicht schnell genug auf die Anforderungen des Diskettenlaufwerks, so sind jedoch die Daten verloren.

Beim Datentransport mit der DMA muß der Prozessor dagegen lediglich die Operation initialisieren. Der Intel 8237 DMA-Controller auf der Systemplatine erledigt dann den Rest für ihn. Für eine Diskettenleseoperation initialisiert das Programm beispielsweise die DMA so, daß sie den Datentransfer ausführen kann. Darauf sendet

unser Programm den Befehl an das Diskettenlaufwerk, die Leseoperation auszuführen. Während der eigentlichen Ausführungsphase muß unser Programm die Daten dann nicht mehr bewegen, denn der DMA-Controller erledigt diese Aufgabe. Ist die Operation ausgeführt, so führt unser Programm die Ergebnisphase wieder genauso durch wie vorher.

Sehen wir uns nun einmal an, wie wir die DMA für eine Diskettenleseoperation vorbereiten müssen. Im Abbildung 8.21 sehen wir die dazu nötigen Befehle. Die DMA verfügt über vier Kanäle. Das Diskettenlaufwerk ist dabei an den Kanal 2 der DMA angeschlossen. Die Kanäle 1 und 3 sind auf dem System-Ein/Ausgabekanal für andere Ein/Ausgabegeräte verfügbar, während der Kanal 0 für eine sehr wichtige Hardwarefunktion reserviert ist — das Auffrischen der Speicherinhalte. Stören wir also die Operation der DMA auf Kanal 0, so gehen wahrscheinlich große Teile des Speicherinhalts verloren.




Abbildung 8.21 DMA-Vorbereitung

Jeder Kanal der DMA verfügt über zwei Register: ein Adressregister und ein Zählregister. Das Adressregister bestimmt dabei die Speicherstelle, an die die Daten transportiert werden sollen. Für unsere Leseoperation würde der Inhalt des Adressregisters beispielsweise den Anfang des Datenpuffers bestimmen. Während der Diskettencontroller nun die einzelnen Bytes von der Diskette liest, speichert der DMA-Controller diese Bytes an die vom Inhalt des Adressregisters bestimmten Speicherstellen. Der DMA-Controller erhöht daraufhin den Inhalt des Adressregisters, so daß dieses nun auf die nächste Position im Datenpuffer zeigt.

In Abbildung 8.21 wird dieser Datenbereich als BUFFER bezeichnet. Unser Programm bestimmt nun die absolute Adresse von BUFFER im System. Wir erreichen dies dadurch, indem wir auf den Adressoffset von BUFFER den bereits verschobenen Inhalt des CS-Registers addieren, das seinerseits die Segmentadresse von BUFFER enthält. Nun übergeben wir die niederwertigen 16 Bits dieser Adresse in das DMA-Adressregister für Kanal 2. Die höherwertigen vier Bits der Adresse werden in einem speziellen Seitenregister abgelegt. Der 8237 DMA-Controller kann nämlich in der Tat nur 16-Bit Adressen verarbeiten. Im IBM PC wird nun der Inhalt dieses Page-Registers auf den in der DMA enthaltenen Adresswert addiert, so daß unser Programm in der Tat jede beliebige Speicherstelle ansprechen kann. Es gibt übrigens drei Page-Register, je eines für Kanal 1, 2 und 3. Jedes Page-Register ist dabei nur vier Bits lang, so daß die vier höherwertigen Bits des AL-Registers keine Rolle spielen, wenn wir den Page-Wert ausgeben.

Unser Programm muß außerdem die Anzahl der zu übertragenden Bytes an den DMA-Controller übergeben. Auch der Diskettencontroller benötigt diesen Wert, den wir im Kanal 2 des Zählerregisters übergeben, um die Datenleseoperation korrekt zu beenden. Die DMA sendet dabei ein spezielles Kontrollsignal, das wir als "Terminal Count" bezeichnen, an das jeweilige Gerät, wenn sie das letzte Datenbyte im Speicher abgelegt hat. Der letzte Befehl an die DMA gibt dann Kanal 2 für weitere Operationen frei. Unser Programm kann nun in die Befehlsphase für den Diskettencontroller eintreten.

Der Diskettenadapter benötigt für seine Arbeit viele der einzelnen Systemkomponenten. So benötigt er zum Beispiel die DMA und einen zusätzlichen Interrupt, um die Arbeit des Diskettenlaufwerks zu überwachen. Der Diskettencontroller selbst ist ein kompliziertes "intelligentes" Steuergerät, das seinerseits ein Programm benötigt, bevor es unsere Befehle ausführen kann. Im nächsten Kapitel werden wir auf all dies näher eingehen, wenn wir besprechen, wie das ROM BIOS das Diskettenlaufwerk steuert.

9 ROM BIOS

Im vorhergehenden Kapitel beschäftigten wir uns mit der Hardware des IBM PC. IBM versieht den Rechner aber standardmäßig zusätzlich mit einem Steuerprogramm, das viele der besprochenen Hardwaregeräte bedient. Die Programme befinden sich im ROM und werden als ROM BIOS (Basic Input/Output-System) bezeichnet. Im folgenden Kapitel erklären wir nun genau die einzelnen Funktionen, die als Teil des ROM BIOS verfügbar sind. Sie sollten dieses Kapitel verwenden im Zusammenhang mit Kapitel 3 und Anhang A des Technical Reference Manual. Kapitel 3 beschreibt dabei das ROM BIOS, insbesondere einige seiner Spezialfunktionen. Und Anhang A enthält die komplette Assemblerliste des ROM BIOS, wie es im IBM PC eingesetzt wird.

Wir werden uns nun im weiteren aus zwei Gründen mit dem ROM BIOS befassen. Erstens sind diese Routinen ein gutes Beispiel für die Technik der Programmierung in Assemblersprache, besonders, was die Steuerung der Systemhardware betrifft. Zweitens, und noch wichtiger, ist die Tatsache, daß diese ROM BIOS-Routinen eine wichtige Rolle bei der Entwicklung von Assemblerprogrammen für den IBM PC spielen. Wir haben bereits in einigen früheren Beispielen bestimmte ROM BIOS-Funktionen verwendet. Da IBM uns diese Funktionen zur Verfügung stellt, gibt es keinen Grund, sie selbst zu schreiben. Es ist sogar eine sehr gute Idee, sie soweit als möglich zu verwenden.

Der zweite Grund zur Verwendung der Routinen des ROM BIOS ist die Portabilität von Programmen. IBM stellt die Routinen des ROM BIOS nämlich zur Verfügung, um dem Assemblerprogrammierer eine bestimmte Ebene von Systeminterface zu bieten. Als IBM den PC entwickelte, war den Systementwicklern sehr wohl klar, daß es in jedem Falle, so gut sie auch ihre Arbeit erledigten, immer einen Weg geben würde, noch etwas besser zu machen. Und in der Tat, mit fortschreitender Zeit wird auch die fortschreitende Entwicklung der Technik eine bessere Lösung für einige Aufgaben bieten.

Wird beispielsweise neue Hardware für den PC entwickelt, so werden auch neue Programmschnittstellen für diese Hardware zusätzlich nötig sein. Schreiben wir nun ein Programm, das sich auf ganz bestimmte Hardwarespezifikationen stützt, so werden wir dieses Programm jedesmal dann verändern müssen, wenn sich in der Hardware etwas verändert. Dies ist nun wahrlich kein großes Problem für einen Programmierer, der seine Programme selbst verwendet, kann aber zu einem Problem werden, wenn wir Programme schreiben, mit denen viele Leute umgehen. Oder sollten Sie beispielsweise Ihr Programm verkaufen wollen, so werden Sie sicher großes Interesse daran haben, daß nicht jede Hardwareänderung auch eine Änderung in Ihrem Programm erfordert. Das würde nämlich bedeuten, daß Sie nach jeder Hardwareänderung an Ihre Kunden ein neues Programm versenden müßten.

Die Interfaceroutinen des ROM BIOS sind ein Versuch, dieses Problem zu lösen. IBM hat dabei eine Schnittstelle definiert, mit der die verschiedenen Komponenten des Systems angesprochen werden können. Die Hardwarelieferanten ihrerseits werden nun dafür sorgen, daß neue Hardware soweit als möglich auf die bestehenden Schnittstellen paßt. Dies bedeutet, daß selbst bei einer Veränderung der Hardware

die Schnittstellen des BIOS die gleichen bleiben sollten. Ihr Programm muß also in diesem Fall nicht mehr verändert werden.

Verfügt natürlich die neue Hardware über zusätzliche Funktionen, dann müssen Sie Ihr Programm ändern, um auch einen Vorteil aus diesen neuen, zusätzlichen Funktionen zu ziehen. In diesem Falle wird IBM zusätzliche neue BIOS-Schnittstellen anbieten. Ihre alten Programme, die bisher perfekt liefen, werden selbstverständlich auch auf den neuen Maschinen laufen. Natürlich werden Sie in diesem Fall nicht von den neuen Funktionen profitieren. Erfüllte Ihr Programm bisher einen nützlichen Zweck, so ist es sehr wahrscheinlich, daß es seinen Wert dann immer noch besitzt und auch weiterhin verwendet wird.

Nehmen wir ein mögliches Beispiel aus dem ROM BIOS. Wir nehmen dazu an, daß IBM sich entschlossen hat, den Diskettencontroller zu verändern. Dies könnte aus verschiedenen Gründen geschehen. Beispielsweise könnte eine Verringerung der Herstellungskosten oder das Hinzufügen einiger zusätzlicher Funktionen ein Grund für die Modifikation des Diskettencontrollers sein. In allen Fällen wäre die Programmschnittstelle für die Hardware, so wie wir sie im vorausgehenden Kapitel besprochen haben, verschieden. Dagegen wird das ROM BIOS, das IBM zusammen mit dem Controller liefert, das gleiche Interface für uns besitzen. Dies bedeutet, daß der Aufruf und die Parameterübergabe für diese Schnittstelle gleich bleiben. Haben wir also ein Programm, das die Diskette benützt, und das für alle Diskettenzugriffe die Schnittstellen des ROM BIOS verwendet, so würde dieses Programm korrekt laufen. Hätten wir dagegen ein Programm geschrieben, das direkt auf den Diskettencontroller zugreift, so würde dieses Programm mit einer solchermaßen modifizierten Controllerkarte sicherlich nicht korrekt ablaufen.

Das ROM BIOS besteht aus mehreren, getrennten Funktionen. Die erste dieser Funktionen ist der Einschalt-Selbsttest (power-on self-test — POST). Diese Routine wird immer dann ausgeführt, wenn wir den Rechner einschalten oder wenn wir einen System-Reset (durch Drücken der Tasten Control-Alt-Del) durchführen. Die POST-Routine überprüft dabei die Hardware und initialisiert einige Geräte für nachfolgende Operationen.

Das ROM BIOS enthält zusätzlich Gerätetreiber. Diese Routinen dienen zur Steuerung der Geräte. IBM sah dabei Steuerungsroutinen für alle normalerweise verwendeten Hardwarezusätze vor. Allerdings steht dabei nicht jede denkbare bzw. für den Benutzer wünschenswerte Funktion zur Verfügung. Es gibt nämlich einfach nicht genug ROM-Speicherplatz, um alle eventuell wünschenswerten Funktionen aufzunehmen.

Schließlich verfügt das ROM BIOS noch über einen Satz von Systemdiensten. Diese Routinen steuern dabei nicht direkt irgendein Gerät, sondern versorgen uns mit wertvollen Daten über die Arbeit des Betriebssystems.

Im folgenden werden wir die einzelnen Komponenten des ROM BIOS besprechen. Wir beginnen dabei mit der POST-Routine, da sie einerseits die erste im ROM-Programm ist und andererseits auch die erste beim Einschalten des Rechners. Als nächstes folgen die Systemdienste, da sie in direktem Zusammenhang mit der Systemplatine stehen. Und schließlich werden wir uns noch ansehen, was IBM für das Arbeiten mit den verschiedenen Ein/Ausgabegeräten vorgesehen hat.

Hinweise zur ROM BIOS-Liste

Die Liste des ROM BIOS ist in Anhang A des Technical Reference Manual enthalten. Sie beschreibt den Inhalt des 8K-Speicherbereichs im ROM, der an den Adressen OFE000H im Adressraum des 8088 beginnt. Dieser ROM ist einer von fünf Modulen, die sich auf der Systemplatine des IBM PC befinden. Die anderen vier ROM-Module enthalten den BASIC-Interpreter. In Analogie zum DOS ist dabei der Quellcode des BASIC-Interpreters Eigentum von IBM und deshalb nicht im Technical Reference Manual wiedergegeben. Dagegen hat IBM die ROM BIOS-Routinen veröffentlicht, so daß jedermann darin Einsicht nehmen kann, um sich die Schnittstellen der BIOS-Routinen anzueignen.

Die Programmliste in Anhang A des Technical Reference Manual enthält dabei den kompletten Inhalt des ROM. Die Assemblierung wurde nicht mit dem IBM Makro-Assembler durchgeführt. Dies geschah deshalb, da der Makro-Assembler zu der Zeit, als IBM das ROM BIOS entwickelte, noch nicht existierte. Aus diesem Grunde wurde für die Entwicklung des BIOS der Intel Makro-Assembler verwendet und erzeugte auch die gezeigte Liste. Der Intel-Assembler ist dabei dem IBM-Assembler in Anwendung und Syntax ähnlich. Wie wir allerdings sehen, gibt der Intel-Assembler die Adressbereiche nicht in der gleichen Art wieder, wie dies der IBM-Assembler tut; zusätzlich besteht ein Unterschied in einigen Assembler-Pseudo-Operationen. Es sollte für Sie jedoch ein leichtes sein, mit diesen geringfügigen Unterschieden fertig zu werden.

Das ROM BIOS beschreibt sechs verschiedene Segmente. Nur drei dieser Segmente sind wirklich von Bedeutung für uns. Das Segment ABSO, das an der Adresse 0 beginnt, enthält die Interrupt-Vektoren, mit denen das ROM BIOS und die POST-Routine arbeiten. Dieses Segment beinhaltet dabei keine vorher festgelegten Werte. Es bestimmt nur die Lage der Vektoren. Da diese sich im RAM befinden, muß das ROM BIOS nach Einschalten des Stroms diesen Bereich initialisieren. Das Datensegment, das sich bei Paragraph 40H bzw. an der absoluten Adresse 400H befindet, definiert nun alle vom ROM BIOS verwendeten Datenbereiche. In ähnlicher Weise bestimmt auch dieses Segment wiederum nur die Adressen der Variablen und nicht ihre Werte. Das Codesegment schließlich beginnt an der Paragraphenadresse 0F000H. Die ersten 56K Bytes dieses Segments sind leer. Das erste belegte Byte im Codesegment erscheint deshalb an der absoluten Adresse OFE000H bzw. mit dem Offset 0E000H innerhalb des Segments. Diese Daten, von der Adresse OFE000H bis zur Adresse OFFFFFH, stellen nun die 8K Bytes des BIOS ROM-Moduls dar. Dieser Code, zusammen mit den BASIC ROM-Modulen, ist der einzige verfügbare Maschinencode, wenn die Maschine eingeschaltet wird.

Zusätzlich sei bemerkt, daß IBM das ROM BIOS nicht als einen einzigen großen Quellcode entwickelte. Jede Funktion wurde als eigener Modul entwickelt und die Module schließlich zusammengebunden, um das ROM BIOS zu bilden. Wir können noch einige Reste dieses Bindevorgangs im Code entdecken. Zur Veröffentlichung kombinierte IBM jedoch die einzelnen Codemodule zu einem einzigen großen Quellmodul und assemblierte diesen in einem Stück. Dies gestattet es uns nun, in der Assemblerliste die absoluten Adressen jeder einzelnen ROM BIOS-Funktion zu ermitteln.

Einschalt-Selbsttest

Der IBM PC führt nach jedem Rücksetzen des Systems, darin eingeschlossen auch das Einschalten des Rechners, einen Selbsttest durch. Dieser Test hat zwei Gründe: erstens ist er ein kurzer Test der grundlegenden Teile des Systems und zweitens initialisiert er die wichtigsten Hardwarekomponenten für die weitere Verarbeitung.

Hinsichtlich des Systemtests bildet die POST-Routine den ersten Teil eines dreiteiligen Diagnosepakets für den IBM PC. Die POST-Routine wird dabei ausgeführt, sooft das System eingeschaltet wird. Dieser kurze Test überprüft die Arbeit des Systems und entdeckt Probleme, bevor sie ein laufendes Programm betreffen können. Die zweite Diagnose-Ebene wird mit jedem Rechner im "Guide to Operations" mitgeliefert. Diese Diskette (oder Kassette) enthält ein Diagnoseprogramm für den Anwender, das jeden Teil des Rechners überprüft. Das Programm stellt dabei fest, welchen Teil des Rechners der Kunde an den Service einschicken sollte, falls ein Fehler auftaucht. Schließlich bietet IBM noch als drittes ein fortgeschrittenes Diagnosewerkzeug an. Dieses Programm, das nur gegen Aufpreis erhältlich ist, stellt fest, welche der austauschbaren Einheiten versagt hat. Dieses Hilfsmittel ist eigentlich zur Anwendung durch das Servicepersonal gedacht, wenn die Maschine gewartet wird. Es gibt allerdings keinen Grund, warum Sie dieses Programm nicht zu Ihren Zwekken kaufen könnten.

Der Anfang der POST-Routine ist etwas schwer zu finden. Dies rührt daher, daß sich der Anfang der POST-Routine im Grunde genommen am Ende des Programmlistings befindet. Wird der 8088 nämlich rückgesetzt (was zum Beispiel geschieht, wenn der Strom eingeschaltet wird), so beginnt die Abarbeitung an der Adresse OFFFF:0000H. Diese Adresse befindet sich in einer Distanz von 16 Bytes vom Ende des Adressraums des 8088. In diesen 16 Bytes ist nun gerade noch genug Platz für einen Sprungbefehl auf die tatsächliche POST-Routine. Wie wir im weiteren sehen können, überträgt der Befehl FAR JMP die Steuerung dann an das Label START, wo sich der tatsächliche Anfang der POST-Routine befindet. Die restlichen verbleibenden Bytes am Ende des ROMs verwendet IBM, um einen Datenwert zu enthalten. Dieser Wert, ein Datum, teilt mit, wann IBM den ROM zur Produktion freigab.

Über den Anfang der POST-Routine können wir auch Rückschlüsse darauf ziehen, warum IBM den ROM für den PC an das obere Ende des Speicherbereichs plazierte. Dort beginnt der Prozessor nämlich nach einem Reset wieder mit dem Abarbeiten von Befehlen. Der System-ROM, der das Initialisierungsprogramm für den Rechner enthält, muß also einige Informationen an der Stelle OFFFF:0000H enthalten. So ist es sinnvoll, gleich den ganzen ROM an das Ende des Speicherbereichs zu legen. Auch das Plazieren der Interruptvektoren an den Anfang des RAM-Bereichs erscheint nun sehr vernünftig. Die für uns dadurch entstehende Möglichkeit, den Inhalt dieser Vektoren zu verändern, erhöht die Anwendungsmöglichkeiten des ROM BIOS gewaltig.

Die POST-Routine enthält im übrigen für uns uninteressanten Code. Viele der Befehlsfolgen ergeben dabei überhaupt keinen Sinn. Wenn wir uns die erste Befehlsfolge einmal ansehen, so entdecken wir, daß darin überhaupt nichts geschieht — solange es kein Problem mit dem Prozessor selbst gibt. Solange wir

uns also nicht dafür interessieren, Diagnoseprogramme selbst zu erstellen, gibt es für uns wenig Grund, die Programmiertechniken der POST-Routine zu untersuchen.

Wir können allerdings einige der Aktionen festhalten, die POST ausführt, um Ihnen zu zeigen, in welchem Umfang Fehlertests durchgeführt werden. POST testet beispielsweise den gesamten ROM auf der Systemplatine mittels einer Prüfsumme.

Hardware-I	Jnterbrechungen 4 8 1
------------	-----------------------

		•
Interro Numn	upt ner	Verwendung im ROM BIOS
2	02H	Parityfehler im Speicher
5	05H	Ausgabe auf Bildschirm
8	08H	Tageszeit
9	09H	Tastatur
14	0EH	Diskette

BIOS-Gerätetreiber

Interro Numn	upt ner	Verwendung im ROM BIOS
16	10H	Video
17	11H	Ausstattungstest
18	12H	Speichergröße
19	13H	Diskette
20	14H	Asynchron
21	15H	Kassette
22	16H	Tastatur
23	17H	Drucker
24	18H	Kassetten-BASIC
25	19H	Bootstraproutine
26	1AH	Tageszeit

Benutzerroutinen

Interru Numm	ıpt ner	Verwendung im ROM BIOS
27	1BH	Tastatur-Break
28	1CH	Zeitgeber-Tick

BIOS-Parameterblöcke

Interrupt Nummer		Verwendung im ROM BIOS
29 1	DH	Videoparameter
30 1	EH	Diskettenparameter
31 1	FH	Video - graphischer Zeichensatz

Abbildung 9.1 Interruptvektoren für das ROM BIOS

Dabei werden alle Bytes des ROM-Moduls aufeinander addiert. Während dieser Addition werden sämtliche Überträge aus dem 8-Bit Ergebnis vernachlässigt. Ist das Endergebnis nun Null, so hat der ROM den Test bestanden. Natürlich hat IBM sichergestellt, daß jeder ROM eine Prüfsumme von Null ergibt, bevor er in den Rechner eingesetzt wird. Enthält der ROM dagegen eine schwache Stelle, so wird durch diesen Test der Fehler entdeckt.

Die POST-Routine testet auf diese Weise auch den gesamten Schreib/Lesespeicher des Systems. Die Schalter auf der Systemplatine teilen der POST-Routine dabei mit, wieviel Speicher sich im System befindet. Jedes Bit im Speicher wird getestet, um festzustellen, ob es auf 1 und dann auf 0 gesetzt werden kann. Nach Durchführung dieses Tests schreibt die POST-Routine an alle Speicherstellen Nullen. Das bedeutet, wenn wir ein Programm direkt im Anschluß an die POST-Routine laufen lassen, daß sich der gesamte Speicher auf 0 befindet. Es ist allerdings eine schlechte Gewohnheit, sich darauf zu verlassen, daß ein anderes Programm unseren Datenbereich initialisiert. Es ist besser und sicherer, dieses selbst durchzuführen.

Das letzte, das wir noch bei der POST-Routine festhalten wollen, ist, daß sie die Software-Interruptvektoren für das ROM BIOS initialisiert. Wir greifen nämlich aus einem normalen Programm über die Software-Interruptvektoren auf die Routinen des ROM BIOS zu. Die Routinen selbst befinden sich dabei in einem ROM-Modul, dem gleichen, der auch die POST-Routine enthält. Bevor nun POST die Steuerung an das Betriebssystem übergibt, stellt sie sicher, daß jeder der Einsprungpunkte in das BIOS im richtigen Interruptvektor abgespeichert ist. Das BIOS benützt dabei die meisten Interruptvektoren zwischen Interrupt 2 und Interrupt 01FH. Im Technical Reference Manual sehen wir eine Liste der Interruptvektoren, die uns die Interruptnummer und den Anfangswert des jeweiligen Vektors zeigt. Abbildung 9.1 enthält diesen Teil der Tabelle, den wir auch in unserer weiteren Besprechung des ROM BIOS verwenden werden.

Interrupts des ROM BIOS

Wie wir aus Abbildung 9.1 sehen, verwendet das ROM BIOS die Interruptvektoren des 8088. Diese Vektoren dienen verschiedenen Zwecken. Der erste Block von Vektoren behandelt direkt die Hardware-Interrupts. Die mit diesen Vektoren verbundenen Routinen erhalten dann die Steuerung, wenn ein Hardware-Interrupt auftritt. So verwendet beispielsweise die Tastatur den Interruptvektor 9, der sich an der Stelle 9*4 oder 24H befindet. Das ROM BIOS verwendet dabei nicht sämtliche Interrupts, die mit dem 8259 möglich wären. Einige dieser Interrupts sind für andere IBM-Geräte reserviert, während andere wiederum von uns für unsere eigenen Zwecke verwendet werden können. Und natürlich können wir, selbst wenn IBM einen solchen Interruptvektor für seine eigenen Zwecke reserviert hat, diesen für unsere Zwecke verwenden, wenn es in unserem System dafür vorgesehen ist. Wollen Sie allerdings Ihr Programm verkaufen, so sollten Sie sich darüber im Klaren sein, daß die Systeme von anderen Leuten dann nicht unbedingt mit Ihrem System übereinstimmen müssen.

Gerätetreiber

Die Gerätetreiber-Routinen sind das Herz des ROM BIOS. Diese Routinen geben dem Assemblerprogrammierer eine Möglichkeit zur Steuerung der Hardwareeinrichtungen des IBM PC. Jedes Programm kann dabei mit einer passenden Befehlsfolge die einzelnen Geräte ansprechen. Allerdings werden wir bei vielen Programmen gar nicht vorhaben, etwas besonderes mit den einzelnen Geräten zu tun. In diesen Fällen genügt es, daß die Geräte im vorbestimmten Standardmodus arbeiten. Beispielsweise tun nur wenige Programme mit dem Diskettenlaufwerk etwas anderes als lesen und schreiben. Wir haben beispielsweise unsere eigene Routine geschrieben, um den Diskettenlaufwerkstatus in Kapitel 8 zu erhalten. Wollen wir einen bestimmten Sektor auf der Diskette lesen, so können wir das ROM BIOS dazu verwenden und müssen nicht selbst erst das Programm zur Steuerung des Gerätes schreiben. Der Assemblerprogrammierer sollte also die Routinen des ROM BIOS als Werkzeug ansehen. Diese Routinen minimieren für ihn den Arbeitsaufwand.

Die Verwendung des ROM BIOS in unserem Programm geschieht durch die Ausgabe eines Software-Interrupts für die gewünschte Aktion. In den Registern des 8088 werden dabei die Parameter für und von den BIOS-Funktionen übergeben. Beispielsweise bestimmen die nachfolgenden Befehle den aktuellen Zustand des Bildschirms.

MOV AH,15 INT 10H

Der Befehl INT 10H bewirkt den Aufruf der Video-BIOS-Routine. Die Videoroutine kann eine ganze Menge verschiedener Dinge für uns ausführen. Setzen wir das AH-Register dabei auf 15, wird der Routine mitgeteilt, daß wir etwas über den aktuellen Zustand des Bildschirms erfahren wollen. Die Routine selbst gibt uns dann die Statusinformation im AL-Register zurück.

Jeder der BIOS-Gerätetreiber verfügt über seine eigenen Parameter für Ein- und Ausgabe. Im allgemeinen dient dabei das AH-Register zur Identifizierung der bestimmten Funktion, die die BIOS-Routine ausführen soll. Die anderen Register werden von den BIOS-Routinen dazu verwendet, um zusätzlich benötigte Parameter für Ein- und Ausgabe zu übergeben. Das ROM BIOS-Listing enthält dabei die benötigten Spezifikationen für Ein- und Ausgabe jeder Routine. Am Anfang jeder BIOS-Routine sehen wir einen sogenannten Prolog, der die benötigten Eingabeund Ausgabeparameter angibt. Jede Funktion ist außerdem kurz beschrieben und zusätzlich noch mit wichtigen Hinweisen versehen. Wir werden uns später noch auf diese Liste beziehen, wenn wir die einzelnen Routinen besprechen. Doch bevor wir dies tun, sehen wir uns zunächst noch einmal die anderen Interruptvektoren an.

Benutzerroutinen

Es gibt einige Systemfunktionen, die eine sofortige Beantwortung durch ein Programm erfordern. Zwei Interrupts für Benutzerroutinen sind dafür vorgesehen. Der erste Vektor, an der Interruptadresse 1BH, ist der "Keyboard Break". Der Benutzer

muß dabei nur die beiden Tasten "Control" und "Break" drücken, um das laufende Programm zu unterbrechen. Normalerweise wird dadurch die Steuerung an das Betriebssystem, wie z.B. DOS oder BASIC, zurückgegeben. Schreiben wir nun unser eigenes Programm, das diese Tastatur-Breakbedingung auswertet, so müssen wir dauernd die Tastatur überprüfen (beispielsweise über eine BIOS-Routine), um zu sehen, ob ein Benutzer gerade das Break-Zeichen gedrückt hat. Oder aber wir verwenden dazu den Break-Interrupt. Die ROM BIOS-Tastaturroutine gibt nämlich immer dann den Softwareinterrupt 1BH aus, wenn die Control-Break-Taste gedrückt wird. Normalerweise zeigt dieser Interrupt auf eine Rücksprungadresse — IRET — so daß nichts geschieht. Wollen wir aber, daß unser Programm etwas darüber erfährt, daß die Tasten Control-Break gedrückt wurden, so müssen wir nur den 1BH-Interruptvektor so besetzen, daß er auf die dazu vorgesehene Routine in unserem Programm zeigt. Auf diese Weise erfährt unser Programm sofort, wenn ein Benutzer es verlassen will, und kann dann die notwendigen Maßnahmen treffen.

Auf ähnliche Weise könnten wir ein Programm schreiben, das periodische Unterbrechungen benötigt. Beispielsweise müssen wir in einem Spielprogramm immer über die Position der jeweiligen Steuerhebel informiert sein. Das ROM BIOS ruft nun den Interrupt 1CH immer dann auf, wenn die Uhr im Rechner umschaltet. Wie wir bereits gesehen haben, geschieht dies 18,2 mal pro Sekunde oder etwa alle 55 Millisekunden. Wir können nun eine Routine schreiben, die die Position der Steuerknüppel jedes 18. Mal überprüft, wenn sie vom BIOS aufgerufen wird, und erlauben unserem Programm damit, die Position etwa einmal pro Sekunde festzustellen. Diese Methode gestattet uns einen periodischen Einsprung in eine bestimmte Routine innerhalb unseres Programms.

Parameterblöcke

Die Parameterblöcke des ROM BIOS geben den Hardwareprogrammen im ROM große Flexibilität. Die Interruptvektoren der einzelnen BIOS-Routinen zeigen dabei auf Parameterblöcke, die von den Routinen verwendet werden. So enthält beispielsweise der Diskettenparameterblock die Werte, die die BIOS-Routinen zur Steuerung des Diskettenlaufwerks verwenden. Da verschiedene Diskettenlaufwerke auch verschiedene Charakteristiken aufweisen, verfügt das ROM BIOS über jeweils eine Tabelle für die Geräte, die von IBM unterstützt werden. Haben Sie sich vielleicht entschlossen, ein anderes Diskettenlaufwerk zu verwenden, so müssen Sie nur diese Parametertabelle abändern und können dann sofort das Laufwerk erfolgreich verwenden.

Entsprechend gibt es auch eine Parametertabelle für die Initialisierung des Bildschirms. Benötigt Ihr Bildschirm beispielsweise einige geringfügig andere Zeitsignale, so können wir die dazu verwendete Tabelle modifizieren. Beispielsweise sind viele Fernsehbildschirme nicht in der Lage, die volle Breite von 40 Zeichen darzustellen. Einer der Parameter in der Bildschirmtabelle steuert dabei die Positionierung des linken bzw. rechten Randes auf dem Bildschirm. Das MODE-Kommando im DOS, mit dem wir auch die Zeichen auf dem Bildschirm verschieben können, modifiziert nun die Parametertabelle speziell zu diesem Zweck.

Der letzte Parameterblock, der mit BIOS-Interruptvektoren verbunden ist, ist eine Zeichentabelle. Das ROM BIOS verfügt nämlich über die Fähigkeit, Zeichen auf dem Bildschirm darzustellen, selbst wenn sich der Farb/Graphik-Bildschirm im Graphikmodus befindet. Dies geschieht durch Erzeugung der jeweiligen Zeichen aus dem dazu geeigneten Punktemuster. Wir können eine solche Tabelle im ROM sehen, die für die ersten 128 Zeichen des Zeichensatzes gilt und sich an der Stelle mit dem Offset 0FA6EH im Codesegment befindet. Der Interruptvektor 01FH zeigt auf die Tabelle mit den zweiten 128 Zeichen. Da im ROM nicht mehr genügend Platz für diese Tabelle war, ist es in den Händen des Benutzers, diese Tabelle zu liefern. Dies gestattet es uns, unseren eigenen Zeichensatz anstelle dessen zu verwenden, den IBM ursprünglich für die oberen 128 Werte gewählt hat. Wir müssen also nur unser eigenes Punktmuster entwickeln, den Interruptvektor 01FH so setzen, daß er auf die Tabelle zeigt und schließlich noch das BIOS im Graphikmodus schreiben lassen. um das gewünschte Zeichen auszugeben. Diese Fähigkeit kann eine sehr nützliche Erweiterung für Ihre Graphikprogramme sein. Sie gestattet es Ihnen nämlich, Ihre eigenen Zeichensätze zu entwerfen und auch zu verwenden.

Für alle Parameterblöcke gilt, daß wir nur den entsprechenden Interruptvektor modifizieren müssen, damit er auf die jeweiligen neuen Parameter zeigt. Wir können dabei die von uns verwendete Parametertabelle irgendwo in unserem Programm zur Verfügung stellen. Wir müssen nur den Interruptvektor so modifizieren, daß er dann auf diese Tabelle zeigt. Verwenden wir nun das ROM BIOS, und das BIOS benötigt an einer bestimmten Stelle einen Parameter, dann wird es in diesem Fall unsere Tabelle ansprechen und nicht die im ROM vorgesehene. Durch die Verwendung solcher Parametertabellen ist das BIOS extrem flexibel. Obwohl sich nämlich die eigentlichen Befehle im ROM-Modul befinden, können wir die Arbeit des ROM BIOS verändern, ohne jeweils einen neuen ROM einzusetzen oder die Routinen abändern zu müssen.

ROM BIOS-Datenbereich

Das DATA-Segment an der Paragraphenadresse 40H enthält die Variablen, die vom ROM BIOS verwendet werden. Wir werden uns jetzt nicht extra jede einzelne Variable und das, was sie tut, ansehen. Jede von ihnen ist nämlich in der entsprechenden Geräteroutine enthalten.

IBM wird die Adressen dieser Datenbereiche nicht ohne schwerwiegenden Grund ändern. Einige der ROM BIOS-Routinen tun nichts anderes, als einfach einen Wert aus diesen Datenbereichen zurückgeben. Es könnte für ein Programm deswegen durchaus vorteilhaft sein, diese Variablen direkt zu lesen. Wir werden im nächsten Kapitel ein Beispiel dafür bringen, das zusätzlich auch noch den Inhalt einer solchen Variablen verändern muß, die sonst vom ROM BIOS unterhalten wird. Ein Verändern dieser Werte gestattet uns eine zusätzliche Methode, das System zu benutzen.

Da IBM wahrscheinlich keine der Adressen dieser Variablen jemals verändern wird, ist es einigermaßen sicher, diese Datenbereiche direkt anzusprechen. Es gibt aller-

dings eine mögliche Einschränkung. Einige der Variablen könnten sich nämlich als unsinnig erweisen, wenn neue Hardwaregeräte entwickelt werden. Beispielsweise könnte IBM einen Rechner entwickeln, der über keinen Speicher verfügt (eine höchst unwahrscheinliche Möglichkeit), wo es dann keinen Sinn gäbe, eine Variable zu verwenden, die die Größe des aktuellen Speicherbereichs enthält. In diesem Falle könnte IBM auf den Gedanken kommen, die Variable für einen anderen Zweck zu verwenden. Doch solange es irgendeine Funktion geben wird, die der aktuellen Verwendung in etwa entspricht, so wird auch die verwendete Variable wahrscheinlich genauso weiter verwendet werden.

Gerätetreiberroutinen

Wir werden nun, eine nach der anderen, die einzelnen Gerätetreiberroutinen besprechen. Anstelle sie einfach der Reihe nach aufzuführen, werden wir sie uns in aufsteigender Schwierigkeit vornehmen. Die einfachsten Routinen sind die Systemdienste, also beginnen wir mit ihnen.

Systemdienste

Zwei ROM BIOS-Routinen führen auf verhältnismäßig einfache Art Systemdienste aus. Die beiden Routinen dienen zum Testen der Größe des Speichers und zum Überprüfen der angeschlossenen Geräte.

Die Routine zur Feststellung der Speichergröße verfügt über keine Parameter. Die Routine gibt ganz einfach im AX-Register die Größe des zur Verfügung stehenden Speichers zurück. Dabei enthält das AX-Register die Größe des verfügbaren Speichers in Tausenden von Bytes. Verfügt unser System also über 64K Bytes, so ist der im AX-Register zurückgegebene Wert 64. Jedes Anwendungsprogramm, das den Speicher bis zu einer bestimmten Größe verwendet, sollte diesen Wert zuerst lesen, um festzustellen, wo sich das Ende des aktuellen Speichers befindet. Ein Programm könnte selbstverständlich die Größe des zur Verfügung stehenden Speichers dadurch herausfinden, daß es Daten in den Speicher schreibt und diese dann wieder aus dem Speicher liest, solange, bis eine Speicherstelle gefunden wird, an der der gelesene Wert nicht mehr identisch ist mit dem, der zuerst geschrieben wurde. Allerdings ist es sinnvoller, wie ein Beispiel im nächsten Kapitel zeigen wird, in allen Programmen nur die Routine zum Ermitteln der Speichergröße zu verwenden, um das tatsächliche Ende des Speichers festzustellen. Es ist auf jeden Fall effizienter, weil wir nicht in jedem Programm eine eigene Routine schreiben müssen, die die Größe des Speichers feststellt. Durch ein Verändern der oberen Speichergrenze ist es außerdem möglich, einen bestimmten Teil im oberen Speicher zu reservieren. Nachdem nämlich ein Programm den Wert der Speichergröße verändert hat, wird ein anderes, ordentlich geschriebenes Anwendungsprogramm den Inhalt dieses Speicherbereichs nicht zerstören.

Auch die Routine zum Überprüfen der angeschlossenen Geräte benötigt keine Eingabeparameter. Auch sie gibt im AX-Register einen 16-Bit Wert zurück, der angibt, welche Geräte an dem jeweiligen System angeschlossen sind. Der Prolog für diese

Routine zeigt uns, welche Bedeutung dabei jedem einzelnen Bit zukommt. Diese BIOS-Funktion ist eine einfache Methode, um festzustellen, welches bestimmte Gerät vorhanden ist oder nicht.

Die letzte Systemdienstroutine behandelt schließlich noch die Tageszeit. Diese Routine hat zwei Funktionen: das Lesen der Zeit bzw. das Setzen der Zeit. Die Zeit wird dabei in Zeitgebersignalen seit Mitternacht gemessen oder dem Zeitpunkt, zu dem die Maschine eingeschaltet wurde. Die BIOS-Routine selbst wandelt diesen Wert dabei nicht in Stunden, Minuten oder Sekunden um. Aus der BIOS-Liste können wir jedoch die geeigneten Werte entnehmen, um diese Umsetzung durchzuführen. Um Stunden zu ermitteln, müssen wir nur den 24 Bit langen Zeitgeberwert durch 65.543 teilen, die Anzahl der Ticks pro Stunde. Um die Minuten zu ermitteln, genügt es, den Rest dieses Wertes durch 1092 zu dividieren, um die Anzahl der Ticks pro Minute zu erhalten usw.

Falls der solchermaßen erzeugte Zeitwert nicht besonders genau sein muß, gibt es auch einen einfacheren Weg zur Erzeugung. Da nämlich die Anzahl der Zeitgeberimpulse innerhalb 24 Stunden nicht in einem einzelnen Wort unterzubringen ist, ist der Zeitgeberwert eine drei Byte lange Integerzahl. Das höchstwertige Byte enthält dabei die Anzahl der Stunden mit einer Zeitabweichung von etwa einem Prozent. Das restliche Wort ergibt die Anzahl der Minuten, wenn man es durch 1092 dividiert. Eine Division des sich daraus ergebenden Rests durch 18 ergibt im weiteren die Anzahl der Sekunden.

Die Tageszeitfunktion benötigt einen Hardwareinterrupt, den Zeitgeber-Tick. Dieser Interrupt befindet sich auf Ebene 0 des 8259 und ist mit dem Softwareinterrupt 8 des 8088 verbunden. Die zugehörige Routine erhält alle 55 Millisekunden die Steuerung. Hauptaufgabe dieser Routine ist es, den Zeitgeber-Tick-Wert für die Tageszeit um jeweils 1 zu erhöhen. Es ist augenscheinlich, daß die Tageszeit nicht länger korrekt ist, wenn eine Programm diese Interruptsignale für eine bestimmte Zeit unterbricht.

Der Zeitgeber-Tick-Interrupt hat auch Bedeutung zur Steuerung des Diskettenlaufwerks. Der Motor des Diskettenlaufwerks läuft nämlich nicht dauernd. Dazu schaltet das BIOS den Motor nur für die Dauer des Diskettenzugriffs ein. Allerdings wird der Motor nicht direkt nach der Operation vom BIOS wieder ausgeschaltet. Es dauert nämlich einige Zeit, bis der Motor nach dem Einschalten genügend Geschwindigkeit erreicht hat, damit die Daten von der Diskette gelesen werden können. Macht nun ein Programm Diskettenzugriffe fast direkt aufeinander folgend, so ist es besser, den Motor laufen zu lassen, als ihn jeweils aus- und dann wieder einzuschalten. Die Zeitgeberroutine sorgt nun dafür. Die Diskettensteuerungsroutine ihrerseits setzt eine Variable, MOTOR_COUNT, jedesmal, wenn eine Diskettenoperation ausgeführt wurde. Der Zeitgeber-Tick-Interrupt erniedrigt nun diesen Wert. Hat die Variable MOTOR_COUNT den Wert 0 erreicht, so schaltet der Zeitgeber-Tick-Interrupt den Diskettenmotor aus. Die Diskettenroutine ihrerseits überprüft den Zustand des Motors, wenn sie einen Schreibbefehl auf der Diskette ausführen soll. Ist der Motor dabei bereits eingeschaltet, so gibt es keinen Grund, die Operation zu verzögern. Ist der Motor dagegen noch nicht eingeschaltet, so dauert es einige Zeit, bis die Diskette mit der korrekten Geschwindigkeit läuft. Normalerweise läuft der Diskettenmotor noch etwa 2 Sekunden nach dem letzten ausgeführten Zugriff. Dies ist einer der Werte im Diskettenparameterblock, den Sie ohne weiteres verändern können. Die Wahl dieses Werts bestimmt das Verhältnis zwischen Performanz Ihres Programms und der Abnutzung der Diskette.

Alle drei besprochenen Serviceroutinen des BIOS übermitteln dabei nur Werte aus Speicherstellen an das aufrufende Programm. Wir können diese BIOS-Routinen umgehen, indem wir die entsprechenden Speicherstellen direkt lesen. Allerdings ist es in den meisten Fällen einfacher, die jeweilige BIOS-Routine aufzurufen, als die Adressierung über das BIOS-Datensegment herzustellen. Außerdem ist es von einem puristischen Standpunkt aus gesehen besser, die BIOS-Routinen zu verwenden.

Drucker und Asynchron-Schnittstelle

Die ROM BIOS-Routinen für den Drucker und für die asynchrone Schnittstelle ähneln sich sehr. Der hauptsächliche Unterschied besteht darin, daß die Asynchron-Adapterkarte die Fähigkeit besitzt, auch Zeichen zu lesen. Beide Routinen besitzen dabei Funktionen zum Initialisieren des Adapters, zum Senden von Zeichen und zum Lesen des aktuellen Zustands aus dem Adapter. In Abbildung 9.2 sehen wir die Funktionen, die für diese BIOS-Routinen verfügbar sind, zusammengefaßt.

ID (AH-Wert)	Druckerfunktion	Asynchronfunktion
0	Zeichen ausgeben	Adapter initialisieren
1	initialisieren	Zeichen senden
2	Status lesen	Zeichen empfangen
3	_	Status lesen

Abbildung 9.2 Funktionen von Drucker und Asynchronschnittstelle

Wie wir dabei aus der Tabelle sehen können, decken sich die beiden BIOS-Routinen nicht direkt. Der Wert im AH-Register nämlich, der die beiden Routinen ansteuert um bestimmte Funktionen auszuführen, ist jeweils verschieden. Aber das ist nun einmal so, und wir müssen damit leben.

Die BIOS-Routinen unterstützen jeweils mehr als eine Adapterkarte. Der BIOS-Datenbereich an der Adresse 40:0H verfügt über einen acht Worte langen Datenbereich. Dieser Bereich ist reserviert für die Basisadresse des Drucker- und des Asynchronadapters. Die vier Wörter beginnend bei Offset 0, bezeichnet als RS232_BASE, sind die Stelle, an der die Basisadressen von bis zu vier asynchronen Adapterkarten abgelegt werden können. Bei Offset 8, bezeichnet als PRINT_BASE, beginnt der entsprechende Datenbereich für die Druckeradapter. Die POST-Routine initialisiert diesen Datenbereich in Abhängigkeit von den Geräten, die sie im System vorfindet. Beim Drucker sieht die POST-Routine dabei zuerst auf der Schwarz/Weiß-Karte nach, dann an der Druckeradapteradresse 378H und schließlich an der Drukkeradapteradresse 278H. Findet die POST-Routine einen Drucker-Adapter an einer dieser Adressen, so legt sie den Adresswert in dem entsprechenden Datenbereich

ab. Das gleiche geschieht mit den Adressen der Asynchronadapter, wobei zuerst bei der Adapterkarte mit der Ein/Ausgabeadresse 3F8H und dann bei der Karte mit der Adresse 2F8H nachgesehen wird.

Die BIOS-Routinen sind also unabhängig von den jeweiligen Ein/Ausgabeadressen der entsprechenden Adapterkarte. Im DX-Register müssen wir deswegen einen Inputparameter zur Verfügung stellen, der angibt, welche der verfügbaren Karten vom BIOS zu verwenden ist. Haben wir beispielsweise eine Schwarz/Weiß-Karte mit der Drucker-Ein/Ausgabeadresse 3BCH, so erscheint diese Adresse als erste in der Tabelle PRINT_BASE. Rufen wir nun die BIOS-Druckroutine auf und setzen dabei den Wert des DX-Registers auf 0, so werden vom BIOS alle Ein/Ausgabe-Operationen über diese Karte ausgeführt. Haben wir dabei zusätzlich noch einen weiteren Druckeradapter, der sich an der Ein/Ausgabeadresse 378H befindet, so bewirkt das Setzen des DX-Registers auf den Wert 1, daß alle BIOS-Ein/Ausgabebefehle sich nun mit dieser Karte beschäftigen. Wenn wir uns den Code für den Drucker und den Asynchrontreiber im BIOS ansehen, so stellen wir fest, daß der Wert des DX-Registers dazu verwendet wird, um die entsprechende Adresse in der Basisadresstabelle im BIOS-Datensegment zu ermitteln. Nachdem vom BIOS dieser Adresswert ermittelt wurde, werden alle weiteren Ein/Ausgabebefehle mit dieser Adresse, mit einigen Modifikationen, ausgeführt. Die Routinen enthalten außerdem eine Anzahl von Increment- und Decrementbefehlen für das DX-Register. Dies erlaubt es der BIOS-Routine, die verschiedenen Register der Ein/Ausgabekarten zu adressieren, ohne absolute Werte zu verwenden. Alle Ein/Ausgabereferenzen sind also relativ zu den Originalwerten, die aus der Basisadresstabelle ermittelt wurden.

Die Druckerinitialisierungsfunktion benötigt keine Inputparameter vom Benutzer. Das Initialisierungsprogramm setzt dabei den Drucker zurück und bereitet den Steuerport des Druckers für weitere Aktionen vor. Die Initialisierung der RS232-Schnittstelle auf der anderen Hand benötigt vom Programmierer Informationen über die Leitungsparameter. Einzelheiten über diese Initialisierungswerte, wie sie im AL-Register übergeben werden, sind im Prolog der Asynchronroutine enthalten.

Die anderen BIOS-Funktionen für Drucker und asynchrone Schnittstelle erlauben es uns, Daten auf das jeweilige Gerät zu schreiben (im Falle der Asynchronschnittstelle auch zu lesen). Das wichtige an diesen BIOS-Routinen ist, daß die Ein/Ausgabeoperationen synchron ablaufen. Dies bedeutet, daß ein Programm, nachdem es die Steuerung an die BIOS-Routinen übergeben hat, um die gewünschte Funktion auszuführen, die Steuerung erst dann wieder erhält, wenn diese Funktion vollkommen ausgeführt ist. Wenn wir ein Zeichen auf den Drucker ausgeben, behält also die Druckerroutine so lange die Steuerung, bis dieses Zeichen an den Drucker übermittelt ist. Ist der Drucker dabei noch nicht verfügbar, so läuft die BIOS-Routine in einer Schleife, um so darauf zu warten, bis der Drucker seine aktuelle Tätigkeit beendet hat. Veranlassen wir das BIOS, über die asynchrone Schnittstelle ein Zeichen zu senden, so wartet die Routine solange, bis die Hardware das Senden eines weiteren Zeichens zuläßt. In ähnlicher Weise wartet die Empfangsroutine der asynchronen Schnittstelle solange, bis der Adapter ein Zeichen empfangen hat. Sendet das gewünschte externe Gerät niemals ein Zeichen, so erhält das Programm, das die entsprechende BIOS-Routine aufgerufen hat, niemals wieder die Steuerung.

Aus diesem Grund verfügen beide Routinen über eine Statusfunktion. Diese erlaubt es unserem Programm, festzustellen, ob die BIOS-Routine zur aktuellen Zeit die entsprechende Operation ausführen kann. Die Druckerstatusfunktion teilt uns dabei mit, ob der Drucker augenblicklich beschäftigt ist. Die Asynchron-Statusroutine teilt uns mit, ob ein Zeichen übermittelt werden kann bzw. ob ein Zeichen gelesen werden kann. In einem Programm können wir diese Statusinformation auswerten, um festzustellen, ob wir sofort im Ablauf weiterfahren können. Wir könnten uns nämlich anderenfalls entscheiden, etwas anderes in unserem Programm auszuführen, bis die benötigte Ein/Ausgabeoperation verfügbar ist. Testen wir beispielsweise, ob irgendein äußeres Ereignis, wie der Empfang eines Zeichens durch die Karte, eintritt, so hält die Statusroutine unser Programm solange nicht auf, bis das Zeichen nicht tatsächlich gesendet ist. Dieser Test, ob das Zeichen wirklich angekommen ist, erlaubt es uns in der Zwischenzeit, fortzufahren andere Dinge zu tun.

Ein weiterer wichtiger Gesichtspunkt der BIOS-Routinen ist ihre Art der Fehlerbehandlung. Unter Verwendung der BIOS-Routinen ist es nämlich extrem schwierig, das System "aufzuhängen". Mit Ausnahme des Falls, in dem wir auf ein Zeichen von einem externen, asynchronen Gerät warten, kehren die BIOS-Routinen immer wieder zum aufrufenden Programm zurück, selbst wenn das externe Gerät Fehler liefert. Dazu wird vom BIOS ein Zähler verwendet, um auf die Vollendung der Aktion zu warten, die von der Hardware ausgeführt werden soll. Wartet beispielsweise die Druckerroutine darauf, daß der Drucker seine laufende Tätigkeit beendet, so enthalten das BL- und das CX-Register einen Zählwert. Erreicht der Wert in diesen Registern Null, bevor der Drucker wieder verfügbar ist, so kehrt die BIOS-Routine mit einem Time-out-Fehler an das aufrufende Programm zurück. Dies bedeutet, daß z.B. ein Abschalten des Druckers während wir versuchen, ein Zeichen auf diesen auszugeben, nicht dazu führt, daß das System stehenbleibt. Allerdings kehrt die BIOS-Routine in diesem Fall von der Befehlsausführung mit einer Fehlermeldung zurück, die anzeigt, daß beim Drucker ein Fehler auftrat.

Bei der Druckerroutine ergibt sich zusätzlich mit diesen Time-out-Werten noch ein geringfügiges Problem. Senden wir nämlich das Zeichen für Formularvorschub (0CH) an den Drucker, so schiebt der Drucker das Papier bis zum Anfang der nächsten Seite vor. Sind dabei noch mehr als 51 Zeichen in der gerade laufenden Seite, so dauert der Papiervorschub auf dem Drucker länger, als der Time-out-Wert dies erlaubt. Es ist also in diesem Falle möglich, eine Fehlerbedingung zu erhalten, selbst wenn der Drucker korrekt arbeitet. Der entsprechende Wert wurde deshalb in der zweiten Version des ROM BIOS verändert, um das Problem zu lösen. Verfügt Ihr System allerdings noch über die Originalversion des BIOS, so kann es notwendig sein, eine Druckeroperation, die mit einem Time-out-Fehler beendet wird, zu wiederholen. Dieses Wiederholen der Funktion stellt sicher, daß es sich nicht um einen BIOS-Fehler handelt.

Tastatur

Die BIOS-Tastaturroutinen bieten ein sehr gutes Beispiel für verschiedene Anwendungs- und Programmiertechniken. Erstens verfügt die BIOS-Tastaturroutine über einen großen Programmteil zur Unterbrechungsbehandlung, der die Konversion der Zeichen von Tastatur-Scancodes in den eigentlichen ASCII-Code bewirkt. Die Interruptroutine behandelt dabei die normalen Großschreibungstasten und die ausund einschaltbaren Großschreibungstasten. Außerdem werden bis zu 15 Tastaturanschläge in einem Ringpuffer gespeichert, was es uns gestattet, schneller zu schreiben, als ein Programm in der Lage ist, die einzelnen Tastaturanschläge zu akzeptieren.

Tastaturdaten

Der Tastatur-BIOS-Datenbereich beginnt mit dem Adressoffset 17H im Datensegment. Die beiden Flagvariablen, KB_FLAG und KB_FLAG_1 sind bitsignifikant und lassen uns die Stellung der einzelnen Großschreibungstasten festlegen. Die Gleichsetzung nach der Definition der einzelnen Variablen zeigt die Bedeutung der einzelnen Bits. Beispielsweise enthält das Bit 3 der Variablen KB_FLAG den Zustand der Alt-Taste. Ist sie gedrückt, so steht dieses Bit auf "1". Ist die Taste nicht gedrückt, so steht dieses Bit auf "0". Die Bits der Variablen KB_FLAG spiegeln dabei den aktuellen Zustand aller Tastatur-Großschreibungstasten, also sowohl der normalen, wie auch der feststellbaren. Die feststellbaren Großschreibungstasten verwenden nun außerdem die Bits der Variablen KB_FLAG_1. Die Tasten verändern den Zustand der Tastatur jedesmals, wenn sie gedrückt werden. So schaltet beispielsweise die Taste CAPS LOCK die Tastatur von Großschreibung auf Kleinschreibung bzw. umgekehrt, immer wenn sie gedrückt wird.

Das BIOS verwendet die Bits in Flag 1, um festzustellen, ob die CAPS LOCK-Taste (oder eine andere Umschalttaste) aktuell gedrückt ist. Dies ist notwendig, da alle Tasten der Tastatur mit einer Wiederholfunktion ausgestattet sind. Würde nämlich das BIOS die Variable CAPS_STATE jedesmal umschalten, wenn ein Arbeits-Scancode von der Taste CAPS LOCK ankommt, so würde es die Wiederholfunktion der Taste für den Benutzer der Tastatur unmöglich machen, festzustellen, in welchem Status die Tastatur sich gerade befindet. Das BIOS schaltet das Bit in CAPS_STATE deshalb immer dann um, wenn der erste Arbeits-Scancode ankommt. Alle weiteren Arbeits-Scancodes werden ignoriert, bis der erste Ruhe-Scancode von der Taste CAPS LOCK eintrifft, der anzeigt, daß die Taste wieder losgelassen wurde.

Die Variable ALT_INPUT wird vom BIOS dazu verwendet, um die speziellen Zeichen festzuhalten, die eingegeben werden, wenn die Taste ALT zusammen mit der Shift-Taste gedrückt wird. Ist diese Taste nämlich gedrückt, so können wir einen Dezimalwert über das numerische Tastenfeld eingeben. Die Tastaturroutine gibt den der Dezimalzahl entsprechenden ASCII-Zeichenwert zurück, wenn wir die ALT-Shift-Taste Ioslassen. Diese Technik gestattet uns, jeden beliebigen Zeichencode auf dem IBM PC einzugeben, selbst wenn dieser nicht auf der Tastatur darstellbar ist. Wir drücken nun beispielsweise die Taste ALT, die Großschreibungstaste, und tippen dann auf der numerischen Tastatur die Werte "1", "1", "1" ein und lassen nun die Tasten wieder Ios. Als Folge erscheint das Zeichen "o" auf dem Bildschirm. Dieses Zeichen hat den Dezimalwert 111 im ASCII-Zeichensatz.

Die Variable ALT_INPUT enthält dabei den laufenden ASCII-Wert, der eingegeben wurde, während die Tasten ALT und Shift gedrückt sind. Wird nun über die Zifferntastatur eine Zahl eingegeben und ist der Tastaturzustand ALT-Shift, so wird vom BIOS der in ALT_INPUT enthaltene Wert mit 10 multipliziert und der neue Wert darauf addiert. Werden die Tasten ALT und Shift losgelassen, so wird der in der Variablen ALT_INPUT enthaltene Wert als Zeichen ausgegeben. Der Inhalt der Variablen ALT_INPUT ist normalerweise 0, was vom BIOS nicht als gültiger Wert für die Kombination der Tasten ALT, Shift und der Zifferntastatur betrachtet wird. Dies gestattet es dem Benutzer, die ALT- und Shift-Tasten auch in Verbindung mit anderen Tasten zu verwenden, beispielsweise in BASIC, wo die Tastenkombination ALT und A den Zeichenstring AUTO erzeugt, ohne daß vorher jedesmal 0 eingegeben werden muß, wenn die Taste ALT in Zusammenhang mit Shift und der numerischen Tastatur verwendet werden soll.

Die restlichen Tastaturvariablen bilden den Tastaturpuffer. Werden dabei Tasten auf der Tastatur angeschlagen, so wird ein Interrupt erzeugt. Die BIOS-Routine KB_INT übernimmt diesen Tastaturinterrupt, liest den Scancode von Port 60H und bestimmt den ASCII-Wert der gedrückten Taste. Der Wert wird dann vom BIOS in den Tastaturpuffer der Variablen KB_BUFFER gespeichert. Dieser Puffer hat eine Gesamtlänge von 16 Wörtern — jeder Tastendruck wird als Wortwert gespeichert. Das erste Byte entspricht dabei dem ASCII-Wert der gedrückten Taste, während das zweite Byte den Scancode bzw. den erweiterten Scancode der gedrückten Taste enthält. Die Verwendung des erweiterten Scancodes gestattet es uns, auch Tastenwerte an das Benutzerprogramm weiterzugeben, die nicht mit einem ASCII-Wert versehen sind.

Für den Tastaturpuffer existieren zwei Pointer. Die Variable BUFFER_HEAD enthält dabei den Offset im Datensegment für das erste Zeichen im Puffer, also den Wert der Taste, deren Betätigung am weitesten zurückliegt. Die Variable BUFFER_TAIL zeigt dagegen auf den Wert der Taste, der als letzter eingegeben wurde. Haben beide Pointer den gleichen Wert, so ist der Puffer leer.

Erhält die BIOS-Interruptroutine nun einen gültigen Tastaturcode, so wird dieser Wert im Puffer abgelegt. Ist der Puffer dabei noch nicht voll, so wird von der Tastaturinterruptroutine das Zeichen an der Stelle abgelegt, die durch den Wert der Variablen BUFFER_TAIL bestimmt ist. Danach wird die Variable um 2 erhöht, damit sie auf die nächste freie Stelle im Puffer zeigt. Würde das Erhöhen des Pointers dabei dazu führen, daß er an eine Stelle außerhalb des Puffers zeigt, so wird der Pointer wieder auf den Anfang des Puffers gesetzt. Dies bedeutet also, daß der Tastaturpuffer umklappt. Nach jedem jeweils sechzehnten Tastendruck wird das nächste Zeichen wieder am Anfang des Puffers abgelegt. Diese Anordnung wird auch als Ringpuffer bezeichnet, da die einzelnen Positionen innerhalb des Puffers so behandelt werden, wie wenn der Puffer als Kreis angeordnet wäre.

Die BIOS-Tastaturroutine für Interrupt 16H hat drei Aufgaben. Eine Funktion entnimmt ein Zeichen aus dem Puffer. Die Variable BUFFER_HEAD zeigt dabei auf das erste Zeichen im Puffer. Falls der Puffer nun nicht leer (angezeigt dadurch, daß die Variable "Head" gleich der Variablen "Tail" ist) ist, nimmt das BIOS das Wort an der Stelle BUFFER_HEAD und erhöht dann auch diesen Pointer um 2. Auch hier wird der Pointer wieder auf den Anfang des Puffers gesetzt, wenn sein Wert den in BUFFER_ END enthaltenen Wert überschreitet. Das Unterprogramm K4 im Tastatur-BIOS führt dieses Erhöhen des Pointers und nötigenfalls das Umklappen durch. Eine weitere Tastaturfunktion gibt den aktuellen Status des Tastaturpuffers zurück. Dadurch wird dem aufrufenden Programm mitgeteilt, ob sich im Tastaturpuffer ein Zeichen befindet oder nicht. Ein Programm könnte diese Information beispielsweise dazu verwenden, um Wartezeiten auf einen Tastaturanschlag zu verhindern, solange es in der Zwischenzeit auch noch andere Operationen ausführen könnte. Wir könnten solch einen Statusaufruf verwenden, um festzustellen, wann wir eine bestimmte Schleife zu verlassen haben. Bei jedem Durchlauf durch die Schleife können wir solchermaßen testen, um festzustellen, ob bereits ein Zeichen auf der Tastatur eingegeben wurde. Falls nicht, fahren wir einfach in unserer Schleife weiter. Wurde dagegen eine Taste gedrückt, so wird die Schleife beendet. Würden wir dagegen an dieser Stelle die BIOS-Funktion verwenden, die nur den Tastaturwert liest, so würde unsere Schleife niemals ausgeführt.

In Abbildung 9.3 sehen wir eine Assemblerroutine, die jeweils 1 auf eine vier Byte lange Integerzahl addiert, wenn die Schleife durchlaufen wird. Drückt der Benutzer dagegen die Leertaste, so wird die Routine verlassen. Die Routine verwendet dazu zwei der Tastatur-BIOS-Funktionen. Ist der Wert im AH-Register auf 1 gesetzt, so gibt uns das BIOS den Status des Tastaturpuffers zurück. Ist dabei das Nullflag gesetzt, so ist kein Zeichen vorhanden. Ist dagegen ein Zeichen vorhanden, so muß unsere Routine außerdem dieses Zeichen lesen. Sonst bleibt nämlich dieses Zeichen im Puffer stehen, bis das nächste Programm (oder in unserem Beispiel das gleiche Programm, aber später in seiner Ausführunsphase) wiederum nach einem Zeichen fragt. Im Beispiel wird das Zeichen aus dem Tastaturpuffer entnommen, in dem die gleiche BIOS-Funktion verwendet wird, wobei der AH-Wert auf 0 gesetzt ist. Das BIOS gibt dann im AL-Register das Zeichen zurück und unsere Routine vergleicht diesen Wert mit dem Wert eines Blanks. Wir sehen also außerdem, wie wir solchermaßen bei jedem Schleifendurchlauf auf ein bestimmtes Zeichen testen können

Innerhalb des Tastatur-BIOS

Wir wollen das Tastatur-BIOS nun nicht Zeile für Zeile durchgehen. Es gibt jedoch etliche Programmabschnitte, die von Interesse sind. Einige von diesen haben wir bereits erwähnt, so die Routine K4, die dazu verwendet wird, die Pufferzeiger zu erhöhen.

Die Routine KB_INT verwendet verschiedene Tabellen mit Werten für Tastaturcodes. Gehen wir den Code durch, so sehen wir, daß diese Tabellen auf verschiedene Art verwendet werden. Die Tabellen mit Scan-Codes werden beispielsweise zum Testen auf gleiche Bitmuster verwendet. Das BIOS vergleicht die Scancodes, die von der Tastatur kommen, mit den Werten in dieser Tabelle. Mit dem Befehl REPNE SCASB, wie wir ihn direkt nach dem Label K16 sehen, sieht das BIOS in der Tabelle nach, ob dieser Wert mit einem der Werte der Großschreibungstasten übereinstimmt. Wird in der Scancodetabelle eine Übereinstimmung entdeckt, so wird der Offset in dieser Tabelle dazu verwendet, den Bitmaskenwert für die Variable

```
The IBM Personal Computer MACRO Assembler 01-01-83
                                                                             PAGE
Figure 9.3
                Keyboard Status
                                                                      ,132
Figure 9.3
STACK
                                                             PAGE
                                                            TITLE
SEGMENT
23
                                                                                       Keyboard Status
           0000
                                                   STACK
                      40 [
                                                                       64 DUP(?)
                                                             ENDS
SEGMENT
           0000
                                                   CODE
                                                             ASSUME
                                                                       cs:code
                                                   LITTLE
           0000
                                                             DW
                  0000
                                                                       0
FAR
           0002
                   0000
                                                   COUNT
           0004
                                                             PROC
           0004
                                                                       DS
AX,AX
           0005
                  2B C0
                                                             SIIR
                                                                                           ; Set return address
                                                             PUSH
16
           0008
0008
                                                   ADD ONE:
                                                                       LITTLE
STILL_LOW
                       FF 06 0000 R
18
19
           000D
000F
                  75 05
2E: F
                            06 0002 R
                                                             INC
           0014
                                                   STILL_LOW:
                  B4
                      01
                                                             MOV
                                                                       AH,1
                                                                                           : Keyboard status routine
23
           0016
                  CD 16
74 EE
                                                             INT
                                                                       16H
                                                                       16H
ADD_ONE
AH,0
16H
AL,''
ADD_ONE
                                                                                           ; No character available
                                                             MOV
                                                                                              Read the character
26
           0010
                  ĈD
                      16
                                                             INT
                                                             CMP
           001E
                                                                                             Is it a space
           0020
                      E6
                                                             JNZ
                                                                                            ; All done
           0023
                                                   COUNT
                                                             ENDE
                                                   CODE
                                                                       COUNT
                                                             END
```

Abbildung 9.3 Tastaturstatus

KB_FLAG zu ermitteln. Da alle Shift-Tasten als Bits in den Flagvariablen repräsentiert sind, kann somit eine einzelne Routine, zusammen mit diesen Tabellen, alle Shift-Tasten kontrollieren.

Das BIOS verwendet noch weitere Tabellen, um beispielsweise die Scancodes in ASCII-Codes umzuwandeln. Ist der aktuelle Shift-Status einmal ermittelt, so verwendet das BIOS das BX-Register als Zeiger auf die aktuelle ASCII-Tabelle. Der Tastatur-Scancode wird dann in den korrekten Anfangswert für die gewünschte Tabelle umgesetzt (durch Subtraktion des Anfangswerts der Tabelle). Der Befehl XLAT ergibt im folgenden den korrekten ASCII-Wert für den ursprünglichen Scancode. Diese Methode wird beispielsweise bei Label K63 verwendet, wo das BIOS Pseudo-Scancodes für die numerische Tastatur bei Verwendung der gedrückten Control- und Shift-Taste erzeugt.

Das Unterprogramm ERROR_BEEP ist außerdem noch ein Beispiel für die Steuerung des Lautsprechers, wie wir es bereits in einem vorhergehenden Kapitel erläutert haben. Das BIOS erzeugt diesen Ton, sobald der Benutzer ein Zeichen eingibt und der Tastaturpuffer voll ist. Da dieser Ton immer dann ertönt, wenn das System gerade eine Tastaturunterbrechung abhandelt, wäre es unklug, den Wert des Zeitgeberkanals zu verändern, der den Lautsprecher betreibt. Aus diesem Grund verwendet das BIOS hier die direkte Steuerung des Lautsprechers. Wird also zu dieser Zeit irgendein anderer Ton erzeugt, so wird dieser unterbrochen und der Pufferüberlaufton ertönt. Wenn Sie dabei genau auf diesen Überlaufton hören, werden Sie feststellen, daß er leicht zittert. Der Zeitgeberinterrupt, der 16 mal pro Sekunde auftritt, unterbricht nämlich die Zeitschleife und modifiziert damit konsequenterweise den ausgegebenen Ton. Wie bereits im vorangegangenen Kapitel vorgeschlagen, können Sie hier die Folgen der Verwendung verschiedener Zeitschleifen für die Ausgabe von Tönen auf dem Lautsprecher untersuchen. Ein passendes Beispiel haben Sie ja.

Kassette

Das Kassetten-BIOS ist ein Beispiel für die Steuerung eines seriellen Geräts mit Zeitschleifen. Allerdings verwendet das Kassetten-BIOS wegen der verschiedenen Zeitbedingungen der einzelnen Befehle den 8253 Zeitgeber/Zähler für alle zeitlich kritischen Aufgaben. Wir sehen uns einmal zwei der Zeitroutinen, READ_HALF_BIT und WRITE_BIT an.

Das Technical Reference Manual enthält dazu eine komplette Beschreibung der Verschlüsselungsart für Daten, die auf der Kassette gespeichert werden. Die Routine WRITE BIT schreibt dabei ein einzelnes Datenbit auf das Band. Der Ausaana von Kanal 2 des Zeitgebers/Zählers ist direkt mit dem Kassettenausgangsport verbunden. Das Schreiben eines Datenbits besteht also darin, die korrekte Frequenz in den Zähler des Kanals 2 zu setzen und dann nur noch zu warten, bis ein Zyklus vollendet ist. Die Routine WRITE_BIT erfüllt diese Aufgabe, allerdings in der umgekehrten Richtung. Wenn WRITE_BIT nämlich die Steuerung übernimmt, dann wird das vorhergehende Bit gerade noch geschrieben. Die beiden Zeit- bzw. Warteschleifen in WRITE_ Bit warten deshalb bis zur vollständigen Ausführung eines ieden Halbzyklus für das vorhergehende Bit. Ist das Bit fertig ausgegeben, so plaziert das BIOS die neue Frequenz in den Kanal 2 des Zeitgebers. Die Routine WRITE BIT kehrt dann bereits zum aufrufenden Programm zurück, während die neue Frequenz gerade auf das Magnetband ausgegeben wird. Die Kassettenroutine ist also schnell genug (oder die Übertragungsrate auf die Kassette ist langsam genug — es hängt vom jeweiligen Standpunkt ab), damit die Routine WRITE_BIT wieder aufgerufen werden kann, bevor der Zeitgeber den ersten Halbzyklus für das jeweilige Bit beendet hat.

Die Routine READ_HALF_BIT führt die genau entgegengesetzte Arbeit aus. Sie wartet nämlich, bis das Kassetteninputbit (Bit 4 des Ports 62H) den Status ändert. Jede Änderung dieses Bits entspricht dabei der Hälfte eines auf dem Magnetband aufgezeichneten Bits. Das Kassetten-BIOS subtrahiert dann den aktuellen Zeitgeberwert vom Wert des Zeitgebers beim vorhergehenden Bitwechsel. Der entstehende Wert gibt die Zeit wieder, die der Kassetteneingang benötigte, um von einem Status in den anderen zu wechseln. Die Addition der beiden Halbbitdurchgänge erzeugt dann die vollständige Länge eines Zyklus für 1 Bit. Da diese Zykluszeiten unterschiedlich bei Einsen und Nullen sind, kann die READ_BYTE-Routine den Wert des jeweiligen Bits feststellen. Acht dieser solchermaßen gelesenen Bits werden dann kombiniert und ergeben ein einzelnes Byte.

Die Routine READ_HALF_BIT zeigt außerdem die Verwendung des Zeitgeberkanals 0 für Zeitmeßzwecke. Dazu wird der im Zeitgeber enthaltene Wert eingefroren und in das AX-Register übertragen. Die Verwendung des Werts 0 im Zähler des Zeitgebers 0 erlaubt es uns dabei, alle beliebigen Zeitgeberwerte voneinander abzuziehen, ohne Rücksicht darauf nehmen zu müssen, welcher größer oder kleiner ist. In allen Fällen wird sich die korrekte Differenz ergeben.

Die Kassetten-BIOS-Routine verfügt über vier Funktionen. Zwei von diesen sind Block-Ein/Ausgabe-Operationen — lies einen Datenblock bzw. schreibe einen Datenblock. Aus Gründen der Bandersparnis sind die Daten auf der Kassette in

Blöcken von je 256 Bytes gespeichert. Das BIOS überprüft diese Blöcke auf Fehler mittels einer zyklischen Redundanzprüfung (cyclic redundancy check — CRC). Mittels diese CRC-Prüfung ist es möglich, beinahe jeden Fehler aufzudecken, der mit dem Magnetband geschehen kann. Dies gestattet es uns, auf dem IBM PC das Kassettengerät als Speichermedium zu verwenden, wobei wir ziemlich sicher sein können, daß die Daten auch korrekt sind, wenn wir sie wieder zurücklesen. Auch wegen der Unzulänglichkeit des Bandtransports werden die Daten vom BIOS in Blöcken abgelegt, und zwar von fester Länge und nicht beliebiger. Die Routine muß nämlich immer eine bestimmte Zeit warten, um sicherzugehen, daß der Kassettenmotor eingeschaltet ist und die korrekte Geschwindigkeit einhält. Die Routine muß außerdem Synchronisationszeichen auf das Band schreiben, um sicherzustellen, daß der Prozessor die Signale auch wieder richtig synchronisiert, wenn die Daten vom Band gelesen werden sollen. Schließlich schreibt das BIOS noch ein CRC-Kontrollwort und einen Blocknachlauf im Anschluß an den Datenblock auf das Magnetband. All dies wird zusammen mit dem jeweiligen gewünschten Datenblock ausgegeben, ob er nun 1 Byte oder aber 10.000 lang ist. IBM wählte deshalb eine Blockgröße von 256, um damit einen Kompromiß zwischen diesem Blockoverhead und dem Magnetbandverbrauch zu finden.

Die beiden anderen Kassetten-BIOS-Funktionen sind einfache Steuerbits. Die Routinen dienen nämlich zum Ein- und Ausschalten des Kassettenmotors. Sollten Sie daran denken, ein eigenes, einfaches Gerät zum Anschluß für den IBM PC entwikkeln zu wollen, so bietet Ihnen der Kassettenport eine attraktive Methode zum Anschluß. Über den Kassettenanschluß an der Rückseite der Systemeinheit können wir eine serielle Eingangs- bzw. Ausgangsleitung bedienen. Es steht sogar eine Relaissteuerung zu unserer Verfügung, über die wir einen Schwachstrommotor mit geringer Stromaufnahme betreiben können. Auf eines müssen wir allerdings achten: Die Kassettenausgangsleitung ist direkt mit der Eingangsleitung verbunden, solange das Motorrelais nicht angezogen hat. Diese Verbindung gestattet es den IBM-Diagnoseroutinen, die Kassetteneingangs- und Ausgangsschaltkreise zu testen, ohne direkt Schreib- und Lesebefehle auf die Kassette ausführen zu müssen. Um jedoch den seriellen Eingang bzw. Ausgang getrennt zu benutzen, müssen wir den Motor einschalten — selbst wenn es keinen gibt.

Diskette

Die Disketten-BIOS-Routine ermöglicht Ein/Ausgabeoperationen auf Blockebene für den Diskettenadapter. Das BIOS-Interface gestattet es dem aufrufenden Programm dabei, für eine Disketten-Schreib/Leseoperation Spur- bzw. Sektoradressen anzugeben. Das BIOS steuert dann Adapter und Laufwerk für die gewünschte Operation und transportiert die Daten von oder nach dem vom Benutzer definierten Puffer. Nach Befehlsausführung faßt das BIOS die Ergebnisse der Operation zusammen und stellt sie dem Benutzer als Teil des Ausgabeparameters wieder zur Verfügung. Das aufrufende Programm muß sich also nicht mit den verschiedenen Funktionen der Diskettensteuerung und eventuellen zeitkritischen Einzelheiten befassen.

Disketten-Datenbereiche

Der Datenbereich des Disketten-BIOS beginnt bei Offset 3EH im BIOS DATA-Segment. Die ersten vier Bytes dieses Bereichs enthalten Statusinformationen über das Diskettenlaufwerk, die von Befehl zu Befehl weiter verwendet werden. Der 7-Byte Puffer mit Namen NEC_STATUS enthält Statusinformationen, die der NEC-Diskettenkontroller nach einer Schreib- oder Leseoperation zurückgibt. Wie wir aus dem Steuerprogramm entnehmen können, erlaubt es dieser Pufferbereich dem BIOS, auftretende Fehlerbedingungen mit einem einfachen Satz von Fehlercodes darzustellen. Das BIOS legt diese Fehlercodes im Byte DISKETTE_STATUS ab und gibt den Code außerdem im AH-Register an das aufrufende Programm zurück. Die Gleichsetzungen nach DISKETTE_STATUS fassen die Fehlercodes für das aufrufende Programm noch einmal zusammen.

Die NEC-Diskettensteuerung kennt zu allen Zeiten die Position des Schreib/Lese-kopfes in jedem der vier Laufwerke, die sie bedienen kann. Allerdings muß die Steuerung mit dem jeweiligen Laufwerk synchronisiert sein, bevor sie die genaue Position des Kopfes ermitteln kann. So weiß die Steuerung z.B. nicht, wo sich die Köpfe gerade befinden, wenn der Strom eingeschaltet bzw. der Diskettenkontroller rückgesetzt wurde. Das Byte SEEK_STATUS verwendet die vier niedrigwertigen Bits, eines pro Laufwerk, um anzuzeigen, ob dem Kontroller die aktuelle Position des Kopfes für das jeweilige Laufwerk bekannt ist. Das Disketten-BIOS setzt dieses Byte auf 0, wenn es den Kontroller rücksetzt. Für jede weitere Diskettenoperation prüft das BIOS das Byte vor Ausführung eines Befehls. Ist das dem Laufwerk entsprechende Bit 0, so wird vor dem Suchbefehl ein Rekalibrierungsbefehl an das Laufwerk gesandt. Dieser Befehl positioniert den Schreib/Lesekopf auf Spur 0, womit bei Steuerung und Laufwerk wieder die gleiche Kopfposition entsteht. Für alle weiteren Suchbefehle kommt das Laufwerk dann ohne Rekalibrierung aus.

Im normalen Betrieb stellt die Rekalibrierung außerdem ein wertvolles Mittel zur Fehlerbehebung dar. Die empfohlene Aktion nach jeder Art von Diskettenfehler ist nämlich das Rücksetzen des Kontrollers. Dies stellt sicher, daß die Fehlerbedingung gelöscht ist, und erzwingt außerdem ein Rücksetzen von SEEK_STATUS. So wird das Laufwerk vom BIOS rekalibiert, bevor das Anwenderprogramm den Befehl erneut versucht (eine mißlungene Operation sollte dreimal wiederholt werden, da die meisten Diskettenfehler sporadisch sind — sie wiederholen sich nicht). So werden Diskettenfehler wie das Positionieren auf die falsche Spur automatisch behoben. Das Rekalibrieren und erneute Aufsuchen der gewünschten Spur löscht normalerweise den aufgetretenen Fehler.

Die Bytes MOTOR_STATUS und MOTOR_COUNT steuern den Lauf des Diskettenmotors. Der Diskettenadapter verfügt über ein Steuerregister, daß uns die Auswahl des gewünschten Motors erlaubt. In dieses Steuerregister kann nur geschrieben werden, weshalb das Byte MOTOR_STATUS als Speicherabbild des Registers dient. Vor einem Schreibbefehl müssen wir nämlich dafür sorgen, daß der Diskettenmotor die korrekte Umdrehungszahl erreicht hat, wozu wir einige Zeit, etwa eine halbe Sekunde, warten müssen. Läuft der Motor bereits, entfällt diese Wartezeit. Das Lesen des entsprechenden Bits im Statuswort erlaubt es dem BIOS, festzustellen, ob ein solcher Wartezyklus benötigt wird.

Ähnlich kann es von Vorteil sein, den Motor nach einer Diskettenoperation noch für einige Zeit laufen zu lassen. Dies ist eine Wette darauf, daß das Laufwerk in Kürze wieder benötigt wird. Wir wägen also die Abnutzung des Laufwerks gegen den Zeitgewinn beim nächsten Diskettenzugriff ab. Da das BIOS die Diskette allerdings nicht für ewige Zeiten laufen läßt, enthält die Variable MOTOR_COUNT einen Zählwert. Jeder Zeitgeber-Tick erniedrigt diesen Zählwert. Bei Erreichen von 0 wird dann der Diskettenmotor abgeschaltet. Die Verwendung des Standardparameters erlaubt es dem Diskettenmotor, nach jeder Operation noch etwa zwei Sekunden weiterzulaufen.

Wenn wir uns das Disketten-BIOS genau ansehen, werden wir feststellen, daß als einer der ersten Schritte MOTOR_COUNT auf 255 gesetzt wird. Dies stellt sicher, daß der Zeitgeber-Tick den Motor nicht mitten in einer Diskettenoperation abschaltet. Der endgültige Wert, der etwa zwei Sekunden entspricht, wird vom BIOS erst bei Rückkehr in das aufrufende Programm eingesetzt.

Abbildung 9.4 faßt die Befehle für das Disketten-BIOS zusammen. Der Resetbefehl initialisiert den Kontroller mit Laufwerksparametern wie Schrittrate und DMA-Modus. Der Befehl führt außerdem einen Hardwarereset auf den Kontroller aus. IBM empfiehlt diese Aktion auch als Antwort auf jede Art von Diskettenfehler. Sie ist nötig, da einige der Fehler (besonders der Time-Out Fehler, der auftritt, wenn sich keine Diskette im Laufwerk befindet) den Kontroller wirklich verwirren können. Nach solchen Fehlern ist die einzige Möglichkeit, den Kontroller wieder richtig zum Laufen zu bringen, ihn rückzusetzen.

AH	Funktion
0	Rücksetzen Diskettenadapter
1	Lesen Status der letzten Operation
2	Lesen von Disketten in Speicher
3	Schreiben von Speicher auf Diskette
4	Prüfen Diskette
5	Formatieren einer Diskettenspur

Abbildung 9.4 Funktionen des Disketten-BIOS

Schreib- und Lesebefehle

Die Schreib- und Lesebefehle benützen die Register des 8088 als Eingabeparameter für die Angabe von Spur, Sektor und Kopf, sowie zur Spezifikation des Laufwerks, für das der Befehl ausgeführt werden soll. Das aufrufende Programm bestimmt dabei über das ES:BX-Registerpaar einen Pufferbereich, und das Disketten-BIOS steuert die DMA so, daß für die weiteren Operationen dieser Puffer verwendet wird. Das Unterprogramm DMA_SETUP führt die dafür nötige Adressberechnung durch. Die Routine berechnet die Gesamtzahl der zu übermittelnden Bytes anhand der Anzahl der Sektoren, die als Eingabeparameter übergeben wurde, und der Sektorgröße, die als Tabellenparameter zur Verfügung steht. Der errechnete Wert und die bestimmte Adresse werden dann an den DMA-Kontroller weitergeleitet. Halten wir

dabei fest, daß die Routine erkennt, wenn der Puffer eine 64K-Adressgrenze überschreitet. Da das 4-Bit Seitenregister nicht erhöht wird, wenn das DMA-Adressregister über 0FFFFH umklappt, werden falsche Daten übertragen, sobald der Puffer eine solche Grenze überschreitet. Die Routine setzt nun eine Fehlerbedingung, die eine weitere Diskettenoperation, da sie nicht mehr korrekt wäre, verhindert.

Prüfbefehl

Der Prüfbefehl entspricht dem Lesebefehl, abgesehen davon, daß die Daten nicht im Speicher abgelegt, sonden einfach weggeworfen werden. Auch für die DMA gibt es einen speziellen Prüfbefehl, wobei der DMA-Kontroller auf die entsprechenden Anforderungen des Diskettenkontrollers antwortet und für die korrekten Buszyklen sorgt. Doch die jeweils zweite Hälfte eines DMA-Zyklus, die zum Ablegen der Daten im Speicher dient, wird nicht ausgeführt. Wir können diesen Prüfbefehl dazu verwenden, festzustellen, ob die Daten korrekt auf die Diskette geschrieben wurden. DOS verwendet diesen Befehl als Teil des FORMAT-Kommandos. Dabei wird die Diskette auf etwaige defekte Stellen untersucht. Werden sie durch den Prüfbefehl entdeckt, kann DOS sie über das Inhaltsverzeichnis von der Verwendung ausschließen. So können wir Disketten mit kleinen Fehlern weiterverwenden, ohne sie sofort wegwerfen zu müssen.

Obwohl wir mit dem Prüfbefehl Fehler auf der Diskette feststellen können, ist dies noch keine Garantie dafür, daß die Daten auch wirklich auf die Diskette geschrieben wurden. Nehmen wir dazu einmal an, daß sich Probleme mit den Schreibschaltkreisen ergeben haben. Der Fehler liegt dabei so, daß während einer Schreiboperation kein Fehler auftritt, aber keine Daten auf die Diskette geschrieben werden. Prüfen wir diesen Datenbereich, so liest der Prüfbefehl die ursprünglich dort vorhandenen Daten (die wir eigentlich ändern wollten) ohne Fehler, und wir könnten annehmen, daß alles korrekt verlaufen ist. Wollen wir absolut sichergehen, daß sich unsere Daten tatsächlich auf der Diskette befinden, so müssen wir sie nach dem Schreiben in einen anderen Bereich lesen und diese beiden Pufferbereiche vergleichen. Erst dann haben wir die Garantie, daß die Daten vollständig und korrekt geschrieben wurden.

Formatierungsbefehl

Der Formatierungsbefehl initialisiert eine fabrikneue Diskette. Beim Formatieren schreiben wir die Sektorkennungen auf die Diskette. Der Kontroller benutzt diese Kennfelder bei Schreib- und Lesebefehlen zur Bestimmung der gewünschten Sektoren. Bei einer Leseoperation sendet das BIOS z.B. vier Bytes Sektoridentifikation an den Diskettenkontroller. Diese vier Bytes entsprechen normalerweise Spurnummer, Kopfnummer, Sektornummer und Sektorlänge (Cylinder-Head-Record-Number: CHRN). Der Kontroller verwendet diesen CHRN-Wert zum Vergleich mit dem beim Formatieren geschriebenen Sektorkennfeld.

Dies bedeutet, daß der Kontroller sich nicht darum kümmert, welche Werte sich wirklich im CHRN-Feld auf der Diskette befinden. Auch müssen die Sektoren nicht in

jeder Spur von 1 bis 8 durchnumeriert sein. Sobald der Kontroller einen Sektor findet, dessen Kennfeld dem CHRN-Wert entspricht, liest er ihn. Während des Formatierens werden diese CHRN-Werte vom Kontroller auf die Diskette geschrieben. Wir haben also die Möglichkeit, beliebige CHRN-Werte zu wählen. Der Datenbereich für den Formatierungsbefehl enthält die CHRN-Werte für jeden Sektor, der geschrieben werden soll. Normalerweise enthält dieser Bereich Werte wie

DB 10,0,1,2,10,0,2,2 DB 10,0,3,2,10,0,4,2

The IBM Personal Computer MACRO Assembler 01-01-83

für z.B. Spur 10 auf Seite 0 der Diskette. Das wäre das Datenfeld, wie es von DOS beim FORMAT-Kommando verwendet wird. In Abbildung 9.5. sehen wir ein Programm, das eine einseitige Diskette mit normalen Werten formatiert. Sie sollten allerdings das FORMAT-Programm des DOS nicht durch Ihr eigenes ersetzen, da DOS die Diskette auch prüft und das Inhaltsverzeichnis sowie die Dateizuordnungstabelle schreibt. Ein weiteres Problem könnte darin bestehen, daß das Programm sofort damit beginnt, die Diskette im Laufwerk A: zu formatieren. Wenn Sie das Programm laufen lassen wollen, sollten Sie sich also darauf einstellen. Zumindest zeigt unser Programm jedoch, wie man das Disketten-BIOS anwenden kann.

PAGE

1 - 1

```
Figure 9.5 Diskette Format
                                                                                  ,132
Figure 9.5
STACK
                                                                       PAGE
                                                                      TITLE
2
                                                                                                    Diskette Format
                                                           STACK
             0000
             0000
                          40 E
                                                                                   64 DUP(?)
                                   ????
5
                                                          STACK
                                                                      ENDS
8
             0080
ío
             0000
                                                          CODE
                                                                      SEGMENT
                                                                                  CS:CODE,ES:CODE
DB 0,0,1,2,0,0,2,2
                                                                       ASSUME
                                                           ID_BUFFER
             0000
                     00 00 01 02 00 00
                     02
00
04
13
14
15
16
                         02
00 03 02 00 00
                                                                                   DB
                                                                                              0,0,3,2,0,0,4,2
             0008
                         02
00 05 02 00 00
             0010
                                                                                   DB
                                                                                               0.0.5.2.0.0.6.2
                     00
                     06
                         02
00 07 02 00 00
18
             0018
                                                                                   DB
                                                                                              0,0,7,2,0,0,8,2
20
21
22
23
24
25
26
27
                                                           FORMA)
                                                                                   FAR
             0020
                                                                      PROC
             0020
                                                                       PIISH
                                                                                  DS
AX,AX
                      2B C0
                                                                                                             Set return address
Set buffer address
in ES:BX
             0023
                                                                       PUSH
                      2E: 8D 1E 0000 R
                                                                                   BX, ID_BUFFER
                     0 F
                                                                      PUSH
                                                                                  CS
ES
             0029
                                                                      POP
             002B
002E
                     B9 0001
BA 0000
                                                                                   CX.1
                                                                                                            Track 0. sector 1
Drive 0, head 0
30
31
32
33
34
35
36
37
             0031
                                                           TRACK_LOOP:
             0031
                                                                      LEA
                     2E: 8D 3E 0000 R
                                                                                   DI, ID_BUFFER
                                                                                                          ; Need to reset C value in ID_BUFFER
             0036
                     BO 08
                                                           ID_SETUP:
             0038
003B
                     26: 88 2D
83 C7 04
FE C8
75 F6
                                                                      MOV
                                                                                  ES:[DI],CH
                                                                                                          ; Set value for this cylinder ; Go to next value in table
                                                                      ADD
             003E
                                                                      DEC
                                                                                   AL
ID_SETUP
                                                                                                             Loop through ID BUFFER
             0040
                     75 F6
B8 0501
CD 13
FE C5
80 FD 28
75 E3
CB
            0042
0045
0047
0049
38
39
41
42
44
45
46
                                                                      MOV
INT
                                                                                  AX,501H
13H
                                                                                                             Format command
                                                                                                             Move to next cylinder
                                                                                                             Are we done yet?
Move on to next track
Return to DOS
                                                                       CMF
             004C
004E
                                                                       JHE
                                                                                   TRACK_LOOP
                                                                       RET
                                                           FORMAT
             004F
                                                           CODE
                                                                       ENDS
                                                                                   FORMAT
```

Abbildung 9.5 Diskettenformatierung

...

Sie könnten den Formatierungsbefehl beispielsweise sehr vorteilhaft dafür einsetzen, Ihre Diskette mit einem Kopierschutz zu versehen. Kopierschutz bedeutet, daß Ihre Diskette auf eine Weise beschrieben wurde, die ein Kopieren zumindest sehr erschwert. Da das DISKCOPY-Programm von DOS davon ausgeht, daß die Sektorkennfelder der Diskette in der normalen Art und Weise geschrieben wurden, kann es keine Disketten kopieren, deren Sektorkennfelder von der Norm abweichen. Durch das Schreiben von Sektorkennfeldern abweichend von der Norm können wir also einen gewissen Kopierschutz für eine Diskette herstellen.

Als Beispiel wollen wir eine Diskette dadurch mit Kopierschutz versehen, daß wir auf Spur 10 ungewöhnliche Sektorkennungen schreiben. Unser obiges Beispiel zeigte die normalen Werte; stattdessen enthält der Puffer nun:

DB 10,0,10,2,10,0,2,2 DB 10,0,3,2,10,0,4,2

Spur 10 enthält also keinen Sektor 1, dafür aber einen Sektor 10, den wir auf keiner normalen DOS-Diskette finden werden. DISKCOPY wird die Spur 10 also nicht korrekt kopieren können. Wenn wir in unserem Programm nun (mit dem Prüfbefehl) auf Spur 10, Sektor 10, prüfen, wird uns ein korrektes Ergebnis anzeigen, daß es sich um die Originaldiskette und nicht um eine versuchte Kopie handelt.

Dieser Kopierschutz ist natürlich nicht narrensicher. Ein einfallsreicher Benutzer (und sogar einige Kopierprogramme) kann ihn herausfinden und umgehen. Auch können wir die Sektorkennfelder nicht ganz nach Belieben verändern. Das BIOS verwendet die Spurnummer zum Festlegen der Suchadresse, weshalb sie immer zum jeweiligen Sektor passen muß. Außerdem bestimmt der Wert im Byte für die Kopfnummer hardwaremäßig den jeweiligen Schreib/Lesekopf, weshalb auch dieser Wert korrekt sein muß. Das Längenfeld kommt aus einer Parametertabelle, wird also nicht über ein Register eingegeben, und ist deshalb auch schwieriger zu ändern. Auch verwenden sowohl das BIOS wie der Diskettenkontroller diesen Wert zum Ermitteln der Sektorlänge, so daß wir diesen Wert nur nach reiflicher Uberlegung verändern sollten. Es bleibt nur noch die Sektornummer. Bevor wir sie verändern, sollten wir eines bedenken: Soll die Diskette weiterhin unter DOS verwendet werden, so wird DOS immer versuchen, den von uns mit einer neuen Nummer versehenen Sektor zu verwenden, solange wir nicht das Disketteninhaltsverzeichnis so verändert haben, daß dieser Sektor reserviert bleibt. Wenn Sie Lesebefehle über mehrere Sektoren ausführen wollen (die das BIOS gestattet), so müssen die Sektoren aufsteigend numeriert sein, jedoch muß die Numerierung nicht unbedingt bei 1 beginnen.

Zusammenfassend können wir sagen, daß der Formatierungsbefehl Ihnen ein gewisses Maß von Kopierschutz verschafft. Doch gibt es noch immer keinen absoluten Schutz. Eine vernünftige Verschlüsselungstechnik kann jedoch helfen, daß ehrliche Leute nicht unbedingt in Versuchung geführt werden.

Video

Das Video-BIOS steuert die Funktion der beiden Bildschirmadapter, die für den IBM PC erhältlich sind. Wir haben uns diesen Bereich bis zum Schluß aufgehoben, da er die größte und auch komplizierteste BIOS-Routine bildet.

Video-Datenbereiche

Dieser Abschnitt des ROM BIOS-Datenbereichs ist mit VIDEO DISPLAY DATA AREA bezeichnet. Er beginnt bei Offset 49H und enthält die Variablen, die von den Routinen des Video-BIOS verwendet werden. Alle Datenbereiche enthalten Werte zur dauernden Benutzung durch die Bildschirmsteuerkarten. Viele dieser Werte stehen dabei in write-only Registern der Adapterkarten. BIOS muß die aktuellen Werte solcher Variablen, wie CRT_MODE_SET oder CRT_PALLETTE, kennen, wenn es diese Register modifizieren soll. Im Gegensatz zum Ausgabeport (Port 61H) auf der Systemplatine kann das BIOS diese Register vor dem Ändern oder Rückschreiben aber nicht lesen. Es muß deshalb ein Speicherabbild der Register mitführen.

Alle Variablen sind mit erklärenden Kommentaren versehen, die von Nutzen sind, wenn Sie sich das BIOS und diese Datenbereiche genauer erarbeiten wollen. Das Array CURSOR_POSN verdient eine besondere Erwähnung. Da die Farbkarte im Textmodus mehr als eine Bildschirmseite speichern kann, gibt es für jede dieser Seiten eine Speicherstelle für die Cursorposition. Der 6845 CRT-Kontroller kann nämlich nur die aktuelle Cursorposition bearbeiten. Wenn das BIOS nun von einer Bildschirmseite auf die nächste wechselt, muß es die Cursorposition für jede Seite speichern. Da die Farbkarte im Textmodus mit 40 Zeichen/Zeile maximal acht Bildschirmseiten speichern kann, sind auch acht Speicherstellen für die Cursorposition reserviert.

Funktionen des Video-BIOS

Die Routinen für das Bildschirm-BIOS umfassen eine große Zahl verschiedener Funktionen. In Abbildung 9.6 sehen wir die einzelnen Funktionen, die das BIOS hier ausführen kann.

Da das Video-BIOS über so viele Funktionen verfügt, wird eine Sprungtabelle verwendet, um die einzelnen Funktionen anzusprechen. Die Tabelle M1 enthält dabei die Offsetwerte für die einzelnen Einsprungpunkte im Video-BIOS. Im ersten Teil der Routine VIDEO_IO wird der Inhalt des AH-Registers in eine Sprungadresse in den BIOS ROM verwandelt. Zuerst werden jedoch noch einige andere Kleinigkeiten erledigt, einschließlich der Prüfung der Variablen EQUIP_FLAG.

Das Video-BIOS wurde von IBM so konzipiert, daß es mit beiden Adapterkarten, also mit der Farb/Graphik-Karte und auch mit der Schwarz/Weiß-Karte arbeiten kann. Doch geht das BIOS davon aus, daß immer nur eine der beiden Karten in Betrieb ist. Wir können also das BIOS nicht dazu verwenden, ein Zeichen auf den Farbbildschirm und direkt darauf ein Zeichen auf den Schwarz/Weiß-Bildschirm auszugeben. Wir können jeweils nur einen Adapter ansprechen.

AH	Funktion
0	Initialisieren Bildschirmadapter
1	Setzen Größe und Form des Cursors
2	Setzen Cursorposition
3	Lesen Cursorposition
4	Lesen Position des Lichtstifts
5	Auswählen aktive Seite
6	Bildschirm nach oben verschieben
7	Bildschirm nach unten verschieben
8	Lesen Zeichen
9	Schreiben Zeichen und Attribut
10	Schreiben Zeichen ohne Attribut
11	Auswählen Farbpalette
12	Schreiben Dot (Punkt)
13	Lesen Dot
14	Schreiben im Fernschreibmodus

Abbildung 9.6 Funktionen des Video-BIOS

Bei jedem Aufruf des Video-BIOS wird zuerst festgestellt, welcher Adapter sich im System befindet. Dies geschieht durch Prüfen der Bits von EQUIP_FLAG — speziell der beiden Bits für den angeschlossenen Bildschirm. Stehen die Bits 5 und 4 auf "1", so ist die Schwarz/Weiß-Karte angeschlossen. Jede andere Bitkombination zeigt an, daß sich eine Farbkarte im System befindet. Das Programm wurde von IBM also in der Annahme geschrieben, daß immer nur ein Bildschirmadapter an das System angeschlossen ist. Wir müssen deshalb die entsprechenden Schalter auf der Systemplatine so einstellen, daß beim Einschalten des Systems der angeschlossene Bildschirmadapter erkannt werden kann.

Die Information in EQUIP_FLAG wird vom BIOS dazu verwendet, um die Adresse des zu benutzenden Bildschirmpuffers zu bestimmen. BIOS setzt das ES-Register für die Schwarz/Weiß-Karte auf 0B000H, für die Farbkarte auf 0B800H. Dies erlaubt es den anderen BIOS-Routinen, den Bildschirm anzusprechen, ohne zu wissen, welcher Adapter nun wirklich an das System angeschlossen ist. Alle Bezüge auf den Bildschirmpuffer erfolgen also relativ zum ES-Register.

Da EQUIP_FLAG den aktuellen Bildschirmadapter angibt, könnten wir nun annehmen, es würde genügen, einfach die Bits in diesem Flagwort zu ändern, um von einer Adapterkarte auf die andere umzuschalten. Dummerweise ist das aber nicht so. Die Portadresse des 6845 ist für die beiden Adapter unterschiedlich, und BIOS speichert die Basisadresse des Bildschirmadapters im BIOS-Datenbereich. Die Variable ADDR_6845 wird vom BIOS dabei nur bei der Initialisierung des Adapters (AH = 0) gesetzt. Ein Umschalten von einer Karte auf die andere erfordert also auch ein Setzen dieser Variablen.

Obwohl die Variable CURSOR_POSN über acht Speicherplätze verfügt, können wir damit nicht einfach den Wechsel von einem Adapter auf den anderen durchführen. Wir müssen die Cursorpositionen im BIOS-Datenbereich bei jedem Adapterwechsel erneut besetzen. Tun wir dies nicht, so wird die Cursorposition auf dem Bildschirm nicht mehr mit der im Datenbereich übereinstimmen. Wird dann ein Zeichen auf den Bildschirm ausgegeben, so erscheint es wahrscheinlich an der falschen Stelle.

IBM hat aus diesem Grund sogar selbst einige Methoden veröffentlicht, mit denen ein Wechsel von einer auf die andere Adapterkarte möglich wird. Die Möglichkeit besteht dabei für Assembler- und BASIC-Programme. Dazu ist es erforderlich, EQUIP_FLAG zu modifizieren, um den gewünschten Adapter anzuzeigen. Danach wird ein Video-Interrupt (INT 10H) mit AH=0 erzeugt. Diese Funktion initialisiert erneut den Bildschirmadapter und stellt sicher, daß alle BIOS-Variablen korrekt gesetzt sind. BIOS arbeitet von diesem Zeitpunkt an nur noch mit dem neu eingestellten Adapter. Alle bis dahin auf den vorherigen Adapter ausgegebenen Zeichen bleiben erhalten. Auch werden alle weiteren Veränderungen im Bildschirmpuffer dieses Adapters weiterhin ausgegeben. Wir können also durch direktes Ändern der Pufferinhalte ohne den Umweg über das BIOS weiterhin Informationen auf den Bildschirm ausgeben, von dem wir uns gerade weggeschaltet haben.

Verwenden wir dazu ein einfaches Beispiel. Wir haben einen IBM PC mit Schwarz/ Weiß- und Farbkarte, und beide Karten sind angeschlossen. Schalten wir den Rechner ein, so verwendet das System automatisch den Schwarz/Weiß-Bildschirm. Wir müssen die Schalter auf der Systemplatine so einstellen, da der Schwarz/Weiß-Bildschirm beschädigt werden kann, wenn er nicht kurz nach dem Einschalten initialisiert wird. Im Bedienerhandbuch wird deshalb empfohlen, diese Schalter auf "Schwarz/Weiß" zu stellen.

Wir können nun das Video-BIOS mit der Schwarz/Weiß-Karte verwenden. Um auf die Farbkarte umzuschalten, benutzen wir das Programm aus Abbildung 9.7. Diese Routine schaltet auf den Farbbildschirm im 80-Zeichen Textmodus. Die bisher auf den Schwarz/Weiß-Bildschirm ausgegebenen Zeichen bleiben erhalten. Wir können nun das Video-BIOS mit der Farbkarte verwenden. Wollen wir dagegen Zeichen auf dem Scharz/Weiß-Bildschirm verändern, so können wir dies durch einfaches Schreiben der neuen Zeichen oder Attributwerte in den Bildschirmpuffer bei Segment 0B000H erreichen. Dadurch verändern wir zwar nicht die Position des

```
The IBM Personal Computer MACRO Assembler 01-01-83 Figure 9.7 Switch to Color Card
                                                                                                             PAGE
                                                                                     PAGE ,132
TITLE Figure 9.7 Switch to Color Card
SEGMENT STACK
123456789
                                                                       STACK
                0.000
                                                                                                    64 DUP(?)
                                                                       STACK
                                                                                      ENDS
                0080
                                                                                     SEGMENT AT 0
ORG 410H
                                                                       ABSO
                0000
10
11
12
13
14
15
16
17
                0410
                                                                       EQUIP_FLAG
                                                                                                    LABEL
                                                                                                                  BYTE
                                                                                                                                 ; Only will modify low byte of flag
                                                                                      ENDS
                                                                                      SEGMENT
                                                                                                    CS:CODE,DS:ABSO
                                                                                      ASSUME
                                                                       COLOR
                                                                                                    FAR
               0000
0001
0003
0004
                          1E
2B C0
50
8E D8
80 26 0410 R CF
80 0E 0410 R 20
B8 0003
CD 10
                                                                                      PIISH
                                                                                                    DS
                                                                                     SUB
                                                                                                                                 ; Return address
                                                                                                                               111B ; Zero out display field
0000B ; Indicate 80 column color card
; Mode set for 80 column color
; Reset the card
; All don
                                                                                                    AX
DS,AX
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
                                                                                      MOV
                                                                                                    EQUIP_FLAG, 11001111B
EQUIP_FLAG, 0010000B
                                                                                      AND
OR
                0006
                000B
                                                                                     MOV
INT
                0010
0013
0015
                                                                                                    AX.3
                                                                                                                                 ; All done
                                                                                      RET
ENDP
                                                                       COLOR
                                                                                      ENDS
                                                                                      END
```

Abbildung 9.7 Umschalten auf die Farbkarte

Cursors, aber den Inhalt des Bildschirms. Wollen wir bei diesem Beispiel gleichzeitig auf beide Bildschirme schreiben, so müssen wir unsere eigene Routine zur Versorgung der Schwarz/Weiß-Karte schreiben. Oder Sie versuchen herauszufinden, welche Werte im Datenbereich des Video-BIOS verändert werden müssen, damit das BIOS zwischen beiden Karten wechseln kann, ohne diese jedes Mal neu zu initialisieren.

Setzen des Bildschirmmodus

Gibt ein Programm den Interrupt INT 10H mit AH—0 aus, so wird damit die Modusfunktion des Video-BIOS aufgerufen. Zeigt EQUIP_FLAG dabei an, daß eine Schwarz/Weiß-Karte angeschlossen ist, so ist der Wert im AH-Register ohne Bedeutung. In diesem Fall setzt BIOS den Schwarz/Weiß-Adapter auf Modus 7, was dem Textmodus mit 80x25 Zeichen entspricht.

Bei der Farbkarte bestimmt der Wert in AL jedoch, auf welchen der beiden Text- bzw. Graphikmodi die Karte gesetzt werden soll. Wir sehen dabei, daß es die verschiedenen Text- bzw. den 320x200 Graphikmodus sowohl in Farbe als auch in Schwarz/ Weiß gibt. Die Schwarz/Weiß-Versionen schalten im Grunde die Farbe nicht aus. Sie unterdrücken nur das Burst-Signal, das ein Farbfernsehgerät benötigt, um die Farbe der einzelnen Bildpunkte zu bestimmen. Benützen Sie also einen Farbmonitor, so werden die Farben immer noch vorhanden sein. Schalten wir bei einem Farb- bzw. Schwarz/Weiß-Monitor in Verbindung mit der Farbkarte die Farben aus, so erhalten wir ein geringfügig schärferes Bild. Benötigen wir in einem Programm keine Farben, so erzeugen wir ein besseres Bild, wenn wir anstelle der Farbmodi die Schwarz/ Weiß-Modi einstellen.

Läuft die Routine zum Setzen des Bildschirmmodus ab, so werden der Adapter und die BIOS-Datenbereiche für die gewünschte Verarbeitung vorbereitet. Der Bildschirmpuffer wird dazu mit Blanks gefüllt und der Cursor auf die linke obere Ecke des Bildschirms positioniert. Solange Sie sich mit der Hardware nicht sehr genau auskennen, sollten Sie zum Setzen des Modus immer das BIOS verwenden. Obwohl Sie nämlich mit den einzusetzenden Werten eigentlich nichts falsch machen können, ist es doch sehr schwer, in einem Programm Fehler zu suchen, das den Bildschirm bedient. Im Falle eines Fehlers kann es vorkommen, daß der Bildschirm nicht mehr reagiert, und dann gibt es keine Möglichkeit mehr, herauszufinden, was wirklich schief ging.

Die BIOS-Routinen für die AH-Werte von 1 bis 5 dienen zum Verändern der Register des 6845. Wie wir aus dem Abschnitt über die Systemhardware wissen, verfügt der 6845 über eine Anzahl von Registern, die Größe und Aussehen des Cursors sowie einige Zeitsignale für den Bildschirm bestimmen. Über die Routinen des Video-BIOS können wir die Bildschirmausgaben verändern, ohne die Basisadresse des 6845 zu verwenden. Sie sind also vorwiegend als Serviceroutinen für unsere Zwecke gedacht.

Scrolling

Die Scrollroutinen bewegen die Textinformation auf dem Bildschirm je nach Routine auf- bzw. abwärts. Sie bieten uns damit eine Art Fenster — d.h. BIOS verschiebt nicht den ganzen Text. Der Parameter für die Scrollroutine bestimmt nur einen rechteckigen Bildausschnitt. Dazu geben wir die obere linke und untere rechte Ecke des gewünschten Ausschnitts an. Innerhalb dieses Bereichs wird der Text dann wirklich bewegt. Der restliche Bildschirminhalt bleibt unverändert.

Wir können die Verwendung solcher Fenster sehen, wenn wir betrachten, wie DOS und BASIC über das BIOS den Bildschirm auf- und abbewegen. Gehen wir dabei von einem 80-Zeichen Bildschirm aus, so setzt DOS die linke obere Ecke als (0,0) und die rechte untere Ecke als (24,79). Dadurch wird immer der gesamte Bildschirminhalt verschoben. BASIC dagegen verwendet die unterste Zeile für Statusinformationen und benützt sonst nur die oberen 24 Zeilen des Bildes. Ruft BASIC nun zum Verschieben des Bildschirminhalts das BIOS auf, so wird die linke obere Ecke wie vorher mit (0,0) angegeben, die rechte untere Ecke jedoch mit (23,79). Da die letzte Zeile nun außerhalb des Fensters liegt, wird sie auch nicht verschoben. Das nächste Kapitel zeigt ein Beispiel für ein solches Fenster, das von einem BASIC-Programm verwendet wird.

Das Video-BIOS führt die Verschiebeoperation durch Bewegen der Zeichen und Attribute im Bildschirmpuffer durch. Die Startadresse des Puffers wird also nicht verändert. Diese Methode wäre zwar erheblich schneller, sie würde es aber dem Anwenderprogramm nicht mehr ermöglichen, die Position der Zeichen auf dem Bildschirm festzulegen. Vom Zeitverhalten her entspricht die Verschiebeoperation des BIOS den Bedürfnissen einer normalen Bildschirmverarbeitung. Halten wir fest, daß die Routine auf Wunsch auch über mehr als eine Zeile verschieben kann. Normalerweise wird der Bildschirminhalt von einem Programm fast immer nur um eine Zeile weiterbewegt. BIOS gestattet uns aber auch ein Bewegen der Bildinhalte über mehrere Zeilen. Wird der Parameter auf 0 gesetzt, so wird der Bildschirm gelöscht. Wir haben damit einen einfachen Weg, den ganzen oder einen Teil des Bildschirms zu löschen.

Arbeitet ein Programm mit der Farbkarte im 80-Zeichen-Modus, so können wir nicht zu jeder beliebigen Zeit Daten in den Bildpuffer schreiben bzw. daraus lesen. Warten wir dazu nicht einen bestimmten Zeitpunkt ab, so können wir auf dem Bildschirm "Schnee" erzeugen. Da die Scrollroutine große Datenmengen schreibt bzw. liest, muß eine Vorkehrung für solche mögliche Interferenzen getroffen werden. Sehen wir uns den entsprechenden Abschnitt im BIOS an, so können wir erkennen, daß die Farbkarte im 80x25 Modus (CRT_MODE = 2 oder 3) als Sonderfall behandelt wird. Für Verschiebeoperationen wartet das BIOS nämlich hier bis zum Bildrücklauf. Zu diesem Zeitpunkt befindet sich der aktuelle Pufferinhalt vollständig auf dem Bildschirm, und die Elektronik kehrt zurück zum Bildanfang (Dieser Vorgang wiederholt sich 60 Mal pro Sekunde). Während des Bildrücklaufs schaltet das BIOS den Bildschirm völlig ab und führt die Verschiebeoperation durch. Sind alle gewünschten Zeichen verschoben, wird der Bildschirm wieder eingeschaltet. Dies verursacht ein kurzes Blinken des Bildes. Sehen Sie sich den Bildschirm während des Verschiebens aus der Nähe an, so werden Sie entdecken, daß die obersten

sechs Zeilen etwas schwächer erscheinen. Dies rührt aus der Tatsache, daß die Verschiebeoperation geringfügig länger dauert als ein Bilddurchlauf. So werden also die obersten sechs Zeilen für zwei Bilddurchläufe abgeschaltet, der Rest nur für einen. Diese Methode ist in jedem Fall dem Zulassen von Interferenzen auf dem Bildschirm vorzuziehen. Um den Unterschied herauszufinden, können Sie ja einmal ein eigenes Programm dafür schreiben.

Ein weiterer Teil der Scrollroutine kommt zum Zuge, wenn wir den Bildschirm im Graphikmodus betreiben. Obwohl dies ein wertvoller Teil des ROM BIOS ist, soll er hier nicht näher beschrieben werden. Wir werden später darauf eingehen, wenn wir besprochen haben, wie Zeichen auf den Bildschirm geschrieben bzw. von dort gelesen werden.

Schreiben und Lesen von Zeichen

Die Routinen des Video-BIOS mit Werten zwischen 8 und 10 im AH-Register bearbeiten Zeichen auf dem Bildschirm. Die drei Routinen verwenden dabei immer die aktuelle Cursorposition. Um ein Zeichen also an eine bestimmte Position auf dem Bildschirm zu schreiben, müssen wir zuerst mit dem Video-BIOS den Cursor an die gewünschte Stelle positionieren (AH=2). BIOS läßt den Cursor nach dem Schreiben eines Zeichens auch nicht automatisch weiterrücken. Wollen wir also mehr als ein Zeichen ausgeben, so müssen wir jeweils selbst den Cursor auf die neue Position bringen. Das gleiche gilt für das Lesen von Zeichen vom Bildschirm. Da alle Zeichenoperationen sich auf die aktuelle Cursorposition beziehen, brauchen wir bei Verwendung des Video-BIOS die Adresse des Zeichens im Bildpuffer nicht zu kennen. Die Schreib- und Leseroutinen finden für uns die jeweilige Adresse im Bildpuffer heraus. Wir müssen dazu nur Spalte und Zeile des gewünschten Zeichens auf dem Bildschirm angeben.

Es gibt zwei Arten von Schreibroutinen. Die eine benötigt Zeichen und Attribut (also Blinken, hohe Intensität, Farbe etc.) für die aktuelle Cursorposition. Die andere schreibt nur das Zeichen und verändert das Attribut nicht. Die beiden Möglichkeiten bestehen, um es einem Programm zu gestatten, mit vorhandenen Attributen weiterzuarbeiten, ohne diese zu kennen. Die Lesefunktion gibt dagegen Zeichen und Attribut der aktuellen Cursorposition zurück. Hier benötigen wir keine zwei getrennten Funktionen, es steht ja in unserem Belieben, die gelieferte Information auszuwerten.

Wegen der Möglichkeit von Interferenzen bei der Farbkarte verfügen die Schreib/Leseroutinen über einen Test auf Zeilenrücklauf. Dieser Test ist nötig, um sicherzustellen, daß während einer Operation kein "Schnee" auf dem Bildschirm auftritt. BIOS führt diesen Test immer aus, wenn ein Zeichen geschrieben werden soll, ohne Rücksicht auf den eingestellten Modus des Bildschirms. Der Test wird sogar bei der Schwarz/Weiß-Karte durchgeführt. Die maximale Wartezeit auf den Zeilenrücklauf beträgt dabei etwa 63 Mikrosekunden. Diese Wartezeit fällt bei der Ausgabe eines Zeichens auf den Bildschirm praktisch nicht ins Gewicht. Da im ROM nicht mehr genügend Platz war, ließ IBM den Test auf Sonderfälle hier einfach weg. So prüft das BIOS immer beim Schreiben und Lesen auf den Zeilenrücklauf.

Text im Graphikmodus

Eine der entscheidenden Eigenschaften des IBM ROM BIOS ist die Fähigkeit, Text auf den Bildschirm auszugeben, auch wenn dieser sich im Graphikmodus befindet. Das BIOS führt dies mit Hilfe der Zeichentabelle bei Offset 0FA6EH durch. Diese Tabelle enthält das Bitmuster für die ersten 128 Zeichen. Ein Benutzer kann den Interruptvektor 01FH so setzen, daß er auf eine Tabelle für die zweiten 128 Zeichen zeigt.

Wie wir aus der Liste des BIOS sehen können, verzweigt die Schreibroutine in einen besonderen Bereich GRAPHICS_WRITE, wenn die Farbkarte im Graphikmodus betrieben wird. Hier wird das Bitmuster aus der vom Benutzer gelieferten bzw. aus der Tabelle im ROM entnommen und punkteweise in den Bildschirmpuffer eingesetzt. Dabei geschehen einige interessante Dinge. Im mittelauflösenden Graphikmodus erweitert BIOS das 8-Bit Zeichenmuster auf 16 Bit. Dies erfolgt, da im 320x200 Graphikmodus pro Pixel zwei Bits zur Verfügung stehen. Das Unterprogramm S21 (EXPAND_BYTE) nimmt die Punktwerte in AL und erweitert sie zu einem ganzen Wort in AX.

Die Schreibroutine muß außerdem in der Lage sein, das Ansprechen der geradzahligen bzw. ungeradzahligen Adressen der Farbkarte durchzuführen. Bei GRAPHICS_ WRITE legt BIOS die einzelnen Punktreihen eines Zeichens von 2000H an ab. Dies ist besonders aus der Schreibroutine für hochauflösende Graphik zu erkennen. Hier kann BIOS das Zeichen direkt in den Bildschirmpuffer speichern. Doch anstelle eines Befehls REP MOVSB über die acht Bytes des Zeichenmusters finden wir bei S4 eine Schleife, die die einzelnen Adressen anspricht. Zuerst wird dabei mit STOSB an eine geradzahlige Adresse geschrieben. Dann wird das erste Feld mit einer ungeradzahligen Adresse mit MOV nach [DI+2000-1] belegt.

Eine weiterer Vorzug der Schreibroutine ist die Fähigkeit, Zeichen mit einer XOR-Funktion auf den Bildschirm auszugeben. Diese Methode ist von fast unschätzbarem Wert, wenn wir Zeichen auf den Graphikbildschirm ausgeben wollen, die später wieder verschwinden sollen. Schreibt BIOS ein Zeichen auf den Bildschirm, und das XOR-Bit ist gesetzt, so werden die aktuellen Inhalte des Bildpuffers mit dem zu schreibenden Bildmuster logisch mit XOR verknüpft. Normalerweise wird dadurch ein Zeichen lesbar ausgegeben, doch hängt das Aussehen des Zeichens in der Tat vom Hintergrund ab, auf dem es geschrieben wird. Schreibt BIOS nun dasselbe Zeichen mit der XOR-Funktion ein zweites Mal an die gleiche Stelle, so verschwindet dieses Zeichen und der Bildschirm zeigt wieder den ursprünglichen Inhalt. Diese Methode ist in jedem Fall dem einfachen Schreiben von Zeichen mit einem Löschen durch Überschreiben mit Blanks vorzuziehen. Das Überschreiben mit Blanks kann nämlich den ursprünglichen Bildschirminhalt nicht wiederherstellen. Wir können diese Fähigkeit sehr effektiv einsetzen, wenn wir kurzzeitig Texte in ein Bild einblenden wollen.

Auch die Leseroutine arbeitet korrekt, wenn sich die Farbkarte im APA-Modus befindet. BIOS entnimmt dabei das Bild des gewünschten Zeichens aus dem Bildpuffer und vergleicht es mit den Bildern in der Zeichentabelle. Passen die Bilder aufeinander, so gilt das Zeichen als erkannt. Allerdings arbeitet diese Routine nur mit einem vollständigen Bild des gewünschten Zeichens. Wird also das gewünschte Zeichen

beispielsweise von einer graphischen Darstellung berührt, so kann das Zeichen nicht mehr korrekt erkannt werden. Doch selbst mit dieser Einschränkung haben wir hier immer noch die Möglichkeit, sogar im APA-Modus Text zu verarbeiten. So lange unser Programm auf BIOS-Ebene arbeitet, können wir Text also unabhängig vom eingestellten Bildschirmmodus verarbeiten.

Wir erinnern uns daran, daß auch die Scrollroutinen über spezielle Abschnitte zur Behandlung von Graphik verfügten. Wenn wir uns diesen Abschnitt des BIOS noch einmal ansehen, können wir feststellen, daß BIOS auch auf dem Graphikbildschirm Fenster erkennen und dabei Zeichen wie im Textmodus verschieben kann. Allerdings geschieht das Verschieben im Graphikmodus etwas langsamer als im Textmodus, hauptsächlich deshalb, da die Routine statt der 2000 oder 4000 Bytes im Textmodus nun den ganzen, 16000 Byte langen Bildschirmpuffer bewegen muß. Dies erhöht die Verschiebezeit logischerweise um das Vier- bis Achtfache.

Die Fähigkeit des BIOS, auch im Graphikmodus Zeichen zu verarbeiten, verschafft uns ein großes Maß an Flexibilität. Es ist also kein Problem, Graphik oder Bilder zu erstellen, und diese dann im Textmodus zu beschriften. In ähnlicher Weise können wir auf einem Teil des Bildschirms Graphik darstellen und einen anderen Teil zur Ausgabe von Texten verwenden. Wir können in diesem Bereich mit den ganz gewöhnlichen Schreib- und Leseroutinen arbeiten, und wir können den Text nach Belieben verschieben. Wir können sogar Text auf den Bildschirm ausgeben, ohne uns um den eingestellten Bildschirmmodus zu kümmern. Das BIOS stellt den Bildschirmmodus für uns fest und schreibt korrekt die gewünschten Zeichen.

Graphik

Das Video-BIOS verfügt noch über einige zusätzliche Funktionen, die Ihnen bei der Darstellung von Graphik auf dem IBM PC helfen sollen. Durch Setzen des AH-Registers auf 11 kann ein Programm Farben für die Graphikdarstellung auswählen. Die Routine ist so aufgebaut, daß sie eine echte Farbauswahl anstelle der vorgegebenen Farbpalette der Farbkarte bietet. Könnten wir im 320x200 APA-Modus eine echte Farbauswahl treffen, so müßten wir aus den möglichen Farben vier für die vom Programm verwendete Palette wählen. Mit der Hintergrundfarbe im mittelauflösenden Graphikmodus ist dies möglich. Wir können jede beliebige Farbe als Farbe 0, die Hintergrundfarbe, auswählen. Die verwendete Routine gestattet also eine echte Farbauswahl, falls IBM irgendwann die Hardware dafür entsprechend modifiziert.

Wir legen nun den passenden Wert für das gewünschte Pixel im BH-Register ab. BL enthält dann die Farbe, die der Adapter für das Pixel erzeugen soll. Ist z.B. BH=0, dann enthält BL den Farbwert für den Hintergrund. Die BIOS-Routine behandelt dabei nur die Werte 0 und 1 im BH-Register, da wir nur die Hintergrundfarbe bzw. eine der beiden vordefinierten Paletten auswählen können. Der Prolog im BIOS enthält die Farbwerte für jede Palette. Wir können übrigens auch die Rahmenfarbe für den Textmodus über eine BIOS-Funktion bestimmen.

Die beiden anderen Graphikroutinen gestatten es uns, ein einzelnes Pixel auf dem Graphikbildschirm zu lesen bzw. zu schreiben. Für einfache Operationen genügt dabei dem BIOS die Angabe von Zeile und Spalte. Für große Figuren und alle anderen Arten von graphischen Darstellungen sind diese Operationen übrigens sehr zeitaufwendig. Wir müssen die BIOS-Routine nämlich für jeden Punkt auf dem Bildschirm aufrufen. Im hochauflösenden Graphikmodus mit 640x200 Punkten müßte unser Programm das BIOS 128000 Mal aufrufen, um den Bildschirm völlig zu beschreiben. Obwohl die BIOS-Routine sehr schnell abläuft, muß doch jedesmal die Speicheradresse über die Zeilen- und Spalteninformation errechnet werden. Dies erfordert eine Multiplikation und mehrere Additionen, und benötigt doch einige Zeit. Im allgemeinen erzeugen wir graphische Figuren deshalb über einen Startpunkt, und dann nur noch mit Offsetwerten zu diesem Punkt. Beim ersten Punkt wird also die Speicheradresse tatsächlich berechnet, während für alle weiteren Operationen nur noch entsprechende Offsetwerte addiert werden müssen.

Fernschreibmodus

Die Fernschreibfunktion des BIOS ist für Programme gedacht, die auf einfachste Art Daten auf den Bildschirm ausgeben wollen. Dabei wird der Bildschirm wie ein Fernschreiber behandelt. Die Positionierung des Cursors wird ebenso wie die Zeichenausgabe direkt vom BIOS vorgenommen. Nachdem BIOS ein Zeichen an die aktuelle Position geschrieben hat, bewegt es den Cursor auf die nächste Stelle. Erreicht der Cursor dabei das Ende einer Zeile, so wird das Bild um eine Zeile nach oben geschoben und die Ausgabe beginnt erneut am Zeilenanfang.

Neben der Tatsache, daß wir damit über eine einfache Methode zur Zeichenausgabe auf dem Bildschirm verfügen, kann die Fernschreibroutine auch als gutes Beispiel für die Zeichenbearbeitung durch das Video-BIOS dienen. Die Routine schreibt Zeichen, positioniert den Cursor, und führt, falls nötig, auch das Verschieben des Bildschirminhalts durch. Auch reagiert die Routine auf einige Steuerzeichen. Backspace bewegt den Cursor um eine Position zurück, Wagenrücklauf setzt den Cursor auf den Anfang der nächsten Zeile, und Zeilenvorschub führt nötigenfalls auch ein Verschieben des Bildschirms durch. Schließlich erzeugt der Steuercode BELL (ASCII-Zeichen 7) auch noch einen Ton auf dem Lautsprecher. DOS verwendet diese BIOS-Funktion übrigens für fast alle Ausgaben.

10 Erweiterungsroutinen und Unterprogramme in Assembler

Dieses Kapitel erläutert die Anwendung von Assemblerprogrammen im Rahmen größerer Programme. Alle bisherigen Beispiele waren nämlich selbständige Programme. Mit keiner anderen Sprache können wir so in die Hardware eingreifen wie mit dem Assembler. Doch ist die Assemblersprache in vielen Fällen sicherlich nicht die beste Wahl. Hier ist dann ein Programm in einer höheren Programmiersprache mit Assemblerunterprogrammen am Platz.

Im folgenden erläutern wir nun zwei Bereiche, in denen Assemblerprogramme benutzt werden. Der erste Fall sind Assemblerroutinen zur Erweiterung des ROM BIOS. Diese Routinen ermöglichen neue Funktionen für die vorhandene Hardware. Vor ihrer Benutzung müssen wir diese Routinen im Speicher resident machen. Dann können wir sie als Erweiterungen der normalen BIOS-Funktionen ansprechen. Wir werden dafür zwei Beispiele zeigen, die außerdem zwei verschiedene Methoden zum Laden der Routinen in den Speicher verwenden.

Der zweite Fall sind Assemblerunterprogramme für höhere Programmiersprachen. In diesem Fall führen wir mit dem Programm in Maschinensprache Dinge aus, die mit einer höheren Programmiersprache nur schwierig oder überhaupt nicht zu bewältigen sind. In mehreren Beispielen werden wir die verschiedenen Techniken dafür zeigen. Dabei geht es hauptsächlich um zusätzliche Funktionen der Hardware, doch ist das Konzept auf jede Problemlösung übertragbar.

Erweiterungen des BIOS

Das Programm für einige neue Gerätetreiberfunktionen wollen wir in den Speicher laden, damit es zu einer dauernden Erweiterung des Systems wird. Das ROM BIOS ist ein gutes Beispiel für einen solchen Typ von Programm. IBM machte die Gerätetreiber zu einem festen Bestandteil des Systems, indem sie im ROM abgelegt wurden. Da das BIOS immer vorhanden ist, sind diese Routinen für jedes Anwenderprogramm, das auf dem IBM PC abläuft, verfügbar.

Für die meisten von Ihnen wird es allerdings keine Möglichkeit geben, ein Programm in einem eigenen ROM abzulegen. Es hat auch wenig Sinn, eine große Summe Geld für die Herstellung eines einzigen ROM-Bausteins auszugeben, wenn wir unser Programm nicht sehr weit verbreiten oder vermarkten wollen. Allerdings gibt es eine wesentlich billigere Alternative. Es gibt einige ROM-Typen, die Sie selbst programmieren können, soweit Sie über das nötige Werkzeug verfügen. Etliche Firmen bieten sogenannte PROM-Programmer (Geräte zum Beschreiben von "Programmable ROMs") an, mit denen wir unsere eigenen ROM-Module herstellen können. Die nötige Hardware zum Erstellen von PROMs kostet nur noch wenige Hundert Mark, und einzelne PROMs sind bereits für 30-50 Mark erhältlich.

Für einige Programme könnte eine derartige Speichertechnik nötig sein, und in der Tat verfügt der IBM PC zu diesem Zeck über einen leeren ROM-Sockel. Wir können hier also einen Standard 8K-ROM oder PROM einsetzen. Dadurch wird unser Pro-

gramm zu einem festen Bestandteil des Rechners. Wir wollen die Herstellung von ROMs und PROMs aber nicht näher besprechen. Dafür ist nämlich besondere Hardware und meist für jeden Benutzer spezielles Vorgehen erforderlich.

Stattdessen wollen wir uns eine Möglichkeit ansehen, Programme so in den Schreib/Lesespeicher zu laden, daß sie zu einem festen Bestandteil des Systems werden. Ihr Programm bleibt dann bis zum Abschalten des Rechners speicherresident. Der Vorteil dieses Verfahrens liegt darin, daß das Programm nicht fest in den Rechner eingebaut werden muß. Wir können es also modifizieren, ohne extra den Rechner zu zerlegen. Finden wir eine Schwachstelle im Programm, so können wir dieses verändern, ohne all die Schritte zur Herstellung eines ROMs zu durchlaufen.

DOS-Programmende ohne Speicherlöschen

Der erste Weg, ein Programm zu schreiben und im Speicher resident zu halten, ist das DOS-Programmende ohne Speicherlöschen. Diese Funktion wird über INT 27H angesprochen.

Das normale Programmende in DOS ist INT 20H. Eine andere Möglichkeit wäre noch ein Sprung auf die Stelle 0 im Programmsegment-Präfix, wie wir es mit unseren .EXE-Programmen bereits getan haben. Dadurch wird die Steuerung zurück an DOS übergeben. DOS gibt dann den Speicherbereich, den es dem Programm zugewiesen hatte, wieder frei. Das nächste Programm, das wir nach INT 20H laden, wird also wieder denselben Platz wie das vorausgehende belegen.

Das Programmende über INT 27H läuft dagegen anders ab. Die Steuerung geht zwar wie bei INT 20H wieder an DOS zurück, doch ein Teil des vom Programm belegten Speichers wird nicht zur Wiederverwendung freigegeben. Das DX-Register muß dabei die Endadresse des gewünschten zu reservierenden Speicherbereichs enthalten. DOS kennzeichnet diesen Bereich dann als zum System gehörend. Das bedeutet, daß unser Programm nun zu einem Teil von DOS wird. Es gibt keinen Weg mehr, diesen Speicher freizugeben, als DOS erneut von Anfang an zu starten.

Wenn wir den Programmausgang INT 27H benutzen, muß das CX-Register die Adresse des Programmsegment-Präfixes enthalten. Der beste Weg hierzu ist ganz einfach alle Programme, die INT 27H verwenden, als .COM-Programme zu schreiben. Es ist nämlich ziemlich schwierig, ein .EXE-Programm zu schreiben, das bei Programmende das CS- und DX-Register korrekt gesetzt läßt. Da wir das Erstellen eines .COM-Programms bereits in Kapitel 5 besprochen haben, gehen wir einfach davon aus, daß alle unsere residenten Programme als .COM-Programme ablaufen. Das Beispiel für INT 27H ist einigermaßen kompliziert. Wir sehen darin nämlich nicht nur die Anwendung von INT 27H, sondern auch eine Methode zum Ersetzen des aktuellen ROM BIOS durch eine neue Version. Wir werden sogar einige Tricks mit dem Zeitgeber anwenden, um die Ausführungsgeschwindigkeit zu erhöhen.

In Abbildung 10.1 sehen wir dieses Beispiel. Es verfügt über einen Druckpuffer. Normalerweise verwendet ein Programm zu jeder Druckausgabe eines Zeichens INT 17H, den ROM BIOS-Druckertreiber. Diese Funktion übergibt jeweils ein Zeichen an den Drucker, nachdem sie auf Fehler und die Bereitschaft des Druckers zur Datenannahme überprüft hat. Die dadurch bedingte Ausgabegeschwindigkeit genügt in der Regel. Gehen wir nun aber einmal davon aus, daß wir mehrere Programme schreiben und diese auf dem Drucker ausgeben wollen. Nun können wir das System nicht benutzen, solange der Drucker in Aktion ist. Wir müssen bis zum Ende der Druckausgabe warten, bevor wir einen weiteren Teil des Programms editieren oder assemblieren können.

```
The IBM Personal Computer MACRO Assembler 01-01-83 Figure 10.1 Print Buffer
                                                                                                            PAGE
                                                                                     PAGE
TITLE
SEGMENT
                                                                                                   ,132
Figure 10.1 Print Buffer
AT 0
2
                0000
                                                                       ABSO
                0020
                                                                                     ORG
                                                                                                   4×8H
                                                                                                   DD
4×17H
                          2222222
                                                                       TIMER INT
                                                                                                                 ?
                                                                                                                                              : Hardware interrupt for timer
                005C
                                                                                     ORG
                                                                                                   DD
                                                                                                                 ?
                                                                                                                                              ; BIOS Print interrupt
                0050
                          ????????
                                                                       PRINT_INT
                                                                                     ORG
                                                                                                   408H
                                                                       PRINTER_
                                                                                     BASE
                                                                                                                                       ; Base address for printer adapter
                0408
                          2222
                                                                                     ENDS
                                                                                     SEGMENT
                0000
                                                                       CODE
                                                                                                   100H
CS:CODE,DS:CODE,ES:CODE
START
                0100
                                                                                                                                              ; .COM file
                                                                                     ASSUME
                0100
                          EB 09 90
15
16
17
18
19
20
21
22
                0103
0107
                                                                       PRINT_VECTOR
TIMER_VECTOR
                                                                                                                                              ; Store original INT 17H
; Store original INT 9
                010B
010B
                                                                       START:
                                                                                                                                              ; Establish addressing
                                                                                                  AX,AX ; E

SS,AX ; ES:ABSO 

AX,MORD PIR PRINI_INT ; (

BX,MORD PIR PRINI_INT+2 

CX,MORD PIR TIMER_INT 

DX,MORD PIR TIMER_INT+2 

WORD PIR PRINI_VECTOR,AX 

WORD PIR TIMER_VECTOR+2,BX 

WORD PIR TIMER_VECTOR+2, DX 

WORD PIR TIMER_VECTOR+2, DX
                010D
                                                                                     MOV
                                                                                     ASSUME
                          26: A1 005C R
26: 8B 1E 005E R
26: 8B 0E 0020 R
26: 8B 16 0022 R
A3 0103 R
89 1E 0105 R
                010F
                                                                                     MOV
                                                                                                                                              ; Get original vectors
                                                                                     MOV
                0118
011D
                                                                                     MOV
                                                                                     MOV
                0122
0125
                                                                                     MOV
                                                                                                                                                            ; Save in this segment
                                                                                     MOV
29
                0129
                          89 0E 0107
                                                                                     MOV
33333333333333444444444445555555555
               012D
                          89 16 0109
                                                                                     MOV
                                                                       ;---- No interrupts while setting new values
               0131
0132
0139
013E
0145
                          FA 26: C7 06 005C R 0162 R 26: 8C 0E 005E R 26: C7 06 002C R 0196 R 26: 8C 0E 0022 R
                                                                                     CLI
                                                                                                  WORD PTR PRINT_INT,OFFSET PRINT_HANDLER WORD PTR PRINT_INT+2.CS WORD PTR TIMER_INT,OFFSET TIMER_HANDLER WORD PTR TIMER_INT+2,CS
                                                                                     MOV
                                                                                     MOV
                                                                                     MOV
                                                                                     MOV
               014A
014C
014E
                          B0 36
E6 43
B0 00
                                                                                     MOV
                                                                                                   AL.00110110B
                                                                                     MOV
                                                                                                   AL.O
                                                                                                                               ; Speed up the timer by 256
               0150
0152
0154
0156
0157
                          E6 40
B0 01
                                                                                     OUT
                                                                                                   40H,AL
                                                                                     MOV
                                                                                     OUT
                          FR
                                                                                     STI
                          8D 16 28FD R
                                                                                                   DX,BUFFER_END
                                                                                                                               ; Mark ending address
                          CD 27
                015R
                                                                      TIMER_COUNT
BUFFER_HEAD
BUFFER_TAIL
               015D
                          0.0
                                                                                                   DB
                           01ED R
                                                                                                                 BUFFER_START
BUFFER_START
                0160
                          01FD R
                                                                       ;---- This routine handles INT 17H BIOS calls
               0162
                                                                      PRINT_HANDLER
                                                                                                   PROC FAR CS:CODE, DS:NOTHING, ES:NOTHING
                                                                                     ASSUME
OR
JZ
                                                                                                   AH, AH
BUFFER_CHARACTER
PRINT_VECTOR
               0162
                          0A E4
74 05
58
59
                                                                                                                                             ; Is this a char print ; No, send to ROM
                          2E: FF 2E 0103 R
                                                                                     IMP
               0166
                                                                       BUFFER_CHARACTER:
                          FB
53
51
56
61
               016B
                                                                                     STI
PUSH
62
               016C
016D
                                                                                     PUSH
                                                                                                   CX
                                                                                     PUSH
656676867712777774
               016F
                          2B C9
                                                                                     SUB
                                                                                                   cx,cx
                                                                                                                                             ; Time out counter
                                                                      PRINT_LOOP
               0171
                          2E: 8B 1E 0160 R
                                                                                     MOV
                                                                                                   BX, BUFFER_TAIL
                                                                                                                                             ; Get end of buffer
                         2E: 8B 1E 0160 R
8B F3
E8 01E2 R
2E: 3B 1E 015E R
74 0E
2E: 88 04
2E: 89 1E 0160 R
B4 00
                                                                                                   SI.BX
                                                                                                   ADVANCE_POINTER
BX,BUFFER_HEAD
BUFFER_FULL
CS:[SI],AL
               0178
017B
                                                                                                                                             ; Move the pointer to next
; Is there a place in the buffer
; No, wait until there is
                                                                                     CALL
               0180
0182
0185
018A
                                                                                     JΕ
                                                                                     MOV
                                                                                                                                                Yes, store in buffer
                                                                                                                                             ; New end pointer
; Good return code from INT 17H
                                                                                     MOV
                                                                                                   BUFFER_TAIL, BX
                                                                                     MOV
               018C
                                                                      PRINT_RETURN:
                          5E
                                                                                     POP
POP
                                                                                                   SI
                          5 9
5 B
C F
               018D
018E
                                                                                                   CX
BX
                                                                                     POP
               018F
               0190
                                                                      BUFFER_FULL:
```

```
81
82
83
84
85
                                                               LOOP
                                                                          PRINT_LOOP
                                                                                                               Try again
             0192
0194
                     B4 01
EB F6
                                                              MOV
                                                                          AH,1
PRINT_RETURN
                                                                                                                       too long, mark error
                                                   PRINT HANDLER
867
889
912
934
995
997
999
100
                                                   ;---- This routine gets control 4660 times a second
             0196
                                                   TIMER HANDLER
                                                                          CS:CODE, DS:NOTHING, ES:NOTHING
AX
BX
                                                               ASSUME
PUSH
             0196
0197
0198
019D
                     50
53
2E: 8B 1E 015E R
2E: 3B 1E 0160 R
75 14
                                                               PUSH
                                                                          BX,BUFFER_HEAD
BX,BUFFER_TAIL
TEST_READY
                                                               MOV
                                                                                                                Anything in buffer
                                                               JNZ
                                                                                                               Yes, move on
                                                   ;---- This section handles the timer speedup
             01A4
01A4
01A5
01AA
                                                   TIMER RETURN:
                     5B
2E: FE 06 015D R
75 06
                                                               POP
INC
JNZ
                                                                          TIMER_COUNT
SKIP_NORMAL
                                                                                                             ; Increment the frequency divider
102
             0140
                     58
                                                               POP
                                                                                                                This is the one in 256
Go to the ROM timer routine
                     2E: FF 2E 0107 R
                                                                          TIMER VECTOR
104
             0182
                                                   SKIP NORMAL:
             01B2
01B4
01B6
01B7
                     B0 20
E6 20
58
CF
                                                                                                                This is the 255 out of 256
Send EOI to interrupt controller
                                                                          AL,20H
                                                               MOV
106
                                                               DUT
                                                                          20H, AL
                                                               POP
108
110
                                                   ;---- Character in buffer, try to print it
             01B8
01B8
01B9
01BA
01BC
112
                                                   TEST_READY:
                     52
1E
2B D2
8E DA
                                                               PUSH
114
                                                                          DS
DX.DX
                                                               PUSH
                                                               SUB
116
                                                               MOV
                                                                          DS,DX
DS:ABSO
                                                                                                             ; Establish addressing
                                                               ASSUME
             01BE
01C2
01C3
01C4
118
                     8B 16 0408 R
                                                               MOV
                                                                          DX, PRINTER_BASE
                                                               INC
                                                                          DX
                                                                                                             : Point to status port
120
121
122
123
                                                               IN
TEST
                     A8 80
74 16
                                                                          AL,80H
NO_PRINT
                                                                                                             : Test for printer busy
             01C4
01C6
01C8
01C9
01CC
                                                               DEC
                                                                          DX.
                                                                                                                Point to data port
                                                                          AL,CS:[BX]
ADVANCE_POINTER
BUFFER_HEAD,BX
DX,AL
124
                     2E: 8A 07
E8 01E2 R
                                                               MOV
                                                                                                                Get the character to print
                                                               CALL
                     2E: 89 1E 015E R
126
127
             01CF
01D4
                                                              MOV
                                                                                                             : Send character
128
             01D5
01D8
                     83 C2 02
B0 0D
                                                               ADD
                                                                          DX,2
AL,0DH
                                                                                                             ; Control Port
                                                               MOV
             01DA
                     EE
BO OC
                                                               OUT
                                                                                                             ; Strobe to printer
                                                                          AL . OCH
131
             0 1 DB
                                                               MOV
132
133
134
135
             01DD
                     EE
                                                               OUT
                                                                          DX.AL
             01DE
                                                   NO_PRINT:
             OIDE
                     1 F
                                                               POP
                                                                          DS
             01DF
01E0
                     5A
EB C2
                                                                          DX
TIMER RETURN
                                                               POP
136
137
                                                                                                             ; Exit through timer handler
                                                               JMF
             01E2
                                                   TIMER_HANDLER
                                                                          ENDP
138
             01E2
01E2
01E3
01E7
139
140
                                                   ADVANCE POINTER
                                                                          PROC
                                                                                      NEAR
                     43
81 FB 28FD R
75 03
                                                                          BX
BX,OFFSET BUFFER END
                                                               TNC
                                                                                                              ; Bump the pointer
                                                               CMP
                                                                          ADVANCE_RETURN
BX,OFFSET BUFFER_START
                                                               INF
                                                                                                                Test for end of buffer
             01E9
01EC
                     BB 01ED R
143
                                                                                                                Wrap around for buffer
144
145
                                                   ADVANCE_RETURN:
                     C3
146
                                                   ADVANCE_POINTER ENDP
             01ED
148
             01FD
                                                                          LABEL BYTE
10000 DUP(?)
                                                   BUFFER_START
                     2710 [
150
                                   ??
                                        1
152
153
                                                                                      BYTE
                                                   BUFFER_END
                                                                          LABEL
154
155
                                                               ENDS
             28FD
156
                                                               FND
```

Abbildung 10.1 Druckpuffer

Unser Beispielprogramm kann dieses Problem verringern, jedoch nicht völlig aus der Welt schaffen. Wir stellen dazu einen Speicherbereich als Druckpuffer bereit. Dieser Bereich bleibt dauernd als Puffer reserviert. DOS zieht diesen Bereich vom gesamten, im System verfügbaren Speicher ab. Haben wir also ein System nit 96K Bytes und reservieren 10K als Druckpuffer, so können wir den Makro-Assembler nicht mehr verwenden. Der Makro-Assembler benötigt nämlich 96K, und nach Abzug unseres Druckpuffers bleiben im System nur noch 86K Bytes frei. Bevor wir den Druckpuffer also verwenden, müssen wir uns überzeugen, daß noch genügend Speicher im System frei bleibt.

Nun zur Arbeitsweise der gepufferten Druckausgabe. Dabei wird der PRINT-Befehl (INT 17H) durch eine Routine ersetzt, die die auszugebenden Zeichen in einem Puffer ablegt anstatt sie direkt an den Drucker zu senden. Dies nennen wir "Puffern" der Druckausgabe. Ein anderer Teil des Programms, die eigentliche Druckausgabe, nimmt dann die Zeichen aus dem Puffer und gibt sie an den Drucker weiter.

Wichtig ist hier das Ersetzen der ROM BIOS-Routine für INT 17H. Praktisch alle Programme verwenden diese BIOS-Funktion zur Ausgabe von Zeichen auf den Drukker. Das heißt, daß alle normalen Druckausgaben nun nicht mehr an den Drucker, sondern an die Pufferroutine erfolgen. Speziell für dieses Beispiel können wir die Assemblerliste mit dem TYPE-Kommando auf dem Bildschirm ausgeben und durch Drücken der Tasten CTL und PRTSCR diese Ausgabe auf den Drucker umleiten.

Senden wir eine Assemblerliste an den Drucker und das Pufferprogramm ist vorhanden, so wandern die Zeichen in den Pufferspeicher anstatt direkt zum Drucker zu gehen. Durch das Puffern wird die Druckausgabe nur unwesentlich langsamer. Haben wir die Datei an den Bildschirm geschickt (und damit in den Druckpuffer), so geht die Steuerung zurück an DOS. Wir können dann die eigentliche Druckausgabe durch erneutes Betätigen der Tasten CTL-PRTSCR unterbrechen. Die auszugebende Datei befindet sich im Druckpuffer, und DOS kann mit anderen Aufgaben, wie beispielsweise Editieren oder Assemblieren, fortfahren.

Nun zum zweiten Teil unseres Programms. Hier entnehmen wir die Zeichen aus dem Pufferbereich und senden sie an den Drucker. Diese Routine wird vom Zeitgeberinterrupt gesteuert. Nach jedem solchen Interrupt erhält die Druckroutine die Steuerung. Befindet sich nun ein Zeichen im Puffer und der Drucker ist empfangsbereit, so sendet die Routine dieses Zeichen an den Drucker. Auf diese Weise werden die Zeichen mit einer an den Drucker angepaßten Geschwindigkeit ausgegeben. Da die Druckroutine im "Hintergrund" abläuft, können wir im Vordergrund andere Aufgaben wie Editieren oder Assemblieren bewältigen.

Sehen wir uns nun das Programm in Abbildung 10.1 und die Art, in der die einzelnen Komponenten zusammenarbeiten, an. Zuerst definieren wir das Segment ABSO, das die vom Programm benötigten Interruptvektoren enthält. Wir ersetzen dabei die beiden Interrupts für Drucker (INT 17H) und Zeitgeber (INT 8). Beachten wir außerdem, daß ABSO auch die Stelle PRINTER_BASE bestimmt. Diese Stelle enthält die Basisadresse für Drucker 0. Wir gehen nämlich davon aus, daß alle Druckausgaben auf den Systemdrucker erfolgen.

Das CODE-Segment ist der Teil des Programms, der speicherresident bleiben soll. Wir haben unser Programm als .COM-Datei mit ORG 100H erstellt. Das heißt, wir müssen die in Kapitel 5 beschriebenen Schritte zum Erzeugen einer .COM-Datei aus dem Linker-Output gehen. Im Programm verwenden wir die Adressen PRINT_VECTOR und TIMER_VECTOR, um die ursprünglichen Werte dieser Vektoren sicherzustellen. Obwohl wir nämlich die Werte ersetzen, müssen wir auch die Originalwerte für die Druckausgabe kennen.

Der erste Teil des CODE-Segments mit dem Anfang bei START dient der Initialisierung. Dabei werden die aktuellen Werte der beiden Interruptvektoren gelesen. Wir speichern diese Adressen in Datenbereichen des CODE-Segments. Wir ersetzen nun die Vektoren aus dem unteren Speicherbereich mit den neuen Werten für

unser Puffer- bzw. Druckprogramm. Beachten wir dabei den Befehl CLI, der vor dem Durchführen dieser Operation die Interrupts ausschaltet. Nachdem unser Programm auch den Zeitgeberinterrupt verändert, können wir in diesem Zeitraum keinen weiteren Zeitgeber-Tick zulassen. Würde nämlich ein solcher Interrupt auftreten während unser Programm erst eines der beiden Wörter des entsprechenden Interruptvektors geändert hat, dann könnte der Prozessor an einer völlig undefinierten Stelle mit der Verarbeitung fortfahren. Es ist also besser, die Interrupts auszuschalten, als darauf zu hoffen, daß das System schon nicht irgendwohin verzweigen werde.

Bevor wir nun die Interrupts wieder einschalten, modifizieren wir den Zählwert des Zeitgebers. Normalerweise tritt eine Zeitgeberunterbrechung etwa 18mal pro Sekunde auf. Der Drucker kann jedoch mit 80 Zeichen pro Sekunde drucken. Würde unser Druckprogramm nun mit jedem Zeitgeber-Tick ein Zeichen ausgeben, so läge die maximale Druckgeschwindigkeit bei 18 Zeichen pro Sekunde. Durch beschleunigen des Zeitgebers erhalten wir nun mehr Zeitgeber-Ticks. Damit kann unser Programm den Drucker mit der vollen Geschwindigkeit von 80 Zeichen pro Sekunde bedienen. Im Beispiel laden wir dazu den Zählwert 256 in den Zeitgeber. Dies ist 256mal weniger als der normale Wert. Die TIMER_HANDLER-Routine benötigt jedoch ihrerseits einen Teil des Zeitgewinns.

Die Initialisierungsroutine kehrt über INT 27H wieder zu DOS zurück. Vor Programmende wird noch schnell das DX-Register auf die Adresse des ersten freien Bytes nach Programmende gesetzt. Beachten Sie, daß beide Programme und der Druckpuffer sich innerhalb dieses Bereichs befinden. Entsprechend den Regeln für INT 27H wird DOS diesen Bereich fortan unangetastet lassen.

Wir verschwenden allerdings etwas Speicherplatz. Der Initialisierungsteil des Programms wird nämlich nur einmal ausgeführt. Es gibt also keinen Grund, weshalb er speicherresident bleiben sollte. Wir könnten das Programm optimieren, indem wir den Teil zwischen START und INT 27H hinter das Label BUFFER_END verschieben. In diesem Falle würde bei Ausführung von INT 27H der Initialisierungsteil des Programms außerhalb des geschützten Bereichs liegen. Das nächste von DOS geladene Programm (z.B. der Assembler) würde dann diesen Programmteil überlagern. Allerdings erscheint es nicht gerade notwendig, 90 Bytes bei einem Bedarf von mehr als 10000 einzusparen. Aber die Möglichkeit besteht, falls Sie sie verwenden wollen.

Nun zur Routine PRINT_HANDLER. Sobald ein Programm INT 17H für eine Druckausgabe anspricht, erhält diese Routine anstelle des ROM BIOS die Steuerung. Die ersten drei Befehle dienen der Steuerungsübernahme vom BIOS. Die Routine arbeitet nur wenn ein Zeichen ausgegeben werden soll, also AH=0 ist. Alle anderen Funktionen werden wieder vom normalen ROM BIOS übernommen. Dementsprechend müssen wir auf AH=0 überprüfen. Ist die Bedingung nicht erfüllt, führen wir einen indirekten Sprung auf die gesicherte Adresse des ursprünglichen Interruptvektors aus. Dadurch erhält die Routine des ROM BIOS wieder die Steuerung und führt die gewünschte Funktion aus. Das heißt, wir müssen unser Programm nur für genau die Funktionen schreiben, die wir tatsächlich ändern wollen.

Zwei Dinge müssen wir allerdings bei dieser Art der Druckausgabe beachten. Erstens ist es nicht sehr sinnvoll, alle Druckerfunktionen mit Ausnahme von AH=0

an das BIOS weiterzuleiten. Initialisiert nämlich ein Programm den Drucker (AH=2) während die Pufferroutine aktiviert ist, so übernimmt BIOS die Steuerung und sendet einen Resetbefehl an den Drucker. Dieser Befehl löscht im Drucker die gerade in der Ausgabe befindliche Zeile. In den meisten Fällen bedeutet dies den Verlust von einem oder mehreren Zeichen. Wollen wir unser Programm also etwas mehr narrensicher machen, dann müßten wir alle Funktionen der Druckerroutine selbst bedienen.

Das zweite, das wir beachten müssen, ist die Verwendung des sichergestellten Drucker-Interruptvektors. Wir könnten ganz einfach die BIOS-Liste im Technical Reference Manual verwenden und die Startadresse der Druckerroutine heraussuchen. Und wir könnten diese Adresse direkt in unser Programm einsetzen, so wie wir es mit anderen absoluten Adressen auch tun. Das würde unser Programm aber an diese ROM BIOS-Adresse binden. Falls IBM nun irgendeinmal die Routinen des ROM BIOS ändert und so auch die Adresse der Druckerroutine modifiziert, dann läuft unser Programm nicht mehr. Solange Sie dabei das Programm nur für Ihren eigenen Rechner schreiben, niemals einen neuen anschaffen und das Programm auch nicht anderweitig verkaufen wollen, wird auch nie ein Problem auftauchen. Doch ist es in jedem Fall besser, absolute Adressen zu vermeiden, soweit es eine Möglichkeit dazu gibt. Und in unserem Beispiel kann die Initialisierungsroutine den Drucker-Interruptvektor leicht dazu verwenden, die ROM-Adresse der BIOS-Drukkerroutine festzustellen.

Der Rest der PRINT_HANDLER-Routine speichert die Zeichen im Druckpuffer. Dabei wird vor dem Ablegen des Zeichens im Puffer auf freien Platz überprüft. Ist der Puffer voll, wartet die Routine bis sich wieder freier Platz ergibt. Da auch die normale BIOS-Routine wartet bis der Drucker wieder zur Aufnahme eines weiteren Zeichens bereit ist, sollte diese Wartezeit keine Probleme verursachen. Aus Sicherheitsgründen wird im CX-Register gezählt, wie oft die Druckerroutine bei einem Zeichen nicht verfügbar war. Sind dabei 64K Durchläufe erreicht, und der Puffer ist immer noch voll, ist sicher etwas nicht in Ordnung. Ebenso wie die Routine des ROM BIOS gibt auch PRINT HANDLER hier einen Time-Out Fehler zurück.

Zusätzlich verwenden wir in der Druckerroutine ein Unterprogramm ADVANCE_POINTER. Dieses Unterprogramm macht aus dem Druckpuffer einen Ringpuffer. Erreicht der Pufferzeiger dabei das Ende des Puffers, so wird er wieder auf Pufferanfang zurückgesetzt. Die Routine entspricht der Tastaturpufferroutine im ROM BIOS. Allerdings umfaßt der Puffer hier nicht 16 Bytes, sondern 10000.

Die interessanteste Aufgabe im Beispiel hat die Routine TIMER_HANDLER. Bei der Initialisierung wurde sie mit dem Hardware-Zeitgeberinterrupt verbunden. Sie erhält also mit jedem Zeitgeber-Tick die Steuerung. Sie muß neben dem Senden der Zeichen an den Drucker auch die normalen Aufgaben der Zeitgeberroutine wie Tageszeit etc. übernehmen und dabei die von uns gesetzte höhere Geschwindigkeit des Zeitgebers wieder kompensieren.

Als erstes wird überprüft, ob ein Zeichen auszugeben ist. Es ist nämlich sinnlos, Zeichen auf den Drucker ausgeben zu wollen, wenn keine vorhanden sind. Ist also nichts auszugeben, springt das Programm sofort zu TIMER_RETURN. Hier wird die höhere Geschwindigkeit des Zeitgebers ausgeglichen.

Das Label TIMER_RETURN zeigt schon an, daß hier die normalen Zeitgeberfunktionen behandelt werden. Bei jedem Zeitgeberinterrupt wird ein 1-Byte Wert, TIMER_ COUNT, erhöht. Ist dieses Byte nicht Null, so wird die Unterbrechungsbehandlung durch einen EOI-Befehl an den Interruptkontroller abgeschlossen. Ist das Byte jedoch Null, so wird die Routine durch einen indirekten Sprung auf die gesicherte Adresse TIMER_VECTOR verlassen. Dadurch geht die Steuerung zurück an die Routine des ROM BIOS, die Tageszeit und Diskettenmotor bedient. Wir müssen diese Operationen also nicht durch unser Programm ausführen lassen. Den Sprung ins ROM BIOS führen wir nur nach jedem 256. Durchlauf durch unsere eigene Zeitgeberroutine aus. Nachdem wir aber auch die Geschwindigkeit des Zeitgebers um das 256-fache erhöht haben, erhält die Routine des ROM BIOS nach wie vor 18.2 mal pro Sekunde die Steuerung. Das heißt, die Tageszeit läuft weiterhin korrekt, und auch der Diskettenmotor wird rechtzeitig abgeschaltet. Dies ist auch der Grund, weshalb wir den Wert 256 als Erhöhungsfaktor für den Zeitgeber wählten, wo doch bereits eine Beschleunigung auf das Fünffache genügt hätte, den Drucker mit voller Geschwindigkeit laufen zu lassen.

Wir wählten den Faktor 256 aus Gründen der Einfachheit. Wäre die Leistungsfähigkeit unseres Programmes ausschlaggebend gewesen, dann hätten wir den Faktor 5 wählen müssen. Die Abarbeitung jedes Zeitgeberinterrupts dauert nämlich mindestens 10 Mikrosekunden, und noch länger, wenn der Druckpuffer Zeichen enthält. Und die Zeit, die zur Bearbeitung dieses Interrupts benötigt wird, geht von der Verfügbarkeit des Systems für die andere auszuführende Aufgabe, wie etwa den Assembler, ab. Bei einer solchen Häufigkeit von Zeitgeberunterbrechungen wird nämlich das Programm im Vordergrund bereits langsamer. Für eine optimale Performanz Ihres Systems sollten Sie deshalb einen Wert unter 256 zur Erhöhung der Zeitgebergeschwindigkeit wählen.

Was geschieht nun in der Zeitgeberroutine, wenn ein Zeichen ausgegeben werden soll? Zuerst wird der Statusport gelesen, um festzustellen, ob der Drucker ein Zeichen annehmen kann. Wir verwenden dazu die Basisadresse im BIOS-Datenbereich, so daß unsere Routine sowohl mit der Drucker- als auch mit der Schwarz/Weiß-Karte läuft. Ist der Drucker nicht bereit, geht die Routine weiter zu TIMER_RETURN, wo nötigenfalls die Zeitgeberaufgaben erfüllt werden. Die eigentliche Druckroutine wartet nämlich nicht, bis der Drucker bereit ist. Wir wissen ja, daß wir durch den Zeitgeberinterrupt sehr schnell wieder hierher kommen und dann wiederum eine Druckausgabe versuchen können. Ein Warten auf den Drucker würde an dieser Stelle das ganze System behindern. Und das Ergebnis wäre das gleiche wie ohne Pufferroutine.

Ist der Drucker bereit, so entnimmt die Routine ein Zeichen aus dem Puffer und sendet es an den Drucker. Auch hier tut unsere Routine nicht alles, was eigentlich nötig wäre. Das ROM BIOS prüft nämlich bei jedem Senden eines Zeichens an den Drukker auf Fehlerbedingungen. Wir sollten es genauso machen. Doch was geschieht, wenn nun wirklich ein Problem auftritt? Wenn die Druckroutine einen Druckerfehler entdeckt, wie kann sie ihn an das Programm übermitteln, das die Ausgabe erzeugte? In einigen Fällen wird das Programm, das die Zeichen ausgab, bereits beendet sein. Der beste Weg ist, die Zeitgeberroutine bei jeder Ausgabe eines Zeichens auf Fehler prüfen zu lassen. Tritt ein Fehler auf, so kann PRINT_HANDLER die-

sen bei der nächsten Zeichenausgabe über INT 17H dem aufrufenden Programm mitteilen. Dies ist sicherlich keine ideale Lösung, aber vermutlich immer noch der beste Weg.

Bevor wir unser Beispiel verlassen, sollten wir noch ein Problem bedenken. Es gibt auch noch andere Routinen, die die Zeitgeberrate verändern. Auch BASICA, eine Art fortgeschrittenes BASIC, verändert den Zeitgeber in ähnlicher Weise wie wir. Rufen wir also nach dem Initialisieren unserer Pufferroutine BASICA auf, so erhält TIMER_ HANDLER die Unterbrechungen nicht länger in der eigentlich nötigen Folge. Da TIMER_HANDLER den Übergang der Steuerung an das BIOS kontrolliert, läuft die Tageszeit 256mal zu langsam. Auch initialisiert BASICA seinerseits den Drucker, was, wie wir bereits bemerkt haben, zu Kollisionen mit der Druckausgabe führt. Die gepufferte Druckausgabe ist also nicht in allen Fällen möglich. Aber sie erlaubt es uns, die Verwendung von INT 27H zum Schaffen einer permanenten neuen Systemfunktion zu erläutern. Außerdem haben wir in unserem Beispiel gezeigt, wie man durch Verändern der BIOS-Vektoren neue Funktionen in ein bestehendes Programm einfügen kann.

Laden in den oberen Speicherbereich

Der DOS-Interrupt INT 27H ist die bevorzugte Methode, permanente treiberähnliche Routinen in das System einzufügen. Und es ist ein schöner Weg, ein Programm dauernd verfügbar zu halten. Wir können solche Programme sogar in eine AUTOEXEC.BAT-Datei einfügen, so daß sie automatisch geladen werden. Dieses automatische Laden kann wünschenswert sein, wenn wir ein besonderes Ein/Ausgabegerät am System angeschlossen haben. DOS lädt dann bei jedem Starten des Systems die Gerätetreiberroutine automatisch mit. Und falls Sie unsere selbstgebaute Druckroutine über alles schätzen, so können Sie auch diese solchermaßen immer in das System laden.

Allerdings muß der DOS-Ausgang über INT 27H nicht immer funktionieren. IBM bietet für seinen PC nämlich drei verschiedene Betriebssysteme an: DOS, mit dem wir arbeiten; CP/M-86 von Digital Research; und schließlich das UCSD p-System von SofTech Microsystems. Außerdem gibt es noch einige unabhängige Softwareentwickler, die ihre eigenen Betriebssysteme anbieten. Wollen wir nun eine Gerätetreiberroutine entwickeln, die auf all diesen Systemen korrekt läuft, so müssen wir eine andere Methode als die bei DOS verwendete benutzen.

Nehmen wir an, Sie haben einen besonderen Drucker, den Sie als Zubehör zum IBM PC verkaufen wollen. Da dieser Drucker verhältnismäßig billig sein soll, benötigt er mehr Steuerung durch das BIOS als der IBM-Drucker. Sie entwickeln also den Drukker, die nötige Anschlußelektronik und eine BIOS-Routine, die den Drucker schließlich betreiben soll. Bei Verwendung des INT 27H können Sie dieses Geräte nur an Leute verkaufen, die DOS auf ihrem IBM PC verwenden. Sie benötigen deshalb eine Methode zum Laden von Gerätetreibern, die mit allen Betriebssystemen funktioniert.

Eine Methode, die nicht nur mit DOS funktioniert, wird als "Laden in den oberen Speicherbereich" bezeichnet. Dabei wird das System direkt nach dem Einschalt-

Selbsttest übernommen. Wir können dies dadurch erreichen, daß wir unsere eigene Boot-Diskette zum Laden des Systems verwenden. Wir speichern unser Programm also auf einer speziellen Diskette ab, und legen diese Diskette beim Einschalten des Rechners in das Laufwerk. Der Systemlader lädt dann den Gerätetreiber von der Diskette in den obersten Bereich des Schreib/Lesespeichers, also an die höchste verfügbare Adresse. Wir können dann die Variable im BIOS-Datenbereich, die die Speichergröße enthält, entsprechend anpassen. Dazu verringern wir einfach den verfügbaren Speicher um die Größe des in den obersten Speicherbereich geladenen Programms. Starten wir jetzt das normale Betriebssystem, so läuft alles wie gewohnt. Alle IBM-Betriebssysteme verwenden nämlich die BIOS-Speichergröße, um das Ende des verfügbaren Speicherbereichs zu bestimmen. Diese Systeme werden also das Programm im obersten Speicherbereich unberührt lassen. So lange auch Ihr System sich an diese Regeln hält, können Sie diese Methode des Ladens von Gerätetreibern verwenden.

Wir wollen noch ein Beispiel bringen, das diese Vorgehensweise zeigt. In Abbildung 10.2 sehen Sie die Assemblerliste von zwei Routinen. Die erste Routine behandelt das Initialisieren und Laden des Gerätetreibers. Die zweite ist der Treiber selbst. Wie Sie noch sehen werden, ist es nämlich günstiger, ein solches Programm in zwei eigenständige Teile aufzugliedern.

```
The IBM Personal Computer MACRO Assembler 01-01-83
                                                                                           PAGE
Figure 10.2(a) Boot routine for RAM Disk
                                                                            132
                                                                           ,132
Figure 10.2(a) Boot routine for RAM Disk
SEGMENT
                                                               TITLE
                                                  NEW_DISK DISK_BIOS
             0000
                                                                                       FAR
                                                                           LABEL
                                                  OLD_VECTOR
NEW_DISK
                                                                           IARFI
                                                                                       MURD
             0003
             0003
                                                                           ENDS
             0000
                                                               SEGMENT
                                                  ABSO
                                                  DISK_VECTOR
             004C
                                                                           13H×4
11
12
13
                                                                           LABEL
                                                                                       WORD
                                                               ORG
             0410
                                                                           410H
                                                   EQUIPMENT
                                                                                       MURD
             0410
                                                                           LABEL
                                                                           413H
                                                  MEMORY_SIZE
                                                                                       WORD
             0413
                                                                           LABEL
             = 00A0
                                                                           EQU
                                                                                       160
                                                  DISK_SIZE
18
             7 C 0 0
                                                               ORG
                                                                           7C00H
                                                                                                               : Load point for boot record
                                                   BOOT RECORD
             7000
                                                                           LABEL
             0000
                                                   CODE
                                                               SEGMENT
21
22
23
24
25
26
27
                                                               ASSUME
                                                                           CS:CODE,DS:ABSO
             7000
                                                               ORG
                      8C C8
8E D8
                                                                           AX,CS
DS,AX
             7C00
7C02
                                                               MOV
                                                               MOV
                                                                           DS, AA
ES, AX
SI,OFFSET BOOT_RECORD
DI,OFFSET BOOT_RECORD-200H ; Move everything down in memory
CX,512
             7C04
                      8E C0
BE 7C00 R
                                                               MOV
             7C06
28
                     BF 7A00
B9 0200
                         7A00 R
                                                               MOV
             7 C D C
                                                               MOV
                     F3/ A4
E9 7A14 R
                                                                                                               ; Move it all
                                                                           NEXT_LOCATION-200H
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
             7C11
                                                               JMP
             7C14
                                                   NEXT_LOCATION:
                                                                           EQUIPMENT,40H
AX,MEMORY_SIZE
AX,DISK_SIZE
MEMORY_SIZE,AX
                                                                                                               : Increment number of drives
             7C14
7C19
                                                               ADD
                      83 06 0410 R 40
                      A1 0413 R
             7C1C
7C1F
                      2D 00A0
A3 0413 R
                                                               SUB
                                                                                                               ; Remove disk space from memory
                                                               MOV
             7522
7024
                      B1 06
D3 E0
                                                               MOV
                                                                                                                ; Multiply by 1024/16
; Segment value for n
                                                               SHL
                                                                                                                                             new disk
             7C26
7C28
                      8E C0
B8 0201
                                                               MOV
                                                                           ES,AX
AX,201H
                                                                                                                ; Read sector
                                                                                                                                     into this area
                                                               MOV
41
                          0000
                                                                           BX,0
CX,2
                                                               MOV
             7C2E
                      B 9
                                                               MOV
                                                                           DX,0
13H
43
44
45
46
47
             7C31
                      BA 0000
                                                               MOV
                                                                                                                ; Do the disk read into new area
                                                               INT
                                                                           13H
BOOT_ERROR
ES:NEW_DISK
AX,DISK_VECTOR
OLD_VECTOR,AX
AX,DISK_VECTOR+2
OLD_VECTOR+2,AX
DISK_VECTOR,0
DISK_VECTOR,0
DISK_VECTOR+2,ES
SHORT_REBOOT
                                                               JC
ASSUME
                                                               MOV
                     26: A3 0003 R
A1 004E R
26: A3 0005 R
48
49
                                                               MOV
             7C3F
7C42
                                                               MOV
                                                                                                                ; Move the current pointer
5.0
                                                               MOV
                      C7 06 004C R 0000
8C 06 004E R
EB 06
                                                               MOV
                                                                                                                   to NEW DISK
                                                                                                                  Move pointer to new BIOS routine
                                                               MOV
                                                                                                                ; Read in the next diskette
```

```
7C52
7C52
7C55
7C58
                                                             BOOT_ERROR:
SI, OFFSET ERROR MSG-200H
                           BE 7A8F R
                                                                                                                                                 ; Print error message
                           E8 7C7D R
                                                                           CALL
                                                                                         PRINT_MSG
                                                             REBOOT:
                                                                                         SI,OFFSET BOOT_MSG-200H
PRINT_MSG
                7C58
7C5B
                           BE 7A9C R
E8 7C7D R
                                                                           MOV
                                                                                                                                                  ; Print boot real OS message
                                                                           CALL
                7C5E
7C5E
                                                             WAIT_BOOT:
                          B4 00
CD 16
3C 20
75 F8
                                                                           MOV
                                                                                         AH,0
16H
AL,''
WAIT_BOOT
AX,201H
BX,7C00H
CX,1
DX,0
ES,DX
                                                                           INT
                                                                                                                                    ; Wait for keyboard input : Must be space
                7C60
7C62
7C64
7C66
7C69
7C6C
7C6F
7C72
7C74
7C76
                                                                           JNE
                           B8 0201
BB 7C00
                                                                           MOV
                          B9 0001
BA 0000
                                                                           MOV
                                                                           MOV
                                                                                                                                    : Boot in the real OS
                           8E
CD
                               C2
13
                                                                            INT
                                                                                          13H
                                                                                         BOOT_ERROR
BOOT_RECORD
                           72 DA
EA 7000 ---- R
                                                                            JC
                                                                            JMP
                                                                                         PROC NE.
AL,CS:[SI]
SI
AL,'$'
                7C7D
                                                             PRINT_MSG
                                                                                                       NEAR
                7C7D
7C80
7C81
7C83
7C85
7C86
7C86
7C88
                          2E: 8A 04
46
3C 24
75 01
C3
                                                                           MOV
                                                                                                                                    ; Get the char to print
                                                                           INC
                                                                           CMP
                                                                                                                                    ; End of message marker
                                                                                         OUTPUT
                                                                           RET
                                                                                        AH,14
BX,0
10H ; Video
PRINT_MSG
nB 'Boot error',10,13,'$'
                                                             OUTPUT:
                                                                           MOV
                          B4 0E
BB 0000
                                                                           MOV
                          CD 10
EB EE
42 6F 6F 74 20 65
72 72 6F 72 0A 0D
                                                                           INT
                7C8B
7C8D
                                                                                                                                   ; Video BIOS print routine
                                                                            JMP
                                                             ERROR_MSG
                7 C 8 F
                          72 72 6F /2 UA UL
24
49 6E 73 65 72 74
20 6E 65 77 20 62
6F 6F 74 20 64 69
73 6B 65 74 74 65
0A 0D
                7C9C
                                                             BOOT_MSG
                                                                                                       'Insert new boot diskette',10,13
                              69 74 20 73 70
63 65 20 62 61
20 74 6F 20 63
6E 74 69 6E 75
0A 0D 24
                          48
61
72
6F
                                                                                         DB
                                                                                                       'Hit space bar to continue',10,13,'$'
                7 C R 6
                                                              PRINT_MSG
                                                                                         ENDP
                7CD2
                                                                           ENDS
END
                7CD2
                                                             CODE
```

```
The IBM Personal Computer MACRO Assembler 01-01-83 Figure 10.2(b) RAM Disk Diver routine
                                                                        PAGE ,132
TITLE Figure 10.2(b) RAM Disk Diver routine
SEGMENT
123456789
              0000
                                                            CODE
                                                                        ASSUME CS:CODE
                                                                This code becomes sector 1, track 0 of
the RAM disk. Any Reads/Writes to drive
2 are directed here
                                                            DISK PR
111234567890123245678901233456789
             0000 = 0140
                                                                        PROC
                                                                                    FAR
                                                                                    EQU
                                                                                                                        ; Size of diskette in sectors
                                                           ORIGINAL_VECTOR DD
             0000
                    EB 05 90
                                                                                    START_BIOS
             0007
                                                            START_BIOS:
                      80 FA 02
74 05
              0007
                                                                                    DL,2
                                                                                                                       ; Drive 2 Only
             000A
                                                                        JF
              000C
                                                            OLD_BIOS
                                                                        JMP
              000C
                      2E: FF 2E 0003 R
                                                                                    ORIGINAL_VECTOR
                                                                                                                        ; Jump to ROM routine
             000C
0011
0011
0014
0016
0019
001B
                      80 FC 01
76 F6
80 FC 04
72 06
                                                                                    AH,1
OLD_BIOS
AH,4
READ_WRITE
                                                                        CMP
                                                                        JBE
                                                                        CMP
                                                                         JB
                                                                                                                       ; Handle read/write only
                                                            OK_RETURN:
                                                                        MOV
                                                                                                                        ; OK return indicator
; No error indicator
                                                                                    AH.O
             001D
001E
0021
0021
                      F8
CA 0002
                                                                        CLC
                                                                                    2
                                                                        RET
                                                            READ_WRITE:
                      53
51
52
                                                                        PUSH
                                                                                    ВX
             0022
0023
                                                                        PUSH
                                                                                    CX
                                                                        PUSH
             0024
                      56
57
                                                                                    SI
                                                                        PIISH
                                                                                                                        ; Save all registers
             0026
                                                                        PUSH
                                                            ;---- Calculate transfer address
```

PAGE

1-1

```
0028
                                                             PUSH
                     50
F6
B3
80
74
                                                                         AX
                                                                                                              Save value
                                                                         AL,8
                                                                                                              Sectors/track
             002B
                                                                         CH, O
                                                             MIII
                                                             MOV
                     03 C1
80 FE 00
74 03
05 0140
             002F
                                                             ADD
                                                                         AX,CX
DH,0
                                                                                                             Add in the sector number
                                                                                                             Head 0
             0034
                                                                         HEAD
                                                                                                           ; Move to second side
             0039
48
49
50
51
52
55
55
55
                                                  HEAD 0:
                     48
3D 0140
76 0E
                                                                                                              Adjust for
                                                                                                                             zero origin
                                                                         AX, DISK_SIZE
DISK_OK
            003A
003D
                                                                                                                 it an OK value?
                                                              CMP
                                                             OT_FOUND:
             003F
                                                  RECORD_NOT
                     58
07
1F
                                                                         ΑX
                                                                         ES
DS
             0040
                                                             POP
                                                              POP
             0041
            0042
                                                              POP
                                                                                                           ; Recover all registers
                                                             POP
                     5E
58
59
60
             0044
                     5 A
                                                             POP
                                                                         ĎΧ
                                                             POP
                                                                         CX
             0045
             0046
                                                             POP
                     B4 04
61
                                                             MOV
                                                                         AH,4
                                                                                                           : Record not found
             0047
             0049
                     CÁ 0002
                                                                         2
63
64
            0044
                                                             RET
                                                                                                           : Return with error
                                                  DISK_OK:
                                                                        CL,5
AX,CL
CX,CS
CX,AX
                                                             MOV
65
66
67
68
69
70
                     B 1
            004D
             004F
                                                                                                             Determine segment offset for disk
                                                             MOV
                                                                                                             Get base value of segment CX has disk segment
             0051
             0053
                                                             ADD
                                                                         CX
DX,BX
            0055
                     8B D3
B1 04
D3 EA
8C C1
03 D1
71
72
73
74
75
             0056
0058
                                                             MOV
                                                                                                           : Get transfer address
                                                                        CL,4
DX,CL
CX,ES
DX,CX
                                                             MOV
            005A
                                                             SHR
                                                                                                           ; Segment for transfer address
                                                             ADD
             005E
                                                                                                           ; DX has transfer segment
76
77
             0060
                                                                         CX
                                                             AND
                                                                         BX,0FH
             0061
                     81 E3 000F
                                                                                                           ; Only low four bits in BX
78
79
                                                                                                           ; Get back original parameters
             0065
                                                                         AX
            0066
                                                                         READ_OPN
80
                     74 11
                                                             JE
                                                 WRITE_OPN:
             006B
                    8C CE
3B CE
74 1B
8E C1
BF 0000
8E DA
8B F3
EB 09
            0068
                                                             MOV
                                                                         SI,CS
                                                                        CX,SI
ALL_DONE
ES,CX
DI,0
DS,DX
83
                                                                                                           ; Test for write over code
84
            006F
0071
                                                             JΕ
            0073
                                                             MOV
             0076
88
            0078
                                                             MOV
                                                                         ST.BX
                                                                                                           : Set transfer parms
            007A
                                                                         SHORT DO_MOVE
            007C
                                                 READ_OPN:
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
                                                             MOV
                    8E D9
BE 0000
8E C2
                                                                         DS,CX
            007C
                                                                         SI,0
ES,DX
            007E
                                                             MOV
                                                             MOV
            0081
                     8B FB
                                                             MOV
                                                                         DI,BX
                                                 DO_MOVE:
            0085
            0085
                                                             MNV
                                                                                                           ; Number of words/sector
                     B1 00
FC
                                                             MOV
                                                                         CL.0
                                                                        MOVSW
                     F3/ A5
            008A
                                                             REP
                                                                                                           : Do the move operation
            008C
                                                 ALL_DONE
                                                             POP
            0080
                     07
                                                                         FS
102
103
104
                    1F
5F
5E
            008D
            008E
008F
                                                                        DI
                                                             POP
                                                                                                           ; Recover all registers
                                                                        DX
CX
BX
105
106
107
            0090
                                                             POP
                                                             POP
            0092
                    5B
B4 00
                                                             POP
                                                             MOV
                                                                        AH,0
                                                                                                           ; OK status
108
109
            0095
                    F8
CA 0002
                                                             CLC
                                                                         2
            0096
                                                 DISK
                                                             ENDP
            0099
            0099
```

Abbildung 10.2 (a) Boot-Routine für RAM Disk; (b) Treiberroutine für RAM Disk

Der Gerätetreiber in unserem Beispiel ist dabei die Speicherversion eines Diskettenlaufwerks, eine sogenannte RAM Disk. Wir nehmen dazu 160K Bytes Speicherbereich und verwenden ihn fortan als Diskette. Wir wählten 160K, da dies das kleinste von IBM unterstützte Diskettenformat ist. Natürlich können wir mit mehr Speicher auch eine größere Diskette simulieren. Wir können eine solche RAM Disk verwenden, um das Zeitverhalten von Programmen, die sehr häufig Diskettenzugriffe durchführen, erheblich zu verbessern. Verlagern wir beispielsweise den Assembler und das Assembler-Quellprogram auf eine solche simulierte Diskette, so läuft die Assemblierung in Sekunden anstelle von Minuten ab. Einige Programme

können dabei bis zu zehnmal schneller werden. Der Preis für eine derartige Verbesserung sind 160K Speicher, die wir für die Simulation der Diskette opfern müssen. Verfügen wir etwa über ein System mit 256K Speicher, und verwenden es hauptsächlich zum Editieren und Assemblieren, dann benötigen wir eigentlich nur 96K für den Assembler. Die restlichen 160K können wir als RAM Disk verwenden. Halten wir aber fest, daß der Inhalt der RAM Disk beim Abschalten des Gerätes verloren geht. Wir müssen also sicherstellen, daß vor dem Abschalten der Inhalt der RAM Disk auf eine echte Diskette ausgelagert wurde.

Das erste Programm in Abbildung 10.2 ist die Laderoutine. Sie befindet sich in Sektor 1 der Spur 0 der Boot-Diskette. Wir werden später noch erklären, wie wir das Programm dorthin bringen können. Die POST-Routine liest nach ihrem Ablauf den Inhalt von Sektor 1, Spur 0 an die Speicherstelle 0:7C00H und überträgt die Steuerung an diese Stelle. Dies ist übrigens auch der Weg, auf dem IBM DOS oder jedes andere Betriebssystem in den Speicher lädt. Alles, was wir dazu tun müssen, ist nur, unser eigenes kleines System zu laden.

Das Segment NEW_DISK definiert eine Adresse in der Treiberroutine, die wir als zweite Assemblerliste in Abbildung 10.2 sehen. Da die beiden Routinen getrennt assembliert werden, dient diese Segment-Deklaration zum Verknüpfen von Laderoutine und Gerätetreiber zur Ausführungszeit. Das Segment ABSO bestimmt die Interruptvektoren, die die Laderoutine ersetzt. Und das CODE-Segment enthält das Programm, das dann von der Diskette geladen wird. Und dieses CODE-Segment ist der einzige Programmteil, der auf die Boot-Diskette geschrieben wird.

Das erste, was unser Programm nun tut, ist sich selbst an die Stelle 0:7A00H verschieben. Später in der Initialisierungsphase wird nämlich das eigentliche System geladen. Und dieses Laden geschieht an die Stelle 0:7C00H. Würde unsere Initialisierungsroutine sich also nicht selbst in Sicherheit bringen, so würde sie jetzt vom eigentlichen System überschrieben.

Bei der Adresse NEXT_LOCATION richtet die Initialisierungsroutine den Gerätetreiber ein. Dazu werden die Ausstattungsflags so modifiziert, daß sie ein Diskettenlaufwerk mehr anzeigen als mit den Schaltern auf der Systemplatine festgelegt ist. Damit täuschen wir dem Betriebssystem später vor, die RAM Disk sei ein Teil der vorhandenen Hardware. Als nächstes wird der Wert MEMORY_SIZE um 160K Bytes vermindert. Diesen Speicher benötigen wir zur Simulation der Diskette. Außerdem wollen wir damit verhindern, daß das Betriebssystem später versucht, diesen für die Diskettensimulation reservierten Speicher seinerseits zu verwenden. Die Routine ermittelt zudem die Segmentadresse für diesen 160K Bereich, da sie wissen muß, wohin der Gerätetreiber geladen werden soll. Nachdem die Adresse nun bekannt ist, liest die Initialisierungsroutine den Inhalt von Sektor 2 der Spur 0 der Boot-Diskette in den reservierten Bereich. Wir werden später erklären, wie man den Gerätetreiber in Sektor 2 ablegt, ebenso wie die Laderoutine in Sektor 1.

Nach dem Lesen und Übertragen des eigentlichen Gerätetreibers modifiziert die Initialisierungsroutine den Vektor für das Disketten-BIOS (INT 13H) so, daß er auf diese neue Treiberroutine zeigt. Wie im vorhergehenden Beispiel wird auch hier der alte Wert des Vektors sichergestellt. Die neue Treiberroutine benötigt nämlich diesen alten Vektor zum Lesen der echten Disketten im Unterschied zur simulierten

Diskette. Schließlich startet die Routine noch das eigentliche Betriebssystem. Sie teilt dem Benutzer mit, die Original-Systemdiskette einzulegen, wartet auf eine Bestätigung, und liest den Boot-Satz. (Hätte die Routine sich nicht vorher selbst in Sicherheit gebracht, würde sie jetzt zerstört werden.) Läuft alles ordnungsgemäß ab, so springt die Routine jetzt auf die erste Stelle des Boot-Satzes und gibt die Steuerung an das echte Betriebssystem ab.

Bevor wir weitergehen, sehen wir uns noch an, wie wir die neue Boot-Routine auf der Boot-Diskette ablegen können. Als erstes benötigen wir dazu eine leere, aber formatierte Diskette. Sie wird die neue Boot-Diskette. Wie die Kommandofolge in Abbildung 10.3 zeigt, wird die Routine ganz normal assembliert und gebunden. Wir verwenden nun das DOS DEBUG-Programm und laden die Boot-Routine. Sie wird von DEBUG an Offset 7C00H des von ihm benutzten Codesegments geladen. Wir setzen nun alle Register so, daß wir das ROM BIOS zum Schreiben eines einzelnen Diskettensektors verwenden können. Das 3-Byte Programm an der Adresse 200H erfüllt diese Aufgabe. Ist der Status nach Ausführung des Schreibbefehls in Ordnung, so wurde der Boot-Satz korrekt auf die Diskette geschrieben.

Um den Gerätetreiber nun auf Sektor 2 zu schreiben, führen Sie ganz einfach die nächsten Schritte in Abbildung 10.3 aus. Mit DEBUG-Befehlen laden wir die RAM Disk-Treiberroutine. Mit dem DEBUG Write-Befehl legen wir das Treiberprogramm in den relativen Sektor 1 (Sektor 2 von Spur 0) der Diskette in Laufwerk A: ab. Wir könnten diese Methode übrigens auch zum Schreiben des Boot-Satzes auf die Diskette verwenden.

In ähnlicher Weise wie zum Schreiben auf die Diskette können wir übrigens fast alle BIOS-Funktionen von DEBUG aus verwenden. Um festzustellen, was ein bestimmter BIOS-Aufruf tut, können wir ihn ganz einfach unter DEBUG ausführen. Dazu müssen wir nur die nötigen Register setzen und ein einfaches, drei Byte langes Programm schreiben, das einen Softwareinterrupt ausführt und wieder zu DEBUG zurückkehrt. Diese Methode ist auch sehr praktisch zum Testen Ihrer Gerätetreiberroutinen.

Nun wieder zurück zur RAM Disk-Treiberroutine im zweiten Teil von Abbildung 10.2. Diese Routine ist ein Gerätetreiber für eine simulierte Diskette. Halten wir fest, daß die Boot-Routine den ursprünglichen Interruptvektor für den Disketteninterrupt INT 13H bei Offset 3 des Segments sichergestellt hat. Die Treiberroutine benutzt diesen Vektor für alle Diskettenfunktionen, die nicht von der simulierten Diskette bearbeitet werden können. Wir gehen dabei davon aus, daß die RAM Disk auf Laufwerk 2 liegt. Bei jeder Anforderung für ein anderes Laufwerk geht die Routine weiter zum ROM BIOS und benützt dabei den in ORIGINAL_VECTOR sichergestellten Adresswert. Auch eine Anforderung zum Rücksetzen des Diskettenlaufwerks geht weiter an das ROM BIOS. Falls die angeforderte Funktion für das simulierte Laufwerk etwas anderes ist als ein Schreib- oder Lesebefehl, kehrt die Treiberroutine immer mit einem Status für korrekte Befehlsausführung zurück. Die RAM Disk benötigt übrigens kein Formatieren, und da es keine Fehlertests gibt, können wir auch keine Prüfbefehle ausführen.

Ist die angeforderte Funktion jedoch ein Schreib- oder Lesebefehl, so errechnet die Treiberroutine die Adresse des simulierten Diskettensektors im Speicher. Alles was

sich außerhalb der Diskette befindet, erzeugt einen Fehlercode "Satz nicht gefunden". Der Treiber setzt Quell- und Zielregister entsprechend der Richtung der auszuführenden Operation. Mit einem Befehl REP MOVSW werden schließlich die Daten zwischen der simulierten Diskette und dem Benutzerpuffer hin- und hertransportiert. Danach wird der Status korrekt gesetzt und zum aufrufenden Programm zurückgekehrt.

Das Beispiel zeigt, wie wir eine simulierte Diskette einrichten können. Allerdings ist das Beispiel nicht zum echten Einsatz geeignet. Um allgemein einsetzbar zu sein, müßten wir das Programm so modifizieren, daß es mit jedem simulierten Laufwerk und nicht nur mit Laufwerk 2 arbeiten kann. Auch könnten wir das Programm so verändern, daß es jede Sektorgröße verarbeiten kann, obwohl dies im allgemeinen nicht notwendig ist. Verwenden wir die Diskettensimulation ausschließlich mit DOS, so muß die Initialisierungsroutine die Diskette mit einem Inhaltsverzeichnis und einer Dateizuordnungstabelle (File Allocation Table — FAT) versehen. So wie die Routine jetzt aussieht, müssen wir nach dem Laden von DOS nämlich noch das Laufwerk C: formatieren. Dabei ist für die simulierte Diskette zwar kein physikalisches Formatieren nötig, doch erzeugt der FORMAT-Befehl von DOS eine FAT und ein Inhaltsverzeichnis, wie es für die weitere Verarbeitung unter DOS benötigt wird.

```
A>MASM BOOT,,,;
The IBM Personal Computer MACRO Assembler
Version 1.00 (C)Copyright IBM Corp 1981
Harning Severe
Errors Errors
A>B:LINK BOOT,,,;
IBM Personal Computer Linker
Version 1.10 (C)Copyright IBM Corp 1982
 Warning: No STACK segment
There was 1 error detected.
A>MASM DISK,,,;
The IBM Personal Computer MACRO Assembler
Version 1.00 (C)Copyright IBM Corp 1981
Warning Severe
Errors Errors
A>B:I TNK DISK . . . :
IRM Personal Computer Linker
Version 1.10 (C)Copyright IBM Corp 1982
 Warning: No STACK segment
There was 1 error detected.
A>B: DEBUG BOOT. EXE
AX=0000 BX=0000 CX=7CD3 DX=0000 SP=0000 BP=0000 SI=0000 DS=06D7 ES=06D7 SS=06E7 CS=06E7 IP=0000 NV UP DI PL NZ N
DS=06D7
06E7:0000
                                                                NV UP DI PL NZ NA PO NC
                                ADD
                                             [BX+SI],AL
                                                                              DS:0000=CD
-U7C00 7C05
06E7:7C00 8CC8
06E7:7C02 8ED8
06E7:7C04 8EC0
                              MOV
MOV
-RAX
AX 0000
:301
-RBX
BX 0000
:7C00
CX 7CD3
-RDX
DX 0000
-RES
```

```
ES 06D7
:6E7
-E200
06D7:0200 00.CD
                         00.13
                                                           ;*** Insert boot diskette here
-G=100
AX=0000 BX=7C00 CX=0001 DX=0000 DS=06D7 ES=06E7 SS=06E7 CS=06E7 06E7:0102 CC INT 3
                                                    3r=0000
IP=0102
                                                    SP=0000
                                                                 BP=0000
                                                                               ST=0000
                                                                                            DT = 0000
                                                                  NV UP EI PL NZ NA PE NC
-NDISK FYF
                                                           :*** Insert program diskette here
-U0 10
06E7:0000 EB05
06E7:0002 90
G6E7:0003 0000
                                   JMPS
                                               0007
                                   NOP
                                               [BX+SI],AL
[BX+SI],AL
                                   ADD
06E7:0005 0000
06E7:0007 80FA02
                                   ADD
                                               DL,02
                                   CMP
06E7:000A 7405
06E7:000C 2E
06E7:000D FF2E0300
                                   .17
                                               L.[0003] ;*** Insert boot diskette here
                                   IMP
-W0 0 1 1
```

Abbildung 10.3 Schritte zum Laden in den oberen Speicherbereich

Außerdem speichert die Routine den Gerätetreiber in den simulierten Sektor 1 von Spur 0. DOS verwendet zwar diesen Sektor auf Laufwerk C: nicht, aber andere Systeme könnten dies tun. Wie Sie vielleicht bemerkt haben, verhindert die Simulation ein Schreiben auf diesen Sektor von Spur 0, zerstört also zumindest nicht sich selbst.

Allgemein gesagt ist die Technik des Ladens in den oberen Speicherbereich einigermaßen schwerfällig. Wir müssen von zwei getrennten Disketten laden, was vom Betreiber einen zusätzlichen Bedienungsaufwand erfordert. Der DOS Interrupt 27H ist da wesentlich besser geeignet, außer Sie verwenden gerade ein anderes System. Dann könnte allerdings diese Methode des Ladens der Treiberroutine die einzig mögliche sein.

Assembler-Unterprogramme

Neben residenten Gerätetreibern und eigenständigen Programmen wird Assembler oft für Unterprogramme in großen Programmkomplexen verwendet, die vorzugsweise in einer höheren Programmiersprache geschrieben sind. Diese höheren Programmiersprachen wie BASIC oder Pascal erlauben es Ihnen, schnell und einfach ein großes Programm zu erstellen. Allerdings kann es durchaus vorkommen, daß diese Sprachen Ihnen nicht alles erlauben, was Sie mit dem Rechner gerne tun würden. Dies trifft ganz besonders auf PCs zu, da ein gutes Anwendungsprogramm hier Nutzen aus allen Fähigkeiten der Maschine ziehen sollte. Eine höhere Programmiersprache läßt dies möglicherweise nicht zu. Entweder sind bestimmte Funktionen nicht verfügbar (wie der Aufruf von BIOS-Routinen), oder der durch die Programmiersprache bedingte Overhead macht das Programm unvertretbar langsam (z.B. das Lesen von Speicherstellen in BASIC mittels PEEK und POKE).

Glücklicherweise verfügen aber fast alle höheren Programmiersprachen über einen Mechanismus, der den Aufruf von Assembler-Unterprogrammen gestattet. Wir können also bestimmte Dinge schnell und effizient in Assembler erledigen, und dann für den Rest des Programms wieder in die höhere Programmiersprache zurückkehren. Wir werden in diesem Abschnitt noch etliche Beispiele bringen, die verschiedene Methoden zum Anschluß von Assemblerroutinen an Programme in höheren Sprachen zeigen.

Assemblerroutinen für BASIC

Als erstes schreiben wir ein Maschinenprogramm für den BASIC-Interpreter. Der BASIC-Interpreter ist vermutlich das bekannteste Werkzeug zum Schreiben von Programmen für den PC. Die Assemblerroutine, die wir in unser Programm einbauen wollen, ist gut über 100 Bytes lang. Ein Programm von solcher Länge kann nur noch schwer als Teil eines BASIC-Programms eingegeben werden, ein Weg, den wir noch später beschreiben werden.

Die Funktion, um die wir unser BASIC-Programm erweiter wollen, ist die Fähigkeit, den Inhalt eines Graphikbildschirms auf den Drucker auszugeben. Der IBM-Drucker verfügt nämlich über die Möglichkeit hierzu. Mit den Graphikbefehlen können wir dabei die einzelnen Nadeln des Druckers ansprechen, so wie wir auch im Graphikmodus der Farbkarte die einzelnen Pixels ansprechen können. In Abbildung 10.4 sind die für das Beispiel nötigen Graphikbefehle zusammengefaßt. Kurz gesagt ermöglicht der Drucker die Graphikfunktionen über eine Reihe von ESC-Sequenzen. Dabei senden wir anstelle eines ASCII-Zeichens einfach ESC (ASCII 27) an den Drucker. Die darauffolgenden Werte bestimmen dann die Aktion des Druckers und nicht irgendein Zeichen für die Ausgabe. Wie wir aus Abbildung 10.4 ersehen, gibt es Befehle zum Übertragen von Bitmustern an den Drucker, so daß tatsächlich jedes beliebige Punktmuster darstellbar ist.

Befehl	Aktion		
ESC+"3"+n	Setzen Zeilenvorschub auf n/216		
ESC+"K"+ $n1+n2+v1vk$ (k = $n1 + 256*n2$)	Drucken Punkte v1vk als 480 Punkte/Zeile		

Abbildung 10.4 Graphikbefehle für den Drucker

Das Programm der Abbildung 10.5 verwendet die Graphikbefehle, um ein Abbild des 320x200 Graphikbildschirms auf den Drucker auszugeben. Jeder Bildschirmpunkt wird dabei an den Drucker übertragen. Ist der Bildpunkt in der Hintergrundfarbe dargestellt, erscheint nichts auf dem Drucker. Hat der Punkt dagegen eine der drei Vordergrundfarben, so wird ein schwarzer Punkt auf das Papier ausgegeben. Dabei werden die Daten allerdings nicht maßstäblich übertragen, so daß ein Kreis auf dem Bildschirm als Elipse auf dem Papier erscheint. Auch wird nicht zwischen den verschiedenen Vordergrundfarben unterschieden. Ein mehrfarbiges Bild ist also dann nur noch eine Mischung aus Schwarz und Weiß.

Die Routine PRINT_SCREEN ist eine FAR-Prozedur. Da ein Unterprogrammaufruf von BASIC ein FAR CALL ist, müssen wir auch unsere Routine entsprechend aufbauen. Die Zeichenfolge ESC+"3"+24 setzt den Zeilenvorschub des Druckers so, daß eine Punktreihe unmittelbar auf die andere folgt. Der Druckerkopf besteht aus acht Nadeln, die jeweils einen Abstand von 1/72 Zoll voneinander haben. Setzen wir den Zeilenvorschub also auf 8/72 Zoll (oder 24/216 Zoll), so erreichen wir, daß die ausgegebenen Zeilen direkt aneinander anschließen. Im Beispiel sehen Sie, wie die ESC-Sequenz an den Drucker übermittelt wird. Diese Folge von Zeichen und

Zahlenwerten wird an den Drucker ausgegeben, wie wenn es sich um eine ganz normale Zeichenfolge handeln würde. Den Rest erledigt der Drucker selbst.

Jede Bewegung des Druckkopfes über das Papier druckt acht Zeilen (eine für jede Nadel des Kopfes) quer über alle 320 Spalten. Beim Label NEXT_ROW senden wir die Sequenz ESC+"K"+64+1 an den Drucker. Dies gibt an, daß die nächsten 320 Bytes (64+1×256) Punktabbilder für den Graphikdrucker enthalten. Die Angabe "K" für den Graphikmodus gestattet uns die Ausgabe von maximal 480 Punkten quer über das Papier.

Wir verwenden nun die Video-BIOS Funktion, um die einzelnen Bildpunkte vom Bildschirm zu lesen. Dabei werden acht aufeinanderfolgende Zeilen der jeweils aktuellen Spalte gelesen und die Werte in einem einzigen Byte abgelegt. Eine "1" bedeutet dabei, daß es sich um eine Vordergrundfarbe handelt, die auf dem Drucker einen Punkt erzeugen soll. Das Programm läuft nun durch die Schleife NEXT_ COLUMN, bis alle 320 Spalten (was zugleich auch 320 Bytes bedeutet) an den Drucker übertragen sind. Dann gehen wir weiter zu den nächsten acht Zeilen, nachdem wir den Drucker durch Zeilenvorschub und Wagenrücklauf (ASCII 13 und 10) auf die nächste Zeile positioniert haben. Die 25 Zeilen auf dem Drucker decken dabei alle 200 Zeilen des Bildschirms ab. Mit einem FAR-Returnbefehl gehen wir dann zurück in den BASIC-Interpreter.

Das Unterprogramm PRINT nimmt unserem Programm einige Arbeit ab. Es sendet nämlich über die ROM BIOS-Funktion jeweils ein Byte an den Drucker. Dabei werden die nötigen Register für das ROM BIOS nur einmal gesetzt. Ohne das Unterprogramm müßten überall da, wo PRINT aufgerufen wird, die Register AH und DX immer wieder neu auf Null gesetzt werden.

	Personal Computer MACRO Assembl 0.5 Graphics Print Screen	er 01-01	PAGE	1-1	
1 2 3			PAGE TITLE	,132 Figure 10.5	Graphics Print Screen
3 4 5	= 001B	ESC	EQU	27	; Escape ASCII Character
6	0000	CODE	SEGMENT ASSUME	CS:CODE	
8	0000	PRINT_S		PROC FAR	
9	0000 BO 1B	LKIMI-2	MOV	AL,ESC	; Set up 1/8" spacing
10	0002 E8 0060 R		CALL	PRINT	; set up 1/o" spacing
11	0005 B0 33		MOV	AL,'3'	
12	0007 E8 0060 R		CALL	PRINT	
13	000A B0 18		MOV	AL,24	; as 24/216 "
14	000C E8 0060 R		CALL	PRINT	, 43 24/210
15	000F BA 0000		MOV	DX,0	; Row number
16	0012	NEXT_RO		DA, 0	, Kow Humber
17	0012 B0 1B	"LXI_KO	Mov	AL,ESC	; Send out ESC K
18	0014 E8 0060 R		CALL	PRINT	, send ode Eso k
19	0017 B0 4B		MOV	AL,'K'	
20	0019 E8 0060 R		CALL	PRINT	
21	001C B0 40		MOV	AL,320-256	; Byte count of 320
22	001E E8 0060 R		CALL	PRINT	, byte count of sev
23	0021 B0 01		MOV	AL,1	
24	0023 E8 0060 R		CALL	PRINT	
25	0026 B9 0000		MOV	CX,0	; Column number
26	0029	NEXT_CO		,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
27	0029 52		PUSH	DX	; Save row number
28	002A BB 0008		MOV	BX.8	; Number of bits to read
29	002D	NEXT_DO	T:		
30	002D D0 E7	_	SHL	BH,1	; Open up least significant bit
31	002F B4 0D		MOV	AH,13	; Read dot
32	0031 CD 10		INT	10H	; at current row and column
33	0033 0A CO		OR	AL,AL	
34	0035 74 03		JZ	BACKGROUND	; Test for background color
35	0037 80 CF 01		OR	BH,1	; Not background, turn on bit
36	003A	BACKGRO			
37	003A 42		INC	DX	; Move to next row
38	003B FE CB		DEC	BL	; Decrement row count for this pass
39	003D 75 EE		JNZ	NEXT_DOT	

```
003F
0041
0044
0045
                                                                                                                     ; Dots to print
; Send to printer
; Recover starting row of this pass
                                                                             MOV
                                                                                          AL,BH
PRINT
8A C7
E8 0060 R
                                                                             CALL
                                                                              POP
                                                                                          DX
                                                                              INC
                                                                                                                        Move to next column
                                                                                          CX,320
NEXT_COLUMN
AL,13
PRINT
                        81 F9 0140
75 DD
                                                                              CMP
              0044
                                                                              JNZ
                                                                              MOV
                                                                                                                     ; Send carriage return and line feed
              004F
                        FR 1060 R
                                                                              CALL
              0051
0053
0056
0059
005D
                        B0 0A
E8 0060 R
83 C2 08
81 FA 00C8
72 B3
                                                                              MOV
                                                                                          AL,10
PRINT
                                                                              CALL
                                                                                           DX,8
DX,200
NEXT_ROW
                                                                                                                     ; Move to next group of rows ; Have we done last row yet?
                                                                              CMP
                                                                              RFT
                                                                                                                     ; Return to BASIC
              005F
              0060
                                                                 PRINT_SCREEN
                                                                                           ENDP
                                                                              PROC
                                                                                           NEAR
                                                                                           DX
AH,0
              0060
                                                                              PUSH
                        B4
BA
CD
              0061
                                                                                                                     ; Print the character
; in AL
                            0000
                                                                                           DX,0
17H
                                                                              MOV
              0068
                                                                              PNP
                                                                              RET
                                                                 PPINT
                                                                              ENDP
```

Abbildung 10.5 Druckausgabe des Graphikbildschirms

Wie kommen wir nun von BASIC in dieses Unterprogramm? Es gibt zwei Möglichkeiten, das Unterprogramm in ein BASIC-Programm einzuschließen. Läuft der BASIC-Interpreter, so verwendet er den restlichen freien Speicher bis zu einer maximalen Größe von 64K Bytes als Arbeitsbereich. Ist Ihr System größer als 96K, so gibt es bereits Bereiche, die BASIC nicht mehr erreichen kann. Das beste ist es nun, das Unterprogramm hier abzulegen. Verfügen Sie nicht über genügend Speicher, so können wir einen Teil des BASIC-Arbeitsbereichs reservieren, um dort unser Unterprogramm abzulegen. In einem späteren Beispiel werden wir noch eine Möglichkeit zeigen, das Unterprogramm im Variablenbereich von BASIC unterzubringen.

In Abbildung 10.6 sehen wir die einzelnen Schritte, die unser Unterprogramm für eine spätere Verwendung vorbereiten. Die nötigen Informationen sind in Anhang C des BASIC Reference Manual enthalten. Teil (a) ist dabei für eine Maschine mit einem Speicher von 96K oder mehr bestimmt. Wir assemblieren nun das Programm wie gewohnt. Beim Linken verwenden wir dann die /H-Angabe. Der Linker erstellt die .EXE-Datei nun so, daß das Programm an die höchste verfügbare Adresse im Speicher geladen wird, und nicht wie üblich an die niedrigste.

Um unser Unterprogramm nun mit dem BASIC-Programm zu verbinden, benötigen wir DEBUG. Wir starten DEBUG, laden BASIC, notieren uns die Registerinhalte und laden dann die Assemblerroutine. Unser Beispiel wurde übrigens auf einer Maschine mit 128K Speicher ausgeführt. Der Wert 1FF9H im CS-Register zeigt an, daß das Programm 70H Bytes vom Ende des Speichers geladen wurde. Nachdem das Programm 6AH Bytes lang ist, hat es der Linker unter Berücksichtigung der Paragraphengrenzen tatsächlich an die höchstmögliche Adresse abgelegt. Wichtig ist noch, daß das Programm über das Codesegment verschiebbar sein muß. Das heißt, wir können das Programm irgendwohin im Speicher verschieben, solange nur der erste Befehl den Offset 0 im aktuellen Codesegment besitzt. Wollen wir das Programm auf eine andere Maschine mit mehr oder auch weniger Speicher übertragen, kann diese Eigenschaft kritisch werden.

```
B>A:MASM FIG10-5,,,;
The IBM Personal Computer MACRO Assembler
Version 1.00 (C)Copyright IBM Corp 1981
Warning Severe
Errors Errors
```

```
B>A:LINK FIG10-5,,,/H;
IBM Personal Computer Linker
Version 1.10 (C)Copyright IBM Corp 1982
 Warning: No STACK segment
There was 1 error detected.
B>A: DEBUG A: BASIC. COM
AX=0000 BX=0000 CX=2B80 DX=0000 SP=FFF0 BP=0000 SI=0000 DI=0000 DS=04B5 ES=04B5 SS=04B5 CS=04B5 IP=0100 NV UP DI PL NZ NA PO NC 04B5:0100 E91329 JMP ZA16 NV UP DI PL NZ NA PO NC 04B5:0100 E91329 JMP ZA16
AX=0000 BX=0000 CX=006A DX=0000 SP=0000 BP=0000 SI=0000 DI=0000 DS=0485 ES=0485 SS=1FF9 CS=1FF9 IP=0000 NV UP DI PL NZ NA PO NC IFF9:0000 B01B
-RSS
SS 1FF9
:4B5
-RCS
CS 1FF9
:4B5
-RIP
IP 0000
:100
-G
---- In BASIC Interpreter, enter these commands
DEF SEG = &H1FF9
BSAVE "FIG10-5",0,&H70
                                                                (a)
B>A:MASM FIG10-5,,,;
The IBM Personal Computer MACRO Assembler
Version 1.00 (C)Copyright IBM Corp 1981
Warning Severe
Errors Errors
O O
B>A:LINK FIG10-5,,,/H;
IBM Personal Computer Linker
Version 1.10 (C)Copyright IBM Corp 1982
 Warning: No STACK segment
There was 1 error detected.
B>A:DEBUG A:BASIC.COM /M:&H8000
AX=0000 BX=0000 CX=2B80 DX=0000 SP=FFF0 BP=0000 SI=0000 DI=0000 DS=04B5 ES=04B5 SS=04B5 IP=0100 NV UP DI PL NZ NA PO NC 04B5:0100 E91329 JMP 2A16 NV UP DI PL NZ NA PO NC 04B5:0100 SI=0000 DI=0000 NV UP DI PL NZ NA PO NC 04B5:0100-5.EXE
 AX=0000 BX=0000 CX=006A DX=0000 SP=0000 BP=0000 SI=0000 DI=000 DS=0455 ES=0485 SS=0FF9 CS=0FF9 IP=0000 NV UP DI PL NZ NA PO NC 0FF9:0000 B01B MV AL,1B
                                                                                                                    DI = 0000
 -RSS
SS 0FF9
:4B5
 -RCS
CS OFF9
:4B5
 -RIP
IP 0000
 :100
 -G
 ---- In BASIC Interpreter, entar these commands
DEF SEG = &H0FF9
BSAVE "FIG10-5",0,&H70
                                                              (b)
```

Abbildung 10.6 (a) Erzeugen eines Unterprogramms für BASIC; (b) Erzeugen eines Unterprogramms für BASIC auf 64K

Wir starten nun den BASIC-Interpreter. Dazu belegen wir die Register mit den Werten, die sie unmittelbar nach dem Laden von BASIC hatten. Nachdem BASIC läuft, verwenden wir den Befehl DEF SEG, um das Unterprogramm zu lokalisieren. Mit dem BSAVE-Befehl wird das Programm zurück auf die Diskette geschrieben und kann nun von BASIC mit dem BLOAD-Befehl wieder geladen werden.

In Teil (b) von Abbildung 10.6 wird das Vorgehen von Teil (a) wiederholt, nur daß es sich hier um einen Rechner mit 64K Speicher handelt. Der Unterschied liegt darin, daß BASIC nicht den ganzen Speicher als Arbeitsbereich verwenden kann. Die /M-Angabe im Befehl zum Starten von BASIC beschränkt den Arbeitsbereich und läßt so noch Platz für unser Unterprogramm. Wir werden einen ähnlichen Befehl dann auch noch benötigen, wenn wir das Programm laufen lassen.

Wir können unser Assemblerprogramm sogar mit DEBUG unter BASIC bearbeiten. Als Teil des G-Befehls, mit dem wir die Ausführung von BASIC starten, können wir nämlich einen Breakpoint in unserem Unterprogramm setzen. Wenn dieser nun erreicht wird, wird die Arbeit des BASIC-Interpreters unterbrochen und es erscheint wieder die gewohnte DEBUG-Registerausgabe.

Jetzt können wir das Assemblerprogramm als Teil eines normalen BASIC-Programms ausführen. Wir gehen wieder von einem 128K-System aus und geben die folgenden Befehle:

Eingabe "BASIC" auf der DOS-Befehlsebene Eingabe "SCREEN1", sobald der BASIC-Interpreter läuft.




Abbildung 10.7 Druckausgabe vom Bildschirm

Damit befinden wir uns in BASIC und im 320x200 Graphikmodus. In Abbildung 10.7 sehen Sie dann den Rest der Geschichte. Mit dem BLOAD-Befehl laden wir das Unterprogramm an die gleiche Speicherstelle, aus der es vorher gesichert wurde. Bei diesem Befehl können wir aber auch Parameter verwenden, die das Programm

je nach Wunsch an eine andere Stelle im Speicher laden. Der Befehl LINE gibt der Graphik-Druckroutine schließlich etwas zu arbeiten. Zum Aufruf des Unterprogramms verwenden wir vorher DEF SEG, um das CS-Register richtig zu setzen. Der IP-Wert für die Routine paßt in eine einfache Variable. Der CALL-Befehl führt dann einen FAR-Aufruf an die gewünschte Adresse durch. In Abbildung 10.8 sehen Sie die Druckausgabe während des Ablaufs unseres Unterprogramms.

Verfügen wir nur über 64K Speicher, so würde sich das Beispiel in zwei Punkten vom vorhergehenden unterscheiden. Zum Starten des BASIC-Interpreters müßten wir den Befehl BASIC /M:&H8000 verwenden und damit den obersten Teil des Speichers für unser Assemblerprogramm reservieren. Und der Befehl DEF SEG würde schließlich auf die Adresse der Routine zeigen, wie wir sie in Abbildung 10.6 (b) gesehen haben.

Eingebaute Kurzprogramme

Im vorhergehenden Beispiel zeigten wir ein ziemlich großes Assemblerprogramm, das in einer eigenen Objektdatei abgelegt war und vom BASIC-Interpreter in den Speicher geladen wurde. Was tun wir aber, wenn das Programm recht klein ist? Es erscheint doch einigermaßen aufwendig, ein winziges Programm von einer eigenen Datei zu laden. In Anhang C des BASIC Reference Manual sehen wir eine Methode, ein Maschinenprogramm mit POKE in den Speicher außerhalb des BASIC-Arbeitsbereichs zu legen. Wir wollen aber in einem Beispiel noch einen anderen Weg zeigen.

```
The IBM Personal Computer MACRO Assembler 01-01-83 Figure 10.8 Scroll routines for BASIC
                                                                                  PAGE
                                                                                             1-1
                 Scroll routines for BASIC
                                                                 PAGE
TITLE
                                                                            Figure 10.8
                                                                                             Scroll routines for BASIC
            0000
                                                      CODE
                                                                 SEGMENT
                                                                 ASSUME
                                                                            CS:CODE
            0000
                                                      SCROLL
                                                                 PPOC
                                                                            FAR
BP
                    55
8B EC
8B 76
                                                                 PUSH
                                                                           BP,SP
SI,[BP+6]
CX,[SI]
CL,CL
BH,7
                                                                 MOV
            0001
                                                                                                 ; Get address of parm
; Get the parm
                   8B 0C
0A C9
                                                                 MOV
            0006
                   0A C9
B7 07
                                                                 OR
                                                                 MOV
11
            0004
                   B8 0601
75 0C
B9 0200
                                                                            AX,601H
13
            000F
                                                                 INZ
                                                                           WINDOW1
                                                                                                   Determine which window
15
16
17
            0011
                                                                 MOV
                                                                            CX.200H
                                                                                                   Set window 0
            0014
                    BA 1010
                                                                 MOV
                                                                            DX,1010H
                                                      DO_SCROLL:
            0017
                   CD 10
                                                                 ĪNT
                                                                            10H
                                                                 POP
19
            0 0 1 A
                    CA 0002
            001D
                                                      WINDOW1:
                   B9 0514
            001D
                                                                 MOV
                                                                            CX,514H
                                                                                                 ; Set window 1
            0020
                                                                 MOV
            0023
                                                      SCROLL
            0025
                                                                 FNDE
            0025
```

Abbildung 10.8 Scroll-Routinen für BASIC

In Abbildung 10.8 sehen Sie das Assemblerprogramm, das wir verwenden wollen. Es dient zum Aufrufen des ROM BIOS zum Verschieben des Bildschirms. Wie Sie an den Parametern im CX- und DX-Register sehen können, umfaßt das angegebene Fenster nur einen Teil des eigentlichen Bildschirms. Wir verwenden die Routine nun, um den Bildschirm in mehrere Fenster aufzuteilen, von denen jedes für sich verschoben werden kann. Da BASIC uns keine Möglichkeit dazu anbietet, benötigen wir hierfür ein Assemblerprogramm.

Wie Sie aus der Programmliste in Abbildung 10.8 sehen können, verwendet unser Programm einen Eingabeparameter, um festzulegen, welches der beiden Fenster verschoben werden soll. Das BASIC-Programm übergibt im CALL-Aufruf diesen Parameter an die Assemblerroutine. In Abbildung 10.9(a) sehen wir den Inhalt des Stacks, wenn BASIC das SCROLL-Unterprogramm aufruft. Der CALL-Befehl legt die Adresse jedes Arguments im Stack ab, bevor der FAR CALL auf das Unterprogramm ausgeführt wird. Die Adresse im Stack ist dabei der Offset des Arguments relativ zum DS-Register. Mit den ersten Befehlen der SCROLL-Routine wird diese Adresse nach SI geladen, wodurch der aktuelle Wert in das CX-Register geladen werden kann. In Abbildung 10.9(b) sehen wir den Inhalt des Stacks, nachdem die SCROLL-Routine den Inhalt des BP-Registers in diesen geschoben und dann BP mit SP geladen hat. Beachten wir, daß sich die Adresse des Arguments erst bei Byte 6 im Stack befindet. Hätte das BASIC-Programm mehrere Parameter übergeben, so wären diese in ähnlicher Weise vor dem CALL-Befehl in den Stack geschoben worden. Vorausblickend können wir gleich festhalten, daß bei Rückkehr aus dem Unterprogramm die Argumente mit einem Befehl RET 2 wieder aus dem Stack entfernt werden. BASIC erwartet nämlich von einem Unterprogramm, daß die übergebenen Parameter sich bei der Rückkehr nicht mehr im Stack befinden.




Abbildung 10.9 Stack für Unterprogrammaufruf

In Abhängigkeit vom übergebenen Parameter bearbeitet die SCROLL-Routine nun eines der beiden Bildschirmfenster. Ist der Wert 0, so wird der Inhalt des durch (2,0) und (16,16) bestimmten Fensters um eine Zeile nach oben verschoben. Ist der Wert nicht 0, so wird der Inhalt des Fensters von (5,20) und (18,36) um eine Zeile nach oben verschoben. Dabei wird nur der Text im definierten Fensterausschnitt bewegt, alle anderen Daten auf dem Bildschirm bleiben unverändert. Diese Fensterbearbeitung ist ein Teil der Scrollfunktion des BIOS. Um sie zu verwenden, müssen wir nur das BIOS mit den korrekten Parametern aufrufen.

In Abbildung 10.10 sehen wir das BASIC-Programm, das die SCROLL-Routine verwendet. Dieses einfache Beispiel schreibt nur einen Zeichenstring in jedes Fenster und ruft dann die SCROLL-Routine auf, um den Text zu verschieben. Das BASIC-Programm selbst erfüllt dabei keinen anderen Zweck als den Gebrauch der Fenster zu demonstrieren.

Worauf wir hier aber achten sollten, ist die Methode, mit der das Maschinenprogramm in das System geladen wird. Dabei enthält nämlich der String P\$ das ganze Programm. Jedes Zeichen im String ist dabei ein Byte aus dem Objektcode von Abbildung 10.8. Dieses Programm wird dadurch eingegeben, daß wir einfach die Assemblerliste lesen und in das BASIC-Programm eintippen. Dies ist auch einer der Gründe, weshalb wir die Methode auf kurze Programme beschränken sollten. Es kann nämlich bei der Eingabe eines Programms auf diese Weise sehr leicht zu Fehlern kommen.

```
1 CLS
5 DEFINT A-Z
10 PS=CHRS(&H55)+CHRS(&H8B)+CHRS(&HEC)+CHRS(&H8B)+CHRS(&H76)+CHRS(&H6)
20 PS=PS+CHRS(&H58)+CHRS(&HC)+CHRS(&H6)+CHRS(&H6)+CHRS(&H76)+CHRS(&H7)
30 PS=PS+CHRS(&H8B)+CHRS(&H1)+CHRS(&H6)+CHRS(&H76)+CHRS(&H76)+CHRS(&H76)+CHRS(&H76)+CHRS(&H76)+CHRS(&H76)+CHRS(&H76)+CHRS(&H76)+CHRS(&H76)+CHRS(&H76)+CHRS(&H76)+CHRS(&H76)+CHRS(&H76)+CHRS(&H76)+CHRS(&H76)+CHRS(&H76)+CHRS(&H76)+CHRS(&H76)+CHRS(&H76)+CHRS(&H76)+CHRS(&H76)+CHRS(&H76)+CHRS(&H76)+CHRS(&H76)+CHRS(&H76)+CHRS(&H76)+CHRS(&H76)+CHRS(&H76)+CHRS(&H76)+CHRS(&H76)+CHRS(&H76)+CHRS(&H76)+CHRS(&H76)+CHRS(&H76)+CHRS(&H76)+CHRS(&H76)+CHRS(&H76)+CHRS(&H76)+CHRS(&H76)+CHRS(&H76)+CHRS(&H76)+CHRS(&H76)+CHRS(&H76)+CHRS(&H76)+CHRS(&H76)+CHRS(&H76)+CHRS(&H76)+CHRS(&H76)+CHRS(&H76)+CHRS(&H76)+CHRS(&H76)+CHRS(&H76)+CHRS(&H76)+CHRS(&H76)+CHRS(&H76)+CHRS(&H76)+CHRS(&H76)+CHRS(&H76)+CHRS(&H76)+CHRS(&H76)+CHRS(&H76)+CHRS(&H76)+CHRS(&H76)+CHRS(&H76)+CHRS(&H76)+CHRS(&H76)+CHRS(&H76)+CHRS(&H76)+CHRS(&H76)+CHRS(&H76)+CHRS(&H76)+CHRS(&H76)+CHRS(&H76)+CHRS(&H76)+CHRS(&H76)+CHRS(&H76)+CHRS(&H76)+CHRS(&H76)+CHRS(&H76)+CHRS(&H76)+CHRS(&H76)+CHRS(&H76)+CHRS(&H76)+CHRS(&H76)+CHRS(&H76)+CHRS(&H76)+CHRS(&H76)+CHRS(&H76)+CHRS(&H76)+CHRS(&H76)+CHRS(&H76)+CHRS(&H76)+CHRS(&H76)+CHRS(&H76)+CHRS(&H76)+CHRS(&H76)+CHRS(&H76)+CHRS(&H76)+CHRS(&H76)+CHRS(&H76)+CHRS(&H76)+CHRS(&H76)+CHRS(&H76)+CHRS(&H76)+CHRS(&H76)+CHRS(&H76)+CHRS(&H76)+CHRS(&H76)+CHRS(&H76)+CHRS(&H76)+CHRS(&H76)+CHRS(&H76)+CHRS(&H76)+CHRS(&H76)+CHRS(&H76)+CHRS(&H76)+CHRS(&H76)+CHRS(&H76)+CHRS(&H76)+CHRS(&H76)+CHRS(&H76)+CHRS(&H76)+CHRS(&H76)+CHRS(&H76)+CHRS(&H76)+CHRS(&H76)+CHRS(&H76)+CHRS(&H76)+CHRS(&H76)+CHRS(&H76)+CHRS(&H76)+CHRS(&H76)+CHRS(&H76)+CHRS(&H76)+CHRS(&H76)+CHRS(&H76)+CHRS(&H76)+CHRS(&H76)+CHRS(&H76)+CHRS(&H76)+CHRS(&H76)+CHRS(&H76)+CHRS(&H76)+CHRS(&H76)+CHRS(&H76)+CHRS(&H76)+CHRS(&H76)+CHRS(&H76)+CHRS(&H76)+CHRS(&H76)+CHRS(&H76)+CHRS(&H76)+CHRS(&H76)+CHRS(&H76)+CHRS(&H76)+CHRS(&H76)+CHRS(&H76)+CHRS(&H76)+CHRS(&H76)+CHRS(&H76)+CHRS(&H76)+CHRS(&H76)+CHRS(&H76)+CHRS(&H76)+CHRS(&H76)+CHRS(&H76)+CHRS(&H76)+CHRS(&H7
```

Abbildung 10.10 BASIC-Programm für Bildschirmfenster

Nachdem nun das Maschinenprogramm in P\$ enthalten ist, benutzt das BASIC-Programm die Funktion VARPTR zum Ermitteln der Adresse des Zeichenstrings. Da der CALL-Befehl nämlich die Adresse des Unterprogramms benötigt, müssen wir diese mit VARPTR ermitteln. Unter Verwendung der Information aus Anhang C des BASIC Reference Manual können wir die Adresse des Zeichenstrings aus dem zweiten und dritten Byte des Stringdeskriptors entnehmen. Und der von VARPTR zurückgegebene Wert ist die Adresse des Stringdeskriptors für P\$. Wir entnehmen nun die Stringadresse aus dem Deskriptor und speichern sie in ENTRY!. Da dieser Wert sich zwischen 0 und 65,536 bewegen kann, müssen wir ihn in eine 1-Wort Integerzahl zwischen —32,768 und 32,767 umwandeln, die wir in ENTRY% ablegen. Mit dem Rest des Programms schreiben wir nur noch einen Zeichenstring in die Bildschirmfenster und rufen dann die SCROLL-Routine zum Verschieben des Textes auf.

Wenn Sie das Programm laufen lassen, werden Sie sehen, daß die Daten in den beiden Bildschirmfenstern unabhängig voneinander bewegt werden. Wir können also zwei Bildausschnitte definieren, und die Daten in diesen getrennt bewegen. In einem längeren Programm könnten wir sogar noch Linien um die Fenster ziehen und sie so vom restlichen Bildschirm abgrenzen. Die Verwendung dieser Fenstertechnik kann zu wirklich gutaussehenden Programmen führen, wenn Sie damit verschiedene Textbereiche darstellen wollen.

Bevor wir nun dieses Programm verlassen, wie können wir den maschinensprachlichen Teil auf Fehler prüfen? Zur Fehlersuche im Assemblerteil müssen wir das DOS DEBUG-Programm zur Hand haben. Dazu laden wir zuerst DEBUG und dann BASIC.COM (bzw. BASICA.COM, falls Ihr Programm Advanced BASIC benötigt). Nach dem Laden des eigentlichen BASIC-Programms ändern wir das erste Zeichen von P\$ (und folglich das erste Byte der Assemblerroutine) auf CHR\$(&HCC). Dies ist

der Wert für die Breakpoint-Unterbrechung INT 3. Läuft nun das BASIC-Programm ab und ruft die Assemblerroutine auf, so erhält DEBUG die Steuerung. Wir können dann den Wert OCCH wieder durch den ursprünglichen Maschinencode (im Beispiel 055H) ersetzen. Dann können wir uns mit DEBUG durch das Assemblerprogramm arbeiten. Das wird in diesem Fall nicht lange dauern, da unsere Assemblerroutine recht kurz ist. Sie werden wahrscheinlich feststellen, daß die Probleme meist durch Schreibfehler beim Abtippen des Maschinencodes in das BASIC-Programm entstanden sind.

Kompilierte höhere Programmiersprachen

Im vorausgehenden Beispiel besprachen wir ein Assemblerprogramm in Verbindung mit dem BASIC-Interpreter. BASIC ist dabei als interpretierte Sprache Teil des IBM PC. Dies bedeutet, daß der Rechner das Programm in einer dem Original sehr ähnlichen Sprache speichert. Der Interpreter wandelt auch die BASIC-Befehle nicht in Maschinensprache um. Er sieht sich stattdessen während der Ausführung eines BASIC-Programms die einzelnen Befehle an und führt die dazu nötigen Schritte durch.

Ein Compiler arbeitet gänzlich anders. Er übersetzt die Befehle einer höheren Programmiersprache direkt in Maschinensprache. IBM bietet für den PC Compiler für BASIC, Pascal, FORTRAN und COBOL an. Die Ausgabe eines Compilers ist ein Programm in Maschinensprache (eine Datei mit Namen *.OBJ), das sehr der Ausgabe des Assemblers ähnelt. Das Erstellen eines Programms in einer höheren Programmiersprache ist also ein zweistufiger Vorgang. Zuerst muß das Programm übersetzt und gebunden werden. Erst dann können wir es ausführen. Ein interpretiertes Programm kann dagegen sofort ohne Übersetzung ausgeführt werden.

Die kompilierten höheren Programmiersprachen für den PC ähneln BASIC in der Tatsache, daß auch sie mit der Hardware nicht alles grundsätzlich Mögliche zulassen. Dabei läßt der BASIC-Interpreter sogar das Lesen und Schreiben der Ein/Ausgabeports bzw. von beliebigen Speicherstellen zu. Andere Programmiersprachen müssen nicht unbedingt über diese Fähigkeiten verfügen. Es kann also durchaus sein, daß Sie für Ihre FORTRAN- oder Pascal-Programme eher Assembler-Unterprogramme benötigen als bei BASIC. Sie müssen sie hier sogar verwenden, wenn Sie alle Möglichkeiten der Hardware ausschöpfen wollen.

Glücklicherweise ist die Verwendung von Unterprogrammen in Assembler bei einer kompilierten höheren Programmiersprache recht einfach. Die Ausgabe eines Compilers ist nämlich eine Objektdatei, die sofort gebunden werden kann. Auch die Ausgabe des Assemblers ist eine Objektdatei. Wir können deshalb mit dem DOS Linker das Assemblerprogramm und das Programm in der höheren Programmiersprache zusammenbinden. Wir müssen die Programme also nicht mehr erst während der Ausführungsphase zusammenbringen, wie wir es bei BASIC getan haben.

Führen wir dazu ein Beispiel mit FORTRAN durch. In Pascal läuft es übrigens ganz ähnlich. Unser Beispiel ähnelt dabei dem in Anhang D des FORTRAN Compiler Reference Manual. Dabei wird ein FORTRAN-Hauptprogramm mit einer Assembler-

routine verknüpft, die die Tageszeit über einen BIOS-Interrupt ermittelt. Die Assemblerroutine ruft BIOS auf, ermittelt die aktuelle Tageszeit und gibt diesen Wert an das FORTRAN-Programm zurück. Das Hauptprogramm wandelt dann den Zeitgeberwert in die Tageszeit in Stunden, Minuten und Sekunden um.

```
$STORAGE:4

INTEGER A,HOURS,MINS,SECS,HSECS
CALL TIMER(A)
HOURS=A/65543
A=A-HOURS+65563
MINS=A/1092
A=A-MINS*1092
SECS=A/18
HSECS=(100*(A-SECS*18))/18
WRITE(*,10)HOURS,MINS,SECS,HSECS
10 FORMAT(1X,'THE TIME IS: ',12,':',12,':',12)
```

Abbildung 10.11 FORTRAN-Programm für Tageszeit

In Abbildung 10.11 sehen wir das FORTRAN-Hauptprogramm. Es ruft die externe Routine TIMER mit einem einzigen Parameter A auf. Diese Variable ist eine 4-Byte Integerzahl. Der Wert, den die Routine TIMER zurückgibt, ist die aktuelle Tageszeit. gemessen in Zeitgeber-Ticks seit Mitternacht, Das FORTRAN-Programm ermittelt nun aus diesem Wert die Zeit in Stunden (HOURS), Minuten (MINS), Sekunden (SECS) und Hundertstelsekunden (HSECS). Achten Sie dabei darauf, wie einfach die Multiplikation und Division von Zahlen in FORTRAN ist, und vergleichen Sie dies mit dem Aufwand, den wir für denselben Zweck in Assembler treiben mußten. Sie können hier sehr gut sehen, wie eine Verlagerung solcher Operationen in ein FORTRAN-Programm uns die Arbeit erleichtern kann. Besonders angenehm ist die Umwandlung von Integerzahlen in ausdruckbare Zeichen mit den FORTRAN-Anweisungen WRITE und FORMAT. Diese Aufgabe würde uns in einem Assemblerprogramm mehrere Hunderte von Befehlen kosten. Erinnern wir uns nur an das Beispiel mit dem 8087, wo ein Programm eine Gleitpunktzahl in einen ASCII-String umwandeln sollte. Dazu war eine ganze Reihe von Befehlen und die Verwendung des 8087 notwendig.

```
PAGE
    IBM Personal Computer MACRO Assembler 01-01-83
                 Assembly Routine for FORTRAN Main Program
Figure 10.12
                                                            PAGE
                                                                       ,132
                                                                       Figure 10.12 Assembly Routine for FORTRAN Main Program
                                                  FRAME
                                                             STRUC
           0000
                                                  SAVERET
                                                            חח
                                                                                           : Pointer to parameter
           0006
                                                             ENDS
                                                  FRAME
                                                             SEGMENT 'CODE'
                                                   CODE
                                                                       DATA
CS:CODE, DS:DGROUP, ES:DGROUP, SS:DGROUP
FAR
                                                  DGROUP
                                                             ASSUME
PROC
                                                   TIMER
           0000
12
13
14
15
16
17
                                                                       TIMER
                                                                                           ; Let linker know where it is
                                                             PUBLIC
                                                                       BP,SP
                  55
8B EC
                                                             PUSH
           0000
                                                                                           ; Establish addressing to FRAME
                                                             MOV
           0001
                  88 EC

84 00

CD 1A

C4 5E 06

26: 89 17

26: 89 4F 02

5D
                                                                       AH, O
           0003
                                                                       1AH
BX,[BP]+A
ES:[BX],DX
ES:[BX+2],CX
                                                                                           ; Call BIOS for Time of Day
                                                             INT
                                                                                                             in ES:BX to parameter
                                                                                              Get pointer
           0007
000A
                                                             LES
                                                                                           ; Store low part of time
; Store high part of time
                                                             Mov
           000D
                                                             MOV
                                                             POP
           0011
                                                                                           : Return and pop parm address
           0012
                                                             RET
                   CA 0004
           0015
                                                   CODE
                                                             ENDS
```

Abbildung 10.12 Assemblerroutine für FORTRAN-Hauptprogramm

In Abbildung 10.12 finden wir das Unterprogramm TIMER. Sie sehen, daß diese einfache Routine einen BIOS-Interrupt verwendet, um die Tageszeit zu lesen. Sodann wird der Wert in einem Doppelwort gespeichert. Was wir dabei untersuchen wollen, ist die Art, in der die Parameter vom FORTRAN- an das Assemblerprogramm übergeben werden.




Abbildung 10.13 Stack für Unterprogrammaufruf von FORTRAN

In Abbildung 10.13 sehen wir den Stack zu Beginn des Ablaufs des Assemblerprogramms. So wie der BASIC-Interpreter übergibt auch das FORTRAN-Programm die Adresse der Parameter auf dem Stack. Allerdings übergeben der FORTRAN- bzw. Pascalcompiler einen Doppelwortpointer für die Parameter statt wie BASIC nur den Offset. Das bedeutet, daß unser Assemblerprogramm vor dem Zugriff auf die Parameter Segmentregister und Offsetadresse setzen muß. Sind mehrere Parameter vorhanden, so wären vom FORTRAN-Programm auch diese Adresswerte vor dem Unterprogrammaufruf im Stack abgelegt worden.

Das TIMER-Programm in Abbildung 10.12 adressiert den Stack, indem das BP-Register in diesen geschoben und sodann als neue Stackspitze verwendet wird. Die Struktur FRAME hilft uns, den Offset der einzelnen Parameter im Stack zu ermitteln, nachdem wir das BP-Register dort abgelegt haben. Mit LES BX,[BP]+A übernehmen wir die Adresse des Parameters in das Registerpaar ES:BX. Nun speichern wir nur noch die 4-Byte Tageszeit in die 4-Byte Integervariable an dieser Adresse.

Halten wir fest, daß die TIMER-Routine die Parameter als Teil des Returnbefehls aus dem Stack entfernt, so wie es auch BASIC-Programme tun. Beachten Sie auch, daß die Routine die PUBLIC-Anweisung verwendet, um das Label TIMER nach außen zu identifizieren. So kann der Linker die Routine finden und korrekt in das FORTRAN-Programm einbinden. Beim BASIC-Interpreter war das nicht nötig, da BASIC-Programm und Assemblerroutine nie zusammengebunden wurden.

Zusammenfassung

Assemblerprogrammierung ist ein mächtiges Werkzeug. Sie gestattet dem Programmierer völlige Kontrolle über die Funktionen der Hardware. Allerdings kann diese totale Kontrolle dazu führen, daß wir uns mit Details beschäftigen müssen, die mit dem eigentlichen Zweck unseres Programms kaum mehr etwas zu tun haben. Manchmal verkehrt sich die Leistungsfähigkeit der Assemblersprache eben auch in stumpfsinnige Detailbearbeitung.

In diesem letzten Kapitel zeigten wir noch, wie Sie die Leistungsfähigkeit der Assemblersprache gegen den Komfort einer höheren Programmiersprache abwägen können. Durch geeignete Aufteilung der zu erfüllenden Aufgaben kann ein geschickter Programmierer die unendliche Menge von Detailarbeit von der höheren Programmiersprache bewältigen lassen und sich selbst auf die eigentliche Problemlösung konzentrieren. Wo jedoch erhöhte Leistungsfähigkeit oder detaillierte Steuerung des Rechners nötig ist, kann er sich der Assemblersprache bedienen. Der Assembler gestattet es uns dann, Dinge zu tun, die in einer höheren Programmiersprache entweder überhaupt nicht möglich sind, oder aber in Anbetracht des durch diese Sprache bedingten Overheads zu lange dauern würden.

Es gibt zwei Wege, diese Arbeitsteilung zwischen Assembler und höheren Programmiersprachen durchzuführen. Die eine Möglichkeit ist, neue Treiberroutinen zu installieren, die dann standardmäßigen Zugriff auch auf völlig neue Geräte erlauben. Wir führten mehrere Beispiele für diese Vorgehensweise an, wie den gepufferten Druck und die Speicherversion der Diskette. Die andere Möglichkeit ist das Einfügen von Assemblerroutinen in größere Programme, wobei dann für bestimmte Zwecke jeweils ein bestimmtes Assemblerprogramm verwendet wird. Beide Wege sind gangbar, und in diesem letzten Kapitel zeigten wir noch einmal kurz alle bisher besprochenen Möglichkeiten, die Ihnen die Programmierung in Assembler gestattet.

Anhang A Befehlssatz des 8088

DATA TRANSFER			
MOV = Move:	76543210 76543210 76543210 765	DEC Decrement:	76543210 76543210 78543210 76543210
Register/memory to/from register	1 0 0 0 1 0 d w mod reg r/m	Register/memory	1 1 1 1 1 1 1 w mod 0 0 1 r/m
Immediate to register/memory	1 1 0 0 0 1 1 w mod 0 0 0 r/m data data if w 1	Register	0 1 0 0 1 reg
Immediate to register	1 0 1 1 w reg data data if w 1	NEG Change sign	1 1 1 1 0 1 1 w mod 0 1 1 r/m
Memory to accumulator	1 0 1 0 0 0 0 w addr low addr-high	CMP Compare:	
Accumulator to memory	1 0 1 0 0 0 1 w addr-low addr-high	Register/memory and register	0 0 1 1 1 0 d w mod reg r/m
Register/memory to segment register		Immediate with register/memory	1 0 0 0 0 0 s w mod 1 1 1 r/m data data if s w 01
Segment register to register/memory	1 0 0 0 1 1 0 0 mod 0 reg r/m	Immediate with accumulator	0 0 1 1 1 1 0 w data data if w 1
PUSH - Push:		AAS ASCII adjust for subtract	0 0 1 1 1 1 1 1
Register/memory	1 1 1 1 1 1 1 1 mod 1 1 0 r/m	DAS Decimal adjust for subtract	0010111
Register	0 1 0 1 0 reg	MUL Multiply (unsigned)	1111011 w mod100 r/m
Segment register	0 0 0 reg 1 1 0	IMUL Integer multiply (signed)	1 1 1 1 0 1 1 w mod 1 0 1 r/m
		AAM ASCII adjust for multiply	11010100 00001010
POP = Pag:		DIV Divide (unsigned)	1 1 1 1 0 1 1 w mod 1 1 0 r/m
Register/memory	1 0 0 0 1 1 1 1 mod 0 0 0 r/m	IDIV Integer divide (signed)	1111011 w mod 111 r/m
Register	0 1 0 1 1 reg	AAD ASCII adjust for divide	11010101 00001010
Segment register	0 0 0 reg 1 1 1	CBW Convert byte to word	10011000
XCHG = Exchange:		CWO Convert word to double word	10011001
Register/memory with register	1000011 w mod reg r/m		
Register with accumulator	1 0 0 1 0 reg		
IN-Input from			
Fixed port	1 1 1 0 0 1 0 w port		
Variable port	1 1 1 0 1 1 0 w		
OUT = Output to:		LOGIC	
Fixed port	1110011w port	NOT Invert	1 1 1 1 0 1 1 w mod 0 1 0 r/m
Variable port	1 1 1 0 0 1 1 w port	SHL/SAL Shift logical arithmetic left	1 1 0 1 0 0 v w mod 1 0 0 r/m
XLAT-Translate byte to AL	11010111	SHR Shift logical right	1 1 0 1 0 0 v w mod 1 0 1 r/m
LEA-Load EA to register	1 0 0 0 1 1 0 1 mod reg r/m	SAR Shift arithmetic right	1 1 0 1 0 0 v w mod 1 1 1 //m
LBS-Load pointer to DS	1 1 0 0 0 1 0 1 mod reg r/m	ROL Rotate left	1 1 0 1 0 0 v w mod 0 0 0 r/m
LES-Load pointer to ES	11000101 mod reg r/m	ROR Botate right	1 1 0 1 0 0 v w mod 0 0 1 r/m
LANF-Load AH with flags	10011111	RCL Rotate through carry flag left	1 1 0 1 0 0 v w mod 0 1 0 t/m
SANF - Store AH into flags	10011110	RCR Rotate through carry right	1 1 0 1 0 0 v w mod 0 1 1 r/m
PUSHF=Push flags	10011100	AND And	
POPF-Pop flags	10011101	Reg /memory and register to either	0 0 1 0 0 0 d w mod reg r/m
		Immediate to register/memory	1 0 0 0 0 0 0 w mod 1 0 0 r/m data data if w 1
		Immediate to accumulator	0 0 1 0 0 1 0 w data data if w 1
		The second secon	00.00.04
		TEST And function to flags, no resi	ult:
ARITHMETIC		Register/memory and register	1 0 0 0 0 1 0 w mod reg r/m
ADD = Add:		Immediate data and register/memory	
Reg /memory with register to either	0 0 0 0 0 0 d w mod reg r/m	Immediate data and accumulator	1 0 1 0 1 0 0 w data data if w 1
Immediate to register/memory	1 0 0 0 0 0 s w mod 0 0 0 r/m data data if s w 01		
Immediate to accumulator	0 0 0 0 0 1 0 w data data if w 1	OR Or:	
ABC - Add with carry:		Reg (memory and register to either	0 0 0 0 1 0 d w mod reg r/m
Reg./memory with register to either	0 0 0 1 0 0 d w mod reg r/m	Immediate to register/memory	1 0 0 0 0 0 0 w mod 0 0 1 c/m data data if w 1
Immediate to register/memory	1 0 0 0 0 0 s w mod 0 1 0 r/m data data if s w 01	immediate to accumulator	0 0 0 0 1 1 0 w data data if w 1
Immediate to accumulator	0 0 0 1 0 1 0 w data data if w 1	XOR Exclusive or:	
	Usta II W I	Reg /memory and register to either	0 0 1 1 0 0 d w mod reg r/m
INC - Increment:		Immediate to register/memory	1 0 0 0 0 0 0 w mod 1 1 0 r/m data data if w 1
Register/memory	1 1 1 1 1 1 1 w mod 0 0 0 r/m	Immediate to accumulator	0 0 1 1 0 1 0 w data data if w 1
Register	0 1 0 0 0 reg		
AAA-ASCII adjust for add	00110111		
BAA-Decimal adjust for add	00100111		l
SUB = Subtract:	[0.0.1.0.1.0.1.]		l
Reg /memory and register to either	0 0 1 0 1 0 d w mod reg r/m	STRING MANIPULATION	
Immediate from register/memory Immediate from accumulator	1 0 0 0 0 0 s w mod 1 0 1 r/m data data if s w 01	REP=Repeat	11110012
immediate from accumulator	0 0 1 0 1 1 0 w data data if w 1	MOVS=Move byte/word	1010010w
SBB - Subtract with barrow		CMPS=Compare byte/word	1010011
Reg /memory and register to either	0 0 0 1 1 0 d w mod reg r/m	SCAS=Scan byte/word	1010111 w
Immediate from register/memory	1 0 0 0 0 0 s w mod 0 1 1 r/m data data if s w 01	LODS=Load byte/wd to AL/AX	1010110 w
Immediate from accumulator	0 0 0 1 1 1 0 w data data if w 1	STOS=Stor byte/wd from AL/A	1010101w

CONTROL TRANSFER

Direct within segment Indirect within segment

Direct intersegment

JMP	Unconditional	Jump
moire	 intersegment	

Direct within segment Direct within segment-short Indirect within segment

Direct intersegment

indirect intersegment

RET = Return from CALL:

Within segment Within seg. adding immed to SP Intersegment

Intersegment, adding immediate to SP JE/JZ Jump on equal/zero

JL/JZ-Jump on equal/zero
JL/JMG-Jump on less/not greater
or equal
JLE/JMG-Jump on less or equal/not
greater
JB/JMAE-Jump on below/not above
or equal
JBE/JMA-Jump on below or equal/
not above

JP/JPE = Jump on parity/parity even

JO-Jump on overflow JS - Jump on sign

JNE/JNZ=Jump on not equal/not zero JNL/JGE=Jump on not less/greater or equal JNLE/JG=Jump on not less or equal/ greater

1 1 1 1 1 1 1 1 mod 0 1 0 r/m 10011010 offset-low offset-high seg-low seg-high 1 1 1 1 1 1 1 1 mod 0 1 1 r/m

76543210 76543210 76543210

disp-low

disp-high

seg-high

1 1 1 0 1 0 0 1 disp-high disp-low 1101011 1 1 1 1 1 1 1 1 mod 1 0 0 r/m 11101010 offset-low offset-high

seg-low 1 1 1 1 1 1 1 1 mod 1 0 1 r/m

11101000

11000011 1 1 0 0 0 0 1 0 data-low data-high 11001011

data-high disp 01111100 disp 0 1 1 1 1 1 1 0 disp 01110110 disp 01111010 disp 0 1 1 1 0 0 0 0 disn

disp disp 01111101 disp disp

JNB/JAE: Jump on not below/above or equal JNBE/JA-Jump on not below or equal/above

JNP/JPO Jump on not par/par odd JNO: Jump on not overflow

JWS Jump on not sign

LOOP Loop CX times LOOPZ/LOOPE Loop while zero/equal LOOPNZ/LOOPNE Loop while not

zero/enual JCXZ Jump on CX zero

INT Interrupt

Type 3

76543210 76543210

0 1 1 1 0 0 1 1 disp 01110111 disp 01111011 disp disp 01111001 disp 11100010 disp

1 1 1 0 0 0 0 1 disp 1 1 1 0 0 0 0 0 disn 11100011

Type specified

INTO Interrupt on overflow

IRET Interrupt return

1	1	0	0	1	1	0	1	typ
1	1	0	0	1	1	0	0	
1	1	0	0	1	1	1	0	
1	1	0	0	1	1	1	1	

PROCESSOR CONTROL

CLC Clear carry CMC Complement carry

STC Set carry CLD Clear direction STD Set direction

CLI Clear interrupt \$TI Set interrupt HLT Hall

WAIT Wait

ESC Escape (to external device)

LOCK Bus lock prefix

1 1 0 1 1 x x x mod x x x r/m 11110000

Footnotes

AL = 8-bit accumulator = 16-bit accumulator

CX = Count register

DS = Data segment

ES = Extra segment Above/below refers to unsigned value

Greater = more positive

Less = less positive (more negative) signed values

if d = 1 then "to" reg; if d = 0 then "from" reg if w = 1 then word instruction; if w = 0 then byte instruction

if mod = 11 then r/m is treated as a REG field

if mod = 00 then DISP = 0°, disp-low and disp-high are absent

if mod = 01 then DISP = disp-low sign-extended to 16-bits, disp-high is absent

if mod = 10 then DISP = disp-high: disp-low

if r/m = 000 then EA = (BX) + (SI) + DISP

if r/m = 001 then EA = (BX) + (DI) + DISP

if r/m = 010 then EA = (BP) + (SI) + DISP

if r/m = 011 then EA = (BP) + (DI) + DISP

if r/m = 100 then EA = (SI) + DISP

if r/m = 101 then EA = (DI) + DISP

if r/m = 110 then EA = (BP) + DISP* if r/m = 111 then EA = (BX) + DISP

DISP follows 2nd byte of instruction (before data if required)

*except if mod = 00 and r/m = 110 then EA = disp-high: disp-low

if s: w = 01 then 16 bits of immediate data form the operand if s:w = 11 then an immediate data byte is sign extended to

form the 16-bit operand.

if v = 0 then "count" = 1; if v = 1 then "count" in (CL)

x = don't care

z is used for string primitives for comparison with ZF FLAG

SEGMENT OVERRIDE PREFIX

REG is assigned according to the following table

16-Bit (w = 1)	8-Bit (w = 0)	Segmen
000 AX	000 AL	00 ES
001 CX	001 CL	01 CS
010 DX	010 DL	10 SS
011 BX	011 BL	11 DS
100 SP	100 AH	
101 BP	101 CH	
110 SI	110 DH	
111 DI	111 BH	

Instructions which reference the flag register file as a 16-bit object use the symbol FLAGS to represent the file

FLAGS = X:X:X:X:(0F):(DF):(1F):(1F):(SF):(2F):X:(AF):X:(PF):X:(CF)

Anhang B Befehlssatz des 8087

7 6 5 4 3 2 1 0 7 6 5 4 3 2 1 0 7 6 5 4 3 2 1 0 7 6 5 4 3 2 1 0 **Data Transfer** FLD = LOAD Integer/Real Memory to ST(0) ESCAPE 1 MOD 0 0 0 R/M (DISP-LO) (DISP-HI) Long Integer Memory to ST(0) ESCAPE (DISP-LO) (DISP-HI) MOD 0 1 Temporary Real Memory to ST(0) ESCAPE MOD 1 0 1 (DISP-LO) (DISP-HI) BCD Memory to ST(0) ESCAPE MOD 1 0 0 R/M (DISP-LO) (DISP-HI) ST(i) to ST(0) ESCAPE 1 1 0 0 0 ST(i) FST = STORE ESCAPE MOD 0 1 0 R/M ST(0) to Integer/Real Memory (DISP-LO) (DISP-HI) 1 0 1 1 1 0 1 0 ST(i) ST(0) to ST(i) ESCAPE FSTP = STORE AND POP ST(0) to Integer/Real Memory ESCAPE 1 MOD 0 1 1 R/M (DISP-LO) (DISP-HI) ST(0) to Long Integer Memory ESCAPE MOD R/M (DISP-LO) (DISP-HI) ESCAPE ST(0) to Temporary Real Memory MOD 1 1 1 (DISP-LO) (DISP-HI) ST(0) to BCD Memory ESCAPE MOD 1 1 0 R/M (DISP-LO) (DISP-HI) ST(0) to ST(i) 1 1 0 1 1 ESCAPE 1 0 ESCAPE 0 0 1 1 1 0 0 1 ST(i) FXCH = Exchange ST(i) and ST(0) Comparison FCOM = Compare Integer/Real Memory to ST(0) ESCAPE 0 MOD 0 1 0 R/M (DISP-LO) (DISP-HI) ST(i) to ST(0) ESCAPE 1 1 0 1 0 ST(i) FCOMP = Compare and Pop Integer/Real Memory to ST(0) ESCAPE 0 MOD 0 1 1 R/M (DISP-LO) (DISP-HI) ST(i) to ST(0) ESCAPE 1 1 0 1 1 ST(i) FCOMPP = Compare ST(1) to ST(0) and Pop Twice ESCAPE 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 FTST = Test ST(0) 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 ESCAPE FXAM = Examine ST(0) 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 ESCAPE

7 6 5 4 3 2 1 0 7 6 5 4 3 2 1 0 7 6 5 4 3 2 1 0 7 6 5 4 3 2 1 0 **Arithmetic** FADD = Addition (DISP-HI) Integer/Real Memory with ST(0) ESCAPE 0 MOD 0 0 0 R/M (DISP-LO) d P 0 1 1 0 0 0 ST(i) ESCAPE ST(i) and ST(0) FSUB = Subtraction Integer/Real Memory with ST(0) ESCAPE 0 MOD 1 0 R R/M (DISP-LO) (DISP-HI) d P 0 1 1 1 0 R R/M ST() and ST(0) ESCAPE FMUL = Multiplication (DISP-HI) Integer/Real Memory with ST(0) ESCAPE 0 MOD 0 0 1 R/M (DISP-LO) d P 0 1 1 0 0 1 R/M ESCAPE FDIV - Division (DISP-LO) (DISP-HI) Integer/Real Memory with ST(0) ESCAPE MF 0 MOD 1 1 R R/M d P 0 1 1 1 1 R R/M ESCAPE ST(i) and ST(0) 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 ESCAPE FSQRT = Square Root of ST(0) 0 0 ESCAPE FSCALE = Scale ST(0) by ST(1) FPREM = Partial Remainder of 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 ESCAPE ST(0) - ST(1) FRNDINT = Round ST(0) ESCAPE 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 to Integer FXTRACT = Extract Components 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 ESCAPE 0 0 C 0 ESCAPE 0 1 1 FABS = Absolute Value of ST(0) 1 1 0 0 0 0 0 FCHS = Change Sign of ST(0) ESCAPE Transcendental ESCAPE 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 FPTAN = Partial Tangent of ST(0) FPATAN = Partial Arctangent of ST(0) + ST(1) ESCAPE 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 F2XM1 = 2 ST(0)-1 ESCAPE 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 ESCAPE 0 0 1 1 FYL2X = ST(1) - Log2 [ST(0)] ESCAPE FYL2XP1 = ST(1) - Log2 [ST(0) + 1] Constants FLDZ = LOAD + 0 0 into ST(0) ESCAPE 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 FLD1 = LOAD + 1 0 into ST(0) **ESCAPE** 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 FLDPI = LOAD π into ST(0) **ESCAPE** 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 ESCAPE FLDL2T = LOAD log 2 10 into ST(0) FLDL2E = LOAD log 2 e into ST(0) ESCAPE 1 1 1 1 0 1 0 FLDLG2 = LOAD log 10 2 into ST(0) **ESCAPE** 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0

0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1

ESCAPE

FLDLN2 = LOAD loge 2 into ST(0)

	7	6	5	4	3	2	1	0	7	6	5	4	3	2	1	0	7	6	5	4	3	2	1	0	7	6	5	4	3	2	1 0
Processor Control																															
FINIT : Initialize NDP		ES	SCA	PE		0	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1															
FENI = Enable Interrupts		ES	CA	PE		0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0															
FDISI = Disable Interrupts		ES	CAI	PE		0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1															
FLDCW = Load Control Word		ES	CAI	PE		0	0	1	М	DC	1	0	1	F	/ M				(D	ISP-	LO)					(D	ISP-	HI)	_	
FSTCW = Store Control Word		ES	CAF	PE	_	0	0	1	M	DC	1	1	1	F	/ M				(D	ISP	-LO)					(D	ISP-	HI)	,	
FSTSW = Store Status Word		ES	CAF	PE		1	0	1	M	DC	1	1	1	F	/ M				(D	ISP	-LO)					(D	ISP-	HI)		
FCLEX = Clear Exceptions		ES	CAF	PE		0	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0															
FSTENV = Store Environment		ES	CAF	PE		0	0	1	M	DD	1	1	0	F	/ M				(0	ISP	-LO)					(0	ISP	HI)		
FLDENV = Load Environment		ES	CAI	PE		0	0	1	M	DC	1	0	0	F	/ M				(0	ISP	-LO)					(0	ISP	HI)		
FSAVE = Save State		ES	CAF	PE		1	0	1	M	DD	1	1	0	F	/ M				(0	ISP	-LO)					(0	ISP	HI)		
FRSTOR = Restore State		ES	CAF	PE		1	0	1	М	OD	1	0	0	F	/ M	I			(0	ISP	-LC))					([ISP	-HI)		
FINCSTP = Increment Stack Pointer		ES	CAI	PE		0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1															
FDECSTP = Decrement Stack Pointer		ES	SCA	PE		0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0															
FFREE = Free ST(I)		ES	CA	PE		1	0	1	1	1	0	0	0	S	T(i)																
FNOP No Operation		ES	CA	PE		0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0															
FWAIT = CPU Wait for NDP	1	0	0	1	1	0	1	1]							_															
									-																						

```
FOOTNOTES:
if mod = 00 then DISP = 0*, disp-low and disp-high are absent
                                                                      ST(0) =
                                                                               Current stack top
if mod = 01 then DISP = disp-low sign-extended to 16-bits.
                                                                      ST(i) =
                                                                                ith register below stack top
    disp-high is absent
if mod = 10 then DISP = disp-high; disp-low
                                                                      d =
                                                                                Destination
if mod = 11 then r/m is treated as an ST(i) field
                                                                                0 — Destination is ST(0)
                                                                                1 — Destination is ST(i)
                                                                                Pop
if r/m = 000 then EA = (BX) + (SI) + DISP
                                                                                0 — No pop
if r/m = 001 then EA = (BX) + (DI) + DISP
                                                                                1 - Pop ST(0)
if r/m = 010 then EA = (BP) + (SI) + DISP
                                                                      R=
                                                                                Reverse
if r/m = 011 then EA = (BP) + (DI) + DISP
                                                                                0 - Destination (op) Source
if r/m = 100 then EA = (SI) + DISP
                                                                                1 — Source (op) Destination
if r/m = 101 then EA = (DI) + DISP
if r/m = 110 then EA = (BP) + DISP*
if r/m = 111 then EA = (BX) + DISP
                                                                     For FSQRT:
                                                                                            -0 \le ST(0) \le +\infty
                                                                     For FSCALE:
                                                                                            -2^{15} \le ST(1) < +2^{15} and ST(1) integer
*except if mod = 000 and r/m = 110 then EA = disp-high; disp-low.
                                                                     For F2XM1:
                                                                                            0 \le ST(0) \le 2^{-1}
                                                                     For FYL2X:
                                                                                            0 < ST(0) < ∞
MF =
          Memory Format
                                                                                            -\infty < ST(1) < + \infty
          00 - 32-bit Real
                                                                     For FYL2XP1:
                                                                                            0 < |ST(0)| < (2 - \sqrt{2})/2
          01 - 32-bit Integer
                                                                                            -\infty < ST(1) < \infty
          10 - 64-bit Real
                                                                     For FPTAN:
                                                                                            0 \le ST(0) < \pi/4
          11 - 16-bit Integer
                                                                     For FPATAN:
                                                                                            0 \leq ST(0) < ST(1) < +\infty
```

Bibliographie*

BASIC Reference Manual, IBM (P/N 6025013), Boca Raton, Fl, 1981.

Component Data Catalog, Intel, Santa Clara, CA, 1982.

Disk Operating System Reference Manual, IBM (P/N 6024001), Boca Raton, FL, 1981

The 8086 Family User's Manual, Intel, Santa Clara, CA, 1980.

The 8086 Family User's Manual Numerics Supplement, Intel, Santa Clara, CA, 1980.

FORTRAN Compiler Reference Manual, IBM (P/N 6024012), Boca Raton, Fl, 1982.

Guide to Operations, IBM (P/N 6025003), Boca Raton, Fl. 1981

Macro Assembler Reference Manual, IBM (P/N 6024002), Boca Raton, Fl, 1981.

Technical Reference Manual, IBM (P/N 6025008), Boca Raton, Fl, 1981.

^{*} Anmerkung: Sämtliche Handbücher, die von IBM herausgegeben werden, können über autorisierte IBM-PC-Händler bezogen werden.

CBW 87 Register DAA und DAS 79 Datenumsetzung (XLAT) 67 ! Makrosymbol 177 Division 84 % Makrosymbol 177 Ein-/Ausgabe 65 Multiplikation 81 & Makrosýmbol 176 + Makro-Éxpansionssymbol 164 Stringbefehle 97 .COM-Datei 124, 133, 136, 160 .EXE-Datei 124, 136, 160 All Points Addressable (APA) 277 Analoggerät 285 angepaßter Abschluß 210 Programmende 160 Stack 151 Anwender-Diagnoseprogramm 295 Arithmetik mit Vorzeichen 6, 88 .MAP-Datei 153 .NUL-Datei 144 Division 84 .REF-Datei 146 Multiplikation 82 6845 CRT-Kontroller 269, 271 Vergleich 109, 112 8086 Mikroprozessor 30 arithmetische Befehle, 8087 223 8087 Arithmetikprozessor 30, 195 Arbeitsweise 195 arithmetische Schiebebefehle 94 ASCII 17, 53 ASCII-Ausrichtung, Addition (AAA) 53, 81 Division (AAD) 86 Schalter 195 Synchronisierung über WAIT-Befehle 118 Multiplikation (AAM) 83 Subtraktion (AAS) 53, 81 arithmetische Fähigkeiten 196 8088 Mikroprozessor 30 8237 DMA-Kontroller 289 ASCII-Dezimal 81 8250 ACE 281 ASCII-Umsetzung 68 8253 Zeitgeber/Zähler 250, 253, 259 Assembler 10, 142 8255 programmierbares peripheres Assemblersprache 8, 10 Interface 250 Programme 326 8259 Interrupt-Kontroller 57, 255 Programmierung 1, 179, 353 8272 Diskettenkontroller (FDC) 286 Syntax 10 ;; Makrosymbol 176 ASSUME-Anweisung 43, 179 Asynchronkarte 281 absolute Adresse im ROM 332 Asynchronous Communication Element absoluter Sprung 105 absoluter Wert, 8087 231 (ACE) 281 AT-Angabe für Segmente 45, 179 Attributbyte 267, 322 absolutes Plattenlesen 127 absolutes Plattenschreiben 127 Auffüllen eines Blocks 99 Ausgabeport 251, 279 Add with Carry (ADC) 50, 76 Addition (ADD) 11, 49, 52, 74 Ausnahmezustand, 8087 Adresse 11 Ausstattungsprüfung 301 Darstellung 39 Austausch (XCHG) 64 Adressierbarkeit 42 AUTOEXEC.BAT 126 Adressierung für Sprünge 104 AUX-Flag 51, 52, 54 Adressierung über Basis+Displacement 35 AX-Register 31 Adressierung über Basis+Index+ CWD 87 Displacement 36 Division 84 Adressierung über Basisregister, Struktur Multiplikation 81 Stringbefehle 97 Adressierungsarten 34, 36, 61 Adressoperanden 32 B (Suffix für Zahlensystem) 5 Ändern der Speichergröße 335, 338 AH-Register 31 Backspace 325 Base Pointer (BP) 32 AAA und AAS 81 BASIC 1 AAM 83 CBW 87 Basic Input/Output System (BIOS) 122 BASIC-Interpreter 342 DOS Funktion 129 Basis 10 4 Division 84 Basis 16 7 Multiplikation 81 Basis 2 4 Akkumulator 31 Basisadresse, Druckerkarte und serielle spezielle Anwendungen 63 AL-Register 31 Schnittstelle 304 Basisregister (BX) 32 AAA und AAS 81 Batchdatei (.BAT) 125 AAM 83 BCD-Arithmetik 52

BCD-Zahl 54	CASE-Befehl 108
Bearbeitung von Ausnahmezuständen, 8087	CL-Register 31
212, 217, 221, 228	Schiebezähler 93
bedingte Assemblierung 169	Compiler 350
bedingter Sprung 21, 48, 103, 108	Control-PRTSC 144
Bedingungscode, Register 213	Coprozessor 30, 195
Test 109	CREF-Programm 146
Bedingungscode 47	CS-Register 39, 46, 104
Befehlsadresse 12	CTRL-BREAK Interrupt 127
Befehlspräfix 99	Cursor 272
Befehlszähler (IP) 20, 39, 46, 104	CX-Register 31
Belegungswort, Tag-Wort 210	JCXZ-Befehl 114
Bell-Steuerzeichen 325	LOOP-Befehl 113
Bestimmen der Speichergröße 301	REP-Präfix 99
Bildelement 277	Schreiben einer Datei in DEBUG 162
Bildrücklauf 321	Wiederholungsangabe 99
Bildschirm abschalten 276	Cylinder-Head-Record-Number (CHRN) 314
Bildschirm verschieben 57, 321	
Bildschirmeditor 139	D (Suffix für Zahlensystem) 8
Bildschirmfenster verschieben 348	Datei 120
Bildschirmpuffer 181, 266	Attribute 129
Graphikmodus 278	Datei eröffnen 134
Bildschirmschalter 319	Dateinamen 121
Bildschirmseiten 273	Dateisteuerblock (FCB), Datum 189
Bildstörung, Interferenz 181	Dateisteuerblock (FCB) 129, 185
binär 52	Dateisystem 120, 123
Binärarithmetik 4, 94	Daten-Input/Output-Bit (DIO) 287
binärkodierte Dezimalzahl (BCD) 51, 79	Datenausgabe, DEBUG 157
Binärpunkt 203	Datenbus 30
BIOS 292	Datendarstellung, 8087 199
Datenbereich 300	Datendefinition, Gleitpunktzahlen 207
Interface 292	Datenformate, 8087 198
Interrupts 297	Datenport, Diskettenadapter 286 Datenregister, 6845 272
Bit 4, 13	Datensatz 120
Index 17	Datentransport 60
Manipulation 91	8087 215
Numerierung 17	Block 56
Blink-Bit 270	Datentypen, 8087 197
BLOAD-Befehl 346	Datenumsetzung (XLAT) 67
booten 122	Deassemblierungsbefehl 155
booten, Diskette 339	DEBUG 55, 155
Routine 339	Decrement (DEC) 78
Borgen 51, 77 BP-Register 32	Definieren Byte (DB) 14
Parameterübergabe 72	Definieren Doppelwort (DD) 16, 58, 66, 197
Stackadressierung 40	Definieren Quadwort (DQ) 198
Breakpoint 158	Definieren Tenbyte (DT) 200
BSAVE-Befehl 346	Definieren Wort (DW) 15
BX-Register 31	denormalisiert 207, 229
Verwendung bei XLAT 67	Destination Index (DI) 32
siehe auch Basisregister	dezimal 4, 51
Byte 13	dezimales Ausrichten zum Addieren (DAA)
BYTE-Ausrichtung von Segmenten 45, 154	11, 52, 79
bite radiomany ton deginement to, to	dezimales Ausrichten zum Subtrahieren
0411 00 100	(DAS) 53, 79
CALL 23, 103	Dezimalpunkt 201
CAPS LOCK 306	DIR 123
Carryflag, Rotationsbefehle 93	Direktbefehl 32, 62
Schiebebefehle 93	direkte Adressierung 33
Verwendung beim 8087 226	bei einer Struktur 188
vorzeichenlöser Vergleich 112 Befehle mit Carry 115	direkte Steuerung des Lautsprechers 253 direkter Schreibbefehl 135
Defende Hill Cally 113	alleviel ortheinneletti 199

direkter Speicherzugriff (DMA) 289 direkter Sprung 104 Direktzugriffsdatei 130, 133 Disk Operating System (DOS) 119 Ausgang 133, 137 Befehl 122 Eingabeanforderung 122 Funktionen 126 Rückkehr 127 Software-Interrupt 126 Disk Transfer Area (DTA) 134 DISKCOPY 316 Diskette 120 Adapter 286 BIOS 311 Datenbereiche 312 Inhaltsverzeichnis 124 Laufwerk 122 Motor 289, 302, 312	ENDM-Anweisung 164 ENDS-Anweisung 42, 185 Ereignisdauer 260 Erweitern von Systemfunktionen 334 erweiterter FCB 129 erweiterter Scancode 307 Erweiterung 121 Erzeugen Scancode 258 Escape (ESC) 118, 196, 218 Escape-Sequenz 342 Escape-Zeichen 342 ES-Register 39 EXE2BIN 160 EXITM 172 exklusives Oder (XOR) 90, 91 Zeichenausgabe 323 Exponent 202 EXTRN 149
Diskette lesen 313 Diskette prüfen 127, 314 Diskette schreiben 313 Diskettenadapter 286, 287 Disketten-Status 288 Displacement 35	F2XM1 232, 236 FABS 231 FADD 225 Fallenflag (TF) 55 FAR 46, 58, 104 Farb-/Graphik-Karte 266, 269
Video BIOS 317 Division (DIV) 84 Division, 8087 224 doppelt genaue Gleitpunktzahlen 206 Doppelwort 16 Druckausgabe 330 Drucker BIOS 303	Farbattribut 270 Farbkarte 181, 266, 272 Farbpalette 278 Farbwahlregister 275, 278 FBLD 217 FBSTP 218, 238, 247 FCHS 231
Drucker- und Asynchron-Schnittstelle, BIOS 303 Druckerinitialisierung 304 Druckerkarte 279 Druckpuffer 327 DS-Register 39 DUP 14	FCLEX 221 FCOMP 227, 237 FCOMPP 227 FDECSTP 220 FDISI 221 FDIV 224 FDIVP 224
DX-Register 31 CWD 87 Division 84 Ein-/Ausgabe 65 Multiplikation 81 Programmende ohne Speicherlöschen 327 dynamische Speicherzuweisung 73	FDIVR 224 FDIVRP 224 Fehlerbearbeiter 127 Fehlerprüfung 135 Fehlersuche, 8087 245 Feldoffset, Struktur 188 FENI 221
E, Angabe für externe Referenz 150 EBCDIC 69 effektive Adresse 34 Effizienz 63, 107, 134, 148, 192, 325 Ein-/Ausgabe 64 Ein-/Ausgabe-Adressbereich 64 Einfrieren Zeitgeberkanal 262 Einschalt-Selbsttest (POST) 122, 257, 293,	Fenstertechnik 321, 348 Fernschreibmodus, Bildschirm 325 FFREE 222 FICOM 227 FICOMP 227 FIDIV 224 FIDIVR 224 FIFO 24 FILD 217
295 Einzelschrittflag 55 ELSE 171 Empfangspuffer, serielle Schnittstelle 283 End of Interrupt (EOI) 256 END-Anweisung 137, 154 ENDIF 171	FIMUL 224 FINCSTP 220 FINIT 220, 233, 246 FIST 218 FISUB 224 FISUBR 224 Flagregister 47, 67

Addition 75 Ausgabe bei Fehlersuche 155 DAA 80 Prüfen 108 Stackoperationen 70 TEST 91	Ausdruck des Bildschirminhalts 342 Befehl, Drucker 342 Modus, Farbkarte 269, 277 größer als 112 Guide to Operations 295
Vergleich 78 beim 8087 213 logische Befehle 89 Flagtransport (LAHF und SAHF) 67 FLD 217 FLD1 219 FLDCW 221 FLDENV 220 FLDL2E 219 FLDL2T 219 FLDL2T 219 FLDLQ2 219 FLDLN2 219 FLDN2 219 FLDN2 219 FLDN2 219 FLDNZ 219 FMUL 224	H (Suffix für Zahlensystem) 8 Halt (HLT) 117 Hardware 249 Hauptprogramm 148 hexadezimal 7 Hilfs-Carryflag 51 Hintergrundfarbe 270, 278 Hintergrundprogramm 330 hochauflösende Graphik 270, 279 höchstwertig 16 höhere Genauigkeit: Arithmetik 49, 52, 63, 76, 77, 115 BCD 81, 116 Schieben 93 höhere Programmiersprachen 10, 326, 341
FMULP 224 FNOP 220 FNSTCW 237 FORTAN 237 Formatieren einer Diskette 127, 317 fortgeschrittenes Diagnosewerkzeug 295 FORTRAN 1, 352 FPATAN 231 FPREM 230, 242 FPTAN 231, 242 Frequenzteiler 254 FRNDINT 230, 237 FRSTOR 220 FSAVE 220 FSCALE 230, 237 FSQRT 230 FST 218 FSTCW 221 FSTENV 220 FSTSW 221 FSTENV 220 FSTSW 221 FSUB 224 FSUBP 224 FSUBP 224 FSUBP 224 FSUBR 224 FSTCW 237 FXAM 228, 237 FXCH 219 FXTRACT 231 FYL2X 232 FYL2XP 1,232	IBM Personal Computer 2, 249 IBMBIO.COM 127 IBMDOS.COM 127 IEEE Gleitpunktstandard 201, 205 IF 171 IF1 177 IFB 172 IFE 171 IN 64, 252 INCLUDE 177 Increment (INC) 78 Indexregister 35, 56 Indexregister, 6845 272 indirekter Sprung 104 Inhaltsverzeichnis 121 Inputport 251, 281 In-Service-Register (ISR) 256 Integerdivision (IDIV) 84 Integermultiplikation (IMUL) 82 Interferenz, Bildschirm 276, 321 Interrupt 27 8087 212 Software 59 serielle Schnittstelle 283 Interrupt wegen Nulldivision 85 Interruptcontroller 57 Interruptersetzung 330, 338 Interruptflag (IF) 55, 58, 255 Interruptmaske 115 8087 212
gepackt BCD 79, 199 gepufferte Tastatureingabe 135 Gerätetreiber 293, 298 Gleitpunkt 52 Gleitpunktaddition (FADD) 223 Gleitpunktdaten, Darstellung 201 Formate 205 Gleitpunktzahl mit einfacher Genauigkeit 205 Graphik 324	Interruptmaskenregister (IMR) 55, 255 Interrupt-Request-Register (IRR) 256 Interrupts ausschalten 29, 255 Interrupts der seriellen Schnittstelle 283 Interrupts einschalten 29, 255 Interruptvektor 28, 57, 256 Initialisierung 297 Intersegmental 46, 104 IRP-Makro 174 IRPC-Makro 174 IRPC-Makro 174

JPE 245	Makro-Aufruf 164
Kassette, BIOS 310 Kassettenanschluß 252	Makro-Operatoren 174 Makro-Unterprogramm-Vergleich 165
Kassettenausgang 310	Makrodefinition 164 Makrokörper 164
Kassetteneingang 310	Makroname 164
Kassettenmotor, Steuerung 311	Mantisse 202
keine Zahl (NAN) 212, 228 kleiner als 111	Maschinencode, Transportbefehl 62
Kommando, Interpreter 133, 182	Maschinensprache 8 Adressierung 37
Parameter 133	Programm 136
Kommandoprozessor 122 Kommentar 10, 11	Segment-Präfix 41
Kommunikation, Coprozessor 195	MASK, Record 191 Maskenwert 91
Komplement 89	MASM 164
Komplementieren Carryflag (CMC) 115 Kopieren, Block 40	mittelauflösende Graphik 269, 277
Kopierschutz 316	MODE-Befehl 145
kurze Gleitpunktzahl 205, 233	Mod-r/m Byte 37 Modem 281
kurze Integerzahl 197	Modusregister, Farbkarte 275
Label 10, 21	Multiplikation, 8087 224
Laden Pointer (LDS, LES) 66	Multiplikationsbefehl (MUL) 81
Laden String (LODS) 97 Laden effektive Adresse (LEA) 65	NEAR 27, 46, 104
Laden in den oberen Speicherbereich	Negation (NEG) 11, 78
334, 344	Nibble 15 nicht maskierbarer Interrupt (NMI) 212
Laden von BCD-Zahlen ins Gleitpunktformat (FBLD) 217	niederwertigst 16
Laden von Gleitpunktzahlen (FLD) 215	normalisierte Zahl 203, 204, 206
Laden von Integerzahlen ins Gleitpunkt-	Not (NOT) 89 NOTHING Segment 44
format (FILD) 217 LAHF 67	Null, Schleifenbefehle 114
lange Gleitpunktzahl 205, 240	Nullbefehl (NOP) 116
lange Integerzahl 198	Nullflag (ZF) 48
laufende Blocknummer 129	Verwendung beim 8087 226 numerischer Datenprozessor (NDP) 195
Lautsprechersteuerung 250 Leitungsstatusregister, serielle Schnittstelle	
283	Objektcode 12
Lese-Ausführungs-Zyklus 9, 20, 46	Objektdatei 12, 142 Format 136
Lesen eines Befehls aus dem Speicher 39 Lesespeicher (ROM) 122	Oder (OR) 90
LIFO 24. 71	Offset 38
LINK 12, 147	OFFSET-Angabe 65 Opcode 11
linken, höhere Programmiersprachen 350 Linkliste 153	open conditionals 172
List-Datei 12	Operanden 11, 32
Listendatei 142	Operationscode 11, 163 ORG 181
LOCAL 174 LOCK-Präfix 117	OUT 64, 253
Löschen Carryflag (CLC) 115	
Löschen Interrupt (CLI) 115, 255	PAGE-Pseudobefehl 145 Palette 278, 324
Löschen Richtungsflag (CLD) 116 Logarithmus, 8087 232	Paragraph (PARA) 39, 45
logische Befehle 89	Paragraphengrenze 153, 184
lokaler Speicher, Unterprogramm 73	paralleler Druckeradapter 279
LOOP 113 Loop While Equal (LOOPE) 114	Parameterblöcke, BIOS 299 Parameterübergabe, 8087 235
Loop While Equal (LOOPE) 114 Loop While Not Equal (LOOPNE) 114	BASIC-Interpreter 348
. , ,	BIOS 298
Makro 163 Argumente 167	FORTRAN 352 Parityflag (PF) 49
Makro-Assembler 142, 163	partieller Arcustangens, 8087 231

partieller Divisionsrest, 8087 230	residentes Kommando 123
partieller Tangens, 8087 231	Return aus Unterprogramm (RET), Operand
Pascal 1	73
patching 162	Return from Interrupt (IRET) 58
PD765 Diskettensteuerung (FDC) 286	Return-Befehl (RET) 23
Pel 277	Returnadresse 23
physikalische Adressierung 38	Richtungsflag (DF) 56, 97
Pixel 277	Blocktransport 101
Pointer 66 Poke 347 POP 24, 69	Ringpuffer 307, 332 ROM 326
POPE 24, 69 POPF 70 positiver Abschluß 210	ROM BIOS 292 ROM BIOS Liste 294 Rotieren links (ROL) 93
Potenzen von 10 233	Rotieren links mit Carry (RCL) 94
Potenzieren, 8087 232	Rotieren rechts (ROR) 93
PRINT_BASE 303	Rotieren rechts mit Carry (RCR) 94
Print-Datei 12	Rotieren 93
Priorität, Interrupt 256	RS232_Base 303
Programmende ohne Speicherlöschen 327	RS232 Initialisierung 304
Programmsegment-Präfix (PSP) 133, 138,	Rückkehradresse 58
182	Rücksetzen, System 295
PROM 326	Ruhecode 259
Prozedur-Anweisung (PROC) 27, 104	Runden 211
Prozessorstatus 48 Präfix, Befehl 41 Präzision 203	Runden auf ganze Zahlen, 8087 230 Rundungskontrolle 237
Prüfsumme 296	SAHF 67
PTR-Angabe 35, 78	SAHF, Gebrauch des 8087 213
PUBLIC 149	Satzformat 121
PUBLIC, Attribut bei Segment 45, 151	Satznummer 130
PUSH 24, 69	Scan String (SCAS) 101
PUSHF 70	Scancode 258 Scan-Zeile 272
quadratische Gleichung 240	Schieben 92
Quadratwurzel, 8087 230	Schieben arithmetisch links (SAL) 95
Quelldatei 12, 142	Schieben arithmetisch rechts (SAR) 94
Quelle, Transportbefehl 62	Schieben logisch links (SLL) 95
Quellindexregister, Stringbefehl 97	Schieben 92
Quellzeiger 57	Schiebezähler 93
Querverweis 146	Schließen einer Datei 134
Datei (.CRF) 13, 142	Schwarz/Weiß- und Druckerkarte 266
Definition 147	Schwarz/Weiß-Karte 266 Segment 38
R, Symbol für Verschiebbarkeit 136	Segmentadressierung 41
RAM-Disk 337	SEGMENT-Anweisung 41, 45, 179
Randfarbe 275	Segmentausrichtung 45
Rechteckgenerator 264 Records 189 Register 9, 30	Segment-Präfix 44 Segmentregister überschreiben 40 Segmentregister, .EXE und .COM 137
Transportbefehl 61 Register, 6845 272	Segmentregister 38 Transportbefehl 62
Registerausgabe, Fehlersuche 155	DMA-Adressierung 291
Registerbelegung 31	Sektorkennung 314
Registerstack, 8087 209, 214	Sendepuffer, serielle Schnittstelle 283
Rekalibrierungsbefehl 312	sequentielle Datensätze 133
relative Satznummer 130	sequentieller Zugriff 129
relativer Sprung 105	sequentielles Schreiben 135
Repeat While Equal (REPE) 101	serielle Schnittstelle 281
Repeat While Not Equal (REPNE) 101	Setzen Carryflag (STC) 115
REP-Präfix 99	Setzen der Flags, Transportbefehl 63
REPT-Makro 174	Setzen Interrupt (STI) 115
Request for Master (RQM) 287	Setzen Richtungsflag (STD) 116

Subtraktion (SUB) 51, 77 Subtraktion mit Borgen (SBB) 51, 77 Subtraktion, 8087 225 symbolische Adresse 11 Symboltabelle 145 Record 191 Struktur 188 synchrones Arbeiten des BIOS 304 Synchronisierung, Coprozessor 196 System rücksetzen 159, 255 Einschalten 259 Systemdienste 293, 301
Systemlader 335
Tabellensuche 101
Tag-Wort 221
Tageszeit 259, 302, 351
Tastatur 27, 255 Tastatur BIOS 306
Tastatur-Interrupt 255
Tastatur-Unterbrechungsroutine 299
Tastaturpuffer 307
Tauschen von Gleitpunktzahlen (FXCH) 219
Technisches Reference Manual 249
temporäres Gleitpunktformat 201, 206
Terminal Count (TC) 291
TEST 91 Testeingang 118
Text im Graphikmodus 323
Textmodus 270
Textstring in Hochkommas 19
Time-out Fehler 305 Timerkanal 264
Tongenerator 254, 264
Trace-Bit 159
transienter Befehl 123
Transportbefehl (MOV) 60 TYPE-Anweisung 170
TYPE-Befehl 144
typisierte Variable 157
Überlauf, Schiebebefehle 93
Vergleich mit Vorzeichen 110
Überlaufflag (OF) 53, 54
Ubertragungsrate 283
Umgebung, 8087 221 umgekehrte (reverse) Division 225
umgekehrte (reverse) Subtraktion 225, 237
Umklappen, Bildpuffer der Farbkarte 273
Umsetzen Byte in Wort (CBW) 87
Umsetzen Wort in Doppelwort (CWD) 87 Umsetztabelle 67
Umwandlung Hexadezimal nach ASCII 235
unbedingter Sprung 21, 105 unbestimmt, 8087 217
unbestimmter Speicherinhalt bei Definitionen 14
Und (AND) 89
Unendlichkeit 210, 228
ungepackt dezimal 81, 86

Unterbrechungen 27 Unterbrechungsannahme 257 Unterbrechungsbehandlung 28, 57 Unterbrechungsflag 55 Unterbrechungsmaskenregister 55 Unterbrechungsvektor 28, 57 Unterbrechungszustandsbit 58 Unterprogramm 22 Aufruf 58 Parameterübergabe 72 Sichern der Register 71 lokaler Speicher 73 Unterprogramm-Makro-Vergleich 166	waagrechtes Verschieben des Bildschirms 268 Wagenrücklauf 325, 343 WAIT 118, 197, 218 Warteschlange 24 WIDTH-Angabe, Record 191 Wiederholfunktion 259 Wiederholungsmakros 174 Wort 8, 15, 197 Wort-Speicherbereich 15 Wortausrichtung, Segment 154 Write-Only Datei (WOF) 144 XCHG (siehe Tauschbefehl) XLAT 235
VARPTR 349 Vergleich (CMP) 78 Vergleich auf "unter" 112 Vergleich auf "über" 112 Vergleich von Gleitpunktzahlen 205 Vergleichsbefehle, 8087 225 verschachtelte Bedingung 172 Verschachtelte Bedingung 172 Verschiebbarkeit über das Codesegment 136, 161, 344 Verschiebung 136 Verschiebselung 67 Verzweigungsanweisung 20 Video BIOS -Funktionen 317 Video-Datenbereiche 317 Video-Datenbereiche 317 Video-Moduswahl 320 Vordergrundfarbe 270 Vordergrundprogramm 330 voreingestelltes Laufwerk 144 Vorzeichenerweiterung 36, 82 Vorzeichenflag (SF) 48 Vergleich mit Vorzeichen 111 vorzeichenlose Arithmetik, Division 84 Integerzahlen 51, 54 Multiplikation 82 Vergleich 109, 112 Vorzeichenwechsel, 8087 231	Zahlen mit Vorzeichen 54 Zahlenbereich 204 Zeichensatz 13, 17, 300 Zeichenstring 349 Zeichenstring 349 Zeichenweises Lesen 322 zeichenweises Schreiben 322 Zeilen-Editierbefehle 139 Zeileneditor (EDLIN) 138 Zeilennummern 12 Zeilenrücklauf 322 Zeilenvorschub 325, 342 Zeilenvorschub 325, 342 Zeitgeber 330 Beschleunigung 331 Zählwert 331 Zeitgeber-Tick-Interrupt 302 Zeitgeberinterrupt 264, 330 Zeitschleife 260 Zeitstempel 121 Ziel, Transportbefehl 62 Zieladressierung, String 97 Zielindexregister, Stringbefehl 97 Zielzeiger 57 Zweierkomplement 6, 54 Addition 75 Division 84 Multiplikation 82 zyklische Redundanzprüfung (CRC) 311



Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Werner Heinzel, Fulda

In dieser Reihe sind bereits erschienen:

Banahan/Rutter, UNIX - Lernen, verstehen, anwenden

Bradley, Programmieren in Assembler für die IBM Personal Computer

Feuer, Das C-Puzzle Buch

Fuchs, Einführung in BTX-Anwendungen

Germain, Das Programmierhandbuch für den IBM PC und XT

Gillner, Datenbanken auf Arbeitsplatzrechnern

Heinzel, Arbeitsplatzrechner

Joepgen, Turbo-Pascal

Kernighan/Ritchie, Programmieren in C

Meißner, Arbeitsplatzrechner im Verbund

Norton, MS-DOS und PC-DOS

Norton, Die verborgenen Möglichkeiten des IBM PC

Partosch, Pascal mit Arbeitsplatzrechnern

Pomberger, Lilith und Modula-2

Schirmer, Die Programmiersprache C

Schreiner/Friedman, Compiler bauen mit UNIX

Shoup, Numerische Verfahren für Arbeitsplatzrechner

Wolfe/Koelling, BASIC-Programme aus Naturwissenschaft und Technik

Carl Hanser Verlag, 8000 München 86





Das Insiderbuch des besten Kenners des IBM PC



Norton's INSIDE the IBM PC. Von Peter Norton. Reihe: PC professionell – Arbeitsplatzrechner in Ausbildung und Praxis. Coedition Carl Hanser Verlag/Prentice-Hall International. 311 Seiten. 1985. Kartoniert 58,– DM.

Peter Norton hat als einer der besten Kenner der inneren Geheimnisse des IBM PC fast legendären Ruf. Sein Buch, das jetzt in deutscher Ausgabe erscheint, gilt als das Standardwerk über den IBM PC.

Es erklärt, auch für den Laien verständlich, wie der IBM PC aufgebaut ist, wie er funktioniert und arbeitet. Darüber hinaus ist dieses Buch Geheimtip und Pflichtlektüre für alle Insider, die den IBM PC mit allen seinen verborgenen und oftmals unbekannten Möglichkeiten wirklich "ausreizen" wollen. Der Leser erfährt nicht nur, wie die verschiedenen Geräteeinheiten im einzelnen funktionieren, sondern es wird vor allem auch gezeigt, wie man die Standard-

Eigenschaften des PC entsprechend seinen eigenen Anforderungen und Belangen manipulieren kann und welche Programmiertechniken dafür notwendig sind.

Die bereits bekannten "Norton-Utilities", d.h. sämtliche im Buch besprochenen Programmlösungen, können als lauffähige Programme und im Quellcode gesondert bezogen werden.

Für jeden, der seinen IBM PC wirklich beherrschen und als Insider optimal einsetzen will, ist dieses Buch von Norton unentbehrlich.

Carl Hanser Verlag

Postfach 86 04 20, 8000 München 86





Bradley geht in seinem Buch ausführlich auf Befehle des Intel 8088 in der Assemblersprache und deren Anwendung auf dem IBM Personal Computer sowie auf die Arbeitsweise des IBM Assembler ein. Neben einer Beschreibung des ROM BIOS behandelt der Autor auch Programmieroberflächen für die Hardware des IBM PC und gibt Beispiele für deren Anwendung. Abschließend enthält das letzte Kapitel mehrere Beispiele für den Gebrauch von Assembler-Programmen für die Programmierpraxis auf den IBM Personal Computern.

Das Buch enthält unter anderem:

Beschreibung von binärer Arithmetik und Datendarstellung – Beschreibung des 8088, seiner Register und seiner Adressenmodi – Beschreibung des 8088-Befehlssatzes mit Beispielen für die gebräuchlichsten Befehle – Beschreibung der durch den 8087 zusätzlichen Datentypen und Befehlen – Beschreibung einiger spezieller Programmierhilfen als Teil des Macro-Assemblers – Erläuterung von Hardware und Microcode des IBM PC.







